

## AXIS Speed Monitor

Visualice los datos del radar y obtenga información práctica

AXIS Speed Monitor conecta sin problemas el radar de seguridad de Axis a su cámara Axis, lo que permite visualizar los datos del radar y obtener estadísticas sobre el uso en carretera para tomar decisiones más informadas. Puede visualizar una velocidad medida de hasta 105 km/h directamente en la entrada de la cámara. Se pueden utilizar los datos recopilados para activar eventos en tiempo real, como la activación de luces estroboscópicas o el inicio de grabaciones de la cámara, entre otros. También se pueden exportar los datos relevantes como un archivo CSV para que pueda crear vistas generales gráficas más completas.

- > **Aumente la seguridad de las carreteras al permitir decisiones informadas**
- > **Visualice velocidades de vehículos de hasta 105 km/h**
- > **Active alarmas, grabación de vídeo y mucho más**
- > **Exporte datos como un archivo CSV para su posterior procesamiento**



# Especificaciones técnicas AXIS Speed Monitor

## AXIS Speed Monitor

General	
<b>Casos de uso típicos</b>	Supervisión de carreteras y áreas
<b>Dispositivos compatibles</b>	Esta aplicación requiere el AXIS Security Radar D2110-VE y un producto de vídeo Axis. Para consultar la lista completa de productos compatibles, consulte el sitio web y las notas de versión de la aplicación.
<b>Plataforma de computación</b>	Local
<b>Configuración</b>	Configuración web incluida
<b>Idiomas</b>	Inglés
Capacidades	
<b>Escenarios</b>	La aplicación se puede utilizar en carreteras, aparcamientos, zonas escolares y áreas valladas
<b>Funcionalidad</b>	Visualización de la velocidad del vehículo en la visualización en directo de la cámara Recopilación de estadísticas de la escena del radar, independientemente de la colocación de la zona de inclusión
<b>Configuración</b>	Definir áreas de interés La aplicación funciona en los perfiles del radar compatibles Coloque la superposición en la escena que coincida con la zona de inclusión del radar
Integración del sistema	
<b>Gestión de eventos</b>	Se integra con la cámara para activar la transmisión de eventos a un sistema de gestión de vídeo (VMS) y las acciones de eventos como activación de salida externa, notificaciones y almacenamiento local.
<b>Activadores de eventos</b>	
<b>Condiciones de activación</b>	Active el evento cuando se incumplan los límites de velocidad
Responsabilidad medioambiental: <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>	