

## AXIS Radar Integration for Microbus

### Invio di dati dal radar al segnale di velocità

AXIS Radar Integration for Microbus è un'applicazione software gratuita che collega un radar Axis o telecamera di fusione radar-video a un segnale di velocità di Microbus AB. Se utilizzata con AXIS Speed Monitor, l'applicazione può anche fornire i dati raccolti dal radar per l'analisi. Axis Radar Integration for Microbus consente l'accoppiamento sicuro dei dispositivi tramite IP over Ethernet, collegando il radar Axis e il segnale di velocità Microbus. È possibile posizionare il radar Axis separatamente dal segnale di velocità e configurare la visualizzazione della velocità in base alle tue esigenze. AXIS Radar Integration for Microbus è compatibile con i segnali di velocità di Microbus.

- > [Dissuasione dell'eccesso di velocità](#)
- > [Raccolta dati per l'analisi](#)
- > [Posizionamento ottimale del radar](#)
- > [Integrazione Video Management System](#)



## AXIS Radar Integration for Microbus

Generale		Comunicazione
<b>Casi d'uso tipici</b>	Misurare la velocità dei veicoli in un'area definita e visualizzarla su un segnale di velocità stradale per scoraggiare un comportamento pericoloso nel traffico	Accoppiamento dispositivo basato su IP
<b>Dispositivi supportati</b>	AXIS D2110-VE Security Radar AXIS D2210-VE Radar AXIS Q1656-DLE Radar-Video Fusion Camera Segnale di velocità a due cifre compatibile di Microbus AB <sup>a</sup>	<b>Funzione</b> Visualizza i filtri di velocità e dei limiti di velocità configurati dal radar sul segnale di velocità
<b>Piattaforma di calcolo</b>	Edge	<b>Impostazioni</b> Collegare il radar con il segnale di velocità Configurazione del comportamento del segno; durata visualizzazione velocità, flash attivabile da eccesso di velocità, intervallo lampeggio Verifica del comportamento del segnale
<b>Configurazione</b>	Tramite browser web: Chrome™, Firefox®, o Edge™	a. <i>Il simbolo di velocità è fornito e supportato da Microbus AB, non Axis. Per ulteriori informazioni sulle specifiche del simbolo di velocità, vedere <a href="https://www.leddisplay.se/produkter/vms-skyIt-trafik/speed-sign">https://www.leddisplay.se/produkter/vms-skyIt-trafik/speed-sign</a>. La velocità visualizzata dipende dalla velocità supportata del radar Axis.</i>
<b>Lingue</b>	Inglese	
<b>Licenze</b>	Nessuna licenza richiesta	
Funzionalità		
<b>Scenari</b>	Abbina un radar Axis a un segnale di velocità di Microbus AB per fornire feedback ai driver sulla velocità di guida corrente	