

## AXIS Speed Monitor

Visualizza i dati radar e ottieni informazioni utili

AXIS Speed Monitor collega facilmente il radar di sicurezza Axis alla telecamera Axis, rendendo possibile la visualizzazione dei dati radar per ottenere statistiche sull'uso della strada per decisioni più consapevoli. Può visualizzare la velocità misurata fino a 105 km/h direttamente nel feed della telecamera. I dati raccolti possono essere utilizzati per attivare eventi in tempo reale come l'attivazione di luci accese, l'avvio della registrazione della telecamera e altro ancora. I dati rilevanti possono inoltre essere esportati in formato CSV in modo da poter creare panoramiche grafiche più complete.

- > **Rendere le strade più sicure abilitando decisioni consapevoli**
- > **Visualizza velocità del veicolo fino a 105 km/h**
- > **Attivazione di allarmi, registrazione di video e altro ancora**
- > **Esportazione dei dati come file CSV per un'ulteriore elaborazione**



# Specifiche tecniche di AXIS Speed Monitor

## AXIS Speed Monitor

Generale	
<b>Casi d'uso tipici</b>	Monitoraggio di aree e strade
<b>Dispositivi supportati</b>	Questa applicazione richiede AXIS Security Radar D2110-VE e un prodotto video Axis. Per un elenco completo dei dispositivi compatibili, controllare il sito web e le note di rilascio dell'applicazione.
<b>Piattaforma di calcolo</b>	Edge
<b>Configurazione</b>	Configurazione Web inclusa
<b>Lingue</b>	Inglese
Funzionalità	
<b>Scenari</b>	L'applicazione può essere utilizzata su strade, parcheggi, aree scolastiche, aree recintate
<b>Funzione</b>	Visualizzazione della velocità del veicolo nella visualizzazione in diretta della telecamera Raccolta di statistiche dalla scena del radar, indipendentemente dal posizionamento della zona di inclusione
<b>Impostazioni</b>	Definire le aree di interesse L'app funziona nei profili del radar supportato Posizionare la sovrapposizione testo nella scena che corrisponde alla zona di inclusione del radar
Integrazione di sistemi	
<b>Gestione degli eventi</b>	Si integra con la telecamera per abilitare lo streaming di eventi su un Video Management System (VMS) ed azioni evento quali attivazione output esterno, notifiche ed edge storage.
<b>Trigger eventi</b>	
<b>Condizioni trigger</b>	Attiva evento quando vengono violati i limiti di velocità
Responsabilità ambientale: <a href="https://www.axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>	