

## AXIS Radar Integration for Microbus

### Enviar datos del radar al letrero de velocidad

AXIS Radar Integration for Microbus es una aplicación de software gratuita que conecta un radar o cámara de fusión de vídeo por radar de Axis a un letrero de velocidad de Microbus AB. Si se utiliza con AXIS Speed Monitor, la aplicación también puede proporcionar datos recopilados por el radar para realizar su análisis. AXIS Radar Integration for Microbus permite emparejar dispositivos de forma segura a través de IP a través de Ethernet, mediante la conexión del radar de Axis y el letrero de velocidad de Microbus. Puede colocar el radar de Axis de forma independiente del letrero de velocidad y configurar la visualización de la velocidad para ajustarla a sus necesidades. Axis Radar Integration for Microbus solo es compatible con los letreros de velocidad de Microbus.

- > [Disuasión de velocidad](#)
- > [Recopilación de datos para análisis](#)
- > [Colocación óptima del radar](#)
- > [Información del sistema de gestión de vídeo](#)



## AXIS Radar Integration for Microbus

General		Capacidades	
<b>Casos de uso típicos</b>	Medir la velocidad de los vehículos en una zona definida y visualizarla en una señal de velocidad al borde de la carretera para disuadir de comportamientos inseguros en el tráfico.	<b>Escenarios</b>	Empareje un radar Axis con un letrero de velocidad de Microbus AB para proporcionar información a los conductores sobre la velocidad de conducción actual
<b>Dispositivos compatibles</b>	Radar de seguridad AXIS D2110-VE Radar AXIS D2210-VE Cámara de fusión de vídeo y radar AXIS Q1656-DLE Señal de velocidad de dos dígitos compatible de Microbus AB <sup>a</sup>	<b>Comunicación</b>	Emparejamiento de dispositivos basado en IP
<b>Plataforma de computación</b>	Local	<b>Funcionalidad</b>	Visualice los filtros de velocidad y límite de velocidad configurados desde el radar en el letrero de velocidad
<b>Configuración</b>	A través del navegador web: Chrome™, Firefox® o Edge™	<b>Configuración</b>	Conectar radar con letrero de velocidad Configuración del comportamiento de los letreros; duración de visualización de velocidad, parpadeo con velocidad, intervalo intermitente Verificación del comportamiento del letrero
<b>Idiomas</b>	Inglés		
<b>Licencias</b>	No se requiere licencia		

- a. La señal de velocidad es suministrada y soportada por Microbus AB, no por Axis. Para obtener más información sobre las especificaciones de los letreros de velocidad, consulte <https://www.leddisplay.se/produkter/vms-skytt-trafik/speed-sign>. La velocidad mostrada depende de la velocidad radial admitida por el radar de Axis.