

AXIS Radar Integration for Microbus

Envie dados do radar para o sinal de velocidade

O AXIS Radar Integration for Microbus é um aplicativo de software gratuito que conecta uma câmera com radar ou fusão radar- vídeo da Axis a um mostrador de velocidade Microbus AB. Quando usado com o AXIS Speed Monitor, o aplicativo também pode fornecer dados coletados pelo radar para análise. O AXIS Radar Integration for Microbus permite o pareamento seguro de dispositivos por IP via Ethernet, conectando o radar Axis e o mostrador de velocidade Microbus. Você pode colocar o radar Axis separadamente do mostrador de velocidade e configurar como a velocidade é visualizada de acordo com suas necessidades. O AXIS Radar Integration for Microbus é compatível somente com mostradores de velocidade da Microbus.

- > [Prevenção do excesso de velocidade](#)
- > [Coleta de dados para análise](#)
- > [Posicionamento ideal do radar](#)
- > [Integração ao sistema de gerenciamento de vídeo](#)



AXIS Radar Integration for Microbus

Geral		Comunicação	Pareamento de dispositivos IP
Casos de uso típicos	Meça a velocidade dos veículos em uma área definida e exiba-a em um mostrador de velocidade instalado na via para impedir comportamentos inseguros no trânsito	Recursos	Visualize a velocidade e filtros de limite de velocidade configurados do radar no mostrador de velocidade
Dispositivos com suporte	AXIS D2110-VE Security Radar AXIS D2210-VE Radar AXIS Q1656-DLE Radar-Vídeo Fusion Camera Mostrador de alta velocidade de dois dígitos compatível fornecido pela Microbus AB ^a	Configurações	Conecte o radar com o mostrador de velocidade Configuração do comportamento do mostrador; duração da exibição da velocidade, piscar para excesso de velocidade, intervalo da intermitência Verificação do comportamento do sinal
Plataforma de computação	Edge	a. <i>O mostrador de velocidade é fornecido e suportado pela Microbus AB, e não pela Axis. Para obter mais informações sobre as especificações do mostrador de velocidade, consulte https://www.leddisplay.se/produkter/vms-skytt-trafik/speed-sign. A velocidade exibida depende da velocidade radial suportada pelo radar Axis.</i>	
Configuração	Via navegador da Web: Chrome™, Firefox® ou Edge™		
Idiomas	Inglês		
Licenças	Nenhuma licença necessária		
Recursos			
Cenários	Pareie um radar Axis com um sinal de velocidade da Microbus AB para fornecer feedback para os motoristas sobre sua velocidade de condução atual		