



Guide de prise en main

Logiciel de gestion des périphériques basé sur le cloud

AXIS Device Manager Edge AXIS Device Manager Extend

Avant de commencer :

- Vérifiez que vous disposez du **programme d'installation Axis**. Ce programme est une version combinée à la fois pour l'hôte edge et pour le client de bureau.
- Veillez à déterminer où installer l'hôte edge avant de commencer l'installation. Il est recommandé d'installer l'hôte edge le plus « près » possible des périphériques Axis. Comme cette application est assez légère, elle est tout à fait exécutable sur le même ordinateur hôte que votre système de gestion vidéo (VMS).

Il n'est pas nécessaire d'installer le client sur le même ordinateur hôte que l'hôte edge, mais le client doit être en mesure de communiquer avec cet ordinateur par le réseau.

- Ouvrez les ports nécessaires dans le pare-feu pour l'hôte edge et le client, **Plus d'informations**.
- Veillez à ce que le client et le(s) hôte(s) edge aient accès à Internet.

Attention ! Si votre organisation dispose de AXIS Camera Station, merci d'utiliser ses fonctionnalités intégrées de gestion des périphériques.

- 1 Démarrez le programme d'installation sur l'ordinateur hôte cible (où votre hôte edge doit résider). Lors du processus, vous pouvez sélectionner l'installation du client, de l'hôte edge ou des deux.
- 2 L'hôte edge vérifie si le pare-feu autorise une connexion sortante vers Axis. Dans la négative, vous devrez peut-être saisir les détails du proxy de votre entreprise.
- 3 Installez le client en utilisant le même programme d'installation combiné. De préférence, installez le client sur un ordinateur portable ou fixe qui vous servira au quotidien pour l'utilisation du client et vérifiez qu'il est connecté à Internet.
- 4 Après l'installation, démarrez le client. Connectez-vous avec votre compte MyAxis existant ou créez-en un nouveau.
- 5 Créez une nouvelle organisation si vous ne souhaitez pas en utiliser une existante. L'organisation représente l'entité qui unifie les comptes d'utilisateur, les clients, les hôtes edge et les périphériques. Une même organisation peut comporter une multitude d'utilisateurs, de clients et d'hôtes edge. Chaque hôte edge peut prendre en charge jusqu'à 1 000 périphériques par défaut.
- 6 Dans le client, accédez à Sites, où vous devriez trouver votre nouvel hôte edge prêt à être demandé.

Attention ! *Vous devez vous assurer que l'ordinateur client peut se connecter localement à l'ordinateur hôte où est exécuté l'hôte edge et que tous les deux disposent d'une connexion Internet ouverte. Pour en savoir plus à propos des ports, consultez le manuel d'utilisation (lien ci-dessous).*

- 7 Une fois que vous avez réclamé et provisionné le nouvel hôte edge, vous pouvez commencer à y ajouter des périphériques Axis. Les dispositifs détectés sur le site s'affichent sous Devices (Dispositifs), dans l'onglet Discovered devices (Dispositifs détectés). Sélectionnez les dispositifs à ajouter, puis cliquez sur « Add devices to site » (Ajouter des dispositifs au site).

Attention ! *Vous devez connaître le mot de passe administrateur du périphérique afin de l'ajouter à votre hôte edge.*

Attention ! *Si les périphériques sont déjà associés à un autre hôte edge, ils en seront dissociés lorsqu'ils sont ajoutés à votre nouvel hôte edge.*

- 8 Pour utiliser le client Web disponible dans **My Systems**, ou pour pouvoir accéder à vos périphériques à distance, vous devez activer « allow remote access to site » (Autoriser au site l'accès distant). Cliquez sur 'App launcher' dans le coin supérieur gauche pour trouver le 'menu Paramètres'

- 9 Dans la vue de l'organisation, vous pouvez consulter les différents hôtes edge que vous avez réclamés pour le site.

Attention ! *La gestion des périphériques, la mise à niveau des logiciels de périphériques, la définition des politiques, etc. doivent être effectuées sur un seul hôte edge à la fois. Pour ce faire, vous pouvez utiliser une connexion réseau locale ou l'accès à distance, sous réserve que l'option Remote access (Accès distant) ait été activée sur l'hôte edge correspondant.*

Pour en savoir plus

AXIS Device Manager Edge

Page du produit : www.axis.com/products/axis-device-manager-edge

Manuel d'utilisation : help.axis.com/axis-device-manager-edge

AXIS Device Manager Extend

Page du produit : www.axis.com/products/axis-device-manager-extend

Manuel d'utilisation : help.axis.com/axis-device-manager-extend