



Instrukcja szybkiego startu

Oprogramowanie w chmurze do zarządzania urządzeniami

AXIS Device Manager Edge AXIS Device Manager Extend

Zanim zaczniesz:

- Sprawdź, czy masz **instalator od Axis**. Instalator to składnik obejmujący zarówno host brzegowy, jak i klienta stacjonarnego.
- Przed rozpoczęciem koniecznie zdecyduj, gdzie chcesz zainstalować host brzegowy. Zaleca się, aby host brzegowy znajdował się możliwie „najbliżej” urządzeń Axis. Ponieważ jest stosunkowo lekką aplikacją, może bez problemu działać na tym samym hoście co oprogramowanie do zarządzania materiałem wizyjnym.

Klienta nie trzeba instalować na hoście, na którym zainstalowany jest host brzegowy, ale musi on mieć dostęp do hosta za pośrednictwem sieci IP.

- Otwórz niezbędne porty w zaporze sieciowej dla hosta brzegowego i klienta, **zobacz tutaj**.
- Sprawdź, czy zarówno klient, jak i host(y) brzegowy(we) mają dostęp do internetu.

Uwaga! Jeżeli w organizacji zainstalowano oprogramowanie AXIS Camera Station, skorzystaj z jego wbudowanych funkcji zarządzania urządzeniami.

- 1 Uruchom instalator na docelowym hoście (czyli tam, gdzie ma się znajdować host brzegowy). Podczas instalacji możesz zdecydować, czy zainstalować klienta, host brzegowy czy oba te składniki.
- 2 Host brzegowy sprawdzi, czy zapora zezwala na połączenia wychodzące do Axis. Jeżeli nie, konieczne może być wprowadzenie danych firmowego serwera proxy.
- 3 Zainstaluj klienta za pomocą tego samego połączonego instalatora. Najlepiej zainstaluj klienta na laptopie lub komputerze stacjonarnym, z którego korzystasz codziennie, oraz upewnij się, że ma on połączenie z Internetem.
- 4 Po zainstalowaniu klienta uruchom go. Zaloguj się za pomocą istniejącego konta MyAxis lub utwórz nowe.
- 5 Jeśli nie chcesz korzystać z dotychczasowej organizacji, utwórz nową. Organizacja jest jednostką łączącą konta użytkowników, aplikacje klienckie, hosty brzegowe i urządzenia. Z jedną organizacją może być powiązanych wielu użytkowników, wiele klientów i hostów brzegowych. Każdy host brzegowy obsługuje domyślnie do 1000 urządzeń.
- 6 W kliencie przejdź do obszaru Sites (Lokalizacje), gdzie znajdziesz nowy i gotowy do odebrania host brzegowy.

Uwaga! *Sprawdź, czy urządzenie klienckie może połączyć się lokalnie z hostem, na którym działa host brzegowy i czy oba urządzenia mają otwarte połączenia internetowe. Więcej informacji dotyczących portów można znaleźć w instrukcji obsługi (link poniżej).*

- 7 Po odebraniu i zainicjowaniu nowego hosta brzegowego możesz zacząć dodawać do niego urządzenia Axis. Urządzenia wykryte w lokalizacji można znaleźć w obszarze urządzeń na karcie wykrytych urządzeń. Wybierz urządzenia, które chcesz dodać, i wybierz „add devices to site” (dodaj urządzenia do lokalizacji).

Uwaga! *Musisz znać hasło administratora urządzenia, aby dodać je do hosta brzegowego.*

Uwaga! *Jeżeli urządzenia należą już do innego hosta brzegowego, po dodaniu do nowego hosta brzegowego zostaną z niego usunięte.*

- 8 Aby użyć klienta internetowego dostępnego w **My Systems**, lub uzyskać dostęp do swoich urządzeń zdalnie, należy włączyć opcję „Allow remote access to site” (Zezwalaj na zdalny dostęp do lokalizacji). Kliknij „App launcher” (Program uruchamiający aplikacje) w lewym górnym rogu, aby odnaleźć „Settings menu” (Menu ustawień).
- 9 W widoku organizacji wyświetlane są różne hosty brzegowe przyporządkowane do konkretnych lokalizacji.

Uwaga! *Czynności związane z zarządzaniem urządzeniami, aktualizacją oprogramowania układowego, definiowaniem zasad itp. należy wykonywać jeden host brzegowy po drugim. Można to zrobić albo za pomocą lokalnego połączenia sieciowego, albo przy użyciu technologii Remote Access, pod warunkiem że została ona włączona w danym hoście brzegowym.*

Dowiedz się więcej o technologii

AXIS Device Manager Edge

Strona produktu: www.axis.com/products/axis-device-manager-edge

Instrukcja obsługi: help.axis.com/axis-device-manager-edge

AXIS Device Manager Extend

Strona produktu: www.axis.com/products/axis-device-manager-extend

Instrukcja obsługi: help.axis.com/axis-device-manager-extend

