



## Kurzanleitung

Cloud-basierte Software für das Gerätemanagement

# AXIS Device Manager Edge AXIS Device Manager Extend

### Vorbereitungen:

- Stellen Sie sicher, dass Sie das **Installationsprogramm von Axis** installiert haben. Beim Installationsprogramm handelt es sich um eine kombinierte Version für den Edge-Host und den Desktop-Client.
- Legen Sie den Installationsort des Edge-Hosts vor Installationsbeginn fest. Wir empfehlen, den Edge-Host so „nah“ wie möglich an den Axis Geräten zu platzieren. Da es sich um eine eher leichte Anwendung handelt, kann diese problemlos auf demselben Hostcomputer betrieben werden wie Ihr VMS.

Der Client muss nicht auf demselben Hostcomputer installiert werden wie der Edge-Host, allerdings muss er in der Lage sein, diesen Rechner über das Netzwerk zu erreichen.

- In der Firewall erforderliche Ports für den Edge-Host und -Client öffnen, **klicken Sie hier**.
- Sowohl der Client als auch Edge-Host(s) verfügen über einen Internetzugang.

**Hinweis!** Wenn in Ihrem Unternehmen AXIS Camera Station installiert ist, verwenden Sie bitte die geräteeigenen Managementfunktionen.

- 1 Starten Sie das Installationsprogramm auf dem Ziel-Hostcomputer (auf dem Sie Ihren Edge-Host installieren möchten). Sie können während der Installation entscheiden, ob Sie den Client, den Edge-Host oder beide Anwendungen installieren möchten.
- 2 Der Edge-Host überprüft, ob die Firewall eine ausgehende Verbindung zu Axis zulässt. Ist das nicht der Fall, müssen Sie ggf. die Proxy-Daten Ihres Unternehmens eingeben.
- 3 Installieren Sie den Client mit demselben kombinierten Installationsprogramm. Den Client sollten Sie vorzugsweise auf einem Laptop oder Desktop-Computer installieren, den Sie täglich verwenden. Stellen Sie außerdem sicher, dass eine Verbindung zum Internet besteht.
- 4 Wenn die Installation beendet ist, starten Sie den Client. Melden Sie sich mit Ihrem bestehenden MyAxis-Konto an oder erstellen Sie ein neues Konto.
- 5 Wenn Sie keine bereits bestehende Organisation verwenden wollen, legen Sie eine neue an. Die Organisation ist die Einheit, in der Benutzer-Konten, Clients, Edge-Host und Geräte zusammenlaufen. Einer Organisation können mehrere Benutzer, Clients und Edge-Host zugeordnet werden. Jeder Edge-Host kann standardmäßig bis zu 1.000 Geräte unterstützen.
- 6 Wenn Sie die entsprechenden Standorte im Client aufrufen, sollten Sie dort Ihren neu installierten und einsatzbereiten Edge-Host finden.

**Hinweis!** *Sorgen Sie dafür, dass sich der Computer des Clients lokal mit dem Hostcomputer verbinden kann, auf dem der Edge-Host läuft, und dass beide Rechner offene Internetverbindungen haben. Weitere Einzelheiten zu den Ports entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch (Link unten).*

- 7 Sobald Sie den neuen Edge-Host in Betrieb genommen haben und dieser einwandfrei läuft, können Sie dem System Axis Geräte hinzufügen. Erkannte Geräte für den jeweiligen Standort finden Sie unter „Devices“ („Geräte“) in der Registerkarte „Discovered devices“ („Erkannte Geräte“). Wählen Sie die Geräte aus, die Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf „Add devices to site“ („Geräte dem Standort hinzufügen“).

**Hinweis!** *Sie müssen das Admin-Kennwort des Geräts kennen, um es dem Edge Host hinzuzufügen.*

**Hinweis!** *Wenn diese Geräte bereits einem anderen Edge Host zugeordnet sind, werden sie aus dem ursprünglichen Edge Host entfernt und Ihrem neuen Edge Host hinzugefügt.*

- 8 Um den in **My Systems** verfügbaren Client zu nutzen oder um aus der Ferne auf Ihre Geräte zuzugreifen, müssen Sie „allow remote access to site“ („Fernzugriff auf den Standort erlauben“) aktivieren. Klicken Sie auf den „App-Launcher“ in der linken oberen Ecke, um das „settings menu“ („Einstellungsmenü“) zu finden.
- 9 In der Organisationsansicht können Sie die einzelnen Edge Hosts abrufen, die Sie dem Standort zugeordnet haben.

**Hinweis!** *Die Geräteverwaltung, die Gerätesoftware sowie die Einstellungsrichtlinien usw. müssen nach und nach für die einzelnen Edge-Hosts eingerichtet werden. Das kann entweder über eine lokale Netzwerkverbindung oder per Fernzugriff erfolgen; vorausgesetzt, dieser ist für den jeweiligen Edge Host aktiviert.*

## Mehr über

### AXIS Device Manager Edge

Produktseite: [www.axis.com/de-de/products/axis-device-manager-edge](http://www.axis.com/de-de/products/axis-device-manager-edge)

Benutzerhandbuch: [help.axis.com/de-de/axis-device-manager-edge](http://help.axis.com/de-de/axis-device-manager-edge)

### AXIS Device Manager Extend

Produktseite: [www.axis.com/de-de/products/axis-device-manager-extend](http://www.axis.com/de-de/products/axis-device-manager-extend)

Benutzerhandbuch: [help.axis.com/axis-device-manager-extend](http://help.axis.com/axis-device-manager-extend)

