

## Carcasa de protección AXIS T93G05

Compacta, ligera y con protección frente a golpes

La carcasa protectora AXIS T93G05 se ha diseñado para adaptarse a la perfección a las cámaras de red AXIS M1124/M1125. La AXIS T93G05 cuenta con la clasificación IP66 de protección de entrada frente al polvo y a chorros de agua de alta presión desde cualquier dirección, así como con protección frente a golpes IK10. La carcasa está preparada para la conexión de alimentación a través de Ethernet y viene con un soporte de montaje en pared con junta esférica y un canal de cable interno para protegerla frente a manipulaciones. Existen varios accesorios y soportes disponibles para la carcasa de protección AXIS T93G05, para montajes en techo, en postes y en columnas y caja posterior de conexiones.

- > **Clasificación IP66**
- > **Clasificación IK10**
- > **Facilidad de instalación**
- > **Diseño compacto**
- > **Varias opciones de montaje**



## Carcasa de protección AXIS T93G05

General		Dimensiones	222 x 137 x 448 mm incluido montaje en pared
<b>Cámaras compatibles</b>	AXIS M1124 AXIS M1125	<b>Peso</b>	1,4 kg incluido montaje en pared
<b>Carcasa</b>	Carcasa en polímero con índice de protección IP66 y NEMA 4X e IK10 resistente a impactos Color: blanco NCS S 1002-B	<b>Accesorios incluidos</b>	Montaje en pared AXIS T94Q01A, protector del conector A de AXIS, juntas de cable AXIS M20, broca T30, destornillador Torx T20, Guía de instalación
<b>Entorno</b>	Interior/exterior	<b>Accesorios opcionales</b>	Caja posterior de conexiones AXIS T94R01P, montaje en poste AXIS T91A47, montaje en esquina VT WCWA
<b>Condiciones de funcionamiento</b>	De -20 °C a 50 °C <sup>a</sup> Humedad relativa: del 10 al 100 % (con condensación)	<b>Garantía</b>	Garantía de Axis de tres (3) años; consulte <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a>
<b>Homologaciones</b>	IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22 IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78 IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Tipo 4X, IEC/EN 62262 IK10	<p>a. <i>La AXIS T93G05 no incluye calentador. Por lo tanto, los límites superior e inferior de temperatura de funcionamiento están determinados por la temperatura de funcionamiento de la cámara empotrada.</i></p>	

Más información disponible en [www.axis.com](http://www.axis.com)