

Comment attribuer une adresse IP et accéder à votre périphérique

Manuel d'utilisation

Comment attribuer une adresse IP et accéder à votre périphérique

Table des matières

Démarrage rapide	3
Prise en charge navigateur	3
À propos des adresses IP par défaut	4
AXIS IP Utility	5
Accéder à votre appareil sur le réseau	5
Modifier l'adresse IP d'un appareil	5
AXIS Device Manager	6
Accéder à votre appareil sur le réseau	6
Modifier les adresses IP de plusieurs appareils	6
Changer l'adresse IP d'un appareil	7
Autres méthodes	8
Améliorer la sécurité de votre appareil	9
À propos des mots de passe sécurisés	9
Définir un mot de passe sécurisé pour le compte racine	9
À propos des comptes d'utilisateurs	9
Informations complémentaires	10

Comment attribuer une adresse IP et accéder à votre périphérique

Démarrage rapide

Démarrage rapide

Pour trouver les périphériques Axis présents sur le réseau et leur attribuer des adresses IP sous Windows®, utilisez AXIS IP Utility ou AXIS Device Manager. Ces applications sont gratuites et peuvent être téléchargées depuis www.axis.com/support

Avec AXIS IP Utility, vous pouvez :

- rechercher des appareils présents sur le réseau
- modifier les adresses IP statiques

Avec AXIS Device Manager, vous pouvez :

- rechercher des appareils présents sur le réseau
- attribuer des adresses IP
- définir des mots de passe
- voir l'état de la connexion
- effectuer des opérations sur plusieurs appareils simultanément
- gérer les mises à niveau du micrologiciel
- configurer les paramètres du périphérique

Voulez-vous des informations sur d'autres méthodes ? Voir *Autres méthodes* page 8.

Prise en charge navigateur

Vous pouvez utiliser le périphérique avec les navigateurs suivants :

Windows®

- Chrome™ (recommandé)
- Firefox®
- Edge®
- Opera®

OS X®

- Chrome™ (recommandé)
- Safari®

Autres systèmes d'exploitation

- Chrome™
- Firefox®

Pour en savoir plus sur l'utilisation du périphérique, consultez le manuel de l'utilisateur disponible sur le site www.axis.com

Pour obtenir davantage d'informations sur les navigateurs recommandés, consultez la page www.axis.com/browser-support

Comment attribuer une adresse IP et accéder à votre périphérique

Démarrage rapide

À propos des adresses IP par défaut

Les appareils Axis sont conçus pour être utilisés sur un réseau Ethernet. Vous avez besoin d'une adresse IP pour pouvoir accéder à la page Web de l'appareil. La plupart des réseaux ont un serveur DHCP qui attribue automatiquement des adresses IP aux appareils connectés.

Si votre réseau n'a pas de serveur DHCP, l'adresse IP par défaut est 192.168.0.90.

Comment attribuer une adresse IP et accéder à votre périphérique

AXIS IP Utility

AXIS IP Utility

Note

L'ordinateur exécutant AXIS IP Utility doit se trouver sur le même segment de réseau (sous-réseau physique) que le périphérique Axis.

Accéder à votre appareil sur le réseau

1. Connectez le périphérique Axis à l'alimentation et au réseau.
2. Lancez AXIS IP Utility. Tous les appareils disponibles sur le réseau apparaissent automatiquement dans la liste.
3. Pour accéder à l'appareil à partir d'un navigateur, double-cliquez sur son nom dans la liste.

Modifier l'adresse IP d'un appareil

1. Lancez AXIS IP Utility. Tous les appareils disponibles sur le réseau apparaissent automatiquement dans la liste.
2. Cliquez avec le bouton droit sur l'appareil dans la liste et sélectionnez **Attribuer une nouvelle adresse IP à l'appareil sélectionné**.
3. Entrez une adresse IP disponible et cliquez sur **Attribuer**.
4. Pour accéder à l'appareil à partir d'un navigateur, double-cliquez sur son nom dans la liste.

Comment attribuer une adresse IP et accéder à votre périphérique

AXIS Device Manager

AXIS Device Manager


Accéder à votre appareil sur le réseau

1. Connectez le périphérique Axis à l'alimentation et au réseau.
2. Lancez AXIS Device Manager.
3. Pour connecter un serveur, allez sans **Main menu > Servers > New connection (Menu principal > Serveurs > Nouvelle connexion)**:
 - Si le serveur est sur le réseau, sélectionnez **Serveur distant** et un serveur dans la liste déroulante ou entrez l'adresse IP ou l'adresse DNS dans le champ **Serveur distant**.
 - Si le serveur s'exécute localement sur l'ordinateur, sélectionnez **Cet ordinateur**.
4. Pour vous connecter en tant qu'utilisateur Windows actuel, cliquez sur **Connexion**.

Si vous n'utilisez pas **Se connecter en tant qu'utilisateur actuel**, saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe à l'étape suivante.
5. Ajouter des appareils :
 - AXIS Device Manager recherche automatiquement les appareils Axis présents sur le réseau et les ajoute à la liste des appareils.
 - Pour ajouter manuellement des appareils, accédez à **Device management > Add devices (Gestion des appareils > Ajouter des appareils)**. Sélectionnez les appareils que vous souhaitez ajouter depuis la liste, cliquez sur **Suivant**, puis sur **Terminer**.
 - Pour ajouter des appareils depuis une plage d'adresses IP, accédez à **Device management > Add devices from IP range (Gestion des appareils > Ajouter des appareils depuis une plage d'adresses IP)**.
 - Pour ajouter un appareil à partir d'une adresse IP spécifique, accédez à **Device management > Add device from address (Gestion des appareils > Ajouter un appareil depuis une adresse spécifique)**.
6. Pour accéder à l'appareil à partir d'un navigateur, cliquez sur le lien de l'adresse dans la liste.

Modifier les adresses IP de plusieurs appareils


Pour accélérer le processus d'attribution des adresses IP, AXIS Device Manager suggère des adresses IP à partir d'une plage spécifiée.

1. Dans AXIS Device Manager, allez à **Device management (Gestion des appareils)**.
2. Sélectionnez les appareils à configurer, puis cliquez sur **Attribuer une adresse IP aux appareils sélectionnés** .
3. Dans la boîte de dialogue **Maintenance des appareils**, cliquez sur **Oui**.
4. Sélectionnez **Attribuer la plage d'adresses IP suivante**.
5. Pour modifier la plage d'adresses IP suggérée, entrez la plage d'adresses IP dans le champ **Plage IP**.
6. Cliquez sur **Suivant**.
7. Pour modifier l'une des adresses IP, sélectionnez un appareil et cliquez sur **Modifier un IP**.
8. Cliquez sur **Terminer**.

Comment attribuer une adresse IP et accéder à votre périphérique

AXIS Device Manager

Changer l'adresse IP d'un appareil

1. Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez configurer, puis cliquez sur **Attribuer une adresse IP aux appareils sélectionnés** .
2. Choisissez **Attribuez l'adresse IP suivante**.
3. Entrez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et le routeur par défaut.
4. Cliquez sur **OK**.

Comment attribuer une adresse IP et accéder à votre périphérique

Autres méthodes

Autres méthodes

Vous trouverez ci-dessous les autres méthodes disponibles pour attribuer ou découvrir des adresses IP.

Windows®

- UPnP™

UPnP détecte automatiquement les périphériques Axis et les ajoute à Réseau ou Favoris réseau.

Mac OS X® 10.4 ou version ultérieure

- Bonjour (applicable aux navigateurs compatibles avec Bonjour)

Accédez au signet Bonjour dans votre navigateur, par exemple Safari, puis cliquez sur le lien pour accéder à la page Web.

Tous les systèmes d'exploitation

- Serveur DHCP

Pour afficher les pages d'administration du serveur DHCP du réseau, consultez la documentation utilisateur du serveur.

- Services vidéo hébergés

Pour vous connecter à un service vidéo hébergé, consultez le guide d'installation du fournisseur de services. Pour trouver plus facilement un fournisseur de services local, visiter www.axis.com/hosting

Comment attribuer une adresse IP et accéder à votre périphérique

Améliorer la sécurité de votre appareil

Améliorer la sécurité de votre appareil

À propos des mots de passe sécurisés

Important

Les périphériques Axis envoient le mot de passe initial en texte clair sur le réseau. Pour protéger votre appareil après la première connexion, configurez une connexion HTTPS sécurisée et cryptée, puis modifiez le mot de passe.

Le mot de passe de l'appareil est la principale protection de vos données et services. Les périphériques Axis n'imposent pas de stratégie de mot de passe car ils peuvent être utilisés dans différents types d'installations. Pour protéger vos données, nous vous recommandons d'effectuer ce qui suit :

- Modifiez le mot de passe par défaut fourni avec les appareils.
- Utilisez un mot de passe comportant au moins 8 caractères, de préférence créé par un générateur de mot de passe.
- Prenez garde à ce que le mot de passe ne soit dévoilé à personne.
- Changez de mot de passe à intervalles réguliers, au moins une fois par an.

Définir un mot de passe sécurisé pour le compte racine

Important

Le nom d'utilisateur administrateur par défaut racine ne peut être supprimé. En cas d'oubli du mot de passe racine, l'appareil doit être réinitialisé aux paramètres d'usine par défaut.

1. Veillez à suivre les instructions sur les mots de passe sécurisés. Voir *À propos des mots de passe sécurisés page 9*.
2. Saisissez un mot de passe, puis resaisissez-le pour confirmer l'orthographe.
3. Cliquez sur **Create login (Créer les informations de connexion)**. Le mot de passe est à présent configuré.

À propos des comptes d'utilisateurs

Le compte racine par défaut a tous les privilèges et doit être réservé aux tâches d'administrations. Utilisez toujours un compte d'utilisateur avec des privilèges limités lorsque vous effectuez les tâches quotidiennes. Cela permet de moins exposer le compte administrateur.

Comment attribuer une adresse IP et accéder à votre périphérique

Informations complémentaires

Informations complémentaires

- Le manuel d'utilisateur est disponible sur le site axis.com
- Pour vérifier s'il existe un firmware mis à jour pour votre appareil, voir axis.com/support
- Pour accéder à des formations et webinaires en ligne utiles, voir axis.com/academy

