



■はじめに

本ドキュメントでは、AXIS P8221I/O Audio Module において、カメラ・エンコーダ等の外部映像ソースを登録し Live View 画面に表示させたい場合の設定手順を説明します。

※P8221 の音声入力に映像をリンクさせたい場合などに設定します。

■設定手順

手順 1:AXIS ネットワークカメラ/ビデオエンコーダの設定ページにアクセスする

1. Internet Explorer などの Web ブラウザを起動します。
2. Web ブラウザの URL 入力欄に、お使いの AXIS P8221 の IP アドレスを入力して Enter キーを押します。
3. root ユーザにてログインします。
4. Live View ページ右上の「Setup」リンクをクリックします。

※以降の設定はこの Setup ページの中で行います。

手順 2 : 外部映像ソースを登録する

1. 「Live View Config」 - 「Layout」を開きます。
2. 「External Video Source Setup」にて、使用する外部映像ソースの情報を登録します。

External Video enabled

外部映像を有効にし、AXIS P8221 の Live View 画面にて映像表示させる場合チェックします。

IP address

外部映像ソースの IP アドレスを入力します。

Port number

使用するポート番号を指定します。(デフォルトは 554)

※本器では RTSP ポート番号として 554 および 1024~65535 が指定可能です。

Video format

「H. 264」「MPEG-4」より選択します。

User name

外部映像ソース (カメラ・エンコーダ) へログインするためのユーザーネームを入力します。

Password

※記載の内容は予告無く変更することがあります。記載の内容は 2014 年 1 月現在のものです。



外部映像ソース（カメラ・エンコーダ）へログインするためのパスワードを入力します。

External Video Source Setup

External Video enabled: **外部映像ソースを有効にする場合チェック**

IP address: xxx.xxx.xxx.xxx **外部映像ソースの IP アドレス**

Port number: 554 **RTSP ポート番号 (554 および 1024~65535)**

Video format: H.264 **圧縮フォーマット (H.264 または MPEG-4)**

User name: root **外部映像ソースにアクセスするためのユーザ名**

Password: ***** **外部映像ソースにアクセスするためのパスワード**

Save Reset

設定が完了したら「OK」を押下し保存します。