

# AXIS M5525–E PTZ Network Camera



目次

製品の概要	
カメラへのマイクの接続方法 4	
ネットワーク上のデバイスを検索する5	
ブラウザから本製品へのアクセス方法5	
<u>。安</u> 全なパスワードについて <u>5</u>	
发定	
本製品に内蔵されているヘルブについて	,
	1
PTZ (パン、チルト、ズーム) 10	Į
ストリーミングとストレージ10	)
- イベント	
アノリケーション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
トフノルンユーティノク	
- 上笏山何时の政正にリセットする万広	
- 現任のシアームフェアの確認力法	
- 技術的な問題、ビント、解決策	
- パフォーマンスに関する一般的な検討事項19	1
土様	1
LEDインジケーター 20	
SUカートスロット	i .
- 小ジノ	

# AXIS M5525-E PTZ Network Camera

製品の概要

製品の概要



- 1  $SD \pi \kappa Z \pi \gamma \kappa$  (microSD) 2  $\pi \gamma \kappa \pi \mu \pi \gamma \gamma$
- 2 コンドロールホ 3 ステータスLED 4 RJ45コネクタ 5 音声入力
- 音声入力
- 5 日戸ハハ) 6 音声出力 7 I/Oコネクタ 8 電源コネクタ

# AXIS M5525–E PTZ Network Camera

# カメラへのマイクの接続方法

# カメラへのマイクの接続方法

この例では、音声延長ケーブルを使用してマイクをカメラに接続する方法について説明します。

#### 必要なハードウェア

- AXIS T8351 Microphone 3.5 mm
- AXIS Audio Extension Cable A、5 m

### 注意

- ・ ノイズを避けるため、他のケーブルの近くに、または他のケーブルとパラレルに配線しないでください。
- ノイズを避けるには、ケーブルをなるべく短くカットします。
- IP66規格を維持するために、ジャックがハウジング内にあることを確認します。

#### ケーブルの接続

- 1. 3.5 mmジャックは維持し、音声延長ケーブルをカットします。
- 2. 外部ケーブルの絶縁体を剥ぎます。
- 3. 内部ワイヤーの絶縁体を剥ぎます。
- 4. 音声ワイヤーを(絶縁体と)まとめてねじります。
- 5. アース線を(絶縁体なしで)まとめてねじります。
- 6. 音声ワイヤーをカメラの音声入力ピンに接続します。 3ページの、製品の概要を参照してください。
- 7. アース線をカメラのGND音声入力ピンに接続します。
- 8. マイクを音声延長ケーブルのジャックに接続します。
- 9. 音声をオンにし、カメラのWebページで他の音声設定を調整します。

# ネットワーク上のデバイスを検索する

# ネットワーク上のデバイスを検索する

Windows®でAxisデバイスを探してIPアドレスの割り当てを行う方法については、AXIS IP Utilityまた はAXIS Device Managerを使用してください。いずれのアプリケーションも無料で、*axis.com/support*からダ ウンロードできます。

IPアドレスの検索や割り当てを行う方法の詳細については、デバイスページ (*axis.com*) にあるドキュメント『*IPア* ドレスを割り当ててデバイスにアクセスする方法』を参照してください。

# ブラウザから本製品へのアクセス方法

- 1. Webブラウザーを起動します。
- 2. ブラウザのアドレスフィールドに、本製品のIPアドレスまたはホスト名を入力します。

Macコンピューター (OS X) から本製品にアクセスするには、SafariでBonjourをクリックし、ドロップダウンリストから本製品を選択します。 Bonjourをブラウザーのブックマークとして追加するには、[Safari > Preferences (Safari > 設定)] に移動します。

本製品のIPアドレスが不明な場合には、AXIS IP Utilityを使用して、ネットワーク上で本製品を特定します。IPアドレスの検出や割り当てを行う方法については、Axisのサポートホームページ (*axis.com/support*) にあるドキュメント『*IPアドレスの割り当てとビデオストリームへのアクセス*』を参照してください。

- 3. ユーザー名とパスワードを入力します。初めて本製品にアクセスする場合は、最初にルートパス ワードを設定する必要があります。
- 4. ブラウザーで製品のライブビューページが開きます。

# 安全なパスワードについて

重要

Axisデバイスは、最初に設定されたパスワードをネットワーク上で平文で送信します。 最初のログイン後に デバイスを保護するために、安全で暗号化されたHTTPS接続を設定してからパスワードを変更してください。

デバイスのパスワードは主にデータおよびサービスを保護します。 Axisデバイスは、さまざまなタイプのインストールで使用できるようにするためパスワードポリシーを強制しません。

データを保護するために、次のことが強く推奨されています。

- 各デバイスに付属するデフォルトのパスワードを変更する。
- 8文字以上のパスワードを使用する(できればパスワード生成プログラムで作成する)。
- パスワードを公開しない。
- ・ 一定の期間ごとにパスワードを変更する(少なくとも年に1回)。

#### rootアカウントの安全なパスワードを設定する

#### 重要

デフォルトの管理者ユーザー名は**root**です。 rootのパスワードを忘れた場合は、デバイスを工場出荷時の設定にリセットしてください。

- 1. パスワードを入力します。安全なパスワードを設定する手順に従います。 *5 ページの安全なパス ワードについて*を参照してください。
- 2. パスワードを再入力して、スペルを確認します。

# AXIS M5525–E PTZ Network Camera

# ネットワーク上のデバイスを検索する

3. [Create login (ログインの作成)]をクリックします。これでパスワードが設定されました。

### 設定

# 本製品に内蔵されているヘルプについて

製品のWebページから内蔵のヘルプにアクセスできます。 このヘルプでは、製品の機能やその設定に関する 詳細情報を提供しています。



### 画質

### 露出モードの選択方法

特定の監視シーンの画質を向上させるために、開口、シャッター速度、およびゲインを調整するカメラの露 出モードにはさまざまなオプションがあります。 [Settings > Image > Exposure (設定 > 画像 > 露出)] に移動 し、以下の露出モードから選択します。

- ・ ほとんどの用途では、[Automatic (自動)] 露出を選択します。
- ・ 蛍光灯など、特定の人工照明がある環境では、[Flicker-free (ちらつき防止)]を選択します。

電源周波数と同じ周波数を選択します。

・ 蛍光灯照明がある夜間の屋外や太陽光が射す日中の屋外など、特定の人工照明や明るい光がある環境では、[Flicker-reduced (ちらつき低減)] を選択します。

電源周波数と同じ周波数を選択します。

・ 現在の露出設定を固定するには、[Hold current (現在の状態で固定)]を選択します。

### ナイトモードを使用して低光量下で赤外線照明からメリットを得る方法

日中、カメラは可視光を利用してカラー画像を提供します。 照度が下がるにつれて、カメラが自動的にナイト モードに切り替わるように設定できます。 ナイトモードでは、カメラは可視光と近赤外光の両方を利用して白黒 画像を提供します。 カメラはより多くの利用可能な光を利用するため、より明るく精細な画像を提供できます。

1. [Settings > Image > Day and night (設定 > 画像 > デイナイト)]の順に移動し、[IR cut filter (IRカット フィルター)] が [Auto (自動)] に設定されていることを確認します。

### 逆光の強いシーンの処理方法

画像の暗い部分と明るい部分の両方が見えるようにするには、WDRをオンにします。

- 1. [Settings > Image (設定 > 画像)] に移動します。
- 2. [Wide dynamic range (ワイドダイナミックレンジ)] でWDRをオンにします。

# AXIS M5525–E PTZ Network Camera

設定



WDRを使用していない画像。



WDRを使用している画像。

注意

WDRを使用すると、画像にWDRによるアーティファクトが現れることがあります。

WDRとその使用方法の詳細については、*axis.com/web-articles/wdr*をご覧ください。

### 顔認識を強化する方法

カメラのそばを通過する人物の顔をより正確に認識するために、カメラのピクセルカウンターで最適なピ クセル数を設定することができます。



1. [Settings > System (設定 > システム)] > [Orientation (向き)] に移動して をクリックします。

2. 通過する人物の顔が表示されることが予想される位置など、対象範囲のカメラのライブビューで、矩形のサイズおよび配置を調整します。 そうすると、矩形の側面にピクセル数が表示されます。

### 注意

ビュー内の既知サイズの物体を参考にして、認識にはどの程度の解像度が必要かどうかを決定することができます。

## プライバシーマスク

### プライバシーマスクで画像の一部を非表示にする方法

#### プライバシーマスクとは?

プライバシーマスクは、監視領域の一部をユーザーに非表示にするユーザー定義のエリアです。ビデオストリームで、プライバシーマスクは塗りつぶされたブロックとして表示されます。

プライバシーマスクはパン、チルト、ズームの座標に対して設定されるため、カメラの向きに関係なく同じ場 所または物体が隠されます。

プライバシーマスクは、すべてのスナップショット、録画されたビデオ、ライブストリームに表示されます。

VAPIX®アプリケーションプログラミングインターフェース (API) を使用して、プライバシーマスクを無効に することができます。

#### 重要

複数のプライバシーマスクを使用すると、製品のパフォーマンスに影響する場合があります。

#### プライバシーマスクを作成する方法

プライバシーマスクを作成するには、[Settings > Privacy mask (設定 > プライバシーマスク)]に移動します。

## オーバーレイ

### オーバーレイについて

オーバーレイは、ビデオストリームに重ねて表示されます。オーバーレイは、タイムスタンプなどの録画時の補 足情報や、製品のインストール時および設定時の補足情報を表示するために使用します。

### カメラが動きを検知したときにテキストオーバーレイを表示する方法

この例では、カメラが動きを検知したときに「動体検知」というテキストを表示する方法を示します。

AXIS Video Motion Detection アプリケーションが実行されていることの確認:

- 1. [Settings > Apps (設定 > アプリ)] > [AXIS Video Motion Detection] に移動します。
- 2. アプリケーションが実行されていない場合は、起動します。
- 3. ニーズに合わせてアプリケーションを設定していることを確認します。

オーバーレイテキストの追加:

- 4. [Settings > Overlay (設定 > オーバーレイ)] に移動します。
- 5. [Create overlay (オーバーレイを作成する)]を選択し、[Text (テキスト)]オーバーレイを確認します。
- 6. テキストフィールドに「#D」と入力します。
- 7. 位置、テキストサイズ、および外観を選択します。

8. オーバレイテキストを [Include (含める)] を選択します。

アクションルールの作成:

- 9. [System > Events (システム > イベント)] > [Action rules (アクションルール)] の順に移動します。
- 10. AXIS Video Motion Detectionをトリガーにするアクションルールを作成します。

11. アクションのリストから、[Overlay text (オーバーレイテキスト)]を選択します。

- 12.「動体検知」と入力します。
- 13. 期間を設定します。

#### 注意

オーバーレイテキストを更新すると、自動的にすべてのビデオストリームでテキストが動的に更新 されます。

## PTZ (パン、チルト、ズーム)

### パン、チルト、およびズーム動作を制限する方法

この例では、アパートに隣接する駐車場をカメラで監視します。 居住者のプライバシーを確保するために、パン、チルト、およびズームの制限を設定します。

パン、チルト、およびズーム動作を制限するには、[Settings > PTZ (設定 > PTZ)] > [Limits (制限)] の順に移 動します。

## ストリーミングとストレージ

### ビデオ圧縮フォーマットの選択方法

使用する圧縮方式は、表示要件とネットワークのプロパティに基づいて決定します。 以下から選択を行う ことができます。

#### Motion JPEG

Motion JPEGまたはMJPEGは、個々のJPEG画像の連続で構成されたデジタルビデオシーケンスです。これらの画像 は、十分なレートで表示、更新されることで、連続的に更新される動きを表示するストリームが作成されます。 人間の目に動画として認識されるためには、1秒間に16以上の画像を表示するフレームレートが必要になります。 フルモーションビデオは、1秒間に30フレーム (NTSC) または25フレーム (PAL) で動画と認識されます。

Motion JPEGストリームは、かなりの帯域幅を消費しますが、画質に優れ、ストリームに含まれるすべての画像 にアクセスできます。

#### H.264 またはMPEG-4 Part 10/AVC

注意

H.264はライセンスされた技術です。本製品には、H.264閲覧用のクライアントライセンスが1つ添付されています。 ライセンスされていないクライアントのコピーをインストールすることは禁止されています。 ライセンスを追加購入するには、Axisの販売代理店までお問い合わせください。

H.264を使用すると、画質を損なうことなく、デジタル映像ファイルのサイズを削減でき、Motion JPEG形式の場合 と比較すると80%以上、MPEG-4標準規格と比較すると50%以上を削減できます。そのため、ビデオファイルに必 要なネットワーク帯域幅やストレージ容量が少なくなります。また、別の見方をすれば、より優れた映像品質 が同じビットレートで得られることになります。

### 帯域幅とストレージ容量を削減する方法

#### 重要

帯域幅を削減すると、画像の詳細度が失われる可能性があります。

- 1. ライブビューに移動し、[H.264]を選択します。
- 2. [Settings > Stream (設定 > ストリーム)] に移動します。
- 3. 以下の操作を1つ以上実行します。
  - Zipstream機能をオンにし、希望のレベルを選択する。
  - ダイナミックGOPをオンにし、GOP長を高い値に設定する。
  - 圧縮度を増やす。
  - ダイナミックFPSをオンにする。

#### ネットワークストレージの設定方法

ネットワーク上に録画を保存するには、以下のようにネットワークストレージを設定する必要があります。

- 1. [Settings > System (設定 > システム)] > [Storage (ストレージ)]の順に移動します。
- 2. [Network storage (ネットワークストレージ)]の [Setup (設定)] をクリックします。
- 3. ホストサーバーのIPアドレスを入力します。
- 4. ホストサーバー上の共有場所の名前を入力します。
- 5. 共有にログインが必要な場合はスイッチを移動し、ユーザー名とパスワードを入力します。
- 6. [Connect (接続)] をクリックします。

### 録画に音声を追加する方法

録画に使用するストリームプロファイルを編集します。

- 1. [Settings > System (設定 > システム)] > [Stream profiles (ストリームプロファイル)]の順に移動します。
- 2. ストリームプロファイルを選択し、[Modify (変更)] をクリックします。
- 3. [Audio (音声)] タブで、[Audio stream (音声ストリーム)] チェックボックスを選択し、ドロップダウンリ ストから [On (オン)] を選択します。
- 4. [**Ok**] をクリックします。

# イベント

### イベントについて

イベントページでは、さまざまなイベントが発生したときに本製品がアクションを実行するように設定できま す。たとえば、動きが検知されたときに録画を開始したり、メール通知を送信したりできます。 いつどのように アクションをトリガーするかを定義した一連の条件をアクションルールと呼びます。

### カメラが動きを検知したときにカメラをプリセットポジションに向ける方法

この例では、画像内の動きを検知したときにプリセットポジションに移動するようにカメラを設定する方法を示します。

AXIS Video Motion Detection アプリケーションが実行されていることの確認:

- 1. [Settings > Apps (設定 > アプリ)] > [AXIS Video Motion Detection] に移動します。
- 2. アプリケーションが実行されていない場合は、起動します。
- 3. ニーズに合わせてアプリケーションを設定していることを確認します。

プリセットポジションの追加:

 [Settings > PTZ (設定 > PTZ)] に移動し、プリセットポジションを作成して、カメラを向ける場所 を設定します。

アクションルールの作成:

- 5. [Settings > System (設定 > システム)] > [Events > Action rules (イベント > アクションルール)] の 順に移動し、アクションルールを追加します。
- 6. アクションルールの名前を入力します。
- 7. トリガーのリストから [Applications (アプリケーション)] を選択し、[AXIS Video Motion Detection (VMD)] を選択します。
- アクションのリストから [PTZ Control (PTZコントロール)]を選択し、[Preset Position (プリセットポ ジション)] を選択します。
- 9. カメラの移動先のプリセットポジションを選択します。

10. [**Ok**] をクリックします。

### PIR検知器が動きを検知したときにビデオを録画する方法

この例では、Axis PIR検知器をカメラに接続し、検知器が動きを検知したときに録画を開始するようにカメラを設定する方法について説明します。

#### 必要なハードウェア

- ・ 3ワイヤーケーブル (アース、電源、I/O)
- Axis PIR 検知器

#### 注記

ワイヤーを接続する前に、カメラを電源から切り離します。 すべての接続が完了した後に電源に再接 続します。

### カメラのI/Oコネクターに配線を接続します

注意

I/Oコネクターについては、20ページのコネクターを参照してください。

- 1. アース線をピン1 (GND/-) に接続します。
- 2. 電源ワイヤーをピン2 (12V DC出力) に接続します。
- 3. 1/0ワイヤーをピン3 (1/0入力)に接続します。

#### PIR検知器のI/Oコネクターに配線を接続します





- 1. アース線のもう一方の端をピン1 (GND/-) に接続します。
- 2. 電源ワイヤーのもう一方の端をピン2 (DC入力/+) に接続します。
- 3. I/Oワイヤーのもう一方の端をピン3 (I/O出力)に接続します。

#### カメラのWebページでI/Oポートを設定します

- 1. [Settings > System (設定 > システム)] > [I/O ports (I/Oポート)]の順に移動します。
- 2. [Port 1 (ポート1)] ドロップダウンリストから [Input (入力)] を選択します。
- 3. 入力モジュールに分かりやすい名前を付けます。
- 4. PIR検知器が動きを検知したときに、検知器がカメラに信号を送信するようにするには、ドロップダウン リストから [**Closed circuit (閉路)**]を選択します。

カメラがPIR検知器から信号を受信したときに、録画を開始するようにカメラをトリガーするには、カメラのWeb ページでアクションルールを作成する必要があります。

### 音声を使用して侵入者を防ぐ方法

この例では、スピーカーをカメラに接続し、カメラが制限区域内で動きを検知した際に、警告メッセージを再 生するように設定する方法について説明します。

#### 必要なハードウェア

• 接続ワイヤー付きスピーカー

#### 注記

接続を行う前に、カメラの電源が入っていないことを確認します。 ワイヤーを接続した後、再び電 源を入れます。

#### 物理接続

- 1. スピーカーからカメラの音声出力ピンに音声ワイヤーを接続します。 *3 ページの、製品の概要*を参照 してください。
- 2. スピーカーからのカメラのGND音声出力ピンにアース線を接続します。 *3 ページの、製品の概要* を参照してください。

カメラにオーディオクリップを追加

- 1. [Settings > Audio (設定 > 音声)] > [Output (出力)] に移動して をクリックし、オーディオク リップを追加します。
- 2. [Add (追加)] をクリックします。
- 3. [Add Audio Clip Options (オーディオクリップのオプションを追加)] で、[Upload (アップロード)] を選択します。
- 4. オーディオクリップの場所を参照し、[Upload (アップロード)]をクリックします。

動きを検知したときにオーディオクリップを再生するようカメラをトリガーするには、カメラのWebペー ジでアクションルールを作成します。

### 誰かが近くにいる際にカメラを向け、ゲートのロックを解除する方法

この例では、日中に誰かが入ろうとする際にカメラを向け、ゲートのロックを解除する方法について説明します。 PIR検知器を本製品の入力ポートに接続し、スイッチリレーを本製品の出力ポートに接続することによって実行されます。

#### 必要なハードウェア

- 取り付け済みPIR検知器
- スイッチリレーがゲートロックに接続されている場合、スイッチはノーマルクローズ (NC) になっています。
- ワイヤーの接続

#### 物理接続

- 1. PIR検知器から入力ピンにワイヤーを接続する方法については、*21ページのI/Oコネクタを*参照して ください。
- 2. スイッチから出力ピンにワイヤーを接続する方法については、*21ページのI/Oコネクタを*参照して ください。

#### I/Oポートの設定

カメラのWebページで、スイッチリレーをカメラに接続する必要があります。まず、I/Oポートを設定します。

#### 入力ポートにPIR検知器を設定

1. [System (システム)] > [I/O ports (I/Oポート)]の順に移動します。

🗸 Inpu	t
Outp	out
-∋ ▼	** ▲

- 2. [Port 1 (ポート1)] ドロップダウンリストから [Input (入力)] を選択します。
- 3. 入力モジュールに分かりやすい名前を付けます (「PIR detector」など)。
- 4. PIR検知器が動きを探知する度にイベントをトリガーするには、ドロップダウンリストから [Open

	Closed circuit (NC)	
	V Open circuit (NO)	
		N
đ	** <del>*</del>	1

**circuit (開路)**]を選択します。

出力ポートにスイッチリレーを設定

1. [System (システム)] > [I/O ports (I/Oポート)]の順に移動します。



2. [Port 2 (ポート2)] ドロップダウンリストから [Output (出力)] を選択します。

- 3. 出力モジュールに分かりやすい名前を付けます (「Gate switch」など)。
- 4. イベントがトリガーされる度にゲートが開くように設定するには、ドロップダウンリストから [Closed]



### アクションルールの作成

PIR検知器が近くにいる人を検知する際にカメラがゲートを開くようにするには、カメラのアクションルール を作成する必要があります。

- 1. [System (システム)] > [Events (イベント)] > [Action rules (アクションルール)]の順に移動します。
- 2. [Add (追加)] をクリックします。
- 3. アクションルールの名前 (たとえば「Open gate」) を入力します。
- 4. [Trigger (トリガー)] ドロップダウンリストから [Input signal (入力信号)] を選択します。
- 5. [Digital input signal (デジタル入力信号)] を選択します。
- 6. ポート1に接続されているこの例では、[PIR detector (PIR検知器)]を選択します。
- 7. [Actions (アクション)]の[Type (タイプ)]ドロップダウンリストから、[Output port (出力ポート)] を選択します。
- 8. [Port (ポート)] ドロップダウンリストから [Gate switch (ゲートスイッチ)] を選択します。
- 9. [Ok] をクリックします。
- 10. 「Direct the camera to the gate」という名前で別のアクションルールを作成します。
- 11. 以前と同じ入力信号を選択しますが、アクションに関しては、以前作成した [Gate entrance (ゲートの入口)] プリセットポジションを選択します。
- 12. [**Ok**] をクリックします。

# アプリケーション

## アプリケーションについて

AXIS Camera Application Platform (ACAP) は、サードパーティによるAxis製品向けの分析アプリケーションや その他のアプリケーションの開発を可能にするオープンプラットフォームです。 入手可能なアプリケー ション、アプリケーションのダウンロード、試用版アプリケーション、およびライセンスの詳細について は、*axis.com/applications*を参照してください。

Axisアプリケーションのユーザーズマニュアルについては、*axis.com*を参照してください。

注意

同時に複数のアプリケーションを実行することも可能ですが、中には互換性のないアプリケーションもあります。アプリケーションの特定の組み合わせによっては、並行して実行すると過度の処理能力やメモリーリソースが必要になる場合があります。アプリケーションを展開する前に、同時に実行できることを確認してください。

トラブルシューティング

## 工場出荷時の設定にリセットする方法

重要

工場出荷時の設定へのリセットは慎重に行ってください。工場出荷時の設定へのリセットを行うと、IPア ドレスを含むすべての設定が工場出荷時の値にリセットされます。

本製品を工場出荷時の設定にリセットするには、以下の手順を実行します。

- 1. 本製品の電源を切ります。
- 2. コントロールボタンを押した状態で電源を再接続します。 3ページの、製品の概要を参照してください。
- 3. ステータスLEDインジケーターが黄色に点滅するまで、コントロールボタンを15~30秒間押し続けます。
- コントロールボタンを離します。プロセスが完了すると、ステータスLEDが緑色に変わります。これで本製品は工場出荷時の設定にリセットされました。ネットワーク上に利用可能なDHCPサーバーがない場合、デフォルトのIPアドレスは192.168.0.90になります。
- 5. インストールおよび管理ソフトウェアツールを使用してIPアドレスの割り当て、パスワードの設定、ビデ オストリームへのアクセスを行います。

axis.com/supportのサポートページに、インストールおよび管理ソフトウェアツールが用意されています。

Webインターフェースを使用して、各種パラメーターを工場出荷時の設定に戻すこともできます。 [Settings > System > Maintenance (設定 > システム > メンテナンス)] を選択し、[Default (デフォルト)] をクリックします。

# 現在のファームウェアの確認方法

ファームウェアは、ネットワークデバイスの機能を決定するソフトウェアです。 問題のトラブルシューティ ングを行う際には、まず、現在のファームウェアバージョンを確認してください。 最新バージョンには、特 定の問題の修正が含まれていることがあります。

現在のファームウェアを確認するには:

1. 本製品のWebページに移動します。



3. [About (バージョン情報)] をクリックします。

# ファームウェアのアップグレード方法

#### 重要

事前設定済みの設定とカスタム設定は、(その機能が新しいファームウェアで利用できる場合)、ファームウェアのアップグレード時に保存されます。ただし、この動作をAxis Communications ABが保証しているわけではありません。

#### 重要

アップグレードプロセス中は、本製品を電源に接続したままにしてください。

#### 注意

最新のファームウェアをダウンロードして製品をアップグレードすると、製品に最新機能が追加されます。ファームウェアを更新する前に、ファームウェアとともに提供されるアップグレード手順とリリースノートを必ずお読みください。最新ファームウェアおよびリリースノートについては、axis.com/support/firmwareを参照してください。

- 1. 最新のファームウェアファイルをコンピューターにダウンロードします。ファームウェアファイル は*www.axis.com/support/firmware*から無料で入手できます。
- 2. 製品に管理者としてログインします。
- 3. [Settings > System > Maintenance (設定 > システム > メンテナンス)] の順に移動します。ページの指示 に従います。アップグレードが完了すると、製品は自動的に再起動します。

複数のアップグレードを行う場合は、AXIS Device Managerを使用できます。 詳細について は、*axis.com/products/axis-device-managerを*ご覧ください。

# 技術的な問題、ヒント、解決策

このページで解決策が見つからない場合は、*axis.com/support*のセクションに記載されているトラブルシューティングを行ってください。

#### ファームウェアのアップグレードで問題が発生する

ファームウェアのアッ プグレード失敗 アクレード失敗 を再度読み込みます。不正なファームウェアファイルがアップロードされている ことが最もよくある原因です。製品に対応したファームウェアファイル名である ことを確認し、再試行してください。

#### IPアドレスの設定で問題が発生する

本製品が別のサブネッ ト上にある	本製品用のIPアドレスと本製品へのアクセスに使用するコンピューターのIPアドレス が異なるサブネットにある場合は、IPアドレスを設定できません。ネットワーク管 理者に連絡して、適切なIPアドレスを取得してください。
IPアドレスが別のデバイ	木製品をネットワークから切断します。 ning コマンドを実行します (コマンドウィン

IPアドレスが別のデバイ 本製品をネットワークから切断します。 pingコマンドを実行します (コマンドウィン スで使用されている ドウまたはDOSウィンドウで、pingコマンドと製品のIPアドレスを入力します)。

- もし、「Reply from <本製品のIPアドレス>: bytes=32; time=10...」という応答を受取った場合は、ネットワーク上の別のデバイスでIPアドレスがすでに使用中の可能性があります。ネットワーク 管理者から新しいIPアドレスを取得し、本製品を再度インストールして ください。
- もし、「Request timed out」が表示された場合は、本製品でそのIPアドレスを使用できます。この場合は、すべてのケーブル配線をチェックし、本製品を再度インストールしてください。

同じサブネット上の別 DHCPサーバーによって動的アドレスが設定される前は、本製品の静的IPアドレスが のデバイスとIPアドレス 使用されます。つまり、デフォルトの静的IPアドレスが別のデバイスでも使用され が競合している可能性 ていると、本製品のアクセスに問題が発生する可能性があります。 がある

# 

ログインできない	HTTPSが有効な場合は、正しいプロトコル (HTTPまたはHTTPS) を使用してログインし てください。ブラウザのアドレスフィールドに、手動で「http」または「https」 と入力する必要がある場合があります。
	rootユーザーのパスワードを忘れた場合は、製品を工場出荷時の設定にリセット する必要があります。 <i>16ページの工場出荷時の設定にリセットする方法を</i> 参照 してください
DHCPによってIPアドレ スが変更された	DHCPサーバーから取得したIPアドレスは動的なアドレスであり、変更されることがあ ります。IPアドレスが変更された場合は、AXIS IP UtilityまたはAXIS Device Managerを 使用して本製品のネットワーク上の場所を特定してください。本製品のモデルまたは シリアル番号、あるいはDNS名 (設定されている場合)を使用して製品を識別します。
	必要に応じて、静的IPアドレスを手動で割り当てることができます。 手順につい ては、 <i>axis.com/support</i> を参照
IEEE 802.1X使用時の証明 書エラー	認証を正しく行うには、本製品の日付と時刻をNTPサーバーと同期させなければ なりません。 [ <b>Settings &gt; System &gt; Date and time (設定 &gt; システム &gt; 日付と時 刻)</b> ] の順に移動します。

### 本製品にローカルにアクセスできるが、外部からアクセスできない

ルーターの設定	ルーターでAxis製品への着信データトラフィックが許可されているか確認してくださ い。 ルーターはUPnP <sup>®</sup> に対応している必要があります。
ファイアウォールによ	インターネットのファイアウォールについて、ネットワーク管理者に確認してく
る保護	ださい。

# \_\_\_\_\_の問題

ローカルクライアントし かマルチキャストH.264 にアクセスできない	ルーターがマルチキャストをサポートしているかどうか、またはクライアントと本 製品間のルーター設定を行う必要があるかどうかを確認してください。 TTL (Time To Live) 値を上げる必要がある場合もあります。
H.264のマルチキャスト 画像がクライアントで 表示されない	Axis製品で使用されたマルチキャストアドレスが有効かどうか、ネットワーク 管理者に確認してください。
	ファイアウォールが表示を妨げていないかどうか、ネットワーク管理者に確認し てください。
H.264画像のレンダリン グ品質が悪い	グラフィックカードで最新のデバイスドライバーが使用されていることを確認し てください。 最新のドライバーは、通常、メーカーのWebサイトからダウンロー ドできます。
彩度がH.264とMotion JPEGで異なる	グラフィックアダプターの設定を変更します。 詳細については、グラフィックカー ドのマニュアルページに移動してください。
フレームレートが予期 したレートより低い	<ul> <li>19ページのパフォーマンスに関する一般的な検討事項を参照してください。</li> <li>クライアントコンピュータで実行されているアプリケーションの数を減らします。</li> <li>同時閲覧者の数を制限します。</li> <li>使用可能な帯域幅が十分かどうか、ネットワーク管理者に確認します。</li> <li>画像の解像度を下げます。</li> <li>本製品のWebページにログインし、フレームレートを優先するキャプチャーモードを設定します。フレームレートを優先するようにキャプチャーモードを変更すると、使用する製品や利用可能なキャプチャーモードによっては、最大解像度が低下することがあります。</li> </ul>

## パフォーマンスに関する一般的な検討事項

システムを設定する際には、さまざまな設定や条件がシステムのパフォーマンスにどのように影響するかを検討することが重要です。ある要因は必要な帯域幅の量(ビットレート)に影響し、他の要因はフレームレート に影響し、帯域幅とフレームレートの両方に影響する事柄もあります。CPUの負荷が最大に達した場合も、 フレームレートに影響を及ぼします。

最も重要な検討事項には次のようなものがあります。

- 画像解像度が高い、または圧縮レベルが低いと、画像のファイルサイズが増大し、結果的に帯域幅 に影響を及ぼします。
- ・ レンズを手動で回転させると、GUIから画像を回転させるときより高いパフォーマンスが得られます。
- Motion JPEGまたはユニキャストH.264を使用するクライアントのアクセス数が多すぎると帯域幅に影響 を及ぼします。
- 様々なクライアントが様々な解像度や圧縮方式が異なるストリームを同時に閲覧すると、フレームレートと帯域幅の両方に影響を及ぼします。

フレームレートを高く維持するために、できる限り同一ストリームを使用してください。ストリームプロファイルを使用すると、ストリームを同一に揃えることができます。

- Motion JPEGおよびH.264のビデオストリームに同時にアクセスすると、フレームレートと帯域幅の 両方に影響を及ぼします。
- ・ イベント設定を多用すると、製品のCPU負荷に影響が生じ、その結果、フレームレートに影響します。
- 特に、Motion JPEGのストリーミングでは、HTTPSを使用するとフレームレートが低くなる場合があります。
- ・ インフラストラクチャーが貧弱なネットワークの使用率が高いと帯域幅に影響します。
- パフォーマンスの低いクライアントコンピューターで閲覧すると感知するパフォーマンスが低くなり、フレームレートに影響します。
- 複数のAXIS Camera Application Platform (ACAP) アプリケーションを同時に実行すると、フレームレート と全般的なパフォーマンスに影響する場合があります。

# 仕様

# 仕様

最新バージョンの製品のデータシートについては、*axis.com*で本製品のページを開いて「Support & Documentation (サポートとドキュメント)」へお進みください。

# LEDインジケーター

ステータスLED	説明
無点灯	接続時と正常動作時は、無点灯のままです。
緑	起動後正常に動作する場合、10秒間、緑色に点灯します。
黄	起動時に点灯し、ファームウェアのアップグレード時と工場出荷時設定へのリ セット時に点滅します。
黄/赤	ネットワーク接続が利用できないか、失われた場合は、黄色/赤色で点滅します。

# SDカードスロット

### 注記

- SDカード損傷の危険があります。SDカードの挿入と取り外しの際には、鋭利な工具や金属性の物を使用したり、過剰な力をかけたりしないでください。カードの挿入や取り外しは指で行ってください。
- データ損失や録画データ破損の危険があります。本製品の稼働中はSDカードを取り外さないでください。 取り外しの前に、製品のWebページからSDカードをマウント解除してください。

本製品は、microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応しています。

推奨するSDカードについては、*axis.com*を参照してください

# ボタン

### コントロールボタン

コントロールボタンは、以下の用途で使用します。

- 製品を工場出荷時の設定にリセットする。16ページの工場出荷時の設定にリセットする方法を参照 してください。
- AXIS Video Hosting Systemサービスに接続する。接続するには、ステータスLEDが緑色に点滅する まで約3秒間ボタンを押し続けます。

# コネクター

### ネットワークコネクタ

RJ45イーサネットコネクタ、Power over Ethernet (PoE) 対応。

# 仕様

### 音声コネクタ

音声入出力用4ピンターミナルブロック。 3ページの、製品の概要を参照してください。

音声入力には、ステレオ信号の左チャンネルが使用されます。

ピン	備考
音声入力	マイクロフォンまたはライン入力 (モノラル)
GND音声入力	グランド音声入力
音声出力	ライン音声出力
GND音声出力	グランド音声出力

### 1/0コネクタ

I/Oコネクタに外部装置を接続し、動体検知、イベントトリガー、アラーム通知などと組み合わせて使用することができます。 I/Oコネクタは、0 V DC基準点と電力 (DC出力) に加えて、以下のインターフェースを提供します。

デジタル入力-オープンサーキットとクローズサーキットの切り替えが可能なデバイス (PIRセンサー、ドア/窓の 接触、ガラス破損検知器など)を接続するための入力です。

**デジタル出力**-リレーやLEDなどの外部デバイスを接続します。接続されたデバイスは、VAPIX®アプリケーション プログラミングインターフェースまたは製品のWebページから有効にすることができます。

6ピンターミナルブロック。 3ページの、製品の概要を参照してください。

機能	ピン	備考	仕様
0 V DC (-)	GND	DCグランド	0 V DC
DC出力	12 V	補助装置の電源供給に使用できます。 注: このピンは、電源出力としてのみ使用できます。	12 V DC 最大負荷 = 50 mA
設定可能 (入力 または出力)	I/O 1-4	デジタル入力 – 動作させるにはGNDピンに接続し、動作さ せない場合はフロート状態 (未接続) のままにします。	0~30 V DC (最大)
		デジタル出力 – 動作させるにはGNDピンに接続し、動作 させない場合はフロート状態 (未接続)のままにします。 リレーなど、誘導負荷とともに使用する場合は、過渡電 圧から保護するために、ダイオードを負荷と並列に接続 します。	0~30 V DC (最大)、オー プンドレイン、100 mA

### 電源コネクター

DC電源入力用2ピンターミナルブロック。 定格出力が100 W以下または5 A以下の安全特別低電圧 (SELV) に準拠した有限電源 (LPS) を使用してください。



ユーザーマニュアル AXIS M5525-E PTZ Network Camera © Axis Communications AB, 2017 - 2018 Ver. M2.1 発行: 2018年2月 文書番号: T10136364