

## AXIS Q1615 Mk II Network Camera

Installation Guide

English	EN
France: Français	FR
Deutschland: Deutsch	DE
Italia: Italiano	IT
España: Español	ES
日本:日本語	JA
中文:简体中文	ZH

#### Legal considerations

Video and audio surveillance can be regulated by laws that vary from country to country. Check the laws in your local region before using this product for surveillance purposes.

This product includes the following licences:

- one (1) AAC decoder license
- one (1) H 264 decoder license

To purchase further licenses, contact your reseller.

#### Liability

Every care has been taken in the preparation of this document. Please inform your local Axis office of any inaccuracies or omissions. Axis Communications AB cannot be held responsible for any technical or typographical errors and reserves the right to make changes to the product and manuals without prior notice. Axis Communications AB makes no warranty of any kind with regard to the material contained within this document, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Axis Communications AB shall not be liable nor responsible for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance or use of this material. This product is only to be used for its intended purpose.

#### Intellectual property rights

Axis AB has intellectual property rights relating to technology embodied in the product described in this document. In particular, and without limitation, these intellectual property rights may include one or more of the patents listed at axis.com/patent and one or more additional patents or pending patent applications in the US and other countries.

This product contains licensed third-party software. See the menu item "About" in the product's user interface for more information.

This product contains source code copyright Apple Computer, Inc., under the terms of Apple Public Source License 2.0 (see opensource.apple.com/apsl). The source code is available from developer.apple.com/bonjour/.

#### Equipment modifications

This equipment must be installed and used in strict accordance with the instructions given in the user documentation. This equipment contains no user-serviceable components. Unauthorized equipment changes or modifications will invalidate all applicable regulatory certifications and approvals.

#### Trademark acknowledgements

AXIS COMMUNICATIONS, AXIS and VAPIX are registered trademarks or trademark applications of Axis AB in various jurisdictions. All other company names and products are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

Apple, Apache, Bonjour, Ethernet, Internet Explorer, Linux, Microsoft, Mozilla, Real, SMPTE, QuickTime, UNIX, Windows, and WWW are registered trademarks of the respective holders. Java and all Java-based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. The UPnP Word Mark and UPnP Logo are trademarks of Open Connectivity Foundation, Inc. in the United States or other countries.

meroSD, microSDHC, and microSDXC Logos are trademarks of SD-3C LLC. microSD, microSDHC, microSDXC are trademarks or registered trademarks of SD-3C, LLC in the United States, other countries or both.

#### Support

Should you require any technical assistance, please contact your Axis reseller. If your questions cannot be answered immediately, your reseller will forward your queries through the appropriate channels to ensure a rapid response. If you are connected to the Internet, you can:

- download user documentation and software updates
- find answers to resolved problems in the FAO database. search by product, category, or phrase
- report problems to Axis support staff by logging in to vour private support area
- chat with Axis support staff
- visit Axis Support at axis.com/support

#### learn more!

Visit Axis learning center axis.com/academy for useful trainings, webinars, tutorials and guides.

#### **Regulatory** information

Europe

This product complies with the applicable CE marking directives and harmonized standards:

- Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU. See Electromagnetic compatibility (EMC) on page 4.
- Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU. See Safety on page 5.
- Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU and 2015/863, including any amendments, updates or replacements. See Disposal and recycling on page 5.

A copy of the original declaration of conformity may be obtained from Axis Communications AB. See Contact information on page 5.

#### Electromagnetic compatibility (EMC)

This equipment has been designed and tested to fulfill applicable standards for:

- Radio frequency emission when installed according to the instructions and used in its intended environment.
- Immunity to electrical and electromagnetic phenomena when installed according to the instructions and used in its intended environment.

#### USA

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1. This device may not cause harmful interference, and
- this device must accept any interference received. 2. including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested using an unshielded network cable (UTP) and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. This equipment has also been tested using a shielded network cable (STP) and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

#### Contact information

Axis Communications Inc. 300 Apollo Drive Chelmsford, MA 01824 United States of America Tel: +1 978 614 2000

#### Canada

This digital apparatus complies with CAN ICES-3 (Class A). The product shall be connected using a shielded network cable (STP) that is properly grounded. Cet appareil numérique est conforme à la norme CAN NMB-3 (classe A). Le produit doit être connecté à l'aide d'un câble réseau blindé (STP) qui est correctement mis à la terre.

#### Europe

This digital equipment fulfills the requirements for RF emission according to the Class A limit of EN 55032. The product shall be connected using a shielded network cable (STP) that is properly grounded. Notice! This is a Class A product. In a domestic environment this product may cause RF interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

#### Australia/New Zealand

This digital equipment fulfills the requirements for RF emission according to the Class A limit of AS/NZS CISPR 22. The product shall be connected using a shielded network cable (STP) that is properly grounded. Notice! This is a Class A product. In a domestic environment this product may cause RF interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

#### Japan

Japan この装置は、クラスA機器です。この装置を住宅環 境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあり ます。この場合には使用者が適切な対策を講ずる よう要求されることがあります。VCCI-A 本製品は、シールドネットワークケーブル(STP)を 使用して接続してください。また適切に接地し てください。 本製品は電気通信事業者(移動通信会社、固定通 信会社、インターネットプロバイダ等)の通信回線 (公衆無線LANを含む)に直接接続することがで きません。本製品をインターネットに接続する場 合は、wずルータ等を経由し接続してください。

#### Korea

Norea 이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합 성평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하 는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다. 적절히 접지 된 STP (shielded twisted pair) 케이블을 사용하여 제품을 연결 하십시오.

#### Safety

This product complies with IEC/EN/UL 60950-1, Safety of Information Technology Equipment.

If its connecting cables are routed outdoors, the product shall be grounded either through a shielded network cable (STP) or other appropriate method.

The power supply used with this product shall fulfill one of the following requirements:

- Safety Extra Low Voltage (SELV) according to clause 2.2 of IEC/EN/UL 60950-1 and Limited Power Source (LPS) according to clause 2.5 of IEC/EN/UL 60950-1 or CEC/NEC Class 2 source of supply as defined in the Canadian Electrical Code, CSA C22.1 and National Electrical Code, ANSI/NFPA 70
- Class 1 electrical energy source (ES1) and Class 2 power source (PS2) rated output power limited to ≤100 W according to IEC/EN/UL 62368-1

#### Disposal and recycling

When this product has reached the end of its useful life. dispose of it according to local laws and regulations. For information about your nearest designated collection point. contact your local authority responsible for waste disposal. In accordance with local legislation, penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste.

#### Furope



This symbol means that the product shall not be disposed of together with household or commercial waste. Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE) is applicable in the European Union member states. To prevent potential harm to human health and the environment, the product must be disposed of in an approved and environmentally safe recycling process. For information about your nearest designated collection point, contact your local authority responsible for waste disposal. Businesses should contact the product supplier for information about how to dispose of this product correctly.

This product complies with the requirements of Directive 2011/65/EU and 2015/863 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS).

China

10 This product complies with the requirements of SJ/T 11364-2014. Marking for the restriction of hazardous substances in electrical and electronic products.

有毒有害物质或元素						
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价 铬 (Cr- (VI))	多漠苯 (PB- B)	多二醚 (PB- DE)
电气实装部分	х	0	0	0	0	0
0: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中 的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。 X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质 材料中的含量超出GB/T 26572标准规定的限量要 求。						

Contact information

Axis Communications AB Emdalavägen 14 223 69 Lund Sweden Tel: +46 46 272 18 00 Fax: +46 46 13 61 30

axis.com

## Safety information

## Hazard levels

## 

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

### WARNING

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

## **A**CAUTION

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

### NOTICE

Indicates a situation which, if not avoided, could result in damage to property.

## Other message levels

### Important

Indicates significant information which is essential for the product to function correctly.

Note

Indicates useful information which helps in getting the most out of the product.

## Safety instructions

### NOTICE

- The Axis product shall be used in compliance with local laws and regulations.
- Axis recommends using a shielded network cable (STP).
- Axis recommends using a network cable of category CAT5e or higher.
- To use the Axis product outdoors, or in similar environments, it shall be installed in an approved outdoor housing.
- Store the Axis product in a dry and ventilated environment.
- Avoid exposing the Axis product to shocks or heavy pressure.
- Do not install the product on unstable poles, brackets, surfaces or walls.
- Use only applicable tools when installing the Axis product. Using excessive force with power tools could cause damage to the product.
- Do not use chemicals, caustic agents, or aerosol cleaners.
- Use a clean cloth dampened with pure water for cleaning.
- Use only accessories that comply with the technical specification of your product. These can be provided by Axis or a third party. Axis recommends using Axis power source equipment compatible with your product.
- Use only spare parts provided by or recommended by Axis.
- Do not attempt to repair the product yourself. Contact Axis support or your Axis reseller for service matters.
- The power supply shall be plugged in to a socket outlet installed near the product and shall be easily accessible.
- Use a limited power source (LPS) with either a rated output power limited to ≤100 W or a rated output current limited to ≤5 A.

# Transportation

• When transporting the Axis product, use the original packaging or equivalent to prevent damage to the product.

## Battery

The Axis product uses a 3.0 V CR2032 lithium battery as the power supply for its internal real-time clock (RTC). Under normal conditions this battery will last for a minimum of five years.

Lithium coin cell 3.0 V batteries contain 1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME), CAS no. 110-71-4.

This Installation Guide provides instructions for installing AXIS Q1615 Mk II Network Camera on your network. For other aspects of using the product, see the User Manual available at *www.axis.com* 

## **Installation Steps**

- 1. Make sure the package contents, tools and other materials necessary for the installation are in order. See *page 9*.
- 2. Study the product overview. See Product overview on page 10
- 3. Study the specifications. See page 16.
- 4. Install the hardware. See page 18.

## Package contents

- AXIS Q1615 Mk II Network Camera
- 2-pin connector block for power input
- 4-pin I/O connector block for connecting external devices
- 2-pin RS485/422 connector block (x2)
- Camera stand
- Torx screwdriver T20
- Printed materials
  - Installation Guide (this document)
  - Extra serial number label (x2)
  - AVHS Authentication key

## **Optional Accessories**

For information about available accessories, including power accessories and outdoor housings see *www.axis.com* 

## **Product overview**



- 1 Status LED indicator
- 2 Lens
- 3 Network connector (PoE)
- 4 Control button (1)
- 5 Function button (2)
- 6 microSD Card slot
- 7 Audio in
- 8 Audio out
- 9 I/O connector

- 10 Iris connector
- 11 Power connector
- 12 Power LED indicator
- 13 Network LED indicator
- 14 RS485/RS422 connector

## **LED Indicators**

Note

- The Status LED can be configured to be unlit during normal operation. To configure, go to Settings > System > Plain config.
- The Status LED can be configured to flash while an event is active.
- The Status LED can be configured to flash for identifying the unit. Go to Settings > System > Plain config.

Status LED	Indication
Green	Steady green for normal operation.
Amber	Steady during startup. Flashes when restoring settings.

Note

The Network LED can be disabled so that it does not flash when there is network traffic. To configure, go to Settings > System > Plain config.

Network LED	Indication
Green	Steady for connection to a 100 Mbit/s network. Flashes for network activity.
Amber	Steady for connection to a 10 Mbit/s network. Flashes for network activity.
Unlit	No network connection.

Note

The Power LED can be configured to be unlit during normal operation. To configure, go to Settings > System > Plain config.

Power LED	Indication
Green	Normal operation.
Amber	Flashes green/amber during firmware upgrade.

ΕN

## Status LED behavior for focus assistant

### Note

Only valid for optional P-iris, DC-iris or manual iris lenses.

The status LED flashes when the Focus Assistant is active.

Color	Indication
Red	The image is out of focus. Adjust the lens.
Amber	The image is close to focus. The lens needs fine tuning.
Green	The image is in focus.

## Buzzer signal for focus assistant

Note

Only valid for optional P-iris, DC-iris or manual iris lenses.

Buzzer	Lens
Fast interval	Optimally adjusted
Medium interval	Less optimally adjusted
Slow interval	Poorly adjusted

## Status LED behavior and buzzer signal for leveling assistant

For information on the function button used for leveling the camera, see .

Press and hold the function button (2) for more than two seconds to level the camera.

- When the camera is level, both LEDs are steady green, and the beep is continuous.
- When the camera is not level, the LEDs flash a combination of red, green and orange, and the beep occurs at slow intervals.

Both LEDs briefly flash green to indicate that the leveling is getting better.

## **Connectors and buttons**

For specifications and operating conditions, see page 16.

### Network connector

RJ45 Ethernet connector with Power over Ethernet (PoE).

### NOTICE

Due to local regulations or the environmental and electrical conditions in which the product is to be used, a shielded network cable (STP) may be appropriate or required. All cables connecting the product to the network and that are routed outdoors or in demanding electrical environments shall be intended for their specific use. Make sure that the network devices are installed in accordance with the manufacturer's instructions. For information about regulatory requirements, see *Electromagnetic compatibility (EMC) on page 4*.

#### I/O connector

Use the I/O connector with external devices in combination with, for example, motion detection, event triggering, and alarm notifications. In addition to the 0 V DC reference point and power (DC output), the I/O connector provides the interface to:

**Digital input** – For connecting devices that can toggle between an open and closed circuit, for example PIR sensors, door/window contacts, and glass break detectors.

**Digital output –** For connecting external devices such as relays and LEDs. Connected devices can be activated by the VAPIX® Application Programming Interface or from the product's webpage.

#### Power connector

2-pin terminal block for DC power input. Use a Safety Extra Low Voltage (SELV) compliant limited power source (LPS) with either a rated output power limited to  $\leq$ 100 W or a rated output current limited to  $\leq$ 5 A.



#### Audio connector

- Audio in 3.5 mm input for a mono microphone, or a line-in mono signal (left channel is used from a stereo signal).
- Audio out 3.5 mm output for audio (line level) that can be connected to a public address (PA) system or an active speaker with a built-in amplifier. A stereo connector must be used for audio out.

13

ΕN

## AXIS Q1615 Mk II Network Camera



	1 Tip	2 Ring	3 Sleeve
Audio Input	Balanced: 'Hot' signal Microphone/Line in Unbalanced: Microphone/Line in	Balanced: 'Cold' signal Microphone/Line in Unbalanced: Unused	Ground
Audio Output	Line out, mono	Line out, mono	Ground

The internal microphone is used by default; the external microphone is used when connected. You can disable the internal microphone by connecting a plug to the microphone input.

#### RS485/RS422 connector

Two 2-pin terminal blocks for RS485/RS422 serial interface used to control auxiliary equipment such as pan-tilt devices.

## SD card slot

### NOTICE

- Risk of damage to SD card. Do not use sharp tools, metal objects, or excessive force when inserting or removing the SD card. Use your fingers to insert and remove the card.
- Risk of data loss and corrupted recordings. Do not remove the SD card while the product is running. Unmount the SD card from the product's webpage before removal.

This product supports microSD/microSDHC/microSDXC cards.

For SD card recommendations, see axis.com.

#### **Control button**

For location of the control button, see Product overview on page 10.

The control button is used for:

- Resetting the product to factory default settings. See *page 21*.
- Connecting to an AXIS Video Hosting System service. To find out more about this service, see *axis.com*

#### Function button

Note

Focus assistant is only valid for optional P-iris, DC-iris or manual iris lenses.

Use the function button to activate the following functions:

**Leveling assistant** – This function helps to make sure the camera is level. To start the leveling assistant, press the button for about 3 seconds. Press again to stop the leveling assistant. The status LED and buzzer signal assist leveling of the camera, see *Status LED behavior and buzzer signal for leveling assistant on page 12*. The camera is level when the buzzer beeps continuously.

**Focus assistant** – This function is used for enabling the focus assistant. To enable the focus assistant, press and very quickly release the button. Press again to stop the focus assistant.

## **Connection Diagrams**

### I/O Connector



- 1 0 V DC (-)
- 2 DC output 12 V, max 50 mA
- A I/O configured as input
- B I/O configured as output

## Specifications

## **Operating Conditions**

The Axis product is intended for indoor use.

Product	Temperature	Humidity
AXIS Q1615 Mk II	0 °C to 55 °C (32 °F to 122 °F)	10-85% RH (non-condensing)

## Connectors

### I/O connector

4-pin terminal block



For an example diagram, see Connection Diagrams on page 15.

Function	Pin	Notes	Specifications
0 V DC (-)	1		
DC output	2	Can be used to power auxiliary equipment. Note: This pin can only be used as power out.	12 V DC Max load = 50 mA
Configurable (Input or	3- 4	Digital input – Connect to pin 1 to activate, or leave floating (unconnected) to deactivate.	0 to max 30 V DC
Output)		Digital output – Connected to pin 1 when activated, floating (unconnected) when deactivated. If used with an inductive load, e.g. a relay, a diode must be connected in parallel with the load, for protection against voltage transients.	0 to max 30 V DC, open drain, 100 mA

#### Power Connector

2-pin terminal block for DC power input. Use a Safety Extra Low Voltage (SELV) compliant limited power source (LPS) with either a rated output power limited to  $\leq$ 100 W or a rated output current limited to  $\leq$ 5 A.



EN

#### Audio Connector

3.5 mm audio connectors (stereo)



	1 Tip	2 Ring	3 Sleeve
Audio Input	Balanced: 'Hot' signal Microphone/Line in Unbalanced: Microphone/Line in	Balanced: 'Cold' signal Microphone/Line in Unbalanced: Unused	Ground
Audio Output	Line out, mono (stereo connector compatible)	Line out, mono (stereo connector compatible)	Ground

The internal microphone is used by default; the external microphone is used when connected. It is possible to disable the internal microphone by connecting a plug to the mic input.

#### RS485/RS422 connector

Two 2-pin terminal blocks for RS485/RS422 serial interface used to control auxiliary equipment such as pan-tilt devices.

The serial port can be configured to support:

- Two-wire RS485 half duplex
- Four-wire RS485 full duplex
- Two-wire RS422 simplex
- Four-wire RS422 full duplex point to point communication



Function	Pin	Notes
RS485B alt RS485/422 RX(B)	1	RX pair for all modes (combined RX/TX for 2-wire RS485)
RS485A alt RS485/422 RX(A)	2	
RS485/RS422 TX(B)	3	TX pair for RS422 and 4-wire RS485
RS485/RS422 TX(A)	4	

### Important

The maximum cable length is 30 m (98 ft).

## Install the hardware

## NOTICE

Due to local regulations or the environmental and electrical conditions in which the product is to be used, a shielded network cable (STP) may be appropriate or required. Any network cables that are routed outdoors or in demanding electrical environments shall be shielded (STP) and intended for their specific use.

- 1. Optionally connect external input/output devices, such as alarm devices. See *Connectors on page 16* for information on the terminal connector pins.
- 2. Optionally connect an active speaker and/or external microphone.
- 3. Connect the camera to the network using a shielded network cable.
- 4. Connect power, using one of the methods listed below:
  - PoE (Power over Ethernet). PoE is automatically detected when the network cable is connected.
  - Connect an external power adapter to the power connector block. See *Connectors on page 16.*
- 5. Check that the indicator LEDs indicate the correct conditions. See the table on *page 11* for more details. Note that the Status LED can be configured to be unlit during normal operation.
- 6. Optionally insert a microSD card (not included) into the SD card slot.

### NOTICE

To prevent corruption of recordings, the SD card should be unmounted before it is ejected. To unmount, go to Settings > System > Storage in the camera web interface.

## Find the device on the network

To find Axis devices on the network and assign them IP addresses in Windows<sup>®</sup>, use AXIS IP Utility or AXIS Device Manager. Both applications are free and can be downloaded from *axis.com/support*.

For more information about how to find and assign IP addresses, see the document *How to assign* an *IP address and access your device* on the device page at *axis.com*.

## Adjust zoom and focus for included lens

- 1. Go to Settings > Image > Focus and click Show AF area.
- Adjust the autofocus area to cover the part of the image that you want to be in focus. If you don't select an autofocus area, the camera focuses on the entire scene. We recommend that you focus on a static object.
- 3. Adjust the Zoom level.
- 4. Click Autofocus.

#### Note

If the camera does not focus, try to calibrate the optics in System > Maintenance, and perform auto focus again.

## Replace the lens

- 1. Stop all recordings and disconnect power from the product.
- 2. Disconnect the lens cable and remove the standard lens.
- 3. Attach the new lens and connect the lens cable.
- 4. Reconnect the power.
- 5. Log in to the product's webpage, go to the **Image** tab and then select the **P-Iris lens** you have installed.

#### Note

If you use a DC iris lens, select Generic DC Iris.

6. For the changes to take effect, you need to restart the device. Go to System > Maintenance and click Restart.

19

7. Adjust the zoom and focus.

## Adjust zoom and focus for optional lenses

If the camera is mounted so that you cannot look at the image and access the lens at the same time, use the Focus Assistant, see *Focus assistant for optional lenses on page 20*.

Note

Only valid for optional P-iris, DC-iris or manual iris lenses.

- 1. Go to Settings > Image > Focus.
- 2. Click Fine-tune.
- Adjust the autofocus area to cover the part of the image that you want to be in focus. If you don't select an autofocus area, the camera focuses on the entire scene. We recommend that you focus on a static object.
- 4. Click Reset focus.
- 5. Loosen the zoom and focus pullers on the lens by turning them counter-clockwise.
- 6. Move the zoom and focus ring to set zoom and focus and check the image quality in the image window.
- 7. Re-tighten the zoom and focus pullers when satisfied with the image focus.
- 8. If the image focus has slightly changed while tightening the zoom and focus pullers, click **Fine-tune**.
- 9. If you want to slightly adjust the focus position, move the Focus position slider.

## Focus assistant for optional lenses

Note

- Only valid for optional P-iris, DC-iris or manual iris lenses.
- The view in front of the camera should not be changed during focus adjustment (steps 5 and 6). If the camera is moved, or if a finger or other object is placed in front of the lens, steps 3–7 will have to be repeated.
- If movements in front of the camera cannot be avoided, the Focus Assistant should not be used.
- If the camera is mounted so that the function button cannot be accessed, you can still use the Focus Assistant. Follow the instructions below but mount the camera after step 4, pressing the function button instead and skip step 7.

To focus your network camera using the Focus Assistant, follow steps 1–4 under *Adjust zoom and focus for optional lenses on page 20* before you start with the steps below.

- 1. Mount or place the camera so that it cannot be moved.
- 2. Loosen the zoom puller by turning it counter-clockwise. Move the puller to set the zoom level. Re-tighten the zoom puller.
- 3. Set the camera to its extreme distant-focus position by loosening the lock screw for the focus ring and turning the focus ring fully counter-clockwise.

EN

4. Press and quickly release the function button. When the Status LED flashes green, the Focus Assistant is enabled.

If the Status LED flashes either red or amber before you are able to adjust the lens, skip to step 7 to exit the Focus Assistant and repeat steps 3–7. See the notes above. See *Status LED behavior for focus assistant on page 12.* 

- 5. Gently turn the focus ring clockwise until it stops.
- 6. Turn the focus ring slowly counter-clockwise until the status indicator flashes green or amber (not red).
- 7. To exit the Focus Assistant, press the function button again. The Focus Assistant is switched off automatically after 15 minutes.
- 8. Retighten the lock screw for the focus ring.
- 9. If the image focus has slightly changed while tightening the zoom and focus pullers, click Fine-tune.
- 10. If you want to slightly move focus position, move the Focus position slider.

## Reset to factory default settings

#### Important

Reset to factory default should be used with caution. A reset to factory default resets all settings, including the IP address, to the factory default values.

To reset the product to the factory default settings:

- 1. Disconnect power from the product.
- 2. Press and hold the control button while reconnecting power. See *Product overview on page 10.*
- 3. Keep the control button pressed for 15–30 seconds until the status LED indicator flashes amber.
- 4. Release the control button. The process is complete when the status LED indicator turns green. The product has been reset to the factory default settings. If no DHCP server is available on the network, the default IP address is 192.168.0.90.
- 5. Use the installation and management software tools to assign an IP address, set the password, and access the video stream.

The installation and management software tools are available from the support pages on *axis.com/support*.

It is also possible to reset parameters to factory default through the web interface. Go to Settings > System > Maintenance and click Default.

## **Further information**

- For the latest version of this document, see axis.com
- The user manual is available at axis.com

- To check if there is updated firmware available for your device, see axis.com/support
- For useful online trainings and webinars, see *axis.com/academy*

## Warranty information

For information about Axis' product warranty and thereto related information, go to *axis.com/warranty*.

## Informations sur la sécurité

## Niveaux de risques

### ADANGER

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera le décès ou des blessures graves.

### AVERTISSEMENT

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner le décès ou des blessures graves.

### ▲ ATTENTION

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures légères ou modérées.

### AVIS

Indique une situation qui, si elle n'est pas évitée, pourrait endommager l'appareil.

## Autres niveaux de message

### Important

Indique les informations importantes, nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil.

Note

Indique les informations utiles qui permettront d'obtenir le fonctionnement optimal de l'appareil.

## Consignes de sécurité

## AVIS

- Le produit Axis doit être utilisé conformément aux lois et règlements locaux.
- Axis recommande d'utiliser un câble réseau blindé (STP).
- Axis recommande d'utiliser un câble réseau de catégorie CAT5e ou supérieure.
- Pour pouvoir utiliser le produit Axis à l'extérieur, ou dans des environnements similaires, il doit être installé dans un boîtier d'extérieur homologué.
- Conserver ce produit Axis dans un environnement sec et ventilé.
- Ne pas exposer ce produit Axis aux chocs ou aux fortes pressions.
- Ne pas installer ce produit sur des poteaux, supports, surfaces ou murs instables.
- Utiliser uniquement des outils recommandés pour l'installation de l'appareil Axis. L'application d'une force excessive sur l'appareil avec des outils puissants pourrait l'endommager.
- Ne pas utiliser de produits chimiques, de substances caustiques ou de nettoyants pressurisés.
- Utiliser un chiffon propre imbibé d'eau pure pour le nettoyage.
- Utiliser uniquement des accessoires conformes aux caractéristiques techniques de votre produit. Ils peuvent être fournis par Axis ou un tiers. Axis recommande d'utiliser un équipement d'alimentation Axis compatible avec votre produit.
- Utiliser uniquement les pièces de rechange fournies ou recommandées par Axis.
- Ne pas essayer de réparer vous-même ce produit. Contacter l'assistance technique d'Axis ou votre revendeur Axis pour des problèmes liés à l'entretien.
- L'alimentation électrique doit être branchée à une prise de courant installée près de l'équipement et être facilement accessible.
- Utilisez une source d'alimentation limitée (LPS) dont la puissance de sortie nominale est limitée à ≤100 W ou dont le courant de sortie nominal est limité à ≤5 A.

## Transport

### AVIS

• Lors du transport du produit Axis, utilisez l'emballage d'origine ou un équivalent pour éviter d'endommager le produit.

## Batterie

Le produit Axis utilise une batterie au lithium CR2032 3,0 V comme alimentation de son horloge en temps réel interne (RTC). Dans des conditions normales, cette batterie a une durée de vie minimale de cinq ans.

Les piles boutons 3,0 V au lithium contiennent du 1,2-diméthoxyéthane, éthylène glycol diméthyl éther (EGDME), CAS n° 110-71-4.

FR

Ce guide d'installation explique comment installer la caméra AXIS Q1615 Mk II sur votre réseau. Pour toute autre information relative à l'utilisation du produit, consultez le manuel de l'utilisateur disponible sur le site *www.axis.com* 

## Procédure d'installation

- 1. Assurez-vous que le contenu, les outils et autres matériels nécessaires à l'installation sont inclus dans l'emballage. Cf. page 27.
- 2. Consultez la vue d'ensemble du produit. Cf. Vue d'ensemble du produit page 28
- 3. Étudiez les caractéristiques. Cf. page 34.
- 4. Installez le matériel. Cf. page 37.

## Contenu de l'emballage

- Caméra réseau AXIS Q1615 Mk II
- Bloc de connexion à 2 broches utilisé pour l'alimentation en entrée
- Bloc de connexion à 4 broches pour le raccordement de dispositifs externes au connecteur pour terminaux E/S
- Bloc de connexion RS485/422 à 2 broches (x2)
- Support de caméra
- Tournevis Torx T20
- Documents imprimés
  - Guide d'installation (ce document)
  - Étiquette de numéro de série supplémentaire (x2)
  - Clé d'authentification AVHS

## Accessoires en option

Pour plus d'informations sur les accessoires disponibles, y compris les accessoires d'alimentation et les boîtiers d'extérieur, consultez *www.axis.com* 

FR

## Vue d'ensemble du produit



- 1 Voyant d'état
- 2 Objectif
- 3 Connecteur réseau (PoE)
- 4 Bouton de contrôle (1)
- 5 Bouton Fonction (2)
- 6 Logement de carte microSD
- 7 Entrée audio
- 8 Sortie audio
- 9 Connecteur E/S

FR

- 10 Connecteur de l'iris
- 11 Connecteur d'alimentation
- 12 Voyant DEL d'alimentation
- 13 Voyant DEL réseau
- 14 Connecteur RS485/RS422

### Voyants

Note

- Vous pouvez configurer la LED de statut de telle sorte qu'elle soit éteinte en fonctionnement normal. Pour cela, allez à Settings > System > Plain config (Paramètres > Système > Configuration normale).
- Le voyant d'état peut clignoter lorsqu'un événement est actif.
- Vous pouvez configurer la LED de statut de telle sorte qu'elle clignote pendant l'identification de l'unité. Allez à Settings > System > Plain config (Paramètres > Système > Configuration normale).

LED de statut	Indication
Vert	Vert et fixe en cas de fonctionnement normal.
Orange	Fixe pendant le démarrage. Clignote lors de la restauration des paramètres.

#### Note

Vous pouvez désactiver la LED réseau de telle sorte qu'elle ne clignote pas en cas de trafic réseau. Pour cela, allez à Settings > System > Plain config (Paramètres > Système > Configuration normale).

LED réseau	Indication
Verte	Fixe en cas de connexion à un réseau de 100 Mbits/s. Clignote en cas d'activité réseau.
Orange	Fixe en cas de connexion à un réseau de 10 Mbit/s. Clignote en cas d'activité réseau.
Éteint	Pas de connexion réseau.

Note

Vous pouvez configurer la power LED de telle sorte qu'elle soit éteinte en fonctionnement normal. Pour cela, allez à Settings > System > Plain config (Paramètres > Système > Configuration normale).

## AXIS Q1615 Mk II Network Camera

Power LED	Indication
Verte	Fonctionnement normal.
Orange	Le voyant vert/orange clignote pendant la mise à niveau du firmware.

## Comportement du voyant d'état pour l'assistant de mise au point

Note

Valable uniquement pour les objectifs à diaphragme P, DC ou manuel en option.

Le voyant d'état clignote lorsque l'assistant de mise au point est activé.

Couleur	Indication
Rouge	L'image n'est pas au point. Réglage de l'objectif.
Orange	L'image est presque au point. L'objectif doit être ajusté.
Vert	L'image est au point.

## Signal sonore de l'assistant de mise au point

Note

Valable uniquement pour les objectifs à diaphragme P, DC ou manuel en option.

Avertisseur	Objectif
Intervalle rapide	Réglage optimal
Intervalle intermédiaire	Réglage moins optimal
Intervalle lent	Réglage médiocre

# Comportement du voyant d'état et du signal sonore pour l'assistant de nivellement

Pour plus d'informations sur le bouton fonction utilisé pour le nivellement de la caméra, consultez .

Maintenez le bouton Fonction (2) enfoncé pendant plus de deux secondes pour mettre la caméra à niveau.

• Lorsque la caméra est mise à niveau, les deux voyants DEL sont verts et fixes et le signal sonore est continu.

• Lorsque la caméra n'est pas mise à niveau, les voyants d'état clignotent alternativement en rouge, vert et orange et le signal sonore est émis à intervalles lents.

Les deux voyants d'état clignotent brièvement en vert pour indiquer que le nivellement s'améliore.

### Connecteurs et boutons

Pour les caractéristiques et les conditions d'utilisation, consultez page 34.

### FR

#### Connecteur réseau

Connecteur Ethernet RJ45 avec l'alimentation par Ethernet (PoE).

### AVIS

Les réglementations locales ou les conditions environnementales et électriques dans lesquelles le produit est utilisé peuvent nécessiter l'utilisation d'un câble réseau blindé (STP). Tous les câbles réseau qui sont acheminés à l'extérieur ou dans des environnements électriques exigeants doivent être destinés à leur usage spécifique. Assurez-vous que les périphériques réseau sont installés conformément aux instructions du fabricant. Pour plus d'informations sur les exigences réglementaires, consultez *Electromagnetic compatibility (EMC) on page 4.* 

#### Connecteur d'E/S

Utilisez le connecteur d'E/S avec des périphériques externes, associés aux applications telles que la détection de mouvement, le déclenchement d'événements et les notifications d'alarme. En plus du point de référence 0 V CC et de l'alimentation (sortie CC), le connecteur d'E/S fournit une interface aux éléments suivants :

**Entrée numérique –** Pour connecter des dispositifs pouvant passer d'un circuit ouvert à un circuit fermé, par exemple capteurs infrarouge passifs, contacts de porte/fenêtre et détecteurs de bris de verre.

**Sortie numérique –** Permet de connecter des dispositifs externes, comme des relais ou des voyants. Les appareils connectés peuvent être activés par l'interface de programmation VAPIX<sup>®</sup> ou à partir de la page Web du produit.

#### **Connecteur d'alimentation**

Bloc terminal à 2 broches pour l'alimentation CC. Utilisez une source d'alimentation limitée (LPS) conforme aux exigences de Très basse tension de sécurité (TBTS) dont la puissance de sortie nominale est limitée à  $\leq$ 100 W ou dont le courant de sortie nominal est limité à  $\leq$ 5 A.

## AXIS Q1615 Mk II Network Camera



#### Connecteur audio

- Entrée audio entrée de 3,5 mm pour microphone mono ou signal d'entrée mono (le canal de gauche est utilisé pour le signal stéréo).
- Sortie audio sortie de 3,5 mm (niveau de ligne) qui peut être connectée à un système de sonorisation ou à un haut-parleur actif avec amplificateur intégré. Un connecteur stéréo doit être utilisé pour la sortie audio.



	1 Pointe	2 Anneau	3 Manchon
Entrée audio	Équilibré : Entrée micro/ligne point chaud Déséquilibré : Entrée micro/ligne	Équilibré : Entrée micro/ligne point froid Déséquilibré : Inutilisé	Masse
Sortie audio	Sortie de ligne, mono	Sortie de ligne, mono	Masse

Le microphone interne est utilisé par défaut ; le microphone externe est utilisé lorsqu'il est connecté. Vous pouvez désactiver le microphone interne en posant un bouchon sur l'entrée microphone.

#### Connecteur RS485/RS422

Deux blocs terminaux à 2 broches pour l'interface série RS485/RS422 utilisée pour commander les équipements auxiliaires, tels que les dispositifs panoramique/inclinaison.

### Fente pour carte SD

- AVIS
- Risque de dommages à la carte SD. N'utilisez pas d'outils tranchants ou d'objets métalliques pour insérer ou retirer la carte SD, et ne forcez pas lors son insertion ou de son retrait. Utilisez vos doigts pour insérer et retirer la carte.
- Risque de perte de données et d'enregistrements corrompus. Ne retirez pas la carte SD pendant que le produit fonctionne. Démontez la carte SD de la page Web du produit avant le retrait.

Ce produit est compatible avec les cartes microSD/microSDHC/microSDXC.

Pour des recommandations sur les cartes SD, rendez-vous sur axis.com.

#### Bouton de commande

Pour connaître l'emplacement du bouton de commande, consultez Vue d'ensemble du produit page 28.

Le bouton de commande permet de réaliser les opérations suivantes :

- Réinitialisation du produit aux paramètres d'usine par défaut. Cf. page 40.
- Connexion au service du Système d'hébergement vidéo AXIS. Pour en savoir plus sur ce service, consultez le site axis.com.

#### Bouton de fonction

Note

L'assistant de mise au point est uniquement valable pour les objectifs à diaphragme P, DC ou manuel en option.

Utilisez le bouton de fonction pour activer les fonctions suivantes :

Assistant de mise à niveau – Cette fonction permet de s'assurer que la caméra est mise à niveau. Pour lancer l'assistant de mise à niveau, appuyez sur le bouton pendant environ 3 secondes. Pour quitter l'assistant de mise à niveau, appuyez à nouveau sur le bouton. Le voyant d'état et le signal sonore vous aident lors du nivellement de la caméra, voir *Comportement du voyant d'état et du signal sonore pour l'assistant de nivellement page 30*. Lorsque l'avertisseur émet un signal sonore continu, cela signifie que la caméra est mise à niveau.

Assistant de mise au point – Cette fonction est utilisée pour activer l'assistant de mise au point. Pour activer l'assistant de mise au point, appuyez sur le bouton et relâchez-le très rapidement. Pour quitter l'assistant de mise au point, appuyez à nouveau sur le bouton.

FR

## Schémas de connexion

### Connecteur d'E/S



- 1 0 V CC (-)
- 2 Sortie CC 12 V, maxi. 50 mA
- A Entrée/sortie configurée comme entrée
- *B* Entrée/sortie configurée comme sortie

## Caractéristiques techniques

## **Conditions d'utilisation**

Le produit Axis est uniquement destiné à une utilisation en intérieur.

Produit	+Température	Humidité
AXIS Q1615 Mk II	De 0°C à 55°C (32°F à 122°F)	Humidité relative de 10 à 85 % (sans condensation)

## Connecteurs

Connecteur d'E/S

Bloc terminal à 4 broches



Pour un exemple de schéma, consultez Schémas de connexion page 34.

Fonction	B- ro- che	Notes	Caractéristiques
0 V CC (-)	1		
Sortie CC	2	Peut servir à alimenter le matériel auxiliaire. Remarque : cette broche ne peut être utilisée que comme sortie d'alimentation.	12 V CC Charge maximale = 50 mA
Configurable (entrée ou sortie)	3- 4	Entrée numérique – Connectez-la à la broche 1 pour l'activer ou laissez-la flotter (déconnectée) pour la désactiver.	0 à 30 V CC
		Sortie numérique - Connectée à la broche 1 lorsqu'elle est activée, flotte (déconnectée) lorsqu'elle est désactivée. Si vous l'utilisez avec une charge inductive, par exemple un relais, une diode doit être connectée en parallèle avec la charge, en guise de protection contre les tensions transitoires.	0 à 30 V CC max., drain ouvert, 100 mA

### Connecteur d'alimentation

Bloc terminal à 2 broches pour l'alimentation CC. Utilisez une source d'alimentation limitée (LPS) conforme aux exigences de Très basse tension de sécurité (TBTS) dont la puissance de sortie nominale est limitée à  $\leq$ 100 W ou dont le courant de sortie nominal est limité à  $\leq$ 5 A.



## AXIS Q1615 Mk II Network Camera

#### Connecteur audio

Connecteurs audio 3,5 mm (stéréo)



	1 Pointe	2 Anneau	3 Manchon
Entrée audio	Équilibré : Entrée micro/ligne point chaud Déséquilibré : Entrée	Équilibré : Entrée micro/ligne point froid Déséquilibré : Inutilisé	Masse
	micro/ligne		
Sortie audio	Sortie de ligne, mono (compatible connecteur stéréo)	Sortie de ligne, mono (compatible connecteur stéréo)	Masse

Le microphone interne est utilisé par défaut ; le microphone externe est utilisé lorsqu'il est connecté. Il est possible de désactiver le microphone interne en posant un bouchon sur l'entrée microphone.

#### Connecteur RS485/RS422

Deux blocs terminaux à 2 broches pour l'interface série RS485/RS422 utilisée pour commander les équipements auxiliaires, tels que les dispositifs panoramique/inclinaison.

Le port série peut être configuré pour la prise en charge de :

- RS485 semi-duplex sur deux fils
- RS485 duplex intégral sur quatre fils
- RS422 simplex sur deux fils
- RS422 duplex intégral sur quatre fils pour communication point à point


FR

Fonction	Bro- che	Notes
RS485B alt RS485/422 RX(B)	1	Paire RX pour tous les modes (RX/TX combiné pour RS485 à 2 fils)
RS485A alt RS485/422 RX(A)	2	
RS485/RS422 TX(B)	3	Paire TX pour RS422 et RS485 à 4 fils
RS485/RS422 TX(A)	4	

Important

La longueur maximale de câble est de 30 mètres (98 pieds).

### Installation du matériel

#### AVIS

Les réglementations locales ou les conditions environnementales et électriques dans lesquelles le produit est utilisé peuvent nécessiter l'utilisation d'un câble réseau blindé (STP). Tous les câbles réseau qui sont acheminés à l'extérieur ou dans des environnements électriques exigeants doivent être blindés (STP) et destinés à leur usage spécifique.

- 1. Vous pouvez brancher des dispositifs d'entrée/sortie externes, tels que des systèmes d'alarme. Reportez-vous à la section *Connectors on page 16* pour plus d'informations sur les broches du connecteur pour terminaux.
- 2. Si vous le souhaitez, vous pouvez brancher un haut-parleur actif et/ou un microphone externe.
- 3. Connectez la caméra au réseau à l'aide d'un câble réseau blindé.
- 4. Branchez l'alimentation en suivant l'une des méthodes décrites ci-dessous :
  - Alimentation par Ethernet (PoE) : l'alimentation par Ethernet (PoE) est automatiquement détectée lorsque le câble réseau est connecté.
  - Connectez un adaptateur d'alimentation externe au bloc de connexion d'alimentation. Voir *Connectors on page 16*.
- 5. Vérifiez que les voyants DEL indiquent le bon état de fonctionnement. Pour plus d'informations, reportez-vous au tableau de la *page 11*. Notez que le voyant d'état peut être configuré pour être éteint pendant le fonctionnement normal.
- 6. Vous pouvez également insérer une carte microSD (non fournie) dans la fente pour carte SD.

#### AVIS

Pour éviter la corruption des enregistrements, la carte SD doit être démontée avant son éjection. Pour ce faire, rendez-vous dans Settings > System > Storage (Paramètres > Système > Stockage) dans l'interface Web de la caméra.

### Trouver le périphérique sur le réseau

Pour trouver les périphériques Axis présents sur le réseau et leur attribuer des adresses IP sous Windows<sup>®</sup>, utilisez AXIS IP Utility ou AXIS Device Manager. Ces applications sont gratuites et peuvent être téléchargées via *axis.com/support*.

Pour plus d'informations sur la détection et l'attribution d'adresses IP, voir le document *Comment attribuer une adresse IP et accéder à votre périphérique* sur la page du périphérique à l'adresse *axis.com.* 

### Réglez le zoom et la mise au point de l'objectif inclus

- 1. Accédez à Settings (Paramètres) > Image (Image) > Focus (Mise au point) et cliquez sur Show AF area (Afficher la zone de mise au point automatique).
- 2. Ajustez la zone de mise au point automatique pour couvrir la partie de l'image que vous souhaitez mettre au point.

Si vous ne sélectionnez pas une zone de mise au point automatique, la caméra effectue la mise au point sur la totalité de la scène. Nous vous conseillons d'effectuer la mise au point sur un objet statique.

- 3. Réglez le niveau de Zoom (Zoom).
- 4. Cliquez sur Autofocus (Mise au point automatique).

Note

Si la caméra ne fait pas la mise au point, essayez de calibrer l'optique dans System > Maintenance (Système > Maintenance) et effectuez à nouveau la mise au point.

### Remplacer l'objectif

- 1. Arrêtez tous les enregistrements et déconnectez l'alimentation de l'appareil.
- 2. Débranchez le câble de l'objectif et retirez l'objectif standard.
- 3. Installez le nouvel objectif et connectez le câble de l'objectif.
- 4. Rebranchez l'alimentation.
- 5. Connectez-vous à la page Web du produit, accédez à l'onglet **Image**, puis sélectionnez l'objectif P-Iris installé.

Note

Si vous utilisez un objectif à iris DC, sélectionnez l'option Generic DC Iris (Iris DC générique).

- Pour que les modifications soient prises en compte, redémarrez le périphérique. Accédez à System > Maintenance (Système > Maintenance) et cliquez sur Restart (Redémarrer).
- 7. Réglez le zoom et la mise au point.

### Réglez le zoom et la mise au point des objectifs en option

Si la caméra est montée de telle sorte qu'il est impossible de regarder l'image et d'accéder à l'objectif en même temps, utilisez l'assistant de mise au point, voir *Assistant de mise au point pour objectifs en option page 39.* 

Note

Valable uniquement pour les objectifs à diaphragme P, DC ou manuel en option.

- 1. Accédez à Settings (Paramètres) > Image (Image) > Focus (Mise au point).
- 2. Cliquez sur Fine-tune (Réglage fin).
- 3. Ajustez la zone de mise au point automatique pour couvrir la partie de l'image que vous souhaitez mettre au point.

Si vous ne sélectionnez pas une zone de mise au point automatique, la caméra effectue la mise au point sur la totalité de la scène. Nous vous conseillons d'effectuer la mise au point sur un objet statique.

- 4. Cliquez sur Reset focus (Réinitialiser la mise au point).
- 5. Desserrez les commandes de zoom et de mise au point de l'objectif en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- 6. Déplacez l'anneau de zoom et la bague de mise au point pour régler le zoom et la mise au point et vérifiez la qualité d'image dans la fenêtre correspondante.
- 7. Resserrez les commandes de zoom et de mise au point lorsque la mise au point de l'image est satisfaisante.
- 8. Si la mise au point de l'image a légèrement changé en serrant les commandes de zoom et de mise au point, cliquez sur Fine-tune (Réglage fin).
- 9. Si vous souhaitez ajuster légèrement la position de mise au point, déplacez le curseur Focus position (Position de mise au point).

#### Assistant de mise au point pour objectifs en option

Note

- Valable uniquement pour les objectifs à diaphragme P, DC ou manuel en option.
- La vue en face de la caméra ne doit pas être modifiée lors du réglage de la mise au point (étapes 5 et 6). Si la caméra est déplacée ou si un doigt ou un autre objet est placé devant l'objectif, vous devrez recommencer les étapes 3 à 7.
- Si les mouvements devant la caméra ne peuvent pas être évités, l'assistant de mise au point ne doit pas être utilisé.
- Si la caméra est montée de sorte qu'il soit impossible d'accéder au bouton fonction, vous pouvez tout de même utiliser l'assistant de mise au point. Procédez comme indiqué ci-dessous, mais installez la caméra après l'étape 4 (en appuyant sur le bouton fonction) et passez à l'étape 7.

Pour effectuer la mise au point de la caméra réseau en utilisant l'assistant, suivez les étapes 1 à 4 sous la section de *Réglez le zoom et la mise au point des objectifs en option page 39*avant de procéder aux étapes ci-dessous.

- 1. Installez la caméra ou placez-la de façon à ce qu'elle ne puisse pas bouger.
- Desserrez la commande de zoom en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Déplacez la commande pour régler le niveau du zoom. Resserrez la commande de zoom.
- 3. Réglez la caméra sur sa position de mise au point à distance extrême en desserrant la vis de verrouillage de la bague de mise au point et en tournant la bague de mise au point au maximum dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- 4. Appuyez sur le bouton fonction et relâchez-le très rapidement. Lorsque le voyant d'état clignote en vert, l'assistant de mise au point est activé.

Si le voyant d'état clignote en rouge ou en orange avant que vous n'ayez pu régler l'objectif, passez à l'étape 7 pour quitter l'assistant et recommencez les étapes 3 à 7. Reportez-vous aux remarques ci-dessus. Voir *Comportement du voyant d'état pour l'assistant de mise au point page 30.* 

- 5. Tournez délicatement la bague de mise au point dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'arrête.
- Tournez lentement la bague de mise au point dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'indicateur d'état clignote en vert ou en orange (et non en rouge).
- 7. Pour quitter l'assistant de mise au point, appuyez à nouveau sur le bouton fonction. L'assistant de mise au point se désactive automatiquement après 15 minutes.
- 8. Resserrez la vis de verrouillage de la bague de mise au point.
- 9. Si la mise au point de l'image a légèrement changé en serrant les commandes de zoom et de mise au point, cliquez sur Fine-tune (Réglage fin).
- 10. Si vous souhaitez déplacer légèrement la position de mise au point, déplacez le curseur Focus position (Position de mise au point).

### Réinitialiser les paramètres par défaut

#### Important

La réinitialisation aux paramètres par défaut doit être utilisée avec prudence. Cette opération restaure tous les paramètres, y compris l'adresse IP.

Pour réinitialiser l'appareil aux paramètres d'usine par défaut :

- 1. Déconnectez l'alimentation de l'appareil.
- 2. Maintenez le bouton de commande enfoncé en remettant l'appareil sous tension. Cf. *Vue d'ensemble du produit page 28.*
- 3. Maintenez le bouton de commande enfoncé pendant 15 à 30 secondes, jusqu'à ce que le voyant d'état clignote en orange.
- 4. Relâchez le bouton de commande. Le processus est terminé lorsque le voyant d'état passe au vert. Les paramètres d'usine par défaut de l'appareil ont été rétablis. En l'absence d'un serveur DHCP sur le réseau, l'adresse IP par défaut est 192.168.0.90.
- 5. Utilisez les outils d'installation et de gestion pour attribuer une adresse IP, configurer le mot de passe et accéder au flux de données vidéo.

Les logiciels d'installation et de gestion sont disponibles sur les pages d'assistance du site *axis.com/support*.

Vous pouvez également restaurer les paramètres par défaut à partir de l'interface Web. Accédez à Settings > System > Maintenance (Paramètres > Système > Maintenance), puis cliquez sur Default (Par défaut).

### Informations complémentaires

- Pour obtenir la version la plus à jour de ce document, voir axis.com
- Le manuel d'utilisateur est disponible sur le site axis.com
- Pour vérifier s'il existe un firmware mis à jour pour votre appareil, voir axis.com/support
- Pour accéder à des formations et webinaires en ligne utiles, voir axis.com/academy

### Informations sur la garantie

Pour plus d'informations sur la garantie du produit Axis et des informations connexes, rendez-vous sur *axis.com/warranty*.

### Sicherheitsinformationen

# Gefährdungsstufen

▲GEFAHR

Weist auf eine gefährliche Situation hin, welche, falls nicht verhindert, zu Tod oder schweren Verletzungen führen kann.

#### AWARNUNG

Weist auf eine gefährliche Situation hin, welche, falls nicht verhindert, zu Tod oder schweren Verletzungen führen kann.

#### **▲**VORSICHT

Weist auf eine gefährliche Situation hin, welche, falls nicht verhindert, zu geringfügiger oder mäßiger Verletzung führen kann.

#### HINWEIS

Weist auf eine gefährliche Situation hin, welche, falls nicht verhindert, zu Sachschäden führen kann.

### Andere Meldeebenen

Wichtig

Weist auf wichtige Informationen hin, die den richtigen Betrieb des Produkts gewährleisten.

Beachten

Weist auf nützliche Informationen hin, die die optimale Verwendung des Produkts unterstützen.

### Sicherheitsanweisungen

#### HINWEIS

- Das Axis-Produkt muss unter Beachtung der geltenden Gesetze und Bestimmungen betrieben werden.
- Axis empfiehlt, ein abgeschirmtes Netzwerkkabel (STP) zu verwenden.
- Axis empfiehlt, ein abgeschirmtes Netzwerkkabel der Kategorie CAT5e oder höher zu verwenden.
- Für den Einsatz von Axis-Produkten im Außenbereich oder ähnlichen Umgebungen müssen diese in für den Außenbereich zugelassenen Gehäusen installiert werden.
- Lagern Sie das Axis Produkt in einer trockenen und belüfteten Umgebung.
- Das Axis-Produkt weder Stößen noch starkem Druck aussetzen.
- Das Produkt nicht an instabilen Masten, Halterungen, Oberflächen oder Wänden anbringen.
- Verwenden Sie bei der Installation des Axis Produkts ausschließlich passende Werkzeuge. Ein zu großer Kraftaufwand mit elektrischen Werkzeugen kann das Produkt beschädigen.
- Verwenden Sie keine chemischen, ätzenden oder aerosolhaltigen Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie zum Reinigen ein sauberes, mit destilliertem Wasser angefeuchtetes Tuch.
- Verwenden Sie nur Zubehör, das den technischen Vorgaben Ihres Produkts entspricht. Dieses ist von Axis oder Drittanbietern erhältlich. Axis empfiehlt die mit Ihrem Produkt kompatible Stromversorgung von Axis.
- Verwenden Sie ausschließlich Ersatzteile die von Axis angeboten oder empfohlen werden.
- Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbsttätig zu reparieren. Wenden Sie sich bezüglich Reparatur und Wartung an den Axis Support oder Ihren Axis Händler.
- Das Netzteil sollte an eine Steckdose in der Nähe des Produkts angeschlossen werden und sollte leicht zugänglich sein.
- Verwenden Sie eine Stromquelle mit begrenzter Leistung (LPS), entweder mit einer Nennausgangsleistung von ≤100 W oder einem begrenzten Nennausgangsstrom von ≤5 A.

### Transport

#### HINWEIS

• Bei Bedarf transportieren Sie das Axis Produkt in der Originalverpackung oder einer entsprechenden Verpackung, so dass Schäden vermieden werden.

### Batterie

Das Axis-Produkt ist mit einer 3,0 V-CR2032-Lithium-Batterie ausgestattet, mit der die interne Echtzeituhr (RTC) versorgt wird. Unter normalen Bedingungen hat die Batterie eine Lebensdauer von mindestens fünf Jahren.

Lithium-Knopfzellen (3,0 V) enthalten 1,2-Dimethoxyethan; Ethylenglycoldimethylether (EGDME), CAS-Nr. 110-71-4.

In dieser Anleitung wird die Installation der AXIS Q1615 Mk II-Netzwerk-Kamera in Ihrem Netzwerk beschrieben. Weitere Informationen zur Nutzung dieses Produkts finden Sie im Benutzerhandbuch unter *www.axis.com*.

### Installationsschritte

- 1. Sicherstellen, dass der Packungsinhalt, die Werkzeuge und anderes für die Installation erforderliche Material vollzählig und verwendbar sind. Siehe *Seite 47*.
- 2. Machen Sie sich mit der Produktübersicht vertraut. Siehe Produktübersicht auf Seite 48
- 3. Machen Sie sich mit den technischen Angaben vertraut. Siehe Seite 54.
- 4. Die Hardware installieren Siehe Seite 57.

### Lieferumfang

- AXIS Q1615 Mk II-Netzwerk-Kamera
- 2-poliger Anschlussblock für Stromeingang
- 4-poliger E/A-Anschlussblock für den Anschluss externer Geräte
- 2-polige RS485/422-Klemmenleiste (2x)
- Kameramontagefuß
- Torx T20-Schraubendreher
- Gedruckte Dokumente
  - Installationsanleitung (dieses Dokument)
  - Zusätzliche Etiketten mit der Seriennummer (2x)
  - AVHS-Authentifizierungsschlüssel

### **Optionales Zubehör**

Unter *www.axis.com* finden Sie Informationen zu dem verfügbaren Zubehör wie Zubehör für die Stromversorgung und Gehäuse für den Einsatz in Außenbereichen.

### Produktübersicht



- 1 LED-Statusanzeige
- 2 Objektiv
- 3 Netzwerkanschluss (PoE)
- 4 Steuertaste (1)
- 5 Funktionstaste (2)
- 6 microSD-Karteneinschub
- 7 Audioeingang
- 8 Audioausgang
- 9 E/A-Anschluss

- 10 Blendenanschluss
- 11 Netzanschluss
- 12 LED-Betriebsanzeige
- 13 LED-Netzwerkanzeige
- 14 RS485-/RS422-Anschluss

#### LEDs

Beachten

 Die Status-LED kann so eingestellt werden, dass sie während des Normalbetriebs nicht leuchtet. Zum Konfigurieren Settings > System > Plain config (Einstellungen > System > Einfache Konfiguration) aufrufen.

DE

- Die Status-LED kann so eingestellt werden, dass sie blinkt, wenn ein Ereignis aktiv ist.
- Die Status-LED kann so eingestellt werden, dass sie blinkt, wenn die Einheit erkannt wird. Settings > System > Plain config (Einstellungen > System > Einfache Konfiguration) aufrufen.

LED-Statusanzeige	Bedeutung
Grün	Leuchtet bei Normalbetrieb grün.
Gelb	Leuchtet beim Start. Blinkt beim Wiederherstellen der Einstellungen.

#### Beachten

Die Netzwerk-LED kann deaktiviert werden, so dass sie bei Datenverkehr nicht blinkt. Zum Konfigurieren Settings > System > Plain config (Einstellungen > System > Einfache Konfiguration) aufrufen.

Netzwerk LED	Bedeutung
Grün	Leuchtet konstant bei Verbindung mit einem 10 MBit/s-Netzwerk. Blinkt bei Netzwerkaktivität.
Gelb	Leuchtet konstant bei Verbindung mit einem 10 MBit/s-Netzwerk. Blinkt bei Netzwerkaktivität.
Leuchtet nicht	Keine Netzwerkverbindung vorhanden.

#### Beachten

Die Stromversorgungs-LED kann so eingestellt werden, dass sie während des Normalbetriebs nicht leuchtet. Zum Konfigurieren Settings > System > Plain config (Einstellungen > System > Einfache Konfiguration) aufrufen.

### AXIS Q1615 Mk II Network Camera

Netz-LED	Bedeutung
Grün	Normalbetrieb.
Gelb	Blinkt während einer Firmware-Aktualisierung grün/orange.

#### Verhalten der LED-Statusanzeige für den Fokus-Assistenten

Beachten

Nur anwendbar auf optionale Objektive mit P-Iris, DC-Iris oder manueller Blende.

Die Status-LED blinkt, wenn der Fokus-Assistent aktiviert ist.

Farbe	Bedeutung
Rot	Bild unscharf. Objektiv einstellen.
Gelb	Bild nahezu scharf. Feineinstellung des Objektivs vornehmen.
Grün	Bild scharf.

#### Summton für den Fokus-Assistenten

Beachten

Nur anwendbar auf optionale Objektive mit P-Iris, DC-Iris oder manueller Blende.

Summer	Objektiv
Kurzes Intervall	Optimal eingestellt
Mittellanges Intervall	Nicht ganz optimal eingestellt
Langes Intervall	Unzureichend eingestellt

# Verhalten der LED-Statusanzeige und Summton für den Ausrichtungsassistenten

Informationen zur Verwendung der Funktionstaste bei der Ausrichtung der Kamera finden Sie unter .

Halten Sie die Funktionstaste (2) zum Ausrichten der Kamera länger als 2 Sekunden gedrückt.

- Wenn die Kamera korrekt ausgerichtet ist, leuchten beide LEDs grün, und der Summton ertönt durchgehend.
- Wenn die Kamera nicht korrekt ausgerichtet ist, blinken die LEDs rot, grün und orange, und der Summton ertönt in langen Intervallen.

Beide LEDs blinken kurz grün auf, um anzuzeigen, dass sich die Ausrichtung verbessert.

#### Anschlüsse und Tasten

Für die technischen Daten und Betriebsbedingungen siehe Seite 54.

#### Netzwerkanschluss

RJ45-Ethernetanschluss mit Power over Ethernet (PoE).

#### HINWEIS

Aufgrund örtlicher Vorschriften bzw. je nach Umgebung oder elektrischer Anlage, in/mit der das Produkt verwendet wird, kann ein abgeschirmtes Netzwerkkabel (STP) empfehlenswert oder notwendig sein. Alle Netzwerkkabel des Produkts, die im Außenbereich oder in anspruchsvollen elektrischen Umgebungen verlegt werden, müssen hierfür ausgelegt sein. Stellen Sie sicher, dass die Netzwerkgeräte gemäß den Anweisungen des Herstellers installiert wurden. Informationen zu gesetzlichen Bestimmungen finden Sie unter *Electromagnetic compatibility (EMC) on page 4.* 

#### E/A-Anschluss

Über den E/A-Anschluss werden externe Geräte in Verbindung mit Manipulationsalarmen, Bewegungserkennung, Ereignisauslösung, Alarmbenachrichtigungen und anderen Funktionen angeschlossen. Außer dem Bezugspunkt 0 V Gleichstrom und Strom (Gleichstromausgang) besitzt der E/A-Anschluss eine Schnittstelle zum:

Digitaleingang – Zum Anschluss von Geräten, die zwischen geöffnetem und geschlossenem Schaltkreis wechseln können wie etwa PIR-Sensoren, Tür- und Fensterkontakte sowie Glasbruchmelder.

Digitalausgang – Zum Anschluss externer Geräte wie Relais und LEDs. Die angeschlossenen Geräte können über das VAPIX® Application Programming Interface oder über die Produktwebsite aktiviert werden.

#### Netzanschluss

2-poliger Anschlussblock für die Gleichstromversorgung. Verwenden Sie eine mit den Anforderungen für Schutzkleinspannung (SELV) kompatible Stromquelle mit begrenzter Leistung (LPS) mit einer Nennausgangsleistung von  $\leq 100$  W oder einem dauerhaft auf  $\leq 5$  A begrenzten Nennausgangsstrom.

### AXIS Q1615 Mk II Network Camera



#### Audioanschluss

- Audioeingang 3,5 mm, für ein Monomikrofon oder ein Monosignal (der linke Kanal wird von einem Stereosignal benutzt).
- Audioausgang 3,5-mm-Audioausgang (Leitungspegel) zum Anschluss an eine Beschallungsanlage (PA) oder einen Aktivlautsprecher mit integriertem Verstärker. Für den Audioausgang muss ein Stereostecker verwendet werden.



	1 Spitze	2 Ring	3 Schaft
Audioeingang	Symmetrisch: "Hot"-Eingang Mikrofon/Audio Unsymmetrisch: Eingang Mikrofon/Audio	Symmetrisch: "Cold"-Eingang Mikrofon/Audio Unsymmetrisch: Nicht belegt	Erdung
Audioausgang	Leitungsausgang, Mono	Leitungsausgang, Mono	Erdung

Als Standard wird das interne Mikrofon verwendet. Das externe Mikrofon wird verwendet, wenn es angeschlossen ist. Das interne Mikrofon kann durch das Einstecken eines Steckers in den Mikrofoneingang deaktiviert werden.

#### RS485-/RS422-Anschluss

Zwei 2-polige Anschlussblöcke für serielle Schnittstellen vom Typ RS485/RS422 zur Steuerung von Zusatzgeräten, beispielsweise zum Schwenken und Neigen.

#### Einschub für SD-Speicherkarte

#### HINWEIS

- Gefahr von Schäden an der SD-Karte. Beim Einsetzen oder Entfernen der SD-Karte keine scharfen Werkzeuge oder Gegenstände aus Metall benutzen und keine übermäßige Kraft anwenden. Setzen Sie die Karte per Hand ein. Das Gleiche gilt für das Entfernen.
- Gefahr von Datenverlust und Beschädigung von Aufzeichnungen. Die SD-Karte darf nicht entfernt werden, während das Produkt in Betrieb ist. Erst die SD-Karte über die Produktwebseite trennen, dann ausbauen.

Dieses Axis-Produkt unterstützt Karten des Typs microSD/microSDHC/microSDXC.

Für Empfehlungen zu SD-Karten, siehe axis.com.

#### Steuertaste

Zur Lage der Steuertaste, siehe Produktübersicht auf Seite 48.

Die Steuertaste hat folgende Funktionen:

- Zurücksetzen des Produkts auf die Werkseinstellungen. Siehe Seite 60.
- Anschließen an einen AXIS Video Hosting System-Service Weitere Informationen zu diesem Dienst finden Sie auf *axis.com*.

#### Funktionstaste

#### Beachten

Der Fokusassistent arbeitet nur in Verbindung mit Objektiven mit P-Iris, DC-Iris oder manuell einstellbarer Iris.

Verwenden Sie die Funktionstaste, um folgende Funktionen zu aktivieren:

Ausrichtungsassistent – Diese Funktion unterstützt Sie bei der Ausrichtung der Kamera. Drücken Sie die Taste für ca. 3 Sekunden, um den Leveling-Assistenten zu starten. Um den Leveling-Assistenten zu deaktivieren, die Taste erneut betätigen. Die Status LED und der Summton unterstützen Sie bei der Ausrichtung der Kamera (siehe Verhalten der LED-Statusanzeige und Summton für den Ausrichtungsassistenten auf Seite 50). Die Kamera ist korrekt ausgerichtet, wenn der Summton durchgehend ertönt.

**Fokus-Assistent** – Mit dieser Funktion wird der Fokus-Assistent aktiviert. Um den Fokusassistenten zu aktivieren, die Taste kurz betätigen und wieder freigeben. Zum Beenden des Fokus-Assistenten die Taste erneut betätigen.

### Anschlussschaltbilder

#### E/A-Anschluss



- 2 DC-Ausgang 12 V, max. 50 mA
- A E/A als Eingang konfiguriert
- B E/A als Ausgang konfiguriert

### **Technische Daten**

1

#### Betriebsbedingungen

Das Axis Produkt ist für die Verwendung in Innenräumen konzipiert.

Produkt	Temperatur	Luftfeuchtigkeit
AXIS Q1615 Mk II	0 °C bis 55 °C	10–85 % rF (nicht kondensierend)

### Anschlüsse

E/A-Anschluss

4-poliger Anschlussblock



DE

Ein Beispielschaltbild finden Sie unter Anschlussschaltbilder auf Seite 54.

Funktion	Kon- takt	Hinweise	Technische Daten
0 V DC (-)	1		
Gleichstrom- ausgang	2	Kann für die Stromversorgung von Zusatzgeräten verwendet werden. Hinweis: Dieser Kontakt kann nur für den Stromausgang verwendet werden.	12 V DC Max. Stromstärke = 50 mA
Konfigurier- bar (Ein- oder Ausgang)	3-4	Digitaleingang – zum Aktivieren mit Pin 1 verbinden; zum Deaktivieren nicht anschließen.	0 bis max. 30 V DC
		Digitalausgang – bei Aktivierung mit Pin 1 verbunden; wenn deaktiviert: frei (nicht verbunden). Bei Verwendung mit einer induktiven Last, z. B. einem Relais, muss parallel zur Last zum Schutz vor Spannungsspitzen eine Diode zwischengeschaltet werden.	0 bis max. 30 V DC, Open Drain, 100 mA

#### Stromanschluss

2-poliger Anschlussblock für die Gleichstromversorgung. Verwenden Sie eine mit den Anforderungen für Schutzkleinspannung (SELV) kompatible Stromquelle mit begrenzter Leistung (LPS) mit einer Nennausgangsleistung von ≤100 W oder einem dauerhaft auf ≤5 A begrenzten Nennausgangsstrom.



### AXIS Q1615 Mk II Network Camera

#### Audioanschlüsse

3,5-mm-Audioanschlüsse (stereo)



	1 Spitze	2 Ring	3 Schaft
Audioeingang	Symmetrisch: "Hot"-Eingang Mikrofon/Audio Unsymmetrisch: Eingang Mikrofon/Audio	Symmetrisch: "Cold"- Mikrofon-/Leitungseingang Unsymmetrisch: Nicht belegt	Erdung
Audioausgang	Leitungsausgang, mono (mit Stereostecker kompatibel)	Leitungsausgang, mono (mit Stereostecker kompatibel)	Erdung

Das interne Mikrofon wird standardmäßig verwendet. Das externe Mikrofon wird verwendet, wenn es angeschlossen ist. Das interne Mikrofon kann deaktiviert werden, indem ein Stecker in den Mikrofoneingang gesteckt wird.

#### RS485-/RS422-Anschluss

Zwei 2-polige Anschlussblöcke für serielle Schnittstellen vom Typ RS485/RS422 zur Steuerung von Zusatzgeräten, beispielsweise zum Schwenken und Neigen.

Der serielle Anschluss kann in den folgenden Anschlussmodi konfiguriert werden:

- zweiadriger RS485-Halbduplex-Anschluss
- vieradriger RS485-Vollduplex-Anschluss
- zweiadriger RS422-Simplex-Anschluss
- vieradriger RS422-Vollduplex-Anschluss (Punkt-zu-Punkt-Verbindung)



Funktion	Kon- takt	Hinweise
RS485B alt RS485/422 RX(B)	1	RX-Paar für alle Modi (kombinierter RX/TX für RS485 mit 2 Leitern)
RS485A alt RS485/422 RX(A)	2	
RS-485/RS-422 TX(B)	3	TX-Paar für RS-422 und RS-485 mit vier Leitern
RS-485/RS-422 TX(A)	4	

Wichtig

Die maximale Kabellänge beträgt 30 m.

## Die Hardware installieren

#### HINWEIS

Aufgrund örtlicher Vorschriften oder der Umgebungsbedingungen und elektrischen Bedingungen, unter denen das Produkt verwendet wird, kann ein abgeschirmtes Netzwerkkabel (STP) empfehlenswert oder notwendig sein. Alle Netzwerkkabel, die im Außenbereich oder in schwierigen elektrischen Umgebungen verlegt werden, müssen abgeschirmt (STP) und für die jeweilige Anwendung geeignet sein.

- 1. Schließen Sie bei Bedarf externe Eingabe-/Ausgabegeräte wie Alarmanlagen an. Für Informationen zur Anschlussbelegung siehe *Connectors on page 16.*
- 2. Zusätzlich können Sie außerdem einen Aktivlautsprecher und/oder ein externes Mikrofon anschließen.
- 3. Verbinden Sie die Kamera über ein abgeschirmtes Netzwerkkabel mit dem Netzwerk.
- 4. Schließen Sie die Kamera auf eine der folgenden Arten an die Stromversorgung an:
  - PoE (Power over Ethernet). PoE wird beim Anschließen des Netzwerkkabels automatisch erkannt.
  - Verbinden Sie ein externes Netzteil mit dem Anschlussblock für die Stromversorgung. Siehe *Connectors on page 16.*
- 5. Überprüfen Sie, ob die LED-Anzeigen die Betriebszustände korrekt angeben. Für weitere Details siehe die Tabelle auf *page 11*. Beachten Sie, dass die Status-LED so konfiguriert werden kann, dass sie bei normalem Betrieb nicht leuchtet.
- 6. Setzen Sie optional eine microSD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) in den SD-Kartensteckplatz ein.

#### HINWEIS

Um die Beschädigung von Aufzeichnungen zu verhindern, muss die SD-Karte vor dem mechanischen Auswerfen ausgehängt (deaktiviert) werden. Zum Aushängen auf der Weboberfläche Settings > System > Storage (Einstellungen > System > Speicher) aufrufen.

### Das Gerät im Netzwerk ermitteln

Mit AXIS IP Utility und AXIS Device Manager die Axis Geräte im Netzwerk ermitteln und ihnen unter Windows<sup>®</sup> IP-Adressen zuweisen. Beide Anwendungen sind kostenlos und können von *axis.com/support* heruntergeladen werden.

Weitere Informationen zum Zuweisen von IP-Adressen bietet das Dokument Zuweisen von IP-Adressen und Zugreifen auf das Gerät auf der jeweiligen Geräteseite auf axis.com.

### Einstellen von Fokus und Zoom des mitgelieferten Objektivs

- 1. Gehen Sie zu Settings (Einstellungen) > Image (Bild) > Focus (Fokus) und klicken Sie auf Show AF area (AF-Bereich anzeigen).
- 2. Passen Sie den Autofokus-Bereich an, um den Teil des Bilds zu erfassen, der fokussiert werden soll.

Wird kein Autofokus-Bereich gewählt, fokussiert die Kamera auf die ganze Szene. Es wird empfohlen, sich auf ein statisches Objekt zu konzentrieren.

- 3. Passen Sie den Zoom (Zoom-Faktor) an.
- 4. Klicken Sie auf Autofocus (Autofokus).

#### Beachten

Wenn die Kamera nicht fokussiert, versuchen Sie unter **System > Maintenance** (Systemoptionen > Wartung) die Optik zu kalibrieren und anschließend erneut automatisch zu fokussieren.

### Wechseln des Objektivs

- 1. Sämtliche Aufzeichnungen beenden und die Stromversorgung unterbrechen.
- 2. Das Objektivkabel abnehmen und das Standardobjektiv entfernen.
- 3. Das neue Objektiv anbringen und das Objektivkabel anschließen.
- 4. Die Stromversorgung wieder anschließen.
- 5. Auf der Produktwebseite die Registerkarte Bild aufrufen und die installierte P-Iris wählen.

#### Beachten

Für eine DC-Iris die Option Allgemeine DC-Iris wählen.

- 6. Um die Änderungen zu Übernehmen, das Gerät neu starten. System > Wartung aufrufen und Neustart anklicken.
- 7. Zoom und Fokus einstellen.

### Einstellen von Fokus und Zoom optionaler Objektive

Wenn die Kamera so montiert ist, dass sich die Bildqualität nicht während des Einstellens des Objektivs prüfen lässt, den Fokus-Assistenten verwenden. Siehe *Fokus-Assistent für optionale Objektive auf Seite 59*.

#### Beachten

Nur anwendbar auf optionale Objektive mit P-Iris, DC-Iris oder manueller Blende.

- 1. Gehen Sie zu Settings (Einstellungen) > Image (Bild) > Focus (Fokus).
- 2. Klicken Sie auf Fine-tune (Anpassen).
- 3. Passen Sie den Autofokus-Bereich an, um den Teil des Bilds zu erfassen, der fokussiert werden soll.

Wird kein Autofokus-Bereich gewählt, fokussiert die Kamera auf die ganze Szene. Es wird empfohlen, sich auf ein statisches Objekt zu konzentrieren.

- 4. Klicken Sie auf Reset focus (Fokus zurücksetzen).
- 5. Den Zoomregler und den Schärferegler am Objektiv durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn lösen.
- 6. Bewegen Sie den Zoomregler und den Fokusring und stellen Sie Zoomstärke und Bildschärfe ein. Prüfen Sie die Bildqualität im Bildfenster.
- 7. Ziehen Sie die Zoom- und Fokusregler wieder fest, wenn Sie mit dem Bild-Fokus zufrieden sind.
- 8. Klicken Sie auf Fine-tune (Anpassen), wenn sich der Bild-Fokus beim Ziehen der Zoomund Fokus-Regler leicht verändert hat.
- 9. Wenn Sie die Fokusposition leicht einstellen möchten, bewegen Sie den Schieberegler für Focus position (Fokusposition).

#### Fokus-Assistent für optionale Objektive

Beachten

- Nur anwendbar auf optionale Objektive mit P-Iris, DC-Iris oder manueller Blende.
- Während der Fokussierung der Kamera (Schritte 5 und 6) muss das Sichtfeld der Kamera unverändert bleiben. Falls Sie die Kamera bewegen oder wenn das Objektiv von einem Finger oder einem Gegenstand verdeckt wurde, müssen Sie die Schritte 3 bis 7 wiederholen.
- Wenn Bewegungen vor der Kamera nicht vermieden werden können, den Fokus-Assistenten nicht verwenden.
- Wenn die Kamera so montiert ist, dass die Betätigung der Funktionstaste nicht möglich ist, können Sie den Fokus-Assistenten trotzdem verwenden. Folgen Sie den Anweisungen unten, hängen Sie die Kamera aber stattdessen nach Schritt 4 ein (Funktionstaste drücken) und überspringen Sie Schritt 7.

Befolgen Sie zur Fokussierung Ihrer Netzwerk-Kamera mit dem Fokus-Assistenten zunächst die Anweisungen in den Schritten 1 bis 4 unter *Einstellen von Fokus und Zoom optionaler Objektive auf Seite 59*, bevor Sie die folgenden Schritte ausführen.

- 1. Die Kamera so fixieren oder platzieren, dass sie nicht bewegt werden kann.
- 2. Lösen Sie den Zoomregler, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen. Bewegen Sie den Regler und stellen Sie die Zoomstärke ein. Drehen Sie den Zoomregler wieder fest.
- 3. Stellen Sie die Kamera auf die weiteste Fernfokus-Position ein, indem Sie die Feststellschraube für den Fokusring lösen und den Fokusring vollständig gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- 4. Drücken Sie kurz die Funktionstaste. Wenn die Status-LED grün blinkt, ist der Fokus-Assistent aktiviert.

Wenn die Status-LED rot oder gelb blinkt, bevor Sie das Objektiv einstellen können, fahren Sie mit Schritt 7 fort, um den Fokus-Assistenten zu beenden, und wiederholen die Schritte 3 bis 7. Weitere Informationen finden Sie in den Hinweisen oben. Siehe Verhalten der LED-Statusanzeige für den Fokus-Assistenten auf Seite 50.

- 5. Drehen Sie den Fokusring vorsichtig im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.
- 6. Drehen Sie den Fokusring dann langsam gegen den Uhrzeigersinn, bis die Statusanzeige grün oder gelb blinkt (nicht rot).
- 7. Zum Beenden des Fokus-Assistenten drücken Sie erneut die Funktionstaste. Der Fokus-Assistent wird nach 15 Minuten automatisch ausgeschaltet.
- 8. Ziehen Sie die Feststellschraube für den Fokusring wieder fest.
- 9. Klicken Sie auf Fine-tune (Anpassen), wenn sich der Bild-Fokus beim Ziehen der Zoomund Fokus-Regler leicht verändert hat.
- 10. Wenn Sie die Fokusposition leicht einstellen möchten, bewegen Sie den Schieberegler für Focus position (Fokusposition).

### Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen

#### Wichtig

Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen muss mit Umsicht durchgeführt werden. Beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden alle Einstellungen einschließlich der IP-Adresse auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

So wird das Produkt auf die werksseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt:

- 1. Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung.
- 2. Halten Sie die Steuertaste gedrückt und stellen Sie die Stromversorgung wieder her. Siehe *Produktübersicht auf Seite 48.*
- 3. Halten Sie die Steuertaste etwa 15 bis 30 Sekunden gedrückt, bis die Status-LED gelb blinkt.
- 4. Lassen Sie die Steuertaste los. Der Vorgang ist abgeschlossen, wenn die Status LED grün leuchtet. Das Produkt wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Wenn im Netzwerk kein DHCP-Server verfügbar ist, lautet die Standard-IP-Adresse 192.168.0.90.
- 5. Verwenden Sie die Software-Tools für Installation und Verwaltung, um eine IP-Adresse zuzuweisen, ein Kennwort einzurichten und auf den Videostream zuzugreifen.

Die Softwaretools für die Installation und Verwaltung stehen auf den Supportseiten unter *axis.com/support* zur Verfügung.

Die Parameter können auch über die Weboberfläche auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Den folgenden Optionspfad aufrufen: Settings > System > Maintenance (Einstellungen > System > Wartung) und dann die Option Default (Standardeinstellung) anklicken.

### Weitere Informationen

- Die aktuelle Version dieses Dokuments finden Sie auf axis.com
- Das Benutzerhandbuch steht auf axis.com zur Verfügung.
- Unter axis.com/support finden Sie die aktuellen Firmwareversionen für Ihr Gerät.
- Nützliches Onlinetraining und Webinare finden Sie unter axis.com/academy.

### Gewährleistungsinformationen

Informationen zur Gewährleistung für Axis-Produkte und andere in diesem Zusammenhang relevante Informationen finden Sie unter *axis.com/warranty*.

### Informazioni di sicurezza

# Livelli di pericolo

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, provoca morte o lesioni gravi.

#### AVVERTENZA

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare la morte o lesioni gravi.

#### ▲ ATTENZIONE

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni medie o minori.

#### **AWISO**

Indica una situazione che, se non evitata, potrebbe danneggiare la proprietà.

### Altri livelli di messaggio

#### Importante

Indica informazioni importanti, essenziali per il corretto funzionamento del dispositivo.

Nota

Indica informazioni utili che aiutano a ottenere il massimo dal dispositivo.

### Informazioni di sicurezza

#### AWIS0

- Il dispositivo Axis deve essere utilizzato in conformità alle leggi e alle normative locali.
- Axis consiglia l'uso di un cavo di rete schermato (STP).
- Axis consiglia di utilizzare un cavo di rete di categoria CAT5e o versione successiva.
- Per utilizzare il dispositivo Axis in ambienti esterni o in ambienti simili, deve essere installato in una custodia per esterni approvata.
- Conservare il dispositivo Axis in un ambiente asciutto e ventilato.
- Evitare di esporre il dispositivo Axis a urti o pressioni eccessive.
- Non installare il dispositivo su supporti, superfici, pareti o pali instabili.
- Utilizzare solo strumenti applicabili quando si installa il dispositivo Axis. Se si utilizza una forza eccessiva con strumenti non adatti è possibile causare danni al dispositivo.
- Non utilizzare sostanze chimiche, agenti caustici o detergenti aerosol.
- Utilizzare un panno pulito inumidito in acqua pura per la pulizia.
- Utilizzare solo accessori compatibili con le specifiche tecniche del dispositivo. Questi possono essere forniti da Axis o da terze parti. Axis consiglia l'uso dell'apparecchiatura di alimentazione Axis compatibile con il dispositivo.
- Utilizzare solo parti di ricambio fornite o consigliate da Axis.
- Non tentare di riparare il dispositivo da soli. Contattare l'assistenza o il rivenditore Axis per questioni relative alla manutenzione.
- Il dispositivo dovrebbe essere collegato ad una presa di corrente vicina e facilmente accessibile.
- Utilizzare una sorgente di alimentazione limitata (LPS) con una potenza di uscita nominale limitata a ≤100 W o una corrente di output nominale limitata a ≤5 A.

## Trasporto

#### AWIS0

• Durante il trasporto del dispositivo Axis, utilizzare l'imballaggio originale o equivalente per evitare danni al dispositivo.

### Batteria

Il dispositivo Axis utilizza una batteria al litio da 3 V CR2032 come alimentazione per il suo orologio in tempo reale (RTC) interno. In condizioni normali questa batteria avrà una durata minima di cinque anni.

Le batterie a bottone al litio da 3 V contengono 1,2-dimetossietano; etere dimetilico di glicole etilenico (EGDME), CAS n. 110-71-4.

La presente Guida all'installazione fornisce le istruzioni necessarie per installare la telecamera di AXIS Q1615 Mk II nella rete in uso. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del prodotto, consultare la Guida per l'utente disponibile all'indirizzo *www.axis.com*.

### Procedura di installazione

- 1. Verificare che il contenuto della confezione, gli strumenti e gli altri materiali necessari per l'installazione siano in ordine. Vedere *pagina 67*.
- 2. Esaminare la panoramica del dispositivo. Vedere Panoramica del dispositivo alla pagina 68
- 3. Esaminare le specifiche. Vedere pagina 74.
- 4. Installare l'hardware. Vedere pagina 77.

### Contenuto della confezione

- Telecamera di rete AXIS Q1615 Mk II
- Morsettiera a 2 pin per ingresso alimentazione.
- Morsettiera I/O a 4 pin per collegare dispositivi esterni
- Morsettiera RS485/422 a 2 pin (x2)
- Cavalletto
- Cacciavite Torx T20
- Materiale cartaceo
  - Guida all'installazione (questo documento)
  - Etichetta aggiuntiva con numero di serie (x2)
  - Chiave di autenticazione AVHS

### Accessori opzionali

Per informazioni sugli accessori disponibili, inclusi gli accessori per l'alimentazione e gli alloggiamenti da esterni, visitare il sito Web *www.axis.com*.

### Panoramica del dispositivo



- 1 Indicatore LED di stato
- 2 Obiettivo
- 3 Connettore di rete (PoE)
- 4 Pulsante di controllo (1)
- 5 Tasto Funzione (2)
- 6 Slot per scheda microSD
- 7 Ingresso audio
- 8 Uscita audio
- 9 Connettore I/O

- 10 Connettore del diaframma
- 11 Connettore di alimentazione
- 12 Indicatore LED di alimentazione
- 13 Indicatore LED di rete
- 14 Connettore RS485/RS422

#### Indicatori LED

Nota

- II LED di stato può essere configurato per essere spento durante il normale funzionamento. Per configurarlo, andare a Settings > System > Plain config (Impostazioni > Sistema > Configurazione normale).
- Il LED di stato può essere configurato per lampeggiare quando è attivo un evento.
- Il LED di stato può essere configurato per lampeggiare durante l'identificazione dell'unità. Andare a Settings > System > Plain config (Impostazioni > Sistema > Configurazione normale).

LED di stato	Indicazione
Verde	Luce verde fissa: condizioni di normale utilizzo.
Giallo	Luce fissa durante l'avvio. Lampeggia durante il ripristino delle impostazioni.

#### Nota

Il LED di rete può essere disattivato in modo da non lampeggiare in caso di traffico di rete. Per configurarlo, andare a Settings > System > Plain config (Impostazioni > Sistema > Configurazione normale).

LED di rete	Indicazione	
Verde	Luce fissa per connessione di rete a 100 Mbit/s. Luce lampeggiante: attività di rete.	
Giallo	Luce fissa per connessione di rete a 10 Mbit/s. Luce lampeggiante: attività di rete.	
Spento	Assenza di connessione.	

Nota

Il LED di alimentazione può essere configurato per essere spento durante il normale funzionamento. Per configurarlo, andare a Settings > System > Plain config (Impostazioni > Sistema > Configurazione normale).

### AXIS Q1615 Mk II Network Camera

LED di alimentazione	Indicazione
Verde	Funzionamento normale.
Giallo	Luce lampeggiante verde/gialla durante l'aggiornamento del firmware.

### Comportamento del LED di stato per l'Assistente di messa a fuoco

Nota

Valido solo per obiettivi con P-Iris, diaframma DC o manuale.

Il LED di stato lampeggia quando l'Assistente di messa a fuoco è attivo.

Colore	Indicazione
Rosso	L'immagine è sfocata. Regolare l'obiettivo.
Giallo	L'immagine è vicino al fuoco. L'obiettivo deve essere regolato.
Verde	L'immagine è a fuoco.

#### Segnale acustico per l'Assistente di messa a fuoco

Nota

Valido solo per obiettivi con P-Iris, diaframma DC o manuale.

Segnale acustico	Obiettivo
Intervallo rapido	Regolato in modo ottimale
Intervallo medio	Regolato in modo meno ottimale
Intervallo lento	Regolato in modo improprio

# Comportamento del LED di stato e del segnale acustico per l'Assistente di livellamento

Per informazioni sul tasto Funzione utilizzato per il livellamento della telecamera, vedere .

Per posizionare orizzontalmente la telecamera, tenere premuto il tasto Funzione (2) per più di due secondi.

• Quando la telecamera è in posizione orizzontale, entrambi gli indicatori LED emettono una luce verde fissa e il segnale acustico è continuo.

 Quando la telecamera non è in posizione orizzontale, i LED lampeggiano ed emettono una luce rossa, verde e arancione e il segnale acustico viene emesso a intervalli brevi.

Entrambi i LED emettono brevemente una luce verde lampeggiante a indicare che il livellamento sta migliorando.

#### Connettori e pulsanti

Per le specifiche e le condizioni di funzionamento, vedere pagina 74.

#### Connettore di rete

Connettore Ethernet RJ45 con Power over Ethernet (PoE+).

#### AWIS0

A causa di normative locali o condizioni ambientali ed elettriche in cui il prodotto deve essere utilizzato, può essere opportuno o necessario l'utilizzo di un cavo di rete schermato (STP). Tutti i cavi di rete del dispositivo posizionati all'aperto o in ambienti elettrici in condizioni difficili sono destinati al loro uso specifico. Accertarsi che i dispositivi di rete siano installati secondo le istruzioni del produttore. Per maggiori informazioni sui requisiti normativi, consultare *Electromagnetic compatibility (EMC) on page 4.* 

#### Connettore I/O

Utilizzare il connettore I/O con dispositivi esterni in combinazione con, ad esempio, rilevamento movimento, attivazione di eventi e notifiche di allarme. Oltre al punto di riferimento 0 V CC e all'alimentazione (uscita CC), il connettore I/O fornisce l'interfaccia per:

**Ingresso digitale –** Per il collegamento di dispositivi che possono passare dal circuito chiuso al circuito aperto, ad esempio i sensori PIR, i contatti porta/finestra e i rilevatori di rottura.

Uscita digitale – Per il collegamento di dispositivi esterni come relè e LED. I dispositivi collegati possono essere attivati tramite l'API (interfaccia per la programmazione di applicazioni) VAPIX<sup>®</sup> oppure dalla pagina Web del dispositivo.

#### Connettore di alimentazione

Morsettiera a 2 pin per ingresso alimentazione CC. Utilizzare una sorgente di alimentazione limitata (LPS) compatibile con una bassissima tensione di sicurezza (SELV) con una potenza di uscita nominale limitata a  $\leq$  100 W o una corrente nominale di uscita limitata a  $\leq$  5 A.

### AXIS Q1615 Mk II Network Camera



#### **Connettore audio**

- Ingresso audio: ingresso da 3,5 mm per un microfono mono o un segnale mono line-in (il canale sinistro viene utilizzato da un segnale stereo).
- Uscita audio: 3,5 mm (di linea) che è possibile collegare a un sistema di indirizzo pubblico (PA) o a un altoparlante con amplificatore integrato. Per l'uscita audio è necessario utilizzare un connettore stereo.



	1 Punta	2 Anello	3 Guaina
Ingresso audio	Bilanciato: Ingresso microfono segnale "Hot"/linea Non bilanciato: Ingresso microfono/linea	Bilanciato: Ingresso microfono segnale "Cold"/linea Non bilanciato: Inutilizzato	Terra
Uscita audio	Uscita linea, mono	Uscita linea, mono	Terra

Il microfono interno viene utilizzato per impostazione predefinita; il microfono esterno viene utilizzato quando è connesso. È possibile disabilitare il microfono interno collegando una spina all'ingresso del microfono.

#### Connettore RS485/RS422

Due morsettiere a 2 pin per l'interfaccia seriale RS485/RS422 utilizzate per il controllo di periferiche ausiliarie come i dispositivi di rotazione/inclinazione.
#### Slot per schede di memoria

#### **AWISO**

- Rischio di danneggiamento della scheda di memoria SD. Non utilizzare strumenti appuntiti oppure oggetti metallici e non esercitare eccessiva forza durante l'inserimento o la rimozione della scheda di memoria. Utilizzare le dita per inserire e rimuovere la scheda.
- Rischio di perdita di dati e danneggiamento delle registrazioni. Non rimuovere la scheda di memoria mentre il dispositivo è in funzione. Smontare la scheda di memoria dalle pagine Web del dispositivo prima di rimuoverla.

Questo dispositivo supporta schede microSD/microSDHC/microSDXC.

Visitare axis.com per i consigli sulla scheda di memoria.

#### Pulsante di comando

Per l'ubicazione del pulsante di comando, vedere Panoramica del dispositivo alla pagina 68.

Il pulsante di comando viene utilizzato per:

- Ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica del dispositivo. Vederepagina 80.
- Collegarsi a un servizio AXIS Video Hosting System. Per ulteriori informazioni su questo servizio, vedere il sito *axis.com*

#### Tasto Funzione

Nota

L'Assistente di messa a fuoco è valido solo per obiettivi opzionali con P-Iris, DC-iris o diaframma manuale.

Utilizzare il pulsante Funzione per attivare le seguenti funzioni:

Assistente di livellamento – Questa funzione consente di garantire che la telecamera sia in posizione orizzontale. Per avviare Assistente di livellamento, premere il pulsante per circa 3 secondi. Per uscire da Assistente di livellamento, premere nuovamente il tasto. Il LED di stato e il segnale acustico sono di ausilio nel livellamento della telecamera, vedere *Comportamento del LED di stato e del segnale acustico per l'Assistente di livellamento alla pagina 70.* La telecamera è in posizione orizzontale quando il segnale acustico è continuo.

Assistente di messa a fuoco – Questa funzione viene utilizzata per abilitare Assistente di messa a fuoco. Per abilitare Assistente di messa a fuoco, premere e rilasciare molto rapidamente il tasto. Per uscire da Assistente di messa a fuoco, premere nuovamente il tasto.

### Schema delle connessioni

#### Connettore I/O



- I/O configurato come ingresso Α
- I/O configurato come uscita В

# Dati tecnici

### Condizioni di funzionamento

1

Il dispositivo Axis è destinato all'uso interno.

Dispositivo	Temperatura	Umidità
AXIS Q1615 Mk II	Da 0 °C a 55 °C	10-85%(umidità relativa senza condensa)

### Connettori

Connettore I/O

Morsettiera a 4 pin



Per un esempio di schema, consultare Schema delle connessioni alla pagina 74.

Funzione	Pin	Note	Specifiche
0 V CC (-)	1		
Uscita CC	2	Il pin può essere utilizzato anche per alimentare una periferica ausiliaria. Nota: questo pin può essere usato solo come uscita alimentazione.	12 V CC Carico massimo = 50 mA
Configura- bile (in- gresso o us-	3- 4	Ingresso digitale - collegare al pin 1 per attivarlo oppure lasciarlo isolato (scollegato) per disattivarlo.	da 0 a max 30 V CC
cita)		Uscita digitale – Collegare al pin 1 quando attiva, isolata (scollegata) quando inattiva. Se utilizzata con un carico induttivo, ad esempio un relè esterno, è necessario collegare un diodo in parallelo al carico per proteggere il dispositivo da sovratensioni.	Da 0 a max 30 V CC, open-drain, 100 mA

#### Connettore di alimentazione

Morsettiera a 2 pin per ingresso alimentazione CC. Utilizzare una sorgente di alimentazione limitata (LPS) compatibile con una bassissima tensione di sicurezza (SELV) con una potenza di uscita nominale limitata a  $\leq$ 100 W o una corrente nominale di uscita limitata a  $\leq$ 5 A.



IT

# AXIS Q1615 Mk II Network Camera

#### Connettore audio

Connettori audio da 3,5 mm (stereo)



	1 Punta	2 Anello	3 Guaina
Ingresso audio	Bilanciato: Ingresso microfono segnale "Hot"/linea Non bilanciato: Ingresso microfono/linea	Bilanciato: Ingresso microfono segnale "Cold"/linea Non bilanciato: Inutilizzato	Terra
Uscita audio	Uscita linea, mono (compatibile con connettore stereo)	Uscita linea, mono (compatibile con connettore stereo)	Terra

Il microfono interno viene utilizzato per impostazione predefinita; il microfono esterno viene utilizzato quando è connesso. È possibile disabilitare il microfono interno collegamento un plug all'ingresso del microfono.

#### Connettore RS485/RS422

Due morsettiere a 2 pin per l'interfaccia seriale RS485/RS422 utilizzate per il controllo di periferiche ausiliarie come i dispositivi di rotazione/inclinazione.

La porta seriale può essere configurata per supportare:

- RS485 a due fili, half-duplex
- RS485 a quattro fili, full-duplex
- RS422 a due fili, simplex
- Comunicazione full-duplex punto a punto con RS422 a quattro fili



Funzione	Pin	Note
RS485B alt RS485/422 RX(B)	1	Coppia RX per tutte le modalità (RX/TX combinata per RS485 con due cavi)
RS485A alt RS485/422 RX(A)	2	
RS485/RS422 TX(B)	3	Coppia TX per RS422 e RS485 con quattro cavi
RS485/RS422 TX(A)	4	

#### Importante

La lunghezza del cavo massima è di 30 m.

# Installazione dell'hardware

#### AWIS0

A causa di normative locali o condizioni ambientali ed elettriche in cui il prodotto deve essere utilizzato, può essere opportuno o necessario l'utilizzo di un cavo di rete schermato (STP). Eventuali cavi di rete che vengono posizionati all'aperto o in ambienti elettrici devono essere schermati (STP) e destinati al loro uso specifico.

- 1. Se si desidera, collegare dispositivi esterni di ingresso/uscita, ad esempio i dispositivi di allarme. Per informazioni sui pin del connettore terminale, consultare *Connectors on page 16*.
- 2. Collegare, facoltativamente, l'altoparlante attivo e/o il microfono esterno.
- 3. Collegare la telecamera alla rete mediante un cavo di rete schermato.
- 4. Collegare l'alimentazione mediante uno dei metodi elencati di seguito:
  - PoE (Power over Ethernet). PoE è rilevato automaticamente quando si collega il cavo di rete.
  - Collegare un alimentatore esterno alla basetta di alimentazione. Consultare *Connectors on page 16.*
- 5. Verificare che i LED indichino le condizioni di funzionamento corrette. Per ulteriori dettagli, consultare la tabella a *page 11*. Notare che è possibile configurare il LED di stato in modo che sia spento durante l'uso normale.
- 6. Facoltativamente, inserire una scheda microSD (non inclusa) nello slot per schede SD.

#### AWIS0

Per prevenire il danneggiamento delle registrazioni, la scheda di memoria deve essere smontata prima dell'espulsione. Per scollegare, andare su Settings > System > Storage (Impostazioni > Sistema > Archiviazione) nell'interfaccia web della telecamera.

### Individuazione del dispositivo sulla rete

Per trovare i dispositivi Axis sulla rete e assegnare loro un indirizzo IP in Windows<sup>®</sup>, utilizzare AXIS IP Utility o AXIS Device Manager. Queste applicazioni sono entrambe gratuite e possono essere scaricate dal sito Web *axis.com/support*.

Per maggiori informazioni su come trovare e assegnare indirizzi IP, vedere il documento che illustra come assegnare un indirizzo IP e accedere al dispositivo dalla pagina del dispositivo all'indirizzo axis.com.

### Regolare lo zoom e la messa a fuoco per gli obiettivi inclusi

- 1. Andare a Settings (Impostazioni) > Image (Immagine) > Focus (Messa a fuoco) e fare clic su Show AF area (Mostra area di messa a fuoco automatica).
- 2. Regolare l'area di messa a fuoco automatica per coprire la parte dell'immagine che si desidera mettere a fuoco.

La telecamera mette a fuoco l'intera scena se non si seleziona un'area di messa a fuoco automatica. Si consiglia di mettere a fuoco un oggetto statico.

- 3. Regolare il livello di Zoom (Zoom).
- 4. Fare clic su Autofocus (Messa a fuoco automatica).

Nota

Se la telecamera non esegue la messa a fuoco, provare a calibrare gli strumenti ottici in System > Maintenance (Sistema > Manutenzione) ed eseguire nuovamente la messa a fuoco automatica.

### Sostituzione dell'obiettivo

- 1. Interrompere tutte le registrazioni e scollegare l'alimentazione dal dispositivo.
- 2. Scollegare il cavo dell'obiettivo e rimuovere l'obiettivo standard.
- 3. Montare il nuovo obiettivo e collegare il relativo cavo.
- 4. Ricollegare l'alimentazione.
- 5. Accedere alla pagina Web del dispositivo, andare alla scheda Immagine, quindi selezionare Obiettivo P-Iris che è stato appena installato.

Nota

Se si utilizza un obiettivo con diaframma DC, selezionare Diaframma DC generico.

- 6. Per rendere valide le modifiche, è necessario riavviare il dispositivo. Andare a Sistema > Manutenzione e fare clic su Riavvia.
- 7. Regolare lo zoom e la messa a fuoco.

### Regolare lo zoom e la messa a fuoco per gli obiettivi opzionali

Se la telecamera è montata in una posizione che non consente di visualizzare l'immagine e accedere all'obiettivo contemporaneamente, utilizzare l'Assistente di messa a fuoco; vedere Assistente di messa a fuoco per obiettivi opzionali alla pagina 79.

#### Nota

Valido solo per obiettivi opzionali con P-Iris, DC-iris o diaframma manuale.

- 1. Andare a Settings (Impostazioni) > Image (Immagine) > Focus (Messa a fuoco).
- 2. Fare clic su Fine-tune (Regolazione).
- 3. Regolare l'area di messa a fuoco automatica per coprire la parte dell'immagine che si desidera mettere a fuoco.

La telecamera mette a fuoco l'intera scena se non si seleziona un'area di messa a fuoco automatica. Si consiglia di mettere a fuoco un oggetto statico.

- 4. Fare clic su Reset focus (Reimposta messa a fuoco).
- 5. Allentare le levette dello zoom e della messa a fuoco sull'obiettivo ruotandole in senso antiorario.
- 6. Spostare lo zoom e la ghiera di messa a fuoco per configurare lo zoom e la messa a fuoco, quindi controllare la qualità di immagine nella relativa finestra.
- Restringere le levette di zoom e messa a fuoco quando si è soddisfatti della messa a fuoco dell'immagine.
- 8. Se la messa a fuoco dell'immagine viene lievemente modificata mentre si restringono le levette dello zoom e della messa a fuoco, fare clic su **Fine-tune (Regolazione)**.
- 9. Se si desidera regolare leggermente la posizione di messa a fuoco, spostare il cursore Focus position (Posizione di messa a fuoco).

#### Assistente di messa a fuoco per obiettivi opzionali

Nota

- Valido solo per obiettivi opzionali con P-Iris, DC-iris o diaframma manuale.
- Verificare che la scena davanti alla telecamera non cambi durante la regolazione della messa a fuoco (punti 5 e 6). Se si sposta la telecamera o si colloca un dito o un altro oggetto davanti all'obiettivo, sarà necessario ripetere le operazioni descritte nei punti da 3 a 7.
- Se non è possibile evitare movimenti davanti alla telecamera, non utilizzare l'Assistente di messa a fuoco.
- È possibile utilizzare Assistente di messa a fuoco anche se la posizione di installazione della telecamera non consente l'accesso al tasto Funzione. Seguire le istruzioni seguenti, ma montare la telecamera dopo il passaggio 4 (tenendo premuto il tasto funzione) e saltare il passaggio 7.

Per regolare la messa a fuoco della telecamera di rete tramite Assistente di messa a fuoco, seguire le istruzioni riportate nei punti da 1 a 4 in *Regolare lo zoom e la messa a fuoco per gli obiettivi opzionali alla pagina 79* prima di eseguire le operazioni descritte di seguito.

- 1. Installare o posizionare la telecamera dove non potrà essere spostata.
- 2. Allentare la levetta di regolazione dello zoom ruotandola in senso antiorario. Spostare la levetta per impostare il livello di zoom. Riavvitare la levetta dello zoom.
- 3. Impostare la telecamera nella posizione corrispondente alla massima distanza di messa a fuoco allentando la vite di arresto della ghiera di messa a fuoco e ruotando la ghiera di messa a fuoco in senso antiorario fino in fondo.
- 4. Premere e rilasciare velocemente il tasto funzione. Se il LED di stato inizia a lampeggiare in verde, significa che Focus Assistant è abilitato.

Se il LED di stato lampeggia in rosso o giallo prima che si sia riusciti a regolare l'obiettivo, passare al punto 7 per uscire da Focus Assistant e ripetere le operazioni descritte nei punti da 3 a 7. Per ulteriori informazioni, consultare le note riportate in precedenza. Vedere le note precedenti. Vedere *Comportamento del LED di stato per l'Assistente di messa a fuoco alla pagina 70*.

- 5. Ruotare delicatamente la ghiera di messa fuoco in senso orario fino all'arresto.
- 6. Ruotare la ghiera di messa a fuoco lentamente in senso antiorario fino a quando l'indicatore di stato lampeggia in verde o giallo (non in rosso).
- 7. Per uscire da Focus Assistant, premere nuovamente il tasto funzione. Assistente di messa a fuoco si disattiva automaticamente dopo 15 minuti.
- 8. Riavvitare la vite di arresto della ghiera di messa fuoco.
- 9. Se la messa a fuoco dell'immagine viene lievemente modificata mentre si restringono le levette dello zoom e della messa a fuoco, fare clic su Fine-tune (Regolazione).
- 10. Se si desidera spostare leggermente la posizione di messa a fuoco, spostare il cursore Focus position (Posizione di messa a fuoco).

### Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

#### Importante

Il ripristino dei valori predefiniti di fabbrica deve essere utilizzato con cautela. Tale operazione consentirà di ripristinare i valori predefiniti di fabbrica per tutte le impostazioni, incluso l'indirizzo IP.

Per ripristinare il dispositivo ai valori predefiniti di fabbrica:

- 1. Scollegare l'alimentazione dal dispositivo.
- 2. Tenere premuto il pulsante di comando quando si ricollega l'alimentazione. Vedere *Panoramica del dispositivo alla pagina 68.*
- 3. Tenere premuto il pulsante di comando per 15-30 secondi finché l'indicatore LED di stato non lampeggia in giallo.
- 4. Rilasciare il pulsante di comando. Il processo è completo quando l'indicatore del LED di stato diventerà verde. Il dispositivo è stato reimpostato alle impostazioni di fabbrica predefinite. Se nessun server DHCP è disponibile sulla rete, l'indirizzo IP predefinito è 192.168.0.90.

5. Utilizzare gli strumenti per l'installazione e la gestione del software per assegnare un indirizzo IP, impostare la password e accedere al flusso video.

Gli strumenti per l'installazione e la gestione del software sono disponibili nelle pagine dedicate all'assistenza sul sito Web *axis.com/support*.

È anche possibile reimpostare i valori predefiniti di fabbrica dei parametri mediante l'interfaccia Web. Andare a Settings > System > Maintenance (Impostazioni > Sistema > Manutenzione) e fare clic su Default (Predefinito).

### Ulteriori Informazioni

- Per la versione più recente di questo documento, visitare il sito all'indirizzo axis.com
- Il manuale per l'utente è disponibile all'indirizzo axis.com
- Per verificare se sono stati pubblicati aggiornamenti del firmware per il proprio dispositivo, vedere axis.com/support
- Per servizi di formazione utili e webinar, visita il sito axis.com/academy

### Informazioni sulla garanzia

Per informazioni sulla garanzia del dispositivo Axis e informazioni ad esso relative, consultare la pagina *axis.com/warranty.* 

# Información de seguridad

# Niveles de peligro

#### ▲ PELIGRO

Indica una situación peligrosa que, si no se evita, provocará lesiones graves o la muerte.

#### ADVERTENCIA

Indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones graves o la muerte.

#### ATENCIÓN

Indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones moderadas o leves.

#### AVIS0

Indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede provocar daños materiales.

### Otros niveles de mensaje

#### Importante

Indica información importante que es fundamental para que el producto funcione correctamente.

Nota

Indica información útil que ayuda a aprovechar el producto al máximo.

# Instrucciones de seguridad

#### AVIS0

- Este producto de Axis debe utilizarse de acuerdo con las leyes y normativas locales.
- Axis recomienda utilizar un cable de red blindado (STP).
- Axis recomienda utilizar un cable de red de categoría CAT5e o superior.
- Para usar el producto de Axis en exteriores, o en entornos similares, debe instalarse en una carcasa exterior aprobada.
- Almacene el producto de Axis en un entorno seco y ventilado.
- Evite la exposición del producto de Axis a choques o a una fuerte presión.
- No instale el producto en postes, soportes, superficies o paredes inestables.
- Utilice solo las herramientas correspondientes cuando instale el producto de Axis. La aplicación de una fuerza excesiva con herramientas eléctricas puede provocar daños en el producto.
- No utilice limpiadores en aerosol, agentes cáusticos ni productos químicos.
- Limpie con un paño limpio humedecido con agua pura.
- Utilice solo accesorios que cumplan con las especificaciones técnicas de su producto. Estos accesorios los puede proporcionar Axis o un tercero. Axis recomienda utilizar un equipo de suministro de alimentación de Axis compatible con su producto.
- Utilice solo piezas de repuesto proporcionadas o recomendadas por Axis.
- No intente reparar el producto usted mismo. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Axis o con su distribuidor de Axis para tratar asuntos de reparación.
- La fuente de alimentación se enchufará a una toma de conector instalada cerca del producto y a la que se podrá acceder fácilmente.
- Use una fuente de alimentación limitada (LPS) con una potencia nominal de salida limitada a ≤100 W o una corriente nominal de salida limitada a ≤5 A.

### Transporte

### **AVISO**

• Cuando transporte el producto de Axis, utilice el embalaje original o un equivalente para evitar daños en el producto.

# Batería

Este producto de Axis utiliza una batería de litio CR2032 de 3,0 V como fuente de alimentación del reloj interno en tiempo real. En condiciones normales, esta batería durará un mínimo de cinco años.

Las pilas de botón de litio de 3,0 V contienen 1,2-dimetoxietano; éter dimetílico de etilenglicol (EGDME), n.º CAS 110-71-4.

Esta guía de instalación incluye las instrucciones necesarias para instalar la cámara de red AXIS Q1615 Mk II en su red. Para conocer otros aspectos de uso del producto, vea el manual del usuario disponible en *www.axis.com*.

### Pasos de la instalación

- 1. Asegúrese de que dispone del contenido del paquete, las herramientas y los demás materiales necesarios para la instalación. Vea *página 87*.
- 2. Estudie la información general del producto. Vea *Información general del producto en la página 88.*
- 3. Estudie las especificaciones. Vea página 94.
- 4. Instalación del hardware. Vea página 97.

### Contenido del paquete

- Cámara de red AXIS Q1615 Mk II
- Bloque de conectores de dos pines para entrada de alimentación
- Bloque de conectores de E/S de cuatro pines para conectar dispositivos externos
- Bloque de conectores de dos pines RS485/422 (2)
- Soporte de la cámara
- Destornillador Torx T20
- Materiales impresos
  - Guía de instalación (este documento)
  - Etiquetas adicionales con el número de serie (2)
  - Clave de autenticación AVHS

### Accesorios opcionales

Para obtener información sobre los accesorios disponibles, incluidos los accesorios de alimentación y las carcasas para exteriores, visite *www.axis.com*.

# Información general del producto



- 1 Indicador LED de estado
- 2 Objetivo
- 3 Conector de red (PoE)
- 4 Botón de control (1)
- 5 Botón de función (2)
- 6 Ranura para tarjetas microSD
- 7 Entrada de audio
- 8 Salida de audio
- 9 Conector de E/S

- 10 Conector de iris
- 11 Conector de alimentación
- 12 Indicador LED de alimentación
- 13 Indicador LED de red
- 14 Conector RS485/RS422

#### Indicadores LED

Nota

- Se puede configurar el LED de estado para que se apague durante el funcionamiento normal. Para ello, vaya a Settings > System > Plain config (Configuración > Sistema > Config. sencilla).
- El LED de estado se puede configurar para que parpadee cuando haya un evento activo.
- Se puede configurar el LED de estado para que parpadee e identifique la unidad. Vaya a Settings > System > Plain config (Configuración > Sistema > Config. sencilla).

LED de estado	Indicación	
Verde	Fijo en verde para indicar un funcionamiento normal.	
Ámbar	Fijo durante el inicio. Parpadea al restaurar valores de configuración.	

Nota

El LED de red puede desactivarse para que no parpadee cuando exista tráfico de red. Para configurarlo, vaya a Settings > System > Plain config (Configuración > Sistema > Config. sencilla).

LED de red	Indicación
Verde	Fijo para indicar una conexión a una red de 100 Mbits/s. Parpadea cuando hay actividad de red.
Ámbar	Fijo para indicar una conexión a una red de 10 Mbits/s. Parpadea cuando hay actividad de red.
Apagado	No hay conexión a la red.

Nota

Se puede configurar el indicador LED de alimentación para que se apague durante el funcionamiento normal. Para ello, vaya a Settings > System > Plain config (Configuración > Sistema > Config. sencilla).

# AXIS Q1615 Mk II Network Camera

LED de alimentación	Indicación
Verde	Funcionamiento normal.
Ámbar	Parpadea en verde/ámbar durante la actualización del firmware.

# Comportamiento del indicador LED de estado del Asistente de enfoque

Nota

Válido únicamente para objetivos opcionales iris de tipo P, DC o manual.

Cuando el LED de estado parpadea, el Asistente de enfoque está activado.

Color	Indicación
Rojo	La imagen está desenfocada. Ajuste del objetivo.
Ámbar	La imagen está casi enfocada. Debe ajustar ligeramente el objetivo.
Verde	La imagen está enfocada.

#### Avisador acústico del Asistente de enfoque

Nota

Válido únicamente para objetivos opcionales iris de tipo P, DC o manual.

Avisador acústico	Objetivo
Intervalo rápido	Ajuste óptimo
Intervalo medio	Ajuste menos óptimo
Intervalo lento	Ajuste pobre

# Comportamiento del indicador LED de estado y la señal del avisador acústico con el Asistente de nivelación

Para obtener información sobre el botón de función que se usa para nivelar la cámara, consulte .

Mantenga pulsado el botón de función (2) durante más de dos segundos para nivelar la cámara.

- Cuando la cámara esté nivelada, ambos LED se iluminan en verde fijo y el avisador acústico emite un sonido continuo.
- Si no está nivelada, los LED parpadean en rojo, verde y naranja y el sonido se emite en intervalos lentos.

Los dos LED parpadean brevemente en verde para indicar que la nivelación está mejorando.

#### Conectores y botones

Para conocer las especificaciones y las condiciones de funcionamiento, consulte página 94.

#### Conector de red

Conector Ethernet RJ45 con alimentación a través de Ethernet (PoE).

#### AVIS0

Debido a la normativa local o a las condiciones ambientales y eléctricas en las que se vaya a utilizar el producto, puede que sea adecuado u obligatorio el uso de un cable de red blindado (STP). Todos los cables que conectan el producto a la red y que se utilicen en exteriores o en entornos eléctricos exigentes deberán estar blindados y diseñados para su uso específico. Asegúrese de que los dispositivos de red estén instalados de conformidad con las instrucciones del fabricante. Para obtener información sobre los requisitos normativos, vea *Electromagnetic compatibility (EMC) on page 4*.

#### Conector de E/S

Utilice el conector de E/S con dispositivos externos en combinación con detección de movimiento, activación de eventos y notificaciones de alarma, por ejemplo. Además del punto de referencia de 0 V CC y la alimentación (salida de CC), el conector de E/S ofrece una interfaz para:

**Entrada digital –** Conectar dispositivos que puedan alternar entre circuitos cerrados y abiertos, por ejemplo, sensores PIR, contactos de puertas y ventanas o detectores de cristales rotos.

Salida digital – Conectar dispositivos externos como relés y LED. Los dispositivos conectados se pueden activar mediante la interfaz de programación de aplicaciones VAPIX® o desde la página web del producto.

#### Conector de alimentación

Bloque de terminales de 2 pines para la entrada de alimentación de CC. Use una fuente de alimentación limitada (LPS) que cumpla los requisitos de seguridad de baja tensión (SELV) con una potencia nominal de salida limitada a  $\leq$ 100 W o una corriente nominal de salida limitada a  $\leq$ 5 A.



#### Conector de audio

- Entrada de audio Entrada de 3,5 mm para micrófono mono, o entrada de línea de señal mono (se usa el canal izquierdo de una señal estéreo).
- Salida de audio: Salida para audio (nivel de línea) de 3,5 mm que se puede conectar a un sistema de megafonía pública o a un altavoz con amplificador incorporado. Debe utilizarse un conector estéreo para la salida de audio.



	1 Punta	2 Anillo	3 Manguito
Entrada de audio	Balanceada: entrada de línea/micrófono de señal "caliente" No balanceada: Entrada de línea/micrófono	Balanceada: entrada de línea/micrófono de señal "fría" No balanceada: sin utilizar	Tierra
Salida de audio	Salida de línea (mono)	Salida de línea (mono)	Tierra

El micrófono interno se utiliza de forma predeterminada; el micrófono externo se utiliza cuando se conecta. Puede desactivar el micrófono interno conectando una clavija en la entrada de micrófono.

#### Conector RS485/RS422

Dos bloques de terminales de 2 pines para la interfaz serie RS485/RS422 usada para controlar equipos auxiliares, como dispositivos de movimiento horizontal/vertical.

#### Ranura para tarjetas SD

#### **AVISO**

- Riesgo de daños en la tarjeta SD. No emplee herramientas afiladas, objetos de metal ni demasiada fuerza al insertar o extraer la tarjeta SD. Utilice los dedos para insertar o extraer la tarjeta.
- Riesgo de pérdida de datos y grabaciones dañadas. No extraiga la tarjeta SD mientras el producto esté en funcionamiento. Desinstale la tarjeta SD desde la página web de producto antes de retirarla.

Este producto admite tarjetas microSD/microSDHC/microSDXC.

Para conocer las recomendaciones sobre tarjetas SD, consulte axis.com.

#### Botón de control

Para conocer la ubicación del botón de control, consulte *Información general del producto en la página 88.* 

El botón de control se utiliza para lo siguiente:

- Restablecer el producto a la configuración predeterminada de fábrica. Consulte página 100.
- Conectarse a un servicio AXIS Video Hosting System. Para obtener más información acerca de este servicio, visite axis.com

#### Botón de función

Nota

El Asistente de enfoque solo es válido para objetivos opcionales iris de tipo P, DC o manual.

Utilice el botón de función para activar las siguientes funciones:

Asistente de nivelación – Esta función ayuda a garantizar que la cámara está nivelada. Para iniciar el Asistente de nivelación, pulse el botón durante unos 3 segundos. Para detener el Asistente de nivelado, pulse el botón una vez más. El indicador LED de estado y la señal del avisador acústico ayudan a nivelar la cámara; consulte *Comportamiento del indicador LED de estado y la señal del avisador acústico con el Asistente de nivelación en la página 90.* La cámara está nivelada cuando el avisador acústico emite un sonido continuo.

Asistente de enfoque – Esta función se utiliza para activar el Asistente de enfoque. Para activar el Asistente de enfoque, pulse y suelte rápidamente el botón. Para detener el Asistente de enfoque, pulse el botón una vez más.

### Diagramas de conexión

#### Conector de E/S



- 2 Salida de CC 12 V, 50 mA máx.
- A E/S configurada como entrada
- B E/S configurada como salida

### Especificaciones

1

### Condiciones de funcionamiento

El producto de Axis se ha diseñado para su uso en interior.

Producto	Temperatura	Humedad
AXIS Q1615 Mk II	De 0 °C a 55 °C	Humedad relativa: del 10 al 85 %(sin condensación)

### Conectores

Conector de E/S

Bloque de terminales de 4 pines



Para ver un ejemplo del diagrama, consulte Diagramas de conexión en la página 94.

Función	Pin	Notas	Especificaciones	
0 V CC (-)	1			50
Salida de CC	2	Se puede utilizar para conectar el equipo auxiliar. Nota: Este pin solo se puede utilizar como salida.	12 V CC Carga máx. = 50 mA	ES
Configurable (entrada o salida)	3- 4	Entrada digital: Conéctela al pin 1 para activarla, o bien déjela suelta (o desconectada) para desactivarla.	0 a 30 V CC máx.	
		Salida digital: Conectada al pin 1 cuando se activa y suelta (sin conectar) cuando está desactivada. Si se utiliza con una carga inductiva (por ejemplo, un relé), debe conectarse un diodo en paralelo a la carga como protección ante transitorios de tensión.	De 0 a 30 V CC máx., drenaje abierto, 100 mA	

#### Conector de alimentación

Bloque de terminales de 2 pines para la entrada de alimentación de CC. Use una fuente de alimentación limitada (LPS) que cumpla los requisitos de tensión muy baja de seguridad (SELV) con una potencia nominal de salida limitada a  $\leq$ 100 W o una corriente nominal de salida limitada a  $\leq$ 5 A.



# AXIS Q1615 Mk II Network Camera

#### Conector de audio

Conectores de audio de 3,5 mm (estéreo)



	1 Punta	2 Anillo	3 Manguito
Entrada de audio	Balanceada: entrada de línea/micrófono de señal "caliente" No balanceada: Entrada de línea/micrófono	Balanceada: entrada de línea/micrófono de señal "fría" No balanceada: sin utilizar	Tierra
Salida de audio	Salida de línea, mono (conector estéreo compatible)	Salida de línea, mono (conector estéreo compatible)	Tierra

El micrófono interno se utiliza de forma predeterminada; el micrófono externo se utiliza cuando se conecta. Se puede desactivar el micrófono interno conectando una clavija a la entrada de micrófono.

#### Conector RS485/RS422

Dos bloques de terminales de 2 pines para la interfaz serie RS485/RS422 usada para controlar equipos auxiliares, como dispositivos de movimiento horizontal/vertical.

El puerto serie puede configurarse para admitir:

- Semidúplex RS485 de dos cables
- Dúplex completo RS485 de cuatro cables
- Símplex RS422 de dos cables
- Dúplex completo RS422 de cuatro cables para comunicación dúplex punto a punto

10400/422			
	5 Ø	Р	찔
R	X/TX	T	X
1	2	3	4

#### RS485/422

Función	Pin	Notas
RS485B alt RS485/422 RX(B)	1	Par RX para todos los modos (RX/TX combinados para RS485 de dos cables)
RS485A alt RS485/422 RX(A)	2	
RS485/RS422 TX(B)	3	Par TX para RS422 y RS485 de cuatro cables
RS485/RS422 TX(A)	4	

#### Importante

La longitud de cable máxima es 30 m.

# Instalación del hardware

#### AVIS0

Debido a la normativa local o a las condiciones ambientales y eléctricas en las que se vaya a utilizar el producto, puede que sea adecuado u obligatorio el uso de un cable de red blindado (STP). Todos los cables de red que se utilicen en exteriores o en entornos eléctricos exigentes deberán estar blindados (STP) y diseñados para su uso específico.

- 1. Si lo desea, conecte dispositivos de entrada/salida externos, como dispositivos de alarma. Para obtener información sobre los pines del conector del terminal, vea *Connectors on page 16.*
- 2. Si lo desea, conecte un altavoz activo y/o un micrófono externo.
- 3. Conecte la cámara a la red mediante un cable de red blindado.
- 4. Conecte la alimentación utilizando uno de los métodos enumerados a continuación:
  - Alimentación a través de Ethernet (PoE) El sistema detecta automáticamente la alimentación PoE cuando se conecta el cable de red.
  - Conecte un adaptador de corriente externo al bloque del conector de alimentación. Vea *Connectors on page 16.*
- 5. Compruebe que los indicadores LED indican las condiciones correctas. Vea la tabla de la *page 11* para obtener información detallada. Tenga en cuenta que el indicador LED puede configurarse de modo que esté apagado durante el funcionamiento normal.
- 6. Si lo desea, inserte una tarjeta microSD (no incluida) en la ranura de tarjetas SD.

#### AVIS0

Para evitar que las grabaciones resulten dañadas, es preciso desinstalar la tarjeta SD antes de expulsarla. Para desinstalarla, vaya a Settings > System > Storage (Ajustes > Sistema > Almacenamiento) en la interfaz web de la cámara.

### Localice el dispositivo en la red

Para localizar dispositivos Axis en la red y asignarles direcciones IP en Windows<sup>®</sup>, utilice AXIS IP Utility o AXIS Device Manager. Ambas aplicaciones son gratuitas y pueden descargarse desde *axis.com/support*.

Para obtener más información acerca de cómo encontrar y asignar direcciones IP, consulte el documento *How to assign an IP address and access your device (Cómo asignar una dirección IP y acceder al dispositivo)* en la página sobre el dispositivo en *axis.com*.

### Ajuste del zoom y el enfoque en el objetivo incluido

- 1. Vaya a Settings (Ajustes) > Image (Imagen) > Focus (Enfoque) y haga clic en Show AF area (Mostrar área de EA).
- 2. Ajuste el área de enfoque automático para cubrir la parte de la imagen que desea que esté enfocada.

Si no selecciona una zona de enfoque automático, la cámara enfoca la escena completa. Le recomendamos que enfoque un objeto estático.

- 3. Ajuste el nivel del Zoom.
- 4. Haga clic en Autofocus (Enfoque automático).

Nota

Si la cámara no enfoca, intente calibrar la óptica en System > Maintenance (Sistema > Mantenimiento) y vuelva a realizar el enfoque automático.

### Sustitución del objetivo

- 1. Detenga todas las grabaciones y desconecte la alimentación del producto.
- 2. Desconecte el cable del objetivo y extraiga el objetivo estándar.
- 3. Coloque el objetivo nuevo y conecte el cable del objetivo.
- 4. Vuelva a conectar la alimentación.
- 5. Inicie sesión en la página web del producto y vaya a la pestaña **Image (Imagen)** y seleccione el **P-Iris Iens (Objetivo iris de tipo P)** que ha instalado.

Nota

Si utiliza un objetivo iris de tipo DC, seleccione Generic DC Iris (Iris de tipo DC genérico).

- Para que los cambios tengan efecto, debe reiniciar el dispositivo. Vaya a System > Maintenance (Sistema > Mantenimiento) y haga clic en Restart (Reiniciar).
- 7. Ajuste el zoom y el enfoque.

# Ajuste del zoom y el enfoque en objetivos opcionales

Si la cámara está montada de manera que no se puede ver la imagen y acceder al objetivo al mismo tiempo, utilice el Asistente de enfoque; consulte *Asistente de enfoque para objetivos opcionales en la página 99.* 

Nota

Válido únicamente para objetivos opcionales iris de tipo P, DC o manual.

- 1. Vaya a Settings (Ajustes) > Image (Imagen) > Focus (Enfoque).
- 2. Haga clic en Fine-tune (Ajustar el enfoque).
- 3. Ajuste el área de enfoque automático para cubrir la parte de la imagen que desea que esté enfocada.

Si no selecciona una zona de enfoque automático, la cámara enfoca la escena completa. Le recomendamos que enfoque un objeto estático.

- 4. Haga clic en Reset focus (Restablecer enfoque).
- 5. Afloje los reguladores de zoom y enfoque del objetivo girándolos en sentido contrario a las agujas del reloj.
- 6. Mueva la palanca de zoom y el anillo de enfoque para establecer el zoom y el enfoque y compruebe la calidad de la imagen en la ventana de imagen.
- 7. Vuelva a apretar los reguladores de zoom y enfoque cuando esté satisfecho con el enfoque de la imagen.
- 8. Si el enfoque de la imagen ha cambiado ligeramente mientras aprieta los reguladores del zoom y el enfoque, haga clic en Fine-tune (Ajustar el enfoque).
- 9. Si desea ajustar ligeramente la posición de enfoque, mueva el control deslizante Focus position (Posición de enfoque).

#### Asistente de enfoque para objetivos opcionales

Nota

- Válido únicamente para objetivos opcionales iris de tipo P, DC o manual.
- La vista delante de la cámara no debe cambiar durante el ajuste del enfoque (pasos 5 y 6). Si la cámara se mueve, o si se coloca un dedo u otro objeto delante del objetivo, será preciso repetir los pasos 3 a 7.
- Si no es posible evitar el movimiento delante de la cámara, no debe utilizarse el Asistente de enfoque.
- El Asistente de enfoque se puede usar aunque la cámara esté montada de forma que no se pueda acceder al botón de función. En tal caso, siga las instrucciones detalladas a continuación pero monte la cámara después del paso 4, en esta ocasión presionando el botón de función, y omita el paso 7.

Para enfocar la cámara de red con la ayuda del Asistente de enfoque, siga los pasos 1 a 4 descritos en *Ajuste del zoom y el enfoque en objetivos opcionales en la página 99* antes de iniciar la secuencia de pasos detallada a continuación.

- 1. Monte o coloque la cámara de modo que no pueda moverse.
- 2. Afloje la palanca de zoom girándola en el sentido contrario a las agujas del reloj. Mueva la palanca para establecer el nivel de zoom. Apriete de nuevo la palanca de zoom.
- Ponga la cámara en la posición máxima de enfoque lejano; para hacerlo, afloje el tornillo de bloqueo del anillo de enfoque y gire el anillo de enfoque en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta el tope.
- 4. Presione y suelte rápidamente el botón de función. Cuando el indicador LED de estado parpadea en verde, el Asistente de enfoque está activado.

Si el indicador LED de estado parpadea en rojo o ámbar antes de que pueda ajustar el objetivo, omita el paso 7 para salir del Asistente de enfoque y repita los pasos 3 a 7. Consulte las notas anteriores. Vea *Comportamiento del indicador LED de estado del Asistente de enfoque en la página 90.* 

- 5. Gire lentamente el anillo de enfoque en el sentido de las agujas del reloj hasta que se detenga.
- 6. Gire lentamente el anillo de enfoque en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que el indicador LED de estado parpadee en verde o ámbar (no en rojo).
- Para salir del Asistente de enfoque, presione y suelte rápidamente el botón de función una vez más. El Asistente de enfoque se desactiva automáticamente transcurridos 15 minutos.
- 8. Apriete de nuevo el tornillo de bloqueo del anillo de enfoque.
- 9. Si el enfoque de la imagen ha cambiado ligeramente mientras aprieta los reguladores del zoom y el enfoque, haga clic en Fine-tune (Ajustar el enfoque).
- 10. Si desea mover ligeramente la posición de enfoque, mueva el control deslizante Focus position (Posición de enfoque).

### Restablecimiento a la configuración predeterminada de fábrica

#### Importante

Es preciso tener cuidado si se va a restablecer la configuración predeterminada de fábrica. Todos los valores, incluida la dirección IP, se restablecerán a la configuración predeterminada de fábrica.

Para restablecer el producto a la configuración predeterminada de fábrica:

- 1. Desconecte la alimentación del producto.
- 2. Mantenga pulsado el botón de control mientras vuelve a conectar la alimentación. Consulte *Información general del producto en la página 88.*
- 3. Mantenga pulsado el botón de control durante 15-30 segundos hasta que el indicador LED de estado parpadee en ámbar.
- 4. Suelte el botón de control. El proceso finaliza cuando el indicador LED de estado se pone verde. El producto se ha restablecido a la configuración predeterminada de fábrica. Si no hay ningún servidor DHCP disponible en la red, la dirección IP predeterminada será 192.168.0.90.

5. Utilice las herramientas del software de instalación y gestión para asignar una dirección IP, establecer la contraseña y acceder a la transmisión de vídeo.

Las herramientas de software de instalación y gestión están disponibles en las páginas de servicio técnico en *axis.com/support*.

También es posible restablecer los parámetros a los valores predeterminados de fábrica mediante la interfaz web. Vaya a Settings > System > Maintenance (Ajustes > Sistema > Mantenimiento) y haga clic en Default (Predeterminado).

### Más información

- Para consultar la versión más reciente de este documento, vaya a axis.com.
- El manual de usuario se encuentra disponible en axis.com.
- Para comprobar si existe un firmware actualizado disponible para su dispositivo, vaya a axis.com/support.
- Para consultar webinars y cursos en línea que pueden resultarle útiles, vaya a *axis.com/academy.*

# Información de garantía

Para obtener más detalles sobre la garantía del producto Axis y la información relacionada con ella, visite *axis.com/warranty*.

## 安全情報

<u>危険</u>レベル ▲<sub>危険</sub>

回避しない場合、死亡または重傷につながる危険な状態を示します。

▲警告

回避しない場合、死亡または重傷につながるおそれのある危険な状態を 示します。

▲注意

回避しない場合、軽傷または中程度の怪我につながるおそれのある危険 な状態を示します。

注記

回避しない場合、器物の破損につながるおそれのある状態を示します。

### その他のメッセージレベル

重要

製品を正しく機能させるために不可欠な重要情報を示します。

注意

製品を最大限に活用するために役立つ有用な情報を示します。

# 安全手順

#### 注記

- 本製品は、お使いになる地域の法律や規制に準拠して使用してください。
- Axisは、シールドネットワークケーブル (STP) の使用を推奨します。
- Axisは、カテゴリーCAT5e以上のネットワークケーブルの使用を推奨します。
- 本製品を屋外またはそれに準じる環境で使用する場合は、認定済みの屋外用 筐体に収納して設置する必要があります。
- 本製品は乾燥した換気のよい環境に保管してください。
- 本製品に衝撃または強い圧力を加えないでください。
- 本製品を不安定なポール、ブラケット、表面、または壁に設置しないで ください。
- 本製品を設置する際には、適切な工具のみを使用してください。電動工具を 使用して過剰な力をかけると、製品が損傷することがあります。
- 化学薬品、腐食剤、噴霧式クリーナーは使用しないでください。
- 清掃には、きれいな水に浸した清潔な布を使用してください。
- 製品の技術仕様に準拠したアクセサリーのみを使用してください。これらの アクセサリーは、Axisまたはサードパーティから入手できます。Axisは、ご使 用の製品と互換性のあるAxis給電ネットワークスイッチの使用を推奨します。
- Axisが提供または推奨する交換部品のみを使用してください。
- 製品を自分で修理しないでください。修理については、Axisサポートまたは 販売代理店にお問い合わせください。
- 電源は、製品の近くで簡単に手の届く場所にあるコンセントに接続して ください。
- 定格出力が100 Wまたは5 A以下の有限電源 (LPS) を使用します。

### 輸送 *注記*

 本製品を運搬する際は、製品が損傷しないよう、元の梱包か同等の梱包を 使用してください。

### バッテリー

本製品は、内部リアルタイムクロック (RTC) 用電源として、3.0 V CR2032 リチウムバッ テリーを使用します。 このバッテリーは、通常条件下で最低5年間使用できます。

リチウムコイン型3.0 V電池は、1,2-ジメトキシエタン (エチレングリコールジメチル エーテル (EGDME)、CAS番号110-71-4) を含有しています。 このインストールガイドでは、AXIS Q1615 Mk IIネットワークカメラをお使いのネットワークにインストールする手順について説明します。製品の使用の詳細については、*www.axis.com*で入手できるユーザーズマニュアルを参照してください

### 設置手順

- 1. パッケージの内容、ツールなど、設置に必要なものが揃っていることを 確認します。 *105ページ*を参照してください。
- 2. 製品の概要を確認します。 106ページの、製品の概要を参照してください
- 3. 仕様を確認します。 112ページを参照してください。
- 4. ハードウェアを設置します。 115ページを参照してください。

### パッケージの内容

- AXIS Q1615 Mk IIネットワークカメラ
- 電源入力用の2ピンコネクタブロック
- 外部デバイス接続用4ピンI/Oコネクタブロック
- 2ピンRS485/422コネクタブロック(×2)
- カメラスタンド
- トルクスT20ドライバー
- 印刷物
  - インストールガイド (本書)
  - 予備のシリアル番号ラベル (×2)
  - AVHS認証キー

### オプションのアクセサリー

電源アクセサリー、屋外用ハウジングなど、使用可能なアクセサリーについての情報は、*www.axis.com*をご覧ください。

# AXIS Q1615 Mk II Network Camera

製品の概要



- 5 機能ボタン(2)
- 6 microSDカードスロット
- 7 音声入力
- 8 音声出力
- 9 1/0コネクター

- 10 アイリスコネクター
- 11 電源コネクター
- 12 *電源LEDインジケーター*
- 13 ネットワークLEDインジケーター
- 14 RS485/RS422コネクター

### LEDインジケーター

注意

- ステータスLEDは、正常動作時に消灯させることができます。 設定するには、[Settings > System > Plain config (設定 > システム > プレイン設定)]の順に移動します。
- ステータスLEDは、イベントの発生時に点滅させることができます。
- ステータスLEDを点滅させ、本製品を識別できるように設定することができます。 [Settings > System > Plain config (設定 > システム > プレイン設定)] の順に移動します。

ステータスLED	説明	
緑	正常動作の場合緑色に点灯します。	
オレンジ	起動時に点灯します。 設定の復元時に点滅します。	

注意

ネットワークLEDは、ネットワークトラフィックがあるときに点滅しないよう に無効にすることができます。設定するには、[Settings > System > Plain config (設定 > システム > プレイン設定)]の順に移動します。

ネットワークLED	説明
禄	100Mbit/sネットワークに接続している場合、点灯し ます。ネットワークパケットを送受信した場合、点 滅します。
オレンジ	10Mbit/sネットワークに接続している場合、点灯し ます。ネットワークパケットを送受信した場合、点 滅します。
無点灯	ネットワーク接続なし。

注意

電源LEDは、正常動作時に消灯させることができます。 設定するには、 [Settings > System > Plain config (設定 > システム > プレイン設定)]の順 に移動します。

電源LED	説明
緑	正常動作。
オレンジ	ファームウェアアップグレード中は緑とオレンジで 交互に点滅します。

#### フォーカスアシスタント用ステータスLEDの動作 注意

オプションのPアイリス、DCアイリスレンズ、または手動アイリスの各種レ ンズでのみ有効です。

フォーカスアシスタントが有効のとき、ステータスLEDが点滅します。

カラー	説明
赤	画像がピンぼけしています。 レンズを調整してください。
黄	画像が近すぎてピンぼけしています。 レンズの微調整を行う必要があります。
緑	画像のピントが合っています。

### フォーカスアシスタントのブザー信号

注意

オプションのPアイリス、DCアイリスレンズ、または手動アイリスレンズでのみ有効です。

ブザー	レンズ
短い間隔	最適に調節されています
中程度の間隔	もう少しで最適になります
長い間隔	適切に調節されていません

### レベルアシスタントのステータスLEDの動作とブザー信号

カメラの水平位置の調整に使用する機能ボタンの詳細については、を参照してく ださい。

カメラを水平化するには、機能ボタン(2)を2秒以上押し続けます。
- カメラが水平になると、両方のLEDが緑色に点灯し、ブザーが連続音になります。
- カメラが水平でないと、LEDは赤、緑、橙の組み合わせで点滅し、ブザーが 長い間隔で鳴ります。

両方のLEDが一時的に緑色に点滅し、水平化が改善したことを示します。

### コネクタとボタン

仕様と動作条件については、112ページを参照してください。

#### ネットワークコネクタ

RJ45イーサネットコネクタ、Power over Ethernet (PoE) 対応。

注記

本製品を使用する場所の地域条例、環境、電気的条件によっては、シールド ネットワークケーブル (STP)の使用が推奨または必須になります。本製品を ネットワークに接続して屋外または電気的に厳しい環境に配線する場合は、 用途に合ったネットワークケーブルを使用してください。ネットワーク装置 がメーカーの指示どおりに設置されていることを確認します。法的要件につ いては、*Electromagnetic compatibility (EMC) on page 4*を参照してください。

#### 1/0コネクタ

I/Oコネクタに外部装置を接続し、動体検知、イベントトリガー、アラーム通知など と組み合わせて使用することができます。 I/Oコネクタは、0 V DC基準点と電力 (DC 出力) に加えて、以下のインターフェースを提供します。

**デジタル入力**-開回路と閉回路の切り替えが可能なデバイス (PIRセンサー、ドア/窓の接触、ガラス破損検知器など)を接続するための入力です。

デジタル出力 - リレーやLEDなどの外部デバイスを接続します。 接続されたデバイス は、VAPIX®アプリケーションプログラミングインターフェースまたは製品のWeb ページから有効にすることができます。

#### 電源コネクター

DC電源入力用2ピンターミナルブロック。 定格出力が100 W以下または5 A以下の安 全特別低電圧 (SELV) に準拠した有限電源 (LPS) を使用してください。



#### 音声コネクター

- 音声入力 モノラルマイクロフォンまたはラインインモノラル信号用(左 チャンネルはステレオ信号で使用)3.5 mm入力。
- **音声出力**-3.5 mm音声(ラインレベル)出力(パブリックアドレス(PA)システムまたはアンプ内蔵アクティブスピーカーに接続可能)。音声出力には、 ステレオコネクタを使用する必要があります。



	1チップ	2リング	3 スリー ブ
音声入力	バランス:「ホット」信号 マイクロフォン/ライン入 力 アンバランス:マイクロ フォン/ライン入力	バランス: 「コールド」信 号マイクロフォン/ライン 入力 アンバランス: 未使用	グランド
音声出力	ライン出力、モノラル	ライン出力、モノラル	グランド

デフォルトでは内蔵マイクロフォンが使用され、外部マイクロフォンを接続する と、外部マイクロフォンが使用されます。マイクロフォン入力にプラグを差し込む と、内蔵マイクロフォンを無効にできます。

#### RS485/RS422 コネクター

パン/チルトデバイスなど補助装置の制御に使用する、RS485/RS422シリアルイン ターフェース用の2ピンターミナルブロック×2。 SDカードスロット

### 注記

- SDカード損傷の危険があります。SDカードの挿入と取り外しの際には、鋭利な工具や金属性の物を使用したり、過剰な力をかけたりしないでください。カードの挿入や取り外しは指で行ってください。
- データ損失や録画データ破損の危険があります。本製品の稼働中はSDカードを取り外さないでください。取り外しの前に、製品のWebページからSDカードをマウント解除してください。

本製品は、microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応しています。

推奨するSDカードについては、*axis.com*を参照してください。

#### コントロールボタン

コントロールボタンの位置については、*106ページの、製品の概要*を参照してく ださい。

コントロールボタンは、以下の用途で使用します。

- 製品を工場出荷時の設定にリセットする。 118ページを参照してください。
- AXIS Video Hosting Systemサービスに接続する。このサービスの詳細については、axis.comを参照してください。

#### 機能ボタン

注意

フォーカスアシスタントはオプションのPアイリスレンズ、DCアイリスレン ズ、または手動アイリスレンズでのみ有効です。

機能ボタンを使用して、以下の機能を有効にします。

レベルアシスタント-カメラを水平にするのに役立つ機能です。レベルアシスタントを起動するには、ボタンを約3秒間押し続けます。もう一度押すと、レベルアシスタントが停止します。ステータスLEDとブザー信号を使用して、カメラの水平化を行います。108ページの、レベルアシスタントのステータスLEDの動作とブザー信号を 参照してください。カメラが水平になると、ブザーが連続音になります。

フォーカスアシスタント - この機能はフォーカスアシスタントを有効にするために 使用します。フォーカスアシスタントを有効にするには、ボタンを押してすぐに離 します。もう一度押すと、フォーカスアシスタントが停止します。 JA

### 接続図

1/0コネクタ



# 仕様

# 動作条件

本製品は屋内用モデルです。

製品	温度	湿度
AXIS Q1615 Mk II	0°C~55°C	10~85%RH (結露不可)

コネクター

1/0コネクター

4ピンターミナルブロック



接続例の図については、112ページの、接続図を参照してください。

機能	ピン	備考	仕様	
0 V DC (-)	1			
DC出力	2	補助装置の電源供給に使用できます。 注: このピンは、電源出力としてのみ 使用できます。	12 V DC 最大負荷 = 50 mA	JA
設定可能 (入力また は出力)	3- 4	デジタル入力 – 動作させるにはピン1 に接続し、動作させない場合はフロー ト状態 (未接続) のままにします。	0~30 V DC (最大)	
		デジタル出力 – 動作させるにはピン1 に接続し、動作させない場合はフロー ト状態 (未接続)にします。誘導負荷 (例: リレー) とともに使用する場合 は、過渡電圧から保護するため、ダイ オードを負荷と並列に接続する必要 があります。	0~30 V DC (最大)、 オープンドレイン、 100 mA	

#### 電源コネクタ

DC電源入力用2ピンターミナルブロック。定格出力が100 W以下または5 A以下の安全特別低電圧 (SELV) に準拠した有限電源 (LPS) を使用してください。



#### 音声コネクタ



	1チップ	2リング	3 スリー ブ
音声入力	バランス:「ホット」信号 マイクロフォン/ライン入 力	バランス:「コールド」信 号 マイクロフォン/ライ ン入力	グランド
	アンバランス: マイクロ フォン/ライン入力	アンバランス: 未使用	
音声出力	ライン出力、モノラル (ス テレオコネクターと互換)	ライン出力、モノラル (ス テレオコネクターと互換)	グランド

デフォルトでは内蔵マイクロフォンが使用され、外部マイクロフォンが接続される と、外部マイクロフォンが使用されます。マイクロフォン入力にプラグを差し込む と、内蔵マイクロフォンが無効になります。

#### RS485/RS422 コネクター

パン/チルトデバイスなど補助装置の制御に使用する、RS485/RS422シリアルイン ターフェース用の2ピンターミナルブロック×2。

シリアルポートの設定により、次のモードをサポート可能。

- 2ワイヤーRS485半二重
- 4ワイヤーRS485全二重
- 2ワイヤーRS422単方向
- 4ワイヤーRS422全二重ポイントツーポイント通信

RS485/422

[Pa,	μη
88	×8 ₩
RX/TX	TX 3 1

機能	ピン	備考
RS485Bまたは RS485/422 RX(B)	1	すべてのモードのRXペア (2ワイヤーRS485のRX/TXペ ア)
RS485A5Bまたは RS485/422 RX(A)	2	
RS485/RS422 TX(B)	3	RS422および4ワイヤーRS485のTXペア
RS485/RS422 TX(A)	4	

重要

ケーブルの最大長は30 mです。

# <u>ハー</u>ドウェアのインストール

注記

本製品を使用する場所の地域条例、環境、電気的条件によっては、シールド ネットワークケーブル (STP) の使用が推奨または必須になります。野外または 電気的に厳しい環境にネットワークケーブルを配線する場合は、個別の用途 に合ったシールドネットワークケーブル (STP) を使用してください。

- 1. 必要に応じて、アラーム装置などの外部入力/出力装置を接続します。 ターミナルコネクタのピンの詳細については、*Connectors on page 16*を 参照してください。
- 2. 必要に応じて、アクティブスピーカー、外部マイクを接続します。
- シールドネットワークケーブルを使用して、カメラをネットワークに接続します。
- 4. 以下のどちらかの方法で、電源を接続します。
  - PoE (Power over Ethernet)。 PoEは、ネットワークケーブルを接続 すると自動的に検出されます。
  - 外部電源アダプターを電源コネクタブロックに接続します。 Connectors on page 16を参照してください。
- 5. LEDインジケーターが正常な状態を示すことを確認します。 詳細につい ては、page 11の表を参照してください。 ステータスLEDは、正常動作時 に点灯しないように設定することもできます。
- 6. 必要に応じて、microSDカード(非付属品)をSDカードスロットに挿入します。

### 注記

SDカードは、取り外す前に、録画データが破損しないようにアンマウントする 必要があります。取り外すには、カメラのWebインターフェースで [Settings > System > Storage (設定 > システム > ストレージ)] に移動します。

# ネットワーク上のデバイスを検索する

Windows<sup>®</sup>でAxisデバイスを探してIPアドレスの割り当てを行う方法については、 AXIS IP UtilityまたはAXIS Device Managerを使用してください。 いずれのアプリケー ションも無料で、*axis.com/support*からダウンロードできます。

IPアドレスの検索や割り当てを行う方法の詳細については、デバイスページ (*axis.com*) にあるドキュメント『*IPアドレスを割り当ててデバイスにアクセスする* 方法』を参照してください。

# 付属レンズのフォーカスとズームの調整

- 1. [Settings (設定)] > [Image (画像)] > [Focus (フォーカス)] の順に移動し、 [Show AF area (AFエリアの表示)] をクリックします。
- ・ 画像内でフォーカスを合わせる部分が収まるように、オートフォーカスエリアを調整します。
   ・ オートフォーカスエリアを選択しない場合、シーン全体にフォーカスが合わせられます。
   静的な物体にフォーカスを合わせることをお勧めします。
   ・
- 3. [Zoom (ズーム)] レベルを調整します。
- 4. [Autofocus (オートフォーカス)] をクリックします。

#### 注意

カメラのフォーカスが合わない場合は、[System > Maintenance (システム > 保守)] で光学部品の較正を行い、再度オートフォーカスを実行します。

### レンズの交換

- 1. 全ての録画を停止し、本製品の電源を切ります。
- 2. レンズのケーブルを外して標準レンズを取り外します。
- 3. 新しいレンズを取り付けてレンズケーブルを接続します。
- 4. 電源に再接続します。
- 本製品のWebページにログインして [Image (画像)] タブに移動してから、取り付けた [P-Iris lens (Pアイリスレンズ)] を選択します。

注意

DCアイリスレンズの場合は、[Generic DC iris (汎用DCアイリス)]オプション を選択してください。

- 変更を反映するには、デバイスを再起動する必要があります。[System > Maintenance (システム > メンテナンス)]に移動して、[Restart (再起動)] をクリックします。
- 7. フォーカスとズームを調整します。

# オプションのレンズのズームとフォーカスの調整

映像を見ながらレンズにアクセスできるようにカメラが設置されていない場合は、 フォーカスアシスタントを使用します。*117ページの、オプションのレンズのフォー カスアシスタント*を参照してください。

注意

オプションのPアイリスレンズ、DCアイリスレンズ、または手動アイリスレ ンズでのみ有効です。

- 1. [Settings (設定)] > [Image (画像)] > [Focus (フォーカス)] の順に移動します。
- 2. [Fine-tune (微調整)] をクリックします。
- 画像内でフォーカスを合わせる部分が収まるように、オートフォーカスエ リアを調整します。 オートフォーカスエリアを選択しない場合、シーン全体にフォーカスが合 わせられます。静的な物体にフォーカスを合わせることをお勧めします。
- 4. [Reset focus (フォーカスのリセット)] をクリックします。
- 5. レンズのズーム調節レバーとフォーカス調節レバーを反時計回りに回して 緩めます。
- 6. ズームリングとフォーカスリングを動かしてズームとフォーカスを調節 し、映像ウィンドウで画質を確認します。
- ・画像のフォーカスが決まったら、ズーム調節レバーとフォーカス調節レバーを締め直します。
- ズーム調節レバーとフォーカス調節レバーを締め直すときに画像のフォーカスが少し変更された場合は、[Fine-tune (微調整)] をクリックします。
- 9. フォーカス位置を微調整する場合は、[Focus position (フォーカス位置)] スライダーを動かします。

### オプションのレンズのフォーカスアシスタント 注意

- オプションのPアイリスレンズ、DCアイリスレンズ、または手動アイリ スレンズでのみ有効です。
- フォーカス調節中(手順5と6)はカメラの前の被写体が変化しないようにして ください。カメラが動いたり、レンズの前に指やその他の物体が入り込んだ 場合は、手順3~7を繰り返す必要があります。
- カメラの前で被写体が動いてしまう場合は、フォーカスアシスタントを使用しないでください。
- 機能ボタンに手が届かない場所にカメラを設置する場合でも、フォーカスアシスタントを使用できます。手順4までは下記の手順に従い、機能ボタンを押してからカメラを設置し、手順7はスキップします。

フォーカスアシスタントを使用してネットワークカメラのフォーカスを合わせる場合 は、*117ページの、オプションのレンズのズームとフォーカスの調整*の手順1~4の指 示に従い、その後、以下の手順を開始してください。

JA

117

- 1. カメラが動かないようにしっかりと固定します。
- 2. ズーム調節レバーを反時計回りに回してゆるめます。レバーを動かして ズーム倍率を設定します。ズーム調節レバーを締め直します。
- フォーカスリングの固定ネジをゆるめてフォーカスリングを反時計方向に いっぱいまで回し、最も離れた位置にフォーカスを合わせます。
- 機能ボタンを押して、すぐに離します。ステータスLEDが緑色に点滅して、フォーカスアシスタントが有効になります。
   レンズの調節が可能になる前にステータスLEDが赤または黄色に点滅する場合は、手順7に従ってフォーカスアシスタントを終了してから、手順3~7を繰り返してください(上記の注を参照)。108ページの、フォーカスアシスタント用ステータスLEDの動作を参照してください。
- 5. フォーカスリングを時計方向にいっぱいまでゆっくりと回します。
- ステータスLEDが緑または黄色(赤以外)に点滅するまでフォーカスリングを 反時計方向にゆっくりと回します。
- 7. 機能ボタンをもう一度押し、フォーカスアシスタントを終了します。フォー カスアシスタントは15分後に自動的にオフになります。
- 8. フォーカスリングの固定ネジを締め直します。
- ズーム調節レバーとフォーカス調節レバーを締め直すときに画像のフォー カスが少し変更された場合は、[Fine-tune (微調整)]をクリックします。
- 10. フォーカス位置を微調整する場合は、[Focus position (フォーカス位置)] スライダーを動かします。

### 工場出荷時の設定にリセットする

重要

工場出荷時の設定へのリセットは慎重に行ってください。工場出荷時の 設定へのリセットを行うと、IPアドレスを含むすべての設定が工場出荷時 の値にリセットされます。

本製品を工場出荷時の設定にリセットするには、以下の手順を実行します。

- 1. 本製品の電源を切ります。
- コントロールボタンを押した状態で電源を再接続します。106ページの、 製品の概要を参照してください。
- ステータスLEDインジケーターがオレンジ色に点滅するまで、コントロール ボタンを15~30秒間押し続けます。
- コントロールボタンを離します。プロセスが完了すると、ステータスLEDが 緑色に変わります。これで本製品は工場出荷時の設定にリセットされまし た。ネットワーク上に利用可能なDHCPサーバーがない場合、デフォルトの IPアドレスは192.168.0.90になります。
- 5. インストールおよび管理ソフトウェアツールを使用して、IPアドレスの割り 当て、パスワードの設定、ビデオストリームへのアクセスを行います。

axis.com/supportのサポートページに、インストールおよび管理ソフト ウェアツールが用意されています。

Webインターフェースを使用して、各種パラメーターを工場出荷時の設定に戻すこともできます。Settings > System > Maintenance (設定 > システム > メンテナン ス)を選択し、Default (デフォルト)をクリックします。

## 関連情報

- 本書の最新バージョンについては、axis.comにアクセスしてください。
- ユーザーズマニュアルは、axis.comで入手できます。
- ご使用のデバイスの新しいファームウェアがリリースされていないかを確認するには、axis.com/supportにアクセスしてください。
- 役に立つオンライントレーニングおよびWebセミナーをご用意しております。axis.com/academyをご覧ください。

# 保証情報

アクシスの製品保証と関連情報については、axis.com/warrantyをご覧ください。

JA

# 安全信息

# 危险等级

▲危险

表示如果不避免则会导致死亡或严重伤害的危险情况。

▲警告

表示如果不避免则可能导致死亡或严重伤害的危险情况。

∆ر/\ړ`

表示如果不避免则可能导致轻微或中度伤害的危险情况。

注意

表示如果不避免则可能导致财产损失的情况。

## 其他消息等级

重要

表示产品正常工作所必需的重要信息。

备注

表示有助于充分利用产品的有用信息。

ΖH

## 安全说明

#### 注意

- 使用安讯士产品时应遵守当地法律和法规。
- 安讯士推荐使用屏蔽网络电缆 (STP)。
- 安讯士建议使用类别 CAT5e 或更高级别的网线。
- 要在室外或类似环境中使用安讯士产品,应将该产品安装在获得批准的室外 防护罩中。
- 在干燥通风的环境中存放安讯士产品。
- 避免将安讯士产品暴露在冲击或高压环境下。
- 请勿将产品安装在不稳固的立杆、支架、表面或墙壁上。
- 安装安讯士产品时,仅使用适用的工具。使用电动工具过度施力可能导致 产品损坏。
- 请勿使用化学品、腐蚀剂或气雾剂。
- 使用蘸纯净水的干净布进行清洁。
- 仅使用符合产品技术规格的附件。这些附件可由安讯士或第三方提供。安讯 士推荐使用与产品兼容的安讯士电源设备。
- 仅使用安讯士提供或推荐的备件。
- 请勿尝试自行维修产品。有关服务事项,请联系安讯士支持部门或安讯 士经销商。
- 电源应插入安装在产品附近的插座上并易于触及。
- 使用额定输出功率限制为≤100 W 或额定输出电流限制为≤5 A 的限制电源 (LPS)。

### 运输 <sup>注意</sup>

• 安讯士产品运输途中,应使用其原包装或等效包装,以防对产品造成损坏。

### 电池

安讯士产品使用 3.0 V CR2032 锂电池作为其内部实时时钟 (RTC) 的电源。 在正常情况下,此电池将持续至少五年。

3.0 V 纽扣锂电池内含 1,2-二甲氧基乙烷;乙二醇二甲醚 (EGDME), CAS 编号为 110-71-4。

该安装指南说明了如何在网络上安装 AXIS Q1615 Mk II 网络摄像机。有关使用该产品的其他信息,请参见用户手册,网址: www.axis.com

## 安装步骤

- 1. 请确保包装内含物、工具以及安装所需的其他材料状况良好。 请参见*第123 页*。
- 2. 仔细阅读产品概述。请参见产品概述在第124页
- 3. 仔细阅读规格。请参见第129页。
- 4. 安装硬件。请参见第132页。

## 包装内容

- AXIS Q1615 Mk II 网络摄像机
- 2-针连接器用于电源输入
- 4-针 I/O 连接器用于连接外部设备
- 2-针 RS485/422 连接器 (x2)
- 摄像机支架
- Torx 螺丝刀 T20
- 印刷资料
  - 安装指南(本文档)
  - 随附的序列号标签 (x2)
  - AVHS 身份认证密钥

### 可选附件

如欲了解有关可用附件(包括电源附件和室外防护罩)的信息,请访问www.axis.com

产品概述



- 1 LED 状态指示灯
- 2 镜头
- 3 网络接口 (PoE)
- 4 控制按钮(1)
- 5 功能按钮(2)
- 6 microSD 卡插槽
- 7 音频输入
- 8 音频输出
- 9 1/0接口

- 10 光圈接口
- 11 电源接口
- 12 LED 电源指示灯
- 13 LED 网络指示灯
- 14 RS485/RS422 接口

### LED 指示灯

备注

- 状态 LED 可配置为在正常工作期间不亮。要进行配置,请转到设置 > 系 统 > 普通配置。
- LED 状态指示灯可被设置为在事件激活时闪烁。
- 状态 LED 可配置为在识别装置时闪烁。 转到设置 > 系统 > 普通配置。

LED 状态指示灯	指示
绿色	绿色常亮表示正常工作。
橙色	在启动期间稳定。 在恢复设置时闪烁。

备注

网络 LED 可以禁用,以便不会在出现网络流量时闪烁。要进行配置,请转 到**设置 > 系统 > 普通配置**。

ΖH

LED 网络指示灯	指示
绿色	稳定表示连接到 100 Mbit/s 网络。 闪烁表示网络活动。
橙色	稳定表示连接到 10 Mbit/s 网络。 闪烁表示网络活动。
不亮	没有网络连接。

备注

电源 LED 可配置为在正常工作期间不亮。 要进行配置,请转到**设置 > 系统 >** 普通配置。

LED 电源指示灯	指示
绿色	工作正常。
橙色	在固件升级过程中呈绿色/橙色闪烁。

### 对焦助手的 LED 状态指示灯情况

备注

仅对可选精确光圈、直流驱动光圈或手动光圈镜头有效。

125

当对焦助手处于活动状态时, LED 状态指示灯闪烁。

颜色	指示
红色	图像失焦。 调整镜头。
淡黄色	图像接近对焦。 镜头需要微调。
绿色	图像已对焦。

### 对焦助手的蜂鸣器信号

备注

仅对可选精确光圈、直流驱动光圈或手动光圈镜头有效。

蜂鸣器	镜头
快速间隔	优化调整
中等间隔	调整并非最佳
慢速间隔	调整不佳

### 使用水平助手时的 LED状态指示灯状态和蜂鸣器信号

有关调平摄像机所用功能按钮的信息,请参见。

按住功能按钮 (2),持续时间不超过两秒,以调平摄像机。

- 当摄像机处于水平状态时,两个 LED 均呈稳定的绿色,并连续发出蜂鸣声。
- 当摄像机未处于水平状态时,LED 呈红色、绿色和橙色混合闪烁,并以慢速间隔发出蜂鸣声。

两个 LED 呈绿色短暂闪烁表明水平状态越来越好。

### 连接器和按钮

具体规格和工作条件,请参见第129页。

#### 网络连接器

采用以太网供电 (PoE) 的 RJ45 以太网连接器。

#### 注意

由于当地法规或产品使用场所的环境和电气条件,可能需要使用屏蔽网络电缆 (STP)。将产品连接到网络的所有电缆以及在室外或恶劣电气环境中布放的电缆 应专用于其特定用途。确保根据制造商的说明安装网络设备。有关法规要求的 信息,请参见 *Electromagnetic compatibility (EMC) on page 4*。

#### I/O 连接器

在外部设备结合了移动侦测、事件触发和报警通知等功能的情况下,使用 I/O 连接器。 除 0 V DC 参考点和电源(DC 输出)外,I/O 连接器还提供连接至以下模块的接口:

**数字输入** – 用于连接可在开路和闭路之间切换的设备,例如 PIR 传感器、门/窗触 点和玻璃破碎侦测器。

**数字输出 –** 用于连接继电器和 LED 等外部设备。 已连接的设备可通过 VAPIX® 应用 程序编程接口或从产品网页进行激活。

#### 电源连接器

2 针接线端子,用于 DC 电源输入。使用额定输出功率限制为 ≤100 W 或额定输出电流 限制为 ≤5 A 且符合安全超低电压 (SELV) 要求的限制电源 (LPS)。



#### 音频连接器

- **音频输入**-3.5 毫米输入,用于单声道麦克风或线路输入单声道信号(左声道 用于立体声信号)。
- **音频输出** 用于音频(线路级)的 3.5 毫米输出,可连接到公共地址 (PA)系统或带有内置放大器的有源扬声器。立体声连接器必须用于音频输出。



	1 尖部	2 中间环	3 尾段
音频输入	平衡:"热"信号麦克风/ 线路输入	平衡: "冷"信号麦克风/ 线路输入	接地
	不平衡: 麦克风/线路输入	不平衡: 未使用	
音频输出	线路输出,单声道	线路输出,单声道	接地

默认使用内部麦克风;连接时使用外部麦克风。 您可以将插头连接到麦克风输入来 禁用内部麦克风。

#### RS485/RS422 连接器

两个用于 RS485/RS422 串行接口的 2 针接线端子,用于控制辅助设备(如水平转动-垂直转动设备)。

#### SD 卡插槽

#### 注意

- 损坏 SD 卡的风险。插入或取出 SD 卡时,请勿使用锋利的工具、金属物体或 过大力气。使用手指插入和取出该卡。
- 数据丢失和录制内容损坏的风险。产品正在运行时,请勿取出 SD 卡。在取出 SD 卡之前,请先从产品的网页上卸载 SD 卡。

本产品支持 microSD/microSDHC/microSDXC 卡。

有关 SD 卡的建议,请参见 axis.com。

#### 控制按钮

有关控制按钮的位置,请参见*产品概述 在第124页*。

控制按钮用于:

- 将产品重置为出厂默认设置。请参见第135页。
- 连接至安讯士视频托管系统服务。要查找更多关于此服务的信息,请参见 axis.com

#### 功能按钮

备注

聚焦助手仅对可选 P 光圈、DC 光圈或手动光圈镜头有效。

使用功能按钮启用以下功能:

**调平辅助** – 此功能有助于确保摄像机处于水平位置。要启动水平助手,请按下按钮约 3 秒。再次按下以停用水平助手。状态 LED 和蜂鸣器信号可帮助实现摄像机水平,请 参见*使用水平助手时的 LED状态指示灯状态和蜂鸣器信号 在第126页*。当蜂鸣器连续 发出蜂鸣声时,摄像机处于水平状态。

**聚焦助手** – 此功能用于启用聚焦助手。要启用聚焦助手,则按下并快速松开按钮。再次按下以停用聚焦助手。

### 连接图

I/O 接口



### 规格

### 工作条件

该安讯士产品为室内使用而设计。

产品	温度	湿度
AXIS Q1615 Mk II	0 ° C 至 55 ° C (32 ° F 至 122 ° F)	10-85% 相对湿度(无冷凝)

### 接口

### I/O 接口

4-针接线端子

2 3 1 4

如欲获取示例图表,	请参见	连接图	在第129页。
	1.1 2 20		

功能	针脚	备注	规格
0 V DC (-)	1		
DC 输出	2	可用于为辅助设备供电。 注:此针仅可用作电源输出。	12 V DC 最大负载 = 50 mA
可配置(输 入或输出)	3– 4	数字输入– 连接到针脚 1 以启用或断开 连接(未连接)以停用。	0 至最大 30 V DC
		数字输出 – 启用后连接至针脚 1,停用 后断开连接(未连接)。如果与继电器 等电感负载一起使用,必须将二极管与 负载并联,以防止电压瞬变。	0 至最大 30 V DC,开 漏, 100 mA

#### 电源接口

2 针接线端子用于 DC 电源输入。使用符合安全超低压 (SELV)规定,且额定输出功率 ≤100 W 或额定输出电流 ≤5 A 的有限电源(LPS)。



#### 音频连接器

3.5 毫米音频连接器 1 2 3 (立体声)

	1 尖部	2 中间环	3 尾段	
音频输入	平衡: "热"信号麦克风/ 线路输入	平衡: "冷"信号麦克风/ 线路输入	接地	ZH
	不平衡: 麦克风/线路输入	不平衡: 未使用		
音频输出	线路输出,单声道(兼容 立体声连接器)	线路输出,单声道(兼容 立体声连接器)	接地	

默认使用内部麦克风;连接时使用外部麦克风。将插头连接到麦克风输入可以禁用 内部麦克风。

#### RS485/RS422 连接器

两个用于 RS485/RS422 串行接口的 2 针接线端子,用于控制辅助设备(如水平转动-垂直转动设备)。

串行端口可配置为支持:

- 两线 RS485 半双工
- 四线 RS485 全双工
- 两线 RS422 单工
- 四线 RS422 全双工点对点通信

K340.	5/422
ра	ра
$\otimes \otimes$	$\otimes \otimes$
لحط	لححظ
RX/TX	ΤX
1 2	34

DC 10E (122

功能	针	备注
RS485B alt RS485/422 RX(B)	1	适用于所有模式的 RX 对(适用于双线 RS485 的组合 RX/TX)
RS485A alt RS485/422 RX(A)	2	
RS485/RS422 TX(B)	3	用于 RS422 和 4 线 RS485 的 TX 线对
RS485/RS422 TX(A)	4	

重要

最大电缆长度为 30 米 (98 英尺)。

# <u>安装</u>硬件

注意

由于当地法规或产品使用场所的环境和电气条件,可能需要使用屏蔽网络电缆 (STP)。在室外或恶劣电气环境中布放的各种网络电缆都应为屏蔽网络电缆 (STP)并具有其特定用途。

- 或者连接外部输入/输出设备,如报警设备。请参见 接口 在第130页 以了解 有关端子连接器销的信息。
- 2. 可视情况连接一个有源扬声器和/或外接麦克风。
- 3. 使用屏蔽网络线缆将摄像机连接至网络。
- 4. 使用下列其中一种方法连接电源:
  - 以太网供电 (PoE)。 网络线缆连接后, PoE 可自动被检测到。
  - 将一个外部电源适配器连接至电源连接板。请参见 接口 在第130页。
- 5. 检查 LED 指示灯是否指示了正确的情况。 请参见 第125页上的表格了解更多 详情。 请注意, LED 状态指示灯可被配置为在正常运行期间不亮。
- 6. 或者将 microSD 卡 (不包括) 插入 SD 卡插槽。

注意

为了防止录制内容损坏,应在弹出 SD 卡之前先将其卸载。 要卸载 SD 卡, 请转到摄像机网页界面中的**设置 > 系统 > 存储**。

### 在网络上查找设备

若要在网络中查找安讯士设备并为它们分配 Windows® 中的 IP 地址,请使用 AXIS IP Utility 或 AXIS 设备管理器。 这两种应用程序都是免费的,可以从 *axis.com/support* 上下载。

有关如何查找和分配 IP 地址的更多信息,请参阅 axis.com 设备页上的文档如何分配 一个 IP 地址和访问您的设备。

### 调节附带镜头的变焦和对焦

- 1. 转到设置 > 图像 > 对焦,单击显示自动对焦区域。
- 调整自动对焦区域,使其覆盖要位于焦点的图像的部分。 如果没有选择自动对焦区域,摄像机将聚焦于整个场景。我们建议您以 静态对象作为焦点。
- 3. 调整**变焦**级别。
- 4. 单击自动对焦。

备注

如果摄像机未对焦,请尝试在**系统 > 维护**中校准光学器件,然后再次执行 自动对焦。

### 更换镜头

1. 停止所有录制并断开产品电源。

- 2. 断开镜头线缆,然后拆下标准镜头。
- 3. 安装新的镜头并连接镜头线缆。
- 4. 重新连接电源。

5. 登录产品网页,转到**图像**选项卡,然后选择您已安装的 P 光圈镜头。

#### 备注

如果您使用直流驱动光圈镜头,则选择通用直流驱动光圈。

6. 要使更改生效,您需要重启设备。转到系统>维修并点击重启。

7. 调节变焦和对焦。

## 调节可选镜头的对焦和变焦

如果摄像机安装后您不能同时查看图像和使用镜头,则使用对焦助手,请参见 用于 调节可选镜头的聚焦助手 在第134页。

备注

仅对可选的 P 光圈、DC 光圈或手动光圈镜头有效。

- 1. 转到**设置 > 图像 > 对焦**。
- 2. 单击微调。
- 调整自动对焦区域,使其覆盖要位于焦点的图像的部分。 如果没有选择自动对焦区域,摄像机将聚焦于整个场景。我们建议您以 静态对象作为焦点。
- 4. 单击重置对焦。
- 5. 逆时针转动镜头上的变焦和对焦拉杆以将其松开。
- 6. 移动变焦和对焦环以设置变焦和对焦,并在图像窗口中检查图像质量。
- 7. 对图像对焦满意时,重新紧固变焦和对焦拉杆。
- 8. 如果在拧紧变焦和对焦拉杆时图像焦点略有变化,请单击微调。
- 9. 如果要略微调整对焦位置,请移动对焦位置滑块。

#### 用于调节可选镜头的聚焦助手

备注

- 仅对可选的 P 光圈、DC 光圈或手动光圈镜头有效。
- 在对焦调整过程中(步骤5和6),不应更改摄像机前面的视图。如果摄像机 发生移动,或者手指或其他物体曾放到了镜头前方,则必须重复步骤3--7。
- 如果无法避免摄像机前面的移动,则不应使用对焦助手。
- 如果安装摄像机后无法触摸功能按钮,您仍可使用对焦助手。请按照以下说明 操作(但在步骤4之后再安装摄像机),按功能按钮,并跳过步骤7。

要使用聚焦助手对焦网络摄像机,请在开始下面的步骤之前先按照 *调节可选镜头的对 焦和变焦 在第133页*中的步骤 1-4 操作。

- 1. 将摄像机安装或放置在无法移动的位置。
- 逆时针调整变焦拉杆以将其松开。移动拉杆以设置变焦级别。重新紧固 变焦拉杆。
- 松开对焦环的锁定螺丝并充分逆时针转动对焦环,将摄像机设置为最远的 对焦位置。
- 按下并快速松开功能按钮。当状态 LED 呈绿色闪烁时,对焦助手已启用。 如果 LED 状态指示灯在您能够调整镜头之前呈红色或橙色闪烁,请跳到步骤 7 退出聚焦助手,然后重复步骤 3-7。请参见上述说明。请参见*对焦助手的 LED 状态指示灯情况 在第125页*。
- 5. 轻轻地顺时针转动对焦环,直至其停止。
- 6. 逆时针缓慢转动对焦环,直至状态指示灯闪烁绿色或橙色(不是红色)。
- 7. 要退出对焦助手,请再次按下功能按钮。聚焦助手将在15分钟后自动关闭。
- 8. 重新紧固对焦环的锁定螺丝。
- 9. 如果在拧紧变焦和对焦拉杆时图像焦点略有变化,请单击微调。
- 10. 如果要略微移动对焦位置,请移动对焦位置滑块。

## 重置为出厂默认设置

重要

重置为出厂默认设置时应谨慎。 重置为出厂默认设置会将所有设置(包括 IP 地址)重置为出厂默认值。

将产品重置为出厂默认设置:

- 1. 断开产品电源。
- 2. 按住控制按钮,同时重新连接电源。请参见产品概述在第124页。
- 3. 按住控制按钮 15-30 秒, 直到状态 LED 指示灯呈淡黄色闪烁。
- 4. 松开控制按钮。当状态 LED 指示灯变绿时,此过程完成。产品已重置为 出厂默认设置。如果网络上没有可用的 DHCP 服务器,则默认 IP 地址为 192.168.0.90。
- 5. 使用安装和管理软件工具分配 IP 地址、设置密码和访问视频流。 安装和管理软件工具可在 *axis.com/support* 的支持页上获得。

也可通过网页界面将参数重置为出厂默认设置。 转到**设置 > 系统 > 维护,** 然后点 击**默认**。

## 更多信息

- 有关本文档的最新版本,请参见 axis.com
- 用户手册可从 axis.com 获取
- 要检查是否有设备的可用更新固件,请参见 axis.com/support
- 如需有用的在线培训和在线研讨会,请参见 axis.com/academy

# 质保信息

有关安讯士产品质保的信息及相关信息,请转到 axis.com/warranty。

Installation Guide AXIS Q1615 Mk II Network Camera © Axis Communications AB, 2016 - 2020 Ver. M2.6 Date: January 2020 Part No. 2090924