РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Сетевые камеры AXIS серии M31-VE

Сетевая камера AXIS M3113-VE

Сетевая камера AXIS M3114-VE

Сетевая камера AXIS M3113-VE Nocap

Сетевая камера AXIS M3114-VE Nocap

Сетевая камера AXIS M3114-VE Nocap 2 MM



Информация о данном документе

Настоящее руководство содержит инструкции по установке и подключению Сетевые камеры AXIS M31-VE к сети. При подключении продукта к сети пригодится опыт установки подобных устройств и знания локальных сетей.

Законодательство

В некоторых странах действует законодательство, запрещающее применение аудио- и видеоаппаратуры наблюдения. В связи с этим перед применением данного изделия рекомендуется проконсультироваться по вопросам законности использования аппаратуры наблюдения в вашей стране.

В комплект данного изделия входит одна (1) лицензия на кодек Н.264. По вопросу приобретения дополнительных лицензий обращайтесь к дилерам.

Электромагнитная совместимость (ЕМС)

Данное изделие генерирует, использует и излучает радиочастотную энертию и при несоблюдении правил установки и эксплуатации может наводить помехи на радиоаппаратуру. При этом производитель не гарантирует полного отсутствия помех в каждом отдельном случае.

Если изделие является источником помех

и препятствует нормальному приему радиои телевизионного сигнала, что можно определить посредством выключения и включения оборудования, примите следующие меры: попробуйте перенастроить принимающую антенну или установите ее в другое место; увеличьте расстояние между изделием и радиоаппаратурой; включите изделие и радиоаппаратуру в разные розетки сети питания.

и радиоаптаратуру в разные розетки сети питании. Если не удается устранить проблему самостоятельно, обратитесь за помощью к специалистам по телеи радиоаппаратуре. Для соответствия требованиям действующих стандартов электромагнитной совместимости данное изделие должно использоваться с экранированными сетевыми кабелями (STP).

США - Данное изделие прошло проверку и признано соответствующим требованиям к устройствам класса В в отношении помех согласно части В раздела 15 свода правил Федеральной комиссии связи США (FCC) и пригодным для применения в коммерческих помещениях. При использовании в жилых помещениях. Владелец данного изделия обязан самостоятельно принять все необходимые меры для устранения наводимых помех.

Канада - Данное цифровое устройство класса В соответствует требованиям канадского стандарта ICES-003.

Европа - С С Данное цифровое устройство соответствует требованиям В стандарта EN55022 в отношении радиопомех и требованиям стандарта EN55024 относительно использования в коммерческих и жилых помещениях.

Япония - Данное устройство класса В соответствует требованиям стандарта в отношении помех, наводимых информационным технологическим оборудованием, которые разработаны японским техническим комитетом (Voluntary Control Council). При его использовании вблизи радиоприемника или телевизора могут возникать помехи. Соблюдайте все требования по установке и эксплуатации, приведенные в руководстве по установке изделия.

Австралия - Данное электронное устройство соответствует требованиям к радиосвязи (электромагнитная совместимость), установленным стандартом AS/NZS CISPR22. Корея - Класс В: Данное устройство принадлежит к электромагнитному оборудованию для домашнего использования (класс Б) поэтому предназначено для использования, в основном, в домашних условиях и может использоваться в любых местах.

Модификации изделия

Данное изделие следует устанавливать и эксплуатировать в строгом соответствии с инструкциями, приведенными в прилагающейся документации. В его составе отсутствуют компоненты, обслуживаемые пользователем. Попытка внесения изменений или модификации аннулирует все действующие сертификаты и одобрения.

Ответственность

Настоящий документ подготовлен в соответствии со всеми необходимыми требованиями. При обнаружении каких-либо неточностей или пропусков обращайтесь в ближайшее представительство компании Axis. Компания Axis Communications AB не несет ответственность за какие-либо технические и типографические ошибки и имеет право модифицировать изделие и вносить изменения в документацию без предварительного уведомления. Компания Axis Communications AB не дает каких-либо гарантий в отношении приведенного в настоящем документе материала, включая, в частности, товарное состояние и пригодность изделия для конкретной цели применения. Компания Axis Communications AB не несет ответственность за случайный или косвенный ущерб, связанный с использованием настоящего документа.

RoHS

Данное изделие соответствует требованиям европейской (2002/95/EC) и китайской (ACPEIP) директивы RoHS.

Директива WEEE

Европейский Союз (ЕС) принял директиву 2002/96/ЕС в отношении утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE). Эта директива применяется в странах, входящих в состав Европейского Союза.



Маркировка WEEE на данном изделии (справа) и сопутствующей документации означает, что его нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Для защиты окружающей среды и здоровья людей изделие утилизируется согласно утвержденным инструкциям по безопасной утилизации. Для получения дополнительной информации о способах правильной утилизации этого изделия обратитесь к поставщику оборудования или в местные органы, отвечающие за утилизацию отходов.

Эксплуатирующим компаниям следует обращаться за информацией о правилах утилизации к поставщику оборудования. Это изделие запрещается смешивать с другими коммерческими отходами. Дополнительную информацию см. на сайте www.axis.com/techsup/commercial waste.

Техническая поддержка

По всем техническим вопросам обращайтесь к местному дистрибьютору продукции Axis. Если нет возможности ответить на ваши вопросы сразу, дистрибьютор направит их по соответствующим каналам для получения наиболее быстрого ответа. При наличии доступа к сети Интернет можно:

- скачать новые версии документации и программного обеспечения для пользователя;
- найти ответы на уже решенные проблемы в базе данных часто задаваемых вопросов, выполнив поиск по продукту, категории или конкретной фразе;
- направить запрос в службу технической поддержки компании Axis в вашей стране.

Меры безопасности

Перед установкой данного изделия внимательно прочтите настоящее руководство по установке. Сохраните руководство для использования в будущем.

ВНИМАНИЕ!

- Во избежание повреждения устройства при транспортировке используйте фирменную упаковку Axis или ее эквивалент.
- Храните изделие Axis в сухой и вентилируемой среде.
- При установке изделия Axis используйте только ручной инструмент; применение электрических инструментов или избыточной силы может привести к повреждению устройства.
- Не используйте химические вещества, каустические реагенты или аэрозольные очистители. Для чистки изделия применяйте влажную ткань.
- Используйте только принадлежности и запчасти, поставляемые или рекомендуемые компанией Axis.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство, по всем вопросам технического обслуживания обращайтесь в компанию Axis или к дистрибьютору продукции Axis.

\land ВАЖНО!

- Данное изделие Axis следует использовать в строгом соответствии с местным законодательством.
- При использовании вне помещения данное изделие Axis должно быть установлено в одобренном компанией Axis защитном кожухе.

Руководство по установке камер серии AXIS M31-VE

Настоящее руководство содержит инструкции по установке перечисленных ниже сетевых камер наблюдения.

- AXIS M3113-VE
- AXIS M3114-VE
- AXIS M3113-VE Nocap
- AXIS M3114-VE Nocap
- AXIS M3114-VE Nocap 2 MM

Другие аспекты использования изделия представлены в руководстве пользователя, которое записано на компакт-диск, входящий в комплект поставки камеры. Руководство также можно найти на сайте www.axis.com/techsup.

Действия по установке

- 1. Проверка комплектности поставки в соответствии со списком (см. ниже).
- 2. Обзор оборудования. (См. стр. 6).
- 3. Установка оборудования. (См. стр. 8).
- Присвоение оборудованию IP-адреса. (См. стр. 11).
- 5. Установка пароля. (См. стр. 14).
- 6. Настройка фокуса. (См. стр. 15).
- 7. Завершение установки. (См. стр. 16).

Комплект поставки

Важно!

Данное изделие следует использовать только в соответствии с местным законодательством.

Наименование	Модели, варианты и примечания
Сетевая камера	AXIS M3113-VE, AXIS M3114-VE AXIS M3113-VE Nocap, AXIS M3114-VE Nocap, AXIS M3114-VE Nocap 2 MM
Инструменты	Адаптер с (2) крышками Ключ для настройки объектива Инструмент для снятия и установки верхней крышки Шестигранный ключ
Компакт-диск	Компакт-диск AXIS Network Video Product CD, содержащий документацию по продукту, инструменты для установки и другое программное обеспечение
Печатные материалы	Сетевые камеры серии AXIS M31-VE Руководство по установке (данный документ) Шаблон для сверления Дополнительные наклейки серийных номеров Гарантийный талон компании Axis

Стр. 6 Сетевые камеры серии AXIS M31-VE Руководство поустановке

Обзор оборудования



Используйте здесь шурупы для крепления камеры к монтажной поверхности



Светодиодные индикаторы

Свето- дио- дный индика- тор	Цвет	Состояние
Сеть	Зеленый	Горит непрерывно при наличии соединения с сетью на скорости 100 Мбит/с. Мигает при передаче данных по сети.
	Желтый	Горит непрерывно при наличии соединения с сетью на скорости 10 Мбит/с. Мигает при передаче данных по сети.
	Не горит	Сетевое подключение отсутствует. Примечание. Светодиодный индикатор Network (Сеть) можно настроить так, чтобы он не горел во время нормальной работы. Для этого перейдите в меню Setup (Настройка) > System Options (Параметры системы) > LED (Индикаторы). Дополнительную информацию см. в интерактивной справке.
Состо- яние	Зеленый	Горит непрерывно при нормальной работе. Примечание. Светодиодный индикатор Status (Состояние) можно настроить так, чтобы он не горел во время нормальной работы или мигал только при доступе к камере. Для этого перейдите в меню Setup (Настройка) > System Options (Параметры системы) > LED (Индикаторы). Дополнительную информацию см. в интерактивной справке.
	Желтый	Горит непрерывно во время запуска, при возврате к заводским настройкам или восстановлении настроек пользователя.
	Красный	Медленно мигает при сбое обновления.
Питан-	Зеленый	Нормальный режим работы.
ие	Желтый	Мигает зеленым и желтым во время обновления программного обеспечения.

Разъемы устройства

Сетевой порт - разъем RJ-45 Ethernet для 10BaseT/100BaseTX с кабелем длиной 3 метра. Поддерживает технологию Power over Ethernet.

Стр. 8 Сетевые камеры серии AXIS M31-VE Руководство поустановке

Установка оборудования



- Снимите верхнюю крышку камеры, предварительно ослабив 2 винта.
 Затем вставьте инструмент для снятия и установки верхней крышки в зазор между верхней и нижней крышками и приподнимите нижнюю крышку.
- В зависимости от типа установки следуйте соответствующим инструкциям, представленным ниже.

Установка камеры без адаптера

- Расположите шаблон для сверления отверстий на монтажной поверхности таким образом, чтобы объектив камеры был обращен в правильном направлении, и просверлите четыре отверстия для шурупов и одно отверстие для кабеля.
- Совместите отверстия для шурупов в камере с отверстиями в монтажной поверхности и закрепите камеру 4 шурупами.

Примечание.

Рекомендуется, чтобы головка каждого шурупа с шайбой не превышала 5 мм в высоту и 7 мм в диаметре. Не используйте шурупы с потайной головкой.

- $\overline{\mathbb{X}}$
- 3. Подключите сетевой кабель к разъему РоЕ.



Установка камеры с адаптером (прокладка кабеля вдоль стены)

- 1. Расположите адаптер на монтажной поверхности (стене или потолке) и разместите слот для кабеля в необходимом месте.
- 2. Закрепите адаптер четырьмя шурупами, соответствующими материалу поверхности.
- 3. Протяните кабель Ethernet от камеры через слот кабеля в адаптере.
- 4. Надавите на защитную крышку кабеля, предназначенную для боковой прокладки кабеля. чтобы вставить ее в слот в боковой части адаптера.
- 5. Расположите камеру на адаптере и поверните ее таким образом, чтобы объектив был обращен в нужном направлении.
- 6. Совместите отверстия для шурупов на камере с отверстиями в адаптере и закрепите камеру 4 шурупами (момент затяжки < 2,5 Нм).



Подключите сетевой кабель к разъему PoE.

Крепление камеры с адаптером (при прокладке кабеля через стену и установке на стойке)

- 1. Протяните кабель Ethernet от камеры через слот кабеля. Расположите кабель таким образом, чтобы он был зафиксирован в отверстии.
- 2. Надавите на защитную крышку кабеля, чтобы вставить ее в слот в боковой части адаптера.
- 3. Закрепите адаптер четырьмя шурупами, соответствующими материалу поверхности.
- 4. Выполните действия 5-7, описанные выше.



Стр. 9

Стр. 10 Сетевые камеры серии AXIS M31-VE Руководство поустановке

Регулировка направления объектива

Вставьте ключ для настройки объектива в оправу объектива и отрегулируйте положение объектива с помощью ручки ключа для настройки объектива (см. рисунок на стр. 6). Диапазон регулировки по вертикали составляет 0-90 градусов, (убедитесь в том, что погодозащитный козырек не блокирует обзор), а по горизонтали 30 градусов в каждую сторону с шагом в 5 градусов.

Оправу объектива также можно вращать для настройки изображения.

Для выравнивания изображения по горизонтали выровняйте ребра ключа для настройки объектива по горизонтали.



Примечание.

Отметка «0» на оправе объектива обозначает низ изображения, а «180» – его верх (см. раздел *Обзор оборудования*, на странице 6). Если изображение перевернуто, расположите отметку «0» вверху, а отметку «180» внизу объектива.



Линия на нижней части корпуса оптического блока должна совпадать с линией в центре крепления оптического блока.

Присвоение IP-адреса

Сетевая камера Сетевые камеры серии AXIS M31-VE предназначена для работы по сети Ethernet, поэтому для доступа к сети ей необходим IP-адрес. В большинстве современных сетей используется DHCP-сервер, который автоматически присваивает IP-адреса подключенным устройствам. Если сеть не оснащена DHCP-сервером, камера Сетевые камеры серии AXIS M31-VE будет по умолчанию использовать IP-адрес 192.168.0.90.

Для настройки IP-адреса в операционной системе Windows рекомендуется использовать программное обеспечение AXIS IP Utility и AXIS Camera Management. Эти бесплатные приложения записаны на прилагающемся к камере диске Axis Network Video Product. Кроме того, их можно загрузить с сайта www.axis.com/techsup. Используйте наиболее подходящее приложение в зависимости от количества устанавливаемых сетевых камер.

Приложение	Рекомендуемое применение	Операционная система
AXIS IP Utility См. стр. 12	Одна камера Небольшая система	Windows
AXIS Camera Management См. стр. 13	Несколько камер Большая система Установка в другой подсети	Windows 2000 Windows XP Pro Windows 2003 Server Windows Vista

Примечания.

- Если возникли проблемы с настройкой IP-адреса, возможно, работа камеры блокируется брандмауэром.
- Другие способы присвоения или обнаружения IP-адреса (например, в других операционных системах) описаны на стр. 17.

Стр. 12 Сетевые камеры серии AXIS M31-VE Руководство поустановке

Приложение AXIS IP Utility – одна камера или небольшая система

Приложение AXIS IP Utility автоматически находит и выводит на экран устройства Axis в сети. Это приложение также позволяет задать статический IP-адрес вручную. Приложение AXIS IP Utility можно найти на диске Axis Network Video Product или загрузить с сайта www.axis.com/techsup.

IP AXIS IP Utility			
Eile View Tools Help			
IP. E. 🔊 📀			
Name	IP Address	Serial Number	4
AXIS 207 - 00408C6D9B4E AXIS 213 - 00408C779A93 AXIS 225FD - 00408C728B66 AXIS 216FD - 00408C1829dd AXIS M3114 - 00408C183A25	10.94.127.238 10.94.127.229 10.94.144.12 10.94.127.243 10.96.127.0	00408C6D984E 00408C779A93 00408C728B66 00408C1829DD 00408C183A25	
•			<u>)</u>
Interface 10.94.127.83			1

Обратите внимание на то, что сетевую камеру следует устанавливать в том же сетевом сегменте (физической подсети), в котором находится компьютер с запущенным приложением AXIS IP Utility.

Автоматический поиск устройств

- 1. Убедитесь в том, что сетевая камера включена и подсоединена к сети.
- 2. Запустите приложение AXIS IP Utility.
- Когда камера появится в окне, дважды щелкните соответствующий значок, чтобы открыть ее домашнюю страницу.
- 4. Инструкции по установке пароля см. на стр. 14.

Присвоение IP-адреса вручную (дополнительно)

- 1. Найдите свободный IP-адрес в том сегменте сети, к которому подключен ваш компьютер.
- 2. Выберите в списке камеру AXIS M3113/AXIS M3114.
- 3. Нажмите кнопку **R** Assign new IP address to selected device (Присвоить новый IP-адрес выбранному устройству) и введите IP-адрес.
- 4. Нажмите кнопку Assign (Присвоить) и следуйте инструкциям.
- 5. Нажмите кнопку **Home Page** (Домашняя страница), чтобы открыть домашнюю страницу камеры.
- 6. Инструкции по установке пароля см. на стр. 14.

Приложение AXIS Camera Management – для нескольких камер или большой системы

Приложение AXIS Camera Management может автоматически обнаруживать несколько устройств Axis, показывать статус соединения, обновлять программное обеспечение (прошивку) и назначать IP-адреса.

рі	Fest and	- Dev					
ldd Group							
Al Devices (156)	A AND MER OF A READ FOR A DESCRIPTION OF	STANS OV	 Ap33611 Ap33611 Ap33611 	00409C210E2D	1900H	TITONE	
New Devices (156)	AVAILATION AND AND A COMPACT OF SERVICE	CIX.	4510-05-127-116 on set of	004300193600	A015 M101	5.00	
Warrings/Enors [137]	2 AV05 M1007 341 - 004080180758	CK .	db10.45.122.128 re avr.c	004000100250	4015 M101	5.00	
Mu Gazaros	4005 M103 W . 004090183788	OK	db10.85.127.107 m avr.c	004390183298	4035 M103	500	
	ANAL MARKET PROPERTY.	The second se	#10.00 100 CB ++ +++++	004307103788	1007 141011	F 00	
	AND MIDT CONCELEDING	Circ.	4510 05 127 20 06 000 000	004300103750	2022 M1011	6.00	
	AVAC METOR V. COMPACTORIAES	av.	410 0E 107 7	004300103423	2022 M102	6.00	
	AVIC MITCH W. CONDECTORISE	OV.	db10.05.107.117 as min a	004000100400	4040 M100	6.00	
	AVIC MITCH W. COMPCTORET	OV.	#10.05127.69 as an one	004000100807	4015 M103	5.00	
	AVIC MITCH W. COMPACTORER	OK.	4b10.45,122.202 to bit o	004000100001	AV15 M103	5.00	
	AVE MITCHAY - COMPACT 2005	COC.	4510.45.127.151 to bio C	004307103545	ANTS MILES	5 00 060007	
	AVE MINT W. COMPOSITION	CIC.	ds10/05127-10 as and com	004307103679	4015 M101	5.00	
	2 AV05 M1001 341 - 004080183602	CIK.	db10.85.122.105 pe ave c	004390183602	4015 M101	5.00	
	2 4/05 M1031 W . 004080183608	CK.	db10.85.127.118 pe ave c	004390183608	4005 M103	5.00	
	2 AVGS M1031 W/ 100409C183750	CK.	db10.85 127.128 ne ave c	004390183250	4035 M103	5.00	
	AV20 M100134 - 004090192709	CV.	4910-05-127.107 to min o	004207102700	AV15 M103	5.00	
	AVE MINTON AL COMPACTO 750	CIC.	di10961279Los aris con	004307102793	ANTS M103	5.00	
	AVE MINT W. COMPACT SEE	CIC.	di10/5127/07 on and com	004307102503	4015 M101	5.00	
	AND MINT W. COMPCTRIPES	CIK.	db10.36.122.229 ne ave c	004390183969	4015 M101	5.00	
	2 4/05 M1031 W . 00408000.0000	OK	db10/95127.16 to per com	004390183685	4045 M103	500	
	2 AV05 M1031 W	OK.	db10.85.122.117 m ave c	004390183655	4035 M103	5.00 081011	
	24/05 MOD11 - 05409000149	CK.	db10-85-127-127 service of	004390003149	4005 M3011	5.01	
	AV20 M0004 - 014000102999	CVC.	10 94 19 19	004207102050	A1025 M 2014	5.01	
	AVES MORTH - INTROPECT PROPERTY	CIK.	db10-34-127-128 se avia c	CD433C189EED	4025 M 3114	5.05	
	A 425 K0114 - 034000180425	CK.	10.96127.0	00430010425	A025 M1114	505	
	AV95 P1311 - 014090003123	OK .	db10-93-127-158 se ava o	004390003123	4005 P1311	5.01	1
	40/05 P1201 - 00409C18222C	CK.	setimate service com	004390180270	4925 P1311	5.00	
	and as not the first of the solution of the solution	and a	rand to air com	004300103484	4025 01211	5.01	

Автоматический поиск устройств

- 1. Убедитесь в том, что камера включена и подсоединена к сети.
- Запустите приложение AXIS Camera Management. Когда камера появится в окне, щелкните ссылку правой кнопкой мыши и выберите пункт Live View Home Page (Домашняя страница просмотра в режиме реального времени).
- 3. Инструкции по установке пароля см. на стр. 14.

E	dit IP Address	
	Obtain an IP ac	dress automatically (DHCP)
	Assign the follow	ving IP address:
	IP address;	10 . 91 . 127 . 62
	Subnet mask:	255.255.0.0
	Default router:	10.91.0.1

Стр. 14 Сетевые камеры серии AXIS M31-VE Руководство поустановке

Присвоение IP-адреса одному устройству

- Выберите одну из камер Сетевые камеры серии AXIS M31-VE в окне AXIS Camera Management и нажмите кнопку Assign IP (Присвоить IP-адрес)
- Нажмите кнопку Assign the following IP address (Присвоить следующий IP-адрес) и введите IP-адрес, маску подсети и используемый по умолчанию маршрутизатор.
- 3. Нажмите кнопку ОК.

Присвоение IP-адреса нескольким устройствам

Приложение AXIS Camera Management ускоряет процесс присвоения IP-адресов нескольким устройствам, предлагая IP-адреса из указанного диапазона.

 Выберите устройства, которые необходимо настроить (при этом можно выбрать разные модели), и нажмите кнопку Assign IP (Присвоить IP-адрес)

O Obtain IP addre	sses autor	atcaly (CHCP)		
Assign the follow	ing IP add	ess range.		
Joe velidcends to op	ecily the ra	nge, either as 10.18."	or 10.18.100.10 - 10.18.1	40.100.
t' mingle:	10.18	110010-10-10 18 140 100		
isbret mask:	255	255.0.0		
Jefault souter:	10 .	18.0.1		
				Upda
ien PAssesses			(Upda
New P Addresses Name Arts 207 - 00408 Arts 211M - 00408	10079C	Current Address 10.91.8.17 192.163.0.90	New Address	Upda
New P Addenser Name Ards 207-00408 Ards 211M-00400	TOOPAC IOGRIFEC	Current Address 10.91.8.17 192.168.0.90	New Address	Upda
New P Addresses Name Acris 207 - 00400 Acris 211M - 00400	COOPAC HORBIFEC	Current Address 10:31:8:17 192:168.0.90	New Address	Upde
New P Addenser Name Ards 207 - Colden Ards 21114 - Odelo	.007%C	Current Address 10:31:8:17 192:168.0.50	NewAddress	Upda

- Нажмите кнопку Assign the following IP address range (Присвоить следующий диапазон IP-адресов) и укажите диапазон IP-адресов, маску подсети и используемый по умолчанию маршрутизатор.
- 3. Нажмите кнопку «ОК».

О Установка пароля

Для доступа к камере необходимо установить пароль администратора по умолчанию (пользователь root). Это можно сделать в диалоговом окне **Configure Root Password** (Настройка пароля администратора), которое открывается при первом обращении к сетевой камере.

Чтобы предотвратить несанкционированный доступ к данным при установке пароля администратора, следует установить шифрованное соединение HTTPS, которое требует наличие сертификата HTTPS.

Чтобы установить пароль через обычное соединение HTTP, введите его в диалоговом окне **Configure Root Password**.

Чтобы задать пароль через шифрованное соединение HTTPS, выполните указанные ниже действия.

- 1. Нажмите кнопку Create self-signed certificate (Создать самозаверяющий сертификат).
- Введите необходимые данные и нажмите кнопку «ОК». Сертификат будет создан, и можно безопасно установить новый пароль. Весь входящий и исходящий трафик сетевой камеры будет теперь зашифрован.

 Введите пароль и повторите его еще раз для подтверждения. Нажмите кнопку ОК. Пароль установлен.

AXIS		чтооы создать соединение нттру, сначала нажмите эту кнопку.
Create Certificate		
Secure configuration of the root password via HTT certificate.	p	
Create self-signed certificate	Create Self-Signe	d Certificate 🕜
Configure Root Password	Common name:* 10.92.25.211 Validity: 365 days	
Username: root	The name of the entity to be o	artified, i.e. the IP address or host name of this
Password:		OK Cancel
Confirm password:	Once the certificate is created, t configure the root password via	his page vill close and you vill be able to HTTPS.
The password for the pre-configured administrato before the product can be used. If the password for root is lost, the product must settings, by pressing the button located in the pro user documentation for more information.	r : be reset to the factory default duct's casing. Please see the	Configure Root Password using HTTPS User name: root Password:
		Confirm password:
		The password for the pre-configured administrator root must be changed before the product can be used.
бы ввести пароль непосре ез нешифрованное соеди	едственно нение.	If the password for root is lost, the product must be reset to the factory defau settings, by pressing the button located in the product's casing. Please see th user documentation for more information.
дите пароль здесь.	,	

4. Чтобы получить авторизованный доступ к устройству введите имя пользователя «root» в диалоговом окне.

Примечание. Имя пользователя «root» удалить нельзя.

 Введите пароль (см. выше) и нажмите кнопку OK. При утере пароля потребуется восстановление заводских настроек сетевой камеры. См. стр. 19.

При необходимости нажмите кнопку «YES» (Да), чтобы установить приложение AMC (AXIS Media Control), которое позволяет просматривать потоковое видео через браузер Internet Explorer. Для этого вам необходимо обладать правами администратора на компьютере.

На экране появится страница **Live View** (Просмотр в режиме реального времени) сетевой камеры. Чтобы открыть меню и настроить другие параметры камеры, нажмите кнопку **Setup** (Настройка) справа.

Б Настройка фокуса Ключ для настройки объектива

Вставьте ключ черной резиновой стороной, чтобы настроить фокус

Стр. 16 Сетевые камеры серии AXIS M31-VE Руководство поустановке

Достаньте ключ настройки объектива из ручки ключа, переверните и вставьте черной резиновой стороной в объектив. Настройка фокуса. Проверьте изображение на странице **Live View** (Просмотр в режиме реального времени) и передвиньте объектив в требуемое положение с помощью прозрачной стороны ключа для настройки объектива. См. рисунок в разделе *Обзор оборудования*, на странице 6.

После установки на место верхней крышки изображение может оказаться немного расфокусированным из-за оптического эффекта купола (особенно при использовании теле/зум объективов). Чтобы компенсировать этот эффект, сфокусируйте камеру на объекте, расположенном немного ближе предполагаемой зоны наблюдения. По возможности во время настройки фокуса поместите верхнюю крышку перед объективом.

о Завершение установки

Для завершения установки, осторожно поставьте на место верхнюю крышку и затяните крепежные винты. Предварительно убедитесь в том, что на резиновом уплотнении верхней крышки и на кромке опорного основания, которая к ней прилегает, нет загрязнений и пыли.

Проверьте изображение в режиме реального времени в этом положении, чтобы убедиться в том, что погодозащитный козырек на верхней крышке не мешает изображению. Если козырек мешает, повторно отрегулируйте объектив так, как описано выше.

Замена объектива

Чтобы заменить объектив сетевой камеры, выполните следующие действия:

- 1. Вставьте ключ для настройки объектива черной резиновой стороной в оправу объектива и выверните объектив.
- Отсоедините объектив из ключа для настройки объектива и вставьте другой объектив.
- 3. Установите новый объектив в камеру и зафиксируйте его.
- 4. Настройте фокус так, как описано выше.

Другие способы настройки IP-адреса

Все способы, перечисленные в таблице ниже, по умолчанию активированы, однако все их можно отключить.

	Операционная система	Примечания
UPnP™	Windows	Если на компьютере активирована соответствующая функция, система автоматически находит камеру и добавляет ее в раздел «Сетевое окружение».
Bonjour	MAC OSX (10.4 или более поздняя версия)	Предназначено для браузеров с поддержкой службы Bonjour. Откройте закладку Bonjour в браузере (например, Safari) и щелкните ссылку, чтобы перейти на веб-страницу камеры.
AXIS Dynamic DNS Service	Bce	Бесплатная служба компании Axis, которая позволяет быстро и легко установить камеру. Для этого требуется подключение к сети Интернет без прокси-сервера HTTP. Дополнительные сведения см. на сайте www.axiscam.net.
ARP/Ping	Все	См. ниже. Команду необходимо отправить в течение двух минут после включения камеры.
Просмотр страниц админи- стратора DHCP- сервера	Bce	Инструкции по просмотру страниц администратора для сетевого DHCP-сервера см. в документации к серверу.

Система видеохостинга AXIS (AVHS)

Камеру также можно подключить к службе видеохостинга AVHS. При наличии подписки на службу AVHS следуйте инструкциям в руководстве по установке поставщика соответствующих услуг. Более подробная информация о региональных поставщиках услуг AVHS представлена на сайте www.axis.com/hosting.

Ключ аутентификации владельца камеры предоставляется вместе с продуктом. Этот ключ связан с уникальным серийным номером (S/N) камеры, который указан на этикетке.

Примечание.

Сохраните этот ключ для дальнейшего использования.

Стр. 18 Сетевые камеры серии AXIS M31-VE Руководство поустановке

Настройка IP-адреса с помощью команды ARP/Ping

- 1. Получите IP-адрес в том же сегменте сети, к которому подключен ваш компьютер.
- 2. Найдите серийный номер (S/N) на этикетке камеры.
- 3. Откройте командную строку на компьютере и введите указанные ниже команды.

Синтаксис для OC Windows	Пример для OC Windows
arp -s <ip-адрес> <серийный номер></ip-адрес>	arp -s 192.168.0.125 00-40-8c-18-10-00
ping -l 408 -t <ip-адрес></ip-адрес>	ping -l 408 -t 192.168.0.125
Синтаксис для ОС UNIX, Linux или Mac	Пример для OC UNIX, Linux или Mac
arp -s <ip-адрес> <ceрийный номер=""> temp</ceрийный></ip-адрес>	arp -s 192.168.0.125 00:40:8c:18:10:00 temp
ping -s 408 <ip-адрес></ip-адрес>	ping -s 408 192.168.0.125

- 4. Убедитесь, что к камере подключен сетевой кабель, а затем включите или перезапустите камеру, отключив и снова подключив питание.
- Закройте командную строку, когда увидите надпись «Reply from 192.168.0.125: ...» или аналогичную ей.
- 6. В адресной строке в браузере введите http://<IP-адрес> и нажмите клавишу Enter.

Примечания.

- Чтобы открыть командную строку в Windows, в меню «Пуск» выберите «Выполнить...» и введите cmd. Нажмите кнопку «OK».
- Чтобы воспользоваться командой ARP в системе Mac OS X, запустите программу TERMINAL (Терминал) в меню APPLICATION > UTILITIES (Утилиты программных приложений).

Восстановление заводских параметров

При восстановлении заводских настроек по умолчанию все значения параметров, включая IP-адрес, будут сброшены.

- 1. Выключите камеру.
- 2. Снимите верхнюю крышку, ослабив 2 невыпадающих винта.
- Нажмите и удерживайте кнопку «Control» (Управление) и снова включите камеру (см. «Обзор оборудования» на стр. 6).
- 4. Удерживайте кнопку «CONTROL» (Управление) в течение 15 секунд, пока индикатор «STATUS» (Состояние) не начнет мигать желтым цветом.
- Отпустите кнопку «CONTROL» (Управление). Процесс занимает около 1 минуты (после его завершения индикатор состояния загорится зеленым цветом). Заводские настройки по умолчанию для сетевой камеры восстановлены. IP-адрес по умолчанию – 192.168.0.90
- 6. Повторно присвойте IP-адрес.
- 7. Перенастройте фокусировку.

Заводские настройки по умолчанию также можно восстановить через веб-интерфейс. Для этого откройте меню SETUP (Настройка) > SYSTEM OPTIONS (Параметры системы) > MAINTENANCE (Обслуживание).

Дополнительная информация

Руководство пользователя доступно на сайте компании Axis www.axis.com, а также на компакт-диске Axis Network Video Product, который входит в комплект поставки.

Совет.

Посетите сайт www.axis.com/techsup, чтобы проверить наличие обновлений для программного обеспечения сетевой камеры. Чтобы проверить текущую установленную версию программного обеспечения, выберите в меню пункт **Basic Configuration** (Базовая конфигурация) на веб-странице продукта.

Стр. 20 Сетевые камеры серии AXIS M31-VE Руководство поустановке

Руководство по установке Сетевые камеры серии AXIS M31-VE © Axis Communications AB, 2011 г. Версия 2.1

Напечатано: май 2011 г.

Номер компонента 45019