

Gestione degli altoparlanti

AXIS Optimizer for Milestone XProtect®



Passo dopo passo: Gestione degli altoparlanti

AXIS Optimizer Speaker Manager integra tutte le funzionalità dei dispositivi audio Axis in Milestone XProtect, in modo che gli amministratori e gli operatori possano accedere a funzionalità audio professionali. È possibile utilizzare la modalità AXIS Audio Manager Edge per impostare e gestire zone, controllare volume, altoparlanti e clip e programmare contenuti per trasmettere annunci preregistrati in giorni e orari specifici.

Requisiti

- Installazione di un software a scelta tra:
 - Milestone XProtect Express+
 - Milestone XProtect Professional+
 - Milestone XProtect Expert
 - Milestone XProtect Corporate
 - Milestone XProtect Essential+
- Installazione della versione più recente di AXIS
 Optimizer sul server eventi e Management
 Client
- Uno o più altoparlanti dedicati, interfoni o dispositivi Axis con altoparlanti integrati
- Installazione di AXIS Audio Manager Edge (consigliato)

Configurazione degli altoparlanti e delle zone in modalità AXIS Audio Manager Edge

Per impostare la riproduzione di clip audio e la funzione push-to-talk in diretta, prima è necessario attivare la trasmissione di annunci nelle zone (paging)

- In Management Client, andare a Site Navigation → Devices → Speakers per aggiungere gruppi di dispositivi o aggiungere e rimuovere altoparlanti dai gruppi di dispositivi
- Andare a Site Navigation → AXIS Optimizer → Speaker manager e verificare che l'opzione AXIS Audio Manager Edge mode sia attivata. Quindi, Speaker manager cerca tutti gli altoparlanti del sistema Milestone XProtect e mostra tutti i siti e le zone di AXIS Audio Manager Edge che si possono usare in Smart Client
- 3. Nell'elenco dei siti, selezionare un'area con paging disattivato
- 4. Selezionare Turn on paging for the zone

Configurazione degli altoparlanti senza modalità AXIS Audio Manager Edge

- In Management Client, andare a Site Navigation → Devices → Speakers per gestire i gruppi di dispositivi
- 2. Andare a Site Navigation → AXIS Optimizer → Speaker manager e fare clic sul simbolo dell'elenco
 - a. Nella finestra **Manage Side Panel**, selezionare gli altoparlanti che si desidera visualizzare in Smart Client
 - b. Fare clic su Add, quindi su OK. Gli altoparlanti del pannello Visible sono ora visibili in Smart Client per tutti gli utenti che hanno accesso all'altoparlante
- 3. Per rimuovere gli altoparlanti:
 - a. Andare a Site Navigation -> AXIS Optimizer -> Speaker manager e fare clic sul simbolo dell'elenco
 - b. Nella finestra Manage Side Panel, selezionare gli altoparlanti da rimuovere
 - c. Fare clic su Remove, quindi su OK

Associazione di una telecamera a un altoparlante o a un gruppo di dispositivi

Per usare un altoparlante specifico, un gruppo di dispositivi o una zona direttamente nella vista telecamera di Smart Client, occorre associarli a una telecamera.

- 1. In Management Client, andare a Site Navigation → AXIS Optimizer → Speaker manager e selezionare un altoparlante, un gruppo di dispositivi o una zona
- 2. Nella finestra **Associated cameras**, fare clic su + e selezionare le telecamere a cui si desidera associare l'altoparlante, il gruppo dispositivi o la zona. Quando una telecamera è associata, nella barra degli strumenti della vista telecamera di Smart Client viene visualizzato il simbolo di un microfono

Caricamento di clip audio sugli altoparlanti

È necessario caricare le clip audio sugli altoparlanti in Management Client per riprodurle su un altoparlante, un gruppo di dispositivi o una zona da Smart Client.

- Posizionare le clip audio che si desidera caricare sugli altoparlanti nella cartella predefinita C:\Users\Public\Documents\ AXIS Optimizer for Milestone XProtect – Audio Clips\
- In Management Client, andare a Site Navigation → AXIS Optimizer → Speaker manager e selezionare un altoparlante, un gruppo di dispositivi o una zona
- Andare a Audio clips e fare clic su + davanti alle clip che si desidera caricare sugli altoparlanti

Regolazione del volume

Con la modalità AXIS Audio Manager Edge

- 1. Verificare che AXIS Audio Manager Edge mode sia attivata in Management Client
- 2. Selezionare un sito

Senza modalità AXIS Audio Manager Edge

- In Management Client, andare a Site Navigation → Speaker manager e selezionare un altoparlante, un gruppo di dispositivi o una zona
- 2. Andare a Volume e regolarlo a piacere

Programmazione dei contenuti con la modalità AXIS Audio Manager Edge

Con la modalità AXIS Audio Manager Edge

La programmazione dei contenuti consiste nel definire i contenuti da riprodurre, dove riprodurli e quando riprodurli. Ecco **due esempi:**

Programmazione degli orari di apertura con la modalità AXIS Audio Manager Edge

- 1. Verificare che **AXIS Audio Manager Edge mode** sia attivata in Management Client
- 2. Andare a **Opening hours**
- 3. Selezionare i giorni della settimana da includere
- 4. Selezionare l'intervallo di tempo per ciascun giorno
- 5. Fare clic su SAVE

Programmazione di annunci e trasmissioni

- 1. Verificare che **AXIS Audio Manager Edge mode** sia attivata in Management Client
- 2. Andare a Announcements e selezionare i contenuti da riprodurre:
 - a. Andare a **LIBRARY** e caricare le clip.
- 3. Scegliere dove riprodurre gli annunci:
 - a. Andare a PLAN e aggiungere zone fisiche.
- 4. Scegliere quando riprodurre gli annunci:
 - a. Andare a **PLAN** e fare clic su + per aggiungere una tempistica alla programmazione.

Queste sono solo due delle tante funzionalità:

Per saperne di più, leggere la guida per l'utente online di AXIS Audio Manager

Supporto per iniziare

Guarda i video dimostrativi di AXIS Optimizer

Leggi il manuale utente online

Scarica altre guide pratiche

Leggi la guida introduttiva di AXIS Optimizer

Le sequenze passo-passo per gli specifici lavori da svolgere possono cambiare nel tempo. Per le versioni più recenti, consultare il <u>manuale</u> <u>utente online</u>

Accesso più semplice e veloce alle impostazioni del dispositivo

Gli amministratori perdono molto tempo e risorse per l'impostazione, la configurazione, l'installazione e la manutenzione dei sistemi Axis-Milestone. Per gestire gli altoparlanti senza AXIS Optimizer, in genere si perde molto tempo solo per la ricerca degli indirizzi IP e delle password dei dispositivi. L'integrazione audio nativa in Milestone è limitata e non include aspetti quali la gestione di zone audio, clip e contenuti, la calibrazione, il controllo e la definizione delle priorità di volume dei contenuti, né la programmazione di annunci e trasmissioni. Inoltre, se il sistema è isolato o in posizione remota, spesso gli amministratori devono andare in un sito solo per correggere le impostazioni delle telecamere.

La soluzione con AXIS Optimizer

AXIS Optimizer Speaker Manager permette agli amministratori di lavorare con un sistema integrato per gestire l'audio utilizzando altoparlanti e dispositivi Axis. Direttamente in Milestone XProtect, è possibile utilizzare le funzionalità audio professionali di AXIS Audio Manager Edge per configurare dispositivi audio in zone separate (con una licenza Milestone per zona). È possibile riprodurre annunci dal vivo o programmati e musica di sottofondo, impostare facilmente le programmazioni dei contenuti settimanali, calibrare il volume dei contenuti nelle zone e regolare i volumi e gli annunci, il tutto con il monitoraggio diagnostico integrato per conoscere lo stato completo del sistema.

Informazioni su AXIS Optimizer for Milestone XProtect

AXIS Optimizer è una suite di integrazioni che ottimizza le prestazioni dei dispositivi Axis in Milestone XProtect. Consente a tutti gli utenti di risparmiare molto tempo e fatica ottenendo il massimo dal sistema Axis e Milestone. Costantemente aggiornato in base alle nuove offerte Axis, è disponibile gratuitamente come programma di installazione una tantum su <u>axis.com.</u>

Informazioni su Axis Communications

Axis permette di creare un mondo più intelligente e sicuro grazie a soluzioni che migliorano la sicurezza e le prestazioni aziendali. In qualità di azienda leader nelle tecnologie di rete, Axis offre prodotti e servizi per la videosorveglianza, il controllo accessi, intercom e sistemi audio, che supporta con applicazioni analitiche intelligenti e una formazione di alta qualità.

Axis ha oltre 4000 dipendenti in più di 50 paesi e collabora con partner tecnologici e integratori di sistemi in tutto il mondo per fornire soluzioni ai clienti. Fondata nel 1984, Axis è una società con sede a Lund, in Svezia.



©2024 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC e VAPIX sono marchi registrati di Axis AB in diverse giurisdizioni. Tutti gli altri marchi sono proprietà dei rispettivi proprietari.