# AXIS 2100 ネットワークカメラサーバ ユーザーズマニュアル

補足資料

COMMUNICATIONS http://www.axiscom.co.jp/ アクシスコミュニケーションズ株式会社

2000年11月発行第2版

# クイックリファレンス

Installation Wizard	
Welcome Page4	》 <b>ウェルカムページ</b>
Security4	》ユーザの追加と削除
	パスワードの設定
	アクセス権の設定
Date and Time5	》日付と時刻の設定
Image Settings6	》画像の表示方法の設定
	静止画像、ライブ画像の切り替え
	サイズ、表示方向の選択
	圧縮率、輝度、ホワイトバランスの設定
	画像上部に表示する情報の設定
Focus7	》フォーカスアシスタント
Modem or Network7	》接続する対象の選択
Network TCP/IP8	》ネットワークの各種設定
	カメラサーバの IP アドレスの設定
Modem Settings9	》モデムの各種設定
Finished9	
Application Wizard	10
Welcome Page10	》 <b>ウェルカムページ</b>
ISP10	》プロバイダの各種設定
Continuous Uploading or Alarm11	》画像の撮影する方法の選択
	連続して画像をアップロード
	アラームが発生した時に画像をアップロード
Taking Pictures Continuously11	》画像を連続して撮影する(条件 1)の指定
Taking Pictures12	》画像を連続して撮影する(条件 2)の指定
Uploading Pictures12	》画像のアップロード、送信先の選択
	FTP サーバにアップロード
	SMTP メールサーバに送信
Alarm Pictures13	》アラーム画像を撮影する(条件 1)の指定
	アラーム画像を撮影する(条件 2)の指定
Alarm Buffer14	》アラーム発生前後の画像を撮影する条件の指定
	アラーム画像のアップロード、送信先の選択
FTP15	》FTP サーバの各種設定
SMTP16	》SMTP メールサーバの各種設定
Finished16	

### Administration Tools .....

Image - General	17
Image - Focus	19
Network - TCP/IP	19
Network - SMTP	20
Modem - General	20
Modem - ISP	21
System - Date and Time	21
System - Users	22
Operation - Selection	22

Sequential Operation - Scheduler23
Alarm Operation - Scheduler24
Sequential Operation - Upload24
Alarm Operation - Upload26
Layout - General27
Installation28
Application28
Support - General29
Support - Release Notes29
Support - Parameters
Support - Log File29
Support - Restart29
Support - About29
Help29
Home 20

	17
>	画像の表示方法の設定
>	フォーカスアシスタントの有効 / 無効切り替え
>	ネットワークの設定
>	SMTP メールサーバの設定
>	モデムの設定
>	プロバイダの設定
>	日付と時刻の設定
>	ユーザの各種設定
>	動作モードの選択
	連続して画像をアップロードする
	アラーム発生時に画像を撮影する
	動作モードを無効にする
>	連続して画像をアップロードする場合
	画像を撮影する条件の設定
》	アラーム発生時に画像を撮影する場合
	画像を撮影する条件の設定
>	連続して画像をアップロード、送信する場合
	アップロードする FTP サーバの設定
	送信先の SMTP メールサーバの設定
>	アラーム画像をアップロード、 送信する場合
	アップロードする FTP サーバの設定
	送信先の SMTP メールサーバの設定
>	カメラサーバのホームページのレイアウト変更
	背景、ロゴの表示、リンクの追加
<b>》</b>	Installation Wizard を起動
<b>》</b>	Application Wizard を起動
<b>》</b>	リリースノートを表示
>	パラメータリストの表示
>	ログファイルの表示
»	カメラサーバの再起動

》カメラサーバのホームページを表示

### Installation Wizard

### Welcome Page

AXIS 2100 のホームページを開きます。画面の右側にある [Installation Wizard] リンクを クリックすると、まずウェルカムページが表示されます。Wizard を開始するには、[Start>] ボタンをクリックします。

Cancel ウィザードを中止 Start > 次ページへ

ヒント ・ページ間を移動するボタンは、各ページの右下に表示されます。画面の設定に よっては、Web ブラウザのスクロールバーを使用してボタンを表示する必要が あります。

### **Security**

Installation Wizard - Security	User List	
To prevent any unauthorized use of the product, the AXIS 2100 supports multilevel password protection, where access is strictly restricted to defined users only. Determine	登録されたユーザ名を、「ユーザ名:アクセス 権の種類」の形式で表示します。	
the registration, and access rights for all normal users using the controls below:	ユーザを削除する場合は、登録されたユーザ	
User List rootADV	名を選択して、右側の[ <b>Delete</b> ]ボタンをク リックします。	
	New User	
	ユーザの追加および変更を行います。以下の 情報を入力し、[Add/Change]ボタンをクリッ クします。	
New User	Name: ユーザ名	
Name: Add/Change	Password:パスワード	
Password:	Verify:パスワードの再確認	
Verify:	User Rights:アクセス権の設定	
User Rights: 🔲 Admin 🗖 Dial-in 🗖 View	<u>A</u> dmin:全ての設定および変更可	
-	<u>D</u> ial-in:モデム経由での接続のみ可	
<u>V</u> iew:画像の閲覧のみ可		
Cancel ウィザードを中止 < Back 前ページへ Next > 次ページへ		
<b>注意!</b> <ul> <li>root ユーザは削除することはできません。</li> <li>ユーザ名およびパスワードは、半角英数字10文字以内で設定してください。</li> </ul>		

### Date and Time

Installation Wizard - Date and Time	Current Date and Time	
Determine how the Current Octo and Zime for your IVIC 3100 is to be undeted. Click the	現在の日付と時刻を表示します。	
Set Time button to save the New Date and Time in your AXIS 2100 is to be updated. Click the	New Date and Time	
Current Date and Time Date 2000-10-13 Time 12:08:31	日付と時刻を設定する方法を選択します。 [Set Time]ボタンをクリックすると、時刻が設 定されます。	
New Date and Time C Synchronize with computer time	Synchronize with computer time: コンピュータの時間に合わせる	
Date 2000-10-13 Time 12:03:13	<b>Synchronize with NTP Server:</b> NTP サーバの時間に合わせる	
IP address: 0.0.0.0 Time Zone: GMT-05 Eastern Time	Set Manually: 手動で時間を合わせる	
(Uniy required when using NTP server.)		
Date:         2000-10-13         (ywy-mm-dd)           Time:         12:02:33         (hh:mm:ss)		
(Set Time)		
Cancel ウィザードを中止 <back td="" 前へ<=""><td>ページへ Next &gt; 次ページへ</td></back>	ページへ Next > 次ページへ	
<ul> <li>E&gt;ト</li> <li>[Set Time]ボタンをクリックせずに次うか、確認のダイアログボックスが表示は、[OK]をクリックしてください。</li> </ul>	ページへ移動すると、時刻設定を行うかど 示されます。設定を行わずに先に進む場合	

### Image Settings

Installation Wizard - Image Settings	Appearance
	画像の表示方法を設定します。
Using the drop-down dialog boxes and radio buttons, define the following visual attributes for your pictures.	<b>Images:Single</b> (静止画像)またはMotion(ライブ 画像)から選択
Appearance	<b>Resolution</b> :画像のサイズ(単位:ピクセル)を選
Images: C Single © Motion	
Resolution: 320x240 (~8 kB) 🗾	Rotation・画像の表示方向を Normal (通常の画
Rotation: Normal 💌	像)または Upside-down (天地逆さまの画像)か
	ら選択
Tuning	Tuning
Compression: Low (~8 kB)	画質の調整を行います。
Brightness: 8 [015]	Compression:画像の圧縮率を High(喜) Medium
White Balance: Automatic	(中)、Low(低)、Lowest(最小)から選択
Color Level: 8 [015]	Brightness:輝度を設定
	White Balance:使用環境に合わせ、ホワイトバ
Heading	ランスを指定
	Color Level:画像に使用する、色調のレベルを0
Date: © No C Yes	(白黒)~ <b>15</b> (最大)の間で設定
Time:   No C 24h C 12h	Heading
	」 画像の上部に、以下の情報を表示する設定をしま
	す。
	Text:表示したいテキストを、ボックスに入力
	Date:日付の表示 / 非表示を設定

Time:時間の表示/非表示、時間の表示形式を設 定

注意! • Tex	tには、必ず半角英	も数字を使用	目してください。		
Cancel ウィ	ザードを中止	< Back	前ページへ	Next >	次ページへ

#### Focus



### Network TCP/IP

Installation Wiz	ard - Network TCP/IP	<b>Internet Address:</b> カメラサーバの IP アドレスを指定
Provide your AXIS 2100 relevant TCP/IP network	with a unique identity for use on the network, and specify the ing properties for your product.	Subnet Mask: ネットワークのサブネットマスクを指定
Internet Address: Subnet Mask:	192.168.70.161	<b>Default Router:</b> デフォルトルータを指定
Default Router:	192.1.1.1	<b>Host Name:</b> カメラサーバのホスト名
Host Name:	AxisProduct	<b>Domain Name:</b> カメラサーバの属するドメイン名
Domain Name:	default-domain.axis.se	<b>Primary DNS Server:</b> プライマリ DNS サーバを指定
Primary DNS Server: Secondary DNS Server:		<b>Secondary DNS Server:</b> セカンダリ DNS サーバを指定
Max. Bandwidth usage:	Unlimited MBit/s	Max. Bandwidth usage: ネットワークで、カメラサーバが使用でき る帯域幅(0.1 メガビット/秒〜無制限)を指 定
]	Cancel ウィザードを中止 <back td="" 前・<=""><td>ページへ Next &gt; 次ページへ</td></back>	ページへ Next > 次ページへ
 ۲	<b>注意! ・</b> このページの設定項目については、 たは文字列を設定するようにしてく	ネットワーク管理者に相談の上、適切な値ま ださい。

[Next] ボタンをクリックすると、Installation Wizard 最後のページが表示されます。 *<u>Finished</u>へ進んでください。* 

### **Modem Settings**

Installation Wizard - Modem Settings	Disable incoming calls
The AXIS 2100 Network Camera has built-in support for several moderns; choose your preferred Modern Type from the list below, and define the appropriate Communication Settings: Note: Select Generic Modern if the modern you wish to use with your product is not	外からの呼び出しに対する応答を無効にしま す。 <b>Modem:</b> リストボックスの一覧から、使用するモデ
featured in the drop-down Modern Type list.	
Disable incoming calls	Ignore Dial Tone: トーンを出さないモデムを使用している場 合は Yes を選択
Modem US Robotics Sportster Flash  Init String AT&F1  Default	<b>Init String:</b> モデムの初期化時に使用する AT コマンド を指定。[Default]をクリックすると、デフォ ルトの値を表示
Ignore Dial Tone No 💌 Type Autodetected Modern 💌	<b>Type:</b> 使用すろモデムの種類を選択
Baud Rate 115200 V (Serialport - Modern)	Baud Rate: モデムに合わせて速度(ボーレート)を指定
Flow Control CTS/RTS	<b>Dial Prefix:</b> モデムからの発信音を指定。パルス (ATDP)またはトーン(ATDT)から選択
	Flow Control: CTS/RTS 信号の有効 / 無効を設定
Cancel ウィザードを中止 < Back 前イ	ページへ Next > 次ページへ
<b>ヒント</b> ・ モデムの一覧にご使用になっている <sup>-</sup> Modem]を選択してください。ほとん 作しますが、AXIS 2100 は以下のモラ	モデムが含まれていない場合は、[Generic んどのモデムは適切な設定を行うことで動 デムに合わせて最適化されています。

- US Robotics Sportster Flash
- 3Com 56k Faxmodem v.90
- Ericsson K56 DTV (V.90)
- Diamond Supra Express 56e PRO

#### Finished

[Finish] ボタンをクリックし、Installation Wizard を終了します。引き続き Application Wizard を使用する場合は、[Continue] ボタンをクリックします。

Cancel ウィザードを中止 < Back 前ページへ Finish ウィザードを終了

### **Application Wizard**

#### Welcome Page

AXIS 2100 のホームページを開きます。画面の右側にある [Administration Tools] リンクを クリックします。左側に表示される設定項目の一覧から [Wizards-Application] リンクをク リックすると、ウェルカムページが表示されます。Wizardを開始するには、「Start>」ボタ ンをクリックします。

Cancel ウィザードを中止 Start > 次ページへ

#### ISP

Installation Wizard (7 ページ「Modem or Network」) で **A modem** を選択した場合、この画面 が表示されます。

Anniis stiem 1	Minord ICD	ISP
Application wizard - ISP		ISP(Internet Service Provider)一覧から
Complete the following dialogs only if you want to transmit images to an Internet Service Provider (ISP) over a Dial-Up connection using a modern. Complete the fields to define the connection settings to your preferred ISP.		るISPを選択します。
		<b>Phone Number:</b> アクセスポイントの電話番号
Select ISP:	Concentric Networks	Alternative Number: 予備のアクセスポイントの雪託悉
ISP Settings		」 moor ) ビババイン Foor 毛田田
Phone Number:		Jロバイダに登録したユーザ名
Alternative Number		Password:
User Name:		プロバイダに登録したパスワード
Password:		Connection:
Connection:	Optimized 💌 60 s	<b>Optimized</b> - 画像が転送された後、
Rediai Attempts:	5	
Redial Interval:	<u> 60</u>   s	Always open - 市に ISF に 接腕 Classes effer 指定 」を時間(1)が
DNS (normally not r	necessary)	Hores after - 相圧した時間(秒)た 接続
Primary DNS Serve	r:	Redial Attempts:
Secondary DNS Se	rver:	ISPへの接続を試みる回数を指定
		Redial Interval: 接続に失敗し、リトライするまでの (秒)を指定
		DNS
		<b>Primary DNS Server:</b> プライマリ DNS サーバを指定
		<b>Secondary DNS Server:</b> セカンダリ DNS サーバを指定
	Cancel ウィザードを中止 <back td="" 前へ<=""><td>ニージへ Next &gt; 次ページへ</td></back>	ニージへ Next > 次ページへ
	<b>注意! ・ Closes after</b> オプションは、指定した 断します。	時間が経つと画像の転送中でも接続を切
	<b>ヒント・</b> ISP の一覧にご利用になっている ISP	が含まれていない場合は、[Geneic ISP]

を選択してください。

ovider)一覧から、利用す

イントの電話番号

「転送された後、自動的に 刃断

した時間(秒)だけ ISP に

トライするまでの間隔

#### r:

### **Continuous Uploading or Alarm**

Application Wizard - Continuous Uploading or Alarm Do you want your application to upload pictures continuously, or upload them only when an alarm event occurs? My application will: Continuously upload pictures. C Upload pictures only when an alarm event occurs.	Continuously upload pictures: 画像を連続してアップロードする場合に 選択 》 <u>Taking Pictures Continuously</u> へ進む Upload pictures only when an alarm event occurs: アラームイベントが発生した時だけ画像 をアップロードする場合に選択 》 <u>Alarm Pictures</u> へ進む
<u>Cancel</u> ワイザートを中止 <u>KBack</u> 前へ Taking Pictures Continuously	Next >
Application Wizard - Taking Pictures Continuously Choose whether pictures are taken <i>Always</i> , or <i>Restricted Between</i> specific <i>Start-Stop</i> times within a specified <i>Primary Time</i> period; and define the Picture Image Frequency that determines how often pictures are taken:	<ul> <li>Primary Time Enabled</li> <li>チェックがオンの場合、このページで指定した撮影時間、間隔で画像を撮影します。</li> <li>Always:</li> </ul>
Primary Time Enabled  Always C Restricted between:	画像を常に撮影 Restricted between: 曜日、開始時刻、終了時刻を指定した範囲 で画像を撮影
Start 08 hour 30 min 00 sec Stop: 15 hour 45 min 00 sec IV Mon IV Tue IV Wed IV Thu IV Fri I Sat I Sun	Primary Image Frequency: 画像を撮影する間隔を選択、指定します。 Every [ ] tenth(s) of sec:
Primary Image Frequency       C     Every       tenth(s) of sec       Every     second(s)	1/10 秒単位で保存 Every[]second(s): 1 秒単位で保存 Every[]minute(s):
<ul> <li>Every minute(s)</li> <li>Every hour(s)</li> </ul>	Lvery[]]       Immute(s):         1分単位で保存         Every[]]       hour(s):         1時間単位で保存
Cancel ウィザードを中止 < Back 前へ	ページへ Next > 次ページへ

### **Taking Pictures**

Application Wizard - Taking Pictures         In practical applications it is often desirable to increase or decrease the ifrequency for specific times during the week: enable a Secondary Time with previous dialog:         Note: The Secondary Time is not programmable, but is exclusively inversions dialog to the Primary Time; therefore, the image frequency defined he active outside of the time period established for Primary Time in the previous dialog.         Secondary Time Enabled	image vindow to take ndow in the se to that are is only rious dialog.	Secondary Time Enabled: チェックがオンの場合、[Primary Time Enabled] で設定された以外の時間帯に、この 画面で指定した間隔で画像を撮影します。 画像を撮影する間隔を選択、指定します。 Every []tenth(s) of sec: 1/10 秒単位で保存 Every []second(s): 1 秒単位で保存 Every []mute(s):
C Every tenth(s) of sec C Every second(s)		1 分単位で保存 <b>Every [ ] hour(s):</b> 1 時間単位で保存
Every minute(s)     Every hour(s)		
Cancel ウィザードを中止 < E	Back 前~	ページへ Next > 次ページへ
Uploading Pictures		
Application Wizard - Uploading Pictures	Upload アラー	Via: ムバッファに保存された画像のアップロードに
Define the preferred protocol for uploading your picture files.	使用す	るプロトコルを選択します。
Upload Via	FTP を	選択した場合
© FTP		≫ <u>FTP</u> へ進む
C SMTP	SMTP	を 速

Cancel ウィザードを中止 < Back 前ページへ Next > 次ページへ

#### **Alarm Pictures**

Application Wizard - Alarm Pictures		
	Choose whether pictures are taken Always or Restricted Between a Primary Time window when an alarm event occurs:	チェッ た撮影 Take pi
	Primary Time Enabled	event:
	• Take pictures unconditionally for every alam event	アラー
	C Take pictures for validated alarm events during the Start-Stop times specified	影
	below:	Take pi
	Start: 07 hour 30 min 00 sec	during
	Stop: 21 hour 30 min 00 sec	下欄~
	🗭 Mon 🖻 Tue 🖻 Wed 🖻 Thu 🖻 Fri 🗌 Sat 🗖 Sun	イベン 開始間
	Enable <i>Digital Input Alarm Conditioning</i> during the Primary Time, and optionally trigger alarms when the Digital Input is differ.	Rising
	Rising (0-5V nositive-edge)	デジタ
		た時、
		Falling
		デジタ た時、
	Application Wizard - Alarm Pictures	Second
	Application Wizard - Alarm Fictures	チェッ
	Enable the conditioning of alarm events outside of the <i>Primary Time</i> window and accordingly establish alarm conditioning for a <i>Secondary Time</i> window.	Enabled 画面で
	Secondary Time Enabled	Rising デジノ
	Enable <i>Digital Input Alarm Conditioning</i> during the Primary Time, and optionally trigger alarms when the Digital Input is either:	た時、

- Rising (0-5V positive-edge)
- □ Falling (5-0V negative-edge)

Cancel ウィザードを中止

< Back

v Time Enabled:

クがオンの場合、このページで指定し 時間、間隔で画像を撮影します。

ictures unconditionally for every alarm

ームイベントが発生したら、画像を撮

#### ictures for validated alarm events the *Start-Stop* times specified below:

で指定された時間内に有効なアラーム ントが発生したら、画像を撮影。曜日、 時刻、終了時刻を指定

#### (0-5V positive-edge):

タル入力の電圧が 0V から 5V に遷移し アラームを作動させる

#### (5-0V negative-edge):

タル入力の電圧が 5V から 0V に遷移し アラームを作動させる

#### lary Time Enabled:

クがオンの場合、[Primary Time J で設定された以外の時間帯に、この 指定した条件で画像を撮影します。

#### (0-5V positive-edge):

タル入力の電圧が 0V から 5V に遷移し アラームを作動させる

#### Falling (5-0V negative-edge):

Next >

前ページへ

デジタル入力の電圧が5Vから0Vに遷移し た時、アラームを作動させる

次ページへ

### Alarm Buffer

AXIS	2100	Application	Wizard	- Alarm	Buffer

Enable or disable both the Pre and/or Post Alarm buffers and determine how frequently, and how many, images are to be taken both before and after an alarm event.

#### Pre Alarm Buffer

Not used			
C Image every tenth(s) of second			
C Image every second(s)			
Total number of pre alarm images 0			
Post Alarm Buffer			
Not used			
C Image every tenth(s) of second			
C Image every second(s)			
Total number of post alarm images 0			

#### **AXIS 2100 Application Wizard - Alarm Buffer**

Having chosen to take images during alarm events and established the times for which alarm events are valid, click the appropriate radio button to specify the preferred protocol for uploading your picture files:

Upload Via	
Image: FTP	
C SMTP	
Upload retries:	0

Upload retry interval: 0 s

Pre Alarm Buffer:

アラームが発生する前の画像を撮影し、カメ ラサーバ内のバッファに保存します。

Not used:保存しない

**Image every**[] **tenth(s) of second:** 1/10 秒単位で保存

**Image every [ ]second(s):** 1秒単位で保存

**Total number of pre alarm images:** 撮影する画像の合計枚数

#### Post Alarm Buffer:

アラームが発生した後の画像を撮影し、カメ ラサーバ内のバッファに保存します。

Not used:保存しない

**Image every**[] **tenth(s) of second**: 1/10 秒単位で保存

**Image every [ ] second(s):** 1秒単位で保存

**Total number of post alarm images:** 撮影する画像の合計枚数

#### Upload Via:

アラームバッファに保存された画像のアップ ロードに使用するプロトコルを選択します。

**Upload retries**: アップロードを再試行する 回数を指定

**Upload retry interval**: アップロードを再試 行する間隔(秒)を指定

FTP を選択した場合

》<u>FTP</u>へ進む

**SMTP** を選択した場合

》<u>SMTP</u>へ進む

Cancel ウィザードを中止

< Back

前ページへ

Next > 次ページへ

14

#### FTP

Application	Wizard - Upload over Network
Specify a <i>Host Nan</i> to transfer image fi	ne or IP address, and enter an appropriate User Name and Password les to a chosen FTP server on your network:
<b>Note:</b> Defining you. Name, as this will a data networks.	r product using a unique IP address is preferable to using a Host avoid unnecessary DNS traffic and is subsequently faster on busy
Host Name:	
Lloor Nomo:	
Oser Name.	
Password: Image File Name Enter the Upload F extension or a Sec	Path and Base File Name, specifying either a Date and Time Suffix puence Number Suffix for the uploaded images:
Image File Name Enter the Upload F extension or a Sec Upload Path:	Path and Base File Name, specifying either a Date and Time Suffix puence Number Suffix for the uploaded images:
Image File Name Enter the Upload F extension or a Sec Upload Path: Base File Name:	Path and Base File Name, specifying either a Date and Time Suffix puence Number Suffix for the uploaded images:
Password: Image File Name Enter the Upload F extension or a Sec Upload Path: Base File Name: © Overwrite	Path and Base File Name, specifying either a Date and Time Suffix quence Number Suffix for the uploaded images:
Password: Image File Name Enter the Upload F extension or a Sec Upload Path: Base File Name: © Overwrite © Date/time Suffi	Path and Base File Name, specifying either a Date and Time Suffix guence Number Suffix for the uploaded images:
Password: Image File Name Enter the Upload F extension or a Sec Upload Path: Base File Name: © Overwrite © Date/time Suffi © Sequence Nun	Path and Base File Name, specifying either a Date and Time Suffix quence Number Suffix for the uploaded images: 

#### Jpload over Network

ネットワーク上の選択した FTP サーバに画像 を転送します。

Host Name:FTP サーバのホスト名

User Name:FTP サーバにログインするため のユーザ名

Password:FTP サーバにログインするための パスワード

#### Image File Name:

**Upload Path**:画像のアップロード方法で FTPを選択した場合、保存先のパスを入力

Base File Name:画像に付けるファイル名を 指定

**Dverwirte:** 画像を上書きして保存 <u>Continuous Uploading or Alarm</u>で **Continuously upload pictures** を選択した 場合に表示されます。

**Date/time Suffix:**[Base File Name]で指定し たファイル名の後ろに、日付を追加

Sequence Number Suffix set to Maximum: [Base File Name]で指定したファイル名の 後ろに、連番を約 40 億まで追加

#### Sequence Number Suffix Up To:

[Base File Name]で指定したファイル名の 後ろに、テキストボックスで指定した値 まで連番を追加

Cancel ウィザードを中止 < Back 前ページへ

Next > 次ページへ

#### SMTP

#### SMTP AXIS 2100 Application Wizard - SMTP Configure the AXIS 2100 to send live images to a pre-defined email address, or す。 address list, as an email attachment. Defining the Internet address of your primary and Primary Mail Server: プライマリ SMTP secondary (optional) SMTP Mail server, your email recipient or recipient list, and any subject and/or text strings you wish to include in the email; you can additionally, include a html link to the camera: Primary Mail Server: ション) Secondary Mail Server: To Email: From Email: Subject: **Text:** メールの本文を入力 Text: Camera Link: 2 Camera Link Image File Name: Image File Name Base File Name: image を指定 O No Suffix C Date/time Suffix C Sequence Number Suffix set to Maximum C Sequence Number Suffix Up To: た場合に表示されます。 値まで連番を追加 ・ 複数の受信者にメールを同時に送信する場合は、To Email に複数のアドレス 注意! を入力します。アドレスごとにコンマ(,)で区切って指定してください。 Subject および Text には、必ず半角英数字を使用してください。 Cancel ウィザードを中止 前ページへ 次ページへ < Back Next > Finished

[Finish] ボタンをクリックし、Application Wizard を終了します。 Cancel ウィザードを中止 前ページへ ウィザード終了 < Back Finish

指定先に画像を添付してメールを送信しま

メールサーバの IP アドレスを入力 Secondary Mail Server: セカンダリ SMTP メールサーバの IP アドレスを入力(オプ To Email: 電子メールアドレスを入力 **From Email:** 返信アドレスを入力 Subject: メールの件名 / 題名を入力 AXIS 2100 へのリンクをメールに追加 Base File Name: 画像に付けるファイル名 No Suffix: 接尾文字をつけない <u>Continuous Uploading or Alarm</u> ో **Continuously upload pictures** を選択し Date/time Suffix: [Base File Name]で指定 したファイル名の後ろに、日付を追加 Sequence Number Suffix set to Maximum: [Base File Name] で指定したファイル名 の後ろに、連番を約40億まで追加 Sequence Number Suffix Up To:

[Base File Name] で指定したファイル名 の後ろに、テキストボックスで指定した

### Administration Tools Settings

#### Image - General

Appearance 画像の表示方法を設定します。

Images: Single - 静止画像を表示します。最新の画像を表示するには、Web ブラウザの [更新 / 再読み込み] ボタンをクリックします。

Motion - ライブ画像を表示します。

注意! ・インターネットエクスプローラを使用する場合、Axis Camera Control が コンピュータにインストールされている必要があります。インターネッ トエクスプローラで初めて AXIS 2100 にアクセスした際、AXIS 2100 は コンポーネントの確認を行います。インストールを実行するようメッ セージが表示された場合は、[はい] をクリックしてインストールを行っ てください。

Resolution: 表示する画像のサイズを指定します。

- **640X480**-640 × 480 ピクセルの画像を表示します。被写体によって画像のファイルサ イズが変化します。
- **320X240** 320 × 240 ピクセルの画像を表示します。被写体によって画像のファイルサ イズが変化します。

注意!

 画質は使用しているディスプレイによって異なります。ご使用のディスプレイの解像度が低く設定されている場合、AXIS 2100 のウェルカムページや Administration Tools の左側のリンクボタンが欠けて表示されることがあります。ディスプレイの解像度は、最低でも 800 × 600 ピクセル以上に設定することをお勧めします。

Rotation: 画像の表示方向を選択します。

Normal - 通常の画像を表示します。

**Upside-down** - 天地逆さまの画像を表示します。

Tuning 画質を設定します。

Compression: 画像の圧縮率を指定します。高い圧縮率を 選択するとファイルサイズは小さくなり ますが、画質が低下します。低い圧縮率を 選択するとファイルサイズは大きくなり ますが、画質が向上します。

> 例として、右図のような画像(カラーで撮 影した場合)のファイルサイズを表に示し ます。

> \* 被写体から約 30cm 離れたところから、 30Wの照明を当てています。



	ファイルサイズ (KB)			
解像度	最小(Lowest)	小(Low)	中(Medium)	高(High)
640 x 480	290	30	20	13
320 x 240	80	12	8	5

### AXIS 2100 ネットワークカメラサーバ

18 ユーザーズマニュアル

- Brightness: 画像の輝度を0~15の間で設定します。輝度が低いと画像は暗くなり、高いと画像は 明るくなります。デフォルト設定では、「8」が選択されています。
- White Balance: AXIS 2100 はホワイトバランスを調整する機能を備えています。被写体の中から最も 白い部分を自動で検出し、色調整の基準とします。
  - Automatic 自動で白を検出し、色調整を行います。ほとんどの環境で自然な色合いを 再現します。
  - **Fixed Indoor** 固定色調整。白熱電球(色温度 3200K)を使用した、通常の明るさの室 内に適しています。
  - **Fixed Fluorescent** 固定色調整。蛍光灯(色温度 4200 ~ 4700K)の下で使用するのに適 しています。
  - Fixed Outdoor 固定色調整。日光(色温度 6300K)の下で使用するのに適しています (ただし、CCD に直接日光が入らないようにしてください)。
  - **Hold Current** 現在の色調整の状態を保ったまた [Automatic] を解除し、設定を修正します。

注意! • 一般的に、白を全く含まない被写体や白以外の色が全体を占める被写体 に対しては、ホワイトバランスが正常に機能しないことがあります。このような環境でカメラサーバを使用する場合は、固定色調整のモードを 選択してホワイトバランスの調整を行ってください。

Color Level: 色調を 0 ~ 15 の間で指定します。「0」を指定すると、画像は白黒で表示されます。 「15」を指定すると、最も豊かな色調で画像が表示されます。

> **注意**! • 利用できる帯域幅や、ネットワークで画像を配信する際の負荷を考慮し て色調の設定を行ってください。

Heading 画像の上部に、テキストや日付などの情報を表示します。

- Text: 表示したいテキストを入力します。
- Date: 日付の表示 / 非表示を選択します。
- Time: 時刻の表示 / 非表示を選択します。24 時間形式で表示するには 24h を、AM/PM 形式 で表示するには 12h を選択します。

#### 注意! • Text には、必ず半角英数字を使用してください。

#### Default viewer for

#### Internet Explorer

- Viewer: Microsoft インターネットエクスプローラを使用している場合、画像を表示する方法を ActiveX または Java Applet から選択することができます。
- [Save] ボタン [Save] ボタンをクリックして、設定を保存します。

### Image - Focus

#### Heading: [Image-General] ページの [Heading] 欄で設定した情報が表示されます。



状態表示	Assistant enabled - フォーカスアシスタントが有効
	Assistant disabled - フォーカスアシスタントが無効
[Enable] ボタン	フォーカスアシスタントを有効にする。

[Disable] ボタン フォーカスアシスタントを無効にする。

#### Network - TCP/IP

Enable Bootp	UNIX 環境で BOOTP デーモンが動作している場合、デーモンは AXIS 2100 の物理 アドレスと一致するエントリを検索します。一致するエントリが見つかった場合、 AXIS 2100 に対応する IP アドレスを自動的に設定します。
Internet Address:	カメラサーバに、未使用の IP アドレスを設定します。
Subnet Mask:	サブネットマスクを指定します。
Default Router:	デフォルトルータを指定します。
Host Name:	カメラサーバに、適切なホスト名を指定します。
Domain Name:	カメラサーバの属するドメイン名を指定します。
Primary DNS Server:	プライマリ DNS サーバの IP アドレスを指定します。
Secondary DNS Server:	セカンダリ DNS サーバの IP アドレスを指定します。
Max. Bandwidth:	ネットワーク上で、カメラサーバが使用できる帯域幅を指定します。画像の配信 に全く制限を設けない場合は、Unlimitedを選択します。
HTTP Port Number:	カメラサーバが受信する HTTP プロトコルのポート番号を指定します。
[Save] ボタン	[Save] ボタンをクリックして、設定を保存します。
	<b>注音! 。</b> このページの設定項日についてけ、ネットローク管理者に相談の上、演

**注意**! • このページの設定項目については、ネットワーク管理者に相談の上、適切な値または文字列を設定するようにしてください。

IETWORK - SIVITP	
	SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) は、ネットワーク上のメールサーバに電子 メールを送信するのに使用するプロトコルです。事前に指定したメールアドレス に、画像を添付してメールを送信することができます。
Primary Mail Server:	プライマリ SMTP メールサーバの IP アドレスを指定します。
	<b>注意! ・</b> プライマリサーバが利用できない場合、電子メールの送信要求はセカン ダリサーバに送られます。
Secondary Server:	セカンダリ SMTP メールサーバの IP アドレスを指定します。 プライマリサーバが 使用できない場合に備え、追加で設定することができます。
[Save] ボタン	[Save] ボタンをクリックして、設定を保存します。

#### **Modem - General**

Use modem to dial out and モデムへのダイヤルアップ接続を利用してカメラサーバに接続する場合、この upload images チェックボックスをオンにします。

Disable incoming calls 外からの呼び出しに対する応答を無効にします。

Modem Type 使用するモデムの種類を選択します。

Modem: 使用するモデムがリストに含まれていない場合は Generic Modem を選択します。

Init String: ダイヤルアップ接続の開始時に、接続されたモデムを初期化するために送信する AT コマンドを指定します。[Default] ボタンをクリックすると、デフォルトの値 を表示します。

#### **Communication Settings**

Ignore Dial Tone: 発信音を出さないモデムを使用する場合、Yes を選択します。

- Type: カメラサーバと接続するモデムタイプを選択します。
  - Automatic Modem Detection デフォルトのモデムタイプです。リストからこのタイ プを選択して [Save] ボタンをクリックすると、COM ポートに接続された モデムを検出し、[Modem-General] ページの設定項目の内容を自動的に表 示します。
    - 注意! [Save] ボタンをクリックしても設定項目が自動で表示されない場合、 AXIS 2100 デフォルトの [Init String] が、接続しているモデムに対応し ていない可能性があります。正しい [Init String] の値を設定しなおし、 もう一度 [Save] ボタンをクリックしてください。
  - Null Modem 付属のヌルモデムケーブルを使用して COM ポートの設定を行う場合 は、このタイプを選択します。
- Baud Rate: ボーレートを選択します。画像転送中に回線の状態が低下した場合、AXIS 2100 は 設定値よりも低い転送速度に調節します。
- Dial Prefix: ダイヤルプレフィックスを、パルス (ATDP) またはトーン (ATDT) から選択します。

Flow Control: CTS (Control to Send) / RTS (Return to Send) の有効および無効を設定し、カメラ サーバと接続されたモデムを同期します。

[Save] ボタン [Save] ボタンをクリックして、設定を保存します。

### Modem - ISP

Select ISP:	利用する ISP をリストから選択します。
ISP Settings	ISP に接続するための情報を入力します。
Phone Number:	ISP のアクセスポイントの電話番号を入力します。
Alternative Number:	予備のアクセスポイントの電話番号を入力します。
User Name:	ISP に登録したユーザ名を入力します。
Password:	ISP に登録したパスワードを入力します。
Connection:	接続の種類を選択します。Closes after を選択した場合は、テキストボックスに時間を 指定します。
	Always Open - 接続が常に保たれています。高速で安定した接続を確立できる場合に使用してください。
	Closes after - 画像が正常に転送された後、指定した時間(秒単位)だけ接続を保ちます。
	<b>Optimized</b> - 画像が正常に転送された後、すぐに接続を切断します。
Redial Attempts:	タイムアウト(接続の中止)が発生する前に、モデムまたは ISP にカメラサーバが何 回ダイヤルアップを試行するか設定します。
Redial Interval:	接続の再試行を行う間隔(秒単位)を設定します。
[Save] ボタン	[Save] ボタンをクリックして、設定を保存してください。

### System - Date and Time

Bate and		
Current Camera	<b>Date</b> - 現在の日付を表示します。	
Time	Time - 現在の時刻を表示します。	

### New Camera Time

Synchronize with	コンピュータの時刻と、カメラサーバの時刻表示を同期します。
computer time	<b>Date</b> - 現在の日付を表示します。
	<b>Time</b> - 現在の時刻を表示します。
Synchronize with NTP server	NTP(Network Time Protocol)サーバの時刻と、カメラサーバの時刻を同期します。
	IP address - 同期する NTP サーバの IP アドレスを入力します。
	Time Zone - 基準となるタイムゾーンをリストから選択します。
	手動で時刻を合わせます。
	Date - 手動で日付を合わせます。日付は 2000-01-01、西暦 - 月 - 日の形式で入力してく ださい。
	Time - 手動で時刻を合わせます。時刻は 10:00:00、時 - 分 - 秒の形式で入力してください。

[Save] ボタン [Save] ボタンをクリックして、設定を保存してください。

#### AXIS 2100 ネットワークカメラサーバ 22 <u>ユーザ</u>ーズマニュアル

#### System - Users

User List 登録されたユーザ名のリストが表示されます。

- [Delete] ボタン ユーザを削除します。[User List] からユーザ名を選択し、[Delete] ボタンをクリック します。
  - New User ユーザの追加、または登録内容の変更を行います。ユーザ名は、半角英数字 10 文字以 内で設定します。
    - Name: **ユーザの追加** ユーザ名を入力します。[Password] および [User Rights] を設定し、 [Add/Change] ボタンをクリックします。
      - 登録内容の変更 登録内容を変更したいユーザ名を [User List] から選択します。
         [Name]、[Password]、[User Rights] に既存の設定内容が表示されます。必要
         に応じて変更を行い、[Add/Change] ボタンをクリックします。
    - Password: パスワードを入力します。パスワードは、半角英数字10文字以内で設定します。
      - Verify: パスワードを再度入力し、パスワードの確認を行います。
  - User Rights: AXIS 2100 に対する、ユーザのアクセス権を設定します。
    - Admin ユーザの登録や変更、Administration Tools に含まれる各種設定のすべてを行う ことができます。
    - Dial-in モデムを経由して、カメラサーバにアクセスできます。
    - View カメラサーバの画像を見ることができます。
  - [Save] ボタン [Save] ボタンをクリックして、設定を保存します。
    - **●** AXIS 2100 はデフォルトで匿名ユーザアクセスをサポートするため、イントラネットまたはインターネット上のユーザが Web ブラウザを利用して自由に画像にアクセスできるようになっています。このようなオープンなアクセスを制限するには、[System-Users]ウィンドウで root 用のパスワードを変更し、View 権限を持つユーザを1名登録してください。匿名ユーザアクセスが無効になります。

### Applications

#### **Operation - Selection**

AXIS 2100 の動作モードを選択します。

- Sequential Mode 対象のサーバに、指定した間隔で連続して画像をアップロードします。また一定の時間内だけ、連続して画像をアップロードすることもできます。
  - Alarm Mode アラームイベントが発生した時に、カメラサーバのバッファ内に保存されている画像 をアップロードします。電子メールに画像を添付して送信することもできます。
  - Passive Mode カメラサーバの動作モード設定を全て無効にします。
  - [Save] ボタン [Save] ボタンをクリックして、設定を保存します。

### Sequential Operation - Scheduler

画像を撮影する時間帯、頻度のスケジュールを設定します。

	<b>重要!</b> • [Sequential Operation-Scheduler] ページで設定された内容は、[Save] ボタンをクリックするとカメラサーバのメモリに保存されます。 Scheduler を動作させるためには、[Operation-Selection] ページで [Sequential Mode] を選択しておく必要があります。				
Primary Time	このチェックボックスをオンにして、Scheduler を有効にします。				
Enabled:	Always - 一定の間隔で画像を撮影します。				
	Restricted between - 以下に指定した時間帯に画像を撮影します。開始時間と終了時間を 設定します。				
	Start - 開始時間を設定 hour: 時間 min: 分 sec: 秒				
	Stop - 終了時間を設定 hour: 時間 min: 分 sec: 秒				
	Mon_Tue_Wed_Thu_Fri_Sat_Sun - 画像を撮影する曜日を指定します。				
Primary Image Frequency	カメラサーバ内に画像を保存する頻度を指定します。				
	Every [ ] tenth(s) of sec - 1/10 秒単位で保存します。				
	Every[] second(s) - 1 秒単位で保存します。				
	Every [] minute(s) - 1 分単位で保存します。				
	<b>Every [ ] hour(s)</b> - 1 時間単位で保存します。				
Take Pictures	デジタル入力がいずれかの条件を満たした場合、画像を撮影します。				
	regardless of input - デジタル入力の有無に関わらず、画像を撮影します。				
	only when input is high - デジタル入力の電圧が上がった時に、画像を撮影します。				
only when input is low - デジタル入力の電圧が下がった時に、画像を撮影します。					
	<b>重要!</b> ・ この設定では、[Primary Time Enabled]の[Primary Image Frequency] で設定された時間の前に発生したアラーム画像だけが撮影されます。				
Secondary Time Enabled	このチェックボックスをオンにすると、[Primary Time Enabled] で設定した以外の時 間帯に、以下の条件で画像を撮影します。				
Secondary Image	カメラサーバ内に画像を保存する頻度を指定します。				
Frequency	Every [ ] tenth(s) of sec - 1/10 秒単位で保存				
	Every [ ] second(s) - 1 秒単位で保存				
	Every [ ] minute(s) - 1 分単位で保存				
	Every [ ] hour(s) - 1 時間単位で保存				
Take Pictures	デジタル入力がいずれかの条件を満たした場合、画像を撮影します。				
	regardless of input - デジタル入力の有無に関わらず、画像を撮影				
	<b>only when input is high</b> - デジタル入力の電圧が上がった時に、画像を撮影				
	only when input is low - デジタル入力の電圧が下がった時に、画像を撮影				
	<b>重要!</b> ・ この設定では、[Secondary Time Enabled] の [Secondary Image Frequency] で設定された時間の前に発生したアラーム画像だけが撮影 されます。				

[Save] ボタン [Save] ボタンをクリックして、設定を保存します。

#### AXIS 2100 ネットワークカメラサーバ 24 ユーザーズマニュアル

#### **Alarm Operation - Scheduler**

アラーム画像を撮影する時間帯、頻度のスケジュールを設定します。

- 重要! [Alarm Operation-Scheduler] ページで設定された内容は、[Save] ボタンをクリックするとカメラサーバのメモリに保存されます。Schedulerを動作させるには、[Operation-Selection] ページで [Alarm Mode] を選択しておく必要があります。
- **Primary Time** このチェックボックスをオンにして、Scheduler を有効にします。
  - **Enabled:** Always 一定の間隔で画像を撮影します。
    - Restricted between 以下に指定した時間帯に画像を撮影します。開始時間と終了時間を 設定します。
    - Start 開始時間を設定 hour: 時間 min: 分 sec: 秒
    - Stop 終了時間を設定 hour: 時間 min: 分 sec: 秒
    - Mon\_Tue\_Wed\_Thu\_Fri\_Sat\_Sun 画像を撮影する曜日を指定します。
    - **Trigger alarm event when input is rising** このチェックボックスをオンにすると、デジタル 入力の電圧が上がった時にアラームイベントを発生させる。
    - **Trigger alarm even when input is falling** このチェックボックスをオンにすると、デジタル 入力の電圧が下がった時にアラームイベントを発生させる。
- **Secondary Time** このチェックボックスをオンにすると、[Primary Time Enabled] で設定した以外の時間 Enabled 帯に、以下の条件で画像を撮影します。
  - **Trigger alarm event when input is rising** このチェックボックスをオンにすると、デジタル 入力の電圧が上がった時にアラームイベントを発生させる。
  - **Trigger alarm even when input is falling** このチェックボックスをオンにすると、デジタル 入力の電圧が下がった時にアラームイベントを発生させる。
  - [Save] ボタン [Save] ボタンをクリックして、設定を保存します。

#### **Sequential Operation - Upload**

- [Operation-Selection] ページで Sequential Mode を選択し、画像をどのように撮影して カメラサーバのメモリに保存するか設定したら、最後に画像をアップロードするため の設定を行います。
- Upload Via 画像をアップロードする対象を選択します。
  - FTP このオプションを選択すると、指定した FTP サーバに、画像をアップロードします。
  - SMTP このオプションを選択すると、指定したメールアドレスに画像を添付した電子メール を送信します。

#### FTP を選択した場合

#### **Remote Host**

Host Name	画像を転送する FTP サーバのホスト名、または IP アドレスを指定します。
User Name	画像を転送し、保存したい FTP サーバにログオンする時のユーザ名を指定します
Password	画像を保存したい FTP サーバにログオンする時のパスワードを指定します。

#### **Detailed FTP Setting for Advanced User**

Use Passive Mode 通常、カメラサーバは FTP サーバに対してデータコネクションを確立するよう要求します。このチェックボックスをオンにすると、PASV コマンドが FTP サーバに発行され、パッシブ FTP コネクションが確立されます。これにより、カメラサーバは対象となる FTP サーバに対し、FTP コントロールとデータコネクションを同時に行うことができます。この機能は、カメラサーバと FTP サーバの間にファイアウォールが設置されている場合などに便利です。

#### <u>SMTP を選択した場合</u>

#### Mail Server

Primary Mail Server: プライマリ SMTP メールサーバの IP アドレスを指定します。

#### **注意!** • プライマリサーバが利用できない場合、電子メールの送信要求はセカン ダリサーバに送られます。

Secondary Server: セカンダリ SMTP メールサーバの IP アドレスを指定します。プライマリサーバが使用 できない場合に備え、追加で設定することができます。

#### Mail

- To Email: 画像ファイルを添付した電子メールの送信先のアドレス、またはアドレスリストを指定します。
- From Email: 画像ファイルを添付した電子メールの、返信先のアドレスを指定します。
  - Subject: 電子メールの件名 / 題名を入力します。
    - Text: 電子メールの本文を入力します。
- Camera Link このチェックボックスをオンにすると、カメラサーバへのリンクをメッセージに含め ることができます。

注意!
 ・複数の受信者にメールを同時に送信する場合は、To Email に複数のアドレスを入力します。アドレスごとにコンマ(,) で区切って指定してください。

 Subject および Text には、必ず半角英数字を使用してください。

Image File Name このオプションを選択すると、指定した FTP サーバに画像をアップロードします。

Upload Path 画像をアップロードするフォルダへのパスを入力します。対象に FTP を選択した場合 (FTP の場合) に入力してください。

Base File Name: 画像に付けるファイル名を入力します。以下から、ファイルの命名方法を選択します。

Overwrite (FTP の場合) - 画像は、常に同じファイル名で上書きされます。

- No Suffix (SMTP の場合) 接尾文字を使用しません。
- **Date/time Suffix:** [Base File Name] で指定されたファイル名に日付と時刻情報を追加し て、ファイル名\_日付\_時刻.jpgの形式にします。 例: failename\_000101\_240000.jpg
- Sequence Number Suffix Set To Maximum [Base File Name] で指定されたファイル名に、 約 40 億までの連番を追加します。
- Sequence Number Suffix Up To: [Base File Name] で指定されたファイル名に、連番を追 加します。テキストボックスに値を設定すると、設定した値に番号が達した 後、カメラサーバのイメージバッファをクリアし、さらに番号をリセットして 連番を振りなおします。
- [Save] ボタン [Save] ボタンをクリックして、設定を保存します。

### Alarm Operation - Upload

[Operation-Selection] ページで Alarm Mode を選択し、画像をどのように撮影してカメ ラサーバのメモリに保存するか設定したら、最後に画像を送信するための設定を行い ます。

- Upload Via 画像を送信する対象を選択します。
  - FTP このオプションを選択すると、指定した FTP サーバに画像をアップロードします。
  - SMTP このオプションを選択すると、指定したメールアドレスに画像を添付した電子メール を送信します。

```
Upload retries: - アップロードを再試行する回数を指定します。
```

Upload retry interval: - アップロードを再試行する間隔(秒)を指定します。

#### **Pre Alarm Buffer**

Not used - プリアラーム画像を送信しない場合、選択します。

- Image every [ ] tenth(s) of second 1/10 秒単位の間隔で画像を送信します。間隔を数値 で指定します。
- **Image every** [ ] **second(s)** 1 秒単位の間隔で画像を送信します。間隔を数値で指定します。
- **Total number of pre alarm image** 合計で何枚のプリアラーム画像を送信するか指定しま す。

#### Post Alarm Buffer

Not used - ポストアラーム画像を送信しない場合、選択します。

- **Image every**[] **tenth(s)** of seconds 1/10 秒単位の間隔で画像を送信します。間隔を数値 で指定します。
- **Image every** [] seconds(s) 1 秒単位の間隔で画像を送信します。間隔を数値で指定しま す。
- Total number of post alarm images 合計で何枚のポストアラーム画像を送信するか指定し ます。最後のポストアラーム画像が撮影された後、指定した枚数のポストア ラーム画像が送信されます。

#### <u>FTP を選択した場合</u>

#### **Remote Host**

- Host Name 画像を転送する FTP サーバのホスト名、または IP アドレスを指定します。
- User Name 画像を転送し、保存したい FTP サーバにログオンする時のユーザ名を指定します。
- Password 画像を保存したい FTP サーバにログオンする時のパスワードを指定します。

#### **Detailed FTP Setting for Advanced User**

Use Passive Mode 通常、カメラサーバは FTP サーバに対してデータコネクションを確立するよう要求します。このチェックボックスをオンにすると、PASV コマンドが FTP サーバに発行され、パッシブ FTP コネクションが確立されます。これにより、カメラサーバは対象となる FTP サーバに対し、FTP コントロールとデータコネクションを同時に行うことができます。この機能は、カメラサーバと FTP サーバの間にファイアウォールが設置されている場合などに便利です。

#### <u>SMTP を選択した場合</u>

#### Mail Server

Primary Mail Server: プライマリ SMTP メールサーバの IP アドレスを指定します。

**注意!** • プライマリサーバが利用できない場合、電子メールの送信要求はセカン ダリサーバに送られます。

Secondary Server: セカンダリ SMTP メールサーバの IP アドレスを指定します。プライマリサーバが使用 できない場合に備え、追加で設定することができます。

#### Mail

- To Email: 画像ファイルを添付した電子メールの送信先のアドレス、またはアドレスリストを指定します。
- From Email: 画像ファイルを添付した電子メールの、返信先のアドレスを指定します。
  - Subject: 電子メールの件名 / 題名を入力します。
    - Text: 電子メールの本文を入力します。
- Camera Link このチェックボックスをオンにすると、カメラサーバへのリンクをメッセージに含め ることができます。
  - 注意! ・ 複数の受信者にメールを同時に送信する場合は、To Email に複数のア ドレスを入力します。アドレスごとにコンマ(,) で区切って指定し てください。
    - Subject および Text には、必ず半角英数字を使用してください。

**Image File Name** このオプションを選択すると、指定した FTP サーバに画像をアップロードします。

Upload Path 画像をアップロードするフォルダへのパスを入力します。対象に FTP を選択した場合 (FTP の場合) に入力してください。

- Base File Name: 画像に付けるファイル名を入力します。以下から、ファイルの命名方法を選択します。
  - Date/time Suffix: [Base File Name] で指定されたファイル名に日付と時刻情報を追加し て、ファイル名\_日付\_時刻.jpgの形式にします。 例:failename\_000101\_240000.jpg
    - Sequence Number Suffix Set To Maximum [Base File Name] で指定されたファイル名に、 約 40 億までの連番を追加します。
    - Sequence Number Suffix Up To: [Base File Name] で指定されたファイル名に、連番を追 加します。テキストボックスに値を設定すると、設定した値に番号が達した 後、カメラサーバのイメージバッファをクリアし、さらに番号をリセットして 連番を振りなおします。
- [Save] ボタン [Save] ボタンをクリックして、設定を保存します。

#### Layout - General

Enable Personal カメラサーバのホームページのレイアウトを変更するには、このチェックボックスを Settings: オンにします。

**Personal Settings** 各項目の左側にあるチェックボックスをオンにすると、ホームページに設定が反映されます。ユーザ独自の設定を有効にするには右側のオプションボタンで [**Own**] をクリックし、値を選択または入力します。

#### Background Color:

背景色を選択します。リストボックスから背景に使用する色を選択します。

#### Text Color:

文字色を選択します。リストボックスから文字に使用する色を選択します。

#### Background Picture:

背景に使用する画像を指定します。背景に使用する画像を、URL で指定します。

#### Title:

画像の上に表示するタイトル文字を入力します。画像のタイトル文字を入力します。

#### Logo:

表示するロゴ (JPEG または GIF) を指定します。ロゴに使用する画像を、URL で指定します。

#### Logo Link:

ホームページ上のロゴから別のサイトへのリンクを貼ることができます。リン ク先の URL を指定します。

#### Description:

画像の下に表示する説明文を入力します。

#### **Digital Output Buttons:**

ホームページから直接 I/O ステータスを管理します。

#### Show Admin Button:

ホームページに [Admin] ボタンを表示します。

- 注意! Title および Description には、必ず半角英数字を使用してください。
   Show Admin Button のチェックをオフにすると、ホームページから Administration Tools にアクセスできなくなります。このような場合は、 Web ブラウザの[場所/アドレス]フィールドに以下のアドレスを入力 して Administration Tools にアクセスしてください。 http:// カメラサーバの IP アドレスまたはホスト名 /admin/admin.shtml 例: http://192.168.0.200/admin/admin.shtml
- [Preview] ボタン [Preview] ボタンをクリックすると、[Own] を選択して変更した結果を画面で確認す ることができます。

[Save] ボタン [Save] ボタンをクリックして、設定の変更を保存します。

### Wizards

#### Installation

Installation Wizard を起動します。

#### Application

Application Wizard を起動します。

#### Support - General

#### **Troubleshoot and Upgrade**

この内容は英語で提供されます。 トラブルシューティング、ファーム ウェアの更新など、最新の情報を得る には Axis のホームページへアクセスし てください。 http://www.axiscom.co.jp/

#### Server Report

#### AXIS Online Services

この内容は英語で提供されます。 製品についての情報は、Axis のホーム ページで入手することができます。 http://www.axiscom.co.jp/

#### ort

**Contact Information** 

カメラサーバのログファイルを表示し ます。カメラサーバにインストールさ れているファームウェアのバージョン が表示されます。 この内容は英語で提供されます。 製品についてのお問い合わせは、製品に 添付の「弊社製品の情報は次の方法で入 手できます」をご覧ください。

#### Support - Release Notes

ファームウェアのリリースノートが表示されます。

#### Support - Parameters

パラメータリストが表示されます。

#### Support - Log File

ログファイルが表示されます。

#### Support - Restart

[Restart] ボタン	カメラサーバを再起動します。
[Factory Default]	工場出荷時のデフォルト設定に戻します。
ボタン	

#### Support - About

この内容は英語で提供されます。

#### Help

英語版のオンラインヘルプを表示します。

#### Home

カメラサーバのホームページを表示します。

## 索引

### Α

ActiveX 18 Alarm Mode 22 Alternative Number (ISP) 10.21 Assistant disabled 19 Assistant enabled 19

### В

Background Color 27 Background Picture 28 Base File Name (FTP) 15, 25 Base File Name (SMTP) 16 Baud Rate 9, 20 BOOTP 19 Brightness 6, 18 С

Camera Link 16, 25, 27 Color Level 6, 18 Compression 6, 17 Connection (ISP) 10.21 Current Camera Time 21 Current Date and Time 5

### D

Date (Heading) 6, 18 Default Router 8, 19 Default viewer for IE 18 Description 28 Detailed FTP Setting for Advanced User 25 Dial Prefix 9, 20 **Digital Output Buttons 28** Disable incoming calls 9, 20 **DNS** 10 Domain Name 8, 19 Е Enabled Personal Settings 27 Ethernet Network 7 F Flow Control 9, 20 Focus Assistant 7 н Heading 6, 18

Home 29 Host Name 8, 19 Host Name (FTP) 15, 24, 26 HTTP Port Number 19 L Ignore Dial Tone 9, 20 Image File Name 27 Image File Name (FTP) 15, 25 Init String 9, 20 Internet Address 8, 19 **ISP** 10 J Java Applet 18 L Log File 29 Logo 28 Logo Link 28 Μ Max. Bandwidth usage 8, 19 Modem 7 Modem Type 20 Motion (Images) 6, 17 Ν New Camera Time 21 New Date and Time 5 New User 4, 22 Ρ Parameters 29 Passive Mode 22 Password 4, 22 Password (FTP) 24, 26 Password (ISP) 10, 21 Phone Number (ISP) 10, 21 Post Alarm Buffer 14, 26 Pre Alarm Buffer 14, 26 Primary DNS Server 8, 10, 19 Primary Image Frequency 11, 23 Primary Mail Server 16, 20, 25, 27 Primary Time Enabled 11, 23 Primary Time Enabled (Alarm) 13, 24

### R

Radial Attempt 21 Radial Attempts 10 Redial Interval 10, 21 Release Notes 29 Resolution 6, 17 Restart 29 Rotation 6, 17

### S

Secondary DNS Server 8, 10, 19 Secondary Image Frequency 23 Secondary Mail Server 16, 20, 25, 27 Secondary Time Enabled 12, 23 Secondary Time Enabled (Alarm) 13, 24 Select ISP 21 Sequential Mode 22 Set Manually (Date and Time) 5, 21 Show Admin Button 28 Single (Images) 6, 17 Subject 16, 25, 27 Subnet Mask 8, 19 Synchronaize with computer time 21 Synchronize with computer time 5 Synchronize with NTP Server 5, 21

### Т

Take Pictures 23 Text Color 28 Text (Heading) 6,18 Text (SMTP) 25, 27 Time (Heading) 6,18 Title 28 Type (Modem) 20 U Upload Path 15, 25, 27 Upload retries 14, 26 Upload retry interval 14, 26 Use Passive Mode 25, 26 User List 4, 22 User Name (FTP) 15, 24, 26 User Name (ISP) 10, 21 User Rights 4, 22 V Viewer 18

### W

White Balance 6, 18

\* 補足資料に記載のプログラム、規格などの商品名、および製品名は一般的に各社の登録商標ま たは商標です。

AXIS 2100 ネットワークカメラサーバユーザーズマニ:	ュアル	第2版
補足資料		2000 年 11 月発行
Copyright © アクシスコミュニケーションズ株式会社、	2000	CA-010-02