AXIS 250S MPEG-2 ビデオサーバ ユーザーズマニュアル

2003年7月発行 第1版



安全のために

本製品を安全にご利用頂くために、以下の事項を必ず守ってください。これらの事項が守 られていない場合、感電、けが、火災、故障などの原因になります。

表示の意味は以下のとおりです。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告!	データの消失やお使いの機器への損害を避けるために注意して読む必要があります。
重要:	操作上の損害を避けるために注意して読む必要があります。
≜警告	この表示の注意事項を守らないと、火災、感電などにより死亡や大けがなど人身事故 の原因となります。
⚠注意	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、データ や通信の消失、物的損害の発生する可能性があります。

異常時の処理について



5 万一、内部に水などが入った場合は、電源アダプタ本体をコンセントから抜いて販売店 にご連絡ください。そのまま使用すると火災、感電、故障の原因となります。

万一、内部に異物が入った場合は、電源アダプタ本体をコンセントから抜いて販売店に ご連絡ください。そのまま使用すると火災、感電、故障の原因となります。

万一、煙が出ている、異臭がするなどの異常状態のまま使用すると火災、感電、故障の原 因となります。すぐに電源アダプタ本体をコンセントから抜き、煙が出なくなるのを確 認して販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対におや めください。

万一、本装置を落としたり、ケースを破損した場合は、電源アダプタ本体をコンセント から抜いて、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災、感電、故障の原因とな ります。

電源コードが痛んだら(芯線の露出、断線など)販売店に交換をご依頼ください。そのま ま使用すると火災・感電の原因となります。

取り扱いについて



本装置に水が入ったりしないよう、またぬらさないようにご注意ください。火災、感電、 故障の原因となります。

本装置の上や近くに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器または 小さな金属物を置かないでください。こぼれたり中に入った場合、火災、感電、故障の原 因となります。

弊社の指示がない限り、本装置を分解、改造しないでください。火災、感電、故障の原因 となります。

弊社の指示がない限り、本装置のケースを外さないでください。電源部や内部に触れると火傷、感電、故障の原因となります。

ぬれた手で本装置を操作しないでください。火災、感電、故障の原因となります。

▲ 注意 移動させる場合は、電源アダプタをコンセントから抜き、回線コードなど外部の接続線 をはずしたことを確認の上、行ってください。コードが傷つき火災、感電の原因となる ことがあります。

<u>電源について</u>

≜警告	表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災、感電、故障の原因となります。
	電源アダプタはコンセントに確実に差し込んでください。電源アダプタ(プラグ)の刃 に金属などが触れると火災・感電の原因となります。
	ぬれた手で電源アダプタを抜き差ししないでください。感電の原因となります。
	タコ足配線はしないでください。火災、過熱の原因となります。
	電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理にまげたり、ねじったりしな いでください。重いものをのせたり、加熱したり、引っ張ったりすると電源コードが破 損し、火災、感電の原因になります。
	近くに雷が発生したときは、電源アダプタや接続ケーブルなどを抜いてご使用をお控 えください。雷によっては火災、感電、故障の原因となります。
⚠注意	電源アダプタを抜くときは、必ず電源アダプタ本体を持ってぬいてください。電源 コードを引っ張るとコードが傷ついて火災、感電の原因となることがあります。
	電源コードを熱器具に近付けないでください。コードの被覆が溶けて火災、感電の原因となることがあります。

設置場所について



直射日光の当たるところや温度の高いところに置かないでください。内部の温度が上 がり、火災の原因となることがあります。

湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災、感電、故障の原因となることが あります。

調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたるような場所には置かないでください。 火災、感電、故障の原因となることがあります。

ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒 れたりして、けがの原因となることがあります。

振動、衝撃の多い場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。

<u>お手入れについて</u>

お手入れの際は安全のために電源アダプタをコンセントから抜いて行ってください。

このマニュアルについて

このマニュアルは、製品ソフトウェア(ファームウェア)バージョン 3.03 以降を搭載した AXIS 250S MPEG-2 ビデオサーバ(以下、AXIS 250S)をご利用の管理者またはユーザを対 象としています。このマニュアルには AXIS 250S の設定、管理、ネットワーク上での使用 方法およびビデオサーバ本体の機能についての情報が含まれます。

AXIS 250S を確実にインストールしてご利用頂くのに、特別なネットワークの経験は必要 ありません。必要に応じて、内容を更新したマニュアルをアクシスコミュニケーションズ 株式会社(以下、Axis)のホームページで公開することがあります。

法律上の注意事項

カメラによる監視は法律によって禁止されている場合があり、その内容は国によって異な ります。本製品を監視用途でご利用になる前に、ご利用頂く地域の法律を確認してくださ い。

AXIS 250S は本製品1つに対してクライアントソフトウェア用ライセンスが3つ含まれています。クライアントソフトウェアを3台を越えるコンピュータにインストールすることは禁止されています。追加ライセンスの購入については、Axis製品の販売店にご連絡ください。

<u>知的所有権</u>

Axis Communications AB は、このマニュアルに記載されている製品で具体化された技術に 関連する知的所有権を保有しています。これらの知的所有権は、米国またはその他の国に おいて、1 つまたは複数の追加特許、または特許申請中のアプリケーションを含んでいる ことがあります。

<u>電波に関する適合性(日本)</u>

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書の従って正しい取り扱いをして下さい。

<u>電波に関する適合性(その他の国々)</u>

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Re-orient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Shielded (STP) network cables must be used with this unit to ensure compliance with EMC standards.

- *E This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
- 欧州 CE The AXIS 250S fulfills the requirements for radiated emission according to limit B of EN55022:1998. When using the Line input, the AXIS 250S also meets the requirements for immunity according to EN55024:1998 residential, commercial, and light industry. The Mic input may be subject to interference from nearby radio transmissions. For best performance, use the Line input.

<u>責任</u>

Axis は、このマニュアルの技術的、印刷上の誤りについて、一切の責任を負いません。ま た Axis は、予告なく製品やマニュアルの記載内容に対して変更、修正を行うことがあり、 将来にわたるいかなる約束を表明するものではありません。Axis は、Axis 製品およびソフ トウェアの使用の結果に生じた、偶発的な損害および間接的な損害、またこれらに付随す る事業上の利益の損失、データの喪失、その他使用に起因して生じるいかなる損害に対し ても責任を負いません。Axis は、このマニュアルに含まれる記述、製品の商業価値および 製品の特定用途に対する適合性について、明示的また黙示的な保証を一切いたしません。

商標

Acrobat、Adobe、IBM、Linux、Macintosh、Microsoft、OS/2、UNIX、Windows、WWW は各 社の登録商標です。Java およびすべての Java 関連の商標およびロゴは、米国およびその他 の国における米国 Sun Microsystems Inc. の商標または登録商標です。

サポートサービス

インターネットがご利用になれる場合は、技術サポート情報、更新された製品ソフトウェア(ファームウェア)、ユーティリティソフトウェア、会社情報など、下記のアドレスから ご覧頂けます。

WWW: http://www.axiscom.co.jp/

<u>その他</u>

このマニュアルの制作には細心の注意を払っておりますが、不正確な記述や脱落、乱丁または落丁を見つけられた場合は、info@axiscom.co.jp までご連絡ください。

AXIS 250S MPEG-2 ビデオサーバユーザーズマニュアル	第1版
	2003 年 7 月発行
Copyright © アクシスコミュニケーションズ株式会社、2003	Part No: 20759

目次

製品の概要	9
特徴と利点	9
アプリケーション	11
機能と名称	12
フロントパネル	12
リアパネル	12
ハードウェアの開梱と検査	13
AXIS 250S をインストールする	14
コンピュータのシステム要件	15
AXIS MPEG-2 Viewer をインストールする	16
Web ブラウザから AXIS 250S にアクセスする	18
オーディオ機器とビデオソース	19
AXIS 250S を設定する	20
System Options にアクセスする	20
System Options の概要	21
ユーザの設定	22
ファイアウォールの設定	24
日付と時刻の設定	25
ネットワークの設定	26
メールサーバの設定	29
ポートの設定	30
再起動とリセット	32
	32
工場出何時のテフォルト設定に戻す	33
AXIS 250S を操作する	34
AXIS 250S にログオンする	34
Web ブラウザからアクセスする	35
Live View を開く	35
イベントについて	37
FTP サーバへアップロードする	42
イベントの通知	44
	47
ボートのステータスとパン / チルト / ズームデバイスの設定	49
Live View のレイアウト	51

付録 A	その他の IP アドレスの設定方法 UNIX 環境で IP アドレスを設定する	53 54
付録 B	トラブルシューティング IP アドレスに ping する 症状、考えられる原因および対処方法	••••••55 •••••55 •••••56
付録C	ファームウェアの更新 新しいファームウェアを入手する ファームウェアを更新する	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
付録 D	各種コネクタ RS-232 コネクタ I/O コネクタ パン / チルト / ズームデバイスを接続する 制御と監視	
付録 E	帯域幅 ビデオのビットレート 画質とビットレート その他の検討事項	••••••65 •••••65 •••••65 •••••65
付録 F	保証とサポートについて 保証 技術サポート	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
付録 G	技術仕様	67
索引		71

製品の概要

AXIS 250S MPEG-2 ビデオサーバ(以下、AXIS 250S)は、TCP/IP を利用したローカルエリアネットワーク(LAN)上で DVD 品質の MPEG-2 によるビデオ映像をリアルタイムで圧縮、送信します。 ビデオ映像の配信には、Motion-JPEG で必要とされる帯域幅の約 1/3 を使用します。

AXIS 250S は、ネットワーク上でアナログビデオの映像を配信するために必要なシステムを備えて います。内蔵 Web サーバは、ビデオ映像を閲覧するためのページや、Web ベースの管理・設定ペー ジを提供します。これらのページには、ネットワークを経由して Web ブラウザからアクセスするこ とができます。また AXIS 250S は、TCP/IP、SMTP、HTTP および他のインターネットに関連するプ ロトコルに対応しています。



AXIS 250S MPEG-2 ビデオサーバ

特徴と利点

完全かつ独立

AXIS 250S は他のサーバから独立しています。映像や音声のソースとなる、カメラやオーディオ機 器以外のハードウェアは必要ありません。ライブ映像の閲覧や AXIS 250S の設定に必要なソフト ウェアは、Microsoft® Internet Explorer、Microsoft Media[™] Player、そして DirectX[®]です。これら のソフトウェアは、Windows 2000 および Windows XP に含まれています。対応するバージョン情 報については、15 ページ「コンピュータのシステム要件」を参照してください。Microsoft Media Player は、AXIS MPEG-2 Viewer とともにビデオ映像を閲覧するために使用されます。AXIS 250S には、エンコーダ(1つ)と閲覧用のデコーダ(3 つ)のライセンスが含まれています。また AXIS 250S は、TCP/IP、SMTP、HTTP および他のインターネットに関連するプロトコルに対応しています。

<u>優れたイメージング</u>

ハードウェアによる MPEG-2 形式のデータ圧縮および転送は、Motion-JPEG で必要とされる帯域幅 の約 1/3 を使用します。ビデオ映像は LAN 上で最大 3 台のクライアントコンピュータから閲覧する ことが可能で、30 フレーム / 秒 (NTSC) のフレームレートを実現します。使用できる画像の解像 度は 720 × 480 または 352 × 240 (NTSC) です。また、ビットレートの設定も可能です。クライ アントコンピュータ上のハードウェアアクセラレータを搭載した高性能ビデオカードにも対応して います。 基板上の AXIS ETRAX 100LX プロセッサは、10/100Mbps ネットワーク上で最大 30 フレーム / 秒 (NTSC) のパフォーマンスを提供します。

<u>設定可能なイベント</u>

FTP サーバに MPEG-2 ビデオ映像を保存したり、外付けデバイスを利用してイベントを実行することができます。プリトリガビデオバッファを有効に設定すると、イベントが発生する直前のビデオ 映像を、最大1分間まで AXIS 250S にバッファすることができます。また、イベントの発生を電子 メールで通知することも可能です。

外付けデバイスとの接続

AXIS 250S は RS-232 ポートおよび I/O コネクタを備えており、パン / チルト / ズームデバイス、ド アベル、スイッチ、アラームリレーなどの外付けデバイスを接続する物理的なインターフェイスを 提供します。特定の時間に動作するアプリケーションや、アラームベースで実行するイベントを作 成することができます。また、警報機などのデバイスをリレー出力を利用して動作させたり、高品 質のオーディオ機器をフルに活用することができます。アラーム入力(4 つ)には、イベントや録 画を動作させるセンサーを接続します。またデジタル出力(1 つ)を利用すれば、AXIS 250S から 外付けデバイスを駆動することができます。

<u>オーディオ入力とビデオ入力</u>

AXIS 250S は CCTV カメラを接続する BNC コンポジットビデオ入力、カメラやビデオ機器を接続する S ビデオ入力を 1 つずつ備えています。また、マイクを接続するマイク入力と音声ソースと接続 するライン入力をそれぞれを 1 つずつ備えています。マイクとライン入力はそれぞれ独立して音声の増幅を行います。

セキュリティ

マルチユーザ、およびマルチレベルによるパスワード保護に対応しています。管理者はユーザアカ ウントの作成や編集、また匿名ユーザによる画像の閲覧を許可することができます。また内蔵のファ イアウォール機能は、不正なアクセスを防ぐための IP フィルタリングを実行します。

アプリケーション

AXIS 250S は監視やモニタリングアプリケーションなど、さまざまな用途に使用することができま す。ローカルエリアネットワーク(LAN)上で高品質の映像と音声を、固定のフレームレートで配 信するアプリケーションに最適です。また AXIS 250S は、連続した画像を FTP サーバにアップロー ドすることができ、インターネットを経由した間接的な画像へのアクセスを実現します。

LAN 上のコンピュータの Web ブラウザから AXIS 250S に直接アクセスした場合、ビデオ映像をラ イブで閲覧したり、AXIS 250S をいつでも管理・設定することができます。優れた機能を持つ AXIS 250S は、侵入者の探知、生産工程のコントロール、公共のモニタリング、目視による保安などに理 想的なツールです。



- LAN 上で最大3つのクライアントが同時にビデオ映像にアクセス可能
- FTP サーバに画像を連続してアップロード
- イベントの通知
- プリトリガとポストトリガを利用した画像のキャプチャ

機能と名称 12

機能と名称

AXIS 250S のインディケータおよびコネクタなどについて説明します。内容をよくお読みになり、 AXIS 250S のインストール時にはこの説明を参考にしてください。

フロントパネル

● リセットボタン - 工場 出荷時のデフォルト設定 にリセットする時に使用 します(詳しくは 33 ペー ジ「工場出荷時のデフォ ルト設定に戻す」を参 昭)。



を接続します。

❸ Line コネクタ - 他の音声入力デバイスを接続します。

④ Y/Cビデオ入力(Sビデオ) - Sビデオケーブル接続用インターフェイスです。

⑤ スイッチ - 75 オーム BNC 用ビデオ入力の終端抵抗の設定スイッチ。通常は On に設定します。

⑥ビデオ入力 (BNC) - 同軸 /BNC コネクタ接続用のインターフェイス。接続には RG59、75 オームの同軸ケーブル を 使用。ケーブルの最大長は250メートル以内を推奨します。

リアパネル

● I/O-A コネクタ - トラ ンジスタ出力(1つ)、デ ジタル入力 (2つ)、GND への物理的なインター フェイス。CCTV 機器に 一般的に付随する外付 けデバイスとの接続に 使用します(詳しくは60 ページ「I/O コネクタ」を参照)。



❷外部電源コネクタ - 専用外部電源(PS-K)を接続するためのソケット。

❸ RS-232 シリアルコネクタ - パン / チルト / ズームデバイスとの接続に使用します。

● RJ-45 ネットワークコネクタ - ローカルネットワークセグメントの速度を自動的に検出し、データ通信の速度を切 り替えます(10または100Mbps)。

6 インディケータ (LED)

Power インディケータ(左) - 正常動作時には緑色で点灯。外部電源に問題がある場合は、緑色で点滅または消灯。 またファームウェアのアップグレード時には、オレンジ色と緑色で交互に点滅します。

Status インディケータ(中)-正常動作時には緑色で点灯。重大なエラーが発生した時は赤色で点灯します。

Network インディケータ(右) - 10Mbps ネットワークに接続している時はオレンジ色、100Mbps ネットワークに接 続している時は緑色で点滅。ネットワークに接続されていない場合は赤色で点灯。インディケータが消灯している時 はネットワークアクティビティがないことを示します。

⑤ I/O-B コネクタ - RS-485パン / チルトデバイス、およびデジタル入力(2つ)用の物理的なインターフェイスです(ピ ン配列については 60 ページ「I/O コネクタ」を参照)。

ハードウェアの開梱と検査

製品の梱包を開き、内容物を以下のリストと照らし合わせてください。不足しているものや破損しているものがあった場合は、お早めにご購入先にご連絡ください。

名称	数量	備考
AXIS 250S ビデオサーバ	1	NTSC、PAL に対応。
ターミナルコネクタ	2	
お客様登録カード	1	
ライセンス契約書	1	AXIS MPEG-2 Viewer 用ライセンス契約書。
外部電源アダプタ / PS-K	1	
取付けキット	1	ネジ、プラスチックプラグ、プラスチッククッション(各4個)。
ユーザーズマニュアル(またはAXIS Online CD)	1	

注意: AXIS 250S に付属している電源が、専用の外部電源アダプタ(PS-K)であることを確認してくだ さい。

AXIS 250S をインストールする

AXIS 250S をネットワークにインストールする方法について説明します。この章はネットワーク管 理者向けの内容となっていますので、AXIS 250S の操作方法については、34ページ「AXIS 250S を 操作する」を参照してください。

- クイックインストール 以下の手順にしたがって、AXIS 250S をネットワークにインストールしてく ださい。
- 他のインストール方法 53 ページ「付録 A その他の IP アドレスの設定方法」を参照してください。



4. 同一ネットワーク上のコンピュータから、AXIS 250S に唯一の IP アドレスを割り当てます。

Windows 環境の場合

コマンドプロンプトを起動して以下のコマンドを実行します。*ホスト IP アドレス*は、お使いのコン ピュータの IP アドレスです。アンダースコア(_) は半角のスペースを示します。また、Windows 環境では物理アドレスをハイフン(-) で区切るようにしてください。

2000 - [スタート] - [プログラム] - [アクセサリ] - [コマンドプロンプト] を選択。 **XP** - [スタート] - [すべてのプログラム] - [アクセサリ] - [コマンドプロンプト] を選択。

構文:

arp_-s_ビデオサーバ IP アドレス_物理アドレス_ホスト IP アドレス ping -t ビデオサーバ IP アドレス

例:

arp_-s_192.168.70.183_00-40-8c-10-00-86_192.168.70.180 ping_-t_192.168.70.183

UNIX 環境の場合

コマンドラインで、以下のコマンドを実行します。

構文:

```
arp_-s_ビデオサーバ IP アドレス_物理アドレス_temp
ping ビデオサーバ IP アドレス
```

例:

```
arp_-s_192.168.70.183_00:40:8c:10:00:86_temp ping 192.168.70.183
```

Windows 環境の場合、ホストから Request timed out... というメッセージが返さ れます。



7. Windows環境では、外部電源を接続してから約10~15秒後にReply from 192.168.70.183.. のようなメッセージがコマンドプロンプトに表示されます。UNIX 環境では、192.168.70.183 is alive のようなメッセージがコマンドラインに表示されます。Power インディケータが点灯し、 Network インディケータが断続的に点滅していることを確認してください。

8. Windows 環境の場合、Ctrl キーと C キーを同時に押して ping を終了します。これで、ネット ワークへの AXIS 250S のインストールが完了しました。

コンピュータのシステム要件

AXIS 250S のビデオ映像を閲覧するコンピュータは、ハードウェア、ソフトウェアともに以下の条件を満たしている必要があります。

- Pentium III 500MHz 以上の CPU
- 128 M バイト以上のメモリ
- 16 M バイトのビデオメモリを搭載した DirectDraw[®] 対応の AGP グラフィックカード
- Windows 2000 または Windows XP(XP は Service Pack 1 を適用)
- Internet Explorer 6 (Service Pack 1 を適用) 以上
- Windows Media Player 7.1 以上
- DirectX 8.1 以上

AXIS MPEG-2 Viewer をインストールする

コンピュータから初めて AXIS 250S にアクセスすると、AXIS MPEG-2 Viewer のインストールウィ ザードが自動的に起動します。Internet Explorer で AXIS 250S のビデオ映像を閲覧するには、この ソフトウェアが必要となります。以下の手順にしたがって、AXIS MPEG-2 Viewer をインストール してください。

1. Web ブラウザを起動します。[アドレス] フィールドに AXIS 250S に割り当てた IP アドレスを 入力し、Enter キーを押します。

例: http://192.168.70.183/

- 2. [セキュリティ警告] ページが表示されたら、[はい] をクリックします。
- 3. [Welcome] ページが表示されます。[Next] をクリックします。
- License] ページが表示されます。製品には日本語のライセンス契約書が同梱されています。内容をよくお読みになり、ライセンス契約書に同意される場合は[I accept the License agreements]のオプションをチェックして[Next]をクリックします。
- 5. [Start Installation]ページが表示されます。[Next]をクリックするとインストールが開始します。
- **6.** [Installation Complete] ページが表示されます。[Finish] をクリックしてウィザードを終了しま す。

重要!

- 1 台の AXIS 250S には AXIS MPEG-2 Viewer のライセンスが 3 つ含まれています。AXIS MPEG-2 Viewer を 3 台を越えるコンピュータにインストールして同時に使用することはライセンス契約に違反しま す。追加ライセンスの購入については、Axis 製品の販売店へお問い合わせください。
- AXIS MPEG-2 Viewer をインストールするには、Internet Explorer のセキュリティの設定で署名済みの ActiveX コントロールのダウンロードが許可されている必要があります。Internet Explorer のデフォル トの設定では、ダウンロードは許可されています。
- AXIS MPEG-2 Viewer は、[コントロールパネル]の[プログラムの追加と削除]からアンインストー ルすることができます。
- お使いのコンピュータに Windows Media Player 7.1 以上、DirectX 8.1 以上がインストールされていない場合、AXIS MPEG-2 Viewer のインストールの間にその旨のメッセージが表示されます。お使いのコンピュータにこれらのソフトウェアをインストールした後に AXIS MPEG-2 Viewer のインストールを行うようにしてください。

AXIS MPEG-2 Viewer をインストールした後にコンピュータの再起動を求めるダイアログボックス が表示された場合は、メッセージにしたがって再起動してください。

AXIS MPEG-2 Viewer のインストールが完了すると、Windows の [コントロールパネル] に [AXIS MPEG-2 Viewer] アイコンが作成されます。このアイコンをダブルクリックすると [AXIS MPEG-2 Properties] ページが表示され、以下の設定を行うことができます。

AXIS 250S ユーザーズマニュアル 17

Network Connection Timeout - この値は、エラー メッセージが表示される前にコンピュータが AXIS 250S にアクセスを試みるまでの待ち時間を秒で指 定します。デフォルト値は 15 に設定されています。

Set the AXIS MPEG-2 decoder as the default viewing codec - このオプションを選択すると、 MPEG-2 ビデオ映像を閲覧する時に AXIS MPEG-2 Viewer が標準で使用されるようになります。他の デューダを後からインストールした場合、この設定 が変更されることがあります。

🛃 AXIS MPEG-2 Properties	? ×
Decoder Advanced	
AXIS MPEG-2 Viewer version: Not Available Network Connection Timeout (1-25): 15 seconds	
Set the AXIS MPEG-2 decoder as the default viewing codec. Note: Installing another MPEG-2 decoder after the Axis decoder has been set as the default may result in the new decoder becoming the default.	
	(<u>A</u>)

Web ブラウザから AXIS 250S にアクセスする



重要!

AXIS 250S は、管理者「root」とそのデフォルトパスワード「pass」が定義された状態で出荷されてい ます。権限のないユーザによる設定ページやビデオ映像へのアクセスを防ぐためにも、管理者(root) 用のパスワードはできるだけ早く変更してください。

オーディオ機器とビデオソース

以下の手順にしたがって、オーディオ機器とビデオソースの設定を行ってください。

- 1. [Setup] リンクをクリックして設定ページを開きます。画面左側のリンクから[Audio & Video] をクリックします。ビデオ設定用の[Video] ページが表示されます。
- 2. [Physical connector] オプションから、映像ソースとなる機器が接続されているコネクタを選択 します。
- 3. [Source modulation] オプションから、お使いの機器に合った変調方式を選択します。日本では NTSC 方式が一般的ですが、お使いの機器に付属のマニュアル等で確認してください。[Save] を クリックして設定を保存します。
- 4. [Audio] リンクをクリックします。音声設定用の [Audio] ページが表示されます。
- 5. [Input] オプションから、音声ソースとなる機器が接続されているコネクタを選択します。
- 6. [Enable]オプションにチェックマークが付いていることを確認します。必要に応じて、[Quality] および [Mic input sensitivity] オプションを設定します。[Save] をクリックして設定を保存します。
- 7. 画面左上の [Live View] リンクをクリックしてビデオ映像と音声を確認します。

オーディオ機器とビデオソースの詳しい設定方法については、47ページ「オーディオとビデオの設定」を参照してください。

AXIS 250S を設定する

AXIS 250S の設定を行う System Options について説明します。AXIS 250S の一般的な操作方法、た とえばイベントの追加方法などについては、34ページ「AXIS 250Sを操作する」を参照してください。

System Options を利用した設定を行う前に、AXIS 250S が正しくネットワークにインストールされ ている必要があります。まだインストールが完了していない場合は、14ページ「AXIS 250S をイン ストールする」を参考にインストールを行ってください。

System Options は、AXIS 250S の管理者が利用するようにしてください。

重要!

- あらかじめ定義されている管理者(root)用のデフォルトパスワード(pass)は、できるだけ早く 変更するようにしてください。このデフォルトパスワードを変更しない限り、セキュリティ機能は 有効になりません。ユーザの設定について詳しくは、22ページ「ユーザの設定」を参照してください。
- 初めて AXIS 250S にアクセスして設定ページを利用する場合、管理者と見なされるためユーザ名およびパスワードの入力は必要ありません。
- AXIS 250S の Web ベースの設定ページを利用するには、Web ブラウザの設定で JavaScript が有効に なっている必要があります。

System Options にアクセスする

System Options を利用して、いつでも AXIS 250S の設定を行うことができます。以下の手順にした がって、Web ブラウザから System Options にアクセスしてください。

1. Web ブラウザを起動します。[アドレス] フィールドに、AXIS 250S に割り当てた IP アドレスを 入力し、Enter キーを押します。

例:

http://192.168.70.183/

 初めて AXIS 250S にアクセスする場合、ユーザ名とパスワードを入力する必要はありません。 [Live View] ページが表示されたら、左上の [Setup] リンクをクリックします。画面左側に表示されるリンクから、[System Options] をクリックします。

System Options の概要

以下の表に、System Options で行える設定の概要を示します。各設定の詳細については、参照先のページをご覧ください。

項目	設定の概要	参照先
Security - Users	ユーザ名とパスワードの追加、変更、削除、および管理者(root)用のパス ワードの変更を行います。	22 ページ
Security - Firewall	AXIS 250S への不正なアクセスを防ぐための内蔵ファイアウォール機能。アク セスを許可する IP アドレス、およびプロトコルの設定を行います。	24 ページ
Date & Time	日付と時刻の設定。手動または自動による設定が可能です。	25 ページ
Network - TCP/IP	IP アドレスの設定方法(BOOTP/DHCP/手動)の選択、およびネットワークの 設定。ネットワークスピードの選択も可能です。	26 ページ
Network - SMTP (email)	メールサーバの設定。この設定は、特定のイベントが発生したことを電子メー ルで通知する場合に必要となります。	29 ページ
Ports & Devices - I/O Ports	入力および出力の有効・無効の切り替え、および設定を行います。	30 ページ
Ports & Devices - RS-232	パン / チルト / ズームデバイスを接続している場合は、このページで適切なド ライバを選択します。	31 ページ
Ports & Devices - RS-485	日本ではこのオプションはサポートしておりません。	
Maintenance	AXIS 250S を再起動したり、工場出荷時のデフォルト設定にリセットします。	32 ページ
Support - Support Overview	サポートに関する情報を表示します。	32 ページ
Support - Logs & Reports	ログファイル、サーバレポート、パラメータリストを表示します。	32 ページ
Support - About	AXIS 250Sの開発に関する情報を表示します。	33 ページ

ユーザの設定

AXIS 250S への不正なアクセスを防ぐため、AXIS 250S はマルチレベルのパスワード保護機能に対応しています。登録可能なユーザは、あらかじめ定義された管理者 (root) を入れて最大 20 名です。 管理者 (root) は [Users] ページにアクセスしてユーザの追加、変更および削除を自由に行うことができます。画面左側のリンクから [Security] をクリックすると、[Users] ページが表示されます。

Anonymous Login Enable anonymous viewer login (no userna User List User name User group root Administrators	ime or password required) Apply	
Enable anonymous viewer login (no userna User List User name User group root Administrators	ime or password required)	
User List User name User group root Administrators		
User name User group root Administrators		
root Administrators		
	Add Remove Modify	

- Anonymous Login このチェックボックスをオンにして [Apply] ボタンをクリックすると、匿名 ユーザによる AXIS 250S の [Live View] ページへのアクセスが許可されます(設定ページにア クセスするには、定義済みのユーザ名とパスワードで AXIS 250S にログオンする必要がありま す)。
- User List 現在登録されているユーザの一覧が表示されます。管理者(root)はあらかじめ定義された ユーザで、削除することはできません。root 用のデフォルトパスワード(pass)は、できるだけ早く 変更してください。

重要!

- 管理者(root)用のデフォルトパスワード(pass)を変更するとセキュリティの機能が有効となり、 登録済みのユーザだけが[Live View]ページや設定ページにアクセスできるようになります。ただし、[Anonymous Login]オプションが有効に設定されている場合は、登録されていないユーザでも [Live View]ページにはアクセスすることができます。
- [Anonymous Login] オプションの設定は、root 用のパスワードが変更されない限り機能しません。
- すべての Axis 製品にはデフォルトで同じパスワードが設定されています。できるだけ早く root 用の パスワードを変更するようにしてください。
- root 用のパスワードを一旦変更してから再度デフォルトパスワード (pass) に戻した場合、セキュ リティ機能は無効になります。

ユーザを追加する

[Users] ページの [Add...] ボタンをクリックすると [User Setup] ページが表示されます。

- User name ユーザ名を半角英数字(ただし先頭は英字)11 文 字以内で指定します。
- Password パスワードを半角文字 8 文字以内で指定します。
- Confirm password パスワードを再入力します。

ユーザグループ

User Setup		?
User name:		
Password:		
Confirm password:		
User group:	 Viewer Operator Administrator 	
	ОК	Cancel

[User group] のオプションから、新規ユーザが属するグループを選択します。アクセス権のレベルは、以下の通りです。

- Viewer 画像の閲覧だけが可能な、最も低いアクセス権です。パン / チルト / ズームが可能なデバイス を接続している場合、[Live View] ページにコントロールバーを表示することができます。このアク セス権を持つユーザも、これらのコントロールバーを操作することができます。
- Operator System Options に属する設定を除く、イベント、FTP サーバへのアップロード、イベントの 通知、オーディオとビデオ、[Live View] ページのレイアウトに関する設定が可能なアクセス権です。
- Administrator AXIS 250S のすべての設定が可能なアクセス権です。

すべての設定を行ったら、[OK] ボタンをクリックしてユーザを追加します。[Cancel] ボタンをク リックすると、設定を保存せずに [User Setup] ページを閉じます。

ユーザ設定の変更と削除

設定を変更する場合は [User List] の一覧からユーザ名をクリックして選択し、 [Modify...] ボタン をクリックします。 [User Setup] ページで変更を行い、 [OK] をクリックします。

ユーザを削除する場合は [User List] の一覧からユーザ名をクリックして選択し、[Remove...] ボ タンをクリックします。削除を確認するメッセージが表示されたら、[OK] をクリックします。

ファイアウォールの設定

内蔵のファイアウォール機能は、AXIS 250S を不正なアクセスから保護します。AXIS 250S へのア クセスを制限するには、アクセスを許可するコンピュータの IP アドレスを指定します。この機能を 有効にすると、[Allowed IP Adresses] の一覧に表示されていない IP アドレスを持つコンピュータ は、AXIS 250S にアクセスできなくなります。画面左側のリンクから [Security - Firewall] をク リックすると [Firewall] ページが表示されます。

Firewall			?
Enable firewall			Apply
Allowed IP Addresse	5		
IP Address	Ports		
		Add	
		Remove	
		Modify	
1			

- Enable firewall ファイアウォール機能を有効にするには、[Enable firewall]のチェックをオンにして [Apply] ボタンをクリックしてください。
- Allowed IP Addresses -この一覧には、AXIS 250Sへのアクセスを許可されたIPアドレスが表示されます。

許可する IP アドレスを追加する

[Firewall] ページの [Add...] ボタンをクリック すると [Allowed IP Address] ページが表示されま す。

 IP address - このフィールドに、IP アドレスを個別、または範囲で指定します。範囲による指定は、 多くのアクセスを許可する場合に便利です。たと

Allowed IP Address	?
IP address:	
Allowed ports:	21 (FTP)
	□ 80 (HTTP)
	Port range from* to (0 - 65535)
	* Optional
	OK Cancel

えば、「192.168.0.*」のように指定すると、192.168.0.0 ~ 192.168.0.255 までの IP アドレスが追加さ れます。このフィールドには、最大 256 個までの IP アドレスを登録することができます。

 Allowed ports - AXIS 250S へのアクセスに利用できるプロトコル (FTP および HTTP) を選択します。 利用するポート番号を指定する必要がある場合は、[Port range from] フィールドにポート番号を指定 してください。HTTP を利用する場合は、[Network - TCP/IP] ページで指定されている HTTP ポートと 同じ値が設定されている必要があります。[Network - TCP/IP] ページでデフォルト値の 80 以外が設定 されている場合は、このフィールドにその値を手動で追加してください。

すべての設定を行ったら、[OK] ボタンをクリックして設定を保存します。[Cancel] ボタンをクリックすると、設定を保存せずに [Allowed IP Adderess] ページを閉じます。

注意: プロキシサーバを経由して AXIS 250S にアクセスする場合は、プロキシサーバの IP アドレスを [Allowed IP Addresses]の一覧に追加してください。

許可した IP アドレスの変更と削除

設定を変更する場合は [Allowed IP Addresses] の一覧から IP アドレスをクリックして選択し、 [Modify...] ボタンをクリックします。変更を行い、[OK] をクリックします。

IP アドレスを削除する場合は [Allowed IP Addresses] の一覧から IP アドレスをクリックして選択 し、[Remove...] ボタンをクリックします。削除を確認するメッセージが表示されたら、[OK] を クリックします。

日付と時刻の設定

画面左側のリンクから [Date & Time] をクリックすると [Date & Time Settings] ページが表示されます。

Date & Ti	ime Settings		?
Current s	erver time		
	Date: 2000-08-24 Time: 02:17:04		
New serv	er time		
Time zone	: GMT (Dublin, Lisbon, London, Reykjavik) 💽		
	Automatically adjust for daylight saving time changes.		
Time mode	e:		
0	Synchronize with computer time		
	Date: 2003-04-24 Time: 14:22:19		
0	Synchronize with NTP server		
	NTP server: 0.0.0.0		
œ	Set manually		
	Date: 2000-08-24 Time: 02:16:53		
	Sau	ve	Reset

現在の日付と時刻 - Current server time

[Current server time] には、現在 AXIS 250S に設定されている日付と時刻が表示されます。

日付と時刻の設定方法 - New server time

- Time zone AXIS 250S を利用している地域を選択します。
- Automatically adjust for daylight saving time changes このチェックをオンにすると、サマータイムの 調整を自動的に行います。
- Time mode 日付と時刻の設定方法を以下のオプションから選択します。
- Synchronize with computer time コンピュータの時間に合わせます。
- Synchronize with NTP server NTP サーバの時間に、1 分毎に同期します。[NTP server] フィールド に NTP サーバの IP アドレスまたはホスト名を指定し、[Time zone] リストボックスから適切な地域 を選択します。ホスト名を利用する場合は、[Network - TCP/IP] ページで [DNS] の設定を行う必 要があります。
- Set manually 日付と時刻を手動で指定します。

すべての設定を行ったら、[Save] ボタンをクリックして設定を保存します。[Reset] ボタンをクリックすると、手動で設定した日付と時刻をリセットします。

ネットワークの設定

画面左側のリンクから [Network] をクリックすると、 [TCP/IP Settings] ページが表示されます。

TCP/IP Settings			?
Automatic IP Config	uration		
С воотр			
C DHCP			
Manual IP configur A	ation		
Options for notification	of IP address change Settings		
Manual IP Configura	ition		
IP address:	192.168.70.183		
Default router:	192.1.1.1		
Subnet mask:	255.0.0.0		
Host name:	AxisProduct		
DNS			
Domain name:	axis.se		
Primary DNS server:			
Secondary DNS server:			
нттр			
HTTP port:	80 [Default: 80]		
Network Traffic			
Connection type:	Auto-Negotiate		
		Save	Reset

IP アドレスを自動的に設定する - Automatic IP Configuration

- BOOTP BOOTP を利用して自動的に IP アドレスの割り当てを行うには、このオプションを選択します。
 BOOTP を利用する場合は、ネットワーク上に BOOTP サーバが必要となります。
 BOOTP はデフォルトで有効に設定されています。
- DHCP DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) を利用すると、IP アドレスを集中して管理しな がらネットワーク上のコンピュータに自動的に IP アドレスを割り当てることができます。DHCP サー バを利用した IP アドレスの割り当てを行う場合は、このオプションを選択します。
- Manual IP configuration このオプションを選択した場合は、28 ページ「IP アドレスを手動で設定する Manual IP Configuration」を参照して設定を行ってください。

重要!

DHCP オプションは、IP アドレスの変更通知機能を利用している場合、また DHCP サーバが DNS サーバ を更新してホスト名で AXIS 250S にアクセスできる場合に有効にしてください。DHCP オプションを有 効にした状態で AXIS 250S にアクセスできない場合は、AXIS 250S を工場出荷時のデフォルト設定(33 ページを参照) にリセットして手動で IP アドレスを設定してください(14 ページを参照)。

IP アドレスの変更通知機能 - Notification of IP Address Change

DHCP などによって AXIS 250S の IP アドレスが予期せずに変更されてしまった場合に、その変更情報を通知することができます。[TCP/IP Settings] ページの [Settings] ボタンをクリックして [Notification of IP Address Change]ページを開き、以下の表を参考に必要な設定を行ってください。

Notification of IP	Address Chang	je				?
HTTP Notification						
🗖 Enable						
URL:	http://					
Custom parameters:						
User name:		Pa	assword:			
Proxy:		Pr	oxy port:			
Proxy user:		Pr	oxy passwor	d:		
SMTP Notification	(email)					
🗖 Enable						
Send to:]			Se	nd test mail
From:		Su	ubject:			
FTP Notification						
🗖 Enable						
Network address:		(host name	e or IP addre	ss)		
Upload path:]				
User name:		Pa	assword:			
🗖 Use passive mo	de					
Text type:	Short	•				
Notification Messa	age (used by al	II)				
Message:	Your text here					
					ок	Cancel

HTTP Notification

このオプションを有効にした場合、HTTP GET リクエストを指定した URL に送信し、リクエストを受け取ったサーバ 側に用意された CGI スクリプトによって情報を処理します。

Enable	このチェックをオンにすると HTTP による通知が有効になります。
URL	情報を処理する CGI スクリプトへの URL を指定します。
Custom parameters	オプションパラメータです。ここには URL エンコード化された文字列を入力します。文字列の最初には「&」をつける必要があります。
User name	CGI スクリプトがパスワードで保護されている場合、ユーザ名を指定します。
Password	CGI スクリプトがパスワードで保護されている場合、パスワードを指定します。
Proxy	URL に記述されているホストに接続する際にプロキシサーバを経由する場合は、プロキシサーバの IP アドレスを入力します。
Proxy port	プロキシサーバが利用するポート番号を入力します。
Proxy users	プロキシサーバへの接続にユーザ名が必要な場合は、ユーザ名を指定します。
Proxy password	プロキシサーバへの接続にパスワードが必要な場合は、パスワードを指定します。

SMTP Notification (email)

変更情報を電子メールで送信します。

Enable	このチェックをオンにすると SMTP による通知が有効になります。
Send to	変更情報の送信先の電子メールアドレスを入力します。
From	変更情報を含む電子メールの送信者のメールアドレスを入力します。
Subject	電子メールの件名として表示するテキストを入力します。
Send test mail	このボタンをクリックすると、テストメールを送信します。

FTP Notification

変更情報を含むファイルを FTP サーバ上に保存します。

Enable	このチェックをオンにすると FTP による通知が有効になります。
Network address	利用する FTP サーバの IP アドレスまたはホスト名を入力します。
Upload path	利用する FTP サーバの保存先へのパスを入力します。
User name	FTP サーバにログオンする際のユーザ名を入力します。
Password	FTP サーバにログオンする際のパスワードを入力します。
Use passive mode	通常、AXIS 250S は FTP サーバに対してデータコネクションを確立するよう要求します。こ のチェックボックスをオンにすると、PASV コマンドが FTP サーバに発行され、Passive モー ドによる接続が確立されます。これにより、AXIS 250S は対象となる FTP サーバに対し、FTP コントロールコネクションとデータコネクションを両方とも行うことができます。この機能 は、AXIS 250S と FTP サーバの間にファイアウォールが設置されている場合などに便利です。
Text type	変更情報ファイルを FTP を利用して転送する場合、ファイルに含める情報を次の 3 種類から 選択することができます。 Short - 変更された IP アドレス情報だけを含みます。 Extended - IP アドレス情報以外も含みます。
	Extended HTML - 含まれる情報の内容は Extended と同じですが、HTML タグが追加されます。

Notification Message (used by all)

Message 変更情報に含めるテキストを入力します。ここで入力したテキストは、有効に設定されている すべての通知方法で利用されます。

IP アドレスを手動で設定する - Manual IP Configuration

• IP address - AXIS 250S に割り当てる IP アドレスを入力します。IP アドレスはピリオドで区切られた 4 つの値で構成されます。それぞれの値は、0 ~ 255 の間で指定してください(例: 172.21.1.200)。

注意: 手動で AXIS 250S に IP アドレスを設定する場合は、事前にネットワーク管理者に相談するように してください。ネットワーク上で IP アドレスの競合が発生しないよう、十分ご注意ください。

- Default router デフォルトゲートウェイを指定します。
- Subnet mask AXIS 250S が属しているサブネットマスクを指定します。
- Host name DNS サーバが動作しているネットワーク環境でホスト名を利用して AXIS 250S にアクセ スする場合は、AXIS 250S のホスト名を入力します。通常、ホスト名は DNS 名と同じになります。ホ スト名は、完全修飾ドメイン名の最初の部分に相当します(ピリオドを除く)。たとえば、完全修飾ド メイン名が myserver.axis.com の場合、ホスト名は myserver になります。

DNS の設定 - DNS

- Domain name AXIS 250S が属するドメインの名前を入力します。
- Primary DNS server プライマリ DNS サーバの IP アドレスを入力します。DNS サーバは、ネットワーク上のデバイスのホスト名と IP アドレスを対応させます。名前解決が速やかに行われなかった場合、ネットワーク上の他の DNS サーバにクエリを送信します。
- Secondary DNS server セカンダリ DNS サーバの IP アドレスを入力します。セカンダリ DN サーバは、 プライマリ DNS サーバが利用できないときに使用されます。

HTTP ポート - HTTP

HTTP port - AXIS 250S が使用するポート番号を指定します。デフォルト値は、80 に設定されています。ポート番号は 1024 ~ 65535 の間で指定することができますが、デフォルト値を変更する場合はネットワーク管理者に相談してください。また、24 ページ「ファイアウォールの設定」の項目も参照してください。

ネットワークスピードの設定 - Network Traffic

AXIS 250S が利用するネットワークスピードを変更することができます。通常は、適切なメディア タイプを自動的に検出するデフォルト値の Auto-Negotiate をそのまま利用してください。あるい は、必要に応じてドロップダウンリストから利用するメディアタイプを選択してください。

すべての設定を行ったら、[Save] ボタンをクリックして設定を保存します。[Reset] ボタンをク リックすると、変更前の設定に戻ります。

メールサーバの設定

AXIS 250S はイベントやエラーが発生した時に、指定したメールアドレスに電子メールを送信する ことができます。画面左側のリンクから [Network - SMTP (emai)] をクリックすると [SMTP (email)] ページが表示されます。

SMTP (email)	?
Mail Servers	
Primary mail server:	(host name or IP address)
Secondary mail server:	(host name or IP address)
	Save Reset
Test	
Send test email to	Send

- Primary mail server プライマリメールサーバの IP アドレスまたはホスト名を入力します。ホスト名を 利用する場合は、[Network - TCP/IP] ページの DNS の設定を行ってください。
- Secondary mail server セカンダリメールサーバの IP アドレスまたはホスト名を入力します。セカンダ リメールサーバは、プライマリメールサーバが利用できない時に使用されます。
- Send test email to メールアドレスを入力して [Send] ボタンをクリックすると、テストメールを送信します。

すべての設定を行ったら、[Save] ボタンをクリックして設定を保存します。[Reset] ボタンをクリックすると、変更前の設定に戻ります。

ポートの設定

1/0 ポート

I/O ポートの入力ポート(Input)を4つと、出力ポート(Output)の設定を行います。画面左側の リンクから[Ports & Devices]をクリックすると[I/O Ports]ページが表示されます。

I/O Ports					?
Port	Enable	Name	Normal state is*	Curre	ent Signal
Input 1		Input 1	Closed circuit 💌	Clos	ed circuit
Input 2		Input 2	Closed circuit 💌	Clos	sed circuit
Input 3		Input 3	Closed circuit 💌	Clos	sed circuit
Input 4		Input 4	Closed circuit 💌	Clos	sed circuit
Output		Output	Open circuit 👤	Op	en circuit
*Normal stat	te is the sa	me as the port beir	ng inactive (see help for more infor	rmation).	
				Save	Reset

- Enable このオプションをオンにすると、そのポートが有効に設定されます。
- Name ポートの名前を入力します。
- Normal state is... 標準の状態、つまりポートが動作していないと判断する状態を指定します。たとえば、入力ポートが接続されているドアスイッチの標準の状態を「Closed circuit」に設定した場合、ドアが開かない限りポートの状態は動作していない(Closed circuit)となります。ドアが開くとセンサーが動作し(Open circuit)、標準の状態から遷移します。外部デバイスを利用したイベントのトリガは、このようにして動作します。
- Current Signal たとえば、標準の状態が「Open circuit」に設定されているポートの[Current Signal] の表示が「Closed circuit」となっている場合、そのポートが動作したことを示します。

重要!

外部デバイスは、電源が切れるなどのエラーが発生すると正しく動作しない場合があります。

すべての設定を行ったら、[Save] ボタンをクリックして設定を保存します。[Reset] ボタンをクリックすると、変更前の設定に戻ります。

RS-232 ポート

AXIS 250S のリアパネルに備えられている COM ポートの設定を行います。画面左側のリンクから [Ports & Devices - RS-232] をクリックすると [COM Port RS232] ページが表示されます。

COM Port RS232	2		?
Usage:	•••••		
		Save	Reset

 Usage - COM ポートにパン / チルト / ズームデバイスを接続する時は、このドロップダウンリストから Pan/Tilt/Zoom を選択します。Pan/Tilt/Zoom を選択すると、次の画面が表示されます。

COM Port RS232		?
Usage:	Pan/Tilt/Zoom	
Pan/Tilt driver:		
Baud rate:	9600 💌	
Data bits:	8 🗸	
Stop bits:	1 -	
Parity bit:	None 💌	
Driver specific settings:	Modify	
	Save	

- Pan/Tilt driver 接続しているパン / チルト / ズームデバイスのドライバをドロップダウンリストから選択します。
- Baud rate ボーレートを選択します。
- Data bits データビットを選択します。
- Stop bits ストップビットを選択します。
- Parity bit パリティビットを選択します。
- Driver specific settings [Pan/Tilt driver]ドロップダウンリストから選択したドライバに応じて、ドラ イバ固有の設定が行えるものがあります。そのような場合は、[Modify...]ボタンをクリックして各ド ライバ用の設定ページで設定を行ってください。

対応するパン / チルト / ズームデバイス、およびドライバの設定方法については、62 ページ「パン / チルト / ズームデバイスを接続する」を参照してください。

すべての設定を行ったら、[Save] ボタンをクリックして設定を保存します。[Reset] ボタンをクリックすると、変更前の設定に戻ります。

RS-485 ポート

この機能は日本ではサポートしておりません。

再起動とリセット

画面左側のリンクから [Maintenance] をクリックすると [Server Maintenance] ページが表示され ます。



- Restart このボタンをクリックすると、AXIS 250S を再起動します。
- Restore このボタンをクリックすると、AXIS 250S を工場出荷時のデフォルトの設定にリセットします(IP アドレス、デフォルトゲートウェイ、サブネットマスク、物理アドレスを除く)。手動で工場出荷時の状態にリセットするには、33ページを参照してください。

再起動、またはリセットの実行を確認するメッセージが表示されます。そのまま続行する場合は、 [OK] をクリックします。

サポート

サポートの概要 - Support Overview

サポートに関する概要を表示します。このページに含まれる内容、およびリンク先の情報はすべて 英語で提供されます。

ログファイルとサーバレポート

ログファイルやサーバレポートなどのトラブルシューティングに役立つ情報を得ることができま す。またログファイルは、イベントのトリガとして利用することもできます。画面左側のリンクか ら [Support - Logs & Reports] をクリックすると [Logs & Reports] ページが表示されます。

Logs & Reports
These log files and reports may prove useful when troubleshooting a problem or when contacting the Axis support web.
Logs
Information Informational log showing events, restarts, etc.
Warning Logs events that may indicate possible future problems.
Critical Serious errors requiring immediate attention.
All logs All logs are shown in one file.
Reports
Server Report Important information about the server's status.
Parameter List The unit's parameters and their current settings.

ログファイル - Logs

Information - AXIS 250S の動作状況を記録します。イベントの発生や、AXIS 250S の再起動などが含まれます。

- Warning 正常な動作を妨げる可能性のあるエラーを記録します。
- Critical 早急な対処を必要とする重大なエラーを記録します。
- All logs Information、Warning、Criticalの3つのログファイルを1つのファイルにまとめて表示します。

レポート - Reports

- Server Report AXIS 250S に関する重要な情報を表示します。Axis の技術サポートに問い合わせをする際は、このサーバレポートの内容を知らせてください。
- Parameter List AXIS 250Sのパラメータリスト(現在の設定)を表示します。Axisの技術サポートに 問い合わせをする際は、このパラメータリストの内容を知らせてください。

AXIS 250S について - About

AXIS 250Sの開発に関する情報を表示します。このページに含まれる内容、およびリンク先の情報はすべて英語で提供されます。

工場出荷時のデフォルト設定に戻す

状況によっては、AXIS 250Sを工場出荷時のデフォルト設定にリセットする必要があるかもしれません。AXIS 250Sは、以下の2種類の方法で設定をリセットすることができます。

- [System Options Maintenance] をクリックして [Server Maintenance] ページを開き、[Restore] ボタンをクリックします。このボタンを利用した場合、IP アドレス、デフォルトゲートウェイ、サブネットマスク、物理アドレス以外のパラメータがすべてリセットされます。
- AXIS 250S のフロントパネルに備えられているリセットボタンを操作します。リセットボタンを利用した場合、物理アドレス以外のパラメータがすべてリセットされます。

以下の手順にしたがって、コントロールボタンを利用して工場出荷時のデフォルト設定にリセット してください。

- 1. AXIS 250S から外部電源アダプタを外します。
- 2. リセットボタンを押しながら電源アダプタを取り付け、AXIS 250S の電源を入れます。
- Status インディケータがオレンジ色で点灯するまでリセットボタンを押し続けます(約15秒ほどかかります)。リセットボタンを放してしばらくすると、Status インディケータが緑色で点灯します。
- 4. AXIS 250S は工場出荷時のデフォルト設定にリセットされました。

AXIS 250S を操作する

AXIS 250S の監視システムへの導入などを行う、Operator のアクセス権を持つユーザを対象とした 操作方法について説明します。この章には、以下の項目が含まれます

- AXIS 250S へのアクセス方法
- イベントの設定
- 画像のアップロードに関する設定
- オーディオとビデオ設定の編集
- ポートとデバイスステータスの確認
- [Live View] ページのレイアウト変更

AXIS 250S の詳しい管理・設定方法については、20ページ「AXIS 250S を設定する」を参照してください。

AXIS 250S にログオンする

AXIS 250S はマルチレベルのアクセス権を設定することが可能で、通常、ユーザはまず AXIS 250S にログオンする必要があります。アクセス権のレベルによって操作可能な範囲を制限することができ、低レベルのアクセス権ではいくつかのオプションが利用できないようになっています。まず最初に、管理者が AXIS 250S へのアクセスを許可するユーザの追加と定義を行うようにしてください。 ユーザの追加について詳しくは、22ページ「ユーザの設定」を参照してください。

Operator のアクセス権を持つユーザは、AXIS 250S の [Setup] リンクから設定ページにアクセスして各種設定を行うことができます。ただし、[System Options] リンクに含まれる設定項目にアクセスするには、管理者(Administrator)として AXIS 250S にログオンする必要があります。

例外として、匿名ユーザによるアクセスを許可するオプションを有効にすると、ユーザ名やパスワードを入力せずに AXIS 250S のビデオ映像を閲覧できるようになります。 匿名ユーザの設定について 詳しくは、22ページ「ユーザの設定」を参照してください。

重要!

システム管理者は AXIS 250S にビデオカメラなどの機器を接続してネットワークにインストールし、利用するシステムに合わせて機能やページレイアウトの調整を行います。したがって、この章に含まれている参考画面は実際のシステムとは異なる場合があります。

Web ブラウザからアクセスする

AXIS 250S のビデオ映像や設定ページには、Windows 2000 または Windows XP 上で動作する Microsoft Internet Explorer 6 (Service Pack 1 を適用) 以上からアクセスすることができます。

以下の手順にしたがって、AXIS 250S にアクセスしてください。

- 1. Internet Explorer を起動します。
- [アドレス]フィールドにAXIS 250Sに割り当てたIPアドレスを入力し、[Enter]キーを押します。
 例:

http://192.168.70.183/

- 3. [Live View] ページが表示されます。
- 注意: Internet Explorer で MPEG-2 ビデオ映像を閲覧するには、Web ブラウザの設定で署名済み ActiveX コントロールのダウンロードを有効に設定し、AXIS MPEG-2 Viewer をインストールする必要があ ります。AXIS MPEG-2 Viewer のインストールウィザードは、初めて AXIS 250S にアクセスした時 に自動的に起動します。

Live View を開く

どのアクセス権を持ったユーザでも自由に利用できるページが、[Live View] ページです。このページには基本アプリケーション、つまり接続されたカメラからのビデオ映像が表示されます。パン / チルト / ズームデバイスが接続されている場合は、パン / チルト / ズームを操作するコントロール バーが表示されます。[Live View] ページには、3 台のコンピュータから同時にアクセスすること ができます。



36 AXIS 250S を操作する

ビデオソースとの切断

カメラまたはビデオソースに何らかの問題がある場合、黒い画面が表示されます。ビデオ信号が切 断されている、ケーブルが破損している、または変調が正しく設定されていないなどが考えられま す。AXIS 250S のインストールを行った管理者に相談してください。

ビデオソースの位置制御

パン / チルト / ズームに対応したカメラを利用している場合、ポジションをあらかじめ設定して保存しておくことができます。

AXIS 250S にパン / チルト / ズームデバイスが接続されている場合、以下の図のようにパン / チルト / ズームを制御するコントロールバーを表示することができます。表示する方法については、51 ペー ジ「Live View のレイアウト」を参照してください。」

- **注意**: AXIS 250S は Web ブラウザを利用してパン / チルト / ズームデバイスを制御することができ ます。表示されるコントロールバーは、接続されているデバイスによって異なります。
 - [Live View Layout] ページのオプションを利用して [Live View] ページ上のコントロールバーの表示・非表示を切り替えることができます。
 - コントロールバーの傾斜したイメージをクリックすると、スムーズな位置調整を行うことができます。またコントロールバーの両端に表示されている矢印をクリックすると、1 ステップずつカメラ位置を移動することができます。


イベントについて

AXIS 250S はイベントの種類に応じて様々な動作を行います。イベントの設定について使用されている用語の意味は、以下通りです。

- Event Type いつ、どのようにイベントを実行するかを設定したパラメータセット。
- Event システムが動作している時に発生するイベント。何らかトリガによって開始し、指定した 動作を実行する。
- Action イベントがトリガされた時に行う動作。たとえば、FTP サーバに画像をアップロードしたり、電子メールによる通知を行う。
- Trigger イベントを開始する要因。たとえば、時間指定によるイベント、外部デバイスの信号の 変化に対する反応など。

イベントの設定

Event Type はいつ、どのようにイベントを実行するかを設定したパラメータセットです。どの程度の頻度で実行するかによりますが、一つのイベントだけを実行したり、複数のイベントを実行する場合があります。最も一般的な Event Type は、指定した FTP サーバに画像をアップロードするものです。他に、電子メールなどでイベントを通知したり、出力ポートを利用して外部デバイスを動作させたりすることができます。

重要!

- Event Type で画像のアップロードを行う場合、要件を満たす範囲内でできるだけ負担のかからない 設定をしてください。複数のアップロードを設定することはできますが、同時にアップロード可能 なイベントは3つまでです。
- Event Type を追加、修正、削除している間は、他の動作中の Event Type が停止します。トリガが有 効な限り動作するよう設定された Event Type は自動的に実行を再開しますが、それ以外のものは実 行されません。

新しい Event Type を設定する

画面左側のリンクから [Event Configuration] をクリックすると [Event Types] ページが表示され ます。このページには、現在設定されている Event Type の一覧が表示されます。

Event Types				?
Event Type List				
Name	Enabled	Trigger	Actions [*]	
Event example	No	Manual		
Add Remove	Modify			
"U=Upload, E=Email, O=Ou	itput port, H=H1	ITP notification, T=TCP not	ification.	

[Add] ボタンをクリックすると、[Event Type Setup] ページが表示されます。用途に応じて、以下の設定を行ってください。



イベントの名前 - General

• Name - Event Type の名前を指定します。

トリガの実行 - Respond to Trigger...

この設定は、いつイベントをトリガするかを決定します。以下のオプションから選択してください。

- Always トリガ(次の「トリガの種類 Trigger Type」を参照)が発生した時にイベントを実行します。
- Only during time frame 指定した時間帯に発生したトリガによってイベントを実行します。指定した時間帯以外に発生したトリガは無視されます。トリガを有効とする曜日、開始時刻および持続時間を指定します。持続時間(Duration)は最長で168時間まで設定することができます。持続時間を24時間以上設定する場合は、いずれかの曜日を1つチェックするようにしてください。持続時間が24時間以上の曜日を2つ以上設定する場合は、別々のEvent Typeとして登録してください。
- Never Event Type は無効になります。

トリガの種類 - Trigger Type

この設定は、イベントをどのようにしてトリガするかを決定します。以下のオプションから選択し てください。

- Input Ports イベントのトリガに I/O ポートの入力を利用します。複数の入力を組み合わせて利用 することもできますが、イベントをトリガする前に利用するすべての入力が動作している必要が あります。
- Manual Trigger [Live View] ページにボタンを表示してイベントの開始と終了を手動で行えるようにします。

- Timer whole time frame 38 ページ「トリガの実行 Respond to Trigger...」で指定したオプションにしたがって実行します。
- Timer periodically 一定の間隔でイベントをトリガします。間隔は秒、分、時間のいずれかで設定します。また、トリガを開始する時刻を指定することもできます。このオプションは、38 ページ「トリガの実行 Respond to Trigger...」で指定したオプションにしたがって実行します。
- Server boot AXIS 250S が起動、または再起動したときにイベントをトリガします。このオプションは、イベントの通知を行うオプション(44ページ「イベントの通知」)と併用することをお薦めします。
- Log messages AXIS 250S がログファイルにエントリを記録すると、イベントをトリガします。ロ グファイルには、Information、Warning、Critical の3種類があります。イベントをトリガする ログファイルを選択してください。Information には Warning および Critical に属するログも含 まれるため、Information を選択するとイベントをトリガする回数が最も多くなります。
- Video loss ビデオ信号が切断された時にイベントを実行します。プリトリガによる録画オプションとともに利用すると、ビデオ信号が切断される前の映像を確認することができます。

トリガ後の動作 - When Triggered...

この設定は、イベントがトリガされたときにどのような動作をするか決定します。

- Upload to FTP server 画像をアップロードする FTP サーバを選択します。このオプションを設定 する前に、42 ページ「FTP サーバへアップロードする」で FTP サーバを設定しておく必要があ ります。
 - Upload length: Upload for 画像をアッ プロードする合計時間を指定します。
 時間は、秒、分、時間のいずれかで設 定します。このオプションを利用する
 と、イベントが終了した後もアップ ロードを継続することができます。
 - Upload length: Upload as long as trigger is active - イベントが終了するとすぐ にアップロードを終了します。
- Split upload into 長いビデオシーケン スを短いシーケンスに分割してアップ ロードします。シーケンスを分割する 時間を、秒、分、時間のいずれかで設 定します。このオプションは、録画が

When Triggered
Upload to FTP server
Upload length:
C Upload for second(s)
ullet Upload as long as the trigger is active
Split upload into 🛛 🛛 second 💌 sequences
Pre-trigger recording time up to 60 seconds
Base file name: video
C Add date/time suffix
m C Add sequence number suffix (no maximum value)
C Add sequence number suffix up to and then start over
Overwrite (same file name used over and over)

30 分以上続くような場合にお薦めです。AXIS 250S は 30 分以上のビデオファイルを扱うこと ができますが、ファイルサイズが大きくなるため、FTP サーバに負担がかかることがあります。

 Pre-trigger recording time up to - プリトリガを行うオプションです。AXIS 250S はトリガが発生 する直前のシーケンスを保存することができ、このオプションを利用してどのようにしてトリ ガが発生したかを確認することができます。プリトリガで使用されなかったバッファの一部は、 自動的にポストトリガの保存に使用されます。FTP サーバへの接続が完了するまでの間など、 シーケンスを失うことなく FTP サーバにアップロードすることができます。

40 AXIS 250S を操作する

- 注意: プリトリガによる録画がどの程度生成されるかは、ビットレートの設定によって異なります。 音声が未使用、かつビットレートを 250 k ビット / 秒に設定した場合、プリトリガによる録画 が持続する時間は最大で約 60 秒間です。
 - イベントがトリガされるとまず最初にプリトリガによる録画がアップロードされ、続いて残りの録画データがネットワークの状況に応じたフレームレートでアップロードされます。ネットワークで利用可能な帯域幅が限られている場合は、高いビットレートを設定しても希望するフレームレートは得ることはできません。
 - 高画質のビデオ映像は AXIS 250S の内部メモリを多く使用するため、録画の持続時間が短くなります。プリトリガとポストトリガの FTP サーバへのアップロードが優先されるため、ネットワークの負荷が高い状況下では [Live View] ページの画質に影響を与えることがあります。
 - プリトリガとポストトリガ用のバッファサイズは固定されています。つまり、プリトリガの録 画時間を長く指定すると、ポストトリガの録画時間がその分短くなります。
 - 複数のイベントが同時に実行された場合、バッファは優先順位の高い最初のイベントによって ロックされます。最初のイベントがバッファを利用しなくなった時点で、次のイベントがバッ ファを利用できるようになります。
 - Base file name 保存するファイルの名前を指定します。接尾文字を利用した場合、ファイル名は ファイル名_接尾文字のようになります。
 - Add date/time suffix [Base file name] で指定したファイル名の後ろに、日付、時刻を追加します。
 - Add sequence number suffix (no maximum value) [Base file name] で指定したファイル名の後ろ に連番を追加します。
 - Add sequence number suffix up to _____ and then start over [Base file name] で指定したファイル 名の後ろに指定した番号までの連番を追加します。
 - Overwrite (same fine name used over and over) このオプションを選択した場合、ファイルが1つ だけ保存され、そのファイルが常に上書きされます。
- Activate output port 出力ポートを利用する場合は、このオプションを必ずチェックしてください。出力ポートは、外部デバイスの制御に利用します。
- Keep active during event イベントが持続している間、外 部デバイスを動作または制御できるようにします。この オプションは、たとえばビデオシーケンスのアップロー ド中に補助用のライトを点灯させておきたい場合などに 使用します。
- Keep active for 出力ポートを動作させる時間を、秒また は分で指定します。

When Triggered
Upload to FTP server
Activate output port
Keep active during event
C Keep active for second(s) 🗸

重要!

出力ポートは1つ以上のイベントによって制御することができますが、複数のイベントによって連続 して出力ポートを動作させた場合、正しく動作しないことがあります。出力ポートを制御するイベン トを複数使用することはできるだけ避けてください。

AXIS 250S ユーザーズマニュアル 41

 Send email notification to - イベントの発生を電子メールで通知する場合は、このチェックをオン にします。送信先のメールアドレスをオプションの横にあるフィールドに入力します。複数の メールアドレスを指定する場合は、セミコロン(;)でアドレスを区切ってください。またメール に独自のテキストを追加する場合は[Include text]チェックボックスをオンにし、横にあるフィー ルドにテキストを入力します。このオプションを利用する前に、29ページ「メールサーバの設 定」でメールサーバの設定を行ってください。

When Triggered	
Upload to FTP server	
Activate output port	
🗹 Send email notification to	(use ; to separate addresses)
Include text	

 Send HTTP notification - イベントの通知を HTTP サーバに送信する場合は、このチェックをオンに します。送信先の HTTP サーバをドロップダウンリストから選択してください。このオプション を利用する前に、44ページ「イベントの通知」でサーバの設定を行ってください。

When Triggered	
Upload to FTP server	
Activate output port	
Send email notification to	(use ; to separate addresses)
Send HTTP notification to	

 Send TCP notification - TCP/IP による通知を送信する場合は、このチェックをオンにします。44 ページ「イベントの通知」でサーバの設定を行ってください。

When Triggered	
Upload to FTP server	
Activate output port	
\square Send email notification to	(use ; to separate addresses)
Send HTTP notification to	
☑ Send TCP notification to	

すべての設定を行ったら、[OK] ボタンをクリックして設定を保存します。[Cancel] ボタンをク リックすると、設定を保存せずに [Event Types Setup] ページを閉じます。

FTP サーバへアップロードする

画面左側のリンクから [Event Configuration - Upload Servers] をクリックすると [Upload Servers] ページが表示されます。 [FTP Server List] には現在設定されている FTP サーバの一覧が表示されます。 一覧には FTP サーバの名前、IP アドレス、アップロードパス、ユーザ名が表示されます。

Upload Servers				?
FTP Server List				
Name	Network Address	Upload Path	User name	
MyServer	192.36.253.80		Guest	
Add F	Remove Modify			

FTP サーバを追加する

[Add] ボタンをクリックすると [Upload Server Setup] ページが表示されます。

Upload Server Setup					?
FTP Server					
Name:	NewServer				
Network address:	192.36.253.80			(host name	e or IP address)
Upload path:					
Additional information*:					
* Optional information or an HTTP address. This int help for more information	i e.g. how to access th formation is included i h	ne uploaded files in email sent by e	via a UNC a events that	ddress (e.g. use this uploa	\upload) or via ad server. See
Login Information					
User name:	Guest				
Password:					
Advanced					
Use passive mode:					
FTP port number:	21	(default: 21)			
Test					
Establish connection to sp	ecified FTP server				Connect
				ок	Cancel

FTP サーバの設定 - FTP Server

- Name FTP サーバの名前を指定します。
- Network address FTP サーバの IP アドレスまたはホスト名を入力します。ホスト名を利用する場合は、[System Options Network TCP/IP] ページで DNS の設定を行ってください。
- Upload path 画像を保存するディレクトリへのパスを指定します。指定したディレクトリが FTP サーバ上に存在しなかった場合、エラーメッセージが表示されます。

 Additional information - このフィールドには追加情報を入力することができます。たとえば、保存 されたファイルに UNC アドレス(\\video\file1.mpeg など)を利用してアクセスできる場合、イ ベントが発生した時に送信される電子メールでこのアドレスを知らせることができます。

ログイン情報 - Login Information

- User name FTP サーバへのログオンに利用するユーザ名を入力します。
- Password FTP サーバへのログオンに利用するパスワードを入力します。

高度な設定 - Advanced

- Use passive mode このオプションをオンにすると、AXIS 250S はターゲットの FTP サーバに対し て PASV コマンドを送信し、Passive モードによる接続を確立します。このモードは、AXIS 250S と FTP サーバの間にファイアウォールが存在する場合などに使用してください。
- FTP port number FTP サーバが利用するポート番号を入力します。

接続テスト - Test

設定が終了したら、[Connect] ボタンをクリックします。メッセージボックスが開き、FTP サーバ への接続テストの結果が表示されます。

設定の変更と削除

設定を変更する場合は[FTP Server List]の一覧からFTPサーバ名をクリックして選択し、[Modify...] ボタンをクリックします。[Upload Server Setup]ページで変更を行い、[OK] をクリックします。

FTP サーバを削除する場合は [FTP Server List] の一覧から FTP サーバ名をクリックして選択し、 [Remove...] ボタンをクリックします。削除を確認するメッセージが表示されたら、[OK] をクリッ クします。

すべての設定を行ったら、[OK] ボタンをクリックして設定を保存します。[Cancel] ボタンをク リックすると、設定を保存せずに [Upload Server Setup] ページを閉じます。

イベントの通知

画面左側のリンクから [Event Configuration - Notification Servers] をクリックすると [Notification Server] ページが表示されます。イベントが発生した時に HTTP または TCP/IP による通知を送信す る場合は、まず最初にこのページで設定を行う必要があります。[Notification Server list] には現在 登録されているサーバの一覧が表示されますが、一覧の中には定義済みのサーバが 2 つ含まれてい ます。ここに登録したサーバが、[Event Type Setup]ページで選択するサーバの一覧に表示されます。

イベントの通知を行うには、通常、対象となるサーバ上にスクリプトのようなものが必要となります。スクリプトは通知内容に含まれるパラメータを読み取り、何らかの動作を実行するものです。

Notification Servers			?
A notification server listens to the AXIS	250S server for not	ification of events.	
Notification Servers List			
Name	Protocol	Network Address	
HTTP Observer	HTTP	http://	-
TCP Observer	TCP	192.36.253.80	
1			
Add Remove Modify	1		

重要!

• [Notification Servers] ページで行った設定は、IP アドレスの変更通知機能の設定には影響しません。

HTTP を利用する - Notification Server Setup

[Notification Server] ページで [Add...] ボタンをクリックし、[Network protocol] ドロップダウ ンリストから HTTP を選択します。

Notification Server Se	tup			?
Network protocol:	НТТР 💽			
Name:]		
URL:				
Custom parameters:				
User name:		Password:		
Pro×y:		Proxy port:		
Proxy user name:		Proxy passw	ord:	
Retry count:				
Message:]		
			ок	Cancel

- Name サーバの名前を指定します。
- URL 情報を処理するスクリプトの URL を入力します。
 例: http://server/path to script/script.cgi
- Custom parameters オプションパラメータです。下の注意を参照してください。
- User name/Password サーバへのアクセスにユーザ名とパスワードが必要な場合は、それぞれのフィールドに入力します。
- Proxy/Proxy port プロキシサーバを経由してサーバにアクセスする場合は、プロキシサーバの IP アドレスとポート番号を入力します。
- Proxy user name/Proxy password プロキシサーバへの接続にユーザ名とパスワードが必要な場合は、それぞれのフィールドに入力します。
- Retry count 接続に失敗した時に、再接続を試みる回数を指定します。
- Message 追加情報を入力します。この情報は、通知内容に追加されます。

HTTP による通知は、以下のような内容を送信します。

http://server/path/script.cgi?Eventname=MyEvent&Message=MyMessage&Custom

注意: Custom フィールドを利用する場合は、以下の点に注意してください。

- パラメータとして動作するよう名前を指定する必要があります。
 例:http://servername/....&CustomParameter=MyTextHere.
- フィールドには URL エンコード化された文字を入力します。たとえば、スペースを入力する場合は、キーボードのスペースキーを押す代わりに「%20」と入力します。等号(=)は、キーボードからそのまま入力することができます。

TCP を利用する - Notification Server Setup

[Notification Server] ページで [Add...] ボタンをクリックし、[Network protocol] ドロップダウン リストから TCP を選択します。

Notification Server S	Setup		?
Network protocol:	ТСР		
Name:			
Network address:		(host name or IP address)	
Port:			
Retry count:			
Message:			
		ок	Cancel

- Name サーバの名前を指定します。
- Network address サーバの IP アドレスまたはホスト名を入力します。ホスト名を利用する場合は、 System Options の [Network - TCP/IP] ページで DNS を設定しておく必要があります。
- Port TCP ホストにアクセスするためのポート番号を入力します。
- Retry count 接続に失敗した時に、再接続を試みる回数を指定します。
- Message 追加情報を入力します。この情報は、通知内容に追加されます。

すべての設定を行ったら、[OK] ボタンをクリックして設定を保存します。[Cancel] ボタンをク リックすると、設定を保存せずに [Notification Server Setup] ページを閉じます。

オーディオとビデオの設定

ビデオの設定

AXIS 250S はアナログカメラ (または他のビデオソース)用のインターフェイスを1つ備えており、 BNC コネクタまたはSビデオコネクタを利用して接続することができます。ビデオの設定を行う前 に、ビデオソースとなる機器が正しくAXIS 250S に接続されていること、また機器の電源が入って いることを確認してください。画面左側の[Audio & Video]リンクをクリックすると[Video]ペー ジが表示されます。

Video			?
Video Settings			
Resolution:	4CIF (720×480 / 720×576) • (NTSC/PAL)		
Color:	Color		
Bit rate:	4000 🔻 kBit/s		
Physical connector:	BNC (composite video) 💌		
Source modulation:	NTSC -		
		Save	Reset

- Resolution 解像度は2種類(CIF: 352 × 240 または4CIF: 720 × 480)から選択することができます。詳しくは、67ページ「付録G技術仕様」を参照してください。
- Color Color (カラー) または Black & White (白黒) から選択します。帯域幅が狭い環境の場合、 Color よりも Black & White の方がシャープな画像が得られます。
- Bit rate ビデオストリームが利用する帯域幅を指定します。ビットレートは 250 k ビット / 秒~ 8000 k ビット / 秒(8 M ビット / 秒)から選択できます。詳しくは、65 ページ「付録 E 帯域幅」 を参照してください。
- Physical connector ビデオソースが接続されているコネクタを選択します。
- BNC (composite video) 一般的なビデオカメラまたは他のビデオソースを接続します。
- Y/C (S-video) S ビデオカメラまたは他のオーディオ機器を接続します。
- Source modulation AXIS 250S は NTSC と PAL に対応しています。お使いの機器に合った変調方 式を選択してください。
 - NTSC 525 本の走査線を持ち、1 秒間に 30 フレームを表示します。日本や米国で一般的に使用 されています。
 - PAL 625本の走査線を持ち、1秒間に 25 フレームを表示します。ヨーロッパで一般的に使用されています。

すべての設定を行ったら、[Save] ボタンをクリックして設定を保存します。[Reset] ボタンをク リックすると、変更前の設定に戻ります。

オーディオの設定

AXIS 250S は CD 品質の音声データを映像と同時に送信します。画面左側のリンクから [Audio & Video - Auido] をクリックすると [Audio] ページが表示されます。

Audio				?
🗹 Enable				
Audio Settings				
Quality:	Bit rate	Sample rate		
	128 kbps	44.1 kHz 💌	·	
Input:	Line 💽			
Volume Settings				
Master:	0 dB (-30 to 30)			
Mic input sensitivity:	High 💌			
			Save	Reset

- Enable 音声を利用する場合は、このチェックをオンにします。
- Quality 使用するビットレートとサンプルレートの組み合わせを選択します。一般的に高い数値の組み合わせを選択すると音質が向上しますが、選択肢の上の方の値と比べても違いはさほどありません。デフォルト値(128 kbps)の組み合わせでも、十分な音質を実現します。
- Input 音声を接続するコネクタを選択します。
- Line オーディオ入力デバイスを接続します。
- Microphone マイクを接続します。
- Master -通常このオプションは変更する必要はありません。Lineコネクタに接続しているオーディ オ入力デバイスの音質に満足できない場合には、このオプションのレベルを調整してみてください。設定可能な値は -30 ~ 30 dB です。
- Mic input sensitivity このオプションは接続するマイクの仕様に合わせて設定してください。設定が正しく行われている場合は、Master オプションを調整する必要はありません。[Live View]ページにアクセスし、画像の下に表示される音量スライダーを調節してください。どのオプションを設定すればよいか不明の場合は、High と Low の両方を試してみてください。

すべての設定を行ったら、[Save] ボタンをクリックして設定を保存します。[Reset] ボタンをクリックすると、変更前の設定に戻ります。

ポートのステータスとパン / チルト / ズームデバイスの設定

ポートのステータス

画面左側のリンクから [Port Status & Devices] をクリックすると [Port Status] ページが表示され ます。このページには入力(4つ)と出力(1つ)のステータスが表示されます。入力の設定は、 [System Options - Ports & Devices] で行ってください。

入力と出力が有効に設定されていない場合は、このページのステータスが「Not in use」と表示されます。

Port Stat	tus
Input Sta	atus
Input 1	Not in use
Input 2	Not in use
Input 3	Not in use
Input 4	Not in use
Output St	tatus
Output	Not in use

パン / チルト / ズームデバイスのプリセットポジション

画面左側のリンクから [Port Status & Devices - Devices] をクリックすると [Devices] ページが表示されます。AXIS 250S にパン / チルト / ズームデバイスが接続されている場合は、このページでプリセットポジションを設定することができます。このページの設定を行う前に、[System Options - Ports & Devices - RS-232] ページの設定を行う必要があります。



50 AXIS 250S を操作する

プリセットポジションの設定

[Devices] ページの [Modify] ボタンをクリックすると [Preset Position Setup] ページが表示され ます。

- 新しいポジションを追加するには、まずコントロールバーを利用して希望の画像が得られるようカメ ラのポジションを調整してください。[Current position] フィールドにポジション名を入力して [Apply] ボタンをクリックしてください。
- [Use current position as Home] オプションのチェックをオンにすると、現在のポジションをホームポジションとして登録することができます。ホームポジションは、Web ブラウザで AXIS 250S のビデオ映像を閲覧する時のデフォルトのポジションとなります。
- [H] ボタンをクリックすると、他のポジションから簡単にホームポジションに戻ることができます。
- 登録したプリセットポジションに移動するには、[Preset positions] ドロップダウンリストから移動先のプリセットポジションを選択して [Go to] をクリックしてください。
- 登録したプリセットポジションを削除するには、[Preset positions] ドロップダウンリストから削除するプリセットポジションを選択して [Remove] をクリックしてください。



すべての設定を行ったら、[Close] ボタンをクリックして [Preset Position Setup] ページを閉じます。

Live View のレイアウト

AXIS 250S のホームページ、[Live View] ページのレイアウトを変更することができます。画面左 側のリンクから [Live View Layout] をクリックすると [Live View Layout] ページが表示されます。

Live View Layout			?
Enable personal settings			
Personal Settings			
🗹 Background color	🖸 Default	C own:	White -
🗹 Text color	Default	O own:	Black 💽
🗷 Background picture	O Default	O own:	http://
🔽 Title	⊙ _{Default}	O own:	
🗹 Company banner	⊙ _{Default}	O own:	http://
🗹 Company banner link	O Default	C own:	http://
🗹 Product logo	⊙ _{Default}	O own:	http://
🗹 Product logo link	O Default	O own:	http://
☑ Description	⊙ _{Default}	O own:	
🗖 Show manual trigger buttons	⊙ _{Default}	O own:	Manual trigger (title above buttons)
□ Show Pan/Tilt/Zoom controls if a	vailable		
☑ Show setup link*			
* Caution! Unchecking the box for Show : Administration Tools will then only be ac a browser. The operator address for this	se <i>tup link</i> will re cessible by ent product is http:,	move the se ering the full //192.168.7	tup link from the product's Home Page. The operator address into the address/URL field of '0.183/operator/.
			Save Reset

レイアウト変更を反映する

[Personal Settings] に含まれるオプションの変更を [Live View] ページに反映するには、まず [Enable personal settings] のチェックをオンにしてください。その後で、変更したい項目のチェッ クボックスをそれぞれオンにします。ユーザ独自の設定を有効にするには右側の [Own] オプショ ンをクリックし、値を選択または入力します。

[Personal Settings] で設定可能なオプションは、以下のとおりです。

- Background color 背景色を変更します。リストボックスから背景に使用する色を選択します。
- Text color 文字色を選択します。リストボックスから文字に使用する色を選択します。
- Background picture 背景に使用する画像を URL で指定します。
- Title 画像の上に表示するタイトル文字を入力します。
- Company banner 表示するロゴ (JPEG または GIF)の画像を URL で指定します。
- Company banner link [Live View] ページ上のロゴから別のサイトへのリンクを張ることができます。リンク先の URL を指定します。
- Product logo AXIS 250S のロゴを変更することができます。画像への URL を指定します。
- Product logo link AXIS 250S のロゴから別のサイトへのリンクを張ることができます。リンク先の URL を指定します。
- Description 画像の下に表示する説明文を入力します。

52 AXIS 250S を操作する

- Show manual trigger buttons トリガボタンを表示して手動でイベントを開始したり停止したりすることができます。このオプションの横にあるフィールドにテキストを入力すると、トリガボタンの上にそのテキストを表示することができます。
- Show Pan/Tilt/Zoom controls if available パン / チルト / ズームデバイスが接続されている時にコントロールバーを表示します。
- Show setup link [Setup] リンクを表示します。このチェックをオフにすると、[Live View] ページから設定ページにアクセスできなくなります。

すべての設定を行ったら、[Save] ボタンをクリックして設定を保存します。[Reset] ボタンをクリックすると、変更前の設定に戻ります。

注意: [Show setup link] のチェックをオフにすると、[Live View] ページ上の [Setup] リンクが非表示 になります。このような場合は、Web ブラウザの [アドレス] フィールドに以下のアドレスを入 力して設定ページにアクセスください。

Operator 権限でアクセスする場合:http://AXIS 250SのIPアドレス /operator/ Administrator 権限でアクセスする場合:http://AXIS 250SのIPアドレス /admin/

付録 A その他の IP アドレスの設定方法

重要!

AXIS 250S は Microsoft Internet Explorer 6 (Service Pack 1 を適用) 以上が動作する Windows 2000 または XP で利用することができます。

arp コマンドによる IP アドレスの設定方法以外に、以下の方法を利用して AXIS 250S に IP アドレスを設定 することができます。

方法	0S	参照
BOOTP システム上で BOOTP デーモンが実行されている必要があります。この方法は、ネットワーク全体で利用することができます。要求を送信すると、デーモンはデバイスの物理アドレスと一致するエントリを検索し始めます。一致するエントリが見つかった場合、デーモンはそのデバイスに対する IP アドレスを設定します。	UNIX	54 ページ「UNIX 環境で IP アドレス を設定する」
DHCP	Windows	26 ページ「IP アドレスを自動的に設 定する - Automatic IP Configuration」

- **注意**: AXIS 250S の電源が入っていること、およびネットワークに接続されていることを確認して ください。
 - AXIS 250S をインストールする前に、ネットワーク管理者から未使用の IP アドレスを入手してください。
 - Windows XP (Home Edition) では権限は特に必要ありませんが、Windows 2000 および XP (Professional Edition) では Administrator の権限が必要です。また UNIX 環境では root の管理 者権限が必要です。
 - AXIS 250S は製品の底面ラベルに記載されているシリアル番号に基づいた唯一の物理アドレスを持っています。物理アドレスは 00:40:8c:xx:yy:zz という形式で表されます。AXIS 250S をインストールする際に、この物理アドレスが必要になります。

UNIX 環境で IP アドレスを設定する

BOOTP を利用するには、以下の手順にしたがってください。

- **注意**: システム上で BOOTP デーモンが実行されている必要があります。この方法は、ネットワー ク全体で利用することができます。
 - BOOTP サーバから取得するパラメータはサーバ側の設定にもよりますが、通常、IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイです。
- 1. お使いのシステムのブートテーブルに以下の行を追加します。 通常、/etc/bootptab ファイルを利用して行います。

ホスト名 :ht= ハードウェアタイプ :vm= ベンダマジック :\ :ha= ハードウェアアドレス :ip=*IP アドレス* :\ :sm= サブネットマスク :gw= デフォルトゲートウェイ

各フィールドには、以下の値を使用します。

- ht = ether (あるいは ethernet)
- vm = rfc1048 (あるいは auto)
- ha = AXIS 250S の物理アドレス
- ip = AXIS 250S の IP アドレス
- sm = サブネットマスク
- $gw = \overline{r} \overline{7} \overline{r} \overline{1} \overline{r}$

videoserv:ht=ether:vm=rfc1048:\
:ha=00408c100086:ip=172.21.1.200:\
:sm=255.255.255.0:gw=172.21.1.199

- 2. 必要なら、お使いのシステムのホストテーブルやネーミングサービスのデータベースを更新します。
- 3. まだ動作していなければ、BOOTP デーモンを起動します。これは、一般的に bootp コマンドを利用して実行します。
- 4. AXIS 250S を再起動し、IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを設定します。

付録 B トラブルシューティング

AXIS 250S をご利用頂くなかで疑問が生じた場合、この付録を参照して問題の解決に役立ててくだ さい。症状、考えられる原因および対応処置を、それぞれ表に示します。

ファームウェアを確認する

問題の解決にとりかかる前に、まず AXIS 250S にインストールされているファームウェアのバー ジョンを確認してください。更新されたファームウェアがある場合、問題の修正が行われているこ とがあります。詳しくは、59ページ「付録 C ファームウェアの更新」を参照してください。

サーバレポート

サーバレポートには、AXIS 250S のパラメータリストなど、重要な情報が含まれています。詳しくは、32ページ「ログファイルとサーバレポート」を参照してください。

ログファイル

ning の広答

AXIS 250S のログファイルには、AXIS 250S 内で発生したイベントが記録されています。何らかの 問題が発生した場合は、解決を行うための診断ツールとして使用できます。詳しくは、32 ページ 「ログファイルとサーバレポート」を参照してください。

IP アドレスに ping する

ping (Packet Internet Groper) は、特定のアドレスにパケットを送信し、それに対応する応答を待っ てその IP アドレスが有効かどうかを確認するコマンドです。ping を利用すれば、ネットワーク上 の AXIS 250S に対し、IP アドレスの競合があるかどうかを確認できます。

AXIS 250S をネットワークから外し、56ページ「症状、考えられる原因および対処方法」以降を参照しながら、以下の手順にしたがってください。ping を実行し、ネットワークにおける TCP/IP に 関連する問題の原因をつきとめます。

- 1. AXIS 250S に接続されているネットワークコネクタを外します。
- 2. DOS 窓(MS-DOS プロンプト、コマンドプロンプト)を開きます。

3. ping x.x.x.xと入力します。 x.x.x.x は、AXIS 250S に割り当てた IP アドレスです。

応答の結果により、問題の原因についての情報が得られます。ping コマンドの応答に対応する対処 方法を、以下の表に示します。

Reply from	IP アドレスが既に使用されており、重複して使用することはできません。 新しい IP アドレスを入手してください。
Destination host unreachable	AXIS 250S が利用可能なサブネット内にありません。 新しい IP アドレスを入手してください。
Request timed out	IP アドレスは未使用です。 AXIS 250S に割り当てて、使用できます。

原因と対処方法

56 トラブルシューティング

症状、考えられる原因および対処方法

症状	考えられる原因	対応処置
Web ブラウザから AXIS 250S にアクセスできな い	IP アドレスが他のデバ イスによって既に使用 されている	 AXIS 250S をネットワークから外します。 ping を実行します (55 ページ「IP アドレスに ping する」 を参照)。ping の結果に基づいて、対処します。 注意: ping コマンドが Request timed outという応
		答を返した場合、割り当てられた IP アドレスは有効とみな されています。AXIS 250S の電源を入れなおしてから、ping コマンドを再度実行してください。
	IP アドレスが別のサブ ネットに存在している	ping を実行します (55 ページ「IP アドレスに ping する」を 参照)。ping コマンドが Destination host unreachable のような応答を返した場合、IP アドレスは別のサブネット上 にあります。次の手順にしたがってください。 Windows 環境の提合 AVIS 2505 の IP アドレスにクライア
		ントコンピュータと同じサブネットを使用しているか確認 してください(以下の例は、Windows 2000の場合です)。
		 デスクトップにある [マイネットワーク] アイコンを右 リックし、ショートカットメニューから [プロパティ] を 選択します。
		 [ローカルエリア接続] アイコンをダブルクリックし、[プロパティ]をクリックします。
		 [ローカルエリア接続のプロパティ]から[インターネットプロトコル(TCP/IP)]を選択し、[プロパティ]をクリックします。[インターネットプロトコル(TCP/IP)のプロパティ]が表示されます。
		 たとえばクラス C の場合、ピリオドで区切られた IP アドレスの内、最初の3つの数字が、AXIS 250S に割り当てた IP アドレスと同じであるか確認します。もし違っている場合、AXIS 250S は別のサブネット上にあり、使用しているコンピュータから IP アドレスを設定できません。 AXIS 250S と同じサブネット上にあるコンピュータから設定を行ってください。
	IP アドレスが変更され る	AXIS 250S を DHCP や BOOTP サーバの動作していないネットワークに接続し、ARP を利用して手動で IP アドレスの割り当てを行います。Web ブラウザから AXIS 250S の設定ページへアクセスし、[System Options - Network - TCP/IP] ページで [Manual IP configuration] が選択されていることを確認してください。
	他のネットワークに関 連する問題	ネットワークケーブルを交換する。 クロスケーブルを使用し、ローカルコンピュータと AXIS 250S を接続してネットワークインターフェイスのテストを します。
Power インディケータが 常時点灯しない	外部電源の故障	専用の外部電源アダプタ (PS-K) を使用しているか確認しま す。

症状	考えられる原因	対応処置
Network インディケータ が赤色で点灯する	ケーブル接続の問題	 ケーブルが使用可能か確認します。ネットワーク上にあるホストに対し、pingコマンドを実行してください。 ケーブル接続に問題がなく、ネットワークに接続できている場合は、次のような応答が返されます。 Reply from
Status インディケータが ゆっくりと赤色で点滅す る	本体の故障	販売店にお問い合わせください。
AXIS 250S はローカルに 動作するが、ルータを越 えて動作しない	ファイアウォールによ る保護	インターネットのファイアウォール設定について、システム 管理者に確認してください。
	デフォルトゲートウェ イが必要	デフォルトゲートウェイの設定について、システム管理者に 確認してください。
画像が表示されない	接続の問題	ビデオソースとなるカメラなどが正しくAXIS 250Sに接続さ れているか確認してください。
	ディスプレイのプロパ ティが正しく設定され ていない	ご利用のコンピュータに接続されているディスプレイのプ ロパティを確認してください。[画面の色]の設定は High Color (16 ビット) 以上に設定してください。2 つ以上のビ デオ信号を利用する場合は、True Color (32 ビット)を設定 してください。
画像の更新が遅い	グラフィックカードの ドライバが古い	更新されたドライバが入手できる場合は、最新のドライバを インストールしてください。また DirextX 診断ツールを起動 して、DirextDraw アクセラレータが使用可能になっているか 確認してください。[スタート]メニューから[ファイル名 を指定して実行]を選択し、名前に DxDiag.exe と入力し て [OK] をクリックします。[ディスプレイ] タブをクリッ クして [DirectX の機能] で確認してください。
	他のアプリケーション が DirectDraw アクセラ レータを使用している	DirectDraw を利用するアプリケーションを終了してから AXIS 250S の [Live View] ページにアクセスしてください。 DirextDraw を利用するアプリケーションには、ビデオ会議ソ フトウェア、Web テレビ、ビデオ再生ソフト、ビデオ編集ソ フトウェアなどがあります。
	グラフィックカードに ハードウェアアクセラ レータを利用するため の十分なメモリが搭載 されていない	ディスプレイの解像度を低くするか、画面で使用する色を少 なくしてください。デスクトップ上でマウスを右クリック し、ショートカットメニューから[プロパティ]を選択しま す。[設定] タブを選択して設定を変更してください。
画質がよくない、画像が 正しく表示されない	グラフィックカードの ドライバが古い	上記の「画像の更新が遅い」を参照してください。
	ライン入力のスイッチ の設定が間違っている	AXIS 250S を他のデバイスと並列に接続する場合は、スイッ チを Offに設定してください。また、他の機器を接続しない 場合は、スイッチを On (デフォルト設定) にしてください。

58 トラブルシューティング

症状	考えられる原因	対応処置
AXIS MPEG-2 Viewer の インストールウィザード が繰り返し起動する	新しいバージョンのソ フトウェアをインス トールしようとしてい るが、Internet Explorer のキャッシュに古いソ フトウェアの情報が 残っている	Internet Explorer のメニューから [ツール] - [インターネットオプション] を選択し、[全般] タブを表示します。[イン ターネットー時ファイル] から [ファイルの削除] をク リックしてキャッシュをクリアします。
音質が悪い	サウンドカードのドラ イバが古い	ご利用のサウンドカードで、最新のドライバがインストール されているか確認してください。
スクリプトを利用したト リガ動作に問題が発生す る	I/O ポートで、プラス / マイナスへの両方の推 移でトリガ (ダブル エッジトリガ) できな い。	すばやく連続して発生する反復的なトリガ条件は、認識され ない可能性があります。これは、最初のトリガイベントに よって起動されるコマンドが完全に実行されないうちに2番 目のイベントが発生するためにおこる現象です。図で示す と、以下のようになります。 処理に比較的長い時間のかかるコマンド(例:mail、FTPな ど)を利用した場合、特にプリ/ポストトリガバッファを送 信する際にこの傾向が強くなります。トリガの間隔を現在よ りも長めに設定してみてください。

注意: この章をお読みになった後もまだ問題が解決しない場合は、Axis のホームページにアクセス し、FAQ をご確認ください(http://www.axiscom.co.jp/)。

付録 C ファームウェアの更新

AXIS 250S のファームウェアは内蔵のフラッシュメモリに保存されています。他の ROM デバイス と同様に、電源を切った後もデータを保持するシリコンチップとして提供されます。フラッシュメ モリの特徴は、データの消去と書き込みができることです。つまり、新しいファームウェアを入手 したらすぐに AXIS 250S にインストール可能であり、部品の交換のような作業は必要ありません。 新しいファームウェアは、ネットワーク経由で AXIS 250S にインストールすることができます。

新しいファームウェアを入手する

AXIS 250S の最新ファームウェアは、Axis から無料で提供されます。インターネット経由で入手することができます(http://www.axiscom.co.jp/)。

ファームウェアを更新する

ファームウェアの更新に関連する注意書きがある場合は、内容をよくお読みになってからファーム ウェアの更新を行ってください。

重要!

- ファームウェアのフラッシュローディングは、通常 30 秒~ 10 分程で完了します。場合によっては もう少し時間がかかることがありますので、フラッシュローディングを開始してから最低でも 20 分間はそのままで待ってから、AXIS 250Sの再起動を行ってください。フラッシュローディングが 失敗したと思われる場合でも、同様に待ってください。
- 適切な環境下で実行すれば、この方法を利用して安全にファームウェアをアップグレードできます。アップグレードが正しく行われなかった場合は、故障の原因となることがあります。誤ったアップグレード手順による故障については、Axis は修理費用を請求させていただきます。
- 1. AXIS 250S の電源を一旦オフにしてから、また電源をオンにします。
- 2. DOS 窓 (MS-DOS プロンプト、コマンドプロンプト)を開きます。cd コマンドなどを利用して、 新しいファームウェアが保存されているディレクトリに移動します。
- 3. 以下のコマンドを入力して FTP セッションを開始します。x.x.x.x には、AXIS 250S に割り当 てた IP アドレスを入力します。

ftp x.x.x.x

- 4. AXIS 250S に root と入力してログインします。パスワードには、root 用のパスワードを入力し ます。root のデフォルトパスワードは pass です。
- 5. bin と入力して Enter キーを押します (FTP をバイナリモードに変更します)。 hash と入力して Enter キーを押します (更新の状況を表示します)。
- 6. AXIS 250S に新しいファームウェアをダウンロードします。以下のコマンドを入力してくださ い。xxx には、ファームウェアのバージョン番号が入ります。 put 250S_xxx.bin flash_all フラッシュローディングが開始すると、Power インディケータがオレンジ色と緑色で交互に点滅しま

す。最終的に Power インディケータが緑色に点灯するまでは絶対に電源を外さないようにしてください。

7. フラッシュローディングが完了すると、FTP プロンプトに戻ります。bye または quit と入力して FTP セッションを終了します。

付録 D 各種コネクタ

各種コネクタの概要について説明します。

RS-232 コネクタ

AXIS 250Sは、9ピン D-sub コネクタを備えています。RS-232ポートの物理的なインターフェイスとして、パン / チルト / ズームカメラなどのデバイスをリモートで操作するために使用します。

RS-232 コネクタのピン配列は、以下の図のとおりです。 ピン 機能

	- Dad LIC
1	CD
2	- RXD
3	- TXD
4	DTR
5	GND
6	DSR
7	RTS
8	CTS
9	RI



1/0 コネクタ

4ピンの I/O-A コネクタと I/O-B コネクタをリアパネルに装備しています。I/O コネクタは、デジタル入力を4つ、デジタル出力を1つ、RS-485 および GND へのインターフェイスを提供します。

コネクタのピン配列

ピン	機能	説明
A1	GND	
A2	デジタル入力1	動作させるには GND に接続します。
A3	デジタル入力2	動作させるには GND に接続します。
A4	デジタル出力	最大負荷 100mA、最大電圧 24V DC。この出力は、NPN トランジスタオープン コレクタ対応(エミッタ付)でピン1に接続されています。外部リレーとともに 利用する場合は、過度電流を避けるためにダイオードを負荷と並列に接続する必 要があります。
B1	デジタル入力3	動作させるには GND に接続します。
B2	デジタル入力4	動作させるには GND に接続します。
B3	RS485A	RS-485/422 - A (non-inverting)。日本では対応しておりません。
B4	RS485B	RS-485/422 - B (inverting)。日本では対応しておりません。

I/O コネクタ(A・B)の回路図



パン / チルト / ズームデバイスを接続する

AXIS 250S は様々なパン / チルトデバイスのドライバに対応しています。利用するドライバは、 [System Options - Ports & Devices - RS-232] ページから選択することができます。

- **注意**: 日本国内で対応しているパン / チルト / ズームカメラは以下の 6 種類です(2003 年 5 月現在)。 最新の情報については、Axis のホームページをご覧ください(http://www.axiscom.co.jp/)。
 - Sony 社製: EVI G20/D30/D100
 - Canon 社製: VC-C3/VC-C4/VC-C4R

AXIS 250S を、コンピュータ、およびパン / チルトデバイスに接続した構成図を以下に簡単に示します。



設定手順

1. 設定ページにアクセスする

適切なケーブルを利用して、パン / チルト / ズームデバイスを RS-232 ポートに接続します。Web ブ ラウザから AXIS 250S にアクセスして [Live View] ページを表示します。左上の [Setup] リンク をクリックして Administrator のアクセス権を持つユーザで設定ページにログオンします。

2. ドライバを選択する

[System Options - Ports & Devices - RS-232] をクリックします。[Usage] ドロップダウンリストから Pan/Tilt/Zoom を選択します。

[Pan/Tilt driver] ドロップダウンリストから利用するドライバを選択します。ドライバ固有の設定 がある場合は [Modify...] ボタンをクリックします。

3. ドライバ固有の設定

[Usage] ドロップダウンリストから Sony EVI-G20/D30/D100 を選択して [Modify...] ボタンをク リックすると、次の画面が表示されます。

Specific paramet	ters for EVI-G20/21, D30)/31, D100/100P	?
Valid Settings are:	Move Speed(1-100).		
Settings for Cam	era 1 on port COM2		
Camera 1 has ID	no 1 💌	G20/21 🔹	Preset positions
Move Speed	100		
		ок	Cancel

- Camera 1 has ID 最初のリストボックスからビデオ入力に接続されているカメラの ID を選択 します。Sony EVI カメラはデイジーチェーンを利用した接続をした場合、チェーンの最初 に接続されたカメラには ID 1、2 番目に接続されたカメラには ID 2 が付与されます。右側 のリストボックスから、接続されているカメラの種類を選択します。
- Move Speed 動作スピードを指定します。指定できる値は1~100です。

[Usage] ドロップダウンリストから Canon VC-C4/V-C4R を選択して [Modify...] ボタンをクリッ クすると、次の画面が表示されます。

Specific parameter fo	?		
Settings for Pan/Tilt h	lead connected to Camera	a 1 on COM2	
Camera 1 has ID	no 1 💌	VC-C4 💌	
		ок	Cancel

 Camera 1 has ID - 最初のリストボックスからビデオ入力に接続されているカメラの ID を選択 します。Canon VC-C4/VC-C4R カメラはデイジーチェーンを利用した接続をした場合、 チェーンの最初に接続されたカメラには ID 1、2 番目に接続されたカメラには ID 2 が付与 されます。右側のリストボックスから、接続されているカメラの種類を選択します。

設定が終了したら [OK] ボタンをクリックします。[Cancel] ボタンをクリックすると、設定を保存せずにドライバ固有の設定ページを閉じます。

重要!

- Canon VC-C3 を選択した場合、ドライバ固有の設定は必要ありません。
- AXIS 250S は様々なパン / チルト / ズームデバイスとの動作テストを行っておりますが、それらの デバイスで利用されているドライバや特定のプロトコルとの互換性について、Axis は一切の保証を 致しません。

4. プリセットポジションの設定

- 8. [COM Port RS232] ページに戻ります。すべての設定が終了したら、[Save] ボタンをクリックします。
- 9. [Port Status & Devices Devices] をクリックして [Devices] ページを表示します。[Modify...] ボタンをクリックして、パン / チルト / ズームカメラ用のプリセットポジションを設定します。

64 各種コネクタ

制御と監視

Web ブラウザの URL に HTTP リクエストを入力し、以下のことを実行することができます。

- リレー出力を上げたり、下げたりする。
- 4 つのデジタル入力のステータスを監視する。

これらの機能を利用するには、管理者(root)の権限が必要です。root でログオンし、root 用のパ スワードを入力します。root 用のデフォルトパスワードは pass に設定されています。

リレー出力

対応するリレー出力を利用して、100mA で最大 24V AC/DC の負荷をかけることができます。リレーを追加することにより、さらに負荷を増やすことも可能です。

リレー出力の制御は、以下の URL を利用します。

例1:-出力1をONに設定

http://AXIS 250SのIPアドレス/axis-cgi/io/output.cgi?action=1:/

例2:-出力1に2つの300msパルスを500ms間隔で設定

http://AXIS 250SのIPアドレス/axis-cgi/io/output.cgi?action=1:/300¥500/300¥

例3:-出力1をONに設定する前に1秒待つ

http://AXIS 250SのIPアドレス/axis-cgi/io/output.cgi?action=1:1000/

デジタル入力

4つのデジタル入力を利用して、デバイスによるトリガによってイベントを実行するよう AXIS 250S を設定することができます。たとえば、デジタル入力にモーション検知デバイスを接続し、デバイ スが動作するごとイベントをトリガすることができます。

デジタル入力のステータス

上記のリレー出力と同様の方法で、デジタル入力のステータスを取得することができます。

例:-ポート1、2、3、4を監視する。

http://AXIS 250SのIPアドレス/axis-cgi/io/input.cgi?check=1,2,3,4

AXIS 250S は、以下のようにポート1~4のステータスを表示します。

Input 1 = 0 Input 2 = 1 Input 3 = 0 Input 4 = 0

付録 E 帯域幅

ネットワークはそれぞれ固有の特徴を持ち、またそれぞれ利用可能な帯域幅も異なります。AXIS 250S のオーディオとビデオの設定は、ご利用のネットワークに合わせて調整を行う必要があります。

ビデオのビットレート

ビデオのビットレートとは、1 秒間に転送されるビデオデータの量を表したものです。AXIS 250S の設定では、250、500、1000、2000、4000、6000、8000k ビット / 秒のいずれかの値を選択する ことができますが、高いビットレートを選択するとネットワークへの負荷が高くなります。高いビットレートを設定する前に、まず以下の点について確認してください。

- ご利用のアプリケーションは、高品質のビデオ映像を必要としていますか?様々なビットレートでビデオ映像の閲覧や MPEG-2 ファイルのアップロードを試してみてください。
- AXIS 250S を利用しているネットワーク上で帯域幅に依存するサービスが他にありますか? AXIS 250S で設定したビットレートによって、他のサービスに影響は出ませんか?
- 何台のクライアントコンピュータがビデオ映像に同時にアクセスすることが予想されますか?ローカルエリアネットワーク上で、ビデオ映像に同時にアクセス可能なクライアントは3台までです。

画質とビットレート

以下に、ビデオ映像の品質とビットレートの関係を表す簡単なグラフを示します。



その他の検討事項

- ・ 画像のアップロードを実行するイベントは3つ以上設定できますが、同時刻にアップロード可能なイベント数は3つまでです。
- 同じネットワーク上に複数の AXIS 250S をインストールした場合、必要とされる帯域幅が著しく増加します。

66 保証とサポートについて

付録 F 保証とサポートについて

保証

AXIS 250S は、お買い上げ頂いてから一年間、センドバックによる無償保証が付いております。ただし、製品に付属の「お客様登録カード」をお送り頂いた方のみのサポートとなります。また、有 償で保証期間を一年間だけ延長することができます。詳しくは、お買い上げの販売店にご連絡ください。なお、保証期間終了後の故障に関しては、実費負担となります。

技術サポート

Axis 製品に関する技術的なご質問、および保守に関するお問い合わせは、Axis 技術サポートセン ターまでご連絡ください。また、弊社ホームページにおいて製品情報、FAQ/参考資料、マニュアル 等を公開しています。

お問い合わせをいただく前に、是非弊社ホームページ(http://www.axiscom.co.jp/)をご覧ください。電話による技術サポートの受付時間は、以下のとおりです。

受付時間:月~金(土日、祝・祭日を除く) 9:00 ~ 17:00(12:30 ~ 13:30 を除く) TEL: 03-5531-8044 FAX: 03-5531-8042 E-mail: info@axiscom.co.jp

お問い合わせいただく場合は、事前に以下の事項についてご確認ください。また、メールでのお問い合わせについては、回答までにお時間をいただく場合がございます。どうぞご了承ください。

- 製品名
- 製品のバージョン
- ご使用のオペレーティングシステムおよび適用サービスパック
- ネットワーク環境、および使用プロトコル
- 現象(具体的なエラーメッセージなど)
- その他、気付いた点

付録 G 技術仕様

システム要件

AXIS 250S はインターネット標準の TCP/IP プロトコルを採用し、Windows 2000 および Windows XP で利用することができます。ビデオ映像の閲覧に必要なソフトウェアは、Microsoft Internet Explorer 6 (Service Pack 1 を適用) 以上、DirectX 8.1 以上、Windows Media Player 7.1 以上です。

インストール

RJ-45 ツイストペアケーブルによる物理的な接続。10BASE-T イーサネット、100BASE-TX ファーストイーサネットに対応。

<u>管理</u>

Web ベースの設定ページを利用した、リモートによる設定やステータス管理。

圧縮

MPEG-2 を採用。

ビデオに関する機能

解像度、カラー、およびビットレートの設定が可能。

<u>BNC 入力</u>

コンポジットビデオ(終端なしまたは 75 オーム)用の入力。NTSCとPAL に対応。

<u>Y/C 入力</u>

Sビデオ用の入力。NTSCとPALに対応。

<u>オーディオ入力</u>

ステレオ / モノラルマイク用の入力 (\$3.5 ミニジャック) とステレオ / モノラル音声信号受信用の入力 (\$3.5 ミニジャック) を装備。

- マイク入力 High sensitivity を選択した場合、最大: -39.0 dBu (25 mVpp) Low sensitivity を選択した場合、最大: -18.1 dBu (270 mVpp)
- ライン入力 最大:+2.7 dBu (3.0 Vpp)

対応ネットワークプロトコル

HTTP、FTP、SMTP、NTP、ARP、DHCP、BOOTP。

<u>I/O-A コネクタ</u>

デジタル入力(最大 12V)を2つ、デジタル出力(最大 24V、0.1 A)を1つ装備。ピン1はGNDに接続。

<u>I/O-B コネクタ</u>

デジタル入力(最大 12V)を2つ装備。

68 技術仕様

<u>プリ / ポストトリガバッファ</u>

プリ/ポストトリガ画像の記憶領域は最大で約3Mバイト。低いビットレート使用時には約1分間の録画が可能。

<u>シリアルコネクタ</u>

9ピン D-Sub RS-232 (最大 115 Kbps)。

対応パン / チルト / ズームカメラ

Sony 社製:EVI-G20/D30/D100 Canon 社製:VC-C3/VC-C4/VC-C4R

<u>セキュリティ</u>

マルチユーザ、マルチレベルパスワードによる保護。内蔵ファイアウォールによる IP フィルタリング。

動作環境

温度:5~50°C、湿度:8~80%(結露不可)

認可 - EMC

- VCCI クラス B
- EN 55022:1998 (CISPR 22:1997), Class B Emission, Europe.
- EN 55024:1998 Immunity, Europe. (Line input only. The Mic input may be subject to interference from nearby radio transmitters.)
- EN 61000-3-2:1995+A1+A2+Corrig.+A14 Power, Harmonic current emission.
- EN 61000-3-3:1995+A1 Power, Flicker and inrush current.
- EN 61000-6-2:1999
- FCC part 15, Subpart B, Class B demonstrated by compliance with EN 55022 (CISPR 22)
- C-Tick AS/NZS 3548 Australia.

安全規格

EN60950, CSA.

<u>寸法</u>

高さ: 27mm、幅: 112mm、長さ: 133mm、重さ: 0.32kg(外部電源を除く)

<u>ハードウェア</u>

MPEG-2 圧縮チップ、ETRAX 100LX (32 ビット RISC 100 MIPS CPU)、16M バイト RAM、4M バイトフラッシュ PROM。

<u>電源</u>

外部電源アダプタ (PS-K): 9V DC、9W

<u>ソフトウェア</u>

AXIS MPEG-2 Viewer。 Microsoft Internet Explorer 用の Axis ActiveX コンポーネントで、AXIS 250S に付属。

<u>ファイルサイズ</u>

AXIS 250S により配信される画像のおおよそのファイルサイズは、以下の計算式から求められます。

8

Ba=音声のビットレート(kビット/秒、音声を利用しない場合は0)、Bv=ビデオのビットレート(kビット/秒)。

すべての仕様は予告なく変更されることがあります。

索引

A

Allowed IP Address ページ 24 Anonymous Login オプション 22 Audio ページ 48 AXIS MPEG-2 Viewer インストール 16 В BNC コネクタ 12, 14, 47 BOOTP 26, 53, 54 С COM Port RS232 ページ 31 Critical ログ 33 D Date & Time 21 Date & Time Settings ページ 25 Devices ページ 49 DHCP 26, 53 DirectDraw 15 DirectX 9, 15 DNS の設定 29 Е Event Types ページ 37 F Firewall ページ 24 FTP サーバの設定 42 FTP サーバの追加 42 FTP セッション 59 1 1/0 Ports ページ 30 Information ログ 32 1/0 コネクタ 60 1/0-A コネクタ 12 1/0-B コネクタ 12 IPアドレス 変更通知機能 27,44 IP アドレスの割り当て arp コマンド 14 自動 26 手動 28 L Line コネクタ 12.48 Live View Layout ページ 51 Live View ページ 20, 35, 51 Logs & Reports ページ 32

М

Maintenance 21 Media Player 9, 15 Microsoft Internet Explorer 9, 15, 53 Mic コネクタ 12,48 Ν Network - SMTP (email) 21 Network - TCP/IP 21 Network インディケータ 12 Notification of IP Address Change $^{\sim}-^{\circ}$ 27 Notification Server ページ 44 NTP サーバ 25 Ρ ping コマンド 55 Port Status ページ 49 Ports & Devices - 1/0 Ports 21 Ports & Devices - RS-232 21 Power $4 \sim 7 \sim 7 \sim 12$ Preset Position Setup ページ 50 R Restart ボタン 32 Restore ボタン 32 RS-232 コネクタ 12,60 RS-232 ポート 31 S Security - Firewall 21 Security - Users 21 Server Maintenance ページ 32 Setup リンク 18, 20, 52 SMTP (email) ページ 29 Status インディケータ 12 Support - Logs & Reports 21 System Options 20 Sビデオ 12,14,47 Т TCP/IP Settings ページ 26 U Upload Servers ページ 42 Users ページ 22 ν Video ページ 47 W Warning ログ 33

あ

アクセス権 Administrator 23 Operator 34, 23 Viewer 23 11 イベント 37 FTP サーバにアップロード 39 HTTP notification 41 TCP notification 41 出力ポートを利用 40 通知 44 HTTP 45 TCP 46 電子メールで通知 41 プリトリガバッファ 39 イベントの設定 37 お オーディオ機器 19 オーディオの設定 48 か 解像度 47 外部電源アダプタ 56 外部電源コネクタ 12 画質 65 J 工場出荷時のデフォルト設定 12,32,33 さ サーバレポート 32, 33, 55 再起動 32.39 サブネットマスク 28 し システム要件 15 シリアル番号 14,53 す スイッチ 12 た 帯域幅 65 τ デジタル出力 60 デジタル入力 64 デフォルトゲートウェイ 28 ح トリガの実行 38 トリガの種類 38

ね

ネットワークコネクタ 12 ネットワークスピードの設定 29 ネットワークの設定 26 lt. パスワード 22 パラメータリスト 33 パン / チルト / ズームデバイス コントロールバー 36,52 接続 31,62 ドライバの選択 31 ポジション 36 ひ 日付と時刻 25 ビットレート 47,65 ビデオソース 19 ビデオの設定 47 ふ ファームウェアの更新 59 ファイアウォール 24 アクセスの許可 24 物理アドレス 14,53 プリセットポジション 36.49 プリ/ポストトリガバッファ 39 プロキシサーバ 24 フロントパネル 12 ~ 変調方式 47 E ポートのステータス 49 ポートの設定 30 ホームポジション 36,50 ホスト名 28 ØD. メールサーバの設定 29 Þ ユーザグループ 23 ユーザの一覧 22 ユーザの追加 23 IJ リアパネル 12 リセットボタン 12,33 リレー出力 64 ろ ログファイル 32, 39, 55