AXIS 1650-gebruikershandleiding

De netwerkprint- en scanserver voor printers en multifunctionele producten van Canon

Bevat ondersteuning voor CAPT- (Canon Advanced Printing Technology) Canon Advanced Raster Printing System-UFRII LT- en Canon BubbleJet-printers

Gedeelte 1 Kennisgeving betreffende de veiligheid

Leest u deze kennisgeving betreffende de veiligheid door voordat u de printserver installeert. Houdt u zich bij het gebruik van dit product aan alle veiligheidsaanwijzingen en instructies.

Belangrijk:

Volg de aanwijzing achter de aanduiding "Belangrijk:" in de tekst op om verslechterde werking van de apparatuur te voorkomen. Ga pas door wanneer u de consequenties van de handeling volledig begrijpt.

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

VS	Deze apparatuur is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat uit klasse B, zoals vastgelegd in Deel 15 van de FCC-regels. Deze normen bieden een redelijke bescherming tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woning. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie en kan deze uitstralen. Als deze apparatuur niet is geïnstalleerd en wordt gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan er schadelijke interferentie van radio- of televisieontvangst ontstaan. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie ont- staat in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie van de radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen, kan de gebruiker op één van de volgende manieren proberen de interferentie te beëindigen:
	- Draai de ontvangende antenne in een andere richting of zet de antenne op een andere plaats.
	- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en het ontvangende apparaat.
	 Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop het ontvangende apparaat is aangesloten.
	- Wendt u tot de leverancier of een ervaren radio- of televisiemonteur voor hulp. Gebruik afgeschermde (STP) net werkkabels met dit product om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de klasse B-limieten.
Europa	Deze digitale apparatuur voldoet aan de vereisten voor stralingsafgifte volgens limiet B van EN55022 en de ver- eisten voor immuniteit volgens EN55024 voor woonhuizen, winkels en lichte industrie. Conformiteit geldt niet voor niet-afgeschermde netwerkkabels.
Japan	Dit is een klasse B-product dat is gebaseerd op de standaard van de VCCI (Voluntary Control Council for Interfe- rence from Information Technology Equipment). Als dit product wordt gebruikt in de buurt van een radio- of tv- ontvanger in een woonomgeving, kan dit radiostoring veroorzaken. Installeer en gebruik de apparatuur volgens de instructiehandleiding. Conformiteit geldt niet voor niet-afgeschermde netwerkkabels.
Australië	Dit elektronische apparaat voldoet aan de vereisten van de radiocommunicatienorm (Elektromagnetische compa tibiliteit) 1998 AS/NZS 3548. Conformiteit geldt niet voor niet-afgeschermde netwerkkabels.
Aansprakelijkheid	Wij hebben alle mogelijke zorg besteed aan de voorbereiding van deze handleiding. Als u onjuistheden of omissies constateert, wordt u verzocht deze te melden aan het Axis-kantoor in uw land. Het adres hiervan vindt u op www.axis.com. Axis Communications AB kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische of typografi- sche fouten en behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het product en in de handleidingen. Axis Communications AB doet geen enkele garantie ten aanzien van het materi- aal in dit document, inclusief, maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verhandelbaarheid en geschikt- heid voor een bepaald doel. Axis Communications AB is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor incidentele schade of gevolgschade samenhangend met de levering, prestaties of het gebruik van dit materiaal.
Handelsmerken van Axis	AXIS IP JumpStarter, AXIS CAPT Print Monitor.
Overige handelsmer- ken	Adobe Acrobat Reader, Canon, Ethernet, Internet Explorer, Microsoft, NetScape, NetSpot Device Installer (NSDI) en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van de respectieve eigenaren.
Patentinformatie	Axis AB heeft de intellectuele eigendomsrechten op technologie in het product dat wordt beschreven in dit docu ment. Deze intellectuele eigendomsrechten kunnen met name, en zonder beperking, een of meer van de patenter die staan op http://www.axis.com/patent.htm omvatten en een of meer andere patenten of lopende patentaan- vragen in de VS en in andere landen.
	AXIS 1650-gebruikershandleiding
	Versie 2.0.1
	Artikelnr.: 25081
	Datum: Juli 2005
	Copyright [©] Axis Communications AB, 2005

Gedeelte 2 Inhoudsopgave

Gedeelte 1	Kennisgeving betreffende de veiligheid2
Gedeelte 2	Inhoudsopgave
Gedeelte 3	Voorwoord
Gedeelte 4	Productoverzicht
Gedeelte 5	De printserver installeren10De hardware aansluiten10Het IP-adres instellen11Een IP-adres instellen met de NetSpot Device Installer- software13Een hostnaam toewijzen aan een IP-adres15
Gedeelte 6	Installatie onder Windows16Printerpoorten installeren met AXIS CAPT Print Monitor16Printserver installeren met AXIS CAPT Print Monitor inWindows 2000, XP en Server 200316Printserver installeren met AXIS CAPT Print Monitor inWindows 98 en ME21AXIS CAPT Print Monitor van het systeem verwijderen22Printserver installeren met de standaard-TCP/IP-poort inWindows 2000/XP/200323
Gedeelte 7	Printers toevoegen in NetWare 26 Instellen met NetWare 26 Instellen met NetWare 6.0 32
Gedeelte 8	Beheer en configuratie van de printserver38Overzicht van de configuratie38Printserver beheren via de interne webpagina's38De webpagina's openen39Beschikbare services in de stand User40Beschikbare services in de stand Admin42Algemene parameters instellen45Restricties instellen45Parameters voor het netwerkprotocol instellen47Beheer en configuratie van de printserver via FTP50Printserver beheren via SNMP51
Gedeelte 9	Scannen met de AXIS 165052AXIS ScanClient installeren52Werken met AXIS ScanClient54

	Een scan starten vanaf de computer55 Een scan starten vanaf het Canon-apparaat57
Gedeelte 10	De testknop59
Gedeelte 11	De firmware upgraden60
Gedeelte 12	Unicast-netwerkcommunicatie inschakelen
Gedeelte 13	Firewall voor Internet-verbinding in Windows XP SP2 68
Gedeelte 14	Technische specificaties70
	Index

Gedeelte 3 Voorwoord

Hartelijk dank dat u de AXIS 1650 hebt aangeschaft. Dit product is ontwikkeld om ervoor te zorgen dat u uw Canon-printer overal in het netwerk kunt aansluiten, zodat alle netwerkgebruikers toegang hebben tot gedeelde printerbronnen.

Over deze handleiding

Deze handleiding hoort bij de AXIS 1650-printserver met firmwareversie 2.00 of later, en geeft behalve inleidende informatie ook uitgebreide instructies voor het instellen en beheren van de printserver in verschillende netwerkomgevingen. De handleiding is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de installatie en het beheer van de printserver. Om optimaal te kunnen profiteren van deze handleiding moet u vertrouwd zijn met elementaire netwerkprincipes.

Deze instructies zijn gebaseerd op de instellingen in een **nieuwe** en **niet-geconfigureerde** printserver. Als u de standaardparameters weer wilt laden, kunt u de fabrieksinstellingen herstellen. Zie "*De testknop*" op pagina 59.

Over Axis

Axis verhoogt de waarde van netwerkoplossingen. Het bedrijf is een innovatieve marktleider op het gebied van netwerkvideo en printservers. Bij de producten en oplossingen van Axis ligt de nadruk op toepassingen zoals bewaking, controle op afstand en documentbeheer. De producten zijn gebaseerd op de intern ontwikkelde chiptechnologie, die tevens aan andere bedrijven wordt verkocht.

Axis is in 1984 opgericht en staat genoteerd aan de Zweedse beurs Stockholmsbörsen (XSSE:AXIS). Axis heeft wereldwijd 14 kantoren en werkt samen met distributeurs, systeemintegratiespecialisten en OEM-partners in 70 landen. Meer dan 95% van de omzet wordt geboekt op de markten buiten Zweden. U vindt meer informatie over Axis op www.axis.com.

Supportservices

U kunt voor technische ondersteuning contact opnemen met uw Axisleverancier. Als deze uw vragen niet onmiddellijk kan beantwoorden, zal de Axis-leverancier uw vragen via de juiste kanalen doorsturen zodat u snel antwoord krijgt. Als u een Internet-verbinding hebt, kunt u:

- Gebruikersdocumentatie en firmware-updates downloaden
- Antwoorden op eerder gestelde vragen zoeken in de database met veelgestelde vragen. U kunt zoeken op product, categorie of zinsfragment
- Problemen melden aan het supportpersoneel van Axis. Daarvoor moet u zich eerst aanmelden bij uw persoonlijke supportgebied
- Een bezoek brengen aan de supportwebsite van Axis: www.axis.com/techsupc

Gedeelte 4 Productoverzicht

Inhoud van het pakket

Hardware	Model	Model/artikelnummer
Netwerkprintserver	AXIS 1650	0214-001- 01 0214-005-01 (Japan) Met firmwareversie 2.00 of hoger
Zelfplakkende houder en klem	ACC AXIS CLIPS K	20119
USB-kabel	70 cm, 28 inches De USB-kabel is geschikt voor LowSpeed en FullSpeed USB. HiSpeed wordt niet ondersteund.	20208
	Model	Artikelnummer PS-H
	Australië	19111
	Europa	19108
Netvoedingsadapter	VK	19109
	Japan	19110
	VS (120V)	19110
	VS (230V)	19108
Netwerkkabel	RJ 45 afgeschermd CAT5 0,5M	16283
Cd	AXIS 1650-cd	ver. 1.0 of hoger
Codrukt motorical	AXIS 1650 Quick Installation Guide	ver. 1.0 of hoger
	Garantieboekje voor Axis-servers, 1 jaar	21681
Optionele accessoires (niet in het pakket)	Beschrijving	Artikelnummer
Kabala	Verlengsnoer	13522
Kauels	Kabel Centronics naar Mini Centronics	16453

De AXIS 1650-netwerkprintserver



Ondersteunde apparatuur

De AXIS 1650 is ontwikkeld voor netwerkprinters en multifunctionele producten van Canon. De AXIS 1650 ondersteunt op de host gebaseerde afdrukmethoden zoals Canon Advanced Printing Technology, Canon Advanced Raster Printing System en UFRII LT- en andere soorten printers, zoals de Canon BubbleJet. Als uw Canon-apparaat ook een scanfunctie heeft, kunt u de AXIS 1650 ook als een scanserver gebruiken.

Belangrijk: apparaten van andere producenten dan Canon worden niet ondersteund.

Ondersteunde omge- De AXIS 1650 ondersteunt afdrukken via TCP/IP vanaf de volgende vingen clients:

- Windows 98
- Windows ME
- Windows 2000
- Windows XP
- Windows Server 2003 (apparaten die het Canon Advanced Raster Printing System en UFRII LT gebruiken, worden pas ondersteund als het printerstuurprogramma beschikbaar is)
- NetWare 6.x (CAPT-printers worden niet ondersteund)

Installatie en integratie Voor de installatie van de AXIS 1650 en de integratie ervan in het netwerk gebruikt u een van de volgende softwarecombinaties:

- AXIS IP JumpStarter (voor IP-instelling) en vervolgens AXIS CAPT Print Monitor (voor de installatie van de printer)
- Canon NetSpot Device Installer (voor IP-instelling) en vervolgens AXIS CAPT Print Monitor (voor de installatie van de printer)
- AXIS ScanClient om scannen via de AXIS 1650 mogelijk te maken.

AXIS IP JumpStarter, AXIS CAPT Print Monitor en AXIS ScanClient staan op de AXIS 1650-cd en zijn gratis verkrijgbaar op de website www.axis.com.

NetSpot Device Installer is verkrijgbaar op de website www.canon.com.

- Configuratie en
beheerDe configuratie en het beheer van de AXIS 1650 vindt plaats met het
TCP/IP-protocol. Meestal wordt hiervoor een standaardwebbrowser
gebruikt. Zie "Printserver beheren via de interne webpagina's" op pagina
38.
- Afdrukprotocol TCP/IP
 - Snelheid De AXIS ETRAX-chip is speciaal ontwikkeld voor LAN-producten en biedt gebruikers een snellere doorvoer dan een rechtstreekse verbinding van de pc met de printer. Met een continue gegevensdoorvoer van meer dan 1 MB per seconde (100baseTX) is de AXIS 1650 snel te noemen. De printserver biedt ondersteuning voor snelle ECP-communicatie.
 - Beveiliging U kunt een wachtwoord toewijzen waarmee u configuratie van de AXIS 1650 door onbevoegden kunt voorkomen.

Controle Via de interne webpagina's van de AXIS 1650 kunt u voortdurend de status van de printer in de gaten houden. Bovendien ondersteunt de AXIS 1650 SNMP voor controle op afstand.

Klaar voor de toekomst U kunt het flash-geheugen van de AXIS 1650 via het netwerk upgraden. Zo kunt u snel de operationele kenmerken van uw AXIS 1650 bijwerken en uitbreiden wanneer er nieuwe software voor de printserver beschikbaar is.

- Printerpoorten
 Eén Low- en FullSpeed USB 1.1-poort die ook werkt met USB 2.0. HiSpeed wordt niet ondersteund.
 - Eén snelle IEEE 1284-compatibele parallelle poort die u rechtstreeks aansluit op de parallelle poort van de printer.

De AXIS 1650 is uitgerust met twee poorten voor een eenvoudige integratie met de meeste Canon-printers. Er is echter geen ondersteuning voor de verwerking van opdrachten van twee aangesloten printers tegelijk.

Gedeelte 5 De printserver installeren

Volg de hierna beschreven stappen op om uw AXIS 1650 te installeren en configureren:

- 1. *De hardware aansluiten*, op pagina 10
- 2. Het IP-adres instellen, op pagina 11
- 3. Installatie onder Windows, op pagina 16

De hardware aansluiten



Label op de achterkant van de printserver



- 1. Schakel de printer <u>uit</u> en koppel de netvoedingsadapter van de printserver <u>los</u>.
- 2. Zoek het **serienummer**, op het label aan de onderkant van de printserver, en noteer dat. U hebt dit nummer nodig om de printserver te configureren.
- 3. Sluit de printer met de USB-kabel aan op de USB1-poort, sluit de printer rechtstreeks aan op de LPT1-poort of gebruik een printerkabel.

Opmerking: de AXIS 1650 is uitgerust met twee poorten voor een eenvoudige integratie met de meeste Canon-printers. Er is echter geen ondersteuning voor de verwerking van opdrachten van twee aangesloten printers tegelijk.

- 4. Sluit de printserver aan op het netwerk met een afgeschermde twisted-pair (categorie 5) RJ45-kabel, 10baseT of 100baseTX.
- 5. Schakel de printer in en controleer of deze klaar is voor gebruik.
- 6. Sluit de netvoedingsadapter aan op de printserver. Het netvoedingslampje gaat aan. Wanneer het netwerklampje gaat knipperen, is de printserver correct aangesloten op het netwerk.

7. Desgewenst kunt u de printserver aan bijvoorbeeld de achterkant van de printer of aan een muur bevestigen met de meegeleverde klem en houder.

Zelfklevende hou- der	Bevestig deze aan de printserver nadat u de folie van de zelfklevende tape hebt verwijderd.
Zelfklevende klem	Bevestig deze aan het oppervlak nadat u de folie van de zelfklevende tape hebt verwijderd.

Het IP-adres instellen

Voordat u het IP-adres instelt, moet u het serienummer (S/N) van de printserver noteren, dat u op het label aan de achterkant vindt. Zie *Label op de achterkant van de printserver*, op pagina 10.

Uw netwerkbeheerder moet u een ongebruikt IP-adres geven.

Methode	Platform	Opmerking
AXIS IP JumpStarter- software	Windows	Axis-software waarmee u printservers kunt zoeken in het netwerk en er een IP-adres aan kunt toewijzen. Zie <i>"Een statisch IP-adres instellen met AXIS IP JumpStarter"</i> op pagina 11.
Arp/Ping	Windows	Zie <i>"Een statisch IP-adres instellen met ARP in Windows</i> 98/Me/2000/XP/2003" op pagina 13
NetSpot Device Installer- software van Canon	Windows	Canon-software waarmee u printservers kunt zoeken in het net- werk en er een IP-adres aan kunt toewijzen. Zie <i>"Het IP-adres instellen met NetSpot Device Installer"</i> op pagina 14

Het is niet mogelijk een dynamisch IP-adres te verkrijgen met DHCP, aangezien DHCP standaard is uitgeschakeld in de AXIS 1650. Zie *DHCP Enabled*, op pagina 47 als u DHCP in de printserver wilt inschakelen. U kunt echter wel een DHCP-adres voor de printserver verkrijgen via AXIS IPJumpStarter of NetSpot Device Installer. Als u via deze programma's een DHCP-adres voor de printserver probeert te verkrijgen, wordt de DHCP-functie in de printserver ingeschakeld.

Een statisch IP-adres instellen met AXIS IP JumpStarter

AXIS IP JumpStarter is een toepassing waarmee u uw Axis-printserver kunt zoeken in het netwerk en er een IP-adres aan kunt toewijzen.

- 1. Installeer AXIS IP JumpStarter, dat op de AXIS 1650-cd staat en dat u kunt downloaden van www.axis.com.
- 2. Selecteer een printserver in de lijst met serienummers. Alle AXIS 1650-printservers worden weergegeven met het standaard-IP-adres **192.168.0.90**. Als u meerdere AXIS 1650-printservers installeert, kunt u aan de hand van het serienummer een specifieke printserver zoeken.

	👜 AXIS IP JumpSta	arter			_ 0	×
	Server View Help					
	ኘቦ 쑵 😭 😩) 🕄 🎹 🗸			AXIS	
	Serial Number	Name	Model	IP Address	IP Setting Method	
	😤 not in list?					
	200408C181636	AXIS181636	AXIS 560+	10.13.4.223	dynamic	- 1
	200408C3A459E	AXIS3A459E	AXIS 5600+	10.13.6.128	dynamic	
	200408C3E7040	AXIS3E7040	AXIS 1650	192.168.0.90	dynamic	- 1
	200408C636300	AXIS636300	AXIS 5470e	10.13.6.27	dynamic	- 1
	UU408C1813DF	AXIS1813DF	AXIS 5800 Mobile	10.13.6.124	static	
	200408C181312	AXIS181312	AXIS 5800+ Mobile	10.13.3.131	static due en le	
	200408C557D9C	AX15557D9C	AXIS 5400+	10.13.6.119	aynamic dunamic	
		4V1000044	AVIS 5000+	10.13.0.110	dupomia	
	00408C3E0446	AXID3E0440	AVIS 59708	10.13.0.23	ctatic	
	Se00400C101042	AV12101045	WY12 2900	10,13,3,21	Static	
Set IP Address - A	XIS6BOABA				10.10.1.100	
r			lv.	Vorkstation IP Address	5: 10.13.4.192	111
S <u>e</u> rial Number:	00408C6B0ABA					
				I		
C Obtain an IP ad	dress automatically (dynamic)	Alla	AVIS 16E0 printeger	ers bebben het sto	ndoord ID odres 100	0 1 6
┌	ddress (static)		AND 1000-printserv			
IP Address:	192 . 168 . 0 . 27	Wijz	ig dit standaard-IP-a	idres in een statisc	n IP-adres	
	255 255 255 2	of in	n een dynamisch IP-a	dres.		
S <u>u</u> bnet Mask:	200.205.205.U					
Default <u>G</u> ateway:	192 . 168 . 0 . 1					
Note: If a field is left remain unchanged.	blank the server's current valu	e will				
ОК	Cancel H	elp				

- 3. Selecteer de optie **Set IP Address** in het menu **Server**. Vervolgens wordt het dialoogvenster **Set IP Address** weergegeven.
- 4. Klik op het keuzerondje voor de gewenste methode voor het instellen van het IP-adres (statisch of dynamisch met DHCP). Wanneer u een statisch IP-adres toewijst, moet u ook het **subnetmasker** en de **standaardgateway** definiëren.
- 5. Klik op **OK** om uw instellingen op te slaan.
- 6. Mogelijk wordt u gevraagd om het hoofdwachtwoord voor de server in te voeren (standaard is dit ingesteld op <leeg>). Als u op **OK** klikt, verschijnt de printserver met het toegewezen IP-adres in de lijst.
- 7. Als u wilt controleren of u toegang hebt tot de webpagina's van de printserver, markeert u de printserver in de lijst en selecteert u **Server Home Page** in het menu **Server**.
- 8. U hebt nu de procedure voor de instelling van het IP-adres voltooid. Ga verder met *Installatie onder Windows*, op pagina 16.

Een statisch IP-adres instellen met ARP in Windows 98/Me/2000/XP/2003

1. Open een opdrachtprompt en typ:

```
arp -s< IP-adres> <Ethernet-adres>
ping -l 479 <IP-adres>
```

Voorbeeld:

```
arp -s 192.168.3.191 00-40-8c-18-1c-f0
ping -l 479 192.168.3.191
```

(De "1" in de opdracht "ping -1" op de tweede regel is een kleine letter "L".)

2. Als de host een bericht als Reply from 192.168.3.191 ... als antwoord stuurt, is het IP-adres goed ingesteld.

Als de host een bericht als Request timed out stuurt, moet u de printserver opnieuw opstarten en stap 1 en 2 hiervoor opnieuw doen. U start de printserver opnieuw op door de netvoedingsadapter van de printserver los te koppelen en weer aan te sluiten.

3. Open de webpagina's van de printserver (zie pagina 39), selecteer Admin | Network Settings | Detailed View | TCP/IP en geef de standaardrouter en het subnetmasker op in de velden Default Router en Subnet Mask. Schakel DHCP, BOOTP en RARP <u>uit</u>.

U hebt nu het IP-adres van de printserver ingesteld. Ga verder met *Installatie onder Windows*, op pagina 16.

Opmerkingen: Wanneer u de ping-opdracht voor het eerst uitvoert, zult u merken dat de reactietijd aanzienlijk langer is dan gewoonlijk.

De mogelijkheid om het IP-adres in te stellen met ARP en PING is alleen ingeschakeld gedurende de eerste 10 minuten nadat de printserver opnieuw is opgestart.

Een IP-adres instellen met de NetSpot Device Installer-software

NetSpot Device Installer (NSDI) is software van Canon waarmee u een IPadres kunt toewijzen en Canon-apparatuur die is aangesloten op uw netwerk kunt beheren. U vindt de NetSpot Device Installer-software op de cd-rom die u bij uw Canon-printer hebt gekregen en op www.canon.com.

Het kan zijn dat NetSpot Device Installer niet op de cd-rom staat, afhankelijk van de meegeleverde cd-rom. Download in dit geval NetSpot Device Installer van www.canon.com. Zie de Help-informatie bij NSDI en raadpleeg de handleiding bij uw Canon-apparaat voor meer informatie over NSDI.

- NetSpot Device Instal-
ler installeren1.Meldt u in Windows 2000/XP aan als Administrator voordat u de software
installeert. Plaats de cd-rom die u bij de Canon-printer hebt gekregen in
het cd-station van de computer.
 - 2. Dubbelklik in Windows Verkenner op het pictogram van het cd-rom-station.
 - 3. Dubbelklik op NetSpot_Device_Installer => Windows => nsdisetup.exe

- 4. Er verschijnt een licentieovereenkomst in het venster. Lees de inhoud ervan en klik op **Yes**.
- 5. Geef de doelmap voor het programma op en klik op OK. De installatie wordt gestart.

Als u de optie "Add to Start menu" inschakelt, wordt NetSpot Device Installer toegevoegd aan het menu Start van Windows.

6. Klik op **OK** als de installatie is voltooid. U kunt nu het programma starten, zie *Het IP-adres instellen met NetSpot Device Installer*, op pagina 14.

Het IP-adres instellen met NetSpot Device Installer Volg deze instructies op als u een IP-adres wilt instellen met NetSpot Device Installer:

- 1. Start het programma. Het hoofdvenster wordt geopend. Even later wordt er een lijst weergegeven met de apparaten die in het netwerk zijn gedetecteerd.
- 2. Selecteer de AXIS 1650 waarop het MAC-adres en het standaard-IP-adres 196.168.0.90 van de eenheid worden weergegeven.

Group Device View Tool	s <u>O</u> ptions <u>H</u> elp				
All Devices	Device Name	Status	Product Name	Location	IP Address
O Unused Devices	1 00:40:8c:18:1c:f0	Not Configured	Unknown		192.168.0.90
	3				

Het MAC-adres is gebaseerd op het serienummer (**S/N**) van uw AXIS 1650 en staat op het label aan de onderkant van de printserver.

3. Selecteer Initial Settings in het menu Device.

Group [on NetSpot Device Installer - TCP) Device View Tools Options Help	IP				
😵 All C	New Ctrl+N	e	Status	Product Name	Location	IP Address
o Unu	IP Address Batch Settings	:1C:f0	Not Configured	Unknown		192.168.0.90
	Initial Settings					>
Number	IP Address Settings					
	Protocol Settings Device Information TCP/IP Port Information					

- 4. Selecteer in het dialoogvenster **Initial Settings** de **AXIS 1650**-printserver in de vervolgkeuzelijst **Product Type** en klik op **Next**.
- 5. Configureer vervolgens het TCP/IP-protocol:

	Initial Settings: <00:40):8c:18:1c:f0>	
Selecteer Manual Setting Voer het IP-adres in Voer het gateway-adres in Voer het subnetmasker in Het veld Broadcast Address wordt	TCP/IP Erame Type : IP Address Setting with : P Address : Gateway Address : Subnet Mask : Broadgast Address :	Ethernet II Manual Setting 193 . 168 . 3 . 191 193 . 168 . 3 . 1 255 . 255 . 0 . 0 193 . 168 . 0 . 0	•
automatisch ingevuld	FX Frame Type : Preferred Frame Type : AppleTalk Phase Type : Use Token Ring Source	Disabled Disabled Routing	× × Cancel

6. Klik op **OK** als u klaar bent met de configuratie.

Opmerking: klik op OK als het bericht "Resetting device" wordt weergegeven.

7. Klik op **OK**. Het protocol van de printer is nu geconfigureerd en uw AXIS 1650 heeft een IP-adres gekregen. Ga verder met *Installatie onder Windows*, op pagina 16.

Een hostnaam toewijzen aan een IP-adres

Als u hostnamen gebruikt, kunt u een unieke hostnaam toewijzen aan het IP-adres. Raadpleeg de handleidingen bij het systeem of de netwerkbeheerder voor instructies voor het toewijzen van een naam op uw systeem.

- Opmerkingen:
 U hebt het Ethernet-adres van uw AXIS 1650 nodig om de installatie te kunnen verrichten. Het Ethernet-adres is gebaseerd op het serienummer van uw AXIS 1650. Een AXIS 1650 met bijvoorbeeld het serienummer 00408C181CF0 heeft het corresponderende Ethernet-adres 00 40 8C 18 1C F0. U vindt het serienummer op een label aan de achterkant van de printserver.
 - GEBRUIK NIET de IP-adressen uit de volgende voorbeelden als u de AXIS 1650 installeert.
 - ARP/Ping werkt alleen op enkelvoudige netwerksegmenten en kan dus niet worden gebruikt via routers.
 - De mogelijkheid om het IP-adres in te stellen met ARP en PING is alleen ingeschakeld gedurende de eerste 10 minuten nadat de printserver opnieuw is opgestart.
 - De standaardhostnaam van de printserver is 'AXIS' gevolgd door de laatste zes cijfers van het serienummer, bijvoorbeeld AXIS181636. U wijzigt de hostnaam in het veld Print server name via Admin | General Settings.
 - De beperkingen ten aanzien van de hostnaam komen erop neer dat een hostnaam die u wilt registreren bij zowel een WINS-server als een DDNS-server, niet langer mag zijn dan 15 tekens en alleen de tekens 'A-Z', 'a-z', '0-9' en '-' mag bevatten.
 - Raadpleeg de handleidingen bij het systeem of de netwerkbeheerder voor instructies voor het verrichten van hostnaamherleidingen op uw systeem.
 - U moet minimaal één IP-adres van een WINS-server opnemen in het DHCP-bereik als u WINS gebruikt. Zodra het IP-adres is ontvangen, registreert de AXIS 1650 zijn hostnaam en IP-adres op de WINS-server.
 - Als de hostnaam niet is toegewezen aan het IP-adres, kunt u nog steeds de volgende instructies uitvoeren om het IP-adres te downloaden. In dat geval vervangt u waar nodig gewoon de ingevoerde hostnaam door het IP-adres.

Gedeelte 6 Installatie onder Windows

Printerpoorten installeren met AXIS CAPT Print Monitor

AXIS CAPT Print Monitor is een Windows-component die is ontwikkeld voor afdrukken in een netwerk. AXIS CAPT Print Monitor is het aangewezen programma voor Canon-printers, inclusief CAPT- (Canon Advanced Printing Technology), Canon Advanced Raster Printing System-, UFRII LT- en BubbleJet-printers.

Met AXIS CAPT Print Monitor kunt u de AXIS 1650 net zo eenvoudig aansluiten als een lokale printerpoort en als de printserver eenmaal is geïnstalleerd, wordt hij automatisch geïnitialiseerd als het systeem is opgestart.

U moet AXIS CAPT Print Monitor installeren op elk netwerkstation voor peer-to-peer afdrukken.

Raadpleeg de instructies voor uw netwerk voor informatie over de wijze waarop u een printer installeert met AXIS CAPT Print Monitor:

- *Printserver installeren met AXIS CAPT Print Monitor in Windows 2000, XP en Server 2003*, op pagina 16.
- *Printserver installeren met AXIS CAPT Print Monitor in Windows 98 en ME*, op pagina 21.

Zie ook Printserver installeren met de standaard-TCP/IP-poort in Windows 2000/XP/2003, op pagina 23.

Printserver installeren met AXIS CAPT Print Monitor in Windows 2000, XP en Server 2003

1. Installeer de AXIS CAPT Print Monitor op uw werkstation. De software staat op de AXIS 1650-cd en kan worden gedownload van de website www.axis.com.

Opmerking: als AXIS CAPT Print Monitor al is geïnstalleerd, kunt u meteen naar stap 6.

2. Start de installatie van de software en klik op Next.

InstallShield Wizard		×
	Welcome to the InstallShield Wizard for AXIS CAPT Print Monitor The InstalShield® Wizard will install AXIS CAPT Print Monitor on your computer. To continue, click Next.	
	< Back Next> Cancel	

3. Lees de licentieovereenkomst en klik op **Yes** als u de voorwaarden accepteert.



4. Laat dit selectievakje uitgeschakeld en klik op **Next**. Zie *Unicast-netwerk-communicatie inschakelen*, op pagina 63 als u broadcast-statusupdates wilt uitschakelen en unicast wilt inschakelen.

Check the t mode.	ox below then click	[Next] only when	n you want to use	e the Unicast Com	nmunicate
∏ <u>U</u> se the	Unicast Communica	ate Mode			
To set this r network ad	node, you must set ti ninistrator for details.	he Unicast Comr	nunicate mode in	the print server. I	Contact the

Alleen voor Windows XP/Server 2003:

Controleer of het selectievakje Allow this application to process incoming network printer information on the local subnet is ingeschakeld.

	InstallShield Wizard
Moet zijn ingeschakeld	This application processes incoming network printer information. In order to do so it must be given permission in the Internet Connection Firewall if your computer is running Windows XP Service Pack 2.
	InstalShieldCancel

Wanneer u broadcast-communicatie gebruikt, moet in Windows XP SP2 UDP-poort 10260 open zijn in de firewall voor Internet-verbindingen. UDP-poort 10260 wordt automatisch geopend in de firewall voor Internet-verbindingen wanneer Windows XP SP2 wordt geïnstalleerd, als het selectievakje Allow this application to process incoming network printer information on the local subnet is ingeschakeld.

5. Klik op **Finish** om de installatie te voltooien.

InstallShield Wizard Complete
Setup has finished installing AXIS CAPT Print Monitor on your computer.

6. Windows XP/Server 2003:

Ga naar Start | Printers en faxapparaten en dubbelklik op het pictogram Een printer toevoegen om de wizard Printer toevoegen te starten. (Windows XP Home Edition: Start | Configuratiescherm | Printers en faxapparaten | Een printer toevoegen). Klik op Volgende.

Windows 2000:

Ga naar Start | Instellingen | Printers en dubbelklik op het pictogram Printer toevoegen om de wizard Printer toevoegen te starten. Klik op Volgende.



7. Selecteer Lokale printer die met deze computer is verbonden. Schakel het selectievakje Mijn Plug en Play-printer automatisch detecteren en installeren<u>uit</u>. Klik op Volgende.

La	ical or Network Printer The wizard needs to know which type of printer to set up.		
	Select the option that describes the printer you want to use:		
	Local printer attached to this computer		
	Automatically detect and install my Plug and Play printer		
	A network printer, or a printer attached to another computer		
	To set up a network printer that is not attached to a print server, use the "Local printer" option.		
	< <u>B</u> ack <u>N</u> ext > Cancel		

8. Klik op het keuzerondje Een nieuwe poort maken en selecteer AXIS CAPT Port. Klik op Volgende.

Computers communicate w	vith printers through ports.
Select the port you want yo new port.	our printer to use. If the port is not listed, you can create a
Ouse the following port:	LPT1: (Recommended Printer Port)
20	egg (

Opmerking: AXIS CAPT Port wordt gebruikt voor alle Canon-printers, inclusief CAPT-, Canon Advanced Raster Printing System-, UFRII LT- en BubbleJet-printers.

9. Het pop-upvenster AXIS CAPT Port verschijnt op het scherm. Selecteer uw AXIS 1650 in de **lijst met beschikbare netwerkprinters** en klik op **OK**.



Als uw AXIS 1650 niet in de lijst met beschikbare netwerkprinters staat, voert u het IP-adres ervan in en klikt u op **Toevoegen**.

- 10. Selecteer een fabrikant en een printer in de lijst met stuurprogramma's. Klik op Volgende.
- 11. Kies of u het bestaande stuurprogramma wilt houden of wilt vervangen. Als u het stuurprogramma van de printer al hebt geïnstalleerd, wordt u gevraagd of u dat wilt houden of vervangen.
- 12. Klik op **Volgende**. Geef een naam op voor de printer en geef op of u er uw standaardprinter van wilt maken. Klik op **Volgende**.

Add Printer Wizard	Add Printer Wizard
Install Printer Software The manufacturer and model determine which printer software to use.	Name Your Printer You must assign a name to this printer.
Select the manufacturer and model of your printer. If your printer came with an installation disk, click Have Disk. If your printer is not listed, consult your printer documentation for compatible printer software.	Type a name for this printer. Because some programs do not support printer and server name combinations of more than 31 characters, it is best to keep the name as short as possible. Printer name: Senetric / Text Only Do you want to use this printer as the default printer?
Fuilsu GCC GCC Generic IBM Graphics Spin Generic IBM Graphics Spin Generic IBM Graphics Spin wide Gesterner Market Spin Wide Windows Update Have Disk Tell me why driver signing is important	⊖⊻es ⊙N <u>o</u>
< Back Next> Cancel	(Back Next) Cancel

13. Kies of u de printer wilt delen met andere gebruikers in het netwerk, een testpagina wilt afdrukken en/of schakel een andere optie in. Schakel het betreffende keuzerondje in en klik achtereenvolgens op **Volgende** en **Vol-tooien**.

Add Printer Wizard	Add Printer Wizard
Printer Sharing You can share this printer with other network users.	Completing the Add Printer Wizard
If you want to share this printer, you must provide a share name. You can use the suggested name or type a new one. The share name will be visible to other network users.	You have successfully completed the Add Printer Wizard. You specified the following printer settings:
	SNMP: Yes
	Protocol: LPR, pr1
○ Share name:	Device: 192.168.3.191
	Port Name: IP_192.168.3.191
	Adapter Type: Axis Print Server (3 ports)
	To close this wizard, click Finish.
< Back Next> Cancel	< <u>Back</u> Finish Cancel

14. Druk een testpagina af om de configuratie te controleren.U hebt nu de installatie voltooid.

Printserver installeren met AXIS CAPT Print Monitor in Windows 98 en ME

Volg onderstaande procedure als u TCP/IP-poorten wilt installeren op een Windows 98/ME-werkstation:

- 1. Installeer de AXIS CAPT Print Monitor op uw werkstation. De software staat op de AXIS 1650-cd en kan worden gedownload van de website www.axis.com.
- 2. Start de installatie van de software en klik op Next.
- 3. Lees de licentieovereenkomst en klik op **Yes** als u de voorwaarden accepteert.
- 4. Laat dit selectievakje uitgeschakeld en klik op Next.

InstallShield Wizard	×
Set the Unicast Communicate Mode	
	_
Check the box below then click [Next] only when you want to use the Unicast Communicate mode.	
Use the Unicast Communicate Mode	
To set this mode, you must set the Unicast Communicate mode in the print server. Contact the network administrator for details.	
InstallShield	
< <u>B</u> ack <u>N</u> ext > Cancel	1

(Zie Unicast-netwerkcommunicatie inschakelen, op pagina 63 voor instructies als u broadcast-statusupdates wilt uitschakelen en unicast wilt inschakelen.)

- 5. Klik achtereenvolgens op Next en Finish om de installatie te voltooien.
- 6. Ga naar Start | Instellingen | Printers en dubbelklik op het pictogram Printer toevoegen om de wizard Printer toevoegen te starten. Klik op Volgende.
- 7. Selecteer Lokale printer, omdat de AXIS 1650 een lokale printerpoort emuleert, en klik op Volgende.
- Kies een geschikt printerstuurprogramma voor uw printer. Als het gewenste stuurprogramma bij de printers van de betreffende fabrikant staat, markeert u dit stuurprogramma en klikt u op Volgende. Als het gewenste stuurprogramma niet wordt weergegeven, klikt u op de knop Diskette....Plaats de cd met het printerstuurprogramma die u bij de printer hebt gekregen in het cd-rom-station en klik op OK. Selecteer het gewenste printerstuurprogramma op de cd en klik op Volgende..
- 9. Selecteer de poort die u wilt gebruiken en klik op Volgende.
 - De poorten worden weergegeven in de vorm <naam>, waarbij <naam> standaard 'AXIS' is gevolgd door de laatste zes cijfers van het serienummer van de printserver. *Voorbeeld: AXIS560B35.*
 - Als u een externe TCP/IP-poort wilt installeren (en als de TCP/IP-poort niet in de lijst staat), selecteert u de LPT1-poort. Ga verder met stappen 10 en 12 en volg vervolgens de instructies onder Externe printerpoort hierna op.
- 10. Voer een beschrijvende naam in voor de printer en klik op Voltooien.
- Externe printerpoort
 De printer die u hiervoor hebt gedefinieerd wordt nu weergegeven in de map Printers. Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram en klik op Eigenschappen in het vervolgmenu.
 - 2. Klik op het tabblad **Details** en klik op **Poort toevoegen**... om de beschikbare printservermonitors weer te geven.
 - 3. Klik op **Overige**, selecteer **AXIS CAPT Port** en klik op **OK**. AXIS CAPT Port wordt gebruikt voor alle Canon-printers, inclusief CAPT-, Canon Advanced Raster Printing System-, UFRII LT- en BubbleJet-printers.
 - 4. Voer het IP-adres of de hostnaam van de printserver in. Klik op Toevoegen.
 - 5. Klik op **OK** om de wizard Printer toevoegen af te sluiten.

AXIS CAPT Print Monitor van het systeem verwijderen

Als u AXIS CAPT Print Monitor van het systeem wilt verwijderen onder Windows 2000, XP en Server 2003, gaat u naar Start | Configuratiescherm | Software , selecteert u AXIS CAPT Print Monitor en klikt u op Verwijderen.

Als u AXIS CAPT Print Monitor van het systeem wilt verwijderen onder Windows 98/ME, gaat u naar Start | Instellingen | Configuratiescherm | Software , selecteert u AXIS CAPT Print Monitor en klikt u op Verwijderen.

Printserver installeren met de standaard-TCP/IP-poort in Windows 2000/XP/2003

Volg navolgende instructies op als u de standaard-TCP/IP-poort van Windows wilt gebruiken om een netwerkprinter toe te voegen in Windows 2000/Windows XP/2003.

Opmerking: Deze methode kunt u niet gebruiken voor CAPT-apparatuur.

Windows XP/Server 2003:

1. Ga naar Start | (Instellingen) | Printers en faxapparaten en klik op het pictogram Een printer toevoegen om de wizard Printer toevoegen te starten. Klik op Volgende.

Windows 2000:

- 1. Ga naar Start | Instellingen | Printers en klik op het pictogram Printer toevoegen om de wizard Printer toevoegen te starten. Klik op Volgende.
- 2. Schakel het selectievakje Lokale printer die met deze computer is verbonden in en schakel het selectievakje Mijn Plug en Play-printer automatisch detecteren en installeren <u>uit</u>. Klik op Volgende.

ocal or I. The wi	letwork Printer zard needs to know which type of printer to set up.
Select	the option that describes the printer you want to use: al printer attached to this computer <u>Automatically detect and install my Plug and Play printer</u> twork printer, or a printer attached to another computer
¢	To set up a network printer that is not attached to a print server, use the "Local printer" option.
	< Back Next> Cancel

3. Klik op het keuzerondje Een nieuwe poort makenen selecteer Standaard-TCP/IP-poort in de lijst. Als u op Volgende klikt, wordt de wizard Standaard-TCP/IP-printerpoort toevoegen gestart. Klik op Volgende.

Add Printer Wizard	ld Printer Wizard		
Select a Printer Port Computers communicate w	Select a Printer Port Computers communicate with printers through ports.		
Select the port you want yo new port.	Select the port you want your printer to use. If the port is not listed, you can create a new port.		
OUse the following port:	LPT1: (Recommended Printer Port)		
Note: Most computers The connector for this	use the LPT1: port to communicate with a local printer. port should look sometring like this:		
<u>C</u> reate a new port: Type of port:	Standard TCP/IP Port		
	< <u>B</u> ack <u>N</u> ext > Cancel		

4. Voer in het veld **Printernaam of IP-adres** het IP-adres van de printserver in. *Voorbeeld: 192.168.3.191*.

Het veld **Poortnaam** wordt automatisch ingevuld. Klik achtereenvolgens op **Volgende** en op **Voltooien**.

d Standard TCP/IP Printer Port Wizard Add Port For which device do you want to add a port?		
Enter the Printer Name or IP address, and a port name for the desired device.		
Printer Name or IP Address:	192.168.3.191	
Port Name:	IP_192.168.3.191	
	< <u>B</u> ack <u>N</u> ext > Cancel	

5. Selecteer een **fabrikant** en een **printer** in de lijsten. Klik op **Volgende**.

The manufacturer a	are nd model determine which printer software to use.
Select the manufa	acturer and model of your printer. If your printer came with an installa Disk, If your printer is not listed, consult your printer documentation f
compatible printer	r soltware.
Manufacturer	Printers
Fuji Xerox	🔤 📑 Generic / Text Only
	Generic IBM Graphics Spin
GCC	
GCC Generic Gestetner	With the second
Fonces GCC Generic Gestetner This driver is digitally s	igned.

- 6. Als u het stuurprogramma van de printer al hebt geïnstalleerd, wordt u gevraagd of u dat wilt houden of vervangen. Klik op **Volgende**. Geef een naam op voor de printer en geef op of u er uw standaardprinter van wilt maken. Klik op **Volgende**.
- 7. Kies of u de printer wilt delen met andere gebruikers in het netwerk, een testpagina wilt afdrukken en/of schakel een andere optie in. Schakel het betreffende keuzerondje in en klik achtereenvolgens op **Volgende** en **Vol-tooien**.



8. Ga vervolgens op uw bureaublad naar **Start** | **Printers (en faxapparaten).** Markeer de geïnstalleerde printer en klik met de rechtermuisknop; kies achtereenvolgens **Eigenschappen**, **Poorten** | **Poort configureren**.



9. In het veld **Wachtrijnaam** onder **LPR-instellingen** ziet u de waarde "z". Typ in het veld **Wachtrijnaam USB1** of **LPT1**, afhankelijk van de printerpoort die u gebruikt.

🍐 Generic / Text Only Properties 🛛 🖓 🛛	
Device Settings Printer Commands Font Selection General Sharing Ports Advanced Security Generic / Text Only	Configure Standard TCP/IP Port Monitor Configure Standard TCP/IP Port Monitor Post Settings Post Settings Bost Name: IP_10.13.6.119 Printer Name or IP Address: 10.13.6.119
Port Description Printer Port Description Printer IP_1 Standard TCP/IP Port IP_1 Add Port	Protocol Baw Raw Settings Port Number: Port Number: USB1 LPR Settings Queue Name: Queue Name: USB1 LPR Settings Queue Name: Queue Name: USB1 Queue Name: USB1 Queue Name: LPT1 SNMP Status Enabled Ommunity Name: SNMP Device Index: 1

- 10. Klik achtereenvolgens op OK en op Sluiten.
- 11. Druk een testpagina af om de configuratie te controleren.
- U hebt nu de installatie voltooid.

Gedeelte 7 Printers toevoegen in NetWare

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de installatie van de AXIS 1650 vervolgt in een NetWare-omgeving. CAPT-printers worden niet ondersteund in NetWare.

iPrint In iPrint in de NetWare-omgeving hoeft u alleen maar een webpagina aan te wijzen waarop alle printers staan die beschikbaar zijn voor installatie. Wanneer u op een printer klikt, wordt de iPrint-client geïnstalleerd (indien die nog niet is geïnstalleerd), wordt het stuurprogramma voor de printer gedownload en wordt er een printer gemaakt op uw werkstation. Vervolgens kunt u vanaf elke toepassing op het bureaublad documenten naar de printer verzenden.

Ga afhankelijk van uw NetWare-versie naar *"Instellen met NetWare 6.5"* op pagina 26 of *"Instellen met NetWare 6.0"* op pagina 32.

Als u van plan bent uw AXIS 1650 te gebruiken in een gemengde omgeving met verschillende protocollen, moet u ook de andere relevante gedeelten in deze handleiding lezen.

Instellen met NetWare 6.5

Start iManager. Typ *https://<naam toegewezen aan volume bestandsserversys-teem>/nps/iManager.html* in het veld Adres/Locatie van uw browser en druk op Enter.





Vouw in het vak **Roles and Tasks** van iManager **iPrint** uit om alle opdrachten zichtbaar te maken.

Print Manager en Bro- ker controleren	Controleer of NDPS is geïnstalleerd en of Print Manager en Broker beide zijn geladen op uw NetWare-bestandsserver.
	U kunt de status van NDPS controleren door achtereenvolgens Roles and Tasks iPrint Manage Print Manager te selecteren, naar de bestandsserver te bladeren en deze te selecteren. Controleer of NDPS Manager de status <i>active</i> heeft.
	Als u de status van Broker wilt controleren, selecteert u achtereenvolgens Roles and Tasks iPrint Manage Broker. Deze status moet ook <i>active</i> zijn.

Een printer maken Klik in iManager op Roles and Tasks | iPrint | Create Printer.



Het dialoogvenster Create Printer wordt geopend.

Typ een naam voor de printer die u wilt maken (bijvoorbeeld CanonMF).

Handhaaf de standaardwaarde onder Container name (bijvoorbeeld axis).

Selecteer een naam bij Print Manager name (bijvoorbeeld NAKOMA_MANAGER.axis).

Selecteer Novell gateway als Gateway type en klik op Next.

ể Create Printer

Printer name:	
CanonMF	
Container name:	
axis	
Print Manager name:	
NAKOMA_MANAGER.axis	
Gateway type:	-
Novell gateway 😽 😽	
Next >> Cancel	

Novell-gateway configureren voor de gemaakte printer Wanneer u de gateway wilt configureren, voert u het **host-IP-adres** of de hostnaam van de AXIS 1650 in (bijvoorbeeld *171.15.114.137*).

Standaard wordt *PASSTHROUGH* voorgesteld als de LPR-printernaam. Wijzig dit in *USB1* of *LPT1*, afhankelijk van de apparaatpoort waarop de printserver is aangesloten (of schakel het keuzerondje *Port 9100* in voor raw-afdrukken).

Klik op Next.

🕿 Configure Novell gateway for printer CanonMF.axis
Host IP address: 171.15.114.137
O Host name (DNS name):
LPR Printer name: USB1
O Port 9100
Next >> Cancel

Standaardstuurprogramma's selecteren voor uw platforms Selecteer voor elk platform in uw netwerk de standaard-printerstuurprogramma's die moeten worden geïnstalleerd (de aangeboden stuurprogramma's zijn de stuurprogramma's die zijn geregistreerd in Broker; nieuwe stuurprogramma's kunt u toevoegen via de taak Manage Broker). Klik op Next.

📽 Select default drivers for printer CanonMF.axis

Select the default print drivers to install for each platform. If a print driver is not in the list, add new drive

Windows XP drivers:	Canon MF5600 Series
Windows 2000 drivers:	Canon MF5600 Series
Windows NT 4 drivers:	[None]
Windows 95/98 drivers:	[None]
Linux/Mac drivers:	[None]

Next >>

U krijgt nu een bevestiging dat het verzoek is geslaagd en dat de printer *CanonMF.axis* is gemaakt. Klik op **OK**.

De nieuw gemaakte
printer beherenSelecteer Roles and Tasks | iPrint | Manage Printer en geef op welke NDPS-
printer u wilt wijzigen (bijvoorbeeld *CanonMF.axis*). Klik op OK.

ể Manage Printer

Specify the obje	ct(s) to modify.	
NDPS Printer n	ame:	
CanonMF.axis		🔍 🛅
OK	Cancel	

Een printer zoeken

Klik naast het veld **NDPS Printer name** op het pictogram **Browse**. Blader naar de standaardcontainer om de nieuw gemaakte printer (bijvoorbeeld *CanonMF*) te zoeken, selecteer de printer in de lijst **Contents** en klik op **Apply**.

🗿 ObjectSelector (Browser) - Microsoft Internet Explorer 📃 🗖 🗙			
Browse Search			
Look in:	Contents: (click object to select)		
axis	🐛 😶 (up one level)	^	
(Example: novell)	두 📲 Extend		
Look for objects named:	🗲 📽 SLPDEFAULT		
*	ኛ 📲 Tomcat-Roles		
(Example: A*, Lar*, Bob)	루 🚇 Novell+NetWare 6 DevNet User+650		
Look for these types:	루 🚇 Novell+NetWare 6 Server+650		
NDPS Printer	A 45670e_lpr		
Advanced Browsing	AX_5550i		
	axis_lpd		
Apply	axis_rp		
	axis_usb_lpd		
	axis_usb_rp		
	<u>AXIS1650</u>		
	<u>axis5550_nw65_usb</u>		
	canon_1650_lpr		
	Canon_iR2010		
	canon1650		
	CanonMF		

Staat van de printerSelecteer Roles and Tasks | iPrint | Manage Printer | Printer Health Monitor als
u de staat van de printer wilt controleren.

Manage Printer: 🕰 CanonMF



Printer Agent 'CanonMF' Information			
Previous Printer			Next Printer
Printer Agent Status Idle	Shutdown Printer	Apply	
Printer Console unknown			
Printer Agent Status Details	Event Time	Associated Message from Pr	inter
Other Problem	2005/6/9 15:32:10	Ready	
Job List Shutdown/Sta	rtup History <u>Me</u>	ssage from Admin Con	figuration Options

Klik op Back om terug te gaan naar de hoofdpagina Manage Printer.

Ondersteuning voor	Klik op de hoofdpagina Manage Printer op het tabblad Client Support.		
iPrint inschakelen	Om ondersteuning voor iPrint in te schakelen, schakelt u het selectievakje <i>Enable iPrint support</i> in en klikt u achtereenvolgens op Apply en OK .		
	Manage Printer: 🕰 CanonMF		
	Printer Control Access Control Configuration Drivers Client Support		
	iPrint Support QMS Support LPR Support		
	🗹 Enable iPrint support		
	Enable secure printing (Require SSL/TLS and user authentication)		
	Accepted iPrint URLs:		
	ipp://171.15.115.112/ipp/CanonMF		
De nieuw gemaakte printer beschikbaar maken (optioneel)	Met het hulpprogramma iPrint Map Designer kunt u snel de nieuw gemaakte printer beschikbaar en toegankelijk maken door op het pictogram ervan te klik- ken in een plattegrond waarop de locatie van de printers is aangegeven.		
	Met dit hulpprogramma kunt u uw plattegronden importeren als achtergrond- beelden, waarop u printers naar hun locatie in het gebouw kunt slepen en neer- zetten. Deze kaarten worden vervolgens gepubliceerd op een webserver, zodat gebruikers de printers kunnen installeren die het dichtst bij hun locatie staan.		
	1. Open Microsoft Verkenner en start <i>maptool.html</i> : dit vindt u in de map <i><sys-vol>\Apache2\htdocs\ippdocs\</sys-vol></i> .		
	2. Selecteer een kaart in de vervolgkeuzelijst Background .		
	3. Selecteer een printerpictogram voor de nieuw gemaakte printer en sleep dat naar een geschikte positie in het ontwerpgedeelte, dat wil zeggen de plattegrond.		
	4. Klik naast het veld Printer List op het pictogram Browse en voer het <i>IP-adres</i> of de DNS-naam in van de server waarop Print Manager wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld <i>171.15.115.112</i>).		

5. Selecteer in de **printerlijst** de printeragent die u aan dit printerpictogram wilt koppelen (bijvoorbeeld *CanonMF*). In de vakken Printer URL en Mouse over text wordt automatisch de informatie van de printeragent ingevuld.

Printer URL is de URL die voor de printer werd gemaakt toen IPP werd ingeschakeld voor de printer (bijvoorbeeld *ipp://171.15.115.112/ipp/CanonMF*). In principe hoeft u de URL niet te veranderen.

In het vak **Mouse over text** wordt standaard de naam van de printeragent weergegeven. U kunt deze informatie verwijderen door zelf de tekst in te voeren die u wilt laten weergeven wanneer de gebruiker de muis over het printerpictogram beweegt (bijvoorbeeld *Canon Multifunction*).

- 6. Voer in het veld **Printer caption** de weer te geven informatie in (bijvoorbeeld *AXIS 1650/Canon MF*).
- 7. Klik op Save en sla de plattegrond op (bijvoorbeeld als AXIS1650_usb).

iPrint Map Designer		
Untitled - modified		
<u>New Open Save Font Viev</u>	<u> Source Help</u>	
Drag icon to the design area		
		AXIS 1650/Canon MF
Printer icon: copier_4.gif		
Printer List: 171.15.115.112 CanonMF		
Printer Agent: CanonMF	000	0 0
Printer URL: ipp://171.15.115.112/ipp/CanonMF	$O(\ O$	
Mouse over text: Canon Multifunction		
Printer caption: AXIS 1650/Canon MF		
Background:		
office.gif		

De printer lokaal installeren

De printer is nu toegankelijk via het hele netwerk en kan wanneer nodig op elke willekeurige client worden geïnstalleerd. Voor een lokale installatie van de printer gebruikt u op de gebruikelijke wijze de wizard Printer toevoegen van Windows.

- 1. Controleer of iPrint Client is geïnstalleerd.
- 2. Start | Printers en faxapparaten | Een printer toevoegen.
- 3. Selecteer Netwerkprinter en Een printer zoeken.
- 4. Selecteer achtereenvolgens NDPS-printers en NDPS Controlled Access Printers.
- 5. Selecteer Container (bijvoorbeeld Axis) en de printer (bijvoorbeeld CanonMF).
- 6. Wacht tot de printer is geïnstalleerd.
- 7. Druk tenslotte een testpagina af.

Instellen met NetWare 6.0

iPrint instellen in een NetWare 6.0-omgeving lijkt veel op het instellen van iPrint in de 6.5-versie.

Start iManager.Start de browser op een werkstation en voer de volgende URL in: https://<ip-
adres_server:poortnummer>/eMFrame/iManager.html. Houd er rekening mee dat
voor deze URL onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.
Het IP-adres van de server kan ook een DNS-naam zijn. Voorbeeld:
https://171.15.115.109:2200/eMFrame/iManager.html

Om volledig toegang te krijgen tot alle functies van iManager moet u zich aanmelden als Admin van de structuur.

Print Service Manager Controleer of NDPS is geïnstalleerd en of Print Service Manager en Broker beide zijn geladen op uw NetWare-bestandsserver.

Een printer maken Vouw in het linkerkader iPrint Management uit om alle opdrachten zichtbaar te maken en klik op Create Printer.

Voer de benodigde gegevens in in het dialoogvenster Create Printer.

Voorbeelden: Printer name: CanonMF Container name: axis Manager name: SIXPACK_MANAGER.axis Gateway type: Novell LPR-gateway (LPR of IP)

Klik op Next.

⊕ DHCP Management	ể Create Printer
± DNS Management	
+ Directory Administration	Printer name:
Directory Administration	CanonMF
🖃 iPrint Management	
Create Printer	Container name:
Create Print Service Manager	axis
Create Broker	
Delete NDPS Object	Manager name:
Enable iPrint Access	SIXPACK_MANAGER.axis
Manage Printer	
Manage Print Service Manager	Gateway type:
Manage Broker	Novell LPR gateway (LPR on IP)
RPM Configuration	
▪ License Management	Next >> Cancel

Novell LPR-gateway configureren voor de gemaakte printer Wanneer u de gateway wilt configureren, voert u het **host-IP-adres** van de AXIS 1650 in (bijvoorbeeld *171.15.114.137*). In plaats van het host-IP-adres kunt u ook de **hostnaam** gebruiken (bijvoorbeeld *CanonMF.tl.com*).

Voer als printernaam de printerpoort in (bijvoorbeeld USB1). Klik op Next.

🗄 DNS Management	
eDirectory Administration O Host IP address:	
□ iPrint Management	
Create Printer	
Create Print Service Manager	
Create Broker	
Delete NDPS Object	
Enable iPrint Access Printer name:	
Manage Printer	
Manage Print Service Manager	
Manage Broker	
RPM Configuration Next >> Cancel	

Standaardstuurprogramma's selecteren voor uw platforms Selecteer voor elk platform in uw netwerk de standaard-printerstuurprogramma's die moeten worden geïnstalleerd (de aangeboden stuurprogramma's zijn de stuurprogramma's die zijn geregistreerd in Broker; nieuwe stuurprogramma's kunt u toevoegen via de taak Manage Broker). Klik op Next.

DHCP Management	📽 Select default drivers for printer	Car
🗄 DNS Management	Windows 2000/XP Available drivers:	
🗄 eDirectory Administration	None Canon LASER SHOT LBP-2810	
😑 iPrint Management	Canon MF5600 Series	
Create Printer	HP Color LaserJet 4550 PCL 5c	
Create Print Service Manager	HP Color LaserJet 4550 PCL 6	
Create Broker	HP Color LaserJet 4550 PS	
Delete NDPS Object	HP Color LaserJet 8550 PCL 5C	
Enable iPrint Access	HP Color LaserJet 8550 PS	
Manage Printer	HP LaserJet 1200 Series PCL 5e	
Manage Print Service Manager	HP LaserJet 1200 Series PCL 6	×

U krijgt nu een bevestiging dat het verzoek is geslaagd en dat de printer *CanonMF.axis* is gemaakt. Klik op **OK**.

De nieuw gemaakte printer beheren Selecteer in het linkerframe van iManager achtereenvolgens iPrint Management | Manage Printer en geef op welke NDPS-printer u wilt wijzigen (bijvoorbeeld *CanonMF.axis*). Klik op OK.

🗉 DHCP Management	Manage Printer	
🗄 DNS Management		
eDirectory Administration	NDPS Printer name: (see list)	
🗆 iPrint Management	CanonMF.axis	
Create Printer		
Create Print Service Manager		
Create Broker	OK Cancel	

Een printer zoeken Klik naast het veld NDPS Printer name op het pictogram Browse. Blader naar de standaardcontainer om de nieuw gemaakte printer (bijvoorbeeld *CanonMF*) te zoeken, selecteer de printer in de lijst **Contents** en klik op Next.

🖹 eDirectory Object Selector - Microsoft Internet Explorer 📃 🗖 🛛		
Browse Search		
	Contents: (click name to select)	
Look in:		
axis	🐛 😶 (up one level)	
(Example: novell)	루 💮 Novell+NetWare 6 DevNet User+600	
Look for name:	두 💮 Novell+NetWare 6 Server+600	
*	🕰 <u>canon 1650 lpr usb1</u>	
(Example: A*, Lar*, Bob)	ZanonMF	
	🕰 <u>FSB5550 IP1</u>	
Look for type:	🗳 ESB5550 JP2	
NDPS Printer	ESB5550 IPX1	
Browse	SB5550 IPX2	
	(M)	

Staat van de printer controleren

Selecteer Printer Health Monitor om de staat van de printer te controleren.

DHCP Management DNS Management eDirectory Administration	Manage Printer: 🕰 CanonMF.axis Printer Control Access Control Configuration Drivers Printer Control Identification Jobs	
 iPrint Management <u>Create Printer</u> <u>Create Print Service Manager</u> <u>Create Broker</u> <u>Delete NDPS Object</u> <u>Enable iPrint Access</u> <u>Manage Printer</u> <u>Manage Broker</u> <u>RPM Configuration</u> License Management 	Shutdown Pause Input Pause Output Refresh	
	Printer Health Monitor	
Printer Agent 'CanonMF' Information Previous Printer Next Printer		
Printer Agent Status Idle Shutdown Printer Apply Printer Console unknown		
Printer Agent Status Details Eve	ent Time Associated Message from Printer	
Other Problem 2005/6	5/9 15:19:35 Ready	
Job List Shutdown/Startup His	story Message from Admin Configuration Options	

Klik op Back om terug te gaan naar de hoofdpagina Manage Printer.

IPP-toegang inschakelen Klik op de hoofdpagina Manage Printer op het tabblad Client Support.

Om IPP-toegang in te schakelen, schakelt u het selectievakje *Enable IPP access* in en klikt u achtereenvolgens op Apply en OK.

+ DHCP Management	Manage Printer: 🔗 CanonMF.axis
 DNS Management 	Printer Control Access Control Configuration Drivers
🗄 eDirectory Administration	
 iPrint Management <u>Create Printer</u> <u>Create Print Service Manager</u> <u>Create Broker</u> 	 Enable IPP access Require SSL and user authentication
Delete NDPS Object Enable iPrint Access	Accepted IPP URL(s):
Manage Printer	ipp://171.15.115.109/ipp/CanonMF

De nieuw gemaakte printer beschikbaar maken (optioneel) Met het hulpprogramma iPrint Map Designer kunt u snel de nieuw gemaakte printer beschikbaar en toegankelijk maken door op het pictogram ervan te klikken in een plattegrond waarop de locatie van de printers is aangegeven.

Met dit hulpprogramma kunt u uw plattegronden importeren als achtergrondbeelden, waarop u printers naar hun locatie in het gebouw kunt slepen en neerzetten. Deze kaarten worden vervolgens gepubliceerd op een webserver, zodat gebruikers de printers kunnen installeren die het dichtst bij hun locatie staan.

- 1. Open Microsoft Verkenner en start *maptool.html*: dit vindt u in de map *<sys-vol>\login\ippdocs*\.
- 2. Selecteer een kaart in de vervolgkeuzelijst Background.
- 3. Selecteer een **printerpictogram** voor de nieuw gemaakte printer en sleep dat naar een geschikte positie in het ontwerpgedeelte, dat wil zeggen de plattegrond.
- 4. Klik naast het veld **Printer List** op het pictogram **Browse** en voer het *IP-adres* of de DNS-naam in van de server waarop Print Manager wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld *171.15.115.109*).
- 5. Selecteer in de **printerlijst** de printeragent die u aan dit printerpictogram wilt koppelen (bijvoorbeeld *CanonMF*). In de vakken Printer URL en Mouse over text wordt automatisch de informatie van de printeragent ingevuld.

Printer URL is de URL die voor de printer werd gemaakt toen IPP werd ingeschakeld voor de printer (bijvoorbeeld *ipp://171.15.115.109/ipp/CanonMF*). In principe hoeft u de URL niet te veranderen.

In het vak **Mouse over text** wordt standaard de naam van de printeragent weergegeven. U kunt deze informatie verwijderen door zelf de tekst in te voeren die u wilt laten weergeven wanneer de gebruiker de muis over het printerpictogram beweegt (bijvoorbeeld *CanonMF*).

- 6. Voer in het veld **Printer caption** de weer te geven informatie in (bijvoorbeeld *AXIS 1650 Canon MF*).
- 7. Klik op Save en sla de plattegrond op (bijvoorbeeld als AXIS1650_usb).



De printer lokaal installeren

De printer is nu toegankelijk via het hele netwerk en wordt, wanneer nodig, automatisch op elke willekeurige client geïnstalleerd.

Dubbelklik op de HTML-pagina die u net hebt gemaakt op het pictogram van de nieuwe printer. Er wordt een dialoogvenster geopend waarin u uw opdracht moet bevestigen.

Microsof	ft Internet Explorer 🛛 🛛 🛛
2	Install the following printer?
~	ipp://171.15.115.109/ipp/CanonMF
C	OK Cancel

Klik op **OK** om de installatie te starten: de voortgang wordt tijdens alle fasen van de lokale installatie in iPrint gemeld.






De printer handmatig lokaal installeren Voor een lokale installatie van de printer gebruikt u op de gebruikelijke wijze de wizard Printer toevoegen van Windows.

- 1. Controleer of iPrint Client is geïnstalleerd.
- 2. Start | Printers en faxapparaten | Een printer toevoegen.
- 3. Selecteer Netwerkprinter en Een printer zoeken.
- 4. Selecteer achtereenvolgens NDPS-printers en NDPS Controlled Access Printers.
- 5. Selecteer Container (bijvoorbeeld Axis) en de printer (bijvoorbeeld CanonMF).
- 6. Wacht tot de printer is geïnstalleerd.
- 7. Druk tenslotte een testpagina af.

Gedeelte 8 Beheer en configuratie van de printserver

Met de beheer- en configuratieprogramma's die worden ondersteund door de AXIS 1650 kunt u:

- parameters van de printserver wijzigen
- Uitgebreide informatie over afdrukopdrachten ontvangen
- Statusinformatie over de printerpoort ontvangen en printers controleren
- De AXIS 1650 opnieuw instellen

Overzicht van de configuratie

De methode die u moet gebruiken voor het beheer en de configuratie van uw AXIS 1650 wordt bepaald door uw TCP/IP-netwerk.

Methoden voor configuratie en beheer:

- Via interne webpagina's met een webbrowser (zie pagina 38)
- Via FTP (zie pagina 50)
- Via SNMP (zie pagina 51)

Printserver beheren via de interne webpagina's

Alle Axis-printservers bevatten een interne webserver waartoe u toegang hebt via een webbrowser. De interne webserver biedt toegang tot pagina's voor configuratie en beheer van de printserver en de aangesloten printer. Als u de AXIS 1650 eenmaal hebt opgesteld in de TCP/IP-omgeving, zoals beschreven in Het IP-adres instellen, op pagina 11, hebt u toegang tot de webpagina's van AXIS 1650 vanuit elke standaardwebbrowser. Pop-upblokkering uit-Als de pop-upblokkering van uw webbrowser ervoor zorgt dat u de instellingen schakelen in de AXIS 1650 niet kunt wijzigen, moet u de pop-upblokkering van de browser tijdelijk uitschakelen. De webinterface heeft twee gebruiksstanden: User (Gebruiker) en Admin (Beheerder) De stand User In de gebruikersstand kunt u de taal van de webinterface wijzigen, maar hebt u geen rechten om andere parameters te wijzigen. Deze stand is bedoeld voor de regelmatige gebruikers die de interface van de printserver alleen willen gebruiken om afdrukopdrachten te controleren of eigenschappen van de printer te bekijken. Als u andere instellingen wilt wijzigen, moet u de beheerdersstand openen. Zie "Beschikbare services in de stand User" op pagina 40. De stand Admin In de beheerdersstand hebt u toegang tot alle parameters van de printserver en kunt u die naar behoefte wijzigen. Deze stand is bedoeld voor netwerkbeheerders en kan worden beveiligd met een wachtwoord om te voorkomen dat de parameters worden gewijzigd door onbevoegden. Zie "Beschikbare services in de stand Admin" op pagina 42.

De webpagina's openen

Als u de interne webpagina's van de AXIS 1650 wilt weergeven, doet u het volgende:

- 1. Voer het IP-adres (of de hostnaam) van de printserver in in het veld Locatie/Adres van uw webbrowser. Druk op Enter.
- 2. De pagina Printer Overview wordt geopend in de normale gebruikersstand.
- 3. Klik op Admin om de beheerdersstand te activeren.
- 4. Mogelijk wordt u gevraagd om een wachtwoord in te voeren. Als de printserver nieuw en nog niet geconfigureerd is, voert u de standaardgebruikersnaam root in en laat u het wachtwoordveld leeg. Klik op **OK**.

Print Server - Microsoft Int	ernet Explorer			
ile Edit View Favorites To	ols Help			
🔁 Back 🝷 🐑 🔺 🛃	🏠 🔎 Search the Fav	orites 🚱 🔗 🍓 🕋 🚽 📒		
dress 🗃 http://192.168.0.90/a_s	erver.shtm		🖌 🄁 Go 🛛 Links 🎽	Ŧ.
			User (Admin) User	
AADA Print Ser	ver		User Aumin Help	
This Print Server Print Jobs Network Settings Support	Print Server		0	
Statistics	This Print Server			
		AXIS 1650 1.0		
	Print Server Name	AXIS6BOABA		
	System Location			
	Serial Number	00:40:8C:6B:0A:BA		
	General Settings	Print Server general settings	Change 🌔	
	Parameter List	etwork Password	Detailed View 🕥	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Please type your user name and password. Site:	Software Default 🕥	9
		Realm Admin	Internet	
	root	UserName		
	<leeg></leeg>	Password		
	-	Save this password in your password list OK Cancel	1	

Wij raden u ten zeerste aan het standaardwachtwoord te wijzigen. Dit doet u in het veld Root Password op het tabblad dat u weergeeft via Admin | General Settings | General.

Beschikbare services in de stand User

In de stand User zijn de hierna beschreven services beschikbaar.

Als u op het vraagteken klikt, worden de Help-pagina's bij de printserver geopend.

Klik op het logo van Axis om naar de introductiepagina van Axis te gaan.

- Printer OverviewOp de pagina Printer Overview worden de algemene parameters van de AXIS1650 en de aangesloten printer weergegeven.
 - Print Server Name Deze naam identificeert de printserver bij de gebruikers. De standaardnaam is AXISXXXXX, waarbij XXXXXX de laatste zes cijfers van het serienummer van de printserver zijn.
 - System Location Deze parameter laat zien waar zich de printserver bevindt, zodat u makkelijk het Canon-apparaat dat u gebruikt, kunt vinden.
 - Serial Number Elk Axis-apparaat wordt uniek geïdentificeerd met het bijbehorende serienummer. U vindt het serienummer op een label aan de onderkant van de printserver.
 - Language De webinterface van de printserver is beschikbaar in het *Engels* en het *Japans*. Stel de taal in door de klikken op Change.
 - **Pagina Printer** Wanneer u klikt op het printerpictogram op de pagina Printer Overview, wordt de pagina Printer geopend. Op deze pagina wordt informatie weergegeven over de status en de ondersteunde mogelijkheden van de aangesloten printer.

Bij bepaalde printermodellen kunt u vanaf de printerpagina ook een testpagina afdrukken. Opmerking: u kunt alleen een testpagina afdrukken op Canon-printers die het afdrukken van standaard-ASCII-tekens ondersteunen. Het is <u>niet</u> mogelijk een testpagina af te drukken op Canon-printers die Canon Advanced Printing Technology, Canon Advanced Raster Printing System en UFRII LT ondersteunen.

Onder het printerpictogram wordt met een gekleurd symbool de status van de printer aangegeven:



- groen geeft aan dat de printer klaar is voor afdrukken
- geel geeft een waarschuwing aan
- rood geeft een fout aan

Een lichter gekleurd weergegeven printer geeft aan dat er geen printer is aangesloten op die poort.

- Printer Status Op de pagina Printer wordt informatie weergegeven over de status en de mogelijkheden van de printer die is aangesloten op de geselecteerde printerpoort. Tot deze informatie behoort onder meer uitgebreide statusinformatie en informatie over de producent, opdrachtsets en mogelijkheden van de printer (Detailed Status, Manufacturer, Command Sets en Capabilities). De reikwijdte van deze informatie is afhankelijk van het model printer.
- Network Names Klik op Network Names voor een lijst met namen waarmee de printer wordt geïdentificeerd in de ondersteunde netwerkomgevingen.

- **Print Jobs** Selecteer **Print Jobs** als u de pagina Printer Usage wilt weergeven met cumulatieve informatie over het gebruik van de printer die is aangesloten op de printserver. Telkens wanneer de printserver opnieuw wordt gestart, wordt het logboek voor printergebruik gewist.
 - Printer : hier wordt het printermodel weergegeven.
 - **Port** : hier wordt de printerpoort weergegeven waarop de printer is aangesloten.
 - **Status** : hier wordt de status van de printer weergegeven. De mogelijke statusberichten zijn *ready (klaar), busy (bezet)* en *off-line*.
 - **Printed Pages** : hier wordt aangegeven hoeveel pagina's zijn afgedrukt op de printer (niet voor alle modellen).
- View Job Log Op deze pagina worden de gegevens van de 32 laatste afdrukopdrachten weergegeven: naam van het document, eigenaar, aantal pagina's, tijd en afdrukresultaten. Houd er rekening mee dat de tijd waarop een document is afgedrukt alleen beschikbaar is als de printserver toegang heeft tot een tijdserver.
- Print Server Uptime In dit veld wordt aangegeven hoeveel tijd is verstreken sinds de laatste keer dat de printserver is gestart.
 - Scanner Dit veld wordt weergegeven voor multifunctionele apparaten met scanfunctie van Canon. Als de scanner in gebruik is, verandert de status van *Idle (inactief)* in *Busy (Bezet)* en wordt de gebruikersnaam weergegeven.
 - **Help** Op de Help-pagina's wordt elementaire informatie weergegeven over de AXIS 1650 en de webgebruikersinterface.

Beschikbare services in de stand Admin

Klik op het logo van Axis om naar de introductiepagina van Axis te gaan.

Als u op het vraagteken klikt, worden de Help-pagina's bij de printserver geopend.

In de stand Admin zijn de hierna beschreven services beschikbaar.

- This Print ServerDeze pagina bevat een gedeelte waarin u de algemene parameterinstellingen van
de AXIS 1650 kunt weergeven en wijzigen. Bovendien kunt u via deze pagina
algemene beheerderstaken verrichten, zoals het opnieuw opstarten van de AXIS
1650 en het herstellen van de parameters van de printserver in de standaardin-
stellingen.
 - Print Server Name Deze naam identificeert de printserver bij de gebruikers. De standaardnaam is AXISXXXXX, waarbij XXXXXX de laatste zes cijfers van het serienummer van de printserver zijn.
 - System Location Deze parameter laat zien waar zich de printserver bevindt, zodat u makkelijk het Canon-apparaat dat u gebruikt, kunt vinden.
 - Serial Number Elk Axis-apparaat wordt uniek geïdentificeerd met het bijbehorende serienummer. U vindt het serienummer op een label aan de onderkant van de printserver. Zie *"De printserver installeren"* op pagina 10.
 - General Settings In dit gedeelte kunt u de algemene instellingen en de machtigingen van de printserver beheren.

Als u de algemene parameters van de printserver wilt wijzigen, selecteert u achtereenvolgens Admin | General Settings => Change. Zie "*Algemene parameters instellen*" op pagina 45. voor meer informatie.

Als u de machtigingen en restricties van de printserver wilt wijzigen, selecteert u achtereenvolgens Admin | General Settings => Change en klikt u op het tabblad Restrictions. Zie *"Restricties instellen"* op pagina 45. voor meer informatie.

- Parameter List Klik op Detailed View als u alle parameters met hun huidige instellingen wilt weergeven.
 - Restart Hiermee start u de printserver opnieuw op. Wanneer het netvoedingslampje ononderbroken brandt en het netwerklampje begint te knipperen om netwerkactiviteit aan te geven, is de printserver weer klaar voor gebruik. De nieuwe configuratie-instellingen worden dan actief. Alle contact met de printserver gaat verloren tijdens het opnieuw opstarten.
- Software Default Met de optie **Software Default** herstelt u alle parameters van de printserver in de oorspronkelijke fabrieksinstellingen behalve:
 - Knooppuntadres (NODE_ADDR.)
 - IP-adres (IP_ADDR.)
 - DHCP ingeschakeld of uitgeschakeld (DHCP_ENABLE.)

De optie **Software Default** is niet gelijk aan de optie **Factory Default**. U herstelt alle fabrieksinstellingen wanneer u in een specifieke reeks op de *testknop* op de printserver drukt. Zie *"De testknop"* op pagina 59.

Wanneer het netvoedingslampje ononderbroken brandt en het netwerklampje begint te knipperen om netwerkactiviteit aan te geven, is de printserver weer klaar voor gebruik. **Pagina Printer** Wanneer u klikt op het printerpictogram op de pagina This Print Server, wordt de pagina Printer geopend. Op deze pagina wordt informatie weergegeven over de status en de ondersteunde mogelijkheden van de aangesloten printer.

Bij bepaalde printermodellen kunt u vanaf de printerpagina ook een testpagina afdrukken. Opmerking: u kunt alleen een testpagina afdrukken op Canon-printers die het afdrukken van standaard-ASCII-tekens ondersteunen. Het is <u>niet</u> mogelijk een testpagina af te drukken op Canon-printers die Canon Advanced Printing Technology, Canon Advanced Raster Printing System en UFRII LT ondersteunen.

Onder het printerpictogram wordt met een gekleurd symbool de status van de printer aangegeven:



- groen geeft aan dat de printer klaar is voor afdrukken
- geel geeft een waarschuwing aan
- rood geeft een fout aan

Een lichter gekleurd weergegeven printer geeft aan dat er geen printer is aangesloten op die poort.

- Printer Status Op de pagina Printer worden de status en de mogelijkheden weergegeven van de printer die is aangesloten op de geselecteerde printerpoort. Tot deze informatie behoort onder meer uitgebreide statusinformatie en informatie over de producent, opdrachtsets en mogelijkheden (Detailed Status, Manufacturer, Command Sets en Capabilities). De reikwijdte van deze informatie is afhankelijk van het model printer.
- Network Names Klik op Network Names voor een lijst met namen waarmee de printer wordt geïdentificeerd in de ondersteunde netwerkomgevingen.
 - **Print Jobs** Selecteer Print Jobs als u de pagina Printer Usage wilt weergeven met cumulatieve informatie over het gebruik van de printer die is aangesloten op de printserver. Telkens wanneer de printserver opnieuw wordt gestart, wordt het logboek voor printergebruik gewist.
 - **Printer** : hier wordt het printermodel weergegeven.
 - **Port** : hier wordt de printerpoort weergegeven waarop de printer is aangesloten.
 - Status : hier wordt de status van de printer weergegeven. De mogelijke statusberichten zijn ready (klaar), busy (bezet) en off-line.
 - **Printed Pages** : hier wordt aangegeven hoeveel pagina's zijn afgedrukt op de printer (niet voor alle modellen).
- View Job Log Op deze pagina worden de gegevens van de 32 laatste afdrukopdrachten weergegeven: naam van het document, eigenaar, aantal pagina's, tijd en afdrukresultaten. De tijd waarop een document is afgedrukt, is alleen beschikbaar als de printserver toegang heeft tot een tijdserver.
- Print Server Uptime In dit veld wordt aangegeven hoeveel tijd is verstreken sinds de laatste keer dat de printserver is gestart.
 - Scanner Dit veld wordt weergegeven voor multifunctionele apparaten met scanfunctie van Canon. Als de scanner in gebruik is, verandert de status van *Idle (inactief)* in *Busy (Bezet)* en wordt de gebruikersnaam weergegeven.

Network Settings	Op de pagina Network Settings kunt u alle parameters instellen die het netwerk- verkeer naar en van de AXIS 1650 regelen. U kunt elk van de ondersteunde net- werkprotocollen in- of uitschakelen en de parameters exact afstemmen.	
Netwerkinstellingen wijzi- gen	Als u de netwerkinstellingen van de printserver wilt wijzigen, selecteert u Admin Network Settings Detailed View. Zie <i>"Parameters voor het netwerkprotocol instellen"</i> op pagina 47. voor meer informatie.	
Support	Op de pagina Support kunt u Help-informatie weergeven om allerlei problemen met installatie of afdrukken te verhelpen. Als u de problemen desondanks niet kunt verhelpen, kunt u op de pagina Support een Server Report laten opstellen. Dit serverrapport bevat een overzicht van de instellingen van de AXIS 1650, informatie over de aangesloten printer en de huidige netwerkinstellingen. Het serverrapport is van grote waarde voor de support-afdeling om u te kunnen hel- pen, dus stuurt u dit rapport via de post, per e-mail of per fax alstublieft naar uw ondersteuningskanaal samen met een nauwkeurige beschrijving van het pro- bleem.	
Problemen oplossen en upgraden	Als u er niet in slaagt de printserver te installeren, kunt u proberen met de instructies voor het oplossen van problemen een oplossing te vinden voor uw installatieproblemen. U start het hulpprogramma voor het oplossen van proble- men door te klikken op de koppeling Trouble Shooting steps . Als u deze instruc- ties hebt opgevolgd en nog steeds niet naar tevredenheid kunt afdrukken, stelt u een serverrapport op en neemt u contact op met uw leverancier ter plaatse.	
Server Report	Een Server Report is een document met technische informatie over uw printser- ver en de aangesloten printer. Dit rapport is van grote waarde voor de support- afdeling om u te kunnen helpen, dus laat een serverrapport maken en stuurt u dit via de post, per e-mail of per fax alstublieft naar uw ondersteuningskanaal samen met een nauwkeurige beschrijving van het probleem. Klik op de koppeling Server Report om het serverrapport met een beschrijving van het probleem op te stellen en naar het Axis Communications Support-team te sturen: <i>U moet een e-mailaccount en een e-mailprogramma hebben ingesteld op uw com- puter. Het is ook van belang dat u de hele webpagina opneemt in de e-mail en niet alleen een koppeling naar de pagina.</i>	
AXIS Online Services	Klik op de productpagina van de printserver voor informatie over uw model printserver. De productpagina, die u kunt openen via de website van Axis, biedt u recente informatie, handleidingen bij de printserver, veelgestelde vragen met de antwoorden, softwareupdates en technische ondersteuning en dergelijke.	
Contactinformatie	Als u contactinformatie nodig hebt van een Axis-distributeur of een plaatselijk kantoor, klikt u op de koppeling Axis distributor or office .	
Statistics	Op de pagina Statistics wordt informatie weergegeven over het netwerkverkeer naar en van de AXIS 1650, evenals informatie over servers en services die zijn aangesloten op of die samenhangen met de AXIS 1650.	
Network Statistics	Klik op Network Statistics als u een lijst met statistische gegevens wilt weerge- ven over het gegevensverkeer naar en van de printserver.	
Network Connections	Klik op Network Connections als u een lijst met servers en netwerkservices die momenteel zijn aangesloten op de printserver en informatie over de status van elke verbinding wilt weergeven.	

Algemene parameters instellen

	Als u de algemene parameters van de printserver wilt wijzigen, selecteert u ach- tereenvolgens Admin General Settings => Change in de webinterface.
	Opmerking: alle instellingen van de printserver hebben standaardwaarden die met zorg zijn geselecteerd door Axis. In de meeste gevallen hoeft u deze stan- daardwaarden niet te wijzigen. Houd er rekening mee dat de netwerkbeheerder bij elke netwerkconfiguratie betrokken moet zijn.
Print Server Name	Deze naam identificeert de printserver bij de gebruikers en is onderdeel van de standaardnaam van de aangesloten printer en de naam van de afdrukwachtrij. De standaardnaam is AXISXXXXXX, waarbij XXXXXX de laatste zes cijfers van het serienummer van de printserver zijn. <i>Voorbeeld: als het serienummer 00 40 8c 18 16 36 is, is de standaardnaam van de printserver AXIS181636</i> .
System Name	Deze naam identificeert de netwerkprinter bij de gebruikers. Standaardwaarde = <leeg></leeg>
System Location	Met deze parameter kunt u opgeven waar de netwerkprinter zich bevindt binnen uw organisatie. Zo kunt u het apparaat vinden waarmee u werkt. <i>Standaardwaarde</i> = < <i>leeg</i> >
System Contact	Voer de naam in van bijvoorbeeld de systeembeheerder. Standaardwaarde = <leeg></leeg>
System Contact Phone Nbr.	Voer het telefoonnummer in van bijvoorbeeld de systeembeheerder. Standaardwaarde = <leeg></leeg>
System Comment	Voer hier opmerkingen betreffende de netwerkprinter in. Standaardwaarde = <leeg></leeg>
Language	Selecteer de taal waarin u de interne webpagina's van de printserver wilt weergeven: <i>Engels</i> of <i>Japans</i> .
Root Password	Voer een wachtwoord in in het veld. U kunt maximaal 15 alfanumerieke tekens invoeren. Standaardwaarde = <leeg></leeg>
Network Speed	Stel de netwerksnelheid in op 10_HALF_DX, 10_FULL_DX, 100_HALF_DX of 100_FULL_DX of laat de printserver de juiste snelheid bepalen (AUTO_SENSE). Standaardwaarde = AUTO_SENSE
SNMP Enabled	Selecteer Yes om toegang met het SNMP-protocol toe te staan, selecteer No om toegang met het SNMP-protocol te weigeren. Standaardwaarde = Yes
Community Name	Geef de communitynaam voor SNMP op. U kunt maximaal 32 alfanumerieke tekens invoeren. Standaardwaarde = public

Restricties instellen

Als u de machtigingen en restricties van de printserver wilt wijzigen, selecteert u achtereenvolgens Admin | General Settings => Change en klikt u op het tabblad Restrictions in de webinterface.

TCP Restriction EnabledWanneer dit is ingesteld op Yes, mogen gebruikers die zijn opgegeven in de IP-
adreslijst, afhankelijk van de instelling voor TCP Restriction Mode wel of geen

	afdrukopdrachten versturen via de printserver. <i>Standaardwaarde = No</i>
TCP Restriction Mode	Wanneer u dit instelt op <i>Accept</i> , mogen gebruikers die zijn opgegeven in het vak TCP Restriction IP Address List deze printserver gebruiken. Wanneer u dit instelt op <i>Reject</i> , mogen gebruikers die zijn opgegeven in het vak TCP Restriction IP Address List deze printserver niet gebruiken. <i>Standaardwaarde = Accept</i>
TCP Restriction IP Address List	Hier geeft u op welke gebruikers (afhankelijk van de instelling voor TCP Restric- tion Mode) de printserver al dan niet mogen gebruiken. U kunt aparte IP-adres- sen of reeksen van IP-adressen opgeven. <i>Voorbeelden van een IP-adres: 10.13.16.150, 10.13.16.151</i> <i>Voorbeeld van een IP-adresreeks: 10.13.16.160-10.13.16.170</i> <i>Standaardwaarde = <leeg></leeg></i>
	Opmerking: als uw printserver is aangesloten op een CAPT 1.0-printer en u geen toestemming hebt om af te drukken via deze printserver, krijgt u een foutbericht met de tekst <i>Network Error</i> .
SNMP Restriction Enabled	Wanneer dit is ingesteld op <i>Yes,</i> worden gebruikers die zijn opgegeven in de SNMP Restriction IP Address List geweigerd of geaccepteerd (afhankelijk van de instelling voor SNMP Restriction). <i>Standaardwaarde = No</i>
SNMP Restriction Mode	Wanneer u dit instelt op <i>Accept</i> , mogen alleen gebruikers die zijn opgegeven in het vak SNMP Restriction IP Address List via het SNMP-protocol door de instel- lingen voor het apparaat bladeren of deze instellingen opgeven. Wanneer u dit instelt op <i>Reject</i> , hebben alleen gebruikers die zijn opgegeven in het vak SNMP Restriction IP Address List geen toestemming om via het SNMP- protocol door de instellingen voor het apparaat te bladeren of deze instellingen op te geven. <i>Standaardwaarde = Accept</i>
SNMP Restriction IP Address List	Gebruikers die hier zijn opgegeven worden geweigerd of toegelaten. U kunt als volgt aparte IP-adressen of reeksen van IP-adressen opgeven. Voorbeelden van een IP-adres: 10.13.16.150, 10.13.16.151 Voorbeeld van een IP-adresreeks: 10.13.16.160-10.13.16.170 Standaardwaarde = <leeg></leeg>
SLP Restriction Enabled	Wanneer dit is ingesteld op <i>Yes</i> , worden gebruikers die zijn opgegeven in het vak SLP Restriction IP Address List geweigerd of geaccepteerd (afhankelijk van de instelling voor SLP Restriction). <i>Standaardwaarde = No</i>
SLP Restriction Mode	 Wanneer u dit instelt op <i>Accept</i>, mogen alleen gebruikers die zijn opgegeven in het vak SLP Restriction IP Address List via het SLP-protocol door de instellingen voor het apparaat bladeren of deze instellingen opgeven. Wanneer u dit instelt op <i>Reject</i>, hebben alleen gebruikers die zijn opgegeven in het vak SLP Restriction IP Address List geen toestemming om via het SLP-proto- col door de instellingen voor het apparaat te bladeren of deze instellingen op te geven. <i>Standaardwaarde = Accept</i>
SLP Restriction IP Address List	Gebruikers die hier zijn opgegeven worden geweigerd of toegelaten. U kunt als volgt aparte IP-adressen of reeksen van IP-adressen opgeven. Voorbeelden van een IP-adres: 10.13.16.150, 10.13.16.151 Voorbeeld van een IP-adresreeks: 10.13.16.160-10.13.16.170 Standaardwaarde = <leeg></leeg>

Parameters voor het netwerkprotocol instellen

	Als u de netwerkinstellingen van de printserver wilt wijzigen, selecteert u Admin Network Settings Detailed View in de webinterface.
Frame Type	AXIS 1650 gebruikt frametype Ethernet II voor netwerkpakketten.
LPD Banner Page Mode	 Schakel het juiste vakje in om aan te geven of de LPD-bannerpagina moet worden afgedrukt. Met <i>Off</i> schakelt u de LPD-bannerpagina uit. Met <i>Auto</i> drukt u de LPD-bannerpagina als eerste of als laatste pagina af, afhankelijk van het besturingssysteem. Met <i>Last</i> dwingt u de printer de LPD-bannerpagina als laatste af te drukken, ongeacht het besturingssysteem. <i>Standaardwaarde = Off</i>
	Opmerking: de optie LPD Banner Page Mode is niet beschikbaar voor Canon- printers die Canon Advanced Printing Technology, Canon Advanced Raster Prin- ting System of UFRII LT ondersteunen.
IP Address	Geef het IP-adres van uw printserver op in de indeling w.x.y.z. Vraag uw net- werkbeheerder om een uniek en ongebruikt IP-adres om conflicten met andere netwerkapparatuur te voorkomen. <i>Standaardwaarde = 192.168.0.90</i>
	Opmerking: als DHCP, BOOTP of RARP is ingeschakeld, kunnen de handmatige instellingen worden overschreven wanneer u de printserver opnieuw opstart. Om er zeker van te zijn dat dit niet gebeurt, raden wij u aan BOOTP en RARP uit te schakelen wanneer u het IP-adres handmatig instelt, DHCP wordt standaard uit- geschakeld.
	Belangrijk: als u het IP-adres wijzigt, verliest u het contact met de printserver. U moet het nieuwe IP-adres van de printserver invoeren in het adres-/locatieveld van uw webbrowser als u de printserver verder wilt configureren en beheren via de webbrowser.
Subnet Mask	Geef het subnetmasker op dat wordt gebruikt om te bepalen wanneer het verkeer via de router moet worden geleid. Dit nummer, in combinatie met het IP-adres, identificeert het netwerk waarop zich de printserver bevindt. De normale klasse C-subnetmaskerwaarde is meestal 255.255.255.0. <i>Standaardwaarde = 0.0.0.0, geeft aan dat alle netwerksegmenten toegankelijk</i> <i>zijn.</i>
Default Router	Geef het IP-adres op voor de standaardrouter. Alle verkeer die buiten het lokale netwerk wordt geleid, gedefinieerd door het subnetmasker, wordt naar de stan- daardrouter gestuurd. Alle herroutering via andere routers wordt automatisch gedaan. De instelling 0.0.0.0 geeft aan dat er geen standaardrouter is ingesteld. In dat geval 'verwacht' de printserver dat er een router beschikbaar is die de pakket- ten van de printserver automatisch registreert en omleidt naar bestemmingen buiten het lokale netwerksegment. <i>Standaardwaarde</i> = 0.0.0.0
DHCP Enabled	Stel dit in op <i>Yes</i> om DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) in te schake- len. DHCP downloadt bij het opstarten automatisch het IP-adres naar elke print- server. Afhankelijk van de configuratie van uw netwerk kunnen ook andere parameters met betrekking tot het Internet, zoals de standaardrouter, het subnet- masker en dergelijke, automatisch worden ingesteld. Het verdient aanbeveling de instellingen te controleren wanneer de server opnieuw is opgestart en daarna elke ontbrekende parameter handmatig in te voeren. <i>Standaardwaarde = No (uitgeschakeld)</i>

BOOTP Enabled	Stel dit in op <i>Yes</i> om BOOTP (BOOTstrap Protocol) in te schakelen. BOOTP down- loadt bij het opstarten automatisch het IP-adres naar elke printserver. Afhanke- lijk van de configuratie van uw netwerk kunnen ook andere parameters met betrekking tot het Internet, zoals de standaardrouter, het subnetmasker en derge- lijke, automatisch worden ingesteld. Het verdient echter aanbeveling de instellin- gen te controleren wanneer de server opnieuw is opgestart en daarna elke ontbrekende parameter handmatig in te voeren. <i>Standaardwaarde = No (uitgeschakeld)</i>
RARP Enabled	Stel dit in op <i>Yes</i> om RARP (Reverse Address Resolution Protocol) in te schake- len. RARP downloadt bij het opstarten automatisch het IP-adres naar elke print- server. Deze methode werkt alleen via enkelvoudige netwerksegmenten. Andere parameters met betrekking tot het Internet, zoals de standaardrouter, het subnet- masker en dergelijke, moeten handmatig worden ingesteld, omdat RARP alleen het IP-adres instelt. <i>Standaardwaarde = No (uitgeschakeld)</i>
DNS Server Address	Geef het IP-adres op voor de DNS-server (Domain Name System, domein- naamsysteem). Standaardwaarde = 0.0.0.0
DNS Dynamic Update	Selecteer <i>Yes</i> om DNS (Domain Name System) in te schakelen. DNS gebruikt namen in plaats van IP-adressen om clients in staat te stellen bronnen te vinden op TCP/IP-netwerken. <i>Standaardwaarde = No</i>
DNS Host name	Geef de DNS-hostnaam op. Deze naam wordt in alle omgevingen gebruikt als de identificatie van deze printserver. <i>Standaardwaarde = <leeg></leeg></i>
DNS Domain Name	Geef de naam op van het domein waartoe de printserver behoort. Domein ver- wijst naar een set van computers in een netwerk waaraan een gemeenschappe- lijke naam is toegewezen. Een domein kan verschillende werkgroepen bevatten. <i>Standaardwaarde</i> = < <i>leeg</i> >
WINS Enabled	Schakel <i>Yes</i> in om WINS (Windows Internet Name Service) via TCP/IP in te scha- kelen. WINS gebruikt NetBIOS-namen om Windows-clients in staat te stellen bronnen te vinden op TCP/IP-netwerken. <i>Standaardwaarde = Yes</i>
WINS Server Address	Geef het IP-adres op voor de primaire WINS-server. De WINS-server wordt gebruikt voor de identificatie van een computer met zijn hostnaam in plaats van zijn IP-adres. <i>Standaardwaarde = 0.0.0.0</i>
WINS Host Name	Geef de WINS-hostnaam op; deze wordt gebruikt als de identificatie van uw printserver. Standaardwaarde = <leeg></leeg>
Scope ID	Geef het NetBIOS-bereik op waartoe de printserver behoort. De bereik-ID is een tekenreekswaarde die wordt gekoppeld aan de NetBIOS-naam en die wordt gebruikt voor alle NBT-communicatie. De bereik-ID definieert een groep van computers die een geregistreerde NetBIOS-naam herkent, en alle NetBIOS-verkeer wordt binnen deze groep gehouden. <i>Standaardwaarde</i> = <leeg> , wat het standaardbereik aangeeft.</leeg>
SNTP Server Address	Geef het IP-adres of de netwerknaam van de tijdserver op. Standaardwaarde = <leeg></leeg>
SNTP Update Interval	Het interval tussen verzoeken aan de tijdserver om een bijgewerkte tijd. Standaardwaarde = 1hours

Time Zone	Geef de tijdzone voor de locatie van uw printserver op. Opmerking: deze instelling is alleen zichtbaar in de Engelse firmwareversie. Standaardwaarde = GMT
Daylight Saving	Selecteer <i>Yes</i> als in uw land zomertijd wordt gebruikt. Opmerking: deze instelling is alleen zichtbaar in de Engelse firmwareversie. <i>Standaardwaarde = No</i>
SLP Enabled	Stel dit in op <i>Yes</i> om SLP-communicatie naar en van de printserver in te schake- len. <i>Standaardwaarde = Yes</i>
SLP Scope List	Geef de naam op van het SLP-bereik waartoe de printserver behoort. Het bereik verwijst naar een set van computers in een netwerk waaraan een bereiknaam is toegewezen. Standaardwaarde = DEFAULT
Unicast Communications Mode	Stel dit in op <i>Yes</i> om de Unicast Communications Mode in te schakelen. Let op dat deze instelling alleen wordt weergegeven als u een voor CAPT geschikt printer hebt. Zie <i>"Unicast-netwerkcommunicatie inschakelen"</i> op pagina 63 voor meer informatie. <i>Standaardwaarde = No</i>

Beheer en configuratie van de printserver via FTP

Als u een IP-adres hebt toegewezen aan uw AXIS 1650, zoals is beschreven in *"Het IP-adres instellen"* op pagina 11, kunt u de parameterinstellingen van de AXIS 1650 wijzigen met het File Transport Protocol (FTP).

Het bestand configVolg de hierna beschreven instructies op om het bestand config te wijzigen via
bewerkenbewerkenFTP.

- Meld u aan bij de AXIS 1650 door de opdracht: ftp <IP-adres> of ftp <hostnaam> in een opdrachtprompt te typen.
- 2. Voer de gebruikers-ID in: de standaardwaarde is root (als het standaardwachtwoord is gewijzigd, moet u dat ook invoeren). Wanneer u het wachtwoord invoert, wordt dit niet weergegeven op het scherm en wordt de cursor niet verplaatst.
- 3. Download het bestand *config* naar uw host met de volgende opdracht: get config
- 4. Bewerk het bestand met de teksteditor van uw voorkeur.
- 5. Sla het bestand *config* op de AXIS 1650 op met de opdracht: put config CONFIG

Het is belangrijk dat u de naam van het doelbestand in hoofdletters typt. Anders zijn de wijzigingen slechts tijdelijk en gaan ze verloren als de AXIS 1650 opnieuw is opgestart.

6. Beëindig de FTP-sessie door de opdracht bye in te voeren.

```
Voorbeeld Hoe gebruikt u via FTP de opdracht 'get' en 'put' vanaf een opdrachtprompt voor het bestand config?
```

```
> ftp npserver
connected to npserver.
220 AXIS 1650 FTP Print Server v2. July 1 2005 ready.
Name (npserver:thomas): root
331 User name ok.
230 User logged in
ftp> get config
200 PORT command successful.
150 Opening data connection for config (192,36,253,4,13,223),
(mode ascii).
226 Transfer complete.
8588 bytes received in 0.24 seconds (35.63 kbytes/s)
ftp> put config CONFIG
200 PORT command successful.
150 Opening data connection for CONFIG (192,36,253,4,13,223),
(mode ascii).
226 Transfer complete.
8588 bytes received in 0.45 seconds (19.04 kbytes/s)
ftp> bye
221 Goodbye.
>
```

Help-informatie bijWanneer u in stap 3 van de instructies voor FTP hiervoor de opdracht help typt,FTPwordt een lijst weergegeven met alle beschikbare bestanden en opdrachten.

Printserver beheren via SNMP

U kunt SNMP (Simple Network Management Protocol) gebruiken als u de AXIS 1650 vanaf afstand wilt controleren en configureren. Alle belangrijkste functies voor printservers worden ondersteund.

Algemene informatie SNMP verwijst naar een set normen voor netwerkbeheer, inclusief een protocol, een databasestructuurspecificatie en een set gegevensobjecten. De SNMP-implementatie van de AXIS 1650 draait in TCP/IP-netwerken.

> Het beheer wordt afgehandeld door NMS-software (Network Management System) die op een host in uw netwerk draait. De NMS-software communiceert met netwerkapparatuur via berichten, die verwijzen naar een of meer objecten.

> Een bericht kan een vraag zijn of een instructie voor een apparaat of een alarm dat wordt geactiveerd door een specifieke gebeurtenis in een apparaat. Objecten worden bewaard in MIB's (Management Information Base), waarbij MIB-II een standaarddatabase is.

De AXIS 1650 ondersteunt de volgende MIB's:

- relevante onderdelen van MIB-II
- relevante onderdelen van de Host Resource MIB
- relevante onderdelen van de Printer MIB
- relevante onderdelen van de CANON-MIB

Gedeelte 9 Scannen met de AXIS 1650

Als uw Canon-apparaat ook een scanfunctie heeft, kunt u de AXIS 1650 ook als een scanserver gebruiken. Opmerking: Windows Server 2003, Windows 98/ME, oudere versies van het Windows-besturingssysteem en CAPT-scanapparatuur worden niet ondersteund.

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u via een AXIS 1650 kunt scannen met AXIS ScanClient. Zie de handleiding bij uw Canon-apparaat voor algemene informatie over scannen. De voorbeelden die hier worden gegeven, zijn gebaseerd op Windows XP en een Canon MF3110 met MF Toolbox 4.7.

Voordat u verdergaat met dit gedeelte, moet u ervoor zorgen dat u een werkende afdrukomgeving hebt en dat de scansoftware voor het Canonapparaat is geïnstalleerd (zie de handleiding bij uw Canon-apparaat en eerdere gedeelten in deze handleiding).

Met de AXIS 1650 kunt u volgens twee methoden documenten scannen:

- Scannen vanaf de computer (zie pagina 55)
- Scannen vanaf het Canon-apparaat (zie pagina 58)

Voor beide methoden moet AXIS ScanClient zijn geïnstalleerd op de clientcomputer.

AXIS ScanClient opent een kanaal tussen uw computer en de scanner. Dit kanaal blijft vijf minuten open, zodat u de tijd hebt om naar de scanner te lopen en het te scannen object op de glasplaat van de scanner te leggen. Gedurende deze vijf minuten hebt u de exclusieve rechten op de scanner (maar afdrukopdrachten worden op de gebruikelijke wijze afgehandeld).

AXIS ScanClient installeren

Zoek het bestand AXISScanClient_SetUp.exe op de AXIS 1650-cd of op www.axis.com.

1. Start het installatieprogramma door op het pictogram van het programma te klikken.



2. Selecteer de taal voor de installatie en klik op [OK].

Select S	Setup Language 🛛 🔀		
1	Select the language to use during the installation:		
	English 💌		
	OK Cancel		

3. De installatie kan nu beginnen. Klik op [Next].



- 4. Lees en accepteer de licentieovereenkomst. Klik op [Next].
- 5. Selecteer een **doellocatie** (de standaardlocatie is c:\Program Files\AXIS Communications\AXIS ScanClient). Klik op [Next].
- 6. Selecteer de **map in het menu Start** (de standaardmap is AXIS ScanClient). Klik op [Next].
- 7. Controleer de gegevens en klik op [Install] om de installatie te starten.

🔀 Set	up - AXIS ScanClient					
Re	ady to Install Setup is now ready to begin installing AXIS ScanClient on your computer.					
	Click Install to continue with the installation, or click Back if you want to review or change any settings.					
	Destination location: C:\Program Files\AXIS Communications\AXIS ScanClient Start Menu folder: AXIS ScanClient	~				
		X				
English	< <u>B</u> ack	Cancel				

8. Na een korte tijd is AXIS ScanClient geïnstalleerd op uw computer. Klik op [Finish] om de installatie te voltooien.



Werken met AXIS ScanClient

 Verbinding maken met de scanner
 Start AXIS ScanClient (Start | AXIS ScanClient). De client zoekt het netwerk af naar scanapparatuur. Markeer het apparaat dat u wilt gebruiken door er in de lijst op te klikken (u kunt ook een scanner selecteren door het IP-adres ervan in te voeren). Klik op [Connect].

AXIS ScanClient				
Select an MFP or enter a specified MFP.	n IP Address manuall	y and click Connect	t to use a	
MFP Name	IP Address	Status User N	lame	Refresh
Canon MF3110	192.168.0.90	Idle		
IP Address: 192 .	168 . 0 . 90	Connect	Disconnect	Help
Searching for MFPs	-			

2. Als de scanner bezet is, wordt in **AXIS ScanClient** aangegeven wie de scanner gebruikt. Anders wordt verbinding gemaakt met de scanner, zoals ook wordt aangegeven op de berichtregel.

💣 AXIS ScanCl	ient		
Select an MFP or specified MFP.	enter an IP Address manu	ally and click Connect to use a	
MFP Name	IP Address	Status User Name	Refresh
Canon MF3110	192.168.0.90	Idle	
IP Address:	192 . 168 . 0 . 90	Connect Disconnect	Help
Connected			

Klik op [Help] voor meer informatie over het maken en verbreken van de verbinding.

Verbinding met de Na vijf minuten van inactiviteit wordt de scansessie automatisch beëinscanner verbreken digd en wordt het kanaal losgekoppeld.

Verbinding onmiddellijk verbreken Als u een scansessie onmiddellijk wilt verbreken, klikt u op [Disconnect] in de AXIS ScanClient.

Ś	AXIS ScanClient			
	Select an MFP or enter a specified MFP.	n IP Address manuall;	and click Connect to use a	
	MFP Name	IP Address	Status User Name	Refresh
	Canon MF3110	192.168.0.90	Idle	
	IP Address: 192 .	168 . 0 . 90	Connect Disconnect	Help
	Connected			

AXIS ScanClient
 Select an MFP or enter an IP Address manually and click Connect to use a
specified MFP.
 MFP Name
 IP Address
 Status
 User Name
 Refresh
 Canon MF3110
 192.168.0.90
 Ide

 IP Address:
 192.168.0
 0 . 90
 Connect
 Disconnect
 Help

 Disconnected

De tekst op de berichtregel verandert in Disconnected.

Een scan starten vanaf de computer

Een scan starten vanaf de computer

Maak in AXIS ScanClient een verbinding met de scanner (zie pagina 54) en leg het te scannen object op de glasplaat van de scanner.

 Start op uw computer het ontvangende programma (bijvoorbeeld Canon MF Toolbox: scanfunctie). Klik op [Opslaan] om het dialoogvenster Opslaan te openen.



2. Klik in het dialoogvenster Opslaan op [Start] om het scannen te starten.



- 3. Sluit na afloop het dialoogvenster Opslaan en de Canon MF Toolbox.
- 4. Verbreek de verbinding met de scanner (zie pagina 54) en verwijder het gescande object van de glasplaat.

Scannen vanuit andere programma's Met de hiervoor beschreven methode kunt u scannen vanuit een groot aantal soorten beeldsoftware, zoals de Microsoft-wizard Scanner en camera's, Adobe Photoshop, Gimp, Adobe Acrobat en andere programma's die TWAIN- of WIA-stuurprogramma's kunnen gebruiken.

Voorbeeld 1 Voorbeeld met de Microsoft-wizard Scanner en camera's:

- 1. Maak in **AXIS ScanClient** een verbinding met de scanner (zie pagina 54) en leg het te scannen object op de glasplaat van de scanner.
- 2. Ga naar Start | Printers en faxapparaten.
- 3. Klik op Scanners en camera's.
- 4. Klik met de rechtermuisknop op het apparaat dat u wilt gebruiken (bijvoorbeeld WIA Canon MF3110) en selecteer **Afbeelding laden met de wizard Scanner**.

Scanners and Cameras							
File Edit View Favorites	Tools	Help					
😋 Back 🝷 🕥 🕤 🏂 🍃	Se 💭	earch 😥 Folders		-			
Address 😓 Scanners and Camera	s					× -	Go
		Device 🔺			Туре		
Imaging Tasks	*	WIA Canon MF31	10		Image scanner		
e Get pictures				Scan Get pictu	re using Scan	ner Wiza	rd
Mew device properties				Delete			
Other Places	۲		-	Rename			
Control Papel				Propercies			
A My Documents							

- 5. De wizard Scanner en camera's wordt gestart. Klik op [Volgende].
- 6. Selecteer de parameters voor scannen en start het scannen.

Scanner and Camera Wizard Choose Scanning Preferences Choose your scanning preferences, and then clic the picture.	sk Preview to see how your preferences affect
Picture type: Color picture Grayscale picture Black and white picture or text Custom Custom settings	
	Preview (IE) 👾
	< Back Next > Cancel

7. Als het object is gescand, verbreekt u de verbinding met de scanner (zie pagina 54) en verwijdert u het gescande object van de glasplaat.

Voorbeeld 2 Voorbeeld met Gimp:

- 1. Maak in **AXIS ScanClient** een verbinding met de scanner (zie pagina 54) en leg het te scannen object op de glasplaat van de scanner.
- 2. Start Gimp.
- 3. Selecteer File | Acquire | TWAIN...



- 4. Selecteer de bron (bijvoorbeeld MF3110).
- 5. Selecteer de parameters voor scannen en start het scannen.
- 6. Als het object is gescand, verbreekt u de verbinding met de scanner (zie pagina 54) en verwijdert u het gescande object van de glasplaat.

Een scan starten vanaf het Canon-apparaat

Alleen de eerste keer: bereid uw computer voor Deze vijf stappen zijn alleen nodig voor de <u>eerste</u> keer dat u vanaf het Canon-apparaat naar een bepaalde clientcomputer scant. Wanneer u deze parameters eenmaal hebt ingesteld, werkt de scansoftware automatisch.

- 1. Maak in AXIS ScanClient verbinding met de scanner (zie pagina 54).
- 2. Ga naar Start | Printers en faxapparaten.
- 3. Klik op Scanners en camera's.
- 4. Klik met de rechtermuisknop op het apparaat dat u wilt gebruiken (bijvoorbeeld WIA Canon MF3110) en selecteer **Eigenschappen**.



5. Selecteer Gebeurtenissen en selecteer de gebeurtenis Canon MF3110 Scannen.

Selecteer onder Acties de optie Uitvoeren en selecteer MF ToolBox Ver4.7 in de lijst.

Klik op [OK].

Genera	Events Color Management
Ş	Choose an event below, then select the action to take when the event occurs.
Selec Acti	t an event: Canon ME3110 Scan Button
0	Start this program: 🛒 MF Toolbox Ver4.7 🛛 🗸 🗸
۲	Prompt for which program to run
0	Take no action
	Save all pictures to this folder:
	C:\Documents and Settings\claesl\My Documents Browse
	Create a subfolder using today's date
	Delete pictures from camera after saving them

Nu hebt u uw computer voorbereid om automatisch scanopdrachten die zijn gestart vanaf het Canon-apparaat uit te voeren.

Een scan starten vanaf het Canonapparaat Maak in AXIS ScanClient een verbinding met de scanner (zie pagina 54) en leg het te scannen object op de glasplaat van de scanner.

- 1. Als het Canon-apparaat in de energiezuinige stand staat, drukt u op de [toets voor energiebesparing] van het apparaat.
- 2. Druk op [Scan] op het Canon-apparaat.
- 3. Druk op [Start] op het Canon-apparaat.
- 4. Het Canon-apparaat begint met scannen.
- 5. Verwijder na afloop het gescande object van de glasplaat en loop terug naar uw computer.
- 6. Sluit het ontvangende programma op uw computer en verbreek de verbinding met de scanner (zie pagina 54).
- **Opmerking:** Na het opstarten of het verlaten van de energiezuinige stand heeft het Canon-apparaat wat tijd nodig (van een halve minuut tot een paar minuten) om de belichting en de scanner bij te stellen voor optimale scans. Druk een aantal maal op [Start] tot het scannen begint.

Gedeelte 10 De testknop

Fabrieksinstellingen De testknop vindt u rechtsvoor op de printserver en wordt gebruikt om de fabrieksinstellingen te herstellen:

- 1. Haal de stekker van de netvoedingsadapter uit het stopcontact om de printserver uit te schakelen.
- 2. Druk op de testknop en houd deze ingedrukt terwijl u de stekker van de netvoedingsadapter weer in het stopcontact steekt.
- 3. Houd de testknop nog minimaal 5 seconden ingedrukt.
- 4. Laat de testknop los: het netwerklampje gaat nu ononderbroken branden.
- 5. Start de printserver opnieuw op door de stekker van de netvoedingsadapter uit het stopcontact te halen en er weer in te steken.

Belangrijk:

- Hiermee herstelt u alle parameters en instellingen van de printserver in de oorspronkelijke fabrieksinstellingen, met uitzondering van het knooppuntadres (NODE_ADDR).
- Het IP-adres (INT_ADDR.) wordt weer ingesteld op de standaardwaarde **192.168.0.90**.

Canon BubbleJet-
printersAls de AXIS 1650 is aangesloten op een Canon BubbleJet-printer, kunt u
de testknop gebruiken voor de volgende handelingen:

- Een testpagina afdrukken Druk eenmaal op de knop om een testpagina af te drukken. De testpagina bevat basisgegevens over de printserver. Het verdient aanbeveling telkens wanneer u de printserver aansluit op een printer een testpagina af te drukken.
- De fabrieksinstellingen herstellen Zie de beschrijving hiervoor.

Gedeelte 11 De firmware upgraden

De *firmware* van de printserver is opgeslagen in het flash-geheugen van de printserver. De gegevens die zijn opgeslagen in dit geheugen blijven ook nadat de voeding is uitgeschakeld bewaard. Flash-geheugen zorgt ervoor dat gegevens kunnen worden gewist en opnieuw kunnen worden geschreven. Daardoor kunt u nieuwe firmwareversies installeren in uw printserver zodra die beschikbaar zijn, zonder dat u bepaalde onderdelen hoeft te vervangen. U kunt nieuwe firmware eenvoudig in de AXIS 1650 laden via het netwerk.

Firmware is de interne printserversoftware die de functionaliteit van de printserver bepaalt.

U kunt alle firmware van de printserver gratis krijgen op de volgende locaties:

- www.axis.com
- bij uw leverancier

Voorzichtig!

- Zorg ervoor dat u de bestandsoverdracht niet onderbreekt. Als de overdracht wordt onderbroken, moet de printserver wellicht opnieuw worden geïnitialiseerd door de leverancier.
- Controleer voordat u de upgrade van de printserver uitvoert of er geen actieve afdrukopdrachten zijn. U moet wachten tot de afdrukopdracht is voltooid voordat u kunt verdergaan.
- Upgraden met FTP
 Als u via het netwerk wilt upgraden met FTP, hebt u een bestand met de nieuwe firmware van de printserver nodig. De naam van dit bestand heeft de opbouw 1650_x_xx.bin.
 - De printserver moet een geldig IP-adres hebben.
 - VoorbeeldIn dit voorbeeld worden de volgende voorbeeldwaarden gebruikt:
Model printserver:
P-adres van de printserver:
Naam nieuwe firmwareversie:
Locatie van de firmware en upgradeprocedure:
Locatie van de firmware en upgradeprocedure:
Locatie van de firmware directory, bijvoorbeeld 'Axis', op uw vaste schijf en download de firmware daarnaartoe).
 - 1. Download de firmware van www.axis.com/techsup/firmware en sla die op in een nieuwe directory op uw computer, bijvoorbeeld C:\ Axis
 - 2. Open een opdrachtprompt (**Start** | **Uitvoeren**). Typ **cmd** en klik op **OK**. (Windows 98: typ **command** en klik op **OK**.)

- 3. Het DOS-opdrachtvenster wordt geopend. Ga naar de directory c:\Axis (typ cd c:\Axis en druk op Enter).
- 4. Typ **dir** en druk op **Enter**. Alle bestanden in de Axis-directory worden weergegeven.
- Maak verbinding met de printserver via FTP: Typ ftp <IP-adres van de printserver> en druk op Enter. Voorbeeld: ftp 192.168.0.90
- 6. Voer de gebruikersnaam in; de standaardgebruiker is **root**. Druk op **Enter**. Als het standaardwachtwoord is gewijzigd, moet u dit ook invoeren. Wanneer u het wachtwoord invoert, wordt dit niet weergegeven op het scherm en wordt de cursor niet verplaatst.
- 7. Schakel over naar de binaire overdrachtsmodus: typ bin en druk op Enter.
- 8. Typ hash en druk op Enter.
- Gebruik de opdracht put om het upgradebestand te uploaden naar de flashlocatie: Typ put <bestandsnaam> FLASH en druk op Enter. Voorbeeld: put 1650_2_00.bin FLASH Er verschijnt een stroom van hekjes (#).
- 10. U krijgt het bericht "Transfer complete. Flash programming finished OK."
- 11. De printserver wordt binnen vijf seconden opnieuw opgestart met de nieuwe software.
- 12. Wanneer u een nieuwe FTP-prompt ziet, is de procedure geslaagd.

C:\WINDOWS\System32\cmd.exe - ftp 10.13.6.119	- 🗆 🗙
2003-11-18 13:42 (DIR) 2003-11-18 13:42 (DIR) 2003-11-18 13:42 1 414 344 1650.bin	
C:\Axis>ftp 10.13.6.119 Connected to 10.13.6.119 220 AXIS 1650 FTP Network Print Server V1.0 Jul 14 2003 ready User (10.13.6.119:(none)): root 331 User name ok. need password	
230 User logged in ftp> bin 200 TYPE set to I. ftp> hash Hash mark printing On ftp: (2048 bytes/hash mark) ftp> put 1650 1.00.bin FLASH 200 PORT command successful.	
150 Opening data connection for FLASH (10,13,4,201,18,127), (mode binary).	
221-Transfer Complete, flash programming finished UK. Starting new software 221 Reset, closing connection. ftp: 1414344 bytes sent in 12,52Seconds 113,01Kbytes/sec. ftp>	
	-

13. U beëindigt de FTP-sessie door bye te typen en op Enter te drukken.

Opmerkingen:

- Als het upgradeproces is mislukt, herhaalt u bovenstaande instructies.
- Als u het contact met de AXIS 1650 verliest na een mislukte upgrade, start u de AXIS 1650 opnieuw op om het contact te herstellen.
- Als het netwerklampje knippert met een regelmatig interval van een halve seconde, kan de AXIS 1650 geen afdrukopdrachten verwerken. Om deze status te verlaten moet u voorgaande instructies opnieuw uitvoeren.

Gedeelte 12 Unicast-netwerkcommunicatie inschakelen

Belangrijk: alle netwerkconfiguratie moet door de netwerkbeheerder worden uitgevoerd!

AXIS CAPT Print Monitor gebruikt broadcast-communicatie, zodat statusgegevens van de printserver kunnen worden gedeeld door verschillende gebruikers zonder dat daardoor het netwerkverkeer toeneemt.

De printserver gebruikt standaard broadcast-communicatie.

In sommige netwerken waarin broadcast-communicatie niet de beste keus is, kan unicast-communicatie worden gebruikt. Hierdoor neemt echter ook de belasting voor het netwerk toe.

Als u unicast-communicatie wilt inschakelen, moet u eerst tijdens de installatie van de software enkele instellingen configureren in de AXIS 1650 en in de AXIS CAPT Print Monitor.

Unicast inschakelen Met firmware 2.00 of later kunt u unicast-netwerkcommunicatie inschavia de webinterface kelen via de browser (deze instelling wordt alleen weergegeven wanneer u een voor CAPT geschikte printer gebruikt).

> Open de webinterface van de printserver. Selecteer Admin | Network Settings | Detailed View. Het tabblad TCP/IP wordt geopend. Stel onder CAPT Port Settings de optie Unicast Communications Mode in op *Yes*. Klik op OK om de instelling op te slaan.

Raadpleeg de instructies voor uw netwerk voor informatie over de wijze waarop u een printer installeert met AXIS CAPT Print Monitor:

- *AXIS CAPT Print Monitor installeren in Windows 2000, XP en Server 2003*, op pagina 65.
- AXIS CAPT Print Monitor installeren in Windows 98 and ME, op pagina 67.

Unicast inschakelen Volg de hierna beschreven stappen op om unicast-netwerkcommunicatie via FTP in te schakelen via FTP:

1. Open een opdrachtprompt (Start | Uitvoeren). Typ cmd en klik op OK.

In Windows 98 gebruikt u Start | Uitvoeren, typt u command en klikt u op OK.

2. Schakel over naar een directory waarin u het configuratiebestand kunt opslaan door **cd c:\directorynaam** te typen en op **Enter** te drukken.

Als de directory niet bestaat, maakt u die eerst door de opdracht mkdir c:\directorynaam te typen en op Enter te drukken. Voorbeeld: typ mkdir c:\Axis en druk op Enter. Typ vervolgens cd c:\Axis en druk op Enter.

- Maak verbinding met de AXIS 1650 met de opdracht: ftp <IP-adres> gevolgd door Enter, waarbij <IP-adres> het IP-adres van uw AXIS 1650 is. Voorbeeld: typ ftp 192.168.0.90 en druk op Enter.
- U wordt gevraagd om een gebruikersnaam in te voeren: Standaardgebruikersnaam = root. Druk op Enter. Als het standaardwachtwoord is gewijzigd, moet u dit ook invoeren. Wanneer u het wachtwoord invoert, wordt dit niet weergegeven op het scherm en wordt de cursor niet verplaatst.
- 5. Als u het configuratiebestand wilt ophalen van de printserver en wilt opslaan in de huidige directory, typt u **get config** en drukt u op **Enter**.
- 6. Open het config-bestand in de teksteditor van uw voorkeur:
- 7. Zoek de parameter USE_IP_PORT_NAME.

Wijzig de waarde van de parameter in YES.

Let op dat deze instelling alleen wordt weergegeven als u een voor CAPT geschikte printer hebt.



Stel deze parameter in op YES.

- 8. Als u de benodigde wijzigingen hebt aangebracht, slaat u het bestand op als **config.**
- 9. Laad het configuratiebestand naar de AXIS 1650: typ de opdracht **put config CONFIG** bij de opdrachtprompt en druk op **Enter**, waarbij u CONFIG typt in hoofdletters om de wijziging definitief te maken.

10. Als u de FTP-sessie wilt beëindigen, typt u bye en drukt u op Enter.

Opmerking: hiermee zorgt u er ook voor dat de parameter **Print Server Name** wordt gebaseerd op het IP-adres van de printserver, waarbij de puntjes in het adres worden vervangen door een onderstrepingsteken. *Voorbeeld: als het IP-adres van de printserver 192.168.0.90 is, wordt de parameter Print Server Name gewijzigd in 192_168_0_90.*

Ga afhankelijk van uw besturingssysteem naar AXIS CAPT Print Monitor installeren in Windows 2000, XP en Server 2003, op pagina 65 of AXIS CAPT Print Monitor installeren in Windows 98 and ME, op pagina 67.

AXIS CAPT Print Monitor installeren in Windows 2000, XP en Server 2003

- 1. Installeer de AXIS CAPT Print Monitor-software op uw werkstation. De software staat op de AXIS 1650-cd en kan worden gedownload van de website www.axis.com. Klik door het programma heen.
- 2. Tijdens de installatie van de software komt u op het scherm Set the Unicast Communicate Mode. Schakel het selectievakje Use the Unicast Communicate Mode in.

InstallShield Wizard	X
Set the Unicast Communicate Mode	
Check the box below then click [Next] only when you want to use the Unicast Communicate mode.	
☞ Use the Unicast Communicate Mode	
To set this mode, you must set the Unicast Communicate mode in the print server. Contact th network administrator for details.	B
InstallShieldCance	

- 3. Klik achtereenvolgens op Next, Next en Finish om de installatie te voltooien.
- 4. Windows XP/Server 2003:

Ga naar Start | Printers en faxapparaten en dubbelklik op het pictogram Een printer toevoegen om de wizard Printer toevoegen te starten. (Windows XP Home Edition: Start | Configuratiescherm | Printers en faxapparaten | Een printer toevoegen). Klik op Volgende.

Windows 2000:

Ga naar Start | Instellingen | Printers en klik op het pictogram Printer toevoegen om de wizard Printer toevoegen te starten. Klik op Volgende.

- 5. Selecteer Lokale printer die met deze computer is verbonden. Schakel het selectievakje Mijn Plug en Play-printer automatisch detecteren en installeren uit. Klik op Volgende.
- 6. Klik op het keuzerondje Een nieuwe poort maken en selecteer AXIS CAPT Port. Klik op Volgende.

Select the port you want yo new port.	our printer to use. If the port is not listed, you can create a
O Lise the following port	LPT1 (Reconverded Prive Port) -
© Deate a new pott Type of pot	or should look something like the

- 7. Er verschijnt een pop-upvenster op het scherm. Geef het IP-adres op van de AXIS 1650. Klik op **Volgende**.
- 8. Selecteer een fabrikant en een printer in de lijst met stuurprogramma's. Klik op Volgende.
- 9. Kies of u het bestaande stuurprogramma wilt houden of wilt vervangen. Als u het stuurprogramma van de printer al hebt geïnstalleerd, wordt u gevraagd of u dat wilt houden of vervangen.
- 10. Klik op **Volgende**. Geef een naam op voor de printer en geef op of u er uw standaardprinter van wilt maken. Klik op **Volgende**.
- 11. Kies of u de printer wilt delen met andere gebruikers in het netwerk, een testpagina wilt afdrukken en/of schakel een andere optie in. Schakel het betreffende keuzerondje in en klik achtereenvolgens op **Volgende** en **Voltooien**.
- 12. Druk een testpagina af om de configuratie te controleren.

U hebt nu de installatie voltooid.

AXIS CAPT Print Monitor installeren in Windows 98 and ME

- 1. Installeer de AXIS CAPT Print Monitor-software op uw werkstation. De software staat op de AXIS 1650-cd en kan worden gedownload van de website www.axis.com. Klik door het programma heen.
- 2. Tijdens de installatie van de software komt u op het scherm Set the Unicast Communicate Mode. Schakel het selectievakje Use the Unicast Communicate Mode in.

InstallShield Wizard	X
Set the Unicast Communicate Mode	
Check the box below then click [Next] only w mode.	hen you want to use the Unicast Communicate
☑ Use the Unicast Communicate Mode	
To set this mode, you must set the Unicast Co network administrator for details.	mmunicate mode in the print server. Contact the
InstaliShield	
	< <u>B</u> ack Next> Cancel

- 3. Klik achtereenvolgens op Next, Next en Finish om de installatie te voltooien.
- 4. Ga naar Start | Instellingen | Printers en dubbelklik op het pictogram Printer toevoegen om de wizard Printer toevoegen te starten. Klik op Volgende.
- 5. Selecteer Lokale printer, omdat de AXIS 1650 een lokale printerpoort emuleert, en klik op Volgende.
- Kies een geschikt printerstuurprogramma voor uw printer. Als het gewenste stuurprogramma bij de printers van de betreffende fabrikant staat, markeert u het gewenste stuurprogramma en klikt u op Volgende.

Als het gewenste stuurprogramma niet wordt weergegeven, klikt u op de knop **Diskette...** Plaats de cd met het printerstuurprogramma die u bij de printer hebt gekregen in het cd-rom-station en klik op **OK**. Selecteer het gewenste printerstuurprogramma op de cd en klik op **Volgende**..

- 7. Selecteer de LPT1-poort en klik op Volgende.
- 8. Voer een beschrijvende naam in voor de printer en klik op Voltooien.
- 9. De printer die u hiervoor hebt gedefinieerd wordt nu weergegeven in de map Printers. Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram en klik op **Eigenschappen** in het vervolgmenu.
- 10. Klik op het tabblad **Details** en klik op **Poort toevoegen**... om de beschikbare printservermonitors weer te geven.
- 11. Klik op **Overige**, selecteer **AXIS CAPT Port** en klik op **OK**. AXIS CAPT Port wordt gebruikt voor alle Canon-printers, inclusief CAPT, Canon Advanced Raster Printing System, UFRII LT en BubbleJet.
- 12. Voer het IP-adres of de hostnaam van de printserver in. Klik op OK.
- 13. Klik op **OK** om de wizard Printer toevoegen af te sluiten.

Gedeelte 13 Firewall voor Internet-verbinding in Windows XP SP2

Als u de upgrade naar Windows XP SP2 hebt uitgevoerd, moet u UDPpoort 10260 openen in de firewall voor Internet-verbinding wanneer u broadcast-communicatie gebruikt. Voor unicast-communicatie kan de firewall gesloten blijven.

UDP-poort 10260 wordt automatisch geopend in de firewall voor Internet-verbinding, als dit is toegestaan tijdens de installatie van AXIS CAPT Print Monitor in Windows XP/2003, zie *"Installatie onder Windows"* op pagina 16.

U opent als volgt de firewall voor Internet-verbinding:

- 1. Ga naar Start | Configuratiescherm | Beveiligingscentrum.
- 2. Selecteer Firewall:



3. Schakel Aan in.

"Geen uitzonderingen toestaan" en "Uit" moeten zijn uitgeschakeld!



4. Klik op Uitzonderingen en markeer AXIS CAPT Port.

ieneral Exception	ans Advanced	
Windows Firewall exception of the p exceptions to this Programs and Se	is on and blocking incoming programs and services check list may increase your securi	network connections with the ed below. Adding more ty risk.
Name		
AXIS CAPT	Port	
File and Prin	ter Sharing	
Remote Ass	istance	
Remote Des	ktop	
Add Program	Add Port	Edit
Display a notif	ication when Windows Firew	all blocks a program
What are the rick	s of allowing exceptions?	

5. Klik op OK.

Opmerking: Als u per ongeluk de AXIS CAPT Port hebt verwijderd en u deze opnieuw wilt maken, gaat u naar Uitzonderingen | Poort toevoegen en configureert u de poort.

Port number:	10260
(
<u>N</u> ame:	AXIS CAPT Port
<u>In</u> dille.	

Gedeelte 14 Technische specificaties

Ondersteunde appara- tuur	AXIS 1650 is ontwikkeld voor plaatsing van printers en multifunctionele producten van Canon in een netwerk. AXIS 1650 ondersteunt CAPT- (Canon Advanced Printing Technology), Canon Advanced Raster Printing System-, UFRII LT- en Canon BubbleJet-printers.
	Belangrijk: AXIS 1650 biedt geen ondersteuning voor apparatuur van andere producenten dan Canon.
Ondersteuning voor scannen via een net- werk	Met ingang van firmwareversie 2.0 biedt de AXIS 1650 ondersteuning voor scannen via een netwerk wanneer de printserver is aangesloten op multifunctionele Canon Advanced Raster Printing System- en UFRII LT- apparatuur. Gebruikers kunnen echter alleen gebruikmaken van deze functionaliteit als op hun pc een ScanClient is geïnstalleerd. AXIS Scan- Client is gratis verkrijgbaar via www.axis.com
	Belangrijk: AXIS ScanClient werkt onder Windows 2000 en Windows XP. Windows Server 2003, Windows 98/ME en oudere versies van het Windows-besturingssysteem worden niet ondersteund.
	Belangrijk: de ondersteuning voor scannen is ontwikkeld voor multifunc- tionele apparatuur die het Canon Advanced Raster Printing System en UFRII LT gebruikt. Momenteel is er geen ondersteuning voor scannen via het netwerk met andere multifunctionele Canon-apparatuur, zoals multi- functionele CAPT-apparatuur (Canon Advanced Printing Technology).
Ondersteunde syste- men	
Microsoft Windows	Windows 98, Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows Server 2003.
	Afdrukmethoden: LPR, Raw TCP, CAPT via TCP/IP in Microsoft Windows.
Novell NetWare	6.x. NDPS en iPrint worden ondersteund doordat het standaard TCP/IP- afdrukprotocol LPR wordt gebruikt.
	CAPT-printers (Canon Advanced Printing Technology) vragen een speci- fieke afdrukmonitor voor afdrukken via het netwerk. Aangezien deze monitor alleen verkrijgbaar is voor Windows-platforms, is afdrukken naar CAPT-printers via NetWare niet mogelijk.
WWW	Netscape Communicator 4.7 en hoger, Internet Explorer 4.0 en hoger.
Ondersteunde proto- collen	Windows TCP/IP, WINS.
TCP/IP	LPD, FTP, BOOTP, ARP, RARP, DHCP, ICMP, IGMP, IP, TCP, UDP, HTTP, SLP, SNMP, Raw TCP, DNS, DDNS.

Netwerkbeheer	Weergave en beheer van de printserver/opdrachten/printerstatus via stan- daardwebbrowser of FTP.			
Ondersteunde talen	Engels en Japans.			
Logische verbinding	Ondersteunt Nway, dat automatische detectie van de netwerksnelheid biedt. Gebruik het frametype Ethernet II, full-duplex.			
Netwerkaansluitin- gen met draad	RJ-45-connector (categorie 5 afgeschermde twisted-pairkabel) voor 10baseT Ethernet of 100base TX Fast Ethernet.			
Printerpoorten	 Eén Low- en FullSpeed USB 1.1-poort, en werkt ook met USB 2.0 (Low- en FullSpeed). De USB-kabel die u bij het product krijgt, is geschikt voor Low- en Full- Speed. <i>HiSpeed wordt niet ondersteund.</i> Eén snelle IEEE 1284-compatibele parallelle poort. 			
Stroomverbruik	Maximum 5,6 W. Voeding wordt geleverd door een netvoedingsadapter, type PS-H: 5,1V DC 2000 mA			
Afmetingen	Hoogte x Breedte x Diepte 29 mm x 62 mm x 117 mm			
	Gewicht 81g			
Omgevingstempera- tuur	5 - 40 °C			
Goedkeuringen				
EMC	EN 55 024:1998 EN 55 022:1998 + A1 (CISPR 22:1997 + A1) Klasse B EN 61000-3-2:2000 EN 61000-3-3:1995+A1 VCCI:2002 Klasse B ITE (CISPR 22:1997 + A1:200, Klasse B) C-tick AS/NZS 3548 FCC deel 15, subdeel B, Klasse B, aangetoond door voldoening aan EN 55022:1998 (CISPR 22:1997) Klasse B.			
Veiligheid	EN 60950, goedgekeurde netvoedingseenheden voor alle landen.			
Hardware	32-bit 100 MHz AXIS ETRAX 100LX RISC-controller, 2 MB flash-geheu- gen, 8 MB RAM.			
Voorpaneel	2 LED-lampjes voor netvoeding en netwerk.			
	Testknop voor het herstellen van de fabrieksinstellingen.			
	Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving			

Index

A

Algemene parameters instellen	45
Algemene parameters wijzigen	42
AXIS CAPT Print Monitor	
installatie	16, 65, 67
van systeem verwijderen	
AXIS Online Services	
AXIS ScanClient	52
installatie	

В

Broadcast	. 68
Broker	6 , 32

С

Canon Advanced Printing Technology 1, 7, 40, 43, 47,	70
Canon Advanced Raster Printing System 1, 7, 16, 40, 43, 67,	70
Canon BubbleJet	70
CAPT	70
CAPT-printers	26
Community Name	45
Configuratiemethoden	
FTP	50
SNMP	51
Webbrowser	39
Contactinformatie	44
D	
- Davlight Saving	49
DHCP-bereik	15
E	
– Externe printerpoort	22
F	
Fabrieksinstellingen	59
Factory Default	42
•	

Fabrieksinstellingen	59
Factory Default	42
Firewall voor Internet-verbinding	68
Firmware	60
Firmwareversie	. 5
Flash-geheugen	60
FTP	50
G	

0.50 pedkeuringen

H Help
--
IIEEE 1284 parallelle poortInstellenNetWare26Instellen met NetWare 6.032Instellen met NetWare 6.526Instellen, parameters voor het netwerkprotocol
IP-adres automatische toewijzingsmethoden
L Label, achterkant
M Machtigingen wijzigen
N NDPS
Container name27, 32de printer beschikbaar maken30, 35een printer maken27, 32een printer zoeken28, 33hulpprogramma iPrint Map Designer30, 35iManager26, 32instellen26IPP-toegang inschakelen35iPrint26NDPS26, 32Novell LPR Gateway32Novell-gateway27ondersteuning voor iPrint inschakelen30printer beheren28, 33

printer lokaal installeren	. 31, 36, 37
staat van de printer controleren	29, 34
standaardstuurprogramma's selecteren	28, 33
NetWare, afdrukken	
Netwerkinstellingen wijzigen	
Network Connection	
Network Names	40, 43
Network Settings	
Network Speed	
Network Statistics	
Novell NetWare	
NSDI	

0

Ondersteunde apparatuur	70
Ondersteunde printers	. 7
Ondersteuning	. 5
Ondersteuning voor scannen via een netwerk	70

Ρ

Parameter List	
Peer-to-peer afdrukken	
Poort configureren	25
Pop-upblokkering	
Print Jobs	
Print Manager	
Print Server Name	15, 40, 42, 45
Print Server Uptime	
Print Service Manager	
Printer Overview	40
Printer Status	40, 43
Printer, pagina	
Printerpoorten installeren	
Windows 2000	16, 21
Windows 2000, XP, 2003	16
Windows 98, ME	

R

Restart	42
Restricties instellen	45
Root Password	45

S

Scannen	
vanaf de computer	52
vanaf het Canon-apparaat	52
Scannen met de AXIS 1650	52
Scanner	52

Scannerstatus	41, 43
Serial Number	40, 42
Services, beschikbaar in de stand Admin	42
Services, beschikbaar in de stand User	40
SLP Enabled	49
SLP Restriction Enabled	46
SLP restriction enabled	45
SLP Restriction IP Address List	46
SLP Restriction Mode	46
SLP Scope List	49
SNMP	51
SNMP Access Enabled	45
SNMP Restriction Enabled	46
SNMP Restriction IP Address List	46
SNMP Restriction Mode	46
SNTP Server Address	48
SNTP Update Interval	48
Software Default	42
Stand Admin	38
Stand User	38
Standaard-IP-adres 192.168.0.90	12
Standaardwaarden	45
Statistics	44
Support	5, 44
System Comment	45
System Contact	45
System Location	40, 42, 45
System Manager Telephone Nbr	45
System Name	45

Т

TCP restriction enabled	. 45
TCP Restriction IP Address List	. 46
ICP restriction mode	. 46
Technische ondersteuning	5
Testknop	. 59
Testpagina	. 59
This Print Server	2,43
Time Zone	. 49
Twee aangesloten printers	9

U

0	
UDP-poort 10260	
UFRII LT	1, 7, 8, 16, 19, 22, 40, 43, 47, 67, 70
Unicast Communications Mode	
inschakelen	
Unicast-communicatie	
inschakelen	

User
V View Job Log
W Wachtrijnaam
Z z (wachtrijnaam)