Guida all'installazione del video server

Nella presente guida all'installazione vengono fornite le istruzioni per installare il video server in rete. Queste istruzioni si applicano ai modelli elencati qui sotto. Per tutti gli altri aspetti relativi all'utilizzo del prodotto, vedere il manuale dell'utente di AXIS video server, disponibile sul CD incluso nella confezione oppure all'indirizzo www.axis.com

Procedura di installazione

Attenersi alla seguente procedura per installare l'AXIS video server sulla LAN (Local Area Network).

- 1. Controllare il contenuto della confezione utilizzando l'elenco fornito di seguito.
- Collegare il video server. Vedere pagina 36. 2.
- 3. Impostare un indirizzo IP. Per informazioni sui metodi disponibili, vedere pagina 37.
- 4. Impostare la password. Vedere pagina 41.

Articolo Descrizione Modelli di video server AXIS 2400 AXIS 241S AXIS 241SA AXIS 2410 AXIS 241QA AXIS 242S IV AXIS 243SA Modelli di adattatore di PS-K, Specifico per il Paese. alimentazione PS-E (AXIS 242S IV), Specifico per il Paese. Kit montaggio Per montaggio a parete o in rack. Connettori della morsettiera Morsettiera a 12 pin per il collegamento di periferiche esterne al connettore I/O. CD Axis Network Video Product CD. Programma di installazione e altro software, documentazione del prodotto.

Documento di garanzia Axis.

Guida all'installazione di AXIS video server (questo documento)

Contenuto della confezione

Documentazione cartacea

Pagina 34

Montaggio

Il video server comprende un kit per il montaggio a parete o in rack. Le staffe di montaggio possono essere posizionate per montare il video server su una superficie verticale o in un armadio rack (4U). Attenersi alla seguente procedura per collegare le staffe al video server:



Cenni generali

Pannello anteriore - AXIS 240Q/AXIS 241Q/AXIS 241QA



Collegamenti

- 1. Collegare il video server alla rete mediante un cavo di rete standard.
- 2. Collegare l'uscita video delle camere al video server utilizzando un cavo coassiale standard 75 Ohm con connettori BNC.
- 3. Collegare l'alimentazione mediante l'adattatore di alimentazione fornito, o la morsettiera di alimentazione sul pannello posteriore (vedere il Manuale dell'utente per ulteriori informazioni).
- 4. È possibile collegare ad AXIS 241SA/AXIS 241QA/AXIS 243SA un altoparlante preamplificato e un microfono per fornire audio a due canali.
- Note: Utilizzare un convertitore RCA-BNC se la tua camera é dotata di un connettore standard RCA.
 - Il video Y/C puó essere direttamente connesso ad AXIS 242S IV, tramite il connettore S-Video.
 - Per connettere il flusso video analogico ad AXIS 241S/AXIS 241SA/AXIS 243SA, utilizzare un cavo super video Y/ C (non fornito). Guardare il Manuale Utente del Video Server per ulteriori informazioni.
 - I connettori Line In & Mic In per AXIS 242 S IV sono usati esclusivamente per analisi audio.

Impostazione dell'indirizzo IP

Il video server è progettato per l'installazione su reti Ethernet e per essere accessibile necessita dell'assegnazione di un indirizzo IP.

AXIS IP Utility

AXIS IP Utility è il metodo consigliato per impostare un indirizzo IP in Windows. Si tratta di un'applicazione gratuita che può essere utilizzata in rete con o senza server DHCP. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 38.

Metodi di installazione

In questa tabella sono illustrati tutti i metodi per impostare o rilevare l'indirizzo IP. Selezionare un metodo dalla colonna a sinistra e verificarne i requisiti necessari nelle colonne sulla destra.

Requisiti Metodi di installazione	Server DHCP in rete	Installare sullo stesso segmento di rete	Connessione Internet senza proxy HTTP	Sistema operativo
AXIS IP Utility (metodo consigliato) Vedere pagina 38	Opzionale	Richiesto		Windows
UPnP™ Vedere pagina 39	Opzionale	Richiesto		Windows (ME o XP)
ARP/Ping Vedere pagina 39		Richiesto		Tutti i sistemi operativi
Servizio AXIS Dynamic DNS Vedere pagina 40	Consigliato		Richiesto	Tutti i sistemi operativi
Visualizzare le pagine admin del server DHCP per conoscere l'indirizzo IP (vedere la nota di seguito)	Richiesto			TTutti i sistemi operativi

Note: • UPnP[™] e DHCP sono entrambi attivati per impostazione predefinita nell video server.

- L'indirizzo IP predefinito per il video server è 192.168.0.90
- Per visualizzare le pagine admin del server DHCP, fare riferimento alla documentazione specifica del server. Rivolgersi all'amministratore di rete.
- Se l'impostazione dell'indirizzo IP non ha esito positivo, verificare che non siano presenti firewall che impediscono la configurazione.

AXIS IP Utility

AXIS IP Utility è un'applicazione gratuita per Windows che consente di rilevare e visualizzare la presenza di periferiche Axis in rete.

Permette inoltre di impostare manualmente un indirizzo IP statico.

È utile ricordare che il video server deve essere installato sullo stesso segmento di rete (subnet fisica) del computer sul quale è in esecuzione AXIS IP Utility.

Server Yew Help					
AXIS 2415A - 00408c18218b	171.15.114.156	00408C18218B			
AXIS 2415A - 00408c182189	171.19.115.204	00408C182189			
AXIS 2415 - 00408C686490	171.15.114.44	00408C6B6490			
AXIS 2415 - 00408C6566C2	171.19.114.155	00408C6566C2			
AXIS 241QA - 00408C182159	171.19.115.69	00408C182159			
AXIS 241Q - 00408C6B6494	171.15.114.39	00408C6B6494			
AXIS 241Q - 00408C658867	171.15.114.158	00408C658867			
AXIS 240Q - 00408c6b2ece	171.19.115.85	00408C6B2ECE			
AXIS 240Q - 00408c181774	171.15.115.141	00408C181774			
AXIS 232D - 66E00E	171.15.114.37	00408C66E00E			
AXIS 231D - 00408C6B249E	171.15.115.132	00408C6B249E			
AXIS 213 - 659ABD	171.15.114.36	00408C659ABD			
AXIS 211A - 182144	171.15.114.21	00408C182144			
AXIS 211 - 00408C65A0D6	171.15.114.20	00408C65A0D6			
AXIS 210 - 00408C658DE9	171.15.114.19	00408C658DE9			
AXIS 206W - 00408C657496	171.15.115.148	00408C657496			
AXIS 206M - 00408C182077	171.15.114.17	00408C182077			
AXIS 206 - 00408C682188	171.15.114.16	00408C682188			
AXIS 210 - 00408C658D7A	171.15.115.149	00408C658D7A			

AXIS IP Utility è disponibile sul CD fornito con questo prodotto oppure può essere scaricata all'indirizzo www.axis.com/techsup

Rilevamento automatico

- 1. Controllare che il video server sia collegato alla rete e che sia correttamente alimentato.
- 2. Avviare AXIS IP Utility. Quando il video server verrà visualizzato, fare doppio clic su di essa per aprirne l'home page.
- 3. Vedere pagina 41 per istruzioni su come impostare la password.

Impostazione manuale dell'indirizzo IP

- 1. Acquisire un indirizzo IP non utilizzato sullo stesso segmento di rete su cui è connesso il computer utilizzato.
- 2. Fare clic sul pulsante (Imposta indirizzo IP mediante numero di serie) e immettere il numero di serie e l'indirizzo IP del video server.
- 3. Fare clic sul pulsante Imposta IP e riavviare il video server (entro 2 minuti).
- 4. Fare clic su Visualizza l'Home page per accedere alle pagine Web del video server.
- 5. Vedere pagina 41 per istruzioni su come impostare la password.

Nota:

AXIS IP Utility può essere utilizzata per modificare un indirizzo IP impostato in modo dinamico in un indirizzo statico.

$UPnP^{TM}$

La funzionalità UPnP[™] è attiva per impostazione predefinita nel video server. Se è abilitata anche sul computer in uso (con sistema operativo Windows ME o XP), il video server verrà automaticamente rilevato e verrà aggiunta una nuova icona in "Risorse di rete". Fare clic su questa icona per accedere al video server.

Vedere anche pagina 41 per istruzioni su come impostare la password.

Nota:

Per installare il servizio UPnP[™] sul computer, aprire il Pannello di controllo dal menu **Start** e selezionare **Installazione applicazioni**. Selezionare **Installazione componenti di Windows** e aprire la sezione **Servizi di** rete. Fare clic su **Dettagli** e selezionare **UPnP** come servizio da aggiungere.

UPnP[™] è un marchio di certificazione dell'UPnP[™] Implementers Corporation.

Installazione manuale con ARP/Ping

- 1. Acquisire un indirizzo IP non utilizzato sullo stesso segmento di rete su cui è connesso il computer utilizzato.
- 2. Individuare il numero di serie sull'etichetta posta sul retro del video server (vedere pagina 35).
- 3. Aprire il prompt dei comandi sul computer. In base al proprio sistema operativo, digitare i seguenti comandi:

```
Sintassi Windows:Esempio Windows:arp -s <Indirizzo IP> <Numero di serie><br/>ping -1 408 -t <Indirizzo IP>arp -s 192.168.0.125 00-40-8c-18-10-00<br/>ping -1 408 -t 192.168.0.125Sintassi UNIX/Linux/Mac:Esempio UNIX/Linux/Mac:arp -s <Indirizzo IP> <Numero di serie> temp<br/>ping -s 408 <Indirizzo IP>arp -s 192.168.0.125 00:40:8c:18:10:00 temp<br/>ping -s 408 192.168.0.125
```

- 4. Controllare che il cavo di rete sia collegato. Avviare/riavviare il video server scollegando e ricollegando l'alimentazione. Tale operazione deve essere eseguita entro 2 minuti dall'immissione del comando ARP.
- 5. Chiudere il prompt dei comandi una volta visualizzato il messaggio 'Risposta da 192.168.0.125: ...' oppure un messaggio simile.
- 6. Avviare il browser, immettere http://<Indirizzo IP> nel campo indirizzo e premere Invio sulla tastiera.
- 7. Vedere pagina 41 per istruzioni su come impostare la password.
- **Note:** Per aprire il prompt dei comandi in Windows: dal menu Start, scegliere Esegui... e immettere cmd (oppure command in Windows 98/ME). Fare clic su OK.
 - Per utilizzare il comando ARP su un sistema operativo Mac X, avviare l'utilità Terminal, in Applicazioni > Utilità.

Servizio AXIS Internet Dynamic DNS

Il servizio AXIS Internet Dynamic DNS è un servizio gratuito fornito da Axis, che consente di installare in modo rapido e facile una videocamera o un video server, a cui vengono assegnati un nome DNS e un indirizzo IP dinamico. Ulteriori informazioni sul servizio AXIS Internet Dynamic DNS sono disponibili all'indirizzo www.axiscam.net

Per eseguire questa procedura, è necessario che la rete disponga di una connessione Internet senza proxy HTTP e che gli indirizzi IP siano assegnati tramite DHCP.

Seguire le istruzioni riportate di seguito:

- 1. Una volta collegate la rete e l'alimentazione, attendere che l'indicatore di stato nella parte anteriore del video server emetta una luce verde fissa.
- 2. Quindi premere il pulsante Controllo del video server <u>una sola volta</u>. Durante il collegamento al servizio AXIS Internet Dynamic DNS, l'indicatore di stato emette una luce verde lampeggiante.
- 3. Attendere che l'indicatore di stato emetta nuovamente una luce verde fissa.
- 4. Per completare l'installazione, visitare il sito **www.axiscam.net** da un computer collegato a Internet. Tale operazione deve essere eseguita entro 60 minuti dalla pressione del pulsante di controllo.
- 5. Seguire le istruzioni sullo schermo fornite dal servizio AXIS Internet Dynamic DNS. Per completare l'installazione è necessario fornire il numero di serie del prodotto. Vedere pagina 35. Vedere anche pagina 41 per istruzioni su come impostare la password.

Importante

Con questa procedura vengono inviati l'indirizzo IP, la versione del firmware, la porta HTTP, il tipo di prodotto e il numero di serie al servizio AXIS Internet Dynamic DNS. <u>Non</u> verranno trasmesse informazioni personali.

Per rimuovere il nome DNS e annullare la registrazione per questo servizio, aprire le pagine Setup (Configurazione) del prodotto Axis, fare clic su **System Options** (Opzioni di sistema) > Network (Rete) > TCP/IP > Basic (Di base), fare clic sul pulsante Settings (Impostazioni) per il servizio AXIS Internet Dynamic DNS e infine fare clic sul pulsante **Remove** (Rimuovi).

Impostazione della password

- 1. Quando si accede al video server per la prima volta, viene visualizzata la finestra di dialogo **'Configure Root Password'** (Configura la password principale).
- 2. Inserire la password, quindi inserirla di nuovo per confermarne l'esattezza. Fare clic su **OK**.

Config	ire Root Password	ł
User name:	root	
Password:	****	
Confirm pas	word: ****	
		ОК
The passwor before the p	d for the pre-configured adminis oduct can be used.	trator root must be changed
If the passw settings, by	ord for root is lost, the product n pressing the button located in th	nust be reset to the factory defaul e product's casing. Please see the

Pagina 41

- 3. Verrà visualizzata la finestra di dialogo 'Enter Network Password' (Inserire la password di rete). Inserire il nome utente: root Nota: il nome utente predefinito dell'amministratore root è permanente e non può essere eliminato.
- 4. Inserire la password impostata al passaggio 2 e fare clic su OK. Se si dimentica la password, sarà necessario ripristinare le impostazioni predefinite del video server. Vedere pagina 42.
- 5. Se richiesto, fare clic su Yes (Sì) per installare AXIS Media Control (AMC) e consentire la visualizzazione del flusso video nel browser. Per questa operazione sono necessari i privilegi di amministratore.
- 6. Viene visualizzata la pagina Live View (Immagini dal vivo) del video server con i collegamenti agli strumenti di impostazione che consentono di personalizzare il video server in base alle proprie esigenze specifiche.



Help (Guida) - visualizza la guida in linea su tutti gli aspetti relativi all'utilizzo del video server.

Setup (Configurazione) - fornisce tutti gli strumenti necessari per impostare il video server in base alle necessità.

Accesso al video server da Internet

Una volta installato, il video server è accessibile dalla LAN. Per accedere al video server da Internet, è necessario configurare il router di rete per consentire il traffico dei dati in entrata, operazione che solitamente viene effettuata su una porta specifica. Per ulteriori istruzioni sul router, fare riferimento alla documentazione.

Per ulteriori informazioni relative a questo e altri argomenti, visitare l'Axis Support Web all'indirizzo www.axis.com/techsup

Ripristino delle impostazioni predefinite

Questa procedura consentirà di ripristinare le impostazioni predefinite per tutti i parametri, incluso l'indirizzo IP.

- 1. Scollegare l'alimentazione del video server.
- 2. Tenere premuto il pulsante Controllo e ricollegare l'alimentazione.
- 3. Tenere premuto il pulsante finché l'indicatore di stato diventa giallo (possono essere necessari fino a 15 secondi), quindi rilasciare il pulsante.
- 4. Quando l'indicatore di stato diventa verde (può essere necessario fino a 1 minuto) vengono ripristinate le impostazioni predefinite del video server.
- 5. Reinstallare il video server utilizzando uno dei metodi descritti nel documento.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni, vedere il Manuale dell'utente di AXIS video server, disponibile sul CD incluso nella confezione. Versioni aggiornate sono disponibili all'indirizzo www.axis.com