インストールガイド

AXIS P1355 ネットワークカメラ

AXIS P1357 ネットワークカメラ



法律上の注意事項

ビデオ、音声監視は法律によって禁止されている場合が あり、その内容は国によって異なります。本製品を監視 用途でご利用になる前に、ご利用いただく地域の法律を 確認してください。本製品にはH.264 デコーダーのライ センスが1つとAAC デコーダーのライセンスが1つ含 まれています。追加ライセンスの購入については、Axis 製品の販売代理店にお問い合わせください。

電波に関する適合性(EMC)

本装置は、以下に関する適用規格を満たすように設計、 試験されています。

指示に従って設置し、想定環境内で使用する場合の無線 周波放射

指示に従って設置し、想定環境内で使用する場合の電 気、電磁現象に対する耐性

★国・本装置は、シールドネットワークケーブル(STP) を使用した試験により、FCC 基準パート15に基づき、 クラス B デジタルデバイスの制限への準拠の審査を受け、認証済みです。この制限は、住居設備における有害 な干渉からの適切な保護を目的として規定されています。 本装置は無線周波エネルギーを発生および使用し、また、 放射する可能性があるため、指示にしたがって設置、使 用しない場合、無線通信に干渉をおよぼすおそれがあり ます。ただし、特定の設置で干渉が発生しないことを保 証するものではありません。本装置が原因となってラジ オまたはテレビの受信に干渉が発生し、本装置の電源の 入/切によって本装置が原因であると確認できた場合は、 以下の1つ以上の方法で干渉を是正してください。

- ・受信アンテナの向きまたは位置を変更する。
- ・本装置と受信器の距離を離す。
- 本装置を受信機が接続されているコンセントとは 別のコンセントに接続する。
- 販売代理店または、経験あるラジオ、テレビ技術 者に相談する。

カナダ-本装置は、カナダの ICES-003 に準拠するクラ スBデジタル装置です。

欧州 - C € 本デジタル装置は EN 55022 のクラス B 制限 に準じる RF 放射に関する要件を充足します。 本製品は EN55024 居住地および商業環境に準じる耐性 要件を充足します。

オーストラリア-本デジタル装置は AS/NZS CISPR 22 のクラス B 制限に準拠した無線周波放射の要件を満たし ています。

日本 - この装置は、クラスB 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

韓国 - 이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

安全性

本製品は、EN/IEC/UL 60950-1 情報技術装置の安全性に 準拠しています。

このマニュアルについて

本書は、お使いのネットワークに

AXIS P1355/P1357 をインストールする方法について説明 しています。ネットワークの構築の経験があると、本製 品をインストールする際に役立ちます。

製品の改修

本製品は、本書記載の手順に厳密に従ってインストール し、使用する必要があります。本製品には、ユーザーが 修理できる部品は含まれていません。本製品を権限なく 変更または改修すると、適用されるすべての規制上の認 証や認可が無効になります。

法的責任

本書は細心の注意をもって準備されています。誤りや欠 落を見つけた場合には、お近くのAxis オフィスまでお 知らせください。Axis Communications AB は、いかなる 技術上または印刷上の誤りについても一切責任を負わ ず、本製品および文書に予告なく変更を加える権利を留 保します。Axis Communications AB は、市場性および特 定目的との適合性に関する黙示的保証を含む(ただし、 それらに限定されない)、本書の記載内容に関して、い かなる種類の保証もいたしません。Axis Communications AB は、本書の記載内容にしたがった機器の設置、性能、 使用に関する間接的損害または結果的損害に責任も義務 のみ使用してください。

RoHS

本製品は欧州 RoHS 指令 2002/95/EC、中国 RoHS 規則 ACPEIP に準拠しています。

WEEE 指令

欧州連合 (EU) は廃電気電子機器指令 (WEEE 指令) 2002/96/EC を制定しました。この指令は EU 加盟国に適用されます。



右に示す本製品の WEEE マークまたは本製品 に添付の文書には、本製品を他の家庭廃棄物

と一緒に廃棄してはならない旨が記載されています。人 の健康や環境に危害を与える可能性を避けるため、本製 品は必ず、認可された環境に安全なリサイクル処理に 則って廃棄してください。本製品を適切に廃棄する方法 の詳細については、製品のサプライヤー、または当該地 域の廃棄物担当当局にお問い合わせください。

本製品のユーザーは、本製品の適切な廃棄方法につい て、サプライヤーにお問い合わせください。本製品を他 の商業廃棄物と混在させないでください。

サポート

技術サポートが必要になった場合は、Axis の販売代理店 までお問い合わせください。ご質問にすぐにお答えでき ない場合は、お客様をお待たせしないように、お問い合 わせ内容が販売店から適切な窓口に送られます。イン ターネットに接続している場合は、次の作業を自身で行 うことができます。

- ・ユーザードキュメントとファームウェアのアップデートのダウンロード
- FAQデータベースを使用した、問題の解決方法の検索。製品、カテゴリー、フレーズで検索。
 お客様専用のサポートページにログインし、Axis サ
- ・お客様専用のサポートペーシにログインし、Axis サポートに問題を報告。
- Axis のサポートスタッフとチャットで話す (一部の国のみ)
- ・Axis サポート: www.axis.com/techsup

安全の確保

本製品を設置する前に、本インストールガイドをよくお読みください。インストールガイドは今後参照できるように保管しておいてください。

注:

- ・ 本製品は、乾燥した通気のよい環境に保管してください。
- 本製品に振動、衝撃または強い圧力を加えないでください。本製品を不安定なブラケット、不安定な場所、振動する場所や壁に設置しないでください。製品が損傷するおそれがあります。
- 本製品を取り付ける際には、適切な工具のみを使用してください。不適切な工具を使用すると、製品に過剰な力がかかり、損傷することがあります。
- 化学薬品、腐食剤、噴霧式クリーナーは使用しないでください。クリーニングを行う場合には、湿った布を使用してください。
- ・ 製品の技術仕様に準拠したアクセサリーのみを使用してください。Axis またはサード パーティから入手することができます。
- ・ Axis が提供または推奨する交換部品のみを使用してください。
- ・ 製品を自分で修理しないでください。修理に関しては、Axis または Axis の販売代理店に お問い合わせください。

重要:

- 本製品は、お使いになる国、地域の法律、規制にしたがって使用してください。
- 本製品を屋外で使用する場合は、認定済みの屋外用ハウジングに収容して設置する必要が あります。
- 本製品の設置は、訓練を受けた専門技術者が行ってください。設置の際には、国、地域の 関係法令を遵守してください。

輸送

注:

 本製品を運搬する際は、製品が損傷しないよう、元の梱包または同等の梱包を使用してく ださい。

バッテリーの交換

本製品は、内部リアルタイムクロック (RTC) 用電源として 3.0 V CR2032 リチウムバッテリーを使用しています。このバッテリーは、通常条件下で最低 5 年間使用できます。バッテリーが低電力状態になると、RTC の動作に影響し、電源を入れるたびにリセットされます。バッテリーの交換が必要になると、ログメッセージが表示されます。このような必要な場合以外は、バッテリーを交換しないでください!

バッテリーの交換が必要な場合は、www.axis.com/techsupを参照してください。

警告:

・ 使用済みのバッテリーはメーカーの指示に従って廃棄してください。

- 注:
 - バッテリーは、正しく交換しないと爆発する危険があります。
 - メーカーが推奨する同じバッテリーまたは同等のバッテリーのみと交換してください。

AXIS P1355、AXIS P1357

インストールガイド

このインストールガイドでは、AXIS P1355/P1357 ネットワークカメラをお使いのネットワークに インストールする手順について説明しています。製品の使用の詳細については、Axis のホーム ページ (www.axis.com) でユーザーズマニュアルを参照してください。

インストール手順

- 1. 以下のリストを参照して、パッケージの内容を確認してください。
- 2. ハードウェアの概要。6ページを参照してください。
- 3. ハードウェアの設置。7ページを参照してください。
- 4. ビデオストリームへのアクセス。7ページを参照してください。
- 5. ズームとフォーカスの調整。8ページを参照してください。

品目	モデル/型/注
ネットワークカメラ	AXIS P1355、AXIS P1357
電源ブロック コネクター	DC 電源からカメラに電力を供給する 2 ピンコネクターブロック (屋 内タイプ専用)
ターミナルブロック コネクター	外部デバイスを I/O ターミナルコネクターに接続する 4 ピンコネク ターブロック 2 ピン STR 2.5mm BP AB ターミナルコネクター× 2
カメラスタンド	一体型カメラスタンド
CD	インストール・管理ソフトウェア CD
印刷物	AXIS P1355/P1357 インストールガイド (本書) ドリルテンプレート 予備のシリアル番号ラベル (2 枚) AVHS 認証キー
オプションの アクセサリー	電源アクセサリーと屋外用ハウジングについては、Axis のホームページ (www.axis.com) を参照してください。

のパッケージの内容

②ハードウェアの概要



寸法

モデル	高さ×幅×奥行き	重量
AXIS P1355	$46 \times 78 \times 205 \text{ mm}$	600 g
AXIS P1357	$46 \times 78 \times 205 \text{ mm}$	600 g

③ハードウェアの設置

- 重要 !-AXIS P1355/P1357 は、屋内、屋外で使用できるように設計されています。屋
- 外で使用する場合は、認定済みの屋外用ハウジングに収容して設置する必要があります。屋外用ハウジングの詳細については、Axisのホームページ(www.axis.com)を参照してください。

ケーブルの接続

- 必要に応じて、警報装置などの外部入力/出力装置を接続します。ターミナルコネクターピンの詳細については、10ページを参照してください。
- 2. 必要に応じて、アクティブスピーカー、外部マイクを接続します。
- 3. シールドケーブルを使用して、カメラをネットワークに接続します。
- 4. 以下のどちらかの方法で電源を接続します。
 - PoE (Power over Ethernet)。PoE は、ネットワークケーブルを接続すると自動的に検出されます。
 - 外部電源アダプターを電源コネクターブロックに接続します。配線の詳細については、10 ページの「ユニットコネクター」を参照してください。
- 5. LED インジケーターが正しい状態を示すことを確認します。詳細については、13ページの表 を参照してください。ステータス LED は、正常動作時に点灯しないように設定することもで きます。

④ビデオストリームへのアクセス

インストール・管理ソフトウェア CD に収録されているツールを使用して、IP アドレスの割り当 て、パスワードの設定、ビデオストリームへのアクセスを行うことができます。この情報は Axis のサポートページ (www.axis.com/techsup) にも掲載されています。

⑤ ズームとフォーカスの調節

ズームとフォーカスを調整するには、以下の手順にしたがいます。

- 製品のホームページを開き、[Setup](設定) [Basic Setup](基本設定) [Focus](フォーカス) を選択します。
- [Basic] (ペーシック) タブで、[Open iris] (開く) をクリックします。絞りがすでに開いている 場合、このボタンは使用できない状態になっています。
- 以前にフォーカスを設定している場合は、[Reset] (元に戻す) をクリックしてバックフォーカ スのリセットを行います。
- レンズのズーム調整レバーとフォーカス調整レバーを反時計回りに回してゆるめます。レバーを動かしてズームとフォーカスを調整し、映像ウィンドウで画質を確認します。
- **注:**映像を見ながらレバーを動かせるようにカメラが設置されていない場合は、フォーカス アシスタントを使用します。9ページを参照してください。
- 5. ズーム調整レバーとフォーカス調整レバーを締め直します。
- [Focus] (フォーカス)ページで、[Fine-tune focus automatically] (オートフォーカス微調整) を クリックして、自動微調整の完了を待ちます。
- [Enable iris] (絞り有効) をクリックします。絞りがすでに有効な場合は、このボタンは使用で きない状態になっています。
- 必要に応じて、[Advanced](高度な設定) タブでさらに調整を行います。詳細については、オンラインヘルプかユーザーズマニュアルを参照してください。
- 注:
 - フォーカス調整レバーかフォーカスアシスタントを使用して、フォーカスをできるだけ正確 に設定してから、自動微調整を開始します。通常は、フォーカス調整レバーを使用して、最 適な結果を得ることができます。
 - フォーカスの調整中は、必ず絞りを最大まで開いてください。これで被写界深度が最小になり、フォーカスの調整に最適な条件になります。



フォーカスアシスタント

フォーカスアシスタントを使用してフォーカスを合わせる場合は、以下の手順を開始する前に、8 ページの手順1~3の指示にしたがってください。

- 1. カメラが動かないようにしっかりと固定します。
- ズーム調整レバーを反時計回りに回してゆるめます。レバーを動かしてズーム倍率を設定します。ズーム調整レバーを締め直します。
- フォーカス調整レバーをゆるめてフォーカスリングを時計方向にいっぱいまで回し、最も離 れた位置にフォーカスを合わせます。
- コントロールボタンを押して、すぐに離します。ステータス LED が緑色に点滅して、フォー カスアシスタントが有効になります。 レンズの調整が可能になる前にステータス LED が赤または黄色に点滅する場合は、手順7に したがってフォーカスアシスタントを終了してから手順3~7を繰り返してください(下記の 注を参照)。
- 5. フォーカスリングを反時計方向にいっぱいまでゆっくりと回します。
- ステータスインジケーターが緑または黄色(赤以外)に点滅するまでフォーカスリングを時計 方向にゆっくりと回します。
- コントロールボタンをもう一度押し、フォーカスアシスタントを終了します。
 注:フォーカスアシスタントは15分後に自動的にオフになります。
- 8. フォーカス調整レバーを締め直します。
- 9. Web ブラウザーで [Live View] (ライブビュー) ページを開き、映像の画質を確認します。
- 10.8ページの手順6~8にしたがいます。

注:

- フォーカスの調整中(手順5、6)はカメラ前の被写体が変化しないようにしてください。カメ ラが動いたり、レンズの前に指やその他の物体が入り込んだ場合は、手順3~7を繰り返す 必要があります。
- カメラ前の被写体の動きを止めることができない場合は、フォーカスアシスタントを使用しないでください。
- ・コントロールボタンを2秒以上押し続けると、フォーカスアシスタントの代わりに AXIS Internet Dynamic DNS Service が使用できるようになります。
- ・コントロールボタンに手が届かない場所にカメラを設置する場合でも、フォーカスアシスタントを使用できます。手順4までは上記の手順に従い、コントロールボタンを押してからカメラを設置し、手順7はスキップします。

ユニットコネクター

ネットワークコネクター-RJ-45 イーサネットコネクター。PoE (Power over Ethernet) をサポート します。シールドケーブルの使用を推奨します。

電源コネクター - 電源入力に使用する2ピンのコネクターブロック.

機能	ピン番号	説明	
GND	1	グランド	
DC 電源	2	電源入力 = 8 ~ 20 V DC	AXIS P1355: 最大 7.1 W AXIS P1357: 最大 7.9 W



音声入力 - モノラルマイクロフォンまたはラインインモノラル信号用 (ステレオ信号では左チャン ネルを使用) 3.5 mm 入力。

音声出力-パブリックアドレス (PA) システムまたはアンプ内蔵アクティブスピーカーに接続できる音声用出力 (ラインレベル)。ヘッドフォンも接続できます。音声出力には、ステレオコネクターを使用する必要があります。

SDHC メモリーカードスロット - 標準または大容量の microSD カードを使用すると、ローカルに 録画を行うことができます。

I/O ターミナルコネクター -動体検知、イベントトリガー、録 画、アラーム通知などのアプリケーションで使用されます。補 助電源と GND ピンに加えて、以下のインターフェースを提供 します。

 デジタル出力×1-リレーや LED などの外部デバイス を接続します。接続されたデバイスは、VAPIX[®] アプリ ケーションプログラミングインターフェース、[Live View](ライブビュー)ページの出力ボタン、またはイベ ントタイプによってアクティブにすることができます。 アラームデバイスがアクティブな場合は、出力が active とし



アラームデバイスがアクティブな場合は、出力が active として表示されます ([System Options] (システムオプション) - [Port & Devices] (ポートとデバイス) で表示)。

デジタル入力×1-回路の開閉の切り替えが可能なデバイス (PIR、ドアや窓のコンタクト、ガラス破損検知器など)を接続するためのアラーム入力です。(PIR、ドアや窓のコンタクト、ガラス破損検知器など)を接続するためのアラーム入力です。信号を受け取ると状態が変化し、入力が active になります ([System Options](システムオプション)-[Ports & Devices](ポートとデバイス)で表示)。

機能	ピン	備考	仕様
GND	1	グランド	
3.3 V DC 電源	2	補助装置の電源供給に使用できます。 注:このピンは、電源出力として <u>のみ</u> 使用できます。	最大負荷 = 50 mA
デジタル 入力	3	動作させるには GND に接続し、動作させない場合は フロート状態 (未接続)のままにします。	最小入力 = -40 V DC 最大入力 = +40 V DC
デジタル 出力	4	GND にソースが接続されたオープンドレイン NFET トランジスタを使用します。外部リレーとともに使 用する場合は、過渡電圧から保護するため、ダイ オードを負荷と並列に接続する必要があります。	最大負荷 =100 mA 最大入力 = 40 V DC

次の接続図は、補助装置をAXIS P1355、AXIS P1357に接続する方法を示しています。



RS-485/422 - RS-485/422 シリアルインターフェース用 2 ピンターミナルブロック× 2。補助装置の 制御に使用されます。

次のポートモードの RS-485/422 シリアルポートを構成することができます。

- ・ 双方向 RS-485 半二重ポートデータ送信。2本のワイヤーを RX/TX ペアとして使用します。
- 双方向 RS-485 全二重ポートデータ送信。4本のワイヤーを1つの RX ペアと1つの TX ペ アとして使用します。
- 単方向 RS-422 ポートデータ送信またはデータ受信。2本のワイヤーを RX ペアまたは TX ペアとして使用します。
- 双方向 RS-422 全二重ポートデータ送信(ポイントツーポイント)。4本のワイヤーを1つの RX ペアと1つの TX ペアとして使用します。

機能	ピン	備考
RS -485/422 O TX(A)	1	RS-422、4 ワイヤー RS-485 の TX ペア
RS -485/422 Ø TX(B)	2	
RS-485 の A または RS-485/422 の RX(A)	3	すべてのモードの RX ペア (2 ワイヤー RS-
RS-485 の B または RS-485/422 の RX(B)	4	$485 \mathcal{O} \text{RX/TX} \sim \mathcal{P}$)



LED インジケーター

LED	カラー	表示			
ネット	緑	100Mbit/s ネットワークに接続している場合、点灯します。ネットワーク			
9-9		ハグットを达文信しに場合、県滅します。			
	黄	10Mbit/s ネットワークに接続している場合、点灯します。ネットワーク			
		パケットを送受信した場合、点滅します。			
	消灯	ネットワークに接続されていません。			
ステータス	緑	通常動作の場合、緑色に点灯します。			
		注:ステータス LED は、正常動作時に消灯したり、カメラにアクセスが			
		あった場合のみ点滅するように設定できます。設定は、[Setup](設定)-			
		[System Options] (システムオプション) - [LED settings] (LED の設定) で			
		行います。詳細については、オンラインヘルプを参照してください。			
	黄	起動時、工場出荷時へのリセット時、設定の復元時に点灯します。			
	赤	アップグレードに失敗した場合に、ゆっくりと点滅します。			
電源	緑	正常動作			
	黄	ファームウェアのアップグレード中、緑/黄に交互に点滅します。			

フォーカスアシスタント使用中のステータス LED

ステータス カラー		表示
LED	緑	手順4:フォーカスアシストが有効。 手順6:フォーカスの調整が適切に行われた状態。
	黄	手順4:カメラが動いたか、レンズの前に物体が入り込みました。 フォーカスアシスタントを終了して、再度開始してください。 手順6:フォーカスの調整が適切に行われていない状態。
	赤	手順4:カメラが動いたか、レンズの前に物体が入り込みました。 フォーカスアシスタントを終了して、再度開始してください。 手順6:フォーカスの調整が適切に行われていない状態。

工場出荷時の設定にリセットする

IP アドレス、フォーカスポジションを含む全パラメータを工場出荷時の設定に戻します。

- 1. カメラの電源を切ります。
- 2. コントロールボタンを押しながら、電源を再投入します。
- ステータスインジケーターが黄色に変るまで(最大 30 秒)、コントロールボタンを押し続け ます。
- コントロールボタンを離します。ステータスインジケーターが緑色に変わったら(最大1分)、 処理は完了し、これでカメラはリセットされました。
- 5. CD に収録されている取扱説明書に記載の手順を参照して、IP アドレスを再度割り当てます。
- 6. 本書に記載の手順を参照して、カメラのフォーカスを調整します。

Web インターフェースを使用して、パラメーターを工場出荷時の設定に戻すこともできます。詳細については、オンラインヘルプまたはユーザーズマニュアルを参照してください。

関連情報

ユーザーマニュアルは、Axis のホームページ (www.axiscom.com) でご覧いただけます。

www.axis.com/techsup にアクセスして、ご使用のネットワーク製品の新しいファームウェアがリ リースされていないかを確認してください。現在インストールされているファームウェアのバー ジョンを確認するには、[Setup](設定)-[About] (バージョン情報)を参照してください。

Axis ラーニングセンター (www.axis.com/academy) にアクセスしてください。役に立つトレーニン グ、Web セミナー、チュートリアル、ガイドをご用意しています。

保証

Axis の製品保証と関連情報については、www.axis.com/warranty を参照してください。

インストールガイド	Ver.1.0
AXIS P1355/P1357 ネットワークカメラ	発行:2012年11月
© Axis Communications AB 2012	文書番号: 49594