# インストールガイド

# AXIS Q1755-Eネットワークカメラ



#### 法律上の注意事項

ビデオまたは音声監視は法律によって禁止されて いる場合があり、その内容は国によって異なりま す。本製品を監視用途でご利用になる前に、ご利 用頂く地域の法律を確認してください。 本製品にはH.264デコーダライセンスおよびAAC デコーダライセンス (音声用) が1つずつ含まれて います。追加ライセンスのご購入については、Axis 製品の販売店にお問い合わせください。

#### 商標

Apple, Boa, Bonjour, Ethernet, Internet Explorer, Linux, Microsoft, Mozilla, Netscape Navigator, OS/2, Real, SMPTE、QuickTime、UNIX、Windows、WWW は各 社の登録商標です。JavaおよびすべてのJava関連の 商標およびロゴは、米国およびその他の国におけ る米国 Sun Microsystems Inc. の商標または登録商標 です。Axis Communications AB は Sun Microsystems Inc. とは無関係です。UPnPTM™は、UPnPTM Implementers Corporation (UIC)の商標です。

#### 電波に関する適合性 (EMC)

本装置は無線周波数を発生、使用、放射するため、 指示通りにインストールおよび使用されていない 場合は、無線通信に有害な妨害を招く恐れがあり ます。ただし、特定のインストールにおいて妨害 が生じないという保証はありません。

2本装置がラジオおよびテレビ受信機に対して有害 な妨害を招き、本装置の電源の入/切を行うことに な奶香を招き、本装直の電源の入切を打りことに よって本装置が原因であると確認できた場合は、 次の1つまたはそれ以上の措置にしたがって妨害 を是正してください。受信アンテナの方向を変更 するか、再配置を行う。本装置と受信機の間隔を 広げる。本装置を、受信機が接続されているもの とは異なる電源に接続する。販売店または経験を 積んだラジオ/テレビ技術者に相談する。EMC基準 に準拠するには、本装置でシールド付き (STP) ネッ トワークケーブルを使用する必要があります

米国 - This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B computing device pursuant to Subpart B of Part 15 of FCC rules, which are designed to provide reasonable protection against such interference when operated in a commercial environment. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause interference, in which case the user at his/her own expense will be required to take whatever measures may be required to correct the interference.

カナダ - This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

欧州 - C € This digital equipment fulfills the requirements for radiated emission according to limit B of EN55022, and the requirements for immunity according to EN55024 residential and commercial industry.

日本 - この装置は、情報処理装置等電波障害自主 規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報 装置です。この装置を家庭環境でラジオやテレビ る目をす。こうのな目とネルに水洗(なく)からした 受信機に近接して使用すると、無線妨害を引き起 こすことがあります。取扱説明書にしたがって正 しく設置および使用してください。

豪州 - This electronic device meets the requirements of the Radio communications (Electromagnetic Compatibility) Standard AS/NZS CISPR22.

韓国 - Class B: As this equipment has obtained EMC registration for household use, it can be used in any area including residential areas.

#### 装置の改造

本装置は、必ず本書やユーザーズマニュアルの手 順にしたがってインストール、および使用してく ださい。本装置にはユーザーが独自に交換や修理 を行える部品は含まれていません。無許可で装置 を変更したり、改造したりした場合、適用されて いる規制証明や認可がすべて無効になります。

#### 責任

本書の制作には細心の注意を払っていますが、不 正確な記述や脱落、乱丁または落丁を見つけられ た場合は、最寄りのAxis事業所までご連絡くださ い。また Axis Communications AB は、技術的な間 違いや誤字・脱字などに対して責任を持たず、予告 なく製品や文書の記載内容に対して変更、修正を 行う権利を保持します。Axis Communications AB 本書に含まれる内容について、商用性および Lt. 製品の特定用途に対する適性についての黙示的な 保証を含め、一切保証を行いません。Axis Communications ABは、この資料、資材の提供、パ フォーマンス、使用の結果に関連した付随的また は結果的な損害に対して責務および責任を負いま せん。

#### RoHS

本製品は、欧州RoHS指令 (2002/95/EC) およ e び中国 RoHS 指令 (ACPEIP) に適合してい ます。

#### WEEE 指令

The European Union has enacted a Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE Directive). This directive is applicable in the European Union member states.



The WEEE marking on this product (see right) or its documentation indicates that the product must not be disposed of together with household waste. To prevent possible harm to human health and/or the environment, the product must be disposed of in an approved and environmentally safe recycling process. For further information on how to dispose of this product correctly, contact the product supplier, or the local authority responsible for waste disposal in your area. Business users should contact the product supplier for information on how to dispose of this product correctly. This product should not be mixed with other commercial waste.

#### サポート

技術サポートが必要な場合は、Axis製品の販売店 にお問い合わせください。Axis販売店がお客様の ご質問にすぐに回答できない場合は、適切な部門 に転送し、早急に回答いたします。インターネッ トをご利用の場合は、次のことができます。

- ユーザーズマニュアルやファームウェアの更新を ダウンロードする。
- ●FAQ データベースで問題の解決方法を見つける。 データベースは、製品別、カテゴリー別、または 語句を使用して検索できます。
- ●専用サポートエリアにログインして、Axis サポー トに問題を報告する。

## 安全確保と警告

製品をインストールする前に本インストールガイドをよくお読みください。イン ストールガイドは今後参照するために保管しておいてください。

警告!

- Axis 製品を輸送する場合には、製品が損傷するのを防ぐために元の梱包または類 似した梱包を使用してください。
- 製品が損傷する可能性があるため、振動、衝撃または強い圧力に製品がさらされないようにし、カメラを不安定なブラケット、不安定または振動する面や壁に取り付けないでください。
- カメラを取り付ける場合には、手動工具のみを使用してください。電動工具を使用したり、過剰な圧力をかけると製品が損傷することがあります。
- 化学薬品、腐食剤または噴霧式クリーナーは使用しないでください。クリーニングを行う場合には湿った布を使用してください。
- Axisが提供または推奨するアクセサリおよび交換部品のみを使用してください。
- 製品を自分で修理しないようにしてください。修理に関してはAxisまたはAxis販売店にお問い合わせください。
- 重要!
  - 本Axis製品はお使いになる国の法律および規制にしたがって使用してください。
  - Axis製品を保管および輸送する際には、乾燥した換気のよい環境で行ってください。

#### 安全性に関する告知 - バッテリ交換

本Axis製品は、内部のリアルタイムクロック(RTC)用電源として3.0V CR2032リチウムバッテリを使用しています。通常、このバッテリは最低5年間使用できます。バッテリが低電力の状態となると、 RTCの動作に影響し、電源オンのたびにリセットされます。バッテリの交換が必要になった場合、ロ グメッセージが表示されます。バッテリは、このように必要な場合以外には交換しないでください。 バッテリの交換が必要になったときは、www.axis.com/techsupを参照してください。

- バッテリは、正しく交換しないと爆発する危険があります。
- メーカーが推奨する同じバッテリまたは同等のバッテリのみと交換してください。
- 使用済みバッテリを廃棄する際は、メーカーの指示にしたがって処分してください。

# AXIS Q1755-Eインストールガイド

このインストールガイドでは、AXIS Q1755-E ネットワークカメラ (以下、ネットワーク カメラ)をお使いのネットワークにインストールする手順について説明しています。 ネットワークカメラの設定などに関する説明については、ユーザーズマニュアルを参照 してください。ユーザーズマニュアルは、製品に付属のCDまたはAxisのホームページ (www.axiscom.co.jp)からご覧いただけます。

# インストール手順

- 1. 下のリストで、パッケージの内容を確認してくだ さい。
- ハードウェアの概要。6ÉyÅ[ÉW を参照してください。
- 3. ハードウェアをインストールします。8ÉyÅ[ÉWを 参照してください。
- IPアドレスを設定します。12ÉyÅ[ÉWを参照してく ださい。
- 5. パスワードを設定します。15ÉyÅ[ÉW を参照して ください。



**重要!** 本製品はお使いになる国の 法律および規制にしたがっ て使用してください。

品目	モデル/型/注
ネットワークカメラ	AXIS Q1755-E
ターミナルブロックコネ クタ	RS-485/422接続に使用する2ピンのコネクタ
壁面ブラケット	内部ケーブルチャネル付き壁面ブラケット
工具	トルクスT20ドライバー 六角レンチ
CD	AXISネットワークビデオ製品CD (製品マニュアル、インストール ツール、その他のソフトウェアを含む)
印刷物	AXIS Q1755-Eインストールガイド (本書) Axis保証書 予備のシリアル番号ラベル (2枚)

オンションのアクセサリ 利用できるアクセサリについては、www.axiscom.co.jpを参照してく ださい。
---

パッケージの内容



#### AXIS Q1755-E インストールガイド



#### ページ7

## ③ ハードウェアのインストール

以下の手順はAXIS Q1755-Eのインストールについて説明します。

#### ネットワークケーブルを準備する



付属のケーブル以外のケーブルを使用する場合には、ガスケット付きのネットワーク ケーブルを準備する必要があります。付属のガスケットにケーブルを少しずつ押し入 れ、ネットワークコネクタに接続します。場合によっては、付属のドライバでガスケッ トに穴を開ける必要があります。

#### 注意:

- ネットワークコネクタをガスケットに押し入れないでください。
- ナイフその他尖ったものでガスケットに穴を開けないでください。

#### 壁面ブラケットのインストール

- 1. 壁面ブラケットを取り付けるため、付属の穴あけテンプレートを使用して壁面、天 井、またはポールを準備します。
- 2. ネットワークケーブルを壁面ブラケットを通して配線し、ゴム製ガスケットが壁面 ブラケットのブラケットアダプタの端に来るようにします。7ÉyÅ[ÉWの図を参照し てください。
- 3. 壁面、天井、またはポールに壁面ブラケットを取り付け、ねじやプラグが取り付け 先の材質に適していることを確認してください(木材、金属、石膏ボード、石など)。

注意:

- カメラの重さは3485gです。取り付け先の材質にこの重量を十分に支えられる強度がある ことを確認してください。
- 技術仕様の詳細については、ユーザーズマニュアルを参照してください。ユーザーズマニュアルは、製品に付属のCDまたはAxisのホームページ(www.axiscom.co.jp)からご覧いただけます。

#### カメラをブラケットに取り付ける

- 1. カメラをボトムカバーとともにブラケットに取り付け、ブラケット用ねじを締めます。
- ボトムカバーの穴の1つからガスケットを取り外します。7ÉyÅ[ÉWの図を参照して ください。
- 3. 穴を通してケーブルを配線し、ケーブルガスケットを穴に取り付けます。



- 4. ケーブルを接続するÅA10ÉyÅſÉWを参照して、ケーブルを接続します。
- トップカバーを持ち、安全ワイヤをボトムカバーのタブに取り付けます。7ÉyÅ[ÉWの図を参照してください。
- トップカバーを取り付けます。対角線上のボトムカバー用ねじを一度に数回ずつ締めていってください。これによりボトムカバーガスケットが全体的に押し付けられます。最初からねじを完全に締め付けないでください。
- 7. ケーブルカバーを取り付けて、ケーブルカバー用ねじを締め付けます。
- 8. サンシールド調節用ねじを緩めて、サンシールドの位置を調節します。
- ブラケット調節用ねじを緩めて、カメラを対象の方向に向けます。ビデオストリームを表示する方法について詳しくは、ビデオストリームにアクセスする ÅA16ÉyÅ[ÉWを参照してください。

日本語

#### ケーブルを接続する

- 必要に応じて、SDカード(別売)をSDHC (Secure Digital High Capacity) カードスロットに挿入します。カメラ内に画像を保存するには、標準または大容量のSDカードが必要になります。
- 必要に応じて、外部デバイスをネットワークカメラのI/Oターミナルコネクタに接続 します。ターミナルコネクタピンについては、18ÉyÅ[ÉWを参照してください。ネッ トワークケーブルを準備する AA8ÉyÅ[ÉW を参照してガスケット付きのケーブルを 準備し、ケーブル穴からボトムカバー内のカメラまでケーブルを配線します。
- シールド付きネットワークケーブルを利用して、ネットワークカメラをネットワー クに接続します。ボトムカバーのネットワークコネクタ (PoE IN)を使用します。納 品時にボトムカバーとカメラの間はネットワークケーブルと I/O ケーブルですでに 接続されています。



インディケータの状態を確認してください。詳細については、21ÉyÅ[ÉW の表を参照してください。

### コンポジットビデオ出力 (オプション)

迅速かつ簡単なインストールを行うため、次の手順にしたがって、接続されたビデオモ ニターにビデオ信号を表示してください。

- 1. ケーブルを接続するÅA10ÉyÅſÉWの手順にしたがいます。
- コンポジットビデオケーブルを使用して、ビデオモニターをAXIS Q1755-Eのビデオ 出力Pr/CVBSコネクタ (赤色) に接続します。
- CVBSボタンを5秒間押し続け、コンポジットビデオ出力(インストールモード)に切り替えます。

**注意:**AXIS Q1755-Eは、インストールモードを2分間にわたって維持します。この時間が経過すると、自動的にコンポーネントビデオの状態に戻ります。時間の延長が必要な場合は、もう一度ボタンを押してください。

- 4. カメラを配置し、画面に目的の画像が映っているこ とを確認します。
- 5. ビデオモニターを取り外します。

## コンポーネントビデオ出力 (オプション)

次の手順にしたがって、接続された HDTV ビデオモニ ターにビデオ信号を直接表示してください。

- 1. ケーブルを接続するÅA10ÉyÅſÉWの手順にしたがいます。
- 2. ビデオ出力Y/Pb/Prコネクタにコンポーネントビデオケーブルを接続して、AXIS Q1755-EをHDTVモニターに直接接続します。

ケーブルを接続したら、IPアドレスの設定ÅA12ÉyÅ[ÉWに進んでください。



日本語

## ④ IPアドレスの設定

現在、ほとんどのネットワークでは、DHCPサーバーを使用して自動的に接続デバイス にIPアドレスを割り当てています。ネットワークにDHCPサーバーが導入されていない 場合、AXIS Q1755-Eは、192.168.0.90をデフォルトのIPアドレスとして使用します。

固定IPアドレスを設定したい場合、Windows用ソフトウェアであるAXIS IP Utilityまた はAXIS Camera Managementのいずれかの使用をお勧めしています。設置するカメラの 台数に応じて、目的に最も合った手段をお選びください。

これらはいずれも無償のソフトウェアで、製品に付属する AXIS ネットワークビデオ製品CDに収録されています。また、Axisのホームページwww.axiscom.co.jpからダウンロードしてご利用いただけます。

使用できる手段	推奨されるカメラ設置環境	オペレーティングシス テム
AXIS IP Utility 参照13ÉyÅ[ÉW	1台のカメラ 小規模インストール	Windows
AXIS Camera Management 参照14ÉyÅ[ÉW	複数台のカメラ 大規模インストール 異なるサブネットでの導入	Windows 2000 Windows XP Professional Windows Server 2003 Windows Vista

注意:

- ⅠP アドレスの設定が行えない場合は、ファイアウォールによって設定が妨げられていないかどうか確認してください。
- 他のOSを使用する場合など、AXIS Q1755-EのIPアドレスの設定および検出方法については、17ÉyÅ[ÉWを参照してください。

## AXIS IP Utilityを利用する (1台のカメラ/小規模インストール向き)

AXIS IP Utilityは、ネットワーク上のAxisデバイスを自動的に検出して表示します。また、このアプリケーションでは手動で固定IPアドレスを設定することができます。

IP AXIS IP Utility			_ 🗆 🗵
<u>File View Tools Help</u>			
R 🔣 🔝 📀			
Name	IP Address	Serial Number	<b>A</b>
AXIS 207 - 00406C6984E AXIS 213 - 00406C79A43 AXIS 225FD - 00406C728866 AXIS 225FD - 00408C12806d AXIS 215FD - 00408C179A4988	10.94.127.238 10.94.127.229 10.94.144.12 10.941127.43 10.94.144.18	00408C6098HE 00408C779493 00408C728866 0040812820D 00408C79A98B	×
Interface 10.94.127.83			

ネットワークカメラは、AXIS IP Utility が動作しているコンピューターと同じネット ワークセグメント (物理サブネット)に接続されていることが必要です。

#### 自動検出機能

- ネットワークカメラがネットワークに接続され、電源が入っていることを確認します。
- 2. AXIS IP Utilityを起動します。
- ウィンドウにカメラが表示されたら、それをダブルクリックするとホームページが 開きます。
- 4. パスワードの設定方法については、15ÉyÅſÉWを参照してください。

#### IPアドレスの手動設定 (オプション)

- 1. コンピューターと同一のネットワークセグメントで、未使用のIPアドレスを入手します。
- 2. リストでネットワークカメラを選択します。
- 3. [選択したデバイスに新しいIPアドレスを設定] ボタン 
   ぼをクリックして、IPアドレ
   スを入力します。
- [IPを設定]ボタンをクリックし、画面の指示にしたがいます。新しいIPアドレスを 設定するには、2分以内にカメラを再起動する必要があります。
- 5. [ホームページ]をクリックして、カメラのWebページにアクセスします。
- 6. パスワードの設定方法については、15ÉyÅ[ÉWを参照してください。

## AXIS Camera Management (複数台のカメラ/大規模インストー ル向き)

AXIS Camera Managementはネットワーク上のAxisビデオ製品を自動的に検出し、IPアドレスの設定、接続ステータスの表示、ファームウェアのアップグレードなどを複数台のデバイスに対して行うことができるソフトウェアです。

🐔 AXIS Camera Management							
Elle Edit View Icols Help							
Search Assign IP Upgrade Add,E	at Lser Configure Template Editor Apply Template	Home Page Refi	s 📰 - resh Views				
Groups	Find: Apply -	Clear					×
😪 Add Group	Nava	Cinkus	Address	Carial Mumber	Model	Enverne	
😹 🚞 All Devices (135)		OK	410.04127.4	004000002450	45/00 14/0011	E 01	
- Now Dovices (135)	2 M/10 M1021 // 0040000192004	or	4610.95127.914	004060877420	AVIS MIDT	5.00	
Warnings/Errors (122)	AVIS 211 - 00408/542718	OK	db10.91.127.100 +	004090642718	4005 211	4 40 1	
R CT My Groups	AVIS M0011 - 004080180205	OK	db10.92.127.121 +	004090183205	4005 M3011	5.01	
corridor	AVIS M1031-W - 004090183645	OK	db10-85-127-236 s	004090183645	4005 M103	5.00	
antrance	ANIS 01755 - 004090183908	OK.	db10-92-127-94 se	004090183908	4005 01755	5.01	
store room	AV45 P1011 - 00400C0F040F	OK.	dh10-04-127-100.x	0040000070407	A900 P1011	5.01	
-	PAVIS 233D - 00408090271A	OK	10.93 10.233	00408090271A	AV05 233D	4.48	
	AV45 215 PTZ - 00408C9158EF	OK	dh10-81-127-9.58.8.	00408C9158EF	AXIS 215 P.,	4.40	
	AV45 Q1795 - 00408C18380A	0K		00408018360A	AXIS 01755	5.01	
	PAVIS 01755 - 00408C1835F5	OK.	dh10-94-127-218.s	00409C1835F5	AXIS P1346	5.00	
	2 AVIS 01755 - 00408C183584	OK.	dh10-84-127-190.s	004090183584	AXIS M7001	5.00	
	PAVIS 211 - 00408C6AD890	OK.	dh10-91-127-67.se	00408C6AD890	A005 211	4.40.1	
	2 AVGS M1031-W - 00408C1836A4	OK	dh10-85-127-5.se.a	004080183644	AXIS M103.	5.00	
	AVIS 211 - 00408C6A271A	OK	dh10-91-127-111.e	0040906A271A	AX05 211	4.40.1	
	AVIS 211 - 00408C691886	OK.	dh10-91-127-61.se	004090691886	ANIS 211	4.40.1	
	AVIS M1031-W - 0040801835DA	Credentials	dh10-92-127-173.s	0040901835DA	AXIS M103.		
	2 AV45 207W - 00408C7A25A0	OK.	dh10-93-127-93.se	0040807A25A0	AV35 207W	4.64	
< >>	Av45 01755 - 00408C183581	OK	dh10-93-127-210.s	004080183581	AXIS M7001	5.00	~
1 objects selected							

#### 自動検出機能

- 1. カメラがネットワークに接続され、電源が入っていることを確認します。
- 2. AXIS Camera Managementを起動します。ウィンドウにネットワークカメラが表示されたら、リンクを右クリックして、[Live View Home Page] を選択します。
- 3. パスワードの設定方法については、15ÉyÅ[ÉWを参照してください。

#### 1台のデバイスのIPアドレスを設定する

- 1. 一覧から設定を行うネットワークカメラを選択し、 [Assign IP] ボタン Pe をクリックします。
- [Assign the following IP address] を選択し、デバイスに 設定する IP アドレス、サブネットマスク、デフォルト ルータの値を入力します。
- 3. [OK] ボタンをクリックします。

#### 複数台のデバイスのIPアドレスを設定する

AXIS Camera Managementを利用すると、特定のIPアドレスの 範囲を指定することにより複数台のデバイスにまとめて IP アドレスを割り当てることができ、設定作業を迅速化するこ とができます。

- 設定したいデバイスを選択し(異なるモデルも選択可能)、 [Assign IP] ボタンをクリックします。
- [Assign the following IP address range] を選択し、デバ イスに設定する IP アドレスの範囲、サブネットマスク、 デフォルトルータの値を入力します。

Edit IP Address			
<ul> <li>Obtain an IP address automatically (DHCP)</li> </ul>			
Assign the following IP address:			
IP address:	10 . 91 . 127 . 62		
Subnet mask:	255.255.0.0		
Default router:	10.91.0.1		
Advanced	OK Cancel		

🔵 Obtain IP addres	es automatically (DHCP)	
<ul> <li>Assign the follow</li> </ul>	ig IP address range:	
Joe weldcards to spe D money	10 19 100 10.10 19 140 100	100.
Salarat marks	265 265 0 0	
sabriet, index.	200.200.0.0	
reiduk ilotatet.	10.10.0.1	
Jess IP Addresses		Upde
Vew IP Addresses:		Upde
New IP Addresses: Name AXIS 207 - 00408C	Current Address New Address 0078C 10.91.8.17	Upde
New IP Addresses: Name AXIS 207 - 00408C AXIS 211M- 00408	Current Address New Address 0078C 10.91.8.17 883FEC 152.158.0.50	Upde
New IP Addresses: Name AV35 207 - 004080 AV35 211M - 004080	Dumert Address New Address 0078C 10.91.817 883/FEC 192.168.0.90	Upde
Vew IP Addresses: Name ANDS 207 - 00408C ANDS 211M - 00408	Conect Address New Address 2003C 19 5 8 17 88 97EC 192, 199 0, 30	Upde
Vew IP Addresses: Name AA35 207 - 00408C AA35 211M - 00408	Current Address New Address 00765C 10.91.817 0056FC 192,169.0.50	Upde

3. [OK] ボタンをクリックします。

## ⑤ パスワードの設定

製品にアクセスするには、まずデフォルトの管理者 (root) 用のパスワードを設定する必要があります。この設定は、ネットワークカメラに初めてアクセスしたときに表示される、[Configure Root Password] ダイアログで行います。

rootパスワード設定時にネットワーク上で盗聴されるのを防ぐため、パスワードの設定 は暗号化されたHTTPS接続を使用して行うことができますが、この場合にはHTTPS証明 書が必要です。

**注意:**HTTPS (Hypertext Transfer Protocol over SSL) はWebブラウザーとサーバー間のトラフィック を暗号化するためのプロトコルです。HTTPS 証明書は暗号化された情報の受け渡しをコン トロールします。

標準HTTP接続でパスワードを設定するには、以下の最初のダイアログに直接入力して ください。

HTTPS 暗号化接続を使用してパスワードを設定するには、次の手順にしたがってください。

- 1. [Create self-signed certificate] ボタンをクリックします。
- 必要な情報を入力して [OK] をクリックします。証明書が作成され、これでパスワードを安全に設定できます。この時点から、ネットワークカメラとの間で送受信されるすべてのデータトラフィックが暗号化されます。
- パスワードを入力し、スペルミスがないかを確認するために再入力します。[OK] をクリックします。これでパスワードの設定が完了しました。

AXIS	このボタンをクリックして
Create Certificate	- HTTPS証明書を作成します。
Secure configuration of the root password via HTTPS requires a self-signed certificate.	
Create self-signed certificate Create Self-Signed	Certificate 🕜
Configure Root Password User name: root Password: Confirm password: Once the certificate is created, this confirm password: Once the certificate is created, this	9999] fied, i.e. the IP address or host name of this OK Cancel page will close and you will be able to TPS.
The password for the pre-configured administrator root must be changed before the product can be used.	AXIS
If the password for root is lost, the product must be reset to the factory default settings, by plessing the button located in the product's casing. Please see the user documentation for more information.	Configure Root Password using HTTPS
/ 暗号化されていない接続を経由 してパスワードを設定する場合、 ここでパスワードを入力します。	Password: Confirm password: Confirm password for the pre-configured administrator root must be changed before the product can be used. If the password for root is lost, the product must be reset to the factory default settings, by pressing the button located in the product's casing. Please see the user documentation for more information.

- 4. ログインするには、画面の要求にしたがってユーザー名 "root" を入力します。 注意:デフォルトの管理者ユーザー名であるrootは削除できません。
- 上記の手順で設定したパスワードを入力し、[OK]をクリックします。
   注意:パスワードを忘れてしまった場合、カメラを工場出荷時設定にリセットする必要があります。22ÉyÅ[ÉWを参照してください。

## ビデオストリームにアクセスする

ネットワークカメラの [Live View] ページが表示されます。ここにはSetupツールへのリ ンクがあり、このリンクを使用してカメラをカスタマイズできます。

必要な場合、[Yes] をクリックして AMC (AXIS Media Control) をインストールすると、 Internet Explorer でビデオストリームを表示できます。インストールするには、コン ピューターの管理者権限が必要です。

**注意**: Windows VistaおよびWindows 7環境にAMCをインストールするには、管理者権限でInternet Explorerを実行する必要があります。[Internet Explorer] アイコンを右クリックし、[管理者と して実行] を選択します。

> Setup - お客様の要件にし Help - カメラの たがってカメラを設定す 使用に関する総 るために必要なすべての 合的なオンライ ツールを提供します。 ンヘルプが表示 されます。



Company@company.com

## IPアドレスのその他の設定方法

次の表では、その他のIPアドレスの設定または検出方法を説明しています。すべての方 法はデフォルトで有効になっていますが、無効にすることもできます。

	対応オペレーティ ングシステム	説明
UPnР <sup>тм</sup>	Windows	コンピューターで有効に設定されている場合、カメラが自動 的に検出されて、[マイネットワーク]に追加されます。
Bonjour	Mac OS X (10.4以降)	Bonjour に対応したブラウザーで使用できます。ブラウザー (Safariなど)のBonjourブックマークに移動し、リンクをクリッ クしてカメラのWebページにアクセスします。
AXIS Dynamic DNS Service	すべて	Axisが無償で提供するサービスで、カメラをすばやく簡単にイ ンストールできます。サービスの利用には、HTTPプロキシを 使用しないインターネット接続が必要です。詳細については、 www.axiscam.netを参照してください。
ARP/Ping	すべて	以下を参照してください。コマンドの実行は、カメラに電源 を接続してから2分以内に行う必要があります。
DHCP サーバー	すべて	DHCP サーバーの管理者ページを表示する方法については、 サーバーのマニュアルを参照してください。

#### ARP/Pingを使用してIPアドレスを設定する

- コンピューターが接続されているネットワークセグメントと同一のネットワークセ グメントでIPアドレスを入手します。
- 2. カメラの製品ラベルに表示されているシリアル番号 (S/N) を見つけます。
- 3. コンピューターでコマンドプロンプトを開き、次のコマンドを入力します。

Windowsでの構文:	Windowsでの例:
arp -s <ipアドレス> &lt;シリアル番号&gt; ping -l 408 -t <ipアドレス></ipアドレス></ipアドレス>	arp -s 192.168.0.125 00-40-8c-18-10-00 ping -l 408 -t 192.168.0.125
UNIX/Linux/Macでの構文:	UNIX/Linux/Macでの例:
arp -s <ipアドレス> &lt;シリアル番号&gt; temp</ipアドレス>	arp -s 192.168.0.125 00:40:8c:18:10:00 temp

- ネットワークケーブルがカメラに接続されていることを確認します。次に、電源を 取り外してから接続し直し、カメラを起動/再起動します。
- 5. 画面に 'Reply from 192.168.0.125: ...' またはこれに類似する応答メッセージが表示さ れたら、コマンドプロンプトを閉じます。
- 6. ブラウザーのロケーション/アドレスフィールドに「http://<IPアドレス>」を入力し、 キーボードでEnterキーを押します。

注意:

- Windowsでコマンドプロンプトを開くには、[スタート]メニューから[ファイル名を指定 して実行...]を選択し、cmdと入力してから [OK]をクリックします。
- Mac OS XでARPコマンドを使用するには、Application > UtilitiesのTerminal utilityを使用 します。

ページ17

## 各種コネクタ

**ネットワーク**-一般的な RJ-45 コネクタを利用してネットワークに接続します。PoE (Power over Ethernet、Class 3) に対応。シールド付ネットワークケーブル (STP) の使用を お勧めします。

AUDIO IN - 3.5mmモノラルマイクロフォン、またはラインインモノラル信号 (ステレオ 信号の場合は左チャンネルだけを使用) 入力ソケットです。

AUDIO OUT - 音声出力 (ラインレベル) (3.5mm ジャック) には、アンプ内蔵スピーカや PA システムを接続することができます。また、ヘッドフォンを接続することもできま す。この端子への接続には、ステレオコネクタを使用してください。

**ビデオ出力**-コンポーネントまたはコンポジットビデオ出 力用のRCAコネクタ。

- HDTVビデオ用のコンポーネントビデオ出力 (HDTV画面に接続されるエントランスカメラなど)
- コンポジットビデオ (CVBS) ビデオモニターを使用した簡単なインストールが可能

**RS-485/422**-RS-485/422シリアルインターフェース用の2ピンのターミナルブロック (2つ) - PTZ デバイスなどの補助デバイスの制御に使用

RS-485/422シリアルポートは、以下のポートモードで設定できます。

- 2線式のRX/TX組み合わせペア(1つ)を用いたデータ転送に 使用するRS-485半二重双方向ポート。
- 4線式のRXペアとTXペア(1つずつ)を用いたデータ転送に 使用するRS-485全二重双方向ポート。
- 2線式のRXペアまたはTXペアを用いたデータ送受信に使用 するRS-422単方向ポート。
- 4線式のRXペアとTXペア(1つずつ)を用いたデータ転送(ポイントツーポイント) に使用するRS-422全二重双方向ポート。

機能	ピン	説明
RS 485/422TX(A)	1	RS-422と4線式RS-485のTXペア
RS 485/422TX(B)	2	
RS-485A alt RS-485/422RX(A)	3	RXペア、すべてのモードに対応 (RX/TXの組み合わせ、
RS-485B alt RS-485/422RX(B)	4	2線式RS-485対応)

**SD/SDHCメモリーカードスロット**-録画データをローカルまたリムーバブルストレージに保存するための大容量SDメモリーカード。

電源-3ピンのターミナルブロック、8-20V DCまたは20-24V AC

● 警告! - 接続が不適切であると、カメラが損傷することがあります。





RS-485/422

عجوجو

2 1

RX/TX TX

ピン43

AXIS Q1755-E インストールガイド

I/Oターミナルコネクタ - 動体検知、イベントトリガー、録画、アラーム 通知などのアプリケーションで使用。AXIS Q1755-E には、補助電源や GNDピンのほかに、入力または出力のどちらかに設定できるピンが2つあ ります。これらのピンは以下の機能に対するインターフェースを提供し ます。

	I/O				
ſ				Γ	
		8	8		
ļ	25	25	25	님	
	4	3	2	1	

- トランジスター出力 リレーやLEDなどの外部デバイスを接続し ます。接続されたデバイスは、[Live View] ページのAXIS VAPIX API、出力ボタ ンまたは [Event Type] を使用してアクティブにすることができます。アラームデ バイスが起動されると、出力は active と表示されます ([Event Configuration] > [Port Status]の下に表示)。
- デジタル入力 オープンサーキットとクローズサーキットの切り替えが可能な デバイスを接続するためのアラーム入力。赤外線、ドアや窓の接触、ガラス破壊 検知などがその例です。状態の変化による信号が受信されると、状態が変化して 入力がactiveになります ([Event Configuration]>[Port Status]の下に表示)。

注意:

AXIS Q1755-E の I/O コネクタは納品時にハウジングエレクトロニクスに接続され、ファンまたはヒーターエラーを示す入力ポートイベントをトリガします。イベントの設定方法の詳細については、本製品に付属の CD または Axis のホームページ(www.axiscom.co.jp)から利用できるユーザーズマニュアルを参照してください。

機能	ピン	説明	仕様
GND	1	グランド	
3.3V DC 電源	2	補助デバイスに電源を供給することが できます。 <b>注意:</b> このピンは電源出力 <u>のみ</u> として使 用してください。	最大負荷= 250mA
設定可能 (入力また は出力)	3 - 4	デジタル入力 - 動作させるにはGNDに 接続します。動作しないようにする場 合はフロート状態 (未接続)にしてくだ さい。 注意:納品時にハウジングエレクトロニ クスに接続されています。	最小入力=-40VDC 最大入力=+40VDC
		デジタル出力 - オープンドレイン NFET トランジスターを使用。ソースをGNDに 接続。外部リレーとともに使用する場合 は、電圧過度現象に対する保護のために ダイオードを負荷と並列に接続する必 要があります。	最大負荷= 100mA 最大電圧= + 40V DC

## 接続図

ネットワークカメラに補助デバイスを接続する場合は、下記の接続図を参考にしてくだ さい。



# インディケータ

LED	色	説明	
ネット ワーク	緑色	100Mbps ネットワークに接続されている場合に点灯します。緑色で点 滅してネットワークアクティビティを示します。	
	オレンジ色 10Mbpsネットワークに接続されている場合に点灯します。オレンジ で点滅してネットワークアクティビティを示します。		
	消灯	ネットワークに接続されていません。	
ステータス	緑色	正常動作時に、緑色で点灯します。 注意:ステータスインディケータは、ユーザがネットワークカメラに アクセスしている時に一定の間隔で点滅させたりすることができます ([Setup] > [System Options] > [LED])。詳細については、オンラインへ ルプを参照してください。	
	オレンジ色	ネットワークカメラの起動中、工場出荷時の状態へのリセット中、お よび設定を復元している時にオレンジ色で点灯します。	
	赤色	低速で赤色で点滅している場合は、ファームウェアのアップグレード が正しく行われていません。	
電源	緑色	正常に動作しています。	
	オレンジ色	ファームウェアのアップグレードを行っている間、緑とオレンジ色で 交互に点滅します。	

#### ハウジングエレクトロニクスのステータスインディケータ(ファン/ヒーター)

LED	色	説明
電源	緑色	OK
	緑色に点滅	1回点滅:ヒーターエラー
		2回点滅:ファンエラー
		3回点滅:一般的なエラー
		注意:アラームイベントはカメラの入力ポートを通してトリガされま
		す。本製品に付属のCDまたはAxisのホームページ(www.axiscom.co.jp)
		から利用できるユーザーズマニュアルを参照してください。故障修理
		については、Axis販売店までお問い合わせください。

## 工場出荷時設定にリセットする

以下の方法を利用してリセットを行うと、IPアドレスを含むすべてのパラメータが工場 出荷時の状態にリセットされます。

- 1. ネットワークカメラの電源を切ってください。
- コントロールボタンを押しながらネットワークケーブルを接続してネットワークカメラの電源を入れます。
- ステータスインディケータがオレンジ色で点灯するまでコントロールボタンを押し 続けます (約15秒程かかります)。
- コントロールボタンを放します。ステータスインディケータが緑色で点灯します(1分 程かかる場合があります)。カメラは、工場出荷時のデフォルト設定にリセットされ ました。
- 5. IPアドレスを設定し直すには、本書で説明する方法で行ってください。

パラメータを工場出荷時設定にリセットするには、Webインターフェースを使用することもできます。詳細については、オンラインヘルプまたはユーザーズマニュアルを参照してください。

## インターネットを経由してネットワークカメラにアク セスする

インストールが完了すると、お使いのローカルネットワーク (LAN) でネットワークカメ ラにアクセスできるようになります。インターネットを経由してカメラにアクセスする 場合は、受信トラフィックを受け入れるようネットワークルータを設定する必要があり ます(通常、特定のポートで行います)。

- 閲覧と設定を行う場合は、HTTPポート(デフォルトポート:80)
- H.264ビデオストリームを閲覧する場合は、RTSPポート(デフォルトポート:554)

詳しくは、お使いのルータのマニュアルを参照してください。この他のトピックについ て詳しくは、Axisのサポートサイト (www.axis.com/techsup)を参照してください。

## 関連情報

ユーザーズマニュアルは、製品に付属のCDまたはAxisのホームページ (www.axiscom.co.jp)からご覧いただけます。

ヒント!

www.axis.com/techsupにアクセスして、AXIS Q1755-Eのファームウェアのアップ デート版がリリースされていないかどうか確認してください。 現在インストールされているファームウェアのバージョンを確認するには、 [Setup] > [About] をクリックします。

インストールガイド	Ver.1.2
AXIS Q1755-E	印刷日:2013年11月
©アクシスコミュニケーションズ株式会社、2010-2013 年	パーツ番号 : 54744