# **GUIA RÁPIDO SUPLEMENTO**

Dome de câmera de rede PTZ AXIS M5013 Dome de câmera de rede PTZ AXIS M5014



# AXIS M5013/M5014 Guia Rápido Suplemento

Este suplemento fornece instruções para atribuir um endereço IP à AXIS M5013/M5014 uma câmera de rede PTZ. Para todos os outros aspectos da instalação e uso do produto, por favor consulte o Guia Rápido e o Manual do Usuário, disponível no CD fornecido com a câmera ou de www.axis.com

# Atribuição de endereço IP

Atualmente, a maior parte das redes dispõe de um servidor DHCP que atribui endereços IP automaticamente aos dispositivos conectados. Se a rede não tiver um servidor DHCP, a câmera de rede usará 192.168.0.90 como o endereço IP padrão.

Caso o usuário prefira atribuir um endereço IP estático, recomendam-se os métodos AXIS IP Utility e AXIS Camera Management para Windows. Use o método que melhor se adequar à sua necessidade de acordo com o número de câmeras que deseja instalar.

Esses aplicativos gratuitos estão disponíveis no CD Axis Network Video Product fornecido com este produto ou o download pode ser feito no site www.axis.com

Método	Recomendado para	Sistema operacional
AXIS IP Utility Consulte a página 4	Câmera única Instalações pequenas	Windows
AXIS Camera Management Consulte a página 5	Várias câmeras Instalações grandes Instalação em subredes diferentes	Windows 2000 Windows XP Pro Windows 2003 Server Windows Vista Windows 7

Observações:

- Se a atribuição do endereço IP falhar, verifique se há um firewall bloqueando a operação.
- Para se informar sobre outros métodos de atribuição e localização de endereço IP, por exemplo, em outros sistemas operacionais, consulte a página 8.

#### Página 4

## AXIS IP Utility - câmera única/instalação pequena

O AXIS IP Utility localiza e exibe automaticamente os dispositivos Axis na sua rede. Também é possível usar o aplicativo para atribuir manualmente um endereço IP estático.

IP AXIS IP Utility			
File View Tools Help			
r, r, 🔝 🔊			
Name	IP Address	Serial Number	
AXIS M1031-W - 00408C1836BB	10.96.127.138	00408C1836BB	
AXIS M5014 - 00408C183FB3	10.96.127.126	00408C183FB3	
AXIS P1347 - 00408C182860	10.96.127.197	00408C182860	
AXIS P3346 - 00408C183DEA	10.96.127.1	00408C183DEA	
AXIS P3347 - 00408C184090	10.96.127.35	00408C184090	~
Interface 10.96.127.108			.:

O computador que executa o Axis IP Utility deve estar localizado no mesmo segmento de rede (subrede física) da câmera de rede.

### Localização automática

- 1. Verifique se a câmera está conectada à rede e à alimentação.
- 2. Inicie o AXIS IP Utility.
- 3. Quando a câmera for exibida na janela, clique duas vezes para abrir a página inicial.
- 4. Consulte a página 6 para obter instruções sobre como atribuir a senha.

### Atribuição manual do endereço IP (opcional)

- 1. Obtenha um endereço IP não usado no mesmo segmento de rede do computador.
- 2. Selecione a câmera de rede na lista.
- Clique no botão Assign new IP address to the selected device (Atribuir novo endereço IP para o dispositivo selecionado) *P* e insira o endereço IP.
- 4. Clique em Assign (Atribuir) e siga as instruções na tela. A câmera precisará ser reiniciada dentro de dois minutos para que o novo endereço IP seja definido.
- 5. Clique no botão Home Page (Página inicial) para acessar as páginas da web da câmera.
- 6. Consulte a página 6 para obter instruções sobre como definir a senha.

## AXIS Camera Management - várias câmeras/instalações grandes

O AXIS Camera Management oferece o recurso de localização automática de vários dispositivos Axis, exibição do status de conexão, gerenciamento de atualizações do firmware e configuração de endereços IP.

🕵 AXIS Camera Management							- 🖂
File Edit View Tools Help							
Search Assign IP Upgrade Add/E	🗟 📝 🔡 . dit User Configure Template Editor	Apply Template	Home Page Refresh W	ня •			
Groups	Find:	Apply •	Clear				×
😪 Add Group	Name	Status 👻	Address	Serial Number	Model	Firmware	^
🖃 🔛 All Devices (882)	AXIS M3011 - 004080003149	OK	dh10-85-127-127.se.avis.com	004080003149	AV05 M3011	5.01beta4	_
New Devices (882)	*AXIS M1104 - 00409000000	OK.	dh18-94-127-125.se.avis.com	00409C183C6A	AXIS M1104	5.08beta7	
Warnings/Errors (786)	PAXIS M1054 - 00408C183BAA	OK .	dh10-94-127-82 se axis.com	00409C183BAA	AXIS M1054	5.15beta21	
- My Groups	*AXIS M1054 - 00408C18389F	OK.	dh10-82-127-192.se.axis.com	00408C18389F	AXIS M1054	5.15beta18	
	*AXIS M1054 - 004090183AD1	DK.	dh10-85-127-199.se.avis.com	00408C183AD1	AXIS M1054	5.15beta17	
	*AXIS M1031-W - 00409CCD0000	OK.	sebhul-3 se axis.com	00408C1836F7	AXIS M1031-W	5.00	
	** AXIS M1031-W - 00408CCD 0000	OK .	dh10-85-127-164.se.axis.com	00408C18368F	AXIS M1031-W	5.00beta4test3	
	*AXIS M1031-W - 004080000000	OK.	dh10-96-127-59.se.axis.com	004080183759	AXIS M1031-W	5.00_081009	
	AXIS M1031-W - 004090998748	OK.	dh10-93-127-66.se.axis.com	004090998748	AVIS M1031-W	LinuxFirmwarePlatform-2_0 beta4	
	AXIS M1031/W - 00408C183688	OK.	dh10-96-127-138 se avis.com	004080183688	AVIS M1031-W	LinuxFirmwarePlatform-2_2_beta7	-
	AXIS M1031-W - 004090183686	OK.	dh10-85-127-16.se.axis.com	004080183686	AXIS M1031-W		~
1 objects selected	· ·						

### Localização automática

- 1. Verifique se a câmera está conectada à rede e à alimentação.
- Inicie o AXIS Camera Management. Quando a câmera de rede for exibida na janela, clique com o botão direito do mouse sobre o link e selecione Live View Home Page (Página inicial da exibição ao vivo).
- 3. Consulte a página 6 para obter instruções sobre como definir a senha.

### Atribua um endereço IP em um único dispositivo

- Selecione a câmera de rede no AXIS Camera Management e clique no botão Assign IP (Atribuir IP) 12.
- Selecione Assign the following IP address (Atribuir o seguinte endereço IP) e digite o endereço IP, a máscara da subrede e o roteador padrão que o dispositivo usará.
- 3. OK.

### Atribuição de endereços IP em vários dispositivos

O AXIS Camera Management acelera o processo de atribuição de endereços IP a vários dispositivos, pois sugere endereços IP em um intervalo especificado.

- Selecione os dispositivos que deseja configurar (é possível selecionar modelos diferentes) e clique no botão Assign IP (Atribuir IP) IP.
- Selecione Assign the following IP address range (Atribuir o seguinte intervalo de endereços IP) e digite o intervalo de endereços IP, a máscara da subrede e o roteador padrão que os dispositivos usarão.
- Clique em Update (Atualizar). Os endereços IP sugeridos são relacionados em New IP Addresses (Endereços IP novos) e é possível editá-los selecionando um dispositivo e clicando no botão Edit (Editar).

 Obtain an IP address automatically (DHCP)

 O Aziagn the following IP address:

 IP address:

 IP address:

 Subnet mask:

 255: 255: 0

 Default route:

 ID. 91: 0

 Advanced

 OK

 Cancel

dit IP Address

O Ubtan IP abb	esses automatically (DHDP)	
<ul> <li>Assign the follo Use wildcards to q</li> </ul>	wing IP address range: secily the range, either as 10.18.° o	r 10.18.100.10 - 10.18.140.100.
IP range:	10.18.100.10-10.18.140.100	
Subret mask:	255.255.0.0	
Default router:	10.18.0.1	
Nane	Dunent Address	New Address
AVES 207 - 00408 AVES 211M - 0040	C00078C 10.91.817 9C683FEC 192.168.0.90	

4. Clique em OK.

# Ø Definição da senha

Para obter acesso ao produto, é preciso definir a senha para o usuário raiz administrador padrão. Isso é feito na caixa de diálogo '**Configure Root Password**' (Configurar senha raiz), que será exibida quando a câmera de rede for acessada pela primeira vez.

Para evitar a violação da confidencialidade da rede ao definir a senha raiz, é possível efetuar esse procedimento por meio de uma conexão HTTPS criptografada, que requer um certificado HTTPS.

**Observação:** O HTTPS (Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer) é um protocolo usado para criptografar o tráfego entre os navegadores da web e os servidores. O certificado HTTPS controla a troca criptografada de informações.

Para definir a senha por meio de uma conexão HTTP padrão, insira-a diretamente na primeira caixa de diálogo mostrada abaixo.

Para definir a senha por meio de uma conexão HTTPS criptografada, siga estas etapas:

- 1. Clique no botão Create self-signed certificate (Criar certificado assinado automaticamente).
- Forneça as informações solicitadas e clique em OK. O certificado é criado e torna-se possível definir a senha de forma segura. Todo o tráfego que passa pela câmera de rede estará criptografado a partir deste ponto.
- Insira uma senha e digite-a novamente para confirmá-la. Clique em OK. Agora a senha está configurada.

Create Certificate Secure configuration of the root password via HTTL entificate. Create self-signed certificate	TPS requires a self-signed	Clique neste botão para criar uma - conexão HTTPS.
Configure Root Password User name: root Password: Confirm password:	Create Self-Signed Common name: 10.92.25.211 Validity: 365 days *The name of the entity to be cert product.	Certificate ()
The password for the pre-configured administrato Configure the root password u before the product can be used. If the password for root is lost, the product must be reset to the factory default settings, by prefsing the button located in the product's casing. Please see the user documentation for more information.		User name: root Password: Confirm password: OK
/ Para configurar a senha dire por meio de uma conexão descriptografada, insira a se	etamente enha aqui.	The password for the pre-configured administrator root must be changed before the product can be used. If the password for root is lost, the product must be reset to the factory default settings, by pressing the button located in the product's casing. Please see the user documentation for more information.

 Para efetuar login, digite o nome de usuário "root" (raiz) na caixa de diálogo, conforme solicitado.

Observação: Não é possível excluir o nome do usuário raiz administrador padrão.

Digite a senha conforme definido acima e clique em OK.
 Observação: Se a senha for perdida, a câmera deverá ser redefinida para as configurações padrão de fábrica. Consulte a página 9.

### Acesso ao stream de vídeo

A página Live View (Visualização ao vivo) da câmera de rede é exibida, com links para as ferramentas de configuração, o que permite personalizar a câmera.

Se necessário, clique em Yes (Sim) para instalar o AXIS Media Control (AMC), que permite a visualização do stream de vídeo no Internet Explorer. Será necessário ter direitos de administrador do computador para realizar esse procedimento.

Se necessário, clique no link para instalar os decodificadores ausentes.

#### Observação:

Para instalar o AMC no Windows Vista, será necessário executar o Internet Explorer como administrador. Clique com o botão direito do mouse no ícone do Internet Explorer e selecione **Executar como administrador**.



#### Página 8

# Outros métodos de definição do endereço IP

A tabela abaixo mostra os outros métodos disponíveis para a definição ou localização do endereço IP. Como padrão, todos os métodos estão ativados e podem ser desativados.

	Uso no sistema operacional	Observações
UPnP™	Windows	Quando estiver ativada no computador, a câmera será detectada e adicionada automaticamente aos "Meus locais de rede".
Bonjour	MAC OSX (10.4 ou posterior)	Aplicável a navegadores compatíveis com o Bonjour. Acesse os favoritos do Bonjour em seu navegador (por exemplo, Safari) e clique no link para acessar as páginas da web da câmera.
AXIS Dynamic DNS Service	Todos	Serviço gratuito da Axis que permite a instalação rápida e simples da câmera. Requer conexão à Internet sem proxy HTTP. Consulte o site www.axiscam.net para obter mais informações.
ARP/Ping	Todos	Veja abaixo. Deve-se executar o comando dois minutos após a conexão da alimentação à câmera.
Servidor DHCP	Todos	Para visualizar as páginas de administração do servidor DHCP da rede, consulte a documentação do próprio servidor.

### AXIS Video Hosting System (AVHS)

Também é possível conectar a câmera a um serviço AVHS de hospedagem de vídeos. Se estiver inscrito para um serviço AVHS, siga as instruções no Guia de instalação do provedor de serviços. Para obter mais informações e suporte na localização de um provedor de serviços AVHS local, acesse www.axis.com/hosting

É oferecida uma Chave de autenticação do dono da câmera com este produto A chave está associada ao número de série exclusivo da câmera (S/N), mostrado na parte superior da etiqueta.

#### Observação:

Anote a chave para referência no futuro.

# Definição do endereço IP com ARP/Ping

- 1. Obtenha um endereço IP no mesmo segmento de rede ao qual o computador está conectado.
- 2. Localize o número de série (S/N) na etiqueta da câmera.
- 3. Abra um prompt de comando no computador e digite os seguintes comandos:

Sintaxe do Windows:	Exemplo do Windows:
arp -s <endereço ip=""> <número de="" série=""></número></endereço>	arp -s 192.168.0.125 00-40-8c-18-10-00
ping -l 408 -t <endereço ip=""></endereço>	ping -l 408 -t 192.168.0.125
Sintaxe do UNIX/Linux/Mac:	Exemplo do UNIX/Linux/Mac:
arp -s <endereço ip=""> <número de="" série=""> temp</número></endereço>	arp -s 192.168.0.125 00:40:8c:18:10:00 temp
ping -s 408 <endereço ip=""></endereço>	ping -s 408 192.168.0.125

- Verifique se o cabo de rede está conectado à câmera e, em seguida, desconecte e reconecte a alimentação para iniciar/reiniciar a câmera.
- 5. Feche o prompt de comando ao visualizar a mensagem 'Resposta de 192.168.0.125: ...' ou similar.
- No navegador, digite http://<endereço IP> no campo Local/Endereço e pressione Enter no teclado.

#### Observações:

- Para abrir um prompt de comando no Windows: no menu Iniciar, selecione Executar... e digite cmd. Clique em OK.
- Para usar o comando ARP no Windows Vista, clique com o botão direito do mouse no ícone do prompt de comando e selecione Executar como administrador.
- Para usar o comando ARP em um Mac OS X, use o utilitário Terminal em Aplicativo > Utilitários.

# Redefinição das configurações padrão de fábrica

Esta ação redefinirá todos os parâmetros, incluindo o endereço IP e a posição do foco para as configurações padrão de fábrica:

- 1. Desconecte a alimentação da câmera.
- 2. Mantenha o botão de controle pressionado e reconecte a alimentação.
- Mantenha o botão de controle pressionado até que o indicador de status seja exibido em âmbar (isso poderá levar até 15 segundos).
- 4. Solte o botão de controle. Quando o indicador de status for exibido em verde (o que pode demorar até 1 minuto), o processo estará concluído e a câmera de rede terá sido redefinida.
- 5. Atribua novamente o endereço IP usando um dos métodos descritos neste documento.
- 6. Focalize a câmera mais uma vez utilizando um dos métodos descritos nesse documento.

Também é possível redefinir os parâmetros para as configurações padrão de fábrica por meio da interface de web. Para obter mais informações, consulte a ajuda on-line ou o Manual do usuário.

#### Página 10

# Acesso à câmera a partir da Internet

Depois de instalada, a câmera de rede poderá ser acessada na rede local (LAN). Para acessar a câmera pela Internet, os roteadores da rede devem estar configurados para permitir o tráfego de entrada, o que normalmente é realizado em uma porta específica.

- Porta HTTP (porta padrão 80) para visualização e configuração.
- Porta RTSP (porta padrão 554) para visualização de streams de vídeo H.264.

Para obter mais instruções, consulte a documentação do roteador. Para obter mais informações a esse respeito e sobre outros tópicos, acesse o suporte da Axis na Internet por meio do site www.axis.com/techsup.

# Mais informações

O Manual do usuário está disponível no site da Axis em www.axis.com ou no CD Axis Network Video Product fornecido com este produto.

Dica!

Acesse www.axis.com/techsup para verificar se há um firmware atualizado disponível para a câmera de rede. Para consultar a versão atualmente instalada do firmware,

Guia Rápido Suplemento

AXIS M5013/M5014

© Axis Communications AB, 2011

Impressão: Abril de 2011

Nº da peça: 42811

Ver.1.1