Tarjeta de interfaz de red AXIS 1611 para Impresoras CAPT Canon

Manual del usuario

Avisos de seguridad

Antes de instalar la tarjeta AXIS 1611, lea atentamente los siguientes avisos de seguridad.

Precaución - significa que, si no sigue las indicaciones, puede perder datos o dañar el equipo.

Importante - implica que, de no seguir las indicaciones dadas, el funcionamiento de la tarjeta AXIS 1611 puede resultar afectado. No siga adelante sin aplicar las medidas indicadas por los avisos anteriores.

Compatibilidad electromagnética (EMC) y VCCI



EMC - EE UU

Las pruebas realizadas con este equipo ponen de manifiesto su adecuación a los límites estipulados para un dispositivo digital de clase B, según la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites se han establecido para ofrecer un grado de protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. El presente equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según las instrucciones que le acompañan, puede ocasionar interferencias en las comunicaciones de radio. No obstante, aun aplicando las instrucciones de instalación y utilización, podrían seguir produciéndose interferencias en determinadas instalaciones. Si el equipo produce interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión (lo cual se puede detectar activando y desactivando el equipo), el usuario puede tratar de corregirlas mediante algunas de las siguientes medidas:

Cambiando la ubicación o la orientación de la antena receptora.

- Aumentando la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectando el equipo a una toma de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultando al proveedor o a un técnico experimentado de radio/TV.

EMC - Europa:

Este equipo digital cumple los requisitos establecidos para emisiones radiadas según el límite B de la norma EN55022, así como los requisitos de inmunidad de la norma EN55024 para instalaciones residenciales, comerciales y de industria ligera.

VCCI - Japón:

Éste es un producto de clase B según el estándar del Consejo de control voluntario para interferencias de equipos informáticos (Voluntary Control Council for Interference from Information Technology Equipment, VCCI). Si se utiliza cerca de un receptor de radio o televisión en un entorno doméstico, puede producir interferencias de radio. Instálelo y utilícelo según el manual de instrucciones.

Nota de uso del cable USB:

Éste es un producto de clase A basado en una norma del Consejo de control voluntario para interferencias de equipos informáticos (Voluntary Control Council for Interference from Information Technology Equipment, VCCI) destinado a conectar un cable USB a una impresora. Si el equipo se utiliza en un entorno doméstico, puede ocasionar interferencias de radio. Si se produce este problema, el usuario deberá tomar las acciones correctoras oportunas.

VCCI - Australia:

Este dispositivo electrónico cumple los requisitos de la Norma de comunicaciones de radio (Compatibilidad electromagnética) 1998 AS/NZS 3548

Responsabilidad

La preparación de este manual se ha realizado con todo cuidado; no obstante, si detecta alguna omisión o inexactitud, le rogamos que informe de ello a su oficina local de Axis. Axis Communications AB no acepta responsabilidad alguna sobre posibles errores técnicos o tipográficos, y, asimismo, se reserva el derecho a efectuar cambios en el producto y sus manuales sin previo aviso. Axis Communications AB no ofrece garantías de ningún tipo con respecto al material que aparece en este documento, incluidas, pero sin limitarse a, las garantías implícitas de comerciabilidad y adecuación para un fin particular. Axis Communications AB no se hace responsable de posibles perjuicios, directos o indirectos, relacionados con el suministro, el funcionamiento o el uso de este material.

Marcas comerciales de Axis

ThinServer, AXIS CAPT Print Monitor

Reconocimiento de otras marcas comerciales

Canon, Canon CAPT, DOS, Internet Explorer, Microsoft, Netscape, NetSpot y Windows son marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

AXIS 1611 Manual del usuario Fecha: Febrero de 2003 Revisión 1.0 Copyright © Axis Communications AB, 1999-2003

Prefacio

Gracias por adquirir la Tarjeta de interfaz de red AXIS 1611, un dispositivo servidor de impresión que permite utilizar las impresoras de la familia CAPT de Canon como impresoras de red.

Acerca de este manual

Este manual proporciona información general e instrucciones detalladas sobre cómo instalar y administrar la Tarjeta de interfaz de red AXIS 1611. Por lo tanto, está dirigido a todos aquellos usuarios involucrados en la instalación y la administración de AXIS 1611. No obstante, para obtener el mayor aprovechamiento del manual, sería deseable poseer unos ciertos conocimientos básicos de redes informáticas.

Este manual se aplica a la Tarjeta de interfaz de red AXIS 1611 con la versión del firmware 5.92 o posterior.

Acerca de Axis

Axis desarrolla soluciones seguras y de fácil uso para comunicaciones sobre redes convencionales e inalámbricas. La compañía es líder mundial en conectividad de red, con productos para oficinas, empresas de servicios y entornos industriales. Encontrará más información sobre Axis en www.axis.com

Servicios de asistencia técnica

En caso de que necesite asistencia técnica, póngase en contacto con su distribuidor de Axis. Si el distribuidor no puede ofrecerle una respuesta inmediata, remitirá sus consultas a los canales apropiados para garantizar una respuesta lo más rápida posible.

Si dispone de una conexión a Internet, podrá:

- Descargar documentación de usuario y actualizaciones del firmware
- Encontrar respuestas a problemas ya resueltos en la base de datos de preguntas frecuentes. Las búsquedas se pueden realizar por producto, categoría o frase
- Notificar problemas al equipo de asistencia técnica de Axis desde el área privada de asistencia técnica

Visite la página web de asistencia técnica de Axis en: www.axis.com

Prefacio

Sección 1	Introducción .5 Utilización .6 Características y ventajas .7
Sección 2	Aspectos generales del producto
Sección 3	Instalación.10Paso 1: Instalar el hardware.11Paso 2: Asignar una dirección IP.15Paso 3: Instalar el software AXIS CAPT Print Monitor y agregarimpresoras.22
Sección 4	Administración y configuración .30 Acceso a las páginas web .31 Administración del servidor de impresión mediante FTP .34 Administración del servidor de impresión mediante SNMP .37
Sección 5	Actualización del firmware
Sección 6	La lista de parámetros
Sección 7	Especificaciones técnicas
Sección 8	Glosario

Sección 1 Introducción

La Tarjeta de interfaz de red AXIS 1611 es un servidor de impresión que se integra en impresoras de la familia CAPT de Canon y las convierte en impresoras de red.

Mediante la tecnología ThinServer, la Tarjeta de interfaz de red AXIS 1611 permite compartir recursos de impresión con cualquier usuario de la red.



Tarjeta de interfaz de red AXIS 1611

Impresoras compatibles La tarjeta AXIS 1611 se ha desarrollado para la impresora LBP-2410 de Canon. Consulte a su proveedor de Canon sobre la compatibilidad con otros modelos de impresoras CAPT.

Entornos compatibles

TCP/IP	NetBIOS/NetBEUI
Windows 98	Windows 98
Windows Me	Windows Me
Windows 2000	Windows 2000
Windows XP	

Introducción

6

Protocolos de impresión	NetBIOS/NetBEUITCP/IP
Administración y configuración	La administración y configuración del servidor de impresión AXIS 1611 se puede realizar desde sus páginas web internas mediante cualquier navegador web estándar. Vea <i>Administración y</i> <i>configuración</i> , en la página 30.
Utilización	
Software necesario	La instalación de AXIS 1611 y su integración en la red se realizan mediante el siguiente software cliente:
	AXIS CAPT Print Monitor
	Se encuentra en el CD de AXIS 1611 y en el sitio web de Axis Communications.
Administración de	Puede administrar sus impresoras de red desde:
impresoras de red	• Cualquier navegador web estándar (TCP/IP)
	• El software NetSpot Device Installer (TCP/IP) de Canon, suministrado con las impresoras CAPT Canon.

Características y ventajas

Fiabilidad	La Tarjeta de interfaz de red AXIS 1611 proporciona un alto rendimiento y una gran fiabilidad combinados con un consumo reducido. Los circuitos electrónicos se basan en el chip ETRAX 100LX de AXIS, el cual incluye un procesador RISC de 32 bits y una serie de controladores de red asociados.
Velocidad	El chip ETRAX 100LX de AXIS se ha diseñado específicamente para productos LAN (redes de área local). La tarjeta AXIS 1611 es un dispositivo rápido, capaz de procesar un flujo sostenido de datos de 2 MB por segundo (100baseTX).
	Asimismo, permite comunicaciones de alta velocidad ECP.
Seguridad	Es posible asignar una contraseña para evitar la configuración no autorizada de la tarjeta AXIS 1611. Esa asignación se realiza desde las páginas web internas de AXIS 1611 (vea <i>Administración y configuración</i> , en la página 30).
Supervisión	Las páginas web internas del servidor de impresión AXIS 1611 permiten supervisar continuamente el estado de la impresora.
	Además, AXIS 1611 admite el protocolo SNMP para supervisión remota.
Preparada para el futuro	La memoria flash de la tarjeta AXIS 1611 se puede actualizar a través de la red mediante FTP. De esta forma, es posible actualizar y mejorar rápidamente las características de funcionamiento de AXIS 1611 cuando se publican nuevas actualizaciones del software servidor de impresión. Vea <i>Actualización del firmware</i> , en la página 42.

8

Sección 2 Aspectos generales del producto

Contenido del paquete

Utilice la lista siguiente para comprobar que no falta ningún elemento en el paquete del servidor de impresión. Si algún elemento falta o está dañado, póngase en contacto con su distribuidor. Todo el material de embalaje suministrado es reciclable.

Hardware		Modelo
		AXIS 1611
Medio	Título	
CD	AXIS 1611 CD	
Material impreso	Warranty shee garantía)	t (Hoja de

AXIS 1611 Descripción física



impresora	Conecta la tarjeta con la impresora. No lo toque directamente con las manos.
Conector de red	La tarjeta AXIS 1611 está diseñada para redes Fast Ethernet de 10

Mbps y 100 Mbps. AXIS 1611 incluye una función de autodetección que detecta la velocidad del segmento de red local y ajusta la velocidad de comunicación de datos en consecuencia entre 10 Mbps y 100 Mbps. Puede utilizar los siguientes cables:

Redes 10 BaseT	Redes 100 BaseT
Cable UTP o STP categoría 3, 4 ó 5	Cable UTP o STP categoría 5 (par
(par trenzado apantallado o sin	trenzado apantallado o sin
apantallar con un conector RJ 45 en	apantallar con un conector RJ 45
cada extremo)	en cada extremo)

- LED de red Muestra el estado de la Tarjeta de interfaz de red AXIS 1611. Si la luz parpadea cuando el cable de red se encuentra desconectado, la tarjeta de interfaz de red puede presentar algún defecto.
- LED de alimentación Esta luz debe mantenerse encendida cuando la impresora está encendida. Si no ocurre así, puede ser debido a un defecto de la tarjeta de interfaz de red.
- Etiqueta del númeroIndica el número de serie de la tarjeta de interfaz de red. La
dirección MAC de la tarjeta AXIS 1611 se basa en su número de
serie.
 - Ejemplo:Una tarjeta AXIS 1611 con el Número de serie 00408C100086,
tendrá la Dirección MAC: 00 40 8C 10 00 86

Sección 3 Instalación

L

El proceso de instalación de la Tarjeta de interfaz de red AXIS 1611 conlleva los siguientes pasos:

	Paso 1: Instalar el hardware (página 11)
	Paso 2: Asignar una dirección IP (página 15)
	Paso 3: Instalar el software AXIS CAPT Print Monitor y agregar impresoras (página 22)
Precaución	Tome las siguientes precauciones cuando manipule la Tarjeta de interfaz de red AXIS 1611.
	• Para evitar un posible riesgo de descarga eléctrica, la impresora deberá estar apagada y todos sus cables desconectados en el momento de instalar la Tarjeta de interfaz de red AXIS 1611.
	• Tenga cuidado al manipular la Tarjeta de interfaz de red AXIS 1611, ya que contiene aristas y componentes afilados.
	• La Tarjeta de interfaz de red AXIS 1611 contiene componentes sensibles a la electricidad estática. Para reducir al mínimo la electricidad estática en el momento de manipular la Tarjeta de interfaz de red AXIS 1611, aplique las siguientes directrices:
	- Cuando esté manipulando la Tarjeta de interfaz de red AXIS 1611, evite el contacto con materiales que generan electricidad estática, tales como la pantalla de un ordenador.
	 No toque las pistas impresas y los conectores de la Tarjeta de interfaz de red AXIS 1611 con los dedos; al manejar la tarjeta, sujétela por la parte del panel metálico.
	- Guarde la Tarjeta de interfaz de red AXIS 1611 en su bolsa protectora hasta el momento de la instalación. La bolsa protectora no debe desecharse, ya que puede ser necesaria para volver a guardar la Tarjeta de interfaz de red AXIS 1611 si ésta se retira de la impresora.

Paso 1: Instalar el hardware

Siga las instrucciones que se indican a continuación para convertir su impresora CAPT Canon en una impresora de red:

 Localice el Número de serie (Nº de ser.), el cual se encuentra en la etiqueta de la parte inferior de la tarjeta AXIS 1611, y anótelo. Necesitará este número durante la configuración de red.



2. Asegúrese de que el interruptor de alimentación eléctrica de la Impresora CAPT Canon esté **APAGADO**. Desconecte el cable de alimentación de la impresora de la toma de alimentación eléctrica:



Instalación

12 Instalación

3. Con un destornillador de estrella, quite los dos tornillos que sujetan la placa de protección de la ranura de tarjetas de expansión y retire la placa. Guarde los tornillos a mano para volver a utilizarlos posteriormente.



4. Inserte la Tarjeta de interfaz de red AXIS 1611 en la ranura para tarjetas de expansión hasta que encaje firmemente en su posición:



Precaución

Evite tocar las pistas impresas y los conectores de la Tarjeta de interfaz de red AXIS 1611 con los dedos. Agarre la tarjeta por la parte del panel metálico.

5. Fije la Tarjeta de interfaz de red AXIS 1611 a la impresora con los dos tornillos.



6. Conecte un cable de red al conector de red de la Tarjeta de interfaz de red AXIS 1611:



7. Conecte el otro extremo del cable de red a la red.



Instalación

- 8. Conecte el cable de alimentación eléctrica y asegúrese de que quede firmemente conectado tanto a la impresora como a la toma de corriente eléctrica.
- 9. Ponga el interruptor de alimentación eléctrica de la impresora en su posición de **ENCENDIDO**.



10. Compruebe que el LED de alimentación eléctrica de la Tarjeta de interfaz de red AXIS 1611 está encendido.



Paso 2: Asignar una dirección IP

Para establecer comunicación con la red TCP/IP y las páginas web internas, deberá asignar una dirección IP a la Tarjeta de interfaz de red AXIS 1611.

- Si existe un servidor DHCP en la red, y el sistema operativo que se está ejecutando es Windows 98/2000/Me o XP, la tarjeta AXIS 1611 recibirá automáticamente una dirección IP cuando se conecte físicamente a la red (como se ha descrito anteriormente).
- Si no dispone de un servidor DHCP en la red, consulte *Métodos para establecer la dirección IP*, en la página 16, donde podrá obtener un método apropiado para establecer la dirección IP de la tarjeta AXIS 1611.

Antes de empezar

Privilegios de sistema	Para establecer la dirección IP mediante DHCP, necesitará privilegios de usuario raíz (root) en el servidor de Windows NT.
Dirección MAC	Para poder realizar la instalación, deberá conocer la dirección MAC de la tarjeta AXIS 1611. La dirección MAC se basa en el número de serie de la tarjeta AXIS 1611. Por ejemplo, una tarjeta AXIS 1611 con el número de serie 00408C1817d0 tendrá la dirección MAC 00 40 8C 18 17 d0. El número de serie se encuentra en la etiqueta de la parte inferior de la tarjeta.
Dirección IP	Deberá solicitar una dirección IP no utilizada al administrador de la red, a menos que la red disponga de un sistema de asignación automática de direcciones IP (por ejemplo, DHCP).

Instalación

16

Vea...

Importante:

NO utilice las direcciones IP de los ejemplos siguientes cuando instale		
la tarjeta AXIS 1611. Consulte siempre al administrador de la red antes		
de asignar una dirección IP a la tarjeta AXIS 1611.		

Métodos para establecer la dirección IP

Método

Puede establecer la dirección IP mediante uno de los siguientes métodos, según el entorno de red:

DHCP	Windows 98/2000/Me/XP	página 17
Software NetSpot Device Installer	Windows 98/2000/Me/XP	página 17
ARP/Ping	Windows 98/2000/Me/XP	página 21

Entornos de red

Asignación de un nombre de host a la dirección IP Si utiliza nombres de host (equipos anfitriones), puede asignar un nombre exclusivo a la dirección IP. Consulte los manuales del sistema, o al administrador de la red, para obtener instrucciones sobre cómo realizar esa asignación de nombres en el sistema.

AXIS 1611 admite el servicio WINS, el cual está recomendado cuando se utiliza DHCP en una red de Windows NT.

Nota:

Si no se ha establecido la correspondencia entre el nombre de host (equipo anfitrión) y la dirección IP, todavía puede descargar la dirección IP ejecutando las siguientes instrucciones. En este caso, simplemente reemplace el nombre de host por la dirección IP en los lugares donde sea necesario.

AXIS 1611 Manual del usuario

Establecer la dirección IP mediante DHCP	Si dispone de un servidor DHCP en la red, la tarjeta AXIS 1611 recibirá automáticamente una dirección IP nada más conectarse a la red.
Nota:	
	Si utiliza WINS, deberá incluir al menos una dirección IP de servidor WINS en el ámbito DHCP. Inmediatamente después de recibir la dirección IP, la tarjeta AXIS 1611 registra su nombre de host y la dirección IP en el servidor WINS.
Software NetSpot Device Installer	NetSpot Device Installer es un software de utilidad de Canon que permite configurar valores de protocolo de red para dispositivos Canon conectados a la red. El software NetSpot Device Installer se suministra en CD-ROM con las impresoras CAPT Canon.
Instalar NetSpot	Siga estas instrucciones para instalar NetSpot Device Installer:
Device Installer	 En Windows 2000/XP, inicie una sesión como Administrador antes de la instalación. Inserte el CD-ROM suministrado con la impresora CAPT Canon en la unidad de CD-ROM del ordenador.
	2. En el Explorador de Windows, haga doble clic en el icono de la unidad de CD-ROM.
	3. Haga doble clic en nsdisetup.exe .
	4. Aparecerá una ventana con un acuerdo de licencia. Compruebe su contenido y haga clic en Yes (Sí).
	5. Especifique la carpeta de destino del programa y haga clic en OK (Aceptar). La instalación comenzará.
Nota:	
	Si activa la casilla de verificación "Add to Start menu" (Agregar al menú Inicio), NetSpot Device Installer se incluirá en el menú Inicio de Windows.

6. Cuando la instalación finalice, haga clic en **OK** (Aceptar). De este modo, se completa la instalación.

Importante:	NO ejecute "nsdi_ipx.exe". AXIS 1611 no admite NetSpot Device Installer sobre IPX.
Establecer la dirección IP mediante	Siga estas instrucciones para establecer la dirección IP con NetSpot Device Installer:
NetSpot Device Installer	 Inicie el programa. Aparecerá la ventana principal. Tras unos instantes, se muestra una lista de dispositivos detectados en la red.

2. Seleccione la tarjeta AXIS 1611, la cual aparece mostrando la dirección MAC de AXIS 1611 en la lista **Device Name** (Nombre de dispositivo):

🖏 Canon NetSpot Device Installer - TCP/IP			
Device View Options Help	Status	Product Name	Location
00:40:8c:18:17:d0	Not Configured	Unknown	1
	eccion wrac de i	a taijeta AAIS 101	1

Nota:

La dirección MAC se basa en el número de serie (**Nº de ser.**) de la tarjeta AXIS 1611 impreso en la etiqueta de su parte inferior.

3. En el menú **Device** (Dispositivo), seleccione **Initial Settings** (Configuración inicial):



Instalación

4. En el cuadro de diálogo **Initial Settings**, seleccione la impresora Canon CAPT (p. ej., "LBP-2410 + AXIS 1611") en la lista desplegable **Product Type** (Tipo de producto) y, a continuación, haga clic en **Next** (Siguiente).

Initial Settings	×
MAC Address:	00:40:8c:18:17:d0
Subnet:	
Product Type:	LASER SHOT LBP-2410
Physical Interface:	LASER SHOT LBP-1210 LASER SHOT LBP-2410 + AXIS 1611 LBP-810/800 PC1200D/iR1200G/iC D600 ie1200-1300
	<pre></pre>

	Initial Settings: <00:40:80	::18:17:d0>	×
Especifique el tipo de trama	TCP/IP		
utilizada –	Frame Type:	Ethernet II	•
Especifique el método para establecer la dirección IP – Escriba la dirección IP del servidor AXIS 1611 –	IP Address Setting with: IP Address:	Manual Setting Manual Setting DHCP	•
Escriba la dirección de la puerta deenlace utilizada	Gateway Address:	0.0.0.0	
Escriba la máscara de subred _ utilizada	Subnet Mask:	0.0.0.0	
La dirección de difusión se rellena – automáticamente	Broadcast Address:	0.0.0.0	
	IPX		
	Frame Type:	Disabled	_
	Preferred Frame Type:	Disabled	Y
	AppleTalk		
	Phase Type:	Disabled	~
	Use Token Ring Source	Routing	
	< Back	UK Lancel	

5. A continuación, configure el protocolo TCP/IP:

Notas:

- Si selecciona la opción **Disable** (Deshabilitar) para **Frame Type** (Tipo de trama), la tarjeta AXIS 1611 no se reconocerá en la red.
- Si selecciona DHCP, no podrá especificar los campos IP address (Dirección IP), Gateway address (Dirección de puerta de enlace), Subnet mask (Máscara de subred) y Broadcast address (Dirección de difusión).
- Si no puede utilizar DHCP, seleccione Manual Configuration (Configuración manual).
- 6. Cuando finalice la configuración, haga clic en OK (Aceptar).

Nota:

Si recibe el mensaje "Resetting device" (Restableciendo dispositivo), haga clic en OK (Aceptar).

7. Haga clic en **OK** (Aceptar). Con esto, finaliza la configuración de protocolo de la impresora y la tarjeta AXIS 1611 recibe una dirección IP.

AXIS 1611 Manual del usuario

Establecer la dirección IP mediante ARP en Windows 98, Me, 2000 y XP Siga estas instrucciones para establecer la dirección IP mediante ARP:

1. Abra una ventana DOS. Escriba los siguientes comandos:

> arp -s <dirección IP> <dirección MAC> ping <dirección IP> arp -d <dirección IP>

Ejemplo

```
arp -s 192.168.3.191 00-40-8c-18-17-d0
ping 192.168.3.191
arp -d 192.168.3.191
```

El host (equipo anfitrión) devuelve Reply from 192.168.3.191... o un mensaje similar. Esto indica que la dirección se ha establecido y que existe comunicación entre los equipos.

Notas:

- Cuando ejecute el comando ping por primera vez, experimentará un tiempo de respuesta significativamente superior al habitual.
- Si utiliza el comando arp -d, la entrada estática de la tabla arp se elimina de la memoria caché del host.

Paso 3: Instalar el software AXIS CAPT Print Monitor y agregar impresoras

Acerca de AXIS CAPT Print Monitor	AXIS CAPT Print Monitor es un componente de Windows desarrollado para la impresión en red. Permite conectar el servidor de impresión AXIS 1611 del mismo modo que si fuera una impresora de puerto local; además, una vez instalado, se inicializa automáticamente al arrancar el sistema.	
Entorno de impresión	AXIS CAPT Print Monitor permite imprimir sobre TCP/IP y NetBIOS/NetBEUI. Para poder imprimir, asegúrese de que el protocolo TCP/IP o NetBIOS/NetBEUI se está ejecutando correctamente en el cliente.	
Nota:		
	Los protocolos de impresión TCP/IP o NetBIOS/NetBEUI se pueden deshabilitar desde las páginas web internas. Haga clic en el botón Configuration y en el vínculo TCP/IP o NetBIOS/NetBEUI y, finalmente, haga clic en No para deshabilitar el protocolo. Ambos protocolos se encuentran habilitados (Yes) de forma predeterminada. Vea <i>Administración y configuración</i> , en la página 30.	
	AXIS CAPT Print Monitor debe instalarse en cada estación de trabajo para permitir la impresión entre equipos del mismo nivel (peer-to-peer). AXIS CAPT Print Monitor permite a un usuario acceder a todas las impresoras de red como si estuvieran conectadas	

directamente a su estación de trabajo.

Instalación

AXIS 1611 Manual del usuario

Cómo imprimir mediante AXIS CAPT Print Monitor	Consulte las instrucciones correspondientes a su red sobre cómo instalar y administrar una impresora mediante AXIS CAPT Print Monitor:		
Imprimir sobre TCP/IP	• AXIS CAPT Print Monitor en Windows 98 y Windows Me sobre TCP/IP (página 23)		
	• AXIS CAPT Print Monitor en Windows 2000 y Windows XP sobre TCP/IP (página 25)		
Imprimir sobre NetBIOS/NetBEUI	• AXIS CAPT Print Monitor en Windows 98 y Windows Me sobre NetBIOS/NetBEUI (página 28)		
	AXIS CAPT Print Monitor en Windows 2000 sobre NetBIOS/NetBEUI (página 29)		
AXIS CAPT Print Monitor en Windows 98 y Windows Me sobre TCP/IP	Siga el procedimiento que se indica a continuación para agregar impresoras desde una estación de trabajo con Windows 98/Me sobre TCP/IP:		
Puerto de impresora local	1. Instale AXIS CAPT Print Monitor en la estación de trabajo. El software está disponible en el CD de AXIS 1611, en Software .		
	2. En el menú Inicio , seleccione Configuración Impresoras y haga doble clic sobre el icono Agregar impresora para iniciar el Asistente para agregar impresoras.		
	3. Seleccione Impresora local , ya que AXIS 1611 emula un puerto de impresora local, y haga clic en Siguiente >		
	 4. Seleccione un controlador apropiado para la impresora. Nota: Si el controlador deseado aparece en el cuadro de diálogo de la lista de fabricantes y modelos, selecciónelo, haga clic en Siguiente > y continúe con el paso 7. 		

- 5. Si el controlador de impresora no está disponible, haga clic en el botón **Utilizar disco...** Inserte el CD que contiene el controlador de la impresora, seleccione la unidad de CD y haga clic en **Aceptar**.
- 6. Seleccione el controlador de impresora deseado en el CD y haga clic en **Siguiente** >
- 7. Seleccione el puerto **TCP/IP** que desee utilizar y haga clic en **Aceptar.**

Nota: Los puertos aparecerán con el formato **<nombre>_TCP/IP.,** donde **<**nombre> es, de forma predeterminada, AXIS seguido de los seis últimos dígitos del número de serie del servidor de impresión (p. ej., AXIS1817d0_TCP/IP.)

Nota: Si desea instalar un puerto TCP/IP remoto (es decir, un puerto TCP/IP que no aparece en la lista), seleccione el puerto LPT1 y siga las instrucciones del apartado **Puerto de impresora remoto**, que aparecen más adelante.

- 8. Escriba un nombre descriptivo para la impresora y haga clic en Siguiente >
- Si desea imprimir una página de prueba, haga clic en la casilla de verificación correspondiente y, por último, haga clic en Finalizar.
- Puerto de impresora remoto
- 1. La impresora definida anteriormente aparece ahora en la carpeta de impresoras. Haga clic con el botón secundario del ratón sobre el objeto de impresora y, en el menú contextual, seleccione **Propiedades**.
 - Haga clic en la ficha Details (Detalles) y, después, en Add Port... (Agregar puerto) para mostrar los monitores de servidores de impresión disponibles.
 - 3. Haga clic en **Other** (Otro), seleccione **AXIS CAPT Port** (Puerto de AXIS CAPT) y haga clic en **OK** (Aceptar).
 - 4. Seleccione TCP/IP como protocolo de impresión en red y haga clic en **OK** (Aceptar).
 - 5. Especifique la dirección IP o el nombre de host del servidor de impresión. Haga clic en Add (Agregar).
 - 6. El puerto se agregará a la lista y aparecerá resaltado. Haga clic en **OK** (Aceptar) para volver al cuadro de diálogo de puertos de impresora y haga clic en **Close** (Cerrar).

Notas:

	• Configurar el puerto Si ha cambiado la dirección IP o el nombre de host de un servidor de impresión ubicado en una subred diferente, deberá especificar la nueva dirección IP o nombre de host en el cuadro de diálogo Configure AXIS CAPT Port (Configurar puerto AXIS CAPT).
	• El cuadro de diálogo Configure AXIS CAPT Port muestra el nombre del puerto y la antigua dirección IP o nombre de host del servidor de impresión. Especifique la nueva dirección IP o el nombre de host del servidor de impresión y haga clic en OK (Aceptar).
AXIS CAPT Print Monitor en Windows 2000	Siga el procedimiento que se indica a continuación para agregar impresoras desde una estación de trabajo con Windows 2000 o XP sobre TCP/IP:
y Windows XP	1 Instale el software AXIS CAPT Print Monitor en la estación de

- 1. Instale el software AXIS CAPT Print Monitor en la estación de trabajo. El software se encuentra disponible en el CD de AXIS 1611.
- 2. Para iniciar el Asistente para agregar impresoras, seleccione **Configuración | Impresoras** en el menú **Inicio** y haga doble clic en el icono **Agregar impresora**.
- 3. Seleccione **Impresora local**, ya que AXIS 1611 emula un puerto de impresora local, y haga clic en **Siguiente** >

Nota:

sobre TCP/IP

Asegúrese de que la casilla de verificación **Detectar e instalar mi impresora Plug and Play automáticamente** no se encuentra activada. 4. Si el puerto AXIS CAPT que desea utilizar aparece en la ventana Seleccionar el puerto de impresora, selecciónelo y continúe con el paso 7. Si el puerto no aparece en la lista, haga clic en Crear nuevo puerto. Seleccione AXIS CAPT Port en la lista desplegable y haga clic en Siguiente >

Computers commu	ort nicate with printers through ports.		
Select the port you	want your printer to use. If the po	rt is not listed, you c	an create a
new port.			
I Use the followi	ad poll:		
Use the followi Port AXIS ISHOO	Description	Printer	
Use the followi Port XXISIBILIDO	Description TCP/IP. AXIS CAPT Port	Printer	
Use the followi Port AXIS ISINO A Note: Most cor	Ing point Description TCP/IP. AVIS CAPT Port AVIS CAPT Port aputers use the LPT1: port to comm	Printer	al printer.
Use the followi Port AxISIBILDO Note: Most cor Create a new p	Description Description TCP/IP. AXIS CAPT Port nputers use the LPT1: port to commont:	Printer	al printer.

- 5. Seleccione TCP/IP como protocolo de impresión en red y haga clic en Aceptar.
- En el cuadro de diálogo Add AXIS TCP/IP CAPT Port, seleccione la opción AXIS 1611. Aparecerá como AXIS seguida de los seis últimos dígitos del número de serie del servidor de impresión, con "TCP/IP" como sufijo del nombre (p. ej., AXIS1817d0_TCP/IP). La dirección IP del servidor de impresión AXIS 1611 aparecerá en la columna de la derecha. Haga clic en OK (Aceptar).

ancel
Help

Importante:	Si el servidor de impresión AXIS 1611 se encuentra ubicado en otra subred, no aparecerá en la lista del cuadro de diálogo Add AXIS TCP/IP CAPT Port . Escriba la dirección IP del servidor AXIS 1611 en el campo vacío y haga clic en Add (Agregar).	
 Seleccione un controlador apropiado para la impresor Nota: Si el controlador deseado aparece en el cuadro d de la lista de fabricantes y modelos, selecciónelo, hag Siguiente > y continúe con el paso 10. 		
	8. Si el controlador de impresora deseado no aparece disponible, haga clic en Utilizar disco e inserte el CD suministrado con la impresora que contiene el controlador. Seleccione la unidad de CD y haga clic en Aceptar .	
	 En el CD, seleccione el controlador de impresora que desee instalar y haga clic en Siguiente > 	
	 Escriba un nombre descriptivo para la impresora y haga clic en Siguiente > 	
	 Elija si desea compartir la impresora con otros usuarios de la red y, a continuación, haga clic en Siguiente > 	
12. Si desea imprimi verificación corr Finalizar .	12. Si desea imprimir una página de prueba, haga clic en la casilla de verificación correspondiente y, por último, haga clic en Finalizar .	
Notas:		
	• Configurar el puerto : Si ha cambiado la dirección IP o el nombre de host de un servidor de impresión ubicado en una subred diferente, deberá especificar la nueva dirección IP o nombre de host en el cuadro de diálogo Configure AXIS CAPT Port (Configurar puerto AXIS CAPT).	
	• El cuadro de diálogo Configure AXIS CAPT Port muestra el nombre del puerto y la antigua dirección IP o nombre de host del servidor de impresión. Especifique la nueva dirección IP o el nombre	

de host del servidor de impresión y haga clic en OK (Aceptar).

Instalación

AXIS CAPT Print Monitor en Windows 98 y Windows Me sobre NetBIOS/NetBEUI

Instalación

Siga los procedimientos que se indican a continuación para agregar impresoras desde una estación de trabajo con Windows 98 o Windows Me sobre NetBIOS/NetBEUI:

- 1. Instale AXIS CAPT Print Monitor en la estación de trabajo. El software se encuentra disponible en el CD de AXIS 1611.
- 2. Para iniciar el Asistente para agregar impresoras, seleccione **Configuración | Impresoras** en el menú **Inicio** y haga doble clic en el icono **Agregar impresora**.
- 3. En el primer cuadro de diálogo que aparece, haga clic en **Siguiente >**.
- 4. Seleccione **Impresora local**, ya que AXIS 1611 emula un puerto de impresora local, y haga clic en **Siguiente** >
- Seleccione un controlador apropiado para la impresora. Nota: Si el controlador deseado aparece en el cuadro de diálogo de la lista de fabricantes y modelos, selecciónelo, haga clic en Siguiente > y continúe con el paso 8.
- 6. Si el controlador de impresora no aparece en la lista, haga clic en el botón **Utilizar disco...** Inserte el CD que contiene el controlador de la impresora, seleccione la unidad de CD y haga clic en **Aceptar**.
- En el CD, seleccione el controlador de impresora que desee instalar y haga clic en Siguiente >
- En la lista de puertos disponibles, seleccione el puerto que desee utilizar y haga clic en Siguiente >.
 Nota: De forma predeterminada, el nombre de puerto es AXIS seguido de los seis últimos dígitos del número de serie de la tarjeta AXIS 1611 (por ejemplo, AXIS1817d0).
- 9. Escriba un nombre descriptivo para la impresora y haga clic en Siguiente >
- 10. Si desea imprimir una página de prueba, haga clic en la casilla de verificación correspondiente y, por último, haga clic en **Finalizar**.

28

AXIS 1611 Manual del usuario

AXIS CAPT Print Monitor en Windows 2000 sobre NetBIOS/NetBEUI

Siga el procedimiento que se indica a continuación para agregar impresoras desde una estación de trabajo con Windows 2000 sobre NetBIOS/NetBEUI:

- 1. Instale el software AXIS CAPT Print Monitor en la estación de trabajo. El software se encuentra disponible en el CD de AXIS 1611.
- 2. En el menú **Inicio**, seleccione **Configuración** | **Impresoras** y haga doble clic sobre el icono **Agregar impresora** para iniciar el Asistente para agregar impresoras.
- 3. Seleccione **Impresora local** (ya que AXIS 1611 emula un puerto de impresora local) y haga clic en **Siguiente** >
- 4. Si el puerto AXIS CAPT que desea utilizar aparece en la ventana Seleccionar el puerto de impresora, selecciónelo y continúe con el paso 8. Si el puerto no aparece en la lista, haga clic en Crear nuevo puerto. Seleccione AXIS CAPT Port en la lista desplegable y haga clic en Siguiente >
- 5. Seleccione **NetBIOS/NetBEUI** como protocolo de impresión en red y haga clic en **Aceptar**.
- En el cuadro de diálogo Add AXIS NetBIOS/NetBEUI CAPT Port, seleccione la opción AXIS 1611. El puerto aparece como <nombre>, donde <nombre> es AXIS seguido de los seis últimos dígitos del número de serie de la tarjeta AXIS 1611 (p. ej., AXIS1817d0). Haga clic en Aceptar.
- 7. Seleccione el puerto de impresora de la lista **Puertos de impresora disponibles**, si aún no está seleccionado. Haga clic en **Siguiente** >.
- Seleccione el puerto de impresora que desee instalar y haga clic en Siguiente > Si el controlador no aparece en la lista, haga clic en el botón Utilizar disco.... Inserte el CD que contiene el controlador de la impresora, seleccione la unidad de CD y haga clic en Aceptar.
- 9. Escriba un nombre apropiado para la impresora, o acepte el nombre sugerido por el asistente, y haga clic en **Siguiente** >
- Elija si desea compartir la impresora con otros usuarios de la red y, a continuación, haga clic en Siguiente >
- 11. Imprima una página de prueba si desea confirmar la instalación y, por último, haga clic en **Finalizar**.

Instalación

Sección 4 Administración y configuración

Las herramientas de administración y configuración compatibles con AXIS 1611 permiten:

- Cambiar los parámetros del servidor de impresión, es decir, editar el archivo *config*
- Recibir información ampliada sobre los trabajos de impresión
- Obtener el estado del puerto de una impresora
- Supervisar las impresoras
- Restablecer el servidor AXIS 1611
- Actualizar el firmware de AXIS 1611 (Consulte la Sección 5 Actualización del firmware, en la página 42)

Configuración:	La tabla siguiente muestra los métodos que se utilizan con TCP/IP:		
aspectos generales	Protocolo de red Métodos de administración y configuración		
		Navegador web - Consulte la página 31	
	ТСР/ІР	NetSpot Device Installer - Consulte la página 39	
		 FTP - Consulte la página 34 	
		 SNMP - Consulte la página 37 	

Acceso a las páginas web

Una vez establecido el servidor AXIS 1611 en el entorno TCP/IP, según lo descrito en *Métodos para establecer la dirección IP*, en la página 16, ya puede acceder a las páginas web de AXIS 1611 desde cualquier navegador web estándar. Siga los pasos que se indican a continuación para acceder a las páginas web internas de AXIS 1611.

- 1. Inicie el navegador web.
- 2. Escriba el **nombre de host** del servidor de impresión o su **dirección IP** directamente en el campo de texto **Dirección** del navegador web:



La página web del servidor AXIS 1611 aparece en el navegador:



Página web del servidor AXIS 1611 en Microsoft Internet Explorer

32 Administración y configuración

AXIS 1611 Manual del usuario

Servicios de la La página principal de AXIS 1611 proporciona vínculos a los interfaz web siguientes servicios:

- Configuración (Configuration)
- Administración (Management)
- Estado (Status)
- Cuenta (Account)
- Impresora (Printer)
- Ayuda (Help)
- Sitio web de axis

Descripción general

Ê	Configuration
---	---------------

Desde las páginas de configuración, puede hacer lo siguiente:

- Modificar parámetros de configuración.
- Proteger el acceso al servidor AXIS 1611 cambiando la contraseña del usuario raíz (root). El nombre de usuario predeterminado es root y la contraseña predeterminada es pass.



- Comprobar la lista de parámetros del servidor AXIS 1611.
- Habilitar o deshabilitar cualquiera de los protocolos de red disponibles y modificar su funcionamiento desde las páginas de configuración apropiadas.
- Modificar la velocidad de red

Notas:

	• Al hacer clic en Management (Administración) o en Configuration (Configuración), se le pedirá que proporcione un nombre de usuario y una contraseña, a menos que esté utilizando los valores predeterminados root y pass .
	 Cualquier cambio en la configuración debería contar con la aprobación del Administrador de la red.
Management	Desde la página de administración (Management), puede restablecer los parámetros del servidor de impresión a sus valores predeterminados de fábrica. Asimismo, puede ver información básica sobre el servidor AXIS 1611; por ejemplo, la versión del software actual, la dirección MAC (dirección del hardware) y el número de serie.
🍎 Status	En la página de estado (Status), puede ver el estado del puerto de impresora conectado, el número de bytes impresos para cada trabajo de impresión, etc.
Account	La página de cuenta (Account) mantiene y muestra un registro histórico de los trabajos de impresión con datos como el usuario, protocolo, tamaño de archivo y tiempo transcurrido.
🥩 Printer	La página de impresora (Printer) muestra el estado actual e información de administración de la impresora conectada al servidor AXIS 1611, incluido el modelo de impresora, la versión, etc.
ହି Help	La página de ayuda (Help) contiene una breve descripción de las actividades de configuración y administración que se pueden realizar a través de las páginas web internas del servidor AXIS 1611.

Administrar el servidor de impresión mediante FTP

	Una vez asignada una dirección IP al servidor AXIS 1611, según lo descrito en <i>Asignar una dirección IP</i> , en la página 22, ya puede cambiar los parámetros de AXIS 1611 mediante el protocolo FTP.	
Edición del archivo	Sig	a estas instrucciones para modificar el archivo <i>config</i> mediante FTP:
config	1.	Inicie una sesión en el servidor AXIS 1611 escribiendo:
		ftp <nombre de="" host=""> o ftp <dirección ip=""> en una ventana DOS.</dirección></nombre>
	2.	Escriba el identificador de usuario y la contraseña (los valores predeterminados son root y pass).
	3.	Descargue el archivo <i>config</i> en el equipo anfitrión (host) escribiendo:
		get config
	4.	Edite el archivo de texto con el programa editor de textos que prefiera.
	5.	Guarde el archivo <i>config</i> en el servidor AXIS 1611 escribiendo:
		put config CONFIG
Nota:		
	E	s importante que el archivo de destino se especifique en letras

mayúsculas. De lo contrario, las modificaciones se perderán al apagar el servidor AXIS 1611.

El ejemplo de la siguiente página muestra cómo editar el archivo *config* mediante FTP desde una ventana DOS.

Ejemplo:

```
> ftp npserver
connected to npserver.
220 AXIS 1611 FTP Print Server v5.92 Nov 1 2002
ready.
Name (npserver:thomas): root
331 User name ok, need password
Password: pass
                        (no visible)
230 User logged in
ftp> get config
200 PORT command successful.
150 Opening data connection for config
(192,36,253,4,13,223), (mode ascii).
226 Transfer complete.
8588 bytes received in 0.24 seconds (35.63 kbytes/s)
ftp> put config CONFIG
200 PORT command successful.
150 Opening data connection for CONFIG
(192,36,253,4,13,223), (mode ascii).
226 Transfer complete.
8588 bytes received in 0.45 seconds (19.04 kbytes/s)
ftp> bye
221 Goodbye.
>
```

Administración y configuración

Ver el archivo	El comando status muestra el estado actual de los puertos de impresora.
Status	Siga estas instrucciones para ver el archivo status mediante FTP:
	1. Inicie una sesión en el servidor AXIS 1611 escribiendo:
	ftp <nombre de="" host=""> o ftp <dirección ip=""> en una ventana DOS.</dirección></nombre>
	2. Escriba el identificador de usuario y la contraseña. Los valores predeterminados son root y pass .
	3. Descargue el archivo status en el equipo anfitrión (host) escribiendo:
	get status
	4. Examine el archivo status con cualquier programa editor de textos.
Ver el archivo <i>Account</i>	El archivo <i>account</i> contiene datos relativos a los diez últimos trabajos de impresión. Especifica los siguientes datos: un número interno de trabajo, el usuario que inició el trabajo, el protocolo utilizado, el estado actual (Completado, Fuera de línea o Imprimiendo), el número de bytes impresos, el tiempo transcurrido y el tiempo fuera de línea.
	Siga estas instrucciones para ver el archivo <i>account</i> mediante FTP:
	1. Inicie una sesión en el servidor AXIS 1611 escribiendo:
	ftp <nombre de="" host=""> o ftp <dirección ip=""> en una ventana DOS.</dirección></nombre>
	2. Escriba el identificador de usuario y la contraseña (los valores predeterminados son root y pass).
	3. Descargue el archivo <i>account</i> en el equipo anfitrión (host) escribiendo:
	get account
	4. Examine el archivo <i>account</i> con cualquier programa editor de textos.
Ayuda para FTP	Si escribe help en el paso 3 de las instrucciones FTP descritas anteriormente, obtendrá una lista de todos los archivos y comandos disponibles.

Administración del servidor de impresión mediante SNMP

Puede utilizar el protocolo SNMP para supervisar y configurar de forma remota el servidor AXIS 1611. Se admiten todas las funciones principales para servidores de impresión.

Información general SNMP consiste en un conjunto de estándares para administración de redes, que incluyen un protocolo, una especificación de estructura de base de datos y un conjunto de objetos de datos. La implementación de SNMP de AXIS 1611 funciona en redes TCP/IP.

La administración la realiza un software NMS (Network Management System) que se ejecuta en un host (equipo anfitrión) de la red. El software NMS se comunica con los dispositivos de red por medio de mensajes, los cuales son referencias a uno o varios objetos.

Un mensaje puede ser una pregunta o una instrucción para un dispositivo, o, también, una alarma desencadenada por un evento específico ocurrido en un dispositivo. Los objetos se incluyen en bases de datos denominadas MIB (Management Information Base); MIB-II es una base de datos estándar.

El servidor AXIS 1611 admite las siguientes bases de datos MIB:

- partes relevantes de MIB-II
- MIB de Axis
- partes relevantes de la MIB de recursos de host
- partes relevantes de la MIB de impresoras
- partes relevantes de la MIB de CANON

Administración y configuración

La MIB de AXIS Para poder aprovechar al máximo la funcionalidad SNMP de AXIS 1611, deberá utilizar un software NMS que permita instalar bases de datos MIB empresariales privadas, como la MIB de AXIS.

> La MIB de AXIS contiene un gran número de objetos que se pueden clasificar del siguiente modo:

- Objetos de menú, que se utilizan para examinar y cambiar la configuración del servidor AXIS 1611 desde el programa NMS. Consulte *La lista de parámetros*, en la página 44.
- Objetos de administración de unidades y estado de impresoras, utilizados para supervisar trabajos de impresión del servidor AXIS 1611 y almacenar cambios de parámetros de forma permanente.
- Objetos de captura, utilizados para generar alarmas en diversas situaciones de error.

La MIB de AXIS se puede descargar desde el sitio web de Axis http://www.axis.com/

AXIS 1611 Manual del usuario

Configuración predeterminada de fábrica	Siga estas instrucciones para restablecer el AXIS 1611 a sus valores de configuración predeterminados de fábrica:
Importante:	
	Todos los parámetros, a excepción de la dirección IP (INT_ADDR.) y la opción para habilitar o deshabilitar DHCP (DHCP_ENB), se restablecen a sus valores predeterminados de fábrica cuando se ejecuta el procedimiento. Si desea cambiar esos dos parámetros, utilice cualquiera de las herramientas mencionadas en <i>Configuración:</i> <i>aspectos generales</i> , en la página 30.
Desde las páginas web internas	 En la página web del servidor AXIS 1611, haga clic en el botón Management (Administración).
	2. Haga clic en Set Defaults (Establecer valores predeterminados) y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar el proceso.
Desde NetSpot Device Installer	1. Instale NetSpot Device Installer, si aún no está instalado. Este software se suministra en CD-ROM con las impresoras CAPT Canon.
	2. En la ventana principal de NetSpot Device Installer, seleccione el dispositivo que desee restablecer.
	3. En el menú Device (Dispositivo), elija Restore to Default Settings (Restablecer a los valores predeterminados). La tarjeta AXIS 1611 queda así restablecida con sus valores predeterminados de fábrica.

Administración y configuración

AXIS 1611 Manual del usuario

Restablecer el dispositivo desde el hardware	Si no es posible acceder a las páginas web internas del AXIS 1611, puede restablecer el dispositivo a sus valores predeterminados de fábrica manipulando el hardware según el siguiente procedimiento:
Precaución	Siga con la máxima atención estas precauciones cuando manipule la Tarjeta de interfaz de red AXIS 1611.
	• Tenga cuidado al manipular la Tarjeta de interfaz de red AXIS 1611, ya que contiene aristas y componentes afilados.
	 La Tarjeta de interfaz de red AXIS 1611 contiene componentes sensibles a la electricidad estática. Al manipular la Tarjeta de interfaz de red AXIS 1611, puede minimizar la electricidad estática si sigue estas directrices:
	 Cuando esté manipulando la Tarjeta de interfaz de red AXIS 1611, evite el contacto con materiales que generan electricidad estática, tales como la pantalla de un ordenador.
	 No toque las pistas impresas y los conectores de la Tarjeta de interfaz de red AXIS 1611 con los dedos; al manejar la tarjeta, sujétela por la parte del panel metálico.
	 Guarde la Tarjeta de interfaz de red AXIS 1611 en su bolsa protectora hasta el momento de la instalación. La bolsa protectora no debe desecharse, ya que puede ser necesaria para volver a guardar la Tarjeta de interfaz de red AXIS 1611 si ésta se retira de la impresora.
	1. APAGUE la impresora.
	2. Desconecte el cable de red del conector de red de la tarjeta AXIS 1611.
	3. Quite los dos tornillos que sujetan la tapa de la ranura de tarjetas de expansión.
	 Saque la Tarjeta de interfaz de red AXIS 1611 de la ranura. Localice el bloque de tres terminales con un puente colocado encima:
	NO TOQUE ESTOS TERMINALES

5. Quite el puente de la **Posición A** y conéctelo firmemente en la **Posición B**.



- 6. Vuelva a colocar la tarjeta de interfaz de red en la ranura de tarjetas de expansión de modo que encaje firmemente en su posición.
- 7. Ponga el interruptor de alimentación eléctrica de la impresora en su posición de **ENCENDIDO**.
- 8. Espere 30 segundos.
- 9. Coloque el interruptor de alimentación eléctrica de la impresora en la posición de **APAGADO**.
- 10. Saque la tarjeta de interfaz de red de la ranura de expansión.
- Quite el puente de la Posición B y conéctelo firmemente en la Posición A.
- 12. Vuelva a colocar la tarjeta de interfaz de red en la ranura de tarjetas de expansión de modo que encaje firmemente en su posición.
- 13. Sujete la tarjeta AXIS 1611 con los dos tornillos.
- 14. Conecte el cable de red al conector de red de la tarjeta AXIS 1611.
- 15. Ponga el interruptor de alimentación eléctrica de la impresora en su posición de **ENCENDIDO**.

La tarjeta queda así restablecida con sus valores predeterminados de fábrica.

Sección 5 Actualización del firmware

El firmware de la tarjeta AXIS 1611 reside en su memoria flash y se puede actualizar mediante FTP sobre una red TCP/IP.

Nota:

	L so	as instrucciones de actualización se suministran con el propio oftware de actualización.
Actualización a través de la red mediante FTP	Par nec est	ra actualizar la tarjeta a través de una red mediante el protocolo FTP, cesitará disponer del archivo con el nuevo firmware. El nombre de e archivo es de la forma producto.bin , por ejemplo, 1611.bin firmware se puede descargar desde el sitio web de Axis
	htt	p://www.axis.com
Nota:		
	Para poder utilizar este método, deberá asignar a la tarjeta AXIS 1611 una dirección IP según lo descrito en <i>Paso 2: Asignar una dirección IP</i> , en la página 15.	
	Sig tar	ga el procedimiento indicado a continuación para actualizar la jeta AXIS 1611:
	1.	Inicie una sesión en el servidor AXIS 1611 con el comando: ftp <nombre de="" host=""> 0 ftp <dirección ip=""></dirección></nombre>
	2.	Se le pedirá el identificador de usuario y la contraseña. Id. de usuario predeterminado: root Contraseña predeterminada: pass
	3.	Para cambiar al modo de transferencia binaria, escriba el comando: binary
	4.	Escriba el comando: put <nombre del="" software=""> flash</nombre>
		(<nombre del="" software=""> es el nombre del nuevo archivo de firmware, por ejemplo, 1611.bin)</nombre>

- 5. Espere a que la operación de carga de datos en la memoria flash finalice. Suele tardar alrededor de 1 minuto. El servidor AXIS 1611 se reinicia automáticamente con el nuevo software.
- 6. Termine la sesión con el comando quit, bye o exit, según la versión de FTP que utilice.

Notas:

- Si el proceso de actualización falla, repita las instrucciones anteriores.
- Si pierde la comunicación con el servidor AXIS 1611 tras un fallo de actualización, simplemente reinicie AXIS 1611 para restablecer la comunicación.
- Si el LED de red parpadea a intervalos regulares de medio segundo, esto indica que AXIS 1611 no es capaz de procesar trabajos de impresión. Para salir de ese estado, repita las instrucciones anteriores.

Sección 6 La lista de parámetros

La columna de la izquierda muestra los parámetros y sus valores predeterminados tal como aparecen en el archivo *config*, mientras que la columna de la derecha muestra el nombre de los parámetros según aparecen en las páginas web internas.

La lista de parámetros de AXIS 1611 se puede examinar desde las páginas web internas; para ello, haga clic en **Configuration | List**. Encontrará más información sobre cómo cambiar los parámetros en *Sección 4 Administración y configuración*, en la página 30.

Nota:

El parámetro de contraseña, ROOT_PWD, sólo aparece cuando se ha iniciado una sesión en el servidor AXIS 1611 como usuario *root*.

--- MENÚ GENERAL

NETWORK_SPEED	.: AUTO_SENSE	AUTO_SENSE, 10_HALF_DX, 100_HALF_DX
PS_NAME.	: AXIS100086	Print Server Name ('AXIS' seguido de los seis últimos dígitos del número de
		serie)
ROOT_PWD.	: pass	Root Password
SYS_LOC.	:	System Location
SYS_CONT.	:	System Contact

MENÚ TCP/		
TCP_ENB.	YES TCP/IP printing enabled	
INT_ADDR.	1 9 2 . 1 6 8 . 0 . 9 0 Internet Address	
DEF_ROUT.	0 0 0 0 Default Router Address	
	(0.0.0.0 si no hay enrutador)	
NET_MASK.	0 0 0 0 Net Mask	
	(p. ej., 255.255.255.0 para clase C, 0.0.0.0 para	autodetección)
DHCP_ENB	TES DHCP Enabled	
BOOTP_ENB.	YES BOOTP Enabled	
RARP_ENB.	YES RARP Enabled	
WINS_ENB.	YES WINS Enabled	
WINS_ADDR1.	0 0 0 0 Primary WINS server Address	
NBT_SCOPE ID.	NBT Scope ID	
	(Define el ámbito de NetBIOS que se utilizará co WINS)	on el registro de nombres

AXIS 1611 Manual del usuario

La lista de parámetros 45

--- MENÚ SNMP SYS_NAME. :

System Name

--- MENÚ NetBIOS/NetBEUI LSLM_ENB. : YES NetBIOS/NetBEUI printing enabled

Sección 7 Especificaciones técnicas

Sistemas compatibles

Microsoft Windows:	Windows 98, Me, 2000 y XP
WWW:	Netscape Navigator 4.7, MS Internet Explorer 4.0 y versiones posteriores de ambos navegadores
Protocolos de impresión	
Windows:	TCP/IP y NetBIOS/NetBEUI
Protocolos de administración	
Windows:	NetBIOS/NetBEUI o TCP/IP, WINS
TCP/IP:	FTP, BOOTP, ARP, RARP, DHCP ICMP, IGMP, IP, TCP, UDP, HTTP y SNMP
Administración de red	SNMP-MIB II compatible (sobre UDP/IP), MIB empresarial privado, MIB de recursos de host, MIB de impresoras, MIB de Canon y MIB de Axis (incluido).
Hardware	Controlador RISC de 32 bits a 100 MHz y 1 Mbyte de memoria flash 8 Mbytes de memoria SDRAM

AXIS 1611 Manual del usuario

Conexión lógica	Ejecución simultánea de cualquier combinación del protocolo admitido. Uso simultáneo de tramas de los tipos II, IEEE802.2, IEEE802.3 y SNAP.
Conexiones físicas	Cable de categoría 5 (UTP o STP) con conectores RJ45 para redes 10baseT y 100baseTX
Seguridad	Una contraseña de usuario protege los valores de configuración.
	Nombre de usuario predeterminado: root
	Contraseña predeterminada: pass
Interfaz de impresora	Un puerto de impresora de alta velocidad compatible con la norma IEEE 1284 y un conector de 52 terminales. Flujo de datos continuo de 2 MB/s (100baseTX). Compatibilidad con ECP.
Panel frontal	2 LED indicadores: Alimentación eléctrica y Red
Consumo de energía	Un máximo de 400 mA a 3,3 Vcc.
Dimensiones	Altura x Anchura x Profundidad
	(27,6 x 126,5 x 75 mm)
	(1,08 x 4,99 x 2,95 pulg.)
Peso	0,25 lb. (70 g)
Condiciones	Temperatura: $40 - 105^{\circ} F (5 - 40^{\circ} C)$
ambientales	Humedad: 20 - 80% sin condensacion

Especificaciones técnicas

AXIS 1611 Manual del usuario

Conformidad con normas	EMC:
	EN 55 024:1998
	EN 55 022:1998 + A1 (CISPR 22:1997 + A1) Clase B
	EN 61000-3-2:2000
	EN 61000-3-3:1995+A1
	VCCI: 2002 Clase B ITE (CISPR 22:1997 + A1:2000, Clase B)
	C-tick AS/NZS 3548
	FCC parte 15, subparte B, Clase B, por conformidad con EN 55022:1998 (CISPR 22:1997) Clase B
	EN 60950.

Estas especificaciones pueden variar sin previo aviso

Sección 8 Glosario

Asistente Forma especial de ayuda que permite automatizar una tarea mediante un proceso de diálogo con el usuario. El asistente ayuda al usuario a realizar de forma más rápida y fácil tareas complejas y que requieren experiencia.

BOOTP Protocolo de la familia TCP/IP que se utiliza para descargar información de inicio, tal como la dirección IP, en equipos anfitriones (hosts) de la red. BOOTP requiere la presencia de un proceso servidor permanentemente en ejecución (daemon) en el sistema. Al realizar una solicitud a un proceso BOOTP activo, se busca en la tabla de inicio (Boot) una entrada que se corresponda con la dirección del servidor de impresión. Si se encuentra, el proceso servidor de BOOTP descarga la dirección IP en el servidor de impresión.

- *config* Archivo que reside en la memoria del servidor de impresión y que contiene todos los parámetros que determinan la funcionalidad del servidor AXIS 1611. Modificando el archivo *config* (es decir, cambiando los valores de sus parámetros), el servidor AXIS 1611 se puede configurar de modo que se ajuste a los requisitos de impresión en red deseados.
- DHCP Siglas de Dynamic Host Configuration Protocol (Protocolo de configuración dinámica de host). El protocolo DHCP permite realizar una asignación automática temporal de direcciones IP elegidas de entre un conjunto centralizado de direcciones. DHCP hace que el equipo anfitrión (host) seleccionado asigne automáticamente una dirección IP libre (no utilizada) y la descargue en el servidor de impresión que realiza la solicitud. Asimismo, proporciona una validación de datos que define durante cuánto tiempo la dirección IP será válida.
- **Firmware** Software residente en el hardware del servidor de impresión y que determina su funcionalidad.
- **Flash (memoria)** El software del servidor de impresión se almacena en memoria flash. La memoria flash es un tipo de memoria RAM no volátil capaz de retener su contenido incluso después de apagar la alimentación eléctrica. Además, como esta memoria permite borrar y volver a escribir los datos, se utiliza para instalar actualizaciones del software del servidor sin necesidad de reemplazar ninguna pieza. El nuevo software se carga en el servidor a través de la red.

Glosario

- **FTP** Siglas de File Transfer Protocol (Protocolo de transferencia de archivos). Se trata de un protocolo TCP/IP que se utiliza para iniciar sesiones en servidores de red y transferir archivos.
- **HTML** Siglas de Hypertext Mark-up Language (Lenguaje de marcado de hipertexto). Lenguaje de hipertexto estándar que se utiliza para crear páginas web y otros documentos de hipertexto.
- **HTTP** Siglas correspondientes a Hypertext Transfer Protocol (Protocolo de transferencia de hipertexto). Se trata de un protocolo TCP/IP para la comunicación en sistemas web.
 - IP Siglas correspondientes a Internet Protocol (Protocolo de Internet). Es el protocolo del nivel de sesión de TCP/IP que regula la transmisión de paquetes mediante el seguimiento de las direcciones IP, el encaminamiento de mensajes salientes y el reconocimiento de mensajes entrantes.
- LED Diodo emisor de luz (en inglés, Light Emitting Diode).
- **MIB** Siglas correspondientes a Management Information Base (Base de información para administración). Base de datos de información de configuración de redes utilizada por SNMP y CMIP para supervisar o cambiar la configuración de una red.
- **RISC** Siglas de Reduced Instruction Set Computer (Ordenador de conjunto de instrucciones reducido). Procesador que reconoce sólo un número limitado de instrucciones en lenguaje máquina.
- **SNMP** Siglas de Simple Network Management Protocol (Protocolo simple de administración de red). Protocolo de la familia TCP/IP para administrar y supervisar nodos de una red.
 - **TCP** Siglas de Transmission Control Protocol (Protocolo de control de transmisión). Protocolo del nivel de transporte, orientado a conexión, que se utiliza en la familia de protocolos TCP/IP.
 - URL Siglas de Uniform Resource Locator (Localizador de recursos uniforme). Se trata de un medio para especificar la ubicación de información disponible públicamente en Internet.
- **WINS** Siglas de Windows Internet Name Service (Servicio de nombres de Internet para Windows). Servidor de nombres NetBIOS que se encarga de establecer una correspondencia entre nombres NetBIOS y direcciones IP asignadas dinámicamente.

Glosario

AXIS 1611 Manual del usuario

Α	
Account (archivo)	
С	
Conector de impresora	9
Conectores de red	9
config (archivo)	
Configuración básica	
TCP/IP	
Configuración predeterminada de fábrica	
Configurar puerto	
Configure AXIS CAPT Port (diálogo)	
contraseña	
Contraseña, página web	
D	
Descripción física	
Dirección IP	
Е	
Establecer la dirección de Internet	
ARP	
DHCP	

F	
FTP	
Ι	
Impresoras compatibles	5
Instalación de impresoras en Windows 2000 sobre NetBIOS/NetBEUI	
Instalación de impresoras en Windows 2000 sobre TCP/IP	25
Instalación de impresoras en Windows 98 sobre NetBIOS/NetBEUI	
Instalación de impresoras en Windows 98 sobre TCP/IP	23
Instalación de impresoras en Windows Me sobre NetBIOS/NetBEUI	
Instalación de impresoras en Windows Me sobre TCP/IP	
Instalación de impresoras en Windows XP sobre TCP/IP	

Etiqueta del número de serie......9

Índice

L
LED9
LED de alimentación
LED de red9
Μ
MAC (dirección)
Métodos de configuración
FTP
Navegador web
SNMP
MIB de Axis
Ν
Nombre de host (equipo anfitrión) 16
nombre de usuario
Número de serie
0
\mathbf{U}
OS/2 (sistemas)
P
Parámetros (lista)
pass
R
root
S
S Servicios de osistencio tácnico 3
SNIMP
51 (MI
V
valores predeterminados de fábrica
W

Índice