


AXIS Device Manager Edge

Łatwe zarządzanie urządzeniami z dowolnego miejsca

Dzięki AXIS Device Manager Edge można mieć pewność, że urządzenia Axis są zawsze aktualne i chronione. Oprogramowanie oferuje na przykład automatyczne aktualizacje, dzięki czemu urządzenia zawsze otrzymują najnowsze wersje oprogramowania. To oparte na chmurze oprogramowanie umożliwia obsługę wszelkich zadań związanych z manualnym zarządzaniem i jest dostępne z dowolnego miejsca na dowolnym urządzeniu. Intuicyjny interfejs ułatwia wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem. Można na przykład zdalnie konfigurować, aktualizować i rozwiązywać problemy z urządzeniami, co pozwala oszczędzać czas i wysiłek. Ponadto to oprogramowanie do bezproblemowego zarządzania urządzeniami oferuje łatwe zarządzanie użytkownikami i zawiera wstępnie zdefiniowane role.

- > **Zdalne zarządzanie wszystkimi urządzeniami**
- > **Automatyczna aktualizacja oprogramowania urządzeń**
- > **Konfigurowanie analityki brzegowej**
- > **Zapewnienie bezpieczeństwa i poufności danych**
- > **Intuicyjne i zawsze dostępne**



AXIS Device Manager Edge

Funkcje systemowe

Obsługiwane urządzenia

Linia A: seria 8xxx – 91xx, 92xx
Linia C: seria 1xxx – 8xxx
Linia D: seria 1xxx – 4xxx
Linia FA: seria 1xxx – 5xxx
Linia F: seria 1xxx – 4xxx
Linia I: seria 1816
Linia M: seria 1xxx – 8xxx
Linia P: seria 1xxx – 8xxx
Linia Q: seria 1xxx – 8xxx
Linia V: seria 5915, 5925, 5938

Zarządzanie urządzeniami

Odkryj urządzenia
Dodawanie urządzeń do lokalizacji
Planowanie aktualizacji oprogramowania urządzenia
Dostęp do interfejsu urządzenia za pomocą jednego kliknięcia
Konfigurowanie analityki brzegowej za pośrednictwem interfejsu urządzenia
Raport zapasów urządzeń eksportujących
Wyświetlanie dzienników lokalizacji
Monitorowanie statusu łączności urządzenia
Monitorowanie statusu analityki brzegowej
Monitorowanie końca wsparcia technicznego dla oprogramowania

Gwarancja

Monitorowanie gwarancji na urządzenia
Monitorowanie terminu wycofania urządzenia z rynku

Administracja

Zarządzaj organizacjami
Zarządzanie tożsamością i dostępem (IAM)

Ochrona

Uzyskiwanie połączenia przy użyciu zdalnego dostępu Axis Secure
Zarejestrowane zmiany systemu

Skalowalność

Odpowiednie do zarządzania tysiącami urządzeń Axis.
Uzyskiwanie połączenia z My Systems, aby uzyskać przegląd poszczególnych lokalizacji. Patrz <https://dm.mysystems.axis.com/>

Zapisy ogólne

Języki

Angielski, czeski, francuski, niemiecki, włoski, japoński, koreański, rosyjski, hiszpański, arabski, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), niderlandzki, fiński, perski, polski, portugalski (Brazylia), rumuński, szwedzki, tajski, turecki, wietnamski i hebrajski

Wymagania systemowe

Oprogramowanie

Oprogramowanie producenta w wersji 6.50 lub nowszej
Lista obsługiwanych systemów operacyjnych znajduje się w informacjach o wersji w urządzeniu klienckim.

Wymagania minimalne

Aplikacja komputerowa AXIS Device Manager Edge:

Windows 10 Enterprise/Pro, Win Server 2019/2022
Procesor x86-64 (procesory Intel / AMD x64)
2 GB pamięci RAM

Przewodowy ethernet 100 Mb/s

1 GB wolnej przestrzeni dyskowej

Host brzegowy:

Windows 10 Enterprise/Pro, Win Server 2019/2022
Procesor x86-64 (procesory Intel / AMD x64)
2 GB pamięci RAM

Przewodowy ethernet 100 Mb/s

1 GB wolnej przestrzeni dyskowej

AXIS Device Manager Edge i host brzegowy:

Windows 10 Enterprise/Pro, Win Server 2019/2022
4 GB pamięci RAM

Przewodowy ethernet 100 Mb/s

2 GB wolnej przestrzeni dyskowej