

AXIS TU9004 Wireless Dongle

Bezprzewodowy klucz sprzętowy USB do kamery AXIS M1075-L Box Camera

AXIS TU9004 Wireless Dongle umożliwia kamerze komunikację z użyciem częstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz. Adapter bezprzewodowy obsługuje standard 802.11ac / b / g / n. Do zasilania kamery wymagane jest źródło zasilania PoE.

- > **2,4 GHz i 5 GHz**
- > **Zgodność ze standardem 802.11ac/b/g/n/a**



AXIS TU9004 Wireless Dongle

Sprzęt

OEM

LM Technologies Ltd., LM808
Chipset: Realtek

Sieć

Interfejs bezprzewodowy

Zgodność ze standardem 802.11ac/b/g/n/a
Częstotliwość 2,4 GHz i 5 GHz

Aprobaty

Bezprzewodowa

EN 300328, EN 300440, EN 301489-1, EN 301489-3,
EN 301489-17, EN 301893, EN 50566, EN 62479,
EN 62209-2

Argentyna: ENACOM

Australia / Nowa Zelandia: RCM

Bahamy: URCA

Bahrajn: TRA

Brazylia: Anatel

Kanada: IC

Kostaryka: SUTEL

Curaco: BURTEL

Dominikana: INDOTEL

Salwador: SIGET

Europa: CE

Fidżi: TAF

Gwatemala: SIT

Honduras: CONATEL

Indie: WPC

Japonia: TELEC

Malezja: SIRIM

Maroko: ANRT

Katar: CRA

Panama: ASEP

Pakistan: PTA

Paragwaj: CONATEL

Peru: MTC

Arabia Saudyjska: CITC

Sint Maarten

Republika Południowej Afryki: ICASA

Korea Południowa: KC

Tajwan: NCC

Tajlandia: NBTC

Turcja: BTK

Zjednoczone Emiraty Arabskie: TRDA

Stany Zjednoczone: FCC

Cyberbezpieczeństwo

EN 18031-1

Zapisy ogólne

Warunki eksploatacji

0 ÷ +35°C

Warunki przechowywania

-20 ÷ +75°C (-4 ÷ 167 °F)

Wymiary

29,5 x 15 x 8 mm (1,2 x 0,6 x 0,3 in)

Waga

3,3 g ±0,25 g (0,007 lb ±0,0006 lb)

Zawartość opakowania

Adapter bezprzewodowy

Gwarancja

3-letnia gwarancja, zobacz axis.com/warranty

Kontrola eksportu

Ten produkt podlega przepisom dotyczącym kontroli eksportu. Użytkownicy muszą zawsze przestrzegać wszystkich obowiązujących krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących kontroli eksportu lub reeksportu.

Zrównoważony rozwój

Kontrola substancji

Nie zawiera PCW ani BFR/CFR zgodnie z normą JEDEC/ECA JS709

Zgodność z unijną dyrektywą RoHS 2011/65/UE/ i EN 63000:2018

REACH zgodnie z (WE) nr 1907/2006. Identyfikator SCIP UUID znajduje się na stronie axis.com/partner.

Materiały

Aby dowiedzieć się więcej o proekologicznych działaniach Axis, odwiedź stronę axis.com/about-axis/sustainability

Odpowiedzialność za środowisko

axis.com/odpowiedzialność-za-środowisko

Axis Communications jest sygnatariuszem programu UN Global Compact. Więcej można się dowiedzieć pod adresem unglobalcompact.org.

Rysunek wymiarowy

