


AXIS Device Manager Extend

Gerenciamento dimensionável de dispositivos em qualquer lugar

O AXIS Device Manager Extend oferece uma interface unificada e fácil de usar, que ajuda você a gerenciar proativamente os dispositivos Axis nas redes da sua organização. Ele é ideal para ambientes com vários locais e para o gerenciamento do ciclo de vida de dispositivos. Apresentando um painel intuitivo e acesso remoto, você pode manter milhares de dispositivos Axis e executar atualizações de software dos dispositivos em massa e outras tarefas em larga escala. É uma ferramenta valiosa para solucionar problemas e elaborar planos de forma proativa, ajudando a poupar tempo e recursos. O AXIS Device Manager Extend permite que os usuários obtenham visibilidade e garanta o controle da segurança cibernética de todos os dispositivos Axis em todos os sites, ao longo de todo o ciclo de vida do dispositivo.

- > **Gerencie remotamente seus dispositivos Axis em todos os locais**
- > **Verifique a versão do software do dispositivo e aplique atualizações em minutos**
- > **Solução de problemas simplificada via exibição em painel do statu do dispositivo**
- > **Ver informações sobre garantia e descontinuação do produto**
- > **Planeje de forma proativa a substituição de dispositivos**



AXIS Device Manager Extend

Recursos do sistema

Dispositivos com suporte

Linha A: séries 8xxx – 91xx, 92xx
Linha C: séries 1xxx – 8xxx
Linha D: séries 1xxx – 4xxx
Linha FA: séries 1xxx – 5xxx
Linha F: séries 1xxx – 4xxx
Linha I: série 1816
Linha M: séries 1xxx – 8xxx
Linha P: séries 1xxx – 8xxx
Linha Q: séries 1xxx – 8xxx
Linha V: séries 5915, 5925, 5938

Gerenciamento de dispositivos

Descobrir dispositivos
Adicionar dispositivos a sites
Programar atualizações do software do dispositivo
Acessar interfaces de dispositivos com um clique
Configurar analíticos na borda por meio da interface do dispositivo
Exportar relatório de inventário de dispositivos
Exibir logs de sites
Atualizar software de dispositivo
Monitorar o status da conectividade do dispositivo
Monitorar a integridade de todos os dispositivos
Gerenciar aplicativos (Axis Camera Application Platform)
Visão geral de todos os dispositivos em um painel global

Suporte

Monitorar garantias de dispositivos
Monitorar a data de descontinuação do dispositivo
Monitorar o fim do suporte ao hardware
Monitorar fim do suporte do software

Administração

Gerenciar organizações
Gerenciamento de identidade e acesso (IAM)
Convidar usuários
Remover usuários
Gerenciar funções de usuário

Segurança

Conectar usando o Axis Secure Remote Access
Alterações no log do sistema
Aplicar política de segurança básica

Escalabilidade

Gerencie milhares de dispositivos Axis em centenas de sites.

Conecte-se a vários sistemas simultaneamente.

Idiomas

Inglês, tcheco, francês, alemão, italiano, japonês, coreano, russo, espanhol, árabe, chinês (simplificado), chinês (tradicional), holandês, finlandês, persa, polonês, português (Brasil), romeno, sueco, tailandês, turco, vietnamita e hebraico

Requisitos do sistema

Software

Versão do software do dispositivo 6.50 ou posterior
Para obter uma lista de todos os sistemas operacionais com suporte, consulte as notas de versão disponíveis em axis.com/techsup

Requisitos mínimos

Cliente do Axis Device Management:

Windows 11 Enterprise/Pro, Win Server 2019/2022
Processador x86-64 (processadores Intel/AMD x64)
2 GB DE RAM
Ethernet com fio de 100 Mbps
1 GB de armazenamento livre

Host de borda:

Windows 11 Enterprise/Pro, Win Server 2019/2022
Processador x86-64 (processadores Intel/AMD x64)
2 GB DE RAM
Ethernet com fio de 100 Mbps
1 GB de armazenamento livre

Cliente e controlador de sites do Axis Device Management:

Windows 11 Enterprise/Pro, Win Server 2019/2022
4 GB de RAM
Ethernet com fio de 100 Mbps
2 GB de armazenamento livre