


AXIS Device Manager Extend

Skalowalne zarządzanie urządzeniami z dowolnego miejsca

AXIS Device Manager Extend oferuje ujednolicony, przyjazny dla użytkownika interfejs do proaktywnego zarządzania urządzeniami Axis w sieciach organizacji. Idealnie nadaje się do środowisk obejmujących wiele lokalizacji oraz do zarządzania cyklem życia urządzeń. Korzystając z intuicyjnego panelu sterowania i zdalnego dostępu, można obsługiwać tysiące urządzeń Axis oraz zbiorczo aktualizować oprogramowanie urządzeń i wykonywać inne operacje masowe. Jest to nieocenione narzędzie do rozwiązywania problemów i proaktywnego planowania, pozwalające oszczędzać czas i pieniądze. AXIS Device Manager Extend umożliwia użytkownikom zyskanie większej świadomości oraz zapewnienie kontroli cyberbezpieczeństwa wszystkich urządzeń Axis we wszystkich lokalizacjach przez cały cykl życia każdego urządzenia.

- > **Zarządzaj zdalnie urządzeniami Axis we wszystkich lokalizacjach**
- > **Sprawdź wersję oprogramowania urządzenia, aby instalować aktualizacje w ciągu kilku minut**
- > **Łatwe rozwiązywanie problemów za pomocą widoku pulpitu nawigacyjnego stanu urządzenia**
- > **Wyświetlanie informacji o gwarancji i wycofaniu produktów**
- > **Proaktywne planowanie wymiany urządzeń**



AXIS Device Manager Extend

Funkcje systemowe

Obsługiwane urządzenia

Linia A: seria 8xxx – 91xx, 92xx
Linia C: seria 1xxx – 8xxx
Linia D: seria 1xxx – 4xxx
Linia FA: seria 1xxx – 5xxx
Linia F: seria 1xxx – 4xxx
Linia I: seria 1816
Linia M: seria 1xxx – 8xxx
Linia P: seria 1xxx – 8xxx
Linia Q: seria 1xxx – 8xxx
Linia V: seria 5915, 5925, 5938

Zarządzanie urządzeniami

Odkryj urządzenia
Dodawanie urządzeń do lokalizacji
Planowanie aktualizacji oprogramowania urządzenia
Dostęp do interfejsu urządzeń za pomocą jednego kliknięcia
Konfigurowanie analityki brzegowej za pośrednictwem interfejsu urządzenia
Raport zapasów urządzeń eksportujących
Wyświetlanie dzienników lokalizacji
Aktualizacja oprogramowania urządzenia
Monitorowanie statusu łączności urządzenia
Monitorowanie stanu wszystkich urządzeń
Zarządzanie aplikacjami (Axis Camera Application Platform)
Przegląd wszystkich urządzeń na głównym pulpicie nawigacyjnym

Wsparcie

Monitorowanie gwarancji na urządzenia
Monitorowanie terminu wycofania urządzenia z rynku
Monitorowanie końca wsparcia technicznego dla sprzętu
Monitorowanie końca wsparcia technicznego dla oprogramowania

Administracja

Zarządzaj organizacjami
Zarządzanie tożsamością i dostępem (IAM)
Zapraszanie użytkowników
Usuń użytkowników
Zarządzanie rolami użytkowników

Ochrona

Uzyskiwanie połączenia przy użyciu zdalnego dostępu
Axis Secure
Rejestrowanie zmian w systemie
Stosowanie podstawowych zasad zabezpieczeń

Skalowalność

Zarządzanie kilkoma tysiącami urządzeń Axis w setkach lokalizacji.
Podłączanie do wielu systemów jednocześnie.

Języki

Angielski, czeski, francuski, niemiecki, włoski, japoński, koreański, rosyjski, hiszpański, arabski, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), niderlandzki, fiński, perski, polski, portugalski (Brazylia), rumuński, szwedzki, tajski, turecki, wietnamski i hebrajski

Wymagania systemowe

Oprogramowanie

Oprogramowanie urządzenia w wersji 6.50 lub nowszej
Lista obsługiwanych systemów operacyjnych znajduje się w informacjach o wersji pod adresem axis.com/techsup

Wymagania minimalne

Klient Axis Device Management:

- Windows 11 Enterprise/Pro, Win Server 2019/2022
- Procesor x86-64 (procesory Intel / AMD x64)
- 2 GB pamięci RAM
- Przewodowy ethernet 100 Mb/s
- 1 GB wolnej przestrzeni dyskowej

Host brzegowy:

- Windows 11 Enterprise/Pro, Win Server 2019/2022
- Procesor x86-64 (procesory Intel / AMD x64)
- 2 GB pamięci RAM
- Przewodowy ethernet 100 Mb/s
- 1 GB wolnej przestrzeni dyskowej

Klient Axis Device Management i kontroler lokalizacji:

- Windows 11 Enterprise/Pro, Win Server 2019/2022
- 4 GB pamięci RAM
- Przewodowy ethernet 100 Mb/s
- 2 GB wolnej przestrzeni dyskowej