

AXIS Barcode Reader

Leitor de QR Code para acesso simplificado

O AXIS Barcode Reader é um aplicativo de análise baseado na borda que funciona com intercomunicadores, câmeras e controladores de portas Axis para oferecer uma entrada por QR Code[®] confiável para os visitantes. O leitor é uma parte essencial de uma solução de controle de acesso à credencial móvel que permite a você fornecer acesso temporário sem o custo, complicações ou desperdício de compras, gerenciamento e descarte de cartões físicos. Ele pode ser instalado em várias câmeras e intercomunicadores Axis e complementa perfeitamente o AXIS Camera Station Secure Entry, embora também seja compatível com sistemas de outros fabricantes, garantindo uma integração perfeita com sua solução preferida.

- > **Leitor de QR Code confiável e eficiente em termos de custos**
- > **Solução IP — sem cabeamento físico**
- > **Escalonável e baseado em borda**
- > **Suporte a uma ou várias portas**
- > **Sistema flexível e sempre atual**

QRCode[®] é marca registrada da Denso Wave Incorporated no Japão e em outros países.



AXIS Barcode Reader

Aplicação

Plataforma de computação	Edge
Licenças	Obrigatório
Dispositivos com suporte	Para obter uma lista completa de produtos recomendados e compatíveis, acesse axis.com
Configurações	Descanso Sobreposição de texto Envia o QR Code usando o protocolo de interface OSDP e Wiegand Compatível com QR Code dinâmico
Segurança	Validação de certificado do servidor
Portas	Suporta até cinco portas
Configuração	inclui configuração via web

Cenários

Aplicativos típicos	Identifica e lê o QR Code como uma credencial em uso com sistemas de controle de acesso
---------------------	---

Integração de sistemas

Plataformas compatíveis	AXIS Camera Station Secure Entry Integração de OSDP e Wiegand com sistema de controle de acesso físico de terceiros via A8207-VE MK II
-------------------------	---

Interface de programação de aplicativo	API aberta para integração de software, incluindo VAPIX® e AXIS Camera Application Platform; especificações disponíveis em axis.com
--	---

Geral

Idiomas	Inglês
Acesse as configurações do dispositivo	QR Code até 200 bytes

Responsabilidade ambiental:

axis.com/environmental-responsibility