

AXIS Speed Monitor

Visualize dados de radar e obtenha percepções acionáveis

O AXIS Speed Monitor conecta uniformemente o radar de segurança Axis à sua câmera Axis, permitindo visualizar dados de radar e obter estatísticas sobre o uso de estrada para a tomada de decisões mais fundamentada. Ele pode visualizar a velocidade medida de até 200 km/h (125 mph) diretamente no feed da câmera. Os dados coletados podem ser usados para acionar eventos em tempo real, como ativar luzes de estroboscópicas, iniciar a gravação da câmera e muito mais. E dados relevantes também podem ser exportados como um arquivo CSV para que você possa criar visões gerais mais amplas graficamente.

- > Torne as estradas mais seguras possibilitando decisões informadas
- > Visualize velocidades de veículos de até 200 km/h (125 mph)
- > Acione alarmes, gravação de vídeo e muito mais
- > Exporte dados como um arquivo CSV para processamento posterior



www.cxis.com T10180530/PT/M3.3/2312

Especificações técnicas do AXIS Speed Monitor

AXIS Speed Monitor

Geral	
Casos de uso típicos	Colete estatísticas, visualize a velocidade na visualização ao vivo
Dispositivos com suporte	AXIS D2110-VE Security Radar AXIS D2210-VE Radar AXIS Q1656-DLE Radar-Video Fusion Camera Uma câmera de compatibilidade Axis ^a .
Plataforma de computação	Edge
Configuração	Via navegador da Web: Chrome™, Firefox® ou Edge™
Idiomas	Inglês
Licenças	Nenhuma licença necessária
Recursos	
Cenários	O aplicativo pode ser usado em estradas, estacionamentos, zonas escolares, áreas delimitadas por cercas

Recursos	Câmera Axis e radar Axis: Visualize a velocidade do veículo na visualização ao vivo da câmera, colete estatísticas Radar Axis: Colete estatísticas
Configurações	Definir áreas de interesse O aplicativo funciona nos perfis de radar compatíveis Coloque a sobreposição na cena que coincide com o cenário do radar
Integração de sistemas	
Gerenciamento de eventos	Integração com a câmera para permitir o streaming de eventos para um sistema de gerenciamento de vídeo (VMS) e ações de eventos como ativação de saída externa, notificação, MQTT publish e edge storage.
Acionadores de eventos	Acionar evento quando os limites de velocidade forem violados

a. Para obter uma lista de câmeras Axis compatíveis, consulte axis.com/products/axisspeed-monitor

