

## **AXIS Radar Data Visualizer**

Visualizzare rilevamento a lungo raggio a 180° in qualsiasi condizione atmosferica e di illuminazione

Ideale per il monitoraggio di grandi aree aperte, questa applicazione analitica combina il rilevamento radar a 180° e le immagini multisensore panoramiche a 180° per una migliore consapevolezza della situazione con un minimo di falsi allarmi. Può rilevare con precisione persone a distanza massima di 60 metri e veicoli a 85 metri e presenta tali dati sotto forma di sovrapposizione testo personalizzabile nel feed della fotocamera. I dati possono anche essere utilizzati per attivare eventi, ad esempio per attivare luci stroboscopiche ogni volta che un oggetto entra in un'area predefinita. È anche possibile visualizzare una sovrapposizione testo indicante la velocità dei veicoli in transito.

- > Consapevolezza della scena migliorata con rilevamento affidabile 24 ore su 24
- > Rilevare persone a una distanza massima di 60 metri
- > Rilevare veicoli a una distanza massima di 85 metri
- > Copertura a 180° senza punti ciechi
- > Attivare eventi in base ai dati radar



www.axis.com T10201018/IT/M2.2/2312

## **AXIS Radar Data Visualizer**

Generale	
Casi d'uso tipici	Monitoraggio area
Dispositivi supportati	AXIS D2110-VE Security Radar AXIS Panoramic Camera P3827-PVE
Piattaforma di calcolo	Edge
Configurazione	Tramite browser web: Chrome <sup>™</sup> , Firefox® o Edge <sup>™</sup>
Lingue	Inglese
Licenze	Nessuna licenza richiesta.
Funzionalità	
Scenari	Visualizza rilevamenti e classificazioni radar in una telecamera panoramica. Crea e gestisci zone di rilevamento con la possibilità di attivare eventi.

Funzione	Telecamera panoramica Axis e radar Axis: Visualizzare rilevamento a lungo raggio a 180° in qualsiasi condizione atmosferica e di illuminazione. Radar Axis: Raccogliere statistiche
Impostazioni	Abbinamento radar Impostazioni del flusso video Calibrare i riquadri delimitatori Impostare le zone di attivazione degli eventi
Integrazione d	li sistemi
Gestione degli eventi	Gestione eventi si integra con la telecamera per abilitare lo streaming su un Video Management System (VMS) ed azioni evento quali attivazione output esterno, notifiche ed edge storage.
Trigger eventi	Attivare eventi utilizzando le zone di rilevamento.

