


AXIS Device Manager Edge

Gerenciamento fácil de dispositivos em qualquer lugar

Com o AXIS Device Manager Edge, você pode ter a certeza de que seus produtos Axis estarão sempre atualizados e protegidos. Por exemplo, ele oferece atualizações automáticas, para que seus dispositivos sempre recebam as versões mais recentes do software. Para qualquer tarefa de gerenciamento manual, esse software baseado em nuvem pode ser acessado de qualquer lugar e em qualquer dispositivo. Com uma interface intuitiva, é fácil realizar qualquer tarefa de gerenciamento. Por exemplo, você pode configurar, atualizar e solucionar problemas de dispositivos remotamente, o que ajuda a poupar tempo e esforços. Além disso, esse software de gerenciamento de dispositivos simplificado oferece fácil gestão de usuários e inclui funções predefinidas.

- > **Gerencie remotamente todos os seus dispositivos**
- > **Atualize o software dos dispositivos automaticamente**
- > **Configure analíticos na borda**
- > **Garanta a segurança e a confidencialidade dos dados**
- > **Intuitivo e sempre acessível**



AXIS Device Manager Edge

Recursos do sistema

Dispositivos com suporte

Linha A: séries 8xxx – 91xx, 92xx

Linha C: séries 1xxx – 8xxx

Linha D: séries 1xxx – 4xxx

Linha FA: séries 1xxx – 5xxx

Linha F: séries 1xxx – 4xxx

Linha I: série 1816

Linha M: séries 1xxx – 8xxx

Linha P: séries 1xxx – 8xxx

Linha Q: séries 1xxx – 8xxx

Linha V: séries 5915, 5925, 5938

Gerenciamento de dispositivos

Descobrir dispositivos

Adicionar dispositivos a sites

Programar atualizações do software do dispositivo

Acessar a interface de um dispositivo com um clique

Configurar analíticos na borda por meio da interface do dispositivo

Exportar relatório de inventário de dispositivos

Exibir logs de sites

Monitorar o status da conectividade do dispositivo

Monitorar o status dos analíticos na borda

Monitorar fim do suporte do software

Garantia:

Monitorar garantias de dispositivos

Monitorar a data de descontinuação do dispositivo

Administração

Gerenciar organizações

Gerenciamento de identidade e acesso (IAM)

Segurança

Conectar usando o Axis Secure Remote Access

Registro de alterações

Escalabilidade

Adequado para gerenciar milhares de dispositivos Axis.

Conecte-se ao My Systems para obter uma visão geral de cada site. Consulte <https://dm.mysystems.axis.com/>

Geral

Idiomas

Inglês, tcheco, francês, alemão, italiano, japonês, coreano, russo, espanhol, árabe, chinês (simplificado), chinês (tradicional), holandês, finlandês, persa, polonês, português (Brasil), romeno, sueco, tailandês, turco, vietnamita e hebraico

Requisitos do sistema

Software

Firmware 6.50 ou posterior

Para obter uma lista de todos os sistemas operacionais compatíveis, consulte as notas de versão disponíveis no cliente.

Requisitos mínimos

Aplicativo para computador AXIS Device Manager Edge:

Windows 10 Enterprise/Pro, Win Server 2019/2022

Processador x86-64 (processadores Intel/AMD x64)

2 GB DE RAM

Ethernet com fio de 100 Mbps

1 GB de armazenamento livre

Host de borda:

Windows 10 Enterprise/Pro, Win Server 2019/2022

Processador x86-64 (processadores Intel/AMD x64)

2 GB DE RAM

Ethernet com fio de 100 Mbps

1 GB de armazenamento livre

AXIS Device Manager Edge e host de borda:

Windows 10 Enterprise/Pro, Win Server 2019/2022

4 GB de RAM

Ethernet com fio de 100 Mbps

2 GB de armazenamento livre