


AXIS Device Manager Extend

Mantenha-se ciente e no controle. Em qualquer lugar.

O AXIS Device Manager Extend é um aplicativo de software que oferece uma interface amigável para detecção, monitoramento e operação de dispositivos AXIS nas redes da sua organização. Trata-se de uma extensão de nossa popular ferramenta de gerenciamento de dispositivos, ideal para ambientes com vários locais. Ele oferece uma visão unificada do seu inventário e 100% de conscientização situacional e controle de todos os dispositivos Axis em todos os locais. Mantenha-se em dia e ciente dos riscos de desempenho para seus dispositivos, como falhas de conectividade ou dispositivos com a senha de root padrão. O AXIS Device Manager Extend permite que os usuários obtenham conhecimento, mantenham planejamento proativo e monitorem a conectividade ao longo do ciclo de vida inteiro do dispositivo

- > **Monitore com eficiência todos os dispositivos em todos os locais remotamente**
- > **Percepção em tempo real via exibição em painel do status dos dispositivos**
- > **Exiba informações sobre a garantia e a descontinuação de produtos**
- > **Exporte informações para criar relatórios**
- > **Planeje de forma proativa a substituição de dispositivos**



AXIS Device Manager Extend

Recursos do sistema

Produtos com suporte	<p>Produtos com suporte: Produtos de câmeras Axis: Linha Q: série 1xxx – 8xxx Linha P: série 1xxx – 8xxx Linha M: série 1xxx – 8xxx Linha F: série 1xxx – 4xxx Linha FA: série FA5xxx Linha C: série 1xxx – 8xxx Linha D: série 1xxx – 4xxx Linha A: somente série 8xxx</p>
Gerenciamento de dispositivos	<p>Descubra dispositivos. Adicione dispositivos a um site. Acesse interfaces de dispositivos com um clique. Exportar relatório de inventário de dispositivos Log do sistema</p>
Segurança	Alterações no sistema registradas
Capacidade de expansão	<p>Adequado para gerenciar até milhares de dispositivos Axis O AXIS Device Manager Extend pode se conectar simultaneamente a vários servidores ou sistemas</p>
Idiomas	Inglês, francês, italiano, alemão, espanhol
Requisitos do sistema	
Software	<p>Firmware 6.50 ou posterior Para obter uma lista de todos os sistemas operacionais com suporte, consulte as notas de versão disponíveis em axis.com/techsup</p>

Requisitos mínimos

Cliente do AXIS Device Manager Extend:
 Windows 10 Enterprise/Pro, Win Server 2016/2019
 Processador x86-64 (processadores Intel/AMD x64)
 2 GB DE RAM
 Ethernet com fio de 100 Mbps
 1 GB de armazenamento livre

Controlador do site:
 Windows 10 Enterprise/Pro, Win Server 2016/2019
 Processador x86-64 (processadores Intel/AMD x64)
 2 GB DE RAM
 Ethernet com fio de 100 Mbps
 1 GB de armazenamento livre

ADM Extend e controlador do site:
 Windows 10 Enterprise/Pro, Win Server 2016/2019
 4 GB DE RAM
 Ethernet com fio de 100 Mbps
 2 GB de armazenamento livre

Serviços conectados

Aplicativos Suporte à AXIS Camera Application Platform. Instalação de aplicativos compatíveis com a Axis.

Responsabilidade ambiental:

axis.com/environmental-responsibility