


# AXIS Device Manager Extend

## Skalierbare Geräteverwaltung von überall

AXIS Device Manager Extend bietet eine vereinheitlichte, benutzerfreundliche Benutzeroberfläche, die Ihnen dabei hilft, Axis Geräte in den Netzwerken Ihrer Organisation proaktiv zu verwalten. Sie ist ideal für Umgebungen mit mehreren Standorten und für die Verwaltung von Gerätelebenszyklen geeignet. Mit einem intuitiven Dashboard und Fernzugriff können Sie Tausende von Axis Geräten warten, Massenaktualisierungen der Gerätesoftware vornehmen und weitere Aufgaben erledigen. Dieses extrem nützliche Tool hilft Ihnen bei der Fehlerbehebung und proaktiven Planung, sodass Sie den Zeit- und Kostenbedarf senken können. Mit AXIS Device Manager Extend können Sie alle Axis Geräte an allen Standorten über ihre gesamte Lebensdauer im Blick behalten und deren Cybersicherheit gewährleisten.

- > **Verwalten Ihrer Axis Geräte an allen Standorten per Fernzugriff**
- > **Überprüfen der Firmware-Version und Ausrollen von Aktualisierungen in wenigen Minuten**
- > **Einfache Fehlerbehebung durch Dashboard-Ansicht des Gerätestatus**
- > **Anzeige von Informationen zu Gewährleistung und Abkündigung des Produkts**
- > **Proaktiv einen Geräte austausch planen**



# AXIS Device Manager Extend

## Systemmerkmale

### Unterstützte Geräte

A-Linie: Serien 8xxx - 91xx, 92xx  
 C-Linie: Serie 1xxx - 8xxx  
 D-Linie: Serie 1xxx - 4xxx  
 FA-Linie: Serie 1xxx - 5xxx  
 F-Linie: Serie 1xxx - 4xxx  
 I-Linie: Serie 1816  
 M-Linie: Serie 1xxx - 8xxx  
 P-Linie: Serie 1xxx - 8xxx  
 Q-Linie: Serie 1xxx - 8xxx  
 V-Linie: Serie 5915, 5925, 5938

### Geräteverwaltung

Geräte erkennen  
 Geräte zu Standorten hinzufügen  
 Zeitplan für die Aktualisierung der Software des Geräts  
 Zugriff auf Geräteschnittstelle mit einem Mausklick  
 Analysefunktionen über die Schnittstelle des Geräts konfigurieren  
 Geräte Inventurbericht exportieren  
 Standortprotokolle anzeigen  
 Gerätesoftware aktualisieren  
 Status der Gerätekonnektivität überwachen  
 Zustand aller Geräte überwachen  
 Apps verwalten (Axis Camera Application Platform)  
 Übersicht über alle Geräte in einem globalen Dashboard

### Support

Gewährleistung des Geräts überwachen  
 Abkündigungsdatum des Geräts überwachen  
 Ende des Hardware-Supports überwachen  
 Ende des Software-Supports überwachen

### Verwaltung

Organisationen verwalten  
 Identitäts- und Zugriffsverwaltung (IAM)  
 Benutzer einladen  
 Benutzer entfernen  
 Benutzerrollen verwalten

### Schutz vor Bedrohungen

Verbindung über Axis Secure Remote Access  
 Systemänderungen protokollieren  
 Grundlegende Sicherheitsrichtlinie anwenden

### Skalierbarkeit

Verwalten Sie mehrere Tausend Axis Geräte an Hunderten von Standorten.  
 Verbinden Sie sich gleichzeitig mit mehreren Systemen.

### Sprachen

Englisch, Tschechisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch, Spanisch, Arabisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Niederländisch, Finnisch, Farsi, Polnisch, Portugiesisch (Brasilien), Rumänisch, Schwedisch, Thai, Türkisch, Vietnamesisch und Hebräisch

## Systemanforderungen

### Software

Gerätesoftwareversion 6.50 oder höher  
 Eine Liste aller unterstützten Betriebssysteme finden Sie in den Release-Notes unter [axis.com/techsup](http://axis.com/techsup).

### Mindestanforderungen

#### Axis Device Management Client:

Windows 11 Enterprise/pro, Win Server 2019/2022  
 x86-64-Prozessor (Intel/AMD x64-Prozessoren)  
 2 GB RAM  
 100 MBit/s verkabeltes Ethernet  
 1 GB freier Speicherplatz

#### Edge-Host:

Windows 11 Enterprise/pro, Win Server 2019/2022  
 x86-64-Prozessor (Intel/AMD x64-Prozessoren)  
 2 GB RAM  
 100 MBit/s verkabeltes Ethernet  
 1 GB freier Speicherplatz

#### Axis Device Management Client und Standort-Controller:

Windows 11 Enterprise/pro, Win Server 2019/2022  
 4 GB RAM  
 100 MBit/s verkabeltes Ethernet  
 2 GB freier Speicherplatz