

Монтажный шкаф AXIS T98A19-VE Surveillance Cabinet

Прочный шкаф для размещения важных компонентов системы видеонаблюдения.

Монтажный шкаф AXIS T98A19-VE Surveillance Cabinet – это уникальный шкаф для установки на улице, специально предназначенный для сетевых камер Axis для наружного видеонаблюдения. Шкаф защищает размещенную внутри него низковольтную аппаратуру и блоки питания от вандализма и несанкционированных действий. Кроме того, шкаф имеет погодозащитное исполнение, препятствующее проникновению пыли, воды и образованию льда внутри шкафа. В монтажном шкафу AXIS T98A19-VE Surveillance Cabinet можно разместить целый ряд принадлежностей – например инжектор, блок питания и медиаконвертер, которые используются для установки сетевой камеры. Видеокамеру Axis можно установить на дверь шкафа, в которой уже просверлены отверстия, предназначенные для монтажа сетевых камер AXIS P54. Шкаф имеет монтажное основание, упрощающее процесс установки и защищающее кабели.

- > **Предназначен для камер серии AXIS P54**
- > **Удобство монтажа**
- > **Вандалозащитная конструкция**
- > **Погодо- и вандалозащитный корпус**



Монтажный шкаф AXIS T98A19-VE Surveillance Cabinet

Общие характеристики

Совместимые продукты	Серия AXIS P54
Материал корпуса	Шкаф из поликарбоната и монтажное основание из нержавеющей стали, соответствующие классам IP66 и NEMA 4X, с защитой от ударов по классу IK10 Цвет: белый NCS S 1002-B и нержавеющая сталь
Место установки	Для установки внутри и снаружи помещений
Условия эксплуатации	От -40°C до 75°C ^a Относительная влажность 10-100% (с образованием конденсата)
Соответствие стандартам	IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, UL 50, UL 50E, IEC 60529 IP66, NEMA 250, тип 4X, IEC/EN 62262 IK10 IEC 60068-2-6 4M3, IEC 60068-2-27 4M3
Размеры	249 x 361 x 131 мм
Масса	3,5 кг
Принадлежности в комплекте поставки	Руководство по установке, предварительно смонтированные кабельные сальники и DIN-рейка, кабельные зажимы, кабельные стяжки, крышка силового отсека, монтажный кронштейн для устройств Дополнительные винты для монтажа камеры

Дополнительные аксессуары	Принадлежности для шкафа: Солнцезащитный козырек AXIS T98A Sunshield, угловой кронштейн AXIS T95A64 Corner Bracket, зажим для крепления инжектора на DIN-рейке AXIS Midspan DIN Clip A, дверной датчик AXIS Door Switch A, замок для монтажного шкафа AXIS Cabinet Lock A, комплекты защиты от перенапряжения AXIS Electrical Safety Kits Принадлежности для видеокамер: AXIS T8604/T8605, блок питания Power Supply DIN CP-D 12/2.1 25 Вт, блок питания AXIS T8008 PS12, инжектор AXIS T81B22 Midspan, многоразъемный кабель ввода-вывода, звука и питания AXIS Multicable I/O Audio
Гарантия	Сведения о 3-летней гарантии см. на сайте axis.com/warranty .

а. Рабочий диапазон температур может зависеть от используемой камеры и принадлежностей.

Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility