AXIS Barcode Reader

원활한 접근을 위한 QR 코드 리더

AXIS Barcode Reader는 Axis 인터콤, 카메라 및 도어 컨트롤러와 함께 작동하여 방문자에게 안정적인 QR Code® 입력을 제공하는 에지 기반 분석 애플리케이션입니다. 리더는 모바일 자격 증명 액세스 제어 솔루션의 필수적인 부분으로, 물리적 카드의 구매, 관리 및 폐기에 따른 비용, 복잡성 또는 낭비 없이 임시 액세스를 제공할 수 있습니다. 다양한 Axis 카메라 및 인터콤에 설치할 수 있으며 AXIS Camera Station Secure Entry를 완벽하게 보완하지만 타사 시스템과도 호환되므로 선호하는 솔루션과 원활하게 통합됩니다.

- **안정적이고 비용 효율적인 QR 코드 리더**
- **IP 솔루션 - 물리적 배선 없음**
- **확장성 높은 에지 기반 솔루션**
- **단일 도어 및 다중 도어 지원**
- **유연성 높은 미래 보장형 솔루션**



AXIS Barcode Reader

애플리케이션

컴퓨팅 플랫폼
엣지

라이센스
필수 항목
비고! AXIS OS 12.6 이상이 탑재된 인터콤에는 AXIS Barcode Reader 앱과 라이센스가 함께 제공됩니다.
라이센스 활성화가 필요하지 않습니다.

지원되는 장치
권장 및 지원되는 제품의 전체 목록을 보려면 axis.com 참조

설정
Cooldown(재사용 대기시간)
텍스트 오버레이
OSDP 및 Wiegand 인터페이스 프로토콜을 사용하여 QR 코드 전송
동적 QR 코드 지원

보안
서버 인증서 확인

도어
최대 5개의 도어 지원

구성
웹 구성 포함

시나리오

일반적인 애플리케이션
접근 제어 시스템에서 사용 중인 자격 증명으로 QR 코드를 식별하고 읽습니다

시스템 통합

지원되는 플랫폼
AXIS Camera Station Secure Entry
A8207-VE MK II를 통해 타사 물리적 접근 제어 시스템과 OSDP 및 Wiegand 통합

애플리케이션 프로그래밍 인터페이스 (Application Programming Interface)
소프트웨어 통합용 공개 API(VAPIX® 및 AXIS Camera Application Platform 포함); 사양은 *axis.com* 참조

일반사항

언어
영어

액세스 장치 설정
최대 200바이트 QR 코드

© 2022 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC 및 VAPIX는 각 관할 지역에서 Axis AB의 등록 상표입니다. 모든 다른 상표는 각 소유주의 재산입니다. Axis는 사전 통지 없이 수정할 권리를 갖고 있습니다.