



クイックスタートガイド

クラウドベースのデバイス管理ソフトウェア

AXIS Device Manager Edge AXIS Device Manager Extend

開始する前に、以下をご確認ください。

- **Axisのインストーラー**が手元にあることを確認してください。エッジホストとデスクトップクライアントの両方を一度に導入できるバージョンです。
 - かならず、エッジホストをインストールする場所を決めてからインストールを開始してください。エッジホストは、可能な限りAxisデバイスに「近い」場所にインストールすることをお勧めします。かなり軽量なアプリケーションであるため、VMSと同じホストマシンで実行することができます。
- クライアントはエッジホストと同じホストマシンにインストールする必要はありませんが、ネットワークを介してそのマシンにアクセスできる必要があります。
- エッジホストおよびクライアント用に、ファイアウォールで必要なポートを開放してください **こちらを参照してください**。
 - クライアントおよびエッジホストがインターネットに接続されていることを必ず確認してください。

注! 組織に AXIS Camera Station がインストールされている場合は、その内蔵のデバイス管理機能を使用してください。

- 1 ターゲットホストマシン（エッジホストをインストールする場所）でインストーラーを起動します。インストール時に、クライアントかエッジホストのいずれか、または両方をインストールするかを選択できます。
- 2 エッジホストは、ファイアウォールがAxisへの送信接続を許可しているかどうかを確認します。許可されていない場合は、ご自身の会社のプロキシ情報を入力する必要があります。
- 3 同じ統合インストーラーを使用して、クライアントをインストールします。クライアントを、できれば日常的に使用するノートパソコンやデスクトップにインストールし、インターネットに接続されていることを確認してください。
- 4 インストールが完了したら、クライアントを起動します。既存のMyAxisアカウントでログインするか、新規アカウントを作成します。
- 5 既存の組織を使用したくない場合は、新しい組織を作成します。組織とは、ユーザーアカウント、クライアント、エッジホスト、およびデバイスを結合するエンティティです。1つの組織に、複数のユーザー、クライアント、およびエッジホストを関連付けることができます。各エッジホストは、デフォルトで最大1000台のデバイスに対応することができます。
- 6 クライアントの[Sites (サイト)]に移動すると、新しくインストールしたエッジホストを請求できる状態になっています。

注! クライアントマシンが、エッジホストが実行されているホストマシンにローカルに接続できること、および両方のインターネット接続が開いていることを確認する必要があります。ポートの詳細については、ユーザーマニュアル(下記リンクを参照)をご覧ください。

- 7 新しいエッジホストを請求し、プロビジョニングを完了すると、Axisデバイスの追加を開始することができます。検出されたデバイスは、サイトの[Discovered devices (検出されたデバイス)]タブの[Devices (デバイス)]で確認できます。追加するデバイスを選択し、[Add devices to site (サイトにデバイスを追加)]

注! エッジホストにデバイスを追加するには、デバイスの管理者パスワードを把握している必要があります。

注! デバイスがすでに別のエッジホストの一部である場合、そのデバイスを新しいエッジホストに追加すると、元のエッジホストからは削除されます。

- 8 **My Systemss**にあるウェブクライアントを利用する、またはリモートからデバイスへアクセスするには、「サイトへのリモートアクセスを許可」を有効にしてください。画面左上の「アプリランチャー」をクリックすると、「設定メニュー」が表示されます。
- 9 組織ビューでは、サイトに請求したさまざまなエッジホストを確認することができます。

注! デバイスの管理(デバイスソフトウェアのアップグレード、ポリシー設定など)は、1回につき1つのエッジホストで行う必要があります。これは、ローカルネットワーク接続を使用するか、該当のエッジホストでリモートアクセスが有効になっている場合はリモートアクセスを使用して実行できます。

詳細情報

AXIS Device Manager Edge

製品ページ: www.axis.com/products/axis-device-manager-edge

ユーザーマニュアル: help.axis.com/axis-device-manager-edge

AXIS Device Manager Extend

製品ページ: www.axis.com/products/axis-device-manager-extend

ユーザーマニュアル: help.axis.com/axis-device-manager-extend

