



Guida introduttiva

Software di gestione dei dispositivi cloud-based

AXIS Device Manager Edge AXIS Device Manager Extend

Operazioni preliminari:

- Assicurati di avere il **programma di installazione Axis**. Il programma è una versione combinata per installare sia l'host edge che il client desktop.
- Decidi attentamente dove installare l'host edge prima di avviare l'installazione. Consigliamo di installare l'host edge il più "vicino" possibile ai dispositivi Axis. Poiché l'applicazione è piuttosto leggera, può essere eseguita sullo stesso computer host del VMS.

Il client non deve essere necessariamente installato sulla stessa macchina host dell'host edge, ma deve essere in grado di raggiungere la macchina attraverso la rete.
- Apri le porte necessarie nel firewall per l'host edge e il client (**leggi qui**).
- Verifica che sia il client che gli host edge abbiano accesso a Internet.

Nota! *Se nella tua organizzazione è installato AXIS Camera Station, usa le funzionalità di gestione dei dispositivi integrate.*

- 1 Avvia il programma di installazione sul computer host di destinazione (dove desideri avere l'host edge). Durante l'installazione, puoi scegliere se installare il client, l'host edge o entrambi.
- 2 L'host edge verifica che il firewall consenta le connessioni in uscita verso Axis; in caso contrario, potrebbe essere necessario inserire i dettagli del proxy aziendale.
- 3 Installa il client utilizzando lo stesso programma di installazione combinato. Installa preferibilmente il client su un laptop o un desktop che potrai usare quotidianamente e assicurati che sia connesso a Internet.
- 4 Dopo l'installazione, avvia il client. Accedi con il tuo account MyAxis esistente o creane uno nuovo.
- 5 Crea una nuova organizzazione se non desideri utilizzarne una esistente. L'organizzazione è l'entità che collega tra loro account utente, client, host edge e dispositivi. Un'organizzazione può avere più utenti, client e host edge. Per impostazione predefinita, ciascun host edge può supportare fino a 1000 dispositivi.
- 6 Accedi alla sezione Sites (Siti) del client: dovresti trovare l'host edge pronto per essere accettato.

Nota! *Verifica che il computer client possa connettersi localmente al computer host su cui è in esecuzione l'host edge e che entrambi dispongano di connessioni Internet aperte. Per maggiori dettagli sulle porte, consulta il manuale dell'utente (link sotto).*

- 7 Dopo aver accettato il nuovo host edge e averne effettuato il provisioning, puoi iniziare ad aggiungervi i dispositivi Axis. I dispositivi rilevati nel sito si trovano in Devices (Dispositivi) nella scheda Discovered devices (Dispositivi rilevati). Seleziona i dispositivi che desideri aggiungere e seleziona "add devices to site" (aggiungi dispositivi al sito).

Nota! *Per aggiungere il dispositivo all'host edge, devi conoscere la password da amministratore del dispositivo.*

Nota! *Se i dispositivi fanno già parte di un altro host edge, verranno rimossi da quell'host edge quando verranno aggiunti a quello nuovo.*

- 8 Per utilizzare il client web disponibile in **My Systems**, oppure per poter accedere ai tuoi dispositivi da remoto, devi abilitare "allow remote access to site" (consenti accesso remoto al sito). Clicca su "App launcher" (Avvio app) nell'angolo in alto a sinistra per trovare "settings menu" (menu delle impostazioni).
- 9 Nella vista dell'organizzazione puoi vedere i vari host edge che hai accettato per il sito.

Nota! *La gestione dei dispositivi, l'aggiornamento del software dei dispositivi, l'impostazione delle policy ecc. devono essere eseguiti su un host edge alla volta. Queste operazioni possono essere eseguite utilizzando una connessione di rete locale o l'accesso remoto, purché l'accesso remoto sia stato abilitato sull'host edge in questione.*

Per saperne di più

AXIS Device Manager Edge

Pagina del prodotto: www.axis.com/products/axis-device-manager-edge

Manuale dell'utente: help.axis.com/axis-device-manager-edge

AXIS Device Manager Extend

Pagina del prodotto: www.axis.com/products/axis-device-manager-extend

Manuale dell'utente: help.axis.com/axis-device-manager-extend

