


## Приложение **AXIS Device Manager Extend**

Оставайтесь в курсе происходящего и держите все под контролем. Везде.

AXIS Device Manager Extend – это программное решение, обеспечивающее унифицированный, удобный для работы интерфейс для эффективного управления устройствами AXIS в сетях вашей организации. Он идеально подходит для систем с большим числом объектов и управления жизненным циклом устройств. Благодаря интуитивно понятной панели управления и удаленному доступу вы можете обслуживать тысячи устройств Axis, выполнять массовое обновление встроенного ПО и выполнять другие масштабные задачи. Это ценное средство для диагностики и устранения неисправностей и профилактического планирования, что помогает сэкономить время и деньги. AXIS Device Manager Extend позволяет пользователям получать информацию и обеспечивать контроль кибербезопасности всех устройств Axis на всех объектах на протяжении всего жизненного цикла устройств.

- > **Удаленное управление устройствами Axis на всех объектах**
- > **Проверяйте версии встроенного ПО и выпускайте обновления за считанные минуты**
- > **Удобный поиск и устранение неисправностей на панели мониторинга состояния устройств**
- > **Просмотр информации о гарантии и снятии продукции с производства**
- > **Профилактическое планирование обновления технологий и замены устройств**



# Приложение AXIS Device Manager Extend

## Функции системы

<b>Поддерживаемые устройства</b>	<b>Поддерживаемые продукты:</b> Камеры Axis: Серия Q: серия 1xxx-8xxx Серия P: серия 1xxx-8xxx Серия M: серия 1xxx-8xxx Серия F: серия 1xxx-4xxx Серия FA: серия FA5xxx Серия C: серия 1xxx-8xxx Серия D: серия 1xxx-4xxx Серия A: только серия 8xxx	<b>Масштабируемость</b> Подходит для управления несколькими тысячами устройств Axis. AXIS Device Manager Extend может подключаться к нескольким системам.
<b>Управление устройствами</b>	Обнаружение устройств Добавление устройств на объекты Контроль работоспособности Обновление встроенного ПО Управление приложениями (AXIS Camera Application Platform) Доступ к интерфейсу устройств одним нажатием кнопки мыши Экспорт отчета по инвентаризации устройств Просмотр журналов объектов	<b>Языки</b> Английский, французский, итальянский, немецкий, испанский
<b>Гарантия</b>	Слежение за гарантийными обязательствами на устройства	<b>Системные требования</b>
<b>Администрирование</b>	Управление организациями Пригласить пользователей Удаление пользователей Управление ролями пользователей	<b>Программное обеспечение</b> Встроенное ПО версии 6.50 или более поздней версии Список всех поддерживаемых операционных систем см. в примечаниях к выпуску на сайте <a href="http://axis.com/techsup">axis.com/techsup</a> .
<b>Безопасность</b>	Регистрация изменений в системе Базовая политика безопасности	<b>Минимальные требования</b>

<b>Клиент AXIS Device Manager Extend:</b>	Windows 10 Корпоративная/Pro, Win Server 2016/2019
<b>Процессор</b>	x86-64 (процессоры Intel/AMD x64)
<b>ОЗУ</b>	2 ГБ
<b>Проводное подключение Ethernet</b>	100 Мбит/с
<b>1 ГБ свободного места для хранения</b>	
<b>Контроллер узла:</b>	
<b>Клиент AXIS Device Manager Extend:</b>	Windows 10 Корпоративная/Pro, Win Server 2016/2019
<b>Процессор</b>	x86-64 (процессоры Intel/AMD x64)
<b>ОЗУ</b>	2 ГБ
<b>Проводное подключение Ethernet</b>	100 Мбит/с
<b>1 ГБ свободного места для хранения</b>	
<b>ADM Extend и контроллер узла:</b>	
<b>Клиент AXIS Device Manager Extend:</b>	Windows 10 Корпоративная/Pro, Win Server 2016/2019
<b>Процессор</b>	x86-64 (процессоры Intel/AMD x64)
<b>ОЗУ</b>	4 ГБ
<b>Проводное подключение Ethernet</b>	100 Мбит/с
<b>2 ГБ свободного места для хранения</b>	

Экологическая ответственность:  
[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)