

Server di stampa AXIS OfficeBasic USB Wireless

Condividere stampanti non è mai stato così facile

Il server di stampa AXIS OfficeBasic USB Wireless porta la mobilità a nuovi livelli. Accedere ad una stampante da un portatile con funzionalità LAN wireless o condividerla con i colleghi tramite una rete wireless non è mai stato così semplice.

Grazie alla sua capacità di supportare virtualmente tutte le stampanti USB gestibili in rete*, AXIS OfficeBasic USB Wireless è la soluzione ottimale per condividere stampanti USB sia con Mac che con PC. Il CD di installazione e il supporto multilingue permettono di semplificare l'uso e l'installazione. Infine, il suo design compatto e accattivante lo rende adatto a qualsiasi ambiente. Quindi, per iniziare a stampare, basta semplicemente collegare la spina!

In oltre 20 anni Axis, all'avanguardia nella produzione di soluzioni di stampa innovative, ha fornito oltre 3 milioni di server di stampa per reti, oltre a costanti aggiornamenti firmware gratuiti, resi disponibili tramite il sito Web, per permettere agli utenti di essere sempre al passo con i tempi. Del resto sono proprio questa vocazione all'innovazione tecnologica e il suo approccio aggressivo allo sviluppo di nuovi prodotti a fare di Axis una scelta sicura e affidabile. La tecnologia affidabile dei server di stampa Axis offre infatti un'opportunità di investimento sia per il presente che per il futuro!

Questo server di stampa intuitivo e di facile uso riflette chiaramente l'innovatività della tecnologia di rete e un approccio decisamente orientato all'utente.



- Supporto per reti wireless 802.11b
- Supporto per tutte le stampanti USB gestibili in rete*
- Installazione rapida e semplice
- Ottima affidabilità
- Design compatto e accattivante
- Supporto multilingue

* Le stampanti basate su host come GDI, CAPT e PPA non sono supportate



Stampanti supportate

Stampanti e copiatrici digitali Brother, Canon, Epson, HP, IBM, Kyocera, Lexmark, Minolta, NEC, Océ, OKI, Ricoh, Sharp, Star, TEC, Toshiba, Zebra, Xerox ecc.

AXIS OfficeBasic USB Wireless non supporta le stampanti basate su host come CAPT, GDI, PPA.

Sistemi supportati

- Microsoft Windows: 95, 98, Me, NT, 2000, XP e 2003
- Apple MacOS 9, MacOS X versione 10.X

Browser Web supportati

Tutti i browser Web standard (Netscape 6.x o versioni successive e Microsoft Internet Explorer 5.x o versioni successive).

Protocolli supportati

- TCP/IP: ARP, DHCP, BOOTP, TFTP, LPR, IP, TCP, UDP, HTTP, SNMP v1, ICMP, Raw TCP, IPP, Rendezvous
- Apple EtherTalk: AARP, ATP, DDP, NBP, PAP, RTMP, ZIP
- NetBIOS/NetBEUI
- WPA, WEP, 802.1X (EAP)

Gestione del server di stampa

- Pagine Web interne per la configurazione, il monitoraggio e l'aggiornamento del firmware
- Strumento Windows per l'installazione, la configurazione e il monitoraggio

Lingue supportate

Inglese, tedesco, francese, spagnolo e italiano

Aggiornamento del firmware

Aggiornamento del firmware mediante le pagine Web e il TFTP dei server di stampa

Collegamento in rete

IEEE 802.11b tecnologia DSSS (distribuzione dello spettro in sequenza diretta) in modalità ad hoc e infrastruttura

11 canali (U. S. e Canada)

13 canali (Europa)

14 canali (Giappone)

Collegamento della stampante

- USB 1.1 a velocità ridotta o normale.
- Conforme a USB 2.0 a velocità ridotta o normale
- Supporto bidirezionale per Apple EtherTalk e Reverse Telnet

Hardware

- Microprocessore RISC su base ARM7, a 50MHz
- Memoria: 1 MB Flash, 2 MB RAM

Pannello frontale

- 2 LED: stato e WLAN
- Commutatore di tipo DIP-switch per diagnostica
- Pulsante Reset per il ripristino dei valori predefiniti di fabbrica e la stampa di una pagina di prova

Consumo energetico

Alimentatore esterno (tipo PS-M, 3,3 V 2 A).
Consumo massimo 4,0 W

Dimensioni

- Altezza 2,9 cm
- Larghezza: 6,5 cm
- Profondità: 7,4 cm
- Peso: 0,06 kg

Specifiche ambientali

- Temperatura: 5-40°C
- Umidità 0 - 70%

Certificazioni

- EMC:
 - EN 55022/1998
 - EN 55024:1998
 - EN 61000-3-2
 - EN 61000-3-3
 - VCCI Classe B
 - C-TICK
 - FCC parte 15 Sezione C, Classe B
- Sicurezza:
 - EN 60950

Accessori inclusi

- Guida di installazione rapida
- Alimentatore
- CD di installazione
- Cavo USB

www.axis.com