


## 돔 교체



### 중요!

돔을 교체하는 경우, 카메라의 밀봉 상태를 적절히 유지할 수 있는 신품 돔으로 돔 개스킷을 옮기는 것이 중요합니다(IP66/NEMA 4X).

## Remplacement du couvercle de dôme



### Important!

En changeant le dôme, sa garniture (dome gasket) doit être transférée au nouveau dôme pour maintenir la caméra correctement scellée (IP66/NEMA4X).

## Austauschen der Kuppelabdeckung



### Wichtiger Hinweis!

Beim Wechsel der Kuppel (dome), ist es wichtig, die Kuppeldichtung (dome gasket) auf die neue Kuppel zu übertragen, um die Kamera ordnungsgemäß versiegelt (IP66/NEMA 4X) zu halten.

## Sostituzione della copertura



### Importante!

Quando si cambia la cupola (dome), e' importante trasferire la guarnizione (dome gasket) sulla nuova cupola per mantenerla adeguatamente sigillata (IP66/NEMA 4X).

## Reemplazo de la cubierta de domo



### Importante!

Quando reemplaza la cubierta (dome), es importante cambiar la junta de la cubierta (dome gasket) a la nueva cubierta para que la cámara quede cerrada herméticamente (IP66/NEMA 4X).

