

GUIA DE INSTALAÇÃO

AXIS T91A61 Wall Mount

AXIS T91A62 Parapet Mount

AXIS T91A63 Ceiling Mount

AXIS T91A64 Corner Mount

AXIS T91A67 Pole Mount

Considerações legais

A vigilância por vídeo e áudio pode ser proibida por leis que variam de acordo com cada país. Verifique as leis de sua região antes de usar esse produto para finalidades de vigilância. Esse produto inclui uma licença de decodificador (1) H.264, uma licença de decodificador.

Modificações no equipamento

Esse equipamento deve ser instalado e usado rigorosamente de acordo com as instruções fornecidas na documentação do usuário. Esse equipamento não contém componentes cuja manutenção pode ser realizada pelo usuário. Alterações ou modificações não autorizadas no equipamento invalidarão todas as certificações reguladoras e aprovações aplicáveis.

Responsabilidade

Todo cuidado foi tomado na preparação deste documento. Informe o escritório local da Axis sobre quaisquer imprecisões ou omissões. A Axis Communications AB não pode ser responsabilizada por nenhum erro técnico ou tipográfico, e reserva-se o direito de fazer alterações no produto e na documentação sem aviso prévio. A Axis Communications AB não fornece garantia de nenhum tipo com relação ao material contido nesse documento, incluindo, mas não se limitando às garantias implícitas de comercialização e adequação a uma determinada finalidade. A Axis Communications AB não deverá ser responsável por danos incidentais ou consequenciais relacionados ao fornecimento, desempenho ou uso deste material.

Suporte

Caso precise de qualquer ajuda técnica, entre em contato com o revendedor Axis. Se não for possível responder imediatamente a suas perguntas, o revendedor encaminhará as dúvidas por meio dos canais apropriados para assegurar uma resposta rápida. Caso esteja conectado à Internet, será possível:

- Encontrar respostas para problemas solucionados no banco de dados de perguntas frequentes. Procurar por produto, categoria ou frases.
- Informar os problemas ao suporte Axis efetuando login em sua área de suporte privado.

AXIS T91A Mounting Accessories

Este guia de instalação fornece instruções para a instalação dos acessórios de montagem para parede/parapeito/teto/canto/poste para câmeras de rede Axis. Para saber todos os outros aspectos relativos ao uso das câmeras de rede Axis, consulte o manual do usuário e o guia de instalação disponíveis em www.axis.com

Etapas de instalação

1. Compare o conteúdo do pacote com a lista abaixo.
2. Visão geral do hardware. Consulte a página 4.
3. Instalação do hardware:
 - Instalação do suporte para montagem em parede AXIS T91A61, consulte a página 6
 - Instalação do suporte para montagem em parapeito AXIS T91A62, consulte a página 7
 - Instalação do suporte para montagem no teto AXIS T91A63, consulte a página 9
 - Instalação do suporte para montagem em cantos AXIS T91A64, consulte a página 11
 - Instalação do suporte para montagem em poste AXIS T91A67, consulte a página 12


Importante!

Este produto deve ser usado em conformidade com as leis e regulamentações locais.


1 Conteúdo do pacote

Modelo	Item
AXIS T91A61 Wall Mount	Suporte de parede Fixador de suporte
AXIS T91A62 Parapet Mount	Suporte de parapeito Fixador de suporte
AXIS T91A63 Ceiling Mount	Suporte para teto Fixador de suporte
AXIS T91A64 Corner Mount	Suporte para cantos (necessita-se de AXIS T91A61) 4 parafusos M8x22
AXIS T91A67 Pole Mount	Suporte vertical Alças de aço (a ferramenta para alças de aço não é fornecida)


2 Visão geral do hardware




Suporte de parapeito



Suporte para teto




Suporte para montagem em cantos




Alças de aço
(é necessária uma ferramenta para alças de aço - não fornecida)

Suporte vertical




Adaptador suspenso



Parafusos Torx T30 (3)
Parafuso de encosto
Fio de segurança
Compartimentos para suportes da unidade (3)

Fixador de suporte




Observação:

Em algumas instalações pode ser necessário substituir os adaptadores suspensos fornecidos, esse processo consiste em soltar o parafuso de encosto e desparafusar o adaptador. Nesse caso, consulte o guia de instalação que acompanha o kit do adaptador suspenso.


3 Instalação do hardware

Instalação do AXIS T91A61 Wall Mount

1. Consulte a seção *Visão geral do hardware*, na página 4 para obter informações sobre as peças fornecidas.
2. Posicione o cabo de rede através ou ao longo da parede.
3. Prenda o fixador de suporte na posição desejada usando parafusos adequados para o material da parede e o peso da câmera e do suporte.
4. O suporte de parede pode ser enganchado temporariamente no fixador de suporte, para que seja possível posicionar o cabo através do suporte:




5. Posicione os cabos necessários através do suporte de parede, prendendo-os no suporte de cabos.




6. Puxe a lingueta de trava e solte o suporte de parede da posição temporária.
7. Use os parafusos Torx para fixar o suporte de parede ao fixador de suporte.
8. Consulte o guia de instalação da câmera de rede para obter instruções sobre como prender a câmera ao suporte.

Instalação do AXIS T91A62 Parapet Mount

1. Consulte a seção *Visão geral do hardware*, na página 4 para obter informações sobre as peças fornecidas.
2. Posicione o cabo de rede através ou ao longo do telhado.
3. Prenda o fixador de suporte na posição desejada no telhado usando parafusos adequados para o material e o peso da câmera e do suporte. Instale o suporte a no máximo 80 mm (3,2 pol) da extremidade do telhado para que o diâmetro exterior da câmera fique alinhado à extremidade do telhado. Peso máximo permitido de 15 kg (33 lb).
4. Posicione os cabos necessários através do suporte de parapeito, prendendo-os no suporte de cabos.



- Use os parafusos Torx para fixar o suporte de parapeito ao fixador de suporte.
- Gire o suporte e aperte a porca de segurança para travar o suporte em uma posição lateral. Agora a câmera pode ser instalada de forma segura em vez de permanecer suspensa sobre a extremidade do telhado. A porca de segurança vem solta na entrega para essa finalidade.




- Consulte o guia de instalação da câmera de rede para obter instruções sobre como prender a câmera ao suporte.
- Gire o suporte para a posição correta e aperte a rosca de segurança com firmeza.

Observações:

- Em algumas instalações pode ser necessário substituir os adaptadores suspensos fornecidos, esse processo consiste em soltar o parafuso de encosto e desparafusar o adaptador. Nesse caso, consulte o guia de instalação que acompanha o kit do adaptador suspenso.

Instalação do AXIS T91A63 Ceiling Mount


1. Consulte a seção *Visão geral do hardware*, na página 4 e a página 5 para obter informações sobre as peças fornecidas.
2. Posicione o cabo de rede através ou ao longo do teto.
3. Prenda o fixador de suporte na posição desejada no teto usando parafusos adequados para o material do teto e o peso da câmera e do suporte. Peso máximo permitido - 15 kg (33 lb).




Observação: Não use o fixador de suporte como um apoio temporário com o suporte do teto.



4. Posicione os cabos necessários através do suporte de teto, prendendo-os no suporte de cabos.




5. Use os parafusos Torx para fixar o suporte de teto ao fixador de suporte.



6. Consulte o guia de instalação da câmera de rede para obter instruções sobre como prender a câmera ao suporte.

Instalação do AXIS T91A64 Corner Mount

1. Consulte a seção *Visão geral do hardware*, na página 4 para obter informações sobre as peças fornecidas.
2. Prenda o suporte para cantos na posição desejada usando parafusos adequados para o material da parede e o peso da câmera e do suporte.
3. Prenda o fixador de suporte (não incluído) ao suporte para cantos usando os parafusos fornecidos.
4. O suporte de parede (não incluído) pode ser enganchado temporariamente no fixador de suporte, para que seja possível direcionar o cabo através do suporte:




Deslize o suporte entre as linguetas no fixador de suporte

Mova o suporte de parede para o lado para o suporte temporário

Observação:

O fixador de suporte e o suporte de parede (AXIS T91A61) são necessários para a instalação, mas devem ser comprados separadamente, veja a tabela na seção *Conteúdo do pacote*, na página 3.



5. Posicione os cabos necessários através do suporte de parede, prendendo-os no suporte de cabos.



6. Pressione a lingueta de trava e solte o suporte de parede da posição temporária.
7. Use os parafusos Torx para fixar o suporte de parede ao fixador de suporte.
8. Consulte o guia de instalação da câmera de rede para obter instruções sobre como prender a câmera ao suporte.

Instalação do AXIS T91A67 Pole Mount

1. Consulte a seção *Visão geral do hardware*, na página 4 e a página 5 para obter informações sobre as peças fornecidas.
2. Posicione os cabos necessários através do suporte, prendendo-os no suporte de cabos.
3. Use as alças de aço fornecidas para fixar o suporte ao poste e aperte-as com uma ferramenta para alças de aço (não fornecida).




4. Consulte o guia de instalação da câmera de rede para obter instruções sobre como prender a câmera ao suporte.

Dados técnicos

	AXIS T91A61 Wall Mount	AXIS T91A62 Parapet Mount	AXIS T91A63 Ceiling Mount	AXIS T91A64 Corner Mount	AXIS T91A67 Pole Mount
Tamanho L x A x P mm (pol)	140 x 200 x 270 (5,6 x 8 x 10,7)	470 x 754 x 138 (18,5 x 29,7 x 5,4)	195 x 750 x 138 (7,7 x 29,5 x 5,4)	345 x 200 x 185 (13,6 x 8 x 7,3)	140 x 200 x 270 (5,6 x 8 x 10,7)
Peso em g (lb)	1450 (3,2)	2900 (6,4)	2000 (4,4)	1250 (2,8)	1220 (2,7)
Peso máximo suportado em kg (lb)	15 (33)	15 (33)	15 (33)	15 (33)	15 (33)
Material	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio
Código de cores	NCS S 1002-B	NCS S 1002-B	NCS S 1002-B	NCS S 1002-B	NCS S 1002-B
Diâmetro dos furos de montagem mm (pol)	9 (0,35)	9 (0,35)	9 (0,35)	10 (0,4)	-
Tamanho do poste mm (pol)	-	-	-	-	80-150 (3-6)

Fixador de suporte



Guia de instalação

Ver. 1.00

AXIS T91A61/62/63/64/67

Impresso: Dezembro de 2009

©2009 Axis Communications AB

Nº de referência: 37325