



■はじめに

本ドキュメントでは、AXIS ネットワークカメラ M3007-P(PV)において、カメラにアクセスした際の初期画面を任意の View 画面に変更する設定手順を説明します。

■設定手順

手順 1: AXIS ネットワークカメラ M3007-P(PV) の設定ページにアクセスする

1. Internet Explorer などの Web ブラウザを起動します。
2. Web ブラウザの URL 入力欄に、お使いの AXIS ネットワークカメラ/ビデオエンコーダの IP アドレスを入力して Enter キーを押します。
3. Root ユーザにてログインします。
4. Live View ページ右上の「Setup」リンクをクリックします。

※以降の設定はこの Setup ページの中で行います。

手順 2: 初期画面に設定したい任意のストリームプロファイルを追加登録する

1. 「Video」 - 「Video Stream」 - 「Stream Profile」を開きます。
2. 「Add」をクリックします。
3. 追加するストリームプロファイルを登録します。

Profile name

プロファイル名を任意で設定します(半角英数)。

Description

プロファイルに関する説明がある場合、記載します。

Resolution

使用する解像度をプルダウンより選択します。

※View 種別により使用可能な解像度が異なりますので、プルダウン下の「Condition」に表示される注意書き、および製品ファームウェアのリリースノートを参考に設定して下さい。

Compression

映像の圧縮率を指定します。



Mirror Image

映像を左右に反転させる場合、「ON」にします。

Maximum frame late

フレームレートの上限を設定したい場合、1~12 までの範囲で数値を設定できます。
上限を設定しない場合は「Unlimited」をチェックします。

Text and/or image overlay

テキストおよびイメージ、またはその両方のオーバーレイ表示を有効にする場合にチェック。

Include date

日にちを表示します。

Include time

時刻を表示します。

Include text

入力したテキストを表示します。

Text color

テキストの色をプルダウンから選択します。

Text background color

テキストの背景色をプルダウンから選択します。

Place text/date/time at xxx of image

オーバーレイ表示させる場所をプルダウンから選択します。

Include image overlay

イメージを表示させる場合にチェック。

View image while configuration

「Show」を押下すると設定したプロファイル画面を確認できます。

Stream Profile Settings

Stream Profile ↓任意のプロファイル名称（半角英数）

Profile name: Video encoding:

Description: プロファイルの説明（半角英数）

Image H.264 MJPEG

Image Appearance

Resolution: 解像度の選択
Condition: Only for Panorama ※使用可能な解像度に注意

Compression: [0..100] 圧縮率

Mirror image: ミラーイメージ（左右逆転）

Video Stream

Maximum frame rate:

Unlimited フレームレートに上限を設けない場合チェック

Limited to [1..12] fps フレームレートの上限值（1~12）

Overlay Settings

Text and/or image overlay オーバーレイを有効にする場合にチェック

Include date 日にか Include time 時刻

Include text:

テキストの色 Text color: Text background color: テキストの背景色

Place text/date/time at of image オーバーレイ表示させる位置

Include image overlay (using default image and coordinates).
 イメージの表示を有効にする場合はチェック

Preview

「Show」ボタンで画面の確認が可能↓

View image while configuring. Source:

設定が完了したら「OK」を押下し保存します。

手順 3：プロファイルのパラメータを変更する

1. 「System Options」 - 「Advanced」にて「Plain Config」を開きます。
2. プルダウンより「Stream Profile」を選択し、「Selectgroup」を押下。
3. 手順 2にて作成したプロファイルの「Parameters」の構文の最後に、&camera=4 (Quad View の場合) を追記し Save を押下。

※数字の部分は、作成した View により以下のように記述します。

Over View の場合	:1
Panorama の場合	:2
Double Panorama の場合	:3
Quad View の場合	:4
View Area 1 の場合	:5
View Area 2 の場合	:6
View Area 3 の場合	:7
View Area 4 の場合	:8

StreamProfile S5:

Name:

Description:

Parameters: **&camera=(View に対応した数字) を追記する**

Save page changes:

手順 4：初期画面に表示させるプロファイルを設定する

1. 「Live View Config」 - 「Layout」を開きます。
2. 「Streaming profile」のプルダウンより手順 2 で作成したプロファイルを選択する。



設定が完了したら「Save」を押下し保存します。