


AXIS Device Manager

Gestion facile, économique et sécurisée des périphériques Axis

AXIS Device Manager est un outil à installer sur site, qui permet une gestion simple et économique des périphériques. Il est parfaitement adapté à la gestion de quelques milliers de périphériques Axis répartis sur un seul site voire plusieurs milliers de périphériques répartis au sein d'une solution sur plusieurs sites. Installez, configurez, remplacez et mettez à jour n'importe quel périphérique, et copiez automatiquement des configurations entre des milliers de périphériques. Appliquez des contrôles de sécurité améliorés pour atténuer les menaces pesant sur la sécurité en gérant les certificats HTTPS ou 802.1x, et mettez à jour les comptes et les mots de passe. AXIS Device Manager permet aux utilisateurs de gérer toutes les principales tâches d'installation, de sécurité et de maintenance pour la majorité des caméras réseau Axis, le contrôle d'accès et les périphériques audio.

- > **Pilotez toutes les principales tâches d'installation, de sécurité et de maintenance — tous les périphériques Axis majeurs**
- > **Convient aux installations sur site de toutes tailles**
- > **Gestion proactive de la cybersécurité**
- > **Configuration rapide et simple des nouveaux périphériques - sauvegarde et restauration des paramètres**
- > **Installation efficace des mises à jour du firmware et des applications**



The screenshot displays the AXIS Device Manager Client interface. At the top, there are tabs for 'Device Manager', 'Configuration', 'Hotkeys', and 'Logs'. Below the tabs, a toolbar contains various icons for device management. The main area shows a table with 33 devices selected. The table columns are: MAC address, Status, Address, Host name, Model, Firmware, DHCP, HTTPS, IEEE 802.1X, and Server. The bottom of the interface features an 'Alarms' section with a table of system alarms.

MAC address	Status	Address	Host name	Model	Firmware	DHCP	HTTPS	IEEE 802.1X	Server
0040BC1007D0	OK	172.25.127.194		AXIS P3417	7.50.1.1	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198V7
0040BC10126F	OK	172.25.127.220		AXIS P3343	localization...	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198V7
0040BC185180	OK	172.25.127.244	testcam-2552a...	AXIS P5524	5.41beta1	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198V7
0040BC990448	OK	172.25.127.142		AXIS M1011	5.20.2	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198V7
0040BC98004E	Erreur: passwor...	172.25.127.162	kisqoc-cam3.s...	AXIS P3301	5.01	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198V7
0040BC9505E6	Erreur: passwor...	172.25.127.152	kisqoc-cam3.s...	AXIS P1346	5.40.9.8	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198V7
0040BC9505ED	OK	172.25.127.152	danielin-cam...	AXIS P1346	5.40.9.8	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198V7
0040BC99775C	OK	172.25.127.118	testcam-q710...	AXIS P7210	5.50.4.1	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198V7
0040BC5315A4	OK	172.25.127.147		AXIS P3344	5.40.9.8	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198V7
0040BCD21515	OK	172.25.127.174	testcam-q740...	AXIS Q7406	5.51.2.3	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198V7
0040BCD21516	OK	172.25.127.168	testcam-q740...	AXIS Q7406	5.51.2.3	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198V7
0040BCD21517	OK	172.25.127.165	testcam-q740...	AXIS Q7406	5.51.2.3	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198V7
0040BCD21518	OK	172.25.127.166	testcam-q740...	AXIS Q7406	5.51.2.3	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198V7
0040BCD21519	OK	172.25.127.170	testcam-q740...	AXIS Q7406	5.51.2.3	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198V7
0040BCD2151A	OK	172.25.127.172	testcam-q740...	AXIS Q7406	5.51.2.3	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198V7
0040BCD21527	OK	172.25.127.181	testcam-q740...	AXIS Q7406	5.51.2.3	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198V7
0040BCD21528	OK	172.25.127.178	testcam-q740...	AXIS Q7406	5.51.2.3	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198V7
0040BCD21529	OK	172.25.127.180	testcam-q740...	AXIS Q7406	5.51.2.3	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198V7
0040BCD2152A	OK	172.25.127.178	testcam-q740...	AXIS Q7406	5.51.2.3	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198V7
0040BCD2152B	OK	172.25.127.179	testcam-q740...	AXIS Q7406	5.51.2.3	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198V7
0040BCD2152C	OK	172.25.127.177	testcam-q740...	AXIS Q7406	5.51.2.3	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198V7
0040BCD21533	OK	172.25.127.175	testcam-q740...	AXIS Q7406	5.51.2.3	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198V7
0040BCD21534	OK	172.25.127.164	testcam-q740...	AXIS Q7406	5.51.2.3	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198V7
0040BCD21535	OK	172.25.127.167	testcam-q740...	AXIS Q7406	5.51.2.3	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198V7
0040BCD21536	OK	172.25.127.171	testcam-q740...	AXIS Q7406	5.51.2.3	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198V7
0040BCD21537	OK	172.25.127.173	testcam-q740...	AXIS Q7406	5.51.2.3	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198V7
0040BCD21538	OK	172.25.127.169	testcam-q740...	AXIS Q7406	5.51.2.3	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198V7
0040BCDC091FC	OK	172.25.127.212		AXIS Q1922	5.50.4.3	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198V7
0040BCDD0155	OK	172.25.127.156	testcam-q6035...	AXIS Q6035-E	5.41.1.7	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198V7
0040BC12FED8	OK	172.25.127.151	danielin-cam3...	AXIS P3346	5.50.3.4	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198V7
ACCC8E039C29	OK	172.25.127.202		AXIS M1143-L	5.60.1.7	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198V7
ACCC8E68373A	OK	172.25.127.190	doorcam-a810...	AXIS A8105-E	1.58.2.1	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198V7
ACCC8E65569B	OK	172.25.125.228		AXIS M3025	5.50.5.7	Yes	Disabled	Unsupported firmware	PCCZC64198V7

Alarms

Time	Alarm	Description
2017-10-17 10:27:02	System alarm	Lost connection to device 0040BC98004E (172.25.127.162)
2017-10-17 10:26:52	System alarm	Lost connection to device 0040BC9505E6 (172.25.127.152)

Connected to PCCZC64198V7

AXIS Device Manager

Caractéristiques du système	
Produits pris en charge	Produits réseau Axis : caméras et encodeurs réseau Axis, caméras PTZ et thermiques avec firmware 4.40 ou ultérieur Produits système audio Contrôleurs de porte réseau Stations de porte réseau Module de relais d'E/S réseau Commutateurs réseau
Gestion des périphériques	Attribution d'une adresse IP à tout périphérique ou gamme de périphériques Recueil des données des périphériques en envoyant des requêtes HTTP aux périphériques et obtention des résultats pour chaque périphérique Surveillance du statut du périphérique Étiquettes définies par l'utilisateur pour une plus grande efficacité opérationnelle Gestion des comptes utilisateurs et définition des mots de passe Exportation de la liste des périphériques sous forme de fichier CSV
Configuration	Configuration des paramètres standard à plusieurs périphériques, y compris les règles d'action, les profils de flux de données, l'heure des périphériques et les paramètres IP. Duplication des configurations à partir des périphériques déjà configurés vers plusieurs périphériques
Sécurité	Renforcement de la sécurité des périphériques selon le guide de renforcement Axis Déploiement des certificats HTTPS sur les périphériques. Renouvellement des certificats HTTPS. La gestion des certificats HTTPS exige la version 5.70 du firmware ou supérieure Gestion des certificats IEEE 802.1x sur les périphériques. La gestion des certificats IEEE 802.1x exige la version 5.50 du firmware ou supérieure
Sauvegarde	Sauvegarde et restauration des paramètres des périphériques Restauration des paramètres par défaut des périphériques
Maintenance	Remplacement d'un périphérique endommagé par un neuf et importation des paramètres existants au nouveau périphérique Mise à niveau de plusieurs périphériques en séquence ou en parallèle. Téléchargement automatique de la dernière version du firmware d'Axis
Journal d'événements	Journal d'événements avec fonctions de tri et de recherche affichant les actions effectuées et le changement d'état des périphériques
Évolutivité	Convient à la gestion de plusieurs milliers de périphériques Axis Le client AXIS Device Manager peut se connecter simultanément à plusieurs serveurs ou systèmes
Langues	Allemand, Anglais, Arabe, Chinois (simplifié), Chinois (traditionnel), Coréen, Espagnol, Finnois, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Persan, Polonais, Portugais (Brésil), Russe, Suédois, Thaï, Tchèque, Turc, Vietnamien.
Exigences du système	
Logiciel	Firmware 4.40 ou ultérieure Environnement d'exécution Microsoft .Net Utilisez toujours les Service Packs les plus récents. Pour obtenir la liste de tous les systèmes d'exploitation pris en charge, consultez les notes de version à l'adresse axis.com/techsup
Configuration minimale	Intel i5 ou AMD équivalente Mémoire RAM : 4 Go (8 Go recommandés pour les systèmes plus conséquents) Système d'exploitation : Système d'exploitation 64 bits
Services connectés	
Applications	Prise en charge de la Plateforme d'Applications pour Caméras AXIS. Installation d'applications compatibles Axis, y compris des fichiers de licence sur plusieurs périphériques
Responsabilité environnementale : axis.com/environmental-responsibility	